



使用说明

1	注意事项
---	------

- | | |
|---|------|
| 2 | 产品简介 |
|---|------|

尺寸单位: mm

3	功能规格
---	------

环 境		规 格	
环 境	规 格	与 DVP-PLC 主机相同	
防 静 电	规 格	(所有端子台与接地处)	

1. CR#0: 内容值为机种型号，使用者可在程序中将此机种型号读出，以判断扩展模块是否存在。
2. CR#1: 内容值用来设定温度测量模組选择感应器内部四个通道的工作模式，每各通道各有 2 种模式 (J-type、K-type)，可独立设定。例如要将 CH1~CH4 分别输入设定为 CH1: 模式 0(b2~b0=000)，CH2: 模式 1(b5~b3=001)，CH3: 模式 0(b8~b6=000)，CH4: 模式 1(b11~b9=001)时，须将 CR#1 设为 H0208。，较高位的位元(b12~b15)将保留。出厂设定值为 H0000。
3. CR#2 ~ CR#5: 内容值用来设定通道 CH1~CH4 测量温度信号的平均次数设定，可设定范围 K1~K4096。出厂设定值为 K10。
4. CR#6 ~ CR#9: 内容值为通道 CH1~CH4 测量摄氏温度信号以 CR#2~CR#5 设定之平均次数所取得之平均值。假设平均次数设定为 10，即每累计 10 次通道 CH1~CH4 测量摄氏温度(°C)信号时取一次平均。

