

# MANUAL DE USUARIO



**EGG PLUS**

Parlante Bluetooth con Radio y TF

# ESQUEMÁTICO



1. Parlante / Altavoz

2. Puerto de carga  
Micro USB

3. Indicador de Carga

4. Botón Multifunción  
Play/Pausa/Llamadas

5. Indicador Luz Led

6. Micrófono

7. Entrada para tarjeta TF  
/ Micro SD

8. Entrada para Sujetador

9. Control de Volumen/  
Control de Canción

## LISTA DE PRODUCTO

1 Parlante Egg Plus, 1 cable de carga Micro USB,  
1 Bolsa de regalo y 1 manual.

## ESPECIFICACIONES

<i>Nombre del Producto:</i>	<i>EGG PLUS</i>
<i>Versión del Bluetooth (BT):</i>	<i>V5.0</i>
<i>Distancia de Recepción:</i>	<i>10 M</i>
<i>Carga de Voltage:</i>	<i>DC 5V</i>
<i>Dimensiones:</i>	<i>47.5*47.5*42.55 mm</i>
<i>Peso:</i>	<i>66.4 g</i>
<i>Tiempo de Repro. de Música:</i>	<i>Más de 1.5 h</i>
<i>Tiempo de Carga:</i>	<i>1.5 h</i>
<i>Batería:</i>	<i>500 mAh</i>
<i>Potencia:</i>	<i>3 W</i>

**Nota:** Para buscar emisoras radiales en el modo FM deberá conectar el cable de carga, funciona como antena.

# FUNCIONAMIENTO

## *BOTÓN MULTIFUNCIÓN:*

### *ON / OFF*

- Mantener presionado para Encender / Apagar.

### *REPRODUCCIÓN*

- Presione una vez para Reproducir / Pausar.

### *LLAMADAS*

- Presione una vez para contestar llamadas.
- Presione una vez para finalizar llamadas.
- Presione unos segundos para rechazar llamadas.

## *MODOS:*

### *MODO FM*

- Escuchará "Modo FM", presione una vez para buscar emisoras de manera automática.



### *MODO TF/ MICRO SD*

- Coloque su memoria micro SD, escuchará "Modo TF", la reproducción será automática.

## *MODO BLUETOOTH*

- Presione una vez, escuchará *"Modo Bluetooth"*. Encienda el bluetooth en su dispositivo móvil.
- En su lista de Bluetooth encontrará *"Movisun EGG PLUS"* deberá aceptar y estará vinculado.
- Presione dos veces, encenderá el Asistente de Voz de su celular.

### *- FUNCIÓN TWS*

- Para acceder a la función TWS, deberá encender dos parlantes *"EGG PLUS"*.
- En uno de ellos, presione dos veces el botón  hasta que escuche: *"Ding Dong"*
- Para salir del modo TWS solo debe mantener presionado  unos segundos.

## *BOTÓN:*

### *VOLUMEN*

- Mantenga presionado para subir el volumen.

### *REPRODUCCIÓN DE MÚSICA*

- Presione una vez para pasar a la siguiente canción.

### *ATAJO*

- Presione dos veces para tomar fotos.

## **BOTÓN:**

### **VOLUMEN**

- Mantenga presionado para bajar el volumen.

### **RETROCEDER**

- Presione una vez para cambiar a la canción anterior.

### **ATAJO**

- Presione dos veces para acceder a la función TWS.

**Nota: Para hacer uso de la función TWS y vincular dos parlantes deberá adquirir otro parlante EGG PLUS.**

## **INDICADOR DE LUZ LED**

### **Luz Roja:**

- Se enciende cuando el parlante está Cargando.
- Se apaga cuando la carga está completa.

### **Luz Azul:**

- Se enciende cuando el parlante está en funcionamiento.
- **Si parpadea rápidamente:** Espera la conexión Bluetooth o busca estaciones radiales.
- **Si parpadea lento:** Significa que el parlante reproduce música.