

cuckoo 电饭锅使用说明书

功能说明

多样化料理功能：汤、饭、粥、蒸、炖、煮多种料理功能

高压电饭煲性能：高压饭锅+保温性能+料理性能为一体的料理器具

没有正确使用本产品时，异常检验表示功能：产品有故障或操作不正确时，前面显示屏显示出有关警告内容

七种安全装置

- 1.自动排出蒸汽装置（电磁阀）
- 2.锅盖磁性感应开关（感应开关）
- 3.残留压力排出装置（自动控制压力锥）
- 4.防止产品异常发热控制线路装置
- 5.防止异常压力排除蒸汽构造
- 6.防止过热温度保险丝
- 7.切断异常电源线路（电路板保险丝）

使用/设置

使用注意事项

- 1.本产品避免直射光线，严禁靠近煤气炉、电热器具等
- 2.严禁在水池、浴池等有水源或有化学产品的地方使用
- 3.严禁儿童独自使用或防止儿童易触及的地方
- 4.严禁用水冲洗或内部进水
- 5.使用中切勿触摸或把脸靠近压力锥和蒸汽孔
- 6.擦干湿手、再插取插头

- 7.必须用接地的额定 10A 以上 220V 交流电专用插座，不宜与其他电器共用一个插座
- 8.电源线及插头有破损时，立刻停止使用，咨询服务热线
- 9.电源线不可被重物或本产品压在底面
- 10.切勿未放内锅使用
- 11.切勿使用变形内锅或其他非专用内锅
- 12.清除温度感应器、电热盘及内部或内锅周围的异物后使用
- 13.煮饭时，严禁开盖
- 14.严禁拆卸和改造产品
- 15.产品内部严禁放入金属棒或其他异物（特别注意儿童）
- 16.清扫用透气针除清扫蒸汽孔以外，严禁用于产品缝隙
- 17.电源线不宜强行弯曲、捆绑、拉伸
- 18.用干抹布清除电源插头上的灰尘
- 19.严禁堵塞压力锥或自动排出蒸汽孔
- 20.严禁煮饭时，结合手柄设置“解除”
- 21.防止在米桶或多用厨柜上使用时，请注意电源线夹在缝隙中
- 22.切勿放在坐垫或电热毯上使用

清洗方法

洗涤/清洁方法

- 1.锅盖不能强制性盖上
- 2.清理电饭煲要及时，否则保温中，饭会有异味
- 3.清洗时，请使用中性洗涤剂和海绵

电力规格