

主板使用指南

(PLE133T V/A/N V1.0)

目录

主板芯片组驱动程序的安装	1
主板集成显卡驱动程序的安装	1
主板集成声卡驱动程序的安装	2
主板集成网卡驱动程序的安装	3

如果您重新安装了Windows 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板驱动程序。以Windows 98操作系统为例, 安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

 **注意:** 在安装各部分驱动程序之前, 请首先安装主板芯片组驱动程序。同时, 建议用户按本指南所列顺序安装各部分驱动程序。

主板芯片组驱动程序的安装

1. 正确安装操作系统;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\Lx_chip\VIA4in1”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 你只需单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板芯片组驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板芯片组驱动程序的安装路径如下:

Windows XP 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X:\Lx_chip\VIA4in1”;

Windows 2000 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X:\Lx_chip\VIA4in1”;

主板集成显卡驱动程序的安装

本主板集成有显卡, 主板集成显卡的驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;

2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\Lx_vga\Via_8601\Win9xme”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作。选择“是, 我现在要重新启动计算机。” 点击“结束”, 重新启动计算机, 主板集成显卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成显卡驱动程序的安装路径如下:

Windows XP 操作系统集成显卡驱动安装路径:

“X:\Lx_vga\Via_8601\winxp”;

Windows 2000 操作系统集成显卡驱动安装路径:

“X:\Lx_vga\Via_8601\Win2K”;

主板集成声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡, 主板集成声卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_SOUND\ALC201A”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成声卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成声卡驱动程序的安装路径如下:

Windows XP 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ALC201A”;

Windows 2000 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ALC201A”;

 注意:

1. 如果安装过程中出现 Windows 徽标测试的警告信息, 请选择 “仍然继续”, 这并不影响声卡的安装和使用。
2. 如果出现版本冲突对话框, 请选择 “是(Y)”。此为正常情况, 并不影响功能的正常使用。
3. 正常安装重新启动后, 有时会出现 “Windiws 98 Second Edition Q269601 Update” 对话框, 选择 “是(Y)”, 重新启动即可。

对于 Windows2000 操作系统, 在安装完声卡驱动后, 请执行控制面板中的 “声音和多媒体” 选项, 选择 “音频”, 点击 “声音播放” 的 “首选设备” 中的 “高级” 选项。将其中 “性能” 栏中的 “硬件加速” 指针调节到 “全” 的位置。

该项操作能更好地利用 “Direct Sound” 加速功能。如果不进行上面操作, 系统在使用 Realtek 声音控制台时, 可能会提示 “Direct Sound” 未加载, 需要说明的是这并不影响声卡使用。

主板集成网卡驱动程序的安装

本主板集成有网卡, 主板集成网卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的 “联想电脑驱动程序” 光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_NET\REALTEK”;
4. 运行 Setup.exe 程序;
5. 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击 “NEXT(下一步)” 或 “OK(是)” 无须改动, 最后选择 “完成”, 至安装结束;
6. 重新启动计算机, 主板集成网卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成网卡驱动程序的安装路径如下:

Windows XP 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\REALTEK”;

Windows 2000 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\REALTEK”;

 注意:

1. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关网络配置的设定, 有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。
2. 当最后选择“完成”时, 系统会有短暂的停留现象, 这是因为正在配置系统文件和处理数据, 此为正常现象, 稍等片刻后会出现重启窗口, 重新启动即可。
3. 安装网卡后会导致系统的启动速度变慢, 这是正常现象。
4. 考虑到目前用户几乎不再使用NT操作系统, 因此我们没有提供NT操作系统下的网卡驱动程序, 如果您需要安装NT操作系统, 请您到联想网站(www.lenovo.com)上按照网页提示, 自行下载网卡的最新驱动。