



生 动 数 字 生 活



数字高清



TCL集团股份有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

电话：0752-2260281

传真：0752-2289867

邮编：516006

72-H189PB-006

生产许可证编号：XK09-201 2005

产品执行标准号：Q/WP1024-2002

产品标准备案号：QB/44130031474-2002

尊敬的客户：如在使用中遇到问题，请按维修指南所载及时与当地TCL分公司（或TCL特约经销商）联络，同时也可和我公司直接联系。

数字高清

| HiD29189PB | 使用说明书 |

尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请详细阅读本机说明书。

## ● 目录 ●


<b>目录</b>	
<b>一、安全警告及注意事项</b>	1
<b>二、技术规格</b>	2
<b>三、本机特点</b>	2
<b>四、本机特色</b>	3
<b>五、外观图解</b>	3
1、主机面板	3
2、主机背板的连接	4
3、遥控	4
4、外部连接示意图	5
<b>六、电视机的操作使用方法</b>	6
1、如何开机	6
2、如何进入TV状态	6
3、如何自动搜索电视节目	6
4、如何选择/切换频道	6
5、如何进行音量、音质和画质的调整	6
6、如何进行画面调整	7
7、关机	7
<b>七、其它功能选择</b>	7
1、电视频道搜索	7
2、频道跳跃与频道置换	7
3、如何进行彩色模式选择	8
4、如何进行伴音模式选择	8
5、如何进行时间管理	8
6、如何显示状态	9
7、如何使用几个搜索功能	9
8、如何使用静音功能	9
9、如何使用AV功能	9
10、如何使用节目编辑	10
11、如何使用节目导航	10
12、如何使用节目预约和事务提醒功能	10
13、如何显示外接HDTV及电脑输入信号	11
14、如何调整VGA和HDTV图像的几何大小	11
15、如何进行HDTV图像的4:3/16:9显示	11
<b>八、其它</b>	11
1、故障检查	11
2、干扰与排除	12
3、装箱单	12

## 一 安全警告及注意事项


### ● 请



机内有高压，非专业人员  
切勿打开后盖，以防触电。




切勿将杂物（如：铁钉、  
玻璃、硬币等）插入机内，  
以防引起短路或火灾，  
损坏电视机。




电视上不能放置易燃一类  
或易爆物体的物品。

### ● 禁




禁止儿童靠近，以免搬  
动时摔倒，造成电视机  
砸伤或引起火灾。




使用外出携带电源时请勿使电源线受到挤压或扭曲。



禁止用湿手接触电视机的电源  
开关，以免因潮湿而造成电  
击伤。



禁止将电视机放在电视机附近，  
远离电视机的地方，以免  
影响电视机的散热。电视机的周围温  
度（如：暖气、火炉等）过高，  
并避免阳光直射。



禁止用湿手接触电视机的电源  
开关，以免因潮湿而造成电  
击伤。




电视机应远离易燃物、电动  
机、变压器等强磁场物品，以  
免引起闪烁。




电视机应远离强电磁场地  
点（如：变电站、电台等），  
以免引起闪烁。



禁止雨淋，禁止  
在电视机上放置水杯等  
液体，以免造成短路或  
损坏。



电视机使用中请勿将水  
置于电视机的表面台上，  
以免造成短路，以免更甚  
情况导致电视机损坏。



电视机使用中请勿将水  
置于电视机的表面台上，  
以免造成短路，以免更甚  
情况导致电视机损坏。



禁止电视机（尤指荧光屏）  
受到剧烈撞击，碰撞、敲  
打或猛烈振动。

## 二 技术规格

接收频道	4~70MHz 全频道有线电视 (DS1~57CH Z1~Z38CH)
适合制式	TV: PAL AV: PAL、PAL60、N358、N443
视频天线输入	75Ω不平衡
DVD分量信号YCbCr输入(RCA)	亮度信号, 1.0Vp-p; 色度信号, 0.7Vp-p
S端子输入(RCA)	亮度信号, 1.0Vp-p; 色度信号, 0.7Vp-p
AV1、AV2、AV3端子输入(RCA)	视频1.0Vp-p; 音频 0.5Vmms
AV端子输出(RCA)	视频1.0Vp-p; 音频 0.5Vmms
声音输出功率(RMS)	~8W+8W(左+右) 高音 ~15W(6Ω)
工作电压	165V~250V~ 50Hz
整机消耗功率	150W
待机功率	≤3W
显像管面相对角线尺寸	68cm
外形尺寸(mm)	784x524x578(宽x深x高)
质量	约 44 Kg
HDTV分量信号YCbCr输入	亮度信号, 1.0Vp-p; 色度信号, 0.7Vp-p; 支持HDTV格式包括: 1024x1024/60Hz; 1280x720P; 1366x768/60Hz; 1366x1024/60Hz; 1600P, 625P (NTSC兼容制式信号)
电脑信号输入	R、G、B信号, 0.7Vp-p可支持显示的输入信号格式包括: VGA 640×480 (60Hz) SVGA 800×600 (60Hz) XVGA1024×768 (60Hz)

## 三 本机特点

### ● 显示特点

#### 多分辨率

PAL制图像具备五种分辨率:

(1) 100Hz数字倍频 (2) 60Hz数字延点 (3) 75Hz数字延点

(4) 1350线数字增密 (5) 75Hz延点增密

NTSC制图像具备40Hz数字延点成像功能

### ● 音响特点

音效五种模式: 立体声、环绕声、新闻、音乐厅、个人设定

### ● 功能特点

#### 节目编辑功能

#### 节目预设功能

#### 实时时钟功能

#### 节目导航功能

#### 画面停止功能

#### 200个频道存储

#### 电脑图像倾斜校正功能

#### 定时关机功能

#### 节目快速调换功能, 节目互换等功能

TV状态下无信号静噪延时, 10分钟后自动待机

三路AV输入(AV1、AV2、AV3), 一路S端子输入, 一路AV输出

一路DVD分量信号Y、Cb、Cr端子输入

一路HDTV信号Y、Pb、Pr输入, 一路电脑信号输入



### ● 节能功能

宽电源IC、环保电源(待机功率<3W)

频率合成式全自动清屏和手动调节节目功能


多彩菜单

#### 四 本期特色



#### 五 外观图解


##### 1. 主机面板



1. 电源开关键
2. 遥控接收窗/待机指示灯
3. 电视/视频 (TV/AV) 选择键
4. 菜单键
5. 音量选择键
6. 节目选择键


## 五 外观图解

### 2. 主机背板连接



## 五 外观图解

### 3. 遥控器



**遥控器使用**  
请将遥控器对准电视机上的遥控接收窗。当主机与遥控器之间有障碍物时，遥控可能无法实现。

**遥控器电池安装**  
打开遥控器背面的电池盖板，将新装的电池（两节1.5V电池）正确放入两个“ $\oplus$ ”号1.5V电池，最后将电池盖板盖上。


**注意：**  
不要混用、旧电池与新电池的电池混合使用。

电池电力用尽时会发出蜂鸣声。  
如果出现此现象，一旦发现电力不足，应立即更换电池。

当长时间不使用遥控器，将把电池取出，以免电池造成电耗。

## 五 外观图解


### 4. 外部连接及设置



## 六 电视机能遥控使用方法

### 1.如何开机?

- ① 首先请将电源及信号线接好。
- ② 按主机上的“电源”键接通电源，待机指示灯亮，变红色。
- ③ 再按主机上的“节目▼/▲”键或遥控器上“电源”键、“数字/字母”键或“节目▼/▲”键，待机指示灯闪动，电视机开机；当电视机进入正常工作状态时，待机指示灯变蓝色。




#### 注意：

- 1、按“电源”键只能启动上次关机前的设置。
- 2、按“节目▼/▲”键只能启动上次关机前的MTV频道。
- 3、按主机上的“电源”键关机后，再次开机自己记忆上次关机时，即关机前是正常工作状态，再次按遥控器时，主机即启动正常工作状态。
- 4、启动正常工作状态后，屏幕上显示“感谢您选择使用本电视机遥控器”三秒钟。

### 2.如何进入TV状态?

- ① 按遥控器上的“TV/AV”键或主机上的“电视/视频”键进入TV状态。
- ② 连续按“TV/AV”键，主机屏幕会循环出现如下所示字符。



### 3.如何自动搜索预存节目?

- ① 按“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“音量◀/▶”键选择“搜索”图标。
- ③ 按“节目▼”键进入“搜索”子菜单，选择“自动搜台”项。
- ④ 按“音量◀/▶”键进行搜索，搜索完毕，自动退出菜单，回到最后一个被选到的频道。



## 六 电视机能遥控使用方法

#### 注意：

- 1、遥控器启动后，按“菜单”键或“节目▼/▲”键即可进入，画面左下角显示频道数加一个箭头。
- 2、本遥控器充电后，连续按遥控器可调频道，并按几秒种以上，直到画面左下角显示频道数加一个箭头。
- 3、本遥控器没有存储功能，所以不能存储节目频道。

### 4.如何选择/切换频道?

#### ① 直接切换频道

按“节目▼/▲”键做升降频道切换，存在记忆中的电台会依号码顺序出现。

#### ② 用遥控器上的“数字/字母”键选择频道

A. 10-199：先按“-/-”键，待屏幕显示“一或1—”时，输入对应的数字号码（如两位数54）即可。“一或1—”为一次有效，操作完成后自动回到原来默认的一位数状态。

B. 0-9时：可直接按“数字/字母”键选择。例如：频道9。

#### ③ 通过“节目导航”键，快速选择自己要调的节目，操作方法见P10页。

#### 注意：

- 1、选择频道后，屏幕右上角出现频道数字，说明：频道3频道显示“3”。
- 2、利用“数字/字母”键选台时，要在它左边的频道也可以选择。
- 3、节目频道和方向键节目并不重叠，用户无法按键选择。

### 5.如何进行音量、音质调整任选的音量？


#### 音量调整

音量增/减键：按“音量”为音量减小，按“音量▶”为音量增大。

#### 音质调整

- ① 按“菜单”键进入主菜单；按“音量◀/▶”键选择“声音”图标。
- ② 按“节目▼”键进入“声音”子菜单。
- ③ 然后按“节目▼/▲”键选择相应项，按“音量◀/▶”键可进行调整。
- ④ 调整完毕，连续按“菜单”键退出。

均衡	50
高音	50
平衡	0
音效	个人设置
重低音	50



## 六 电视机器操作使用方法

注意：

1. “音量”键左右键为“ $\Delta$ ”，且左右键不一致，即左/右键互换。
2. 遥控器上按“音量键”键，可直接出遥控器的静音键。
3. 调整频率时，当10秒内无任何按键动作将自动退出。

### 6.如何进行画面调整？

- ① 按“菜单”键进入主菜单，按“音量 $\langle/\rangle$ ”键选择“图像”图标，按“节目 $\nabla/\Delta$ ”键进入“图像”子菜单。通过“节目 $\nabla/\Delta$ ”键与“音量 $\langle/\rangle$ ”键对各选项进行适当调整。
- ② 调整完毕，连续按“菜单”键退出。

对比度	50
亮度	50
色度	50
饱和度	5
色调	50

注意：

色调的调整针对“PAL”、“NTSC”两种制式节目机，在“PAL”制式时，无法调整。

附：画面质量相关问题整理：

- 1、图像成歪下，或红底、肉底、色底、黑底底、色调的在中轴位置。
- 2、画面质量较差或画面有杂乱颗粒（即白天），画面暗的大划江黑；反之，画面较白的有颗粒，画面小划江黑。
- 3、亮度范围过大，图像质量的降低白底有明显颗粒，而颜色也相对偏暗，色彩层次感差；亮度范围过小，图像质量的降低明显（不能调到最亮），画面大块黑压压的。

## 7. 天线

- ① 按遥控器上的“电源”键，可关闭画面，主机处于待机状态。
- ② TV状态下，连续无信号时间长达10分钟后，主机会自动进入待机状态。
- ③ 关闭电源，接通主机上的“电源”开关键。

## 七 其它功能选择

### 1. 电视频道搜索？

手动搜索

- ① 进入“搜索”菜单页，再按“节目 $\nabla/\Delta$ ”键选择“手动搜台”项，按“音量 $\langle/\rangle$ ”键进入“手动搜台”项。
- ② 在搜台未进行时按“节目 $\nabla/\Delta$ ”键更改台号。
- ③ 使用“音量 $\langle/\rangle$ ”键，从当前台所对应的频率开始搜台。
- ④ 搜台过程中连续按住“音量 $\langle/\rangle$ ”键3秒以上自动更改频段。（向上改变频段时，转到上一频段的最低端，向下改变频段时，转到下一频段的最高端）。
- ⑤ 搜到台后，自动存储并回到“手动搜台”菜单，按“菜单”键返回上一级菜单或10秒无操作自动退出菜单。



频率微调

如果因为某种原因引起频率偏差，可能造成电视机画面不准或伴音失真等现象。此时，可以用频率微调功能进行校正。

- ① 在“搜索”菜单页中，按“节目 $\nabla/\Delta$ ”键选择“频率微调”项，再按“音量 $\langle/\rangle$ ”键进入微调子菜单。（如右图）
- ② 按“音量 $\langle/\rangle$ ”键，如右图显示，可向上或向下调节频率，使图像和声音均达到最佳。
- ③ 调整完毕，连续按“菜单”键退出。




### 2. 制造故障与重置功能

频道跳转

对于一些坏台或重叠节目，可以通过频道跳转功能进行删除，给将来选看节目带来方便，通过“节目 $\nabla/\Delta$ ”键选看节目时，被删除的节目不再出现，但通过“数字选台”键输入相应的台号仍可将其选出观看。

## 七 其它功能选择

- ① 进入“设置”菜单页，按“节目▼/▲”键选择“频道跳转”项。
- ② 按“音量◀/▶”键进入“频道跳转”子菜单，如右图。
- ③ 按“音量◀/▶”键来改变所要跳转的节目号，通过“节目▼/▲”键，选择“跳跃”项，按“音量◀/▶”键选择“开”与“关”。选择“开”，清除生效；选择“关”，清除失效。
- ④ 连续按“菜单”键退出。




### 频道互换

如果您觉得存储的电台与节目号的对应关系不符合您的习惯时，使用“频道互换”功能，问题可迎刃而解。

- ① 进入“设置”菜单页，按“节目▼/▲”键选择“频道互换”项。
- ② 按“音量◀/▶”键进入“频道互换”子菜单，按“节目▼/▲”键可选择子菜单中各项，按“音量◀/▶”键可改变各项内容。
- ③ 分别将“当前频道”和“换台”设成您准备互换的节目号，然后按“节目▼/▲”键选择“确认”项，按“音量◀/▶”键设定“确认”，即可完成您希望的两个频道的互换。
- ④ 连续按“菜单”键可退出。

### 注意：

当进行频道互换时，本机将自动关闭所有输入源。



### 3.如何进行色彩制式选择？

通过制式选择操作，使之适用于不同的国家和地区。本机具有自动识别电视信号制式的能力。如无特殊需要，建议您选择“自动”识别模式。

- ① 进入“系统”菜单页。
- ② 按“节目▼/▲”键选择“彩色制式”项。
- ③ 用“音量◀/▶”键，可在AUTO、PAL、PAL60、NTSC、N443几种中选择所需制式，通常选自动模式。

### 注意：

当电视机自动识别制式时，将自动识别和显示图像，因此请不要手动选择色彩制式。

## 七 其它功能选择

### 4.如何进行伴音模式选择？

- ① 进入“系统”菜单页。
- ② 按“节目▼/▲”键，选择“伴音模式”项。
- ③ 按“音量◀/▶”键，选择DK、或BG制式，如果伴音制式选择，则无正常伴音输出，这时您应选择伴音制式。

### 5.如何进行时间设置？

#### 实时时钟

本机的计时系统在遥控器内，采用与电子表相似的原理来计时，其时间精度与电子表相当。

- ① 按遥控器上的“实时时钟”键电视屏幕显示当前时间。
- ② 按住“实时时钟”键两秒后进入编辑状态，再按“实时时钟”键可分别对“时一分一年一月一日”进行编辑。
- ③ 编辑时间时，直接按数字键进行编辑。

2000年08月14日 14:46

#### 注：

第一次使用，遥控器需用镍镉电池充电数小时，直到屏幕上显示时间日期进行调整。说明：时间在开机状态下一下“实时时钟”键电视屏幕上将显示当前时间及日期。

### 关机时间

#### ① 进入“时间”菜单页。

- ② 按“音量◀/▶”键来分别设定关机时间的“时/分”，此时定时关机功能开启，在预定的关机时间到时，系统会自动关机，转入待机状态。
- ③ 当关机时间的时、分显示为“- -”时，定时关机功能关闭。

本机关机时间可由用户自行设置。

## 七 其它功能选择

### 6. 如何显示菜单？

- ① 连续按遥控器上的“显示”键，屏幕上会显示目前收看的节目来源、彩色制式、伴音模式信息，屏幕下方显示当前时间和图像模式。
- ② 再按“显示”键，屏幕状态显示消失或无操作3秒钟后自动消失。  
注意：  
首次开锁后，通过“遥控器”看锁屏会自动消除，此时按“显示”键方可显示正确的锁屏时间。

### 7. 如何使用几个高级功能？

#### 1. 图像状态的选择

画面状态有四种选择，其中“标准”、“明亮”、“省电”是工厂经优化的推荐设定，另外一种“个人设定”模式，由用户根据个人的喜好设定。按遥控器上的“图像状态”键，屏幕上显示您所选定的画面模式，重复按此键，可在个人设定、标准、明亮、省电之中择其所好。

#### 2. 图像静止

按遥控器上的“图像静止”键，就可以使运动的图像停止在屏幕上，以方便您仔细欣赏。

#### 3. 色温的选择

按相应键进入“系统”菜单页，选择“色温”调整项，按“音量 $\downarrow/\uparrow$ ”键可依次选择标准、暖、冷。您可以根据个人的喜好选择不同的色温。

颜色模式	AUTO
伴音模式	OK
图像模式	关
色温	标准
音量	开
帧频	5
扫描模式	60Hz数字逐点
VCR	关

#### 4. 图像模式的选择

- A、进入“系统”菜单页，PAL制图像时调整系统子菜单中图像模式，可选择（1）100Hz数字逐帧（2）60Hz数字逐点（3）75Hz数字逐点（4）1350帧数字逐点（5）75Hz逐点清晰五种模式，在消除大面积闪烁、行结构线及行间闪烁时各有千秋，用户可随意选择自己喜好模式。

B、按遥控器上的“图像模式”键，可快捷切换图像模式。

#### 注意：

NTSC制图像时选择60Hz数字逐点模式。

## 七 其它功能选择

### 5. 回看

按遥控器上的“回看”键，可以快速回到刚刚收看的上一节目频道。

### 6. 音效选择

按遥控器上的“音效”键，可以快捷变换伴音模式。反复按此键，可以循环选择立体声-环绕声-新闻-音乐厅-个人设定这五种模式。

### 7. 图像降噪的选择

进入“系统”菜单页，调整系统菜单中图像降噪模式，可选择增强、强、关。如果在家里信号很弱，而可将降噪关掉，以获得更高清晰度。若信号较强，可选择“强”，减少画面雪花点。

### 8. 速度调节

速度调节能有效提高图像清晰度。

进入“系统”菜单页，调整系统菜单中速度项，可选择调节开关。

### 9. VCR开关

当图像出现不同步等异常现象时设置VCR为“开”可以改善画面，正常使用情况下，该项设置为关。

### 8. 如何使用静音功能？


按遥控器上的“静音”键，伴音即消失，屏幕上出现静音字符。再按一次该键或“音量 $\downarrow/\uparrow$ ”键，又恢复正常伴音，屏幕上的静音字符消失。

#### 注意：

当“音量 $\downarrow$ ”键，而屏幕静音，归画面跳动。

### 9. 如何使用AV功能？

按主机上的“电视/视频”键或遥控器上的“TV/AV”键，可选择电视的信号来源。连接按“TV/AV”键，TV、AV1、AV2、AV3、S-VHS和YUV状态循环出现。



## 七 其它功能选择

### 10. 如何使用节目设置?

#### 选择台号


- ① 按遥控器上的“节目编辑”键，进入节目编辑菜单页，光标先停留在编辑主菜单“台号”处，按“音量</>”键选择设置编辑的频道，此时当前显示的频道内容面对应台号改变。



#### 编辑类别

##### ① 台号分类

按“节目▼/▲”键移动光标进入“类别”项，按“节目▼/▲”键，选择类别子菜单如：中央、外省、本省、本市、特殊、喜好。进入选择处时，其右会出现在分类编辑子菜单，如：中央1、中央2、中央3等。按“音量>”键进入分类子菜单。此时上级类别名后会打勾，如：“中央”，按“节目▼/▲”键进行节目名称选择，按“音量>”键确认，此时节目名如“中央1”后会打勾，按“音量<”键返回上一级菜单项。(注：每页显示六项，连续按“节目▼/▲”键，翻页显示，如“中央”类别下为您提供中央十二套、中央教育六套、一个中央自定义和一个中央教育自定义的节目选择。)



##### ② 特殊台号分类

“特殊”是针对一些无法确定是哪个地方的电视台，如：阳光卫视而设置的类别，其名称可生成“特殊1”、“特殊2”等。具体操作同“台号分类”。也可自己编辑名称，具体操作见后面“名称编辑”。

##### ③ 喜好台号分类

“喜好”是针对用户可编辑自己所喜爱的电视台而设置的类别，在类别子菜单中选择“喜好”项，按“音量</>”键，“喜好”后打勾，“名称”后出现“喜好—”。按“节目▼/▲”键，使光标移至“名称”后出现“喜好—”，这时可编辑名称，具体操作见“名称编辑”。编辑完毕，按遥控器上“节目编辑”键保存并退出编辑状态。(注：编辑过程中，改变台号也可保存以前的设置。)

#### 名称编辑

确定编辑好的频道后，进入“名称”项。按“音量</>”键选择要输入字符的位置，按遥控器“数字字母”键，输入自己想要的名称。(注：本机只能输入英文/拼音/数字台号名。)

## 七 其它功能选择

### 设置：

若用户想在编辑中直接调用设置，直接在“节目”处进行编辑，跳过启动在“喜好”处的设置步骤。“喜好”处不可直接调用设置。

#### 取消编辑

- ① 编辑过程中若想更改已确认的编辑内容，按“音量</>”键退至上一级菜单，按“节目▼/▲”键，进入“取消”项，按“音量</>”键取消当前设置。



### 11. 如何使用节目预约?


- ① 按遥控器上的“节目导航”键，按“节目▼/▲”键选择类别项，各类别子菜单右边出现所有的已编辑的台的名称。  
② 按“音量>”键进入各分类子菜单，按“节目▼/▲”键可翻页显示。  
③ 再按“音量>”键确认，此时电视转到该频道。按“音量<”键可返回类别子菜单项，按“节目导航”键退出。

### 12. 如何使用节目预约和重播功能?

当您设定了“节目预约”功能后，在收看其它节目时，到您设定的时间，会自动转到您设定的频道。

#### A. 节目预约

- ① 按“节目预约”键，屏幕显示节目预约菜单。  
② 按“音量</>”键可选择各个设定栏，在每一栏中按“节目▼/▲”键可进行设置。  
③ 在一个节目预约的选择行中，如图所示：当进行完一行节目的预约选择后，连续按“音量>”键直到滚动条栏变红，此时按“节目▼”键可以进行下一行节目预约的编辑。



#### B. 重播

在一个节目预约设置行中，重日、隔日、每周、双日和月重播功能。


## 七 其它功能选择

### B、事务提醒

再按“节目 $\triangle/\nabla$ ”键，屏幕显示事务提醒菜单，其中时间间隔设置方式的设置方法同节目预设的相同部分操作一样。在第五行中可以用数字键输入英文大写字母，这样，该英文字母就会按设定的方式在规定的时间出现在电视屏幕上，以起到提醒的作用。

#### 注意：

在输入行中输入字母时，必须先按“音量 $</>$ ”键或音量栏变红，才可以按“节目 $\nabla$ ”键进入下一行，进行下一行的操作。



### 13.如何显示外接HDTV及电脑显示器信号？

- ① 首先请确认外接信号线有正常信号输出，电脑输入信号请按技术规格要求调整至本机可支持格式。
- ② 按信号连接器连接信号源。
- ③ 按“PC/HDTV”键进入HDTV信号显示状态，继续按遥控器进入VGA信号显示状态，连续按遥控器在两种信号间切换。

#### 注意：

HDTV、VGA及YUV信号输入端口为HDTV连接L、R口。


### 14.如何调整VGA/HDTV画面的几何大小？

- ① 当显示VGA或HDTV信号时，按“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“音量 $</>$ ”键选择“几何”图标。
- ③ 按“节目 $\nabla$ ”键进入几何子菜单。
- ④ 用“节目 $\nabla/\Delta$ ”键和“音量 $</>$ ”键浏览各项，可调整显示几何大小。



### 15.如何进门HDTV画面3:4:3/16:9显示？

- ① 当显示HDTV信号时，进入系统菜单页。
- ② 按“节目 $\nabla$ ”键选择图像比。
- ③ 用“音量 $</>$ ”键调整读数，图像显示比例可在4:3和16:9之间切换。



## 八 其它

### 1.故障排除

图像及伴音出现不正常时，通常是由于连接或调整不正确所致。因此，用户应首先按下下列故障的症状检查各种连接。若开关等连接一切正常而故障还存在，则需联系当地的服务部门给予解决。

#### 无图像，无伴音

- 1.家中保险丝、断路器不正常。
- 2.电源插座开关没打开。
- 3.电源线路接触不良。

#### 图像重影

通常是由附近的建筑物和高山反射引起的。调节天线以改善图像，建议最好使用室外天线。

#### 图像有杂乱波纹

通常是由当地干扰造成的，例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。

#### 无图像，有伴音

1. 调整亮度、对比度或色调。
2. 有可能电视台出现故障。

#### 无彩色

1. 调节彩色模式。
2. 调节色度。
3. 是否为黑白电视节目。

#### 图像正常，无伴音

1. 可能音量没打开，按“音量 $>$ ”键。
2. 可能为静音状态，再按静音键。
3. 可能伴音的制式设定不正确。
4. 有可能电视台出现故障。

#### 有雪花点及干扰

1. 调节室内、室外天线。
2. 检测天线连接处。
3. 调节频道微调。
4. 有可能电视台出现故障。

#### 遥控器不能操作

1. 需要更换电池。
2. 电池的极性安装不正确。
3. 主电源没关闭。

## 八 配件

### 2. 干扰与故障



无线电缆串干扰

此干扰产生移动波纹或斜纹，有时使图像失去对比度。



显像管消噪

若显像管顶部上端后出现不规则颤动，请关闭开关（或拔下电源插头），10分钟后，再行开启主电源（或插回电源插头），反复几次，即可达到消噪效果。



雪花干扰

若天线被设置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会布满斑点。当信号特别微弱时，则需要架设特殊天线方可改进接收效果。



暗影干扰

暗影是由经过双通路的电视信号引起的。一是直通道路；另一个是反射高楼、山脉等其它物体的通路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。

## 八 配件

### 3. 施工单

1. 主机一台。

2. 遥控器一个、7号电池两节。

3. 说明书一套。（含用户服务指南、保修单、合格证等）



火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像出现摇摆、跳动。这些现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动钻或其它电子装置上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。