

维修手册

彩色电视机

D1ES 底盘

29VF6C

— 概要 —

除了该页背面表中所列零件之外，29VF6C 与 29AF6C 相同。
请将本维修手册与 29AF6C，34AF6C 的原维修手册一起使用。
文件号为 070-200106C。

更换部件表

位置号	部件号	说明
A201	23530663	Front Cover
△ A401	23530698	Back Cover
A701A	23067014	Carton Box, Top
A701B	23064724	Carton, Bottom Case
A702A	23946310	Packing, Top
A702B	23946311	Packing, Bottom
A903	23929430	Piece, Holder Button
A904	23428153	Door
A914	23445691	Button, Power
A915	23445443	Button, Power Rear
DB01	23358564	Diode, LED, SLR-56VC3FPQ
DB02	23358563	Diode, LED, SLR-56MC3FPQR
△ S801	23344481	Switch, Power, AAPY2211
* U902	23788419	SIGNAL Board, PD0339G
* U904A	23788079	CONTROL Board, PD0436B-2
* U904B	23788080	LED Board, PD0436B-1
W661	23351156	Speaker, SPK1410AM, 60x120 8 ohm
W662	23351156	Speaker, SPK1410AM, 60x120 8 ohm
Y101	23565803	Owner's Manual, English/ Mandarin, 29VF6C
Z153	23303268	Filter, TCF1135AM

大连东芝电视有限公司
中国大连经济技术开发区鞍山街8号