


使用手冊 ANA (MAA)

CASIO®

- 手錶的外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

註

- 有些型號的防水手錶配備有螺旋鎖定錶冠。
- 對於這些型號的手錶，必須在拉出錶冠之前按照插圖中所示方向鬆開螺旋。不要過度用力強行拉此種錶冠。
- 此外還請注意，錶冠被鬆開時，這些手錶不防水。在設定完畢之後，必須將錶冠推回原位。



[型號 5128]


如何設定時間

1. 當秒針轉動到 12 時位置時，將錶冠拉出至第二段使秒針停止轉動。
2. 撥動錶冠調整指針。將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
3. 按照報時訊號將錶冠按回原位，恢復計時。

如何設定日期

- 請避免在晚上 9:00 至早上 1:00 之間改變日期。否則日期在第二天有可能不改變。

 1. 將錶冠拉出至第一段。
 2. 撥動錶冠設定日期。
 3. 將錶冠按回原位。



[型號 5125]


如何設定時間

1. 當秒針轉動到 12 時位置時，將錶冠拉出至第二段使秒針停止轉動。
2. 撥動錶冠調整指針。將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
3. 按照報時訊號將錶冠按回原位，恢復計時。

如何設定日期及星期

- 請避免在晚上 9:00 至早上 5:00 之間改變日期及星期。否則日期及星期在第二天有可能不改變。

 1. 將錶冠拉出至第一段。
 2. 逆時針方向撥動錶冠設定日期。
 3. 順時針方向撥動錶冠設定星期。
 4. 將錶冠按回原位。



- 對於有經過時間刻盤的手錶
轉動經過時間刻盤，將√記號對準分針。
一定時間經過後，經過時間刻盤上分針指向的刻度便為經過時間。



規格

手錶型號	常溫下的精確度 (每月)	電池種類	電池壽命
5125/5128	±20 秒	SR626SW	約 3 年