

請可隨時進行保固。

請參考說明書內之保固日期及圖示，以瞭解您的權益。


SAMPO

雙杯咖啡壺 使用說明書

HM-L4061L

User Manual

| | | |
|---------------------|-------|---------|
| 電壓 | 消耗功率 | 容量 |
| AC110V/60Hz | 750W | 900C.C. |
| 外型尺寸 | 淨重 | 生產國別 |
| W250XD170XH384 (mm) | 1.8kg | 中國 |



關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電？
 - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

- 有燒焦味時一發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與0800-008-598免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

各部名稱

- 1 咖啡濾網 (永久式可水洗)
- 2 濾網盒固定扣
- 3 水位顯示窗
- 4 咖啡量匙
- 5 450c.c咖啡杯
- 6 濾網盒
- 7 單雙杯切換鈕
- 8 水箱上蓋
- 9 電源線及插頭
- 10 底座
- 11 電源指示燈



保養方法

電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

維修

- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 咖啡壺本體及底座皆不可浸泡水中清洗，以免發生漏電的危險。
- 咖啡壺內部請用清水沖洗，不可加入其它洗潔精。
- 咖啡壺本體請用布沾濕後擦拭即可。

※注意：請勿用揮發性溶液 (如酒精、甲苯、汽油...等) 清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。



安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 本機為高功率設計，使用時請連接家中牆上之固定插座，若需使用延長線，請改為15安培。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 底座及本體接觸部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。



使用方法

插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座 (110V)，切勿插入220V插座，以免發生危險。

咖啡壺使用

- 插上電源線 (如圖1)。
- 將咖啡壺電源燈即亮紅燈 (如圖2)。
- 將咖啡壺濾網放入濾網盒之中 (如圖3)。
- 再將咖啡粉加入濾網之中，並把濾網盒蓋回固定 (如圖4)。



咖啡壺使用

- 酌量將水倒入水箱中，一杯份加至450ml滿水位，二杯份加至900ml滿水位(如圖5)。
- 將上蓋單雙杯切換按鈕，切換至所需杯份(如圖6)。
- 按下開始鍵，電源燈隨即亮綠燈，即表示開始濾煮。
- 待電源燈變回紅燈，表示濾煮完畢，即可飲用(如圖7)。
- 中途欲停止濾煮時，亦可自行按下關閉鍵停止濾煮。



特別注意事項

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會溼水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閒置後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門窗等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電磁爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。

