



### 使用方法

- 將電源開關往上輕推，打開電源，用手伸展皮膚，沿著鬍鬚逆生長方向緩緩刮鬚。
- 如需修剪鬚髮或長鬚，請往上輕推鬚角刀開關，將鬚角刀與皮膚呈直角接觸，緩緩修剪鬚髮或長鬚。
- 使用完畢，關閉開關，蓋好保護蓋。

### 充電方法

- 充電前將電力完全使用完後再充電，可達到充電池的最大效能。
- 關閉電源開關，翻出充電插頭，插入電源插座即可。  
※請務必使用交流電110V/60Hz充電。  
※電源開關未關閉時，將無法充電。
- 充電時，充電指示燈亮。標準充電時間為12小時
- 充電完畢後，將充電插頭拔出電源插座，並將充電插頭復位。
- 每使用一次（如為普通鬍鬚量），使用時間約三分鐘，一次充電約可使用七次。

### 注意事項

- 初次使用或長時間未使用的情況下，請務必於使用前充電。
- 請勿於額定電壓超過110V的地區充電，否則會發生故障。
- 請勿於室內溫度超過攝氏40°C的環境下充電，且充電時間不可連續超過20小時，否則會縮短電池使用壽命。
- 網片極薄，製造精密，使用時不要用力擠壓，也不要摔落，否則會損壞網刀而擦傷皮膚。
- 請勿於日光直射下及潮濕、高溫的地方進行充電或放置。
- 請保持本體及插頭的乾燥，並請勿用潮濕的手拔除或插入插頭，以防觸電。

### 保護維修

- 每次使用後清潔刀片，保持刀片的鋒利。
- 關閉開關，往上拔出網刀架，用小毛刷清潔刀頭及網刀內壁上的鬍鬚屑。
- 若鬍鬚堆積過多，不僅會降低刀頭鋒利度，使用時鬍鬚渣會從網刀中飛散出來。

### 簡易故障排除

故障情況	處理方法	檢查部位
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不鋒利</li> <li>● 旋轉力度弱</li> <li>● 可用次數少</li> </ul>	刀內側是否堆積大量鬍鬚屑	定期清潔或使用刮鬚刀清潔液
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不能充電</li> <li>● 充電指示燈不亮</li> </ul>	是否打開了開關	關閉開關後再充電

### 環保特別指示

- 倘若本產品已不再使用，欲丟棄此刮鬚刀時，請打開後蓋，卸掉電池，並將電池帶到政府所指定的回收地方，以免污染環境。

### 緊急處理方法

- 使用時若機器發生任何故障，請立刻停止運轉或將插頭拔下，並立刻洽詢經銷商或售後服務專線。
- 禁止非專業人士進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。