

# HCD007(37)P/TSDL D 使用说明书

## 功能示意图

### (放功能示意图)

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1) 删除键        | 15) 新来电指示灯      |
| 2) 液晶显示萤幕     | 16) 使用中指示灯      |
| 3) 存储键        | 17) 数字按键        |
| 4) 回拨键        | 18) 扬声器         |
| 5) 来电查询 ↑ ↓ 键 | 19) 收线制         |
| 6) 记忆存储 1 键   | 20) 受话器         |
| 7) 贵宾键        | 21) 主机卷线插口      |
| 8) 记忆存储 2 键   | 22) 送话器         |
| 9) 亮度调节键      | 23) 电话线插口       |
| 10) 去电翻查      | 24) 机械锁         |
| 11) 暂停键       | 25) 铃声大小制       |
| 12) 暂切键       | 26) 免提音量调较      |
| 13) 重拨键       | 27) 免提咪         |
| 14) 免提键       | 28) 脉冲/音频拨号转换开关 |

## 安 装

1. 打开主机电池盖，装入两个电池；
2. 用听筒卷线连接听筒与主机；
3. 将电话线一端插在主机电话线插座内，另一端则插在墙的电话制上。

## 萤幕显示说明

01 NEW CALL 12 M 08D P 09:08

05 CALL

- “01” — 表示新来电数目  
“12 M 08D” — 表示当前日期为 12 月 8 日  
“P 09:08” --- 表示当前时间为下午 9 点 08 分  
“05 CALL” — 表示来电总数  
“PRIV” — 表示主叫方限制送出自身号码  
“ERR” — 表示因电话线路干扰导致电话机接收信息有误  
“TOLL” — 表示因长途号码或其他因素没有提供来电信息  
“REP” — 表示未查询的相同来电信息已重复两次或两次以上  
“NEW CALL” — 当有新来电时，该字样在显示萤幕内闪烁

## 日期/时间的设定:

1. 待机状态下，按住 SEARCH ↑ 键三秒，此时月份闪动；
2. 按 SEARCH ↓ 键调节数字，按 SEARCH ↑ 键移动位置；
3. 当移出分钟位置时，完成设时操作。

### **显示萤幕亮度调节:**

本机提供有 5 级电子亮度以供您选择（其出厂值默认为 2）。

1. 按住 BRIGHTNESS 键三秒进入亮度调节状态；
2. 按 SEARCH ↑ 键或 SEARCH ↓ 键调节显示萤幕亮度。

### **显示萤幕角度调节:**

您可根据需要将显示萤幕翻盖调节至合适角度。

### **铃声大小转换:**

您可根据实际需要转换此制，将掣拨向 Hi 为大，拨向 Lo 为小。

### **脉冲/音频拨号方式转换开关:**

本机后部设有脉冲/音频拨号方式开关转换，用户可根据您所接电话交换机类型转换此开关，一般请拨至音频处，因为音频拨号比脉冲拨号更方便、快捷。

### **拨号限制:**

本机后部设有机械锁，供您任意选择。

1. 当钥匙背旋至黄点位置时，以“0”开头的号码和“17909”不能拨出，且所有 IP 卡都不能使用、存贮或修改。
2. 当钥匙背旋至绿点位置时，以“0”开头的号码不能拨出，所有 IP 卡可以使用，但不能存贮或修改。
3. 当钥匙背旋至红点位置时，为普通拨号状态，所有 IP 卡可以使用、存贮或修改。

### **电话呼出:**

1. 拿起听筒或按 HF 键（IN USE 灯亮）；
2. 听到拨号音后开始拨号，拨号后 10 秒钟开始自动计时，液晶萤幕显示通话时间；
3. 通话完后，将听筒放回原位或按 HF 键收线。

### **重拨最后一次所拨号码:**

拿起听筒或按 HF 键（IN USE 灯亮），听到拨号音后按 REDIAL 键，本机会自动拨出您最后一次所拨打的号码。

### **通话过程中免提与听筒之间的转接:**

免提转听筒：拿起听筒即可与对方继续通话

听筒转免提：按 HF 键后，放回听筒即可与对方继续通话

### **电话接听:**

1. 听到铃声后，拿起听筒或按 HF 键（IN USE 灯亮）；
2. 通话完后，将听筒放回原处或按 HF 键。

### **预置拨号:**

即先拨号再发出一种拨号方式。

1. 在待机状态下，按数字键拨号，即可在液晶显示萤幕显示出来；
2. 可按 DEL 键删除错误号码后重新输入正确号码；
3. 确认输入号码正确后，按 CALL BACK 键即可拨出该电话号码。

### **储存号码:**

存入号码

本机在 VIP 键内可存储 10 组电话号码。

- 1) 待机状态下，按 STORE 键；
- 2) 在 5 秒内，按 VIP 键作为您号码的存储位置；
- 3) 输入您需存储的号码；
- 4) 再按 STORE 键。

### 已存入号码的浏览和拨出

- 1) 在待机状态下，按 VIP 键，此时存在该键中的某组电话号码显示在显示萤幕上；
- 2) 连续按此键或按 SEARCH ↓ 可依次浏览存在 VIP 键中的内容。

在浏览某组电话号码时，按 CALL BACK 键可将该号码拨出；或快速按 CALL BACK 键两次，则在该号码前加“0”回拨出去；按 DEL 键两次，可将该号码删除；持续按 DEL 键三秒，可将存在 VIP 键中的内容全部删除。

### 来电显示：

如果向当地电讯局申请了来电显示服务，则本机可显示来电者的电话号码，可兼容 DTMF 和 FSK 制式。本机可记录 60 组最后打入的来电号码及来电时间。当来电号码存储已满，若有新的来电号码来临时则最早的号码将被丢失。

### 来电号码的翻查

按 SEARCH ↑ 键或按 SEARCH ↓ 键可查询最后一组的来电信息，包括来电号码及来电时间，依次按 SEARCH ↑ 键可向前翻查；依次按 SEARCH ↓ 键可向后翻查。

### 来电号码的存储

在翻查某组来电信息过程中按 STORE 键，在 5 秒内按 VIP 键，则该组号码便存入所选的存储位置内。

### 来电号码的回拨

在翻查某组来电信息过程中按 CALL BACK 键，即可将该号码拨出；若快速按 CALL BACK 键两次，则在此号码前加“0”回拨出去。

### 来电信息的删除

在翻查某组来电信息过程中按 DEL 键，即可将该来电号码删除；若持续按 DEL 键三秒，则所有来电信息将被删除。

### 区域码设置

建议您在使用 CID 功能前进行区域码设置，以便本地来电时可将区域码过滤，方便您直接回拨本地来电号码。如：东莞地区（区域码为 0769）来电号码显示为“76912345678”，此时无法正确回拨，只需将区域码设置为“769”，则收号码时来电号码显示变为“12345678”，便可正确回拨。其设置如下：在待机状态下，同时按住 SEARCH ↑ 键和 SEARCH ↓ 键三秒，进入区域码设置状态。按 SEARCH ↓ 键调节数字，按 SEARCH ↑ 键移动位置，当按 SEARCH ↑ 键移出 6 位后即可退出设置。

### 暂停键（PAUSE 键）

用于 PABX 系统，或拨号时需间隔时间处。

### 暂切键（FLASH 键，也称候接键）

按一下此键可实现与按收线制同样的效果。

当通话时，有第三者来电，可按 FLASH 制先与第三者通话，通话完后，按 FLASH 继续先前通话。此项服务需向当地电讯局申请。

### 查阅打过的电话号码

在待机状态下按 OUT 键，则最近拨打的电话号码（即去电号码）显示在显示萤幕上，包括通话时间。连续按此键或按 SEARCH ↓ 键可依次查询。最多可查询 15 组。

在翻查某组去电号码过程中按 CALL BACK 键，即可将该号码拨出；按 DEL 键，可将该号码删除；若持续按 DEL 键三秒，则所有去电信息将被删除。

### 制式转换

本电话机可接收 FSK/DTMF 双制式来电信号，若第一次收到的是 FSK（或 DTMF）信号，则此后只能接收 FSK（或 DTMF）信号。若想转换该制式，则可同时按数字键“3”、“6”，或取下电池，拔掉外线，等 30 秒后再重新装上（此时电话机存贮信息将全部丢失）。

### MOME 键

本机设有 MOME1 键、MOME2 键，您可将 IP 卡、200 卡、300 卡等相关内容存入该键中，以方便您使用该卡拨打电话。

如在 MOME1 键中存入一张帐号为 12345678，密码为 1111 的 200 卡：

在待机状态下输入

200→PAUSE→1→PAUSE→12345678→#→PAUSE→1111→#→

STORE→MOME1

(MOME1 键、MOME2 键默认卡号分别为 17909、193300P)

### 用 MOME 键拨打电话

预置拨号（指长途号码）时，按 MOME1 键或 MOME2 键，即可将显示萤幕上的号码拨出。

### 用 MOME 键拨打号码的重拨

在用 MOME 键拨打电话时，若遇忙音信号，可直接按 MOME1 键或 MOME2 键就会自动重拨先前拨出的号码。

### 修改 MOME 键中的内容

将钥匙背旋至红点位置：

- 1) 按 STORE 键，再按 MOME1 键或 MOME2 键，则存储在该键的内容显示在显示萤幕上；
- 2) 用 DEL 键可删除需修改的号码，再输入您想替换的字符，最后按 STORE 键保存下来。

### 简易故障处理

#### 故障 1 有杂音

检查电话线是否于电话机和外线接口连接好。

#### 故障 2 无响铃

1. 检查电话线是否于电话机和外线接口连接好。
2. 检查听筒是否放置好。

#### 故障 3 免提无法受话

周围环境的噪声是否太大。

#### **故障 4 接收不到来电信息**

1. 检查电池是否安装好，及电池电量是否充足。
2. 是否向电信局申请来电显示服务。

#### **故障 5 显示错乱或死机**

取下电池，30 秒后重新装上。

#### **故障 6 其它故障**

换装新电池（注意电池的正、负极性）