

KAISER

Elite Wired
Gaming Pad



QuickGuide Installation

BUTTONS LAYOUT



- 1 Thumbsticks
- 2 D-Pad
- 3 Menu buttons
- 4 L1/R1 buttons

- 5 Main buttons
- 6 Triggers
- 7 Rear Paddles
- 8 Settings buttons

SYSTEM REQUIREMENTS

1. Operation system:

Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10

PS3

PS4

2. Free USB 2.0 / 3.0 port

KROM KAISER FULL MANUAL

Please, download the Complete User manual from our website:

1. Connect to the internet and enter www.kromgaming.com
2. Into the product sheet, the right side menu [downloads]
Click on "MANUAL"
3. In this link you can download the [Complete Manual](#).

INSTALLATION

PC

1. Slide the rear switch to the PS3 position
2. Connect USB and hold the PS/Home button for 1 second to power on.

PS3

1. Slide the rear switch to the PS3 position
2. Connect USB and hold the PS/Home button for 1 second to power on.

PS4

1. Slide the rear switch to the PS4 position
2. Connect USB and hold the PS/Home button for 1 second to power on.

This gamepad is not compatible with games that require XINPUT [XBOX 360 compatible controller]. However, you can configure it through STEAM platform following this video:

<https://drive.google.com/open?id=1SPFaQ9Uxmj51IVonu9auluys3QSKqI3V>

If you want to play a game out of STEAM platform, follow these steps with third-party software:

· We recommend that you download this software first:

https://drive.google.com/open?id=1VR_2rqRR3vZCM4fXZxF2Ld0tHVy6n_QD

· Follow the instructions to configure the software after installation:

https://drive.google.com/open?id=1I3cnPWKaOdVvxwiqyH3IU7Y7H2_gJHW8

REAR PADDLES CUSTOMIZATION

1. Select profile 1 or 2 with the rear **MODE** switch. You can store up to 2 different configurations.
2. Select **Program** with the rear switch. [**Normal** mode disables the programmed paddles]
3. To program paddles press and hold **SET** button for 3 seconds, RGB lighting bar starts flashing.
Then press the selected button to map [**X for example**] and then press the selected paddle from **M1 to M4** to store the mapped button. Lighting bar stop flashing and the program is completed

All the buttons except **SHARE**, **OPTIONS**, **PS** and **TRIGGERS** can be mapped.

The default configuration is:

M1 / X

M2 / ○

M3 / □

M4 / △

EU DIRECTIVES

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

Krom declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directives: 2004/30/EC; 2011/65/EC, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in Krom's possession and can be requested through the email info@kromgaming.com.



DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste. It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point. The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment. For additional information regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

WARRANTY

Who does the warranty protect:

This warranty is valid for the original purchaser only.

What does the warranty protect:

For warranty claims, please contact Krom's overseas distribution partners in your country.

Find the distribution partner list at www.kromgaming.com

Warranty: 2 years from the purchasing date. [Depending on the laws of each country]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

What doesn't the warranty cover:

1. Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
3. Repair or attempted repair by anyone not authorized by Krom.
4. Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
5. Software or data loss occurring during repair or replacement.
6. Any damage of the product due to shipment.
7. Removal or installation of the product.
8. External causes, such as electric power fluctuations or failure.
9. Use of supplies or parts not meeting Krom's specifications.
10. Normal wear and tear.
11. Any other cause which does not relate to a product defect.

If you have any questions regarding technical problems, please contact us via our website:

WWW.KROMGAMING.COM

Krom reserves the right for any modifications in text and/or images.

INSTALACIÓN

PC

1. Deslice el botón trasero a la posición PS3.
2. Conecte el USB y presione el botón PS/Home durante 1 seg para encender el mando.

PS3

1. Deslice el botón trasero a la posición PS3.
2. Conecte el USB y presione el botón PS/Home durante 1 seg para encender el mando.

PS4

1. Deslice el botón trasero a la posición PS4.
2. Conecte el USB y presione el botón PS/Home durante 1 seg para encender el mando.

Este mando no es compatible con los juegos que requieren XINPUT [controlador compatible con XBOX 360]. Sin embargo, a través de la plataforma STEAM sí es configurable en este sentido. Sigue los pasos que te indicamos en el siguiente vídeo:

<https://drive.google.com/open?id=1SPFaQ9Uxmj51IVonu9auluys3QSKqI3V>

Si quieres jugar a un juego que no sea a través de la plataforma STEAM, sigue estos pasos con software de terceros:

· Te recomendamos que en primer lugar descargues el siguiente programa:

https://drive.google.com/open?id=1VR_2rqRR3vZCM4fXZxF2Ld0tHVy6n_QD

· A continuación sigue las instrucciones del siguiente vídeo para configurar el programa una vez que termines de instalarlo:

https://drive.google.com/open?id=1I3cnPWKa0dVvxwiqyH3IU7Y7H2_gJHW8

CUSTOMIZACIÓN PALANCAS TRASERAS

1. Elija el perfil 1 o 2 deslizando el botón trasero **MODE**. Puedes almacenar hasta 2 perfiles diferentes.
2. Seleccione **Program** deslizando el botón trasero (el modo **Normal** desactiva la programación de las palancas traseras).
3. Para programar las palancas presione el botón **SET** button 3 segundos, el indicador RGB parpadeará.
Presione el botón que quiere copiar [**X por ejemplo**] luego presione la palanca a la que quiere asignar el botón de las **M1 to M4** . El indicador RGB dejará de parpadear.

Todos los botones excepto **SHARE**, **OPTIONS**, **PS** y **TRIGGERS** pueden ser mapeados.
La configuración por defecto es:

M1 / X

M2 / ○

M3 / □

M4 / △

DIRECTIVAS EU

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Krom declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la siguiente Directiva: 2014/30/UE, 2011/65/EC según corresponda.

La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de Krom y se puede solicitar a través de info@kromgaming.com.



DESECHO DE PILAS Y RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, en las baterías o en el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuo doméstico. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recolección de baterías, recambios eléctricos o electrónicos. La recolección y el reciclaje separado contribuyen a la conservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de las sustancias peligrosas contenidas en las baterías y en los equipos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías, puntos de recolección de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

GARANTÍA

A quién protege esta garantía:

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué cubre la garantía:

Para reclamaciones de la garantía, póngase en contacto con los socios de distribución de Krom en su país. Encuentre la lista de socios de distribución en www.kromgaming.com

Garantía: 2 años a partir de la fecha de compra. [Dependiendo de las leyes de cada país]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

Qué no cubre la garantía:

1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o removido.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificaciones no autorizadas del producto o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por alguien no autorizado por Krom.
4. Daño o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Software o pérdida de datos que ocurren durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al embarque.
7. Remoción o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones de energía eléctrica o fallas.
9. Uso de suministros o piezas que no cumplan con las especificaciones de Krom.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no esté relacionada con un defecto del producto.

Para cualquier pregunta relacionada con problemas técnicos, contacta con nosotros a través de nuestra web:

WWW.KROMGAMING.COM

Krom se reserva el derecho de cualquier modificación en el texto y / o imágenes.

INSTALLATION

PC

1. Desloque o botão inferior para a posição PS3.
2. Ligue o cabo USB e mantenha premido durante 1 segundo o botão PS/Home de forma a ligar o comando.

PS3

1. Desloque o botão inferior para a posição PS3.
2. Ligue o cabo USB e mantenha premido durante 1 segundo o botão PS/Home de forma a ligar o comando.

PS4

1. Desloque o botão inferior para a posição PS4.
2. Ligue o cabo USB e mantenha premido durante 1 segundo o botão PS/Home de forma a ligar o comando.

Este comando não é compatível com jogos que requerem XINPUT [controlador compatível com XBOX 360]. No entanto, o mesmo poderá ser configurado através da plataforma STEAM, seguindo as instruções deste vídeo:

<https://drive.google.com/open?id=1SPFaQ9Uxmj51IVonu9auluys3QSKqI3V>

Caso pretenda jogar um jogo não incluído na plataforma STEAM, deverá seguir estes passos, utilizando para tal um software de terceiros:

· Recomendamos que faça download deste software:

https://drive.google.com/open?id=1VR_2rqRR3vZCM4fXZxF2Ld0tHVy6n_QD

· Siga as instruções de forma a configurar o software após a instalação:

https://drive.google.com/open?id=1I3cnPWKaOdVvxwiqyH3IU7Y7H2_gJHW8

CONFIGURAÇÃO DAS PATILHAS INFERIORES

1. Desloque o botão inferior **Mode** para a posição 1 ou 2 de forma a seleccionar o perfil desejado. Poderá armazenar duas configurações diferentes.
2. Desloque o botão inferior para a posição **Program**. (colocar este botão na posição **Normal** desativa a personalização do funcionamento das patilhas)
3. De forma a personalizar o funcionamento das patilhas, mantenha premido durante durante 3 segundos o botão **SET**. A barra luminosa RGB irá começar a piscar. Prima o botão que pretende mapear [**por exemplo o botão X**] e de seguida prima a patilha desejada, de **M1 a M4**, para gravar o mapeamento. A barra luminosa RGB irá parar de piscar indicando que a personalização está completa.

Todos os botões, exceptuando **SHARE**, **OPTIONS**, **PS/HOME** e **GATILHOS** poderão ser mapeados.

A configuração predefinida é:

M1 / X

M2 / ○

M3 / □

M4 / △

DIRECTIVAS EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Krom declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EC; 2011/65/EC, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Krom e poderá ser solicitada através de info@kromgaming.com.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

GARANTIA

A quem protege a garantia:

Esta garantia é válida apenas para o comprador original do produto.

O que protege a garantia:

Para acionar a garantia deverá contactar um parceiro de distribuição Krom no seu país.

Poderá encontrar a listagem de parceiros em www.kromgaming.com

Garantia: 2 anos a partir da data de compra. [Dependendo das leis em vigor em cada país]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

O que não protege a garantia:

1. Qualquer produto no qual o número de série tenha sido desfigurado, modificado ou removido.
2. Acidentes, má utilização, negligência, danos causados por fogo, água, trovoadas ou outro acto de natureza, modificações de produto não autorizadas, ou falha no cumprimento das instruções fornecidas com o produto.
3. Reparação ou tentativa de reparação por pessoal não autorizado pela Krom.
4. Danos ou perda de programas, dados ou media de armazenamento removível.
5. Perda de software ou dados ocorridos durante a reparação ou substituição do produto.
6. Quaisquer danos no produto causados por transporte.
7. Remoção ou instalação do produto.
8. Causas externas, tais como flutuações ou falhas de energia eléctrica.
9. Uso de materiais ou componentes em desacordo com as especificações Krom.
10. Desgaste de utilização convencional.
11. Qualquer outra causa não relacionada com um defeito no produto.

Para questões de ordem técnica, por favor contacte-nos através do nosso website:

WWW.KROMGAMING.COM

A Krom reserva o direito de modificar textos e/ou imagens.



KROM

www.kromgaming.com