

[MOD0] 3 segundos	→	Parámetro 1 grupo	[MOD0] 3 segundos	→
[MOD0] 5 segundos	→	Parámetro 2 grupo	[MOD0] 3 segundos	→
CORRER [MOD0]	→	Parámetro 0 grupo	[MOD0] 3 segundos	→ CORRER
[◀] + [▲] 3 segundos	→	Ajuste cero automático		→
[◀] + [▲] + [▼] 5 segundos	→	Reiniciar	[MOD0]	→

Ajuste de parámetros

- Algunos parámetros se activan / desactivan según el modelo o la configuración de otros parámetros. Consulte la descripción de cada parámetro.
- Si no se ingresa ninguna tecla durante 60 segundos en cada parámetro, regresa al modo RUN.
- Después de regresar al modo RUN, presione la tecla [MODE] dentro de 2 segundos, regresa a parámetro anterior.
- Tecla [MODE]: guarda el valor de configuración actual y pasa al siguiente parámetro.
- Tecla [◀]: Comprueba el valor fijo / Cambia los dígitos de configuración.
- Tecla [▲], [▼]: Cambia los valores de configuración.

■ Grupo de parámetro 1

Parámetro	Valores predeterminados de pantalla	Rango de ajuste	Monitor condición
1-1	Rango de entrada	IN-R 500 V [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
1-2	Monitor método	DISP STND [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
1-3	Medición método	EN-T RMS [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	1-2 Monitor método: STND, SCAL
1-4	Max. monitor valor (fijo)	STND 50) 0 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	1-2 Monitor método: STND
1-5	Límite alto valor de visualización degradado corrección	INbH 1 000 0,100 a 5,000%	1-2 Monitor método: STND
1-6	Límite bajo valor de visualización desviación corrección	INbL 00-99 a 99	1-2 Monitor método: STND
1-7	Decimal punto posición	PUNTO 0 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	1-2 Monitor método: STND
1-8	Escala de límite alto H-SC -	Valor de visualización frente a mín. entrada de medida *	1-2 Monitor método: STND
1-9	Escala de límite inferior L-SC -	Mostrar valor frente a mín. entrada de medida *	1-2 Monitor método: STND
1-10	Límite alto valor de visualización degradado corrección	INbH 1 000 0,100 a 5,000%	1-2 Monitor método: STND
1-11	Límite bajo valor de visualización desviación corrección (%)	INbL 00-99 a 99	1-2 Monitor método: STND
1-12	Decimal punto posición (%)	PUNTO 0 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	1-2 Monitor método: STND
1-13	Límite alto valor de visualización degradado corrección	INbH 1 000 0,100 a 9,999	1-2 Monitor método: STND
1-14	Exponente de INB	INbE 10-0 10-0: 10 -1, 10-1: 10 -1, 10-2: 10 -2, 10 -3: 10 -3	1-2 Monitor método: STND

(1) Se muestra solo en el modo de voltaje CA o corriente CA.
(2) El rango de corrección de la derivación del valor de visualización del límite bajo está dentro de -99 a 99 para D ±, D -1 dígito independientemente de la posición del punto decimal.
(3) El rango de visualización es variable según la posición del punto decimal.

Punto	Rango de visualización	Rango de medición de frecuencia
0	-1999 a 9999	1 hasta 9999 Hz
10	-199,9 hasta 999,9	0,1 a 999,9 Hz
100	-19,99 hasta 99,99	0,01 hasta 99,99 Hz
1000	-1,999 a 9,999	0,001 a 9,999 Hz

■ Grupo de parámetro 2

Parámetro	Valores predeterminados de pantalla	Rango de ajuste	Monitor condición
2-1	Salida operación modo	OUT APAGADO [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
2-2	Histeresis	HYS 001 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
2-3	Puesta en marcha compensación hora	ESTADO 0) 0 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
2-4	Pico supervisión tiempo de retardo	PEKT 00 S 00 a 30 s	-
2-5	Ciclo de visualización	DiT 1) 2 S 0,1 a 5,0 s	-
2-6	Claves para cero ajustamiento	CERO NO NO [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
2-7	Externo entrada terminal	EVLN SOSTENER [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
2-8	Límite alto valor de transmisión salida	FS-H 50) 0 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
2-9	Límite bajo valor de transmisión salida	FS-L 00) 0 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
2-10	Comm. Habla a	ADRS 01 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
2-11	velocidad	BPS 9600 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
2-12	Bit de paridad	PRTY NINGUNO [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
2-13	Bit de parada	STP 2 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
2-14	Respuesta tiempo de espera	RSwT 5 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
2-15	Bloqueo	LOC APAGADO [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-

■ Grupo de parámetro 0

Parámetro	Valores predeterminados de pantalla	Rango de ajuste	Monitor condición
0-1	Salida alta límite de salida fijando el valor	hSET 50) 0 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
0-2	Salida baja límite de salida fijando el valor	lSET 00) 0 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
0-3	Pantalla mix. valor pico (%)	hPEK 1) 0 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-
0-4	Mostrar mín. valor pico (%)	IPEK 1) 0 [modo de voltaje CC], [modo de voltaje CA]	-

(1) Reset: Presione cualquiera de las teclas [◀], [▶], [▲], [▼].

Rango de entrada y rango de visu

Cuando el max. El valor de entrada supera el 100%, pue

■ Modelo de voltaje DC

Rango de entrada	Rango de visualización
0 - 500 VCC □	0,0 hasta 500,0
0 - 100 VCC □	0,0 hasta 100,0
0 - 50 VCC □	0,0 hasta 50,00
0 - 10 VCC □	0,00 hasta 10,00
0-5 VCC □	0,000 hasta 5,000
0-1 VCC □	0,000 hasta 1,000
0 - 250 mVCC □	0,0 hasta 250,0
0 - 50 mVCC □	0,00 hasta 50,00

(1) Conecta a los terminales de entrada cuyo 30% a 100% del rango de entrada sea para modo.
Cuando el max. El valor de entrada está por debajo del 30% del rango del m para modo.

■ Modelo de corriente CC

Rango de entrada	Rango de visualización
0 - 5 A	0,000 hasta 5,000
0 - 2 A	0,000 hasta 2,000
0 - 500 mA	0,0 hasta 500,0
0-200 mA	0,0 hasta 200,0
0 - 50 mA	0,00 hasta 50,00
4 - 20 mA	4,00 a 20,00
0-5 mA	0,000 hasta 5,000
0 - 2 mA	0,000 hasta 2,000

(1) Conecta a los terminales de entrada cuyo 30% a 100% del rango de entrada sea para modo.
Cuando el max. El valor de entrada está por debajo del 30% del rango del m para modo.

■ Modelo de voltaje CA

Rango de entrada	Rango de visualización
0 - 500 VCA □	0,0 hasta 500,0
0 - 250 VCA □	0,0 hasta 250,0
0 - 110 VCA □ (m)	0,0 hasta 440,0
0 - 50 VCA □	0,00 hasta 50,00
0-20 VCA □	0,00 hasta 20,00
0-10 VCA □	0,00 hasta 10,00
0-2 VCA □	0,000 hasta 2,000
0-1 VCA □	0,000 hasta 1,000

(1) Conecta a los terminales de entrada cuyo 30% a 100% del rango de entrada sea para modo.
Cuando el max. El valor de entrada está por debajo del 30% del rango del m para modo.

(2) En caso de 0 a 110 VCA □, el rango de voltaje de CA y cuando PF (transform Su ingresa 110 VCA □, la unidad muestra 440 VCA □ automáticamente.)

■ Modelo de corriente CA

Rango de entrada	Rango de visualización
0 - 5 A	0,000 hasta 5,000
0 - 2,5 A	0,000 hasta 2,500
0 - 1 A	0,000 hasta 1,000
0 - 500 mA	0,0 hasta 500,0
0-250 mA	0,0 hasta 250,0
0-100 mA	0,0 hasta 100,0
0 - 50 mA	0,00 hasta 50,00

(1) Conecta a los terminales de entrada cuyo 30% a 100% del rango de entrada sea para modo.
Cuando el max. El valor de entrada está por debajo del 30% del rango del m para modo.