

☐

I'm not robot


reCAPTCHA

Continue

Trekstor surfTAB theatre 13.3 manual

Trekstor surfTAB theatre 13.3. Trekstor surfTAB theatre 115.

Willkommen DE Lieferumfang Die Bedienungsanleitung, die Kurzanleitung und das Heft SurfTAB theatre 13.3 ■■■ "Produktsicherheit und rechtliche Hinweise" sind Bestandteile Tablet-Ständer ■■■ des Produktes. USB 2.0 Host-Adapterkabel (Micro-USB / USB-A (Buchse)) ■■■ Lesen Sie bitte alle drei Dokumente aufmerksam, bevor Sie Ihr USB 2.0 Kabel (Micro-USB / USB-A) ■■■ SurfTAB in Betrieb nehmen. Sie enthalten wichtige Hinweise zur Benutzung, Sicherheit und Entsorgung des SurfTAB. Netzteil (100 V - 240 V) ■■■ Reinigungstuch Bewahren Sie diese Dokumente sorgfältig auf und händigen Sie sie ■■■ bei Weitergabe des SurfTAB vollständig an den neuen Besitzer aus. Kurzanleitung ■■■ Die ausführliche Bedienungsanleitung sowie die FAQs zu Ihrem Produktsicherheit und rechtliche Hinweise → ■■■ SurfTAB finden Sie unter: www.trekstor.de/service-support.html Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial, inkl. der Schutzfolien, vollständig. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung. Wenn Sie fehlende Teile oder Beschädigungen feststellen, Technische Daten wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst. Prozessor (CPU): Intel® Atom™ x3-C3200RK Prozessor Kurzanleitung (bis zu 1,1 GHz) Betriebssystem: Android™ 6.0 (Marshmallow) Das SurfTAB aufladen Arbeitsspeicher (RAM): 2 GB (DDR 3) Speicherkapazität: 16 GB Laden Sie Ihr SurfTAB vollständig auf, bevor Sie es zum Grafikprozessor (GPU): Mali-450MP 4 ersten Mal verwenden. Display-Größe: 13.3" (33,8 cm) Verbinden Sie den DC-Stecker des mitgelieferten Netzteils a Bildformat: 16 : 9 mit der Ladebuchse (DC IN) des SurfTAB. Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel Stecken Sie anschließend das Netzteil in eine Steckdose. [mon livre de français 3 année primaire algerie pdf](#) b Kamera: 2 MP / 0.3 MP Webcam Schnittstellen: Micro-USB 2.0 (mit Host-Funktion), Das SurfTAB zum ersten Mal einschalten Speicherkartenleser, Audio Out/Mic In (3,5 mm), DC-IN, Mikrofon, WLAN, a Drücken Sie für ca. 5 Sekunden den Ein-/Ausschalter. Bluetooth® 4.0, Miracast™ Das SurfTAB fährt hoch und es erscheint der Startassistent. [bastien vives petit paul en français gratis online.pdf](#) Unterstützte b Befolgen Sie die Anweisungen des Startassistenten, um Ihr Speicherkarten: microSD(HC/XC), max. 32 GB SurfTAB einzurichten. Abmessungen (B x H x T): ca. 340 x 195 x 10 mm Nach Beendigung des Startassistenten wird Ihr SurfTAB Gewicht: ca. 957 g konfiguriert. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Akku: Li-Polymer (3,7 V / 10.000mAh) Schalten Sie das SurfTAB in dieser Zeit nicht aus! Akku laden über: DC-IN Bei jedem weiteren Einschalten des SurfTAB erscheint im →■■■ WLAN-Frequenzen: 802.11 b/g/n: 2.4 GHz Anschluss an das Hochfahren der Sperrbildschirm. Um den Bildschirm zu entsperren, wischen Sie mit Ihrer Fingerspitze Betrieb und Lagerung: Temperaturbereich 5° C bis 30° C von unten nach oben über den Bildschirm. Relative Luftfeuchtigkeit 30 % bis 70% Das Applikationsmenü Technische Daten zum Netzteil entnehmen Sie bitte der Das Applikationsmenü bildet den Ausgangspunkt zu allen wichtigen ausführlichen Bedienungsanleitung. Funktionen Ihres SurfTAB. Hier finden Sie alle auf dem SurfTAB Der Akku dieses Produktes kann nicht ohne weiteres installierten Applikationen und Widgets. vom Benutzer selbst ausgetauscht werden. Energie sparen Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion, wenn Sie sie nicht ■■■ verwenden. Lassen Sie das Netzteil nur so lange an der Steckdose, bis ■■■ der Akku des SurfTAB vollständig geladen ist. Trennen Sie außerdem immer das Netzteil vom SurfTAB, wenn Sie das SurfTAB nicht laden. Reduzieren Sie in den Einstellungen unter ■■■ "Display" "Helligkeitsstufe" die Displayhelligkeit. →■ Aktivieren Sie den Standby-Modus oder schalten Sie das SurfTAB ■■■ vollständig aus, wenn Sie das SurfTAB nicht verwenden. Auch das Symbol zum Aufrufen der Einstellungen (Zahnrad-Symbol) → befindet sich im Applikationsmenü. Welcome WLAN aktivieren & Browser aufrufen Rufen Sie die Einstellungen auf (s. Hinweis in a The operating instructions, quick guide and the "Product safety "Das Applikationsmenü"), and legal information" booklet are part of the product. Tippen Sie in den Einstellungen auf "WLAN". b Please read all three documents carefully before you turn on your device. They contain important information about device safety. Ziehen Sie den Schieber für WLAN (rechts oben im Display) c mit Ihrer Fingerspitze von links nach rechts. Links oben im usage and disposal. Display erscheint nun das Wort "An". Please keep these documents in a safe place and pass them on Das SurfTAB sucht nach allen verfügbaren Drahtlosnetzwerken in in full to the new owner if the device changes hands. →■■■ der Nähe und zeigt diese anschließend als Liste an. Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Detailed operating instructions and FAQs for your SurfTAB can be d → found at: www.trekstor.de/servicesupport.html Geben Sie falls nötig den Netzwerkschlüssel (Passwort) ein. e Tippen Sie auf "Verbinden". Das SurfTAB verbindet sich mit dem f ausgewählten Netzwerk. Sie finden den Browser als App im Applikationsmenü. → Sie erkennen ihn am folgenden Symbol: Technical specifications Tippen Sie auf das Symbol, um den Browser zu öffnen. Um eine Internetadresse (URL) einzugeben, tippen Sie Prozessor (CPU): in die mittig oben im Fenster angezeigte Suchleiste. Operating system: Apps via Google Play™ heruntergeladen und installieren RAM: Storage capacity: Um Apps heruntergeladen zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein (s.



"WLAN aktivieren & Browser aufrufen"). Graphics unit (GPU): Zusätzlich benötigen Sie ein Google™ -Konto. Display size: Aspect ratio: Öffnen Sie den "Play Store" im Applikationsmenü. [smith and wesson 9mm 915 manual](#) a Screen resolution: Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an. Nach erfolgreicher b Camera: Anmeldung öffnet sich die Startseite von Google Play. Interfaces: Falls Sie noch kein Google-Konto haben, tippen Sie im → Anmeldefenster auf "Oder ein neues Konto erstellen". [febokoxomewujakujobo.pdf](#) Ein Assistent begleitet Sie bei der Einrichtung Ihres Kontos. Supported memory cards: microSD (HC/XC), max. 32 GB c Suchen Sie sich eine App aus. Dimensions (W x H x D): approx. 340 x 195 x 10 mm Sie können den "Play Store" mithilfe der Suchleiste oben im →■■■ Display oder durch Anklicken der gewünschten Kategorie Weight: durchsuchen. Battery: Tippen sie in der ausgesuchten App auf "Installieren". Battery charged via: d Ggf. müssen Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren. WiFi frequencies: →■■■ Operation and storage. Kostenpflichtige Apps müssen gekauft werden, bevor sie →■ installiert werden können. Die installierte App finden Sie im Applikationsmenü. Refer to the detailed operating instructions for technical specifications on the power adapter. Reset The battery in this product cannot be easily replaced by users themselves. Sollte sich das SurfTAB "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie es zurücksetzen. Halten Sie zum Zurücksetzen den Ein-/Ausschalter solange gedrückt, bis Ihr SurfTAB neu gestartet / wieder hochgefahren ist. Anschließend können Sie den Ein-/Ausschalter wieder loslassen. Durch das Zurücksetzen des SurfTAB gehen nicht gespeicherte → Saving energy Dateien verloren. Deactivate the WiFi function when it is not in use. [ap stylebook.pdf](#) Das SurfTAB ausschalten ■■■ Only leave the power adapter connected to the socket until the ■■■ SurfTAB's battery is fully charged. In addition, always disconnect Standby the power adapter from the SurfTAB when you are not charging Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter, um das SurfTAB in den the SurfTAB. Standby-Modus zu versetzen. Erneutes kurzes Drücken weckt Reduce the display brightness under ■■■ das SurfTAB aus dem Standby-Modus auf. [ciigoo afaan oromoo.pdf](#) "Display" Herunterfahren Activate standby mode or turn off the SurfTAB completely if ■■■ you are not using the SurfTAB. Drücken Sie ca. 2 Sekunden lang den Ein-/Ausschalter. Ein Auswahlfenster erscheint. Tippen Sie im Auswahlfenster auf "Ausschalten". Das SurfTAB fährt herunter und schaltet sich aus. EN Package contents SurfTAB theatre 13.3 ■■■ Tablet stand ■■■ USB host adapter cable (Micro-USB/USB-A (socket)) ■■■ USB cable (Micro-USB/USB-A) ■■■ power adapter (100 V – 240 V) ■■■ Cleaning cloth ■■■ Quick guide ■■■ Product safety and legal information ■■■ Remove all components from the packaging and remove the packaging material, including the protective film. Check to ensure that the delivery is complete. If you find that there are missing or damaged components, contact customer service immediately. Intel® Atom™ x3-C3200RK processor (up to 1.1 GHz) Quick guide Android™ 6.0 (Marshmallow) 2 GB (DDR 3) Charging the SurfTAB 16 GB Please charge your SurfTAB fully before using it for the first time. Mali-450MP 4 13.3" (33.8 cm) Connect the DC plug on the supplied power adapter to the a 16 : 9 charging socket (DC IN) on the SurfTAB. 1920 x 1080 pixels Then plug the power adapter into a socket. b 2 MP / 0.3 MP webcam Micro-USB 2.0 (with host function). Turning on the SurfTAB for the first time memory card reader, audio out/mic in (3.5 mm), DC-IN, microphone, WiFi, Press the on/off switch for approximately 5 seconds. The SurfTAB Bluetooth® 4.0, Miracast™ a will start up and the setup assistant will appear on the screen. Follow the setup assistant instructions to set up your SurfTAB. b approx. 957 g Your SurfTAB will be configured once you complete the setup Lithium-polymer (3.7 V/10.000 mAh) assistant. This may take a few minutes. Do not switch off the DC-IN SurfTAB during this period! 802.11 b/g/n: 2.4 GHz Each time you turn on the SurfTAB after setting it up, the lock →■■■ temperatures between 5°C to 30°C screen will appear during start up. To unlock the screen, drag the relative humidity of 30% to 70% lock screen upwards from bottom to top with your fingertip. The Applications menu The Applications menu contains all the important functions of your SurfTAB. Here you can find all the applications and widgets installed on your SurfTAB. "Brightness level" in the settings. →■ The icon for opening the device settings (gear icon) is also → found in the Applications menu. Activating WiFi and opening the browser Open the settings (see the instructions in "The Applications a menu"). In the settings, tap "Wi-Fi". b Use the tip of your finger to move the slider for WiFi (in the c upper right corner of the screen) from left to right. The word "On" now appears in the upper left corner of the screen. The SurfTAB searches for all available wireless networks nearby →■■■ and then displays them as a list. Tap the network that you wish to connect to. d Enter the network key (password) if necessary. e Tap "Connect". The SurfTAB connects to the selected network f The browser is an app located in the Applications menu. → It uses the following icon: Tap the icon to open the browser. when to use [normalcdf vs normalpdf](#) To enter an Internet address (URL), tap the search bar displayed centrally at the top of the window. Downloading and installing apps via Google Play™ You must be connected to the Internet to be able to download apps (see "Activating WiFi and opening the browser"). [lysisistrata ellen mclaughlin.pdf](#) You also need a Google™ account. Open the "Play Store" in the Applications menu. [japegisexaxifeduk.pdf](#) a Sign in with your Google account. Google Play opens once b you have signed in successfully. If you do not yet have a Google account, tap "Or create a new → account" in the login window. An assistant guides you through the process of setting up an account. Select an app.



c You can search the "Play Store" by using the search bar at the →■■■ top of the screen or by clicking the desired category. Tap "Install" in the selected app. d You may also have to accept the terms of use. → Fee-based apps must be purchased before you can →■ download them. You can find the installed app in the Applications menu. Reset If the SurfTAB "freezes" and no longer responds, you can reset it.



To reset the device, hold down the on/off switch until your SurfTAB restarts/reboots. You can then release the on/off switch. Any files that have not been saved will be lost when the →■■■ SurfTAB is reset. Switching off the SurfTAB Standby Briefly press the on/off switch to put the SurfTAB in standby mode. Press it again quickly to take the SurfTAB out of standby mode. [marathonloper abdelkader benali.pdf](#) Shutting down Press the on/off switch for approximately 2 seconds. A selection window appears. Tap "Power off" in the selection window. The SurfTAB shuts down and turns off.