



### 智能英文输入法

- 按 **2** 至 **9** 开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

例如：用智能英文输入法输入 “Hello”，按下 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。

显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。
- 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
- 单词显示正确时，转到第 4 步。否则，按下 **0**，可显示所按按键的备用单词选项。

例如，使用 **6** 和 **3**，可输入 “Of” 和 “Me”。
- 按下 **#** 插入空格并输入下一个单词。

### 基本英文输入法

- 按下标有所需字母的按键。
- 按下一次，输入第一个字母。
  - 按下两次，输入第二个字母。
  - 依此类推。

例如，按下 **2** 三次输入字母 “C”，按下 **5** 两次输入字母 “K”。

### 数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

### 特殊符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键，并按下**确认**按键。按下**上**或**下**，可显示更多特殊符号。

| 功能        | 说明                              | 选择                                    |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 开 / 关机提示音 | 设置手机开机或关机时是否发出铃声。               | 功能表 > 声音设定 > 开 / 关机                   |
| 连接指示音     | 设置当呼叫与系统连接时手机发出提示音。             | 功能表 > 声音设定 > 连接指示音                    |
| 选择按键音和音量  | 设置按下按键时发出的提示音，或调节按键音音量。         | 功能表 > 声音设定 > 按键音                      |
| 分钟提示音     | 设置手机在通话过程中每分钟发出提示音，以通知您通话时间长度。  | 功能表 > 声音设定 > 分钟提示音                    |
| 安静模式      | 设置手机在安静模式下如何提示您有特殊事件。           | 功能表 > 声音设定 > 安静模式                     |
| 通话中提示     | 将手机设为在通话过程中收到新信息或闹钟时间到时手机发出提示音。 | 功能表 > 声音设定 > 通话中提示                    |
| 发送短信息或彩信  | 编写并向其它手机发送信息。                   | 功能表 > 信息 > 短信息或彩信 > 发信息               |
| 阅读短信息或彩信  | 阅读已收到、已发送或已存储的信息。               | 功能表 > 信息 > 短信息或彩信 > 收件箱、发件箱、草稿箱或我的文件夹 |
| 预置动感图标    | 常用动感图标的预置模板。                    | 功能表 > 信息 > 短信息 > 动感图标模板               |
| 删除全部信息    | 删除各信息箱中的信息，或一次删除所有信息。           | 功能表 > 信息 > 短信息或彩信 > 全部删除              |

## 重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

#### 交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

#### 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

#### 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

#### 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

#### 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

#### 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

#### 防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

### 文本输入提示

- 如欲移动光标，按下**左**或**右**。
- 如欲依次删除光标左侧输入的字符，按下 **C**。如欲删除全部字符，按住 **C**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 **#**。
- 如欲在智能英文或基本英文输入法中切换大小写，按下 **\***。
- 如欲在智能英文或基本英文输入法中输入标点符号或特殊符号，按下 **1**。

## 发送短信息

- 在待机模式下，按下**左**。
- 输入信息文字。
- 按下**选项**软键，并使用下列选项添加项目：
  - **添加项目**：加入音乐、图片或动画。
  - **添加动感图标**：添加动感图标。
  - **添加电话簿**：添加电话簿条目。
  - **添加书签**：添加书签项目。
  - **预置信息清单**：添加预置文本信息。
- 按下**选项**软键，并选择**发送**。
- 选择空位置。
- 选择**电话号码**，输入目的地号码并按下**确认**软键，或选择**电话簿**或**分组查找**，以从电话簿调用号码。
- 按下**发送**软键，发送信息。

| 功能        | 说明                                | 选择                    |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 删除选定信息    | 选择并删除指定信息。                        | 功能表 > 信息 > 短信息 > 批量删除 |
| WAP 短信    | 更改服务设置，并查看 WAP 短信。                | 功能表 > 信息 > WAP 短信     |
| 预置信息清单    | 常用信息的预置模板。                        | 功能表 > 信息 > 预置信息清单     |
| 语音信箱      | 进入语音信箱并在网络上收听信息。                  | 功能表 > 信息 > 语音信箱       |
| 小区信息      | 改变服务设置并查看或删除小区信息。                 | 功能表 > 信息 > 小区信息       |
| 信息选项      | 设置信息服务使用选项。                       | 功能表 > 信息 > 设定         |
| SOS 信息    | 启用 SOS 信息功能。输入收件人并选择重复模式。         | 功能表 > 信息 > SOS 信息     |
| 信息存储状态    | 检查信息的存储情况。                        | 功能表 > 信息 > 存储器状态      |
| WAP 浏览器   | 设置并启动 WAP 浏览器。                    | 功能表 > 娱乐功能 > WAP 浏览器  |
| 三星乐园      | 使用服务提供商提供的 WAP 浏览器。               | 功能表 > 娱乐功能 > 三星乐园     |
| 使用媒体文件    | 使用话机存储器中的图片和声音。也可删除图片或声音，并查看存储情况。 | 功能表 > 娱乐功能 > 图铃宝盒     |
| JAVA 应用程序 | 进入内置的 JAVA 游戏并可下载 JAVA 应用程序。      | 功能表 > 娱乐功能 >JAVA 世界   |

#### 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故触摸手机上端内置天线位置。

#### 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，然后按  拨打。未经允许，不要挂断电话。

#### 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

#### 配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件，如耳机和 PC 数据线等。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。

|                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>小心</b>                                                                           | 如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。 |
|  | 长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。                 |

#### 使用授权的软件

只能使用三星授权的软件。使用其它未授权的软件可能会损坏您的手机。

#### 授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

### 拍照

- 在待机模式下，按下**右**并选择**拍照**。
- 将镜头对准拍摄对象，并根据需要调节。
- 按下 ，可拍照。照片可自动存储在**我的照片**中。
- 按下 **C**，可拍摄另一张照片。

## 快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

| 功能      | 说明                             | 选择           |
|---------|--------------------------------|--------------|
| 查找条目    | 在电话簿中查找条目。                     | 电话簿 > 查找姓名   |
| 指定拨号列表  | 查看可在指定拨号模式下使用的条目列表。            | 电话簿 > 指定拨号列表 |
| 增加记录    | 在电话簿中添加新条目。                    | 电话簿 > 增加记录   |
| 分组查找    | 按分组查找电话簿条目。                    | 电话簿 > 分组查找   |
| 快速拨号    | 为八个最常用的电话号码分配快速拨号号码（2 至 9）。    | 电话簿 > 快速拨号   |
| 区号信息    | 查找并获取城市和国家代码，以轻松快速拨打电话。        | 电话簿 > 区号信息   |
| 查看本机号码  | 查看本机号码或为每个号码指定一个名称。            | 电话簿 > 本机号码   |
| 改变呼叫组属性 | 选择组员打来电话时的铃声，且可查看显示的图片，也可改变组名。 | 电话簿 > 分组设定   |

| 功能    | 说明                                          | 选择                |
|-------|---------------------------------------------|-------------------|
| 新备忘录  | 创建新项目。                                      | 功能表 > 计划工具 > 新备忘录 |
| 日历    | 记录日程。                                       | 功能表 > 计划工具 > 日历   |
| 记事本   | 编制任务清单。                                     | 功能表 > 计划工具 > 记事本  |
| 时间和日期 | 手动设置当前时间和日期并设置本地时区。                         | 功能表 > 计划工具 > 时钟   |
| 闹钟    | 设置闹钟在特定时间响铃。                                | 功能表 > 计划工具 > 闹钟   |
| 计算器   | 执行基本运算功能。                                   | 功能表 > 计划工具 > 计算器  |
| 换算    | 进行常用的换算，如长度和温度换算。                           | 功能表 > 计划工具 > 换算   |
| 定时器   | 设置手机倒计时时段。                                  | 功能表 > 计划工具 > 定时器  |
| 秒表    | 测量逝去的时间。测量时间最长为 10 小时。                      | 功能表 > 计划工具 > 秒表   |
| 照相机   | 在各种模式下拍照，并查看存储的 JPEG 格式照片。还可删除照片或查看照片的存储信息。 | 功能表 > 照相机         |

## 电池安全

| 有关电池信息                      |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <div>类型</div> <div>时间</div> | 标准电池<br>(750 mAh) |
| 通话时间                        | 最长 6.0 小时         |
| 待机时间                        | 最长 370 小时         |
| （充足电的电池）                    |                   |

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

| 功能         | 说明                                  | 选择                          |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 电话簿管理      | 管理电话簿中的条目。                          | 电话簿 > 电话簿管理                 |
| 服务号码       | 查看服务提供商提供的服务号码列表。（该功能需要 SIM 卡支持）    | 电话簿 > 服务号码                  |
| 查看最近通话     | 查看最近未接、已接或已拨的电话。                    | 功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电、已拨电话 |
| 删除最近通话     | 删除各通话记录类型中的通话记录，或一次删除所有记录。          | 功能表 > 通话记录 > 全部删除           |
| 显示通话时间     | 查看最近已拨和已接电话的持续时间。也可将通话计时器置零。        | 功能表 > 通话记录 > 通话时间           |
| 显示通话费用     | 查看通话费用。                             | 功能表 > 通话记录 > 通话费用           |
| 网络服务       | 使用服务提供商提供的网络服务。                     | 功能表 > 网络服务                  |
| 语音记录       | 录制并收听语音记录。                          | 功能表 > 应用 > 录音机              |
| FM 收音机     | 通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。必须插入耳机作为收音机天线。 | 功能表 > 应用 > FM 收音机           |
| 使用 SIM 服务  | 使用服务提供商提供的各种附加服务。                   | 功能表 > 应用 > SIM-AT           |
| 选择铃声、音量和类型 | 选择来电铃声、音量或振铃类型。                     | 功能表 > 声音设定 > 来电             |
| 选择信息提示音    | 选择收到新信息时的提示音和提示类型，或设置收到新信息时的提示次数。   | 功能表 > 声音设定 > 信息             |

| 功能     | 说明                                                                                                                               | 选择                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 显示设定   | 改变显示屏和背景灯的设置。                                                                                                                    | 功能表 > 话机设定 > 显示设定  |
| 问候语    | 输入手机开机时显示的问候语。                                                                                                                   | 功能表 > 话机设定 > 问候语   |
| 选择语言   | 选择文本显示语言。                                                                                                                        | 功能表 > 话机设定 > 语言    |
| 脱机模式   | 将手机切换到脱机模式。在此模式下，关闭需要网络连接的手机功能。在不允许使用移动设备的场所（如飞机场和医院）中使用手机时会派上用场。                                                                | 功能表 > 话机设定 > 脱机模式  |
| 保密设定   | 保护手机，防止被盗用。                                                                                                                      | 功能表 > 话机设定 > 保密设定  |
| 自动重拨   | 设置手机在呼叫失败后自动重拨电话号码可达 10 次。                                                                                                       | 功能表 > 话机设定 > 自动重拨  |
| 清晰话音   | 消除多余的噪音并提高通话质量，从而使通话对方能够听清楚您说的话。                                                                                                 | 功能表 > 话机设定 > 清晰话音  |
| 任意键应答  | 按下除 <b>上</b> 、 <b>下</b> 、右软键和  以外的任意键可接听来电。 | 功能表 > 话机设定 > 任意键应答 |
| 自动锁定键盘 | 设置手机在待机模式下显示屏关闭后自动锁定键盘。                                                                                                          | 功能表 > 话机设定 > 自动键盘锁 |
| 手机复位   | 恢复手机的出厂默认设置。（需输入话机密码）                                                                                                            | 功能表 > 话机设定 > 出厂设置  |

## 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

| 部件名称    | 有毒有害物质或元素 |       |       |           |           |             |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|
|         | 铅（Pb）     | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬（Cr6+） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 印刷电路板组件 | ×         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |
| 塑料      | ○         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |
| 金属      | ×         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |
| 电池      | ×         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |
| 附件      | ×         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

|                                                                                       |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|