

1 更新电子用户手册

飞利浦不断努力改进产品。为确保您的电子用户手册始终提供最新的信息，我们强烈建议您为您的家庭影院更新最新的电子用户手册。

电子用户手册可以从 www.philips.com/support 获得。

您需要执行的操作

更新电子用户手册之前，确保您具有以下物品：

- 空白 USB 闪存盘。USB 闪存盘必须为 FAT 或 DOS 格式。不要使用 USB 硬盘。
- 可以访问互联网的电脑。
- 支持 ZIP 文件格式的存档实用程序（例如，用于 Microsoft® Windows® 的 WinZip® 或用于 Macintosh® 的 StuffIt®）。

步骤 1：检查电子用户手册的当前版本

更新电子用户手册之前，检查您的家庭影院中安装的当前版本。如果您的家庭影院中的电子用户手册的版本比在 www.philips.com/support 上提供的版本低，请下载并安装最新的电子用户手册。

- 1 按 **⬅** (主页)。
- 2 选择 [设置]，然后按 **OK**。
- 3 选择 [高级设置] > [版本信息]，然后按 **OK**。



注

- 最后二位数表示您的家庭影院中安装电子用户手册版本。例如，如果家庭影院中的版本为“Subsystem SW :35-00-00-05”，则“5”表示当前安装电子用户手册的版本。

步骤 2：下载最新的电子用户手册

- 1 将空白 USB 闪存盘插入电脑的 USB 接口中。
- 2 在 Web 浏览器中导航至 www.philips.com/support。
- 3 在 Philips 支持站点中，找到您的产品并单击“软件和驱动程序”，然后找到“电子手册”。电子用户手册将压缩为一个 *.zip 存档。
- 4 如果 Philips 支持站点上的电子用户手册版本比家庭影院的电子用户手册版本高，则将 zip 文件保存在您的 USB 闪存盘的根目录文件夹中。
- 5 将下载的文件解压缩到 USB 闪存盘的根目录中。
 - » 一个名为“HTSxxxxeDFU.zip”的文件将提取到您的 USB 闪存盘的“\UPG”文件夹中，其中“xxxx”为您的家庭影院的型号。
- 6 断开 USB 闪存盘与电脑的连接。

步骤 3：更新电子用户手册



警告

- 在更新过程中不要关闭家庭影院或取下 USB 闪存盘。
- 即使在更新期间断电,也不要从家庭影院上取下 USB 闪存盘。一旦电源恢复,家庭影院将继续更新。
- 如果在更新过程中出现错误,请重试程序。如果错误仍然出现,请与飞利浦客户服务部门联系。

- 1 打开电视。
- 2 将包含下载的文件 (电子用户手册) 的 USB 闪存盘连接到家庭影院上的 USB 接口。
- 3 按  (主页)。
请确保：
 - 家庭影院的光盘仓内没有光盘,并且
 - 光盘仓关闭。
- 4 按遥控器上的 [3]、[3]、[8] 键。
 - » 按照电视上的说明确认更新操作。完成时,家庭影院将自动关机并重新启动。
如果没有自动重启,请拔掉电源线几秒钟,然后重新连接。
- 5 断开 USB 存储设备与家庭影院的连接。