


# Mini USB+RS232 使用手册

MANUAL PENGGUNA



## BENTUK



## FITUR



USB+RS232 card adalah perangkat pemantauan UPS yang mendukung dua tipe port: USB (Universal Serial Bus) dan RS232. Pemasangan card sangat mudah. Masukkan card ke dalam slot UPS, lalu pantau status UPS dengan perangkat lunak Winpower.


## KOMPATIBILITAS

- ④ Seri XP;
- ④ Seri MP;
- ④ Seri MT-Pro;
- ④ Seri Castle;
- ④ UPS lain yang memiliki intelligent slot pendek

1

## PEMASANGAN PERANGKAT KERAS


1. Buka penutup Intelligent Slot UPS. Lihat gambar.
2. Masukkan USB+RS232 card ke Intelligent Slot



3. Setelah card dimasukkan dengan benar, kencangkan sekrup braket USB+RS232.



4. Dengan saluran komunikasi USB atau RS232 yang terhubung ke perangkat pemantauan.



Perhatian: Jika pengguna menghubungkan port USB dan RS232 sekaligus, sinyal RS232 card akan dinonaktifkan, hanya sinyal USB yang akan diaktifkan.


2

5. Untuk pemantauan UPS secara jarak jauh, instal Winpower pada komputer pemantauan, lalu sambungkan ke UPS melalui Port RS232 atau Port USB untuk melihat dan mengontrol UPS.


Harap perhatikan: File penginstalan perangkat lunak Winpower dapat diperoleh dari situs web SANTAK.

## ANTARMUKA USB+RS232 CARD

- ④ Susunan PIN USB



- ④ Port RS232 adalah Port DB9 standar. Lihat tabel berikut untuk informasi seputar Penetapan PIN.



614-05105-02


3

山特电子（深圳）有限公司  
厂址：深圳市宝安区72区宝石路8号 邮编：518101  
客服电话：(0755) 27572730  
营销中心E-mail地址：upservice@aaton.com  
客服电话：400-830-3938/800-830-3938  
www.aaton.com.cn www.santak.com.cn

3



- ④ RS232 接口为标准的 DB9 端子。各引脚定义如下：




## USB+RS232 卡接口

5. 在监控设备上安装监控软件 WinPower，用来显示和控制 UPS 的运行状态，实现 UPS 运行的远程监控。  
注：监控软件 WinPower 及使用说明可从山特官方网站下载

www.santak.com.cn

2


- 注：当用户同时用 USB 和 RS232 接口一起监控 UPS 时，RS232 的接口信号将被屏蔽。



4. 用 USB 或 232 线与监控设备连接。



3. 直到 USB+RS232 卡接口处的金属板紧贴 UPS 箱体后面板平面即表示插卡到位，再用螺丝锁定卡。



2. 沿着“智能插槽”（Intelligent slot）的缺口处直接推入 USB+RS232 卡。

## 安装方式


1. 用十字螺丝刀取下 UPS 后盖板上“智能插槽”（Intelligent slot）的缺口处直接推入

## 产品功能

- ④ Castle 系列；
- ④ MT-Pro 系列；
- ④ MP 系列；
- ④ XP 系列；

## 适用机种

USB+RS232 卡为 UPS 外置监控提供标准的 USB（Universal Serial Bus）和 RS232 接口，方便用户选择任一接口监控 UPS 的运行状态；并能够直接插入 UPS 的智能插槽，安装简便。在客户端可使用



## 产品外观

