

UT-66XX 系列串口服务器说明书

目录

第一章	UT-66XX 系列串口服务器概述-----	2
a)	产品介绍	
b)	主要特性	
c)	产品应用模式	
第二章	UT-66XX 系列串口服务器安装说明-----	4
a)	软件安装说明	
b)	LED 指示灯说明	
c)	串口管脚定义说明	
第三章	UT-66XX 系列串口服务器技术参数-----	6
a)	产品技术参数	
b)	产品配置表	
第四章	UT-66XX 系列串口服务器 WEB 操作说明-----	7
a)	Server Menu	
b)	Serial Port Communication Settings	
c)	Mode	
d)	Authority Management	
e)	System Stats	
f)	其他	
第五章	UT-66XX 系列串口服务器故障排除说明-----	13
a)	运行 upgrad.exe 搜索不到串口服务器的 IP 地址	
b)	串口程序不能打开串口	
c)	不能收发数据	
d)	忘记之前设置的密码	
e)	收发数据是乱码	
f)	PC 用 IE 时打不开, 在地址栏输入 IP 时能打开	
g)	IE 打开复杂网页或下载大的文件, 打不开或者不全	
h)	PPP 连接不通	
i)	作为 TCP server 时, 不能被连接	
第六章	附件-----	14
a)	IP 地址修改	
b)	创建虚拟串口	