

感谢您选择了上汽大通汽车有限公司的产品，希望我们的产品和服务能给您带来新的愉悦！

请您仔细阅读并了解本手册及随附的其它出版物，这样您就可以更加了解您的车，从而使您的驾驶更加舒适、安全和经济。

《产品使用手册》将为您提供了解您车辆所需的信息，包括如何驾驶、如何进行定期维护检查以及遇到紧急情况时如何处理等。

《房车补充使用手册》将为您提供了解房车主要专用零件的使用信息，当《房车补充使用手册》与《产品使用手册》对某些车辆描述信息不一致时，请以《房车补充使用手册》上描述的车辆信息为准。另外，房车专用电器零件的保修期限也请以《房车补充使用手册》上规定的期限为准。

注意：娱乐系统与导航系统单独成册。

本手册包括截止至该手册印刷时的最新信息，本公司全权负责该手册的修订、解释及说明。本公司将不断地对产品进行改进，因此本公司保留该手册印刷后更改产品而不另行通知的权利，并对此不承担任何责任。

本手册是车辆不可或缺的一部分。如果要出售您的车辆，请记得将本手册交给新车主。

特别声明

《产品使用手册》、《房车补充使用手册》、《用户保修保养手册》明确了本公司与用户之间就有关产品的质量保证责任、售后服务方面的权利与义务产生和终止的约定。请务必在使用本公司产品之前认真阅读《产品使用手册》、《房车补充使用手册》、《用户保修保养手册》。若您汽车因为滥用、疏忽、不正确使用或未经批准进行改装等而导致损失，用户将丧失提出索赔的权利，任何保修申请将被上汽大通汽车有限公司授权服务商（以下简称“本公司授权服务商”）拒绝。

未经本公司许可授权，本出版物不得复制、存储在检索系统中，也不得以电子、机械记录或其它任何方式进行传播。

上汽大通汽车有限公司地址：上海市杨浦区军工路2500号邮编：200438

本手册最终解释权归上汽大通汽车有限公司所有

目录

前言.....	5	使用中的小提示.....	13
手册介绍.....	5	车辆电器使用.....	13
关于本手册.....	5	车辆水路使用.....	17
提示信息.....	6	车辆用气安全.....	18
注意事项.....	6	车外设备.....	19
危险物品.....	6	车辆一般参数（毫米）.....	19
儿童/动物.....	7	壁挂驻车空调.....	20
人身安全.....	7	车顶天窗.....	27
车辆识别.....	7	车顶太阳能电池板.....	31
房车的保修.....	8	车侧外推窗.....	31
房车系列的质量担保.....	8	左侧电动升降窗控制.....	32
质量保修适用对象.....	8	车侧通道门.....	33
质量保修条件.....	9	电动踏步.....	35
质量保修期限.....	9	车侧遮阳棚.....	35
免费保养.....	9	车顶遮阳棚.....	43
质量担保（保修）的适用范围.....	10	尾门爬梯.....	43
不属于质量保修的范围.....	10	尾门自行车架.....	44
房车使用前注意事项.....	12	外接市电线和外接市电转接线.....	46
房车日常使用注意事项.....	12	外接市电接口.....	46

外接重力加水口.....	50	后部床铺.....	74
外接卡式炉.....	52	后部床柜储物功能.....	75
燃油灶使用说明.....	55	前部床铺.....	75
电动排水阀使用说明.....	56	额头床爬梯.....	75
电动支撑腿.....	58	电动升降床.....	76
限高防撞系统.....	59	电器设备使用.....	78
车内设备.....	60	家居显示及控制面板.....	78
驾驶员旋转座椅.....	61	家居开关.....	81
前排乘员旋转座椅.....	63	辅助电瓶充电.....	82
前部双人座.....	64	车内交流插座.....	83
电动升降桌.....	65	车内 USB 插座.....	84
前部单人座.....	66	水泵及热水设备.....	85
拼床.....	67	车内暖风.....	85
卡座上部吊柜、橱柜上部吊柜.....	67	新风使用说明.....	86
储物衣柜.....	68	直流冰箱.....	86
橱柜下部抽屉.....	69	安防监控使用说明.....	88
卫生间.....	69	流媒体.....	91
卫生间天窗.....	70	车内照明.....	91
卫生间晾衣架和毛巾架.....	70	车外照明.....	93
抽取座便器.....	71	烟雾报警器.....	93

CO 报警器	93	定期维护	144
电磁炉	94	储能锂电池日常使用及维护	145
娱乐影音	95	冬季维护及保养	145
智能电视	95	其他维护	146
水路设备使用	128	祝您用车愉快谢谢	147
水路防冻坏排水操作指导	128		
清水箱	129		
灰水箱	131		
水泵及热水设备使用说明	133		
厨房水龙头	133		
卫生间水龙头	133		
外部厨房水龙头	134		
厨房切菜案板	135		
驻车加热器	135		
故障与诊断	138		
电器设备	138		
空调设备	139		
水路设备	140		
拓展机构	141		
维护和保养	143		

前言

手册介绍

关于本手册

本手册适用于 MAXUS 大通牌 H90 系列房车。

注意
本手册中所涵盖的信息并不针对某一种车型和变型,因此所述的某些事项可能不适用于您的车型。

本车辆产品执行企业标准 Q310110000019C023-2016。

本手册中的照片/图片是示意图,仅供参考。

风力表

风级	名称	风速（米/秒）	陆地物象
0	无风	0.0-0.2	烟直上,感觉没风
1	软风	0.3-1.5	烟示风向,风向标不转动
2	轻风	1.6-3.3	感觉有风,树叶有一点响声
3	微风	3.4-5.4	树叶树枝摇摆,旌旗展开
4	和风	5.5-7.9	吹起尘土、纸张、灰尘、沙粒
5	劲风	8.0-10.7	小树摇摆,湖面泛波,阻力极大
6	强风	10.8-13.8	树枝摇动,电线有声,举伞困难
7	疾风	13.9-17.1	步行困难,大树摇动,气球吹起
8	大风	17.2-20.7	折毁树枝,前行阻力大,伞飞走
9	烈风	20.8-24.4	屋顶受损,瓦片吹飞,树枝折断
10	狂风	24.5-28.4	拔起树木,摧毁房屋

提示信息

警告



该标记表示：为避免对自身或他人造成人身伤害，必须严格、准确的遵循相关步骤。

注意

注意
这里表示必须遵循相关步骤，以避免损坏您的车辆内设备，或对您的健康产生影响。

提醒

提醒：提示性陈述，对您使用车辆有用信息。

图示箭头



表示描述物体。



表示物体运动方向。

请参阅

被参阅内容，表示“节”名称。

注意事项

危险物品



车辆上使用的多数液体和有些物质为有毒物质，任何情况下都不要饮用（请参阅 V90《产品使用手册》）。

车辆上使用的 220V 电为非安全电压，进行操作时请注意安全事项。

车辆上使用的燃气为便携气瓶，进行操作时请遵循本手册。

在进行上述危险物品操作时，务必仔细阅读并绝对遵守打印在各设备旁的说明。此类说明是为了确保您的健康和人身安全。请谨慎对待。

注意
车辆水箱存储的水为非直接饮用水。 冬季必须为水路系统进行放水操作。 严禁在通风不良环境下使用驻车加热器（如车库等）。

儿童/动物



无人监管的儿童/动物操作安装在车上的控制装置和开关，可能导致事故或人员伤亡。

为防止由儿童/动物所引起的事故或人员伤亡，切勿将他们留在无人看管的车内，以免引起事故及伤亡。

人身安全



车上座椅都配备了安全带，220V 电路系统配备了漏电检测装置，以降低发生事故（或预防发生事故）时导致的人身伤害的可能性。

在需要接入外接交流市电时，请先确认外接市电规格，正确的电源规格为 AC220V、50Hz，切勿接入其他规格电源，以免造成电器零件损坏或人身伤害。

车辆识别

当您与本公司授权商联络时，应提供车辆识别代号（VIN 代号）。
车辆 VIN 代号及发动机代号位置请参阅 H90《产品使用手册》。

房车的保修

房车系列的质量担保

上汽大通汽车有限公司（以下简称“上汽大通”）拥有完善的授权服务商维修网络，您可以从中选择任意一家本公司授权服务商来完成车辆的维修保养工作。与非本公司授权服务商相比，本公司授权服务商在专用维修工具、维修人员的技能和经验及上汽大通的技术支持等方面拥有较大的优势，因此建议您优先选择本公司授权服务商为您的车辆进行维修保养，这将确保您的车辆能根据最新的技术发展而得到专业、细致的检查和维修保养。

您可以向上汽大通的任何一家授权服务商提交保修申请，也可以根据您的销售合同向您出售车辆的本公司授权经销商提出保修申请。请您遵循本手册中的规定，并确保即使在车辆交付他人占有与使用时也遵守了这些规定，以便您享有完整的质量担保的权利。

上汽大通将根据国家法律法规及以下条款、条件和限制，对整车及纯正配件提供保修服务。除法律另有强制性规定外，本手册规定的车辆保修服务是上汽大通对用户承担的完整的质量保证责任。

质量保修适用对象

上汽大通生产并授权销售的车辆及客户在本公司授权服务商购买的配件（以下简称“纯正配件”）。

质量保修条件

- 1、车辆或纯正配件处于质量保修期内。
- 2、用户须出示盖有本公司授权服务商印章的《用户保修保养手册》。

质量保修期限

整车和纯正配件的保修期限的起始日期以购买之日（以发票日期为准）及购买时的行驶里程数开始计算。该日期及行驶里程数在《用户保修保养手册》上注明，并随车交付用户。

在质量保修期间的零件更换，不改变整车质量保修期，保修更换下的零部件归上汽大通所有；如用户向第三方出售车辆，该第三方在符合本手册规定的质量保证相关要求的前提下，继续享有剩余的保修期。

1、整车保修期限：

车辆（SC20M150Q6 发动机车型）的一般零件质量保修期限从新车购买之日（以新车购买发票日期为准）起，为 36 个月或 60000 公里（两者以先到达者为准）。

发动机和变速箱主要零件的保修期为 36 个月或 80000 公里（两者以先到达者为准）。

房车改装部分零件的保修期限为 12 个月。

易损件保修期：

- 灯泡、灯罩开裂、保险丝、熔断器、制动片、刮水片、预热塞、

燃油滤清器芯体、空气滤清器芯体、机油滤清器芯体的保修期为 3 个月或 5000 公里（两者以先到达者为准）。

- 离合器片保修期限为 12 个月或 20000 公里（两者以先到达者为准）。
- 轮胎保修期为用户购车后 60 天且行驶里程 5000 公里之内，且在正常环境下使用，如发现质量问题予以保修。
- 蓄电池保修期为 12 个月或 20000 公里内（两者以先到达者为准）属零件本身质量原因（以蓄电池检测仪检测结果为准）予以保修。
- 玻璃制品保修期为用户购车后 30 天内玻璃制品因材料及制造工艺等原因引起的变色、光学畸变、气泡、分层等质量问题可以保修。
- 各类油（脂）、制动液、发动机冷却液等情况不予保修。

2、纯正配件保修期限：

纯正配件的质量保修期限从配件购买之日（以配件购买发票日期为准）起，为 12 个月或 20000 公里（两者以先到达者为准）。

起始日期、里程：以本公司授权服务商汽车维修记录表上登记的日期、里程数起计。

免费保养

- 1、为使顾客的车辆保持良好的使用状况并延长使用寿命，上汽大通为

符合保修条件的车辆提供首次免费强制保养。

2、您的车辆必须在 5000 公里或 6 个月内（两者以先到达者为准），您可至本公司授权服务商处接受首次保养服务。

3、上汽大通将承担首次免费保养中发生的零件、辅料费用及相应的工时费用。

4、车辆定期保养：为使您的车辆保持良好的使用状况并延长使用寿命，上汽大通建议您在完成车辆首次免费保养后，每间隔行驶 10000 公里或 12 个月内（两者以先到达者为准）至本公司授权服务商处进行后续定期保养，上述后续定期保养的费用由用户自行承担。

特别提醒：若车辆未定期进行保养和维护，可能在今后的车辆使用中给您带来一定的安全隐患，建议您及时、定期对车辆实施保养和维护。

质量担保（保修）的适用范围

1、质量保修期限内的车辆因材料、制造或设计因素而引起的质量问题，及实施保修服务时必须涉及的辅料（如润滑油、制动液、冷却液、动力转向液、空调冷媒等）属于保修范围内。

2、如果在质量保修期限内，由于质量保修范围内的质量问题而造成车辆无法行驶，可将车辆紧急牵引至离您最近的本公司授权服务商处进行保修服务，保修范围内的质量问题所造成的车辆修理费用（包括紧急牵引、零部件、工时、必须涉及的辅料）由上汽大通承担。

不属于质量保修的范围

以下情况不属于车辆保修的范围：

1、完全因顾客原因导致无法确认车辆生产日期、购车日期、行驶里程、车辆识别码等数据，且顾客对于上汽大通提供的车辆生产日期、购车日期、行驶里程、车辆识别码等数据不予认可；

2、由于非本公司授权服务商对车辆的不当维护保养或者维修所导致的车辆故障；

3、顾客自行对车辆实施调整和测量（包括调整车门、调整发动机、四轮定位、轮胎平衡、油耗测量）所引起的车辆故障；

4、因顾客存放或保养车辆不当造成车辆故障或损坏，包括但不限于车辆长期停滞期间未按《产品使用手册》进行车辆维护而导致的发动机和燃油系统损坏，蓄电池亏电、外部环境损坏车辆等；

5、因不按《产品使用手册》要求使用合适的燃油、润滑剂和冷却剂而引起的车辆损坏；

6、因空中落物（化学物质、树枝、酸雨）、石子、冰雹、雷击、地震、水灾、风暴、货物密封不当等引起的车辆损坏；

7、使用非上汽大通的纯正配件而引起的车辆损坏；

8、碰撞、火灾、偷盗、车祸及交通事故、冰冻、破坏、暴乱、爆炸和外物的撞击或人为故意行为而引起的车辆损坏；

9、车辆使用或维护不当而引起的车辆损坏，包括但不限于操纵失控、

超载和赛车等；

10、未经本公司许可对车辆的加装、改装和对车辆的更改（包括：车身、底盘、动力系统、电气系统和其他系统）而引起的相关车辆故障和损坏（与上述车辆加装、改装和更改不存在因果关系的车辆故障仍为质量保修的范围）；

11、车辆里程表不接或更改里程表读数（不包括本公司授权服务商对车辆实施质量保修而采取的修理、调整或更换里程表）的车辆；

12、不属质量保修范围内的经济损失或额外费用，包括但不限于因车辆停用的损失、因不方便而引起的损失、利润损失、存储损失、时间或工资损失、租车费用、住宿、用餐或其他旅行费用以及其他附带的经济损失等；

13、公认不是由于材料和制造质量问题产生的非常轻微的感觉，或仅在非常特殊的操作中才会出现的感觉，包括但不限于不影响产品质量和功能的细微的噪音和震动、密封垫或油封附近不影响产品质量的极轻微渗漏等；

14、顾客提出质量保修前，未保护好问题零件的原始状态；或故障发生后，未征得本公司授权服务商的同意，自行处置导致损坏扩大；

15、由于正常使用老化或环境污染造成的质量问题，包括但不限于金属零件的生锈或恶化、涂装漆面的变色、褪色、掉色等，人造皮及其他内饰的变色、褪色和变形，橡胶零件老化等。

16、因接入非指定规格的外接电源（如 AC380V）造成的车辆及零部件损坏。

17、在环境温度低于 0℃情况下，未按要求提前排空房车水路系统中的水，水结冰导致的水路系统零部件损坏。

房车使用前注意事项

房车日常使用注意事项

使用房车之前，要确保房车没有任何技术故障，并提前熟悉本操作说明书中的内容。

- 1、如有任何危及车辆安全及人身安全的故障，应立即交由专业人员予以修复。
- 2、不要私自检查、改动房车的制动系统及燃气系统，这两大系统的任何操作只能由专业维修厂完成。
- 3、房车的改造工作只能交由具有房车厂商改装授权、改造资质的修造厂执行。
- 4、装载行李及其他物品不可超过房车的最大容许总重。
- 5、确保对房车按照一定的周期进行检修及保养。
- 6、房车内挂钩最大承载重量 3KG。

使用中的小提示

- 1、所有废水和生活垃圾都不得直接倒进排水沟或野外空地。
- 2、即使没有储满也要尽量随时排放废水箱(污水箱、黑水箱),以保证房车的卫生及日后使用。
- 3、如果条件允许,每次排空后用清水冲洗水箱和排水管。
- 4、不要让座便器(黑水箱)装满,定期清空座便器(黑水箱),至少在指示灯亮起时进行排放。
- 在旅行途中对玻璃、易拉罐、塑料等垃圾进行分类处理。
- 经常倒垃圾,避免发出不良气味。
- 停车时,不要让发动机长时间开动。空转时,冷却的发动机会释放比平时更多的有害物质。车辆运行时发动机升温更快。
- 如果房车在城市中停留的时间较长,应找到专门的房车营地停车。
- 对于房车长时间停放的情况,应将清、污和黑水箱及水路内的剩余水排空,以避免水路系统内细菌的滋生。
- 对于房车长时间停放的情况,配置磷酸铁锂辅助电池的车辆,停驶前确保电池电量 $\geq 20\%$,关闭控制面板“12V 电源”开关即可;

- 当外接市电或启动车辆给电池充电时,需要先打开家居控制面板“12V 电源”电源开关。如果环境温度低于 0°C 以下时,系统会先对锂电池加热,然后再充电,所以充电时间会变长,环境温度越低相对充电时间越长。
- 太阳能电池板给锂电池或者铅酸电池充电时,需要先打开家居控制面板“12V 电源”电源开关;如果环境温度低于 0°C 以下时,请不要再通过太阳能电池板给锂电池充电,如果是给铅酸电池充电则不受影响。如果遇到阴天或者太阳光线比较弱,请不要再通过太阳能电池板给锂电池或者铅酸电池充电。
- 在发动机未启动状态下,请勿长时间打开原车钥匙电。

车辆电器使用

注意
使用车辆内部电器设备前,请先确认车辆配置的辅助电池类型,配置磷酸铁锂电池的车辆支持不接市电情况下使用空调等大功率设备;配置铅酸电池的车辆,如需要使用驻车空调等大功率设备,需接入市电(请参阅“外接市电接口”)。

房车电池

房车自带两种电池,一种启动电池,用于发动机启动和保证车

辆行驶设备的供电；另一种辅助电池，用于驻车时房车用电设备的供电。

房车辅助电池的容量以实车状态为准，为以下情况：

序号	电池类型	数量	总容量	配置说明
1	磷酸铁锂电池（48V，150Ah）	1	7.2Ah	标配

注意
启动大功率负载时可能引起铅酸版本电池电量短时异常波动，此时电量无法准确显示，5 分钟内恢复正常。

磷酸铁锂电池低电量报警和使用限制说明：

- 1、 当电池电量小于 10%时，房车控制面板提示电池电量低，所有电器任可正常使用。
- 2、 当电池电量小于 5%时，房车控制面板重复电量低报警，同时会禁止逆变器和空调的使用，其余电器设备可正常使用。
- 3、 当电池电量小于 3%时，房车控制再次低电量报警，并且延时 120 秒之后，关闭整个 48V 电源系统。所有小功率电器设备仅可短时间正常使用。

注意：在锂电池电量小于 3%时，房车可充电时间为每次开机

后 120 秒内。

家居控制面板为房车控制和显示面板，一般安装在房车进门区域：



家居控制模块为房车控制模块，安装位置以实车为准，插拔家居控制模块上的电源红色插头，可重新房车控制系统，家居控制模块及电源插头示例如下图：



房车电源打开操作

1、直流 12V 电源：连接家居控制模块上的红色插头->家居控

制面板“12V 电源”电源开关 ON；

2、交流 220V：连接家居控制模块上的红色插头->家居控制面板“12V 电源”电源开关 ON->家居控制面板“逆变器”开关 ON 或直接外接市电；

注意

在外接市电情况下，需要先打开家居控制面板“12V 电源”电源开关，逆变器才会启动给电池（锂电池/铅酸电池）充电，并旁路市电至车内交流设备使用，此时，家居控制面板上的逆变器开关将失效。

房车电源关闭操作

房车正常使用过程中，电源关闭操作：1、断开外接市电；2、家居控制面板上的 12V 电源关闭。

电源安全操作提醒：

- 1、长期停车时，铅酸辅助电池车辆，关闭 12V 电源开关和电池闸刀开关（位于辅助电池后端）；锂电辅助电池车辆关闭 12V 电源开关；
- 2、紧急情况或维修时，关闭 12V 电源开关、关闭电池闸刀开关（铅酸辅助电池车辆）、发动机熄火、断开启动电池负极连接。

注意

在断开家居控制系统电源之前，必须要确认家居控制面板上的 12V 电源开关已经处于关闭状态。



辅助电池电量显示:

先打开家居控制面板 12V 电源开关，面板首页显示辅助电池电量。

提示：由于环境温度、电流检测精度等因素，实际电量和指示电量可能会存在误差。为延长辅助电池的使用寿命，请勿将电池电量完全用尽，建议在辅助电池电量低于 25%时，尽快给电池充电。

注意

针对辅助电池，车辆长期不用时，需保持 1 次/月的市电充电。

提醒：电源总开关位置在家居显示及控制面板右下角位置。

打开控制面板“12V 电源”开关，触控屏首页最左侧即显示辅助电池电量百分比。



提醒：针对铅酸电池配置，当电池状态为红色时（电池电压低于 48 V）时，请及时为后部辅助电瓶充电。

车辆水路使用

注意
水箱水位显示在触控屏内,上车应首先打开 12V 电源开关。

清水箱水位显示位置如下图:



污水箱水位显示位置如下图:



提醒:

- 1、首页默认显示清水箱水位信息，轻触清水箱图标则自动切换至污水箱水位信息显示并持续 3S，之后再重新自动切换显示清水箱水位信息；
- 2、当清水箱缺水（25%指示灯闪烁）时，水泵自动断电处于保护状态。
- 3、当污水箱显示为 100%时，请及时排水。
- 4、在车辆进行长期存储前，需将车辆内部水路中水全部排空。
- 5、在冬季来临之前也需要将车辆内部水路全部排空，请参阅“冬季维护及保养”。
- 6、在控制面板打开状态下，长按水泵按钮 3 秒或以上时间，水泵可强行启动，以排空清水箱、水管和水龙头残留的水。

直排式马桶：是利用重力的原理，它是一款固定安装于地板，外接水源冲水的座便器，清水从独立的加压水源处如中央清水箱抽取，而污物则直接排放至车辆的黑水箱——黑水箱一般安装在地板下面，最终污物从黑水箱被集中排放到污物回收点。

车辆用气安全

(请以您的车辆实际状态为准)



车辆使用燃气时，务必遵守本操作手册及车辆燃气设备旁标贴。

每次使用燃气设备前，需手动检测燃气设备是否工作正常，请参阅“外接卡式炉”。

车辆长期存储时请将便携气瓶从车辆上取出。

当燃气炉或者便携气瓶发生泄漏时，请立即将车辆通风，关闭电器总开关，严禁在车内使用任何电子产品，远离车辆，通知相关专业人员进行维修。

加油站附近 100m 内禁止使用燃气设备尤其是外接卡式炉。

车外设备

车辆一般参数（毫米）
（请以您的车辆实际状态为准）

型号	SH5043XLJH9DB-C
长	5990
宽	2343
高	3073,2758,2838,2878,2952
轴距	3760
前悬/后悬	1020/1210
前轮距	1734
后轮距	1654

注意
车辆尺寸只作为车辆选型依据，具体尺寸以实际车辆合格证为准。

壁挂驻车空调



定期清洁房车空调室内过滤网，若滤网堵塞，制冷效果不佳。

注意

设定制冷模式，将温度调至比显示温度（室温）低 4℃ 以上；压缩机可能会延迟 3 分钟启动。

外接电源线径及规格应满足机组的用电最大负荷要求：外接电源线线径要求 4 平方及以上。

驻车空调正常运行时，最大电流为 22A。



驻车空调内机外观图

遥控器面板



遥控器功能说明

开关机功能：

- 1、按  键，空调开启，LCD 屏亮起，再按  键，则空调关闭，LCD 屏熄灭。

模式选择功能：

- 1、开机状态下，每按一次  键，功能循环显示：自动、制冷、除湿、送风、制热，LCD屏对应的图标显示闪烁。
- 2、5秒无操作，自动保存模式设定并退出设置。

制冷功能：

- 1、按  键，LCD 屏上的制冷图标显示闪烁，同时蜂鸣器响。
- 2、5 秒无操作，自动保存制冷模式设定并退出设置。

温度显示功能：

- 1、每按  键，温度升高 1℃，最高可调节到 30℃。
- 2、每按  键，温度降低 1℃，最低可调节到 17℃。

风量设定功能：

- 1、每按  键，风量升高一档。
- 2、每按  键，风量降低一档。

定时开设定功能：

- 1、在遥控器关闭状态下，按  键，LCD屏上的定时图标闪烁，进入定时设定功能。
- 2、每按  键，定时增加1h，最长可设定至8h，循环设定

显示。

3、按 **定时开** 键，调节到时间到0h状态，取消定时开设定。

4、5秒无操作，自动保存定时设定值并退出设置。

定时关设定功能：

1、在遥控器开机状态下，按5键，LCD屏上的定时图标闪烁，进入定时设定功能。

2、每按 **定时关** 键，定时增加1h，最长可设定至8 h，循环设定显示。

3、按 **定时关** 键，调节到时间到0h状态，取消定时关设定。

4、5秒无操作，自动保存定时设定值并退出设置。

时钟时设定功能：

1、按 **时钟时** 键，遥控器 LCD 屏上对应图标显示闪烁，进入时钟时设定功能。

2、每按 **时钟时** 键，小时时间增加 1，AM 与 PM 时间循环设

定显示。

3、5秒无操作，自动保存时钟时设定值并退出设置。

时钟分设定功能：

1、按 **时钟分** 键，遥控器 LCD 屏上对应图标显示闪烁，进入时钟分设定功能。

2、每按 **时钟分** 键，分钟时间增加 1，直至 60，时间循环设定显示。

3、5秒无操作，自动保存时钟分设定值并退出设置。


提醒：

遥控器请对准驻车空调内机上的控制面板（控制面板如下图所示），若接收到，蜂鸣器会响一声，否则请调整距离和角度再次操作。首次打开无需对码，保证遥控器安装电池即可。



本空调具有断电记忆功能。
长期不用，请取出遥控器内的电池。

线控器说明



- | | | |
|------------|------------|-------------|
| B.....定时图标 | C.....风量图标 | D.....LED 灯 |
| E.....开/关 | F.....调节键 | G.....功能键 |
| H.....温度图标 | | |

操作面板功能说明

■ 开关机功能：

1. 按E键 ，空调开启，LCD屏亮起；再按E键 ，空调关闭，LCD屏熄灭。

■ 温度设定功能：

- 1.开机状态下，按G键 ，LCD屏上的温度显示闪烁，进入温度设定功能,按F键  进行调节。
- 2.每按F键右侧 ，温度升高1℃，最高可调节到30℃。
- 3.每按F键左侧 ，温度降低1℃，最低可调节到17℃。

1. 5秒无操作，自动保存温度设定值并退出设置。

■ 风量设定功能：

- 1.连续短按G键 ，直至LCD屏风量图标闪烁，进入风量设定功能,按F键  进行调节。

- 2.每按F键右侧 ，风量图标变化显示,直至高档。

- 3.每按F键左侧 ，风量图标变化显示,直至低档。

4.5秒无操作，不保存风量设定值并退出设置。关机后再开机风量显示中档。

■ 电压显示功能：

1. 工作状态下，长按G键  5秒，LCD屏上的电压图标  显示，进入电压查看功能，依次显示电压、室内温度、内机软件版本、外机软件版本,5秒后自动退出；
- 提醒：温度设定改变时，车内温度需要经过一段时间后才能达到稳定。这段时间的长短，取决于设定温度、环境温度、车体保温性、开门频次等。

	注意
制冷模式运行过程中请勿断电，否则会造成压缩机的延时启动。	
通风模式下不能进行温度调节。	
定时功能只在遥控器上设置，空调面板上无效。	

本房车全直流变频空调有关机记忆功能，第一次开机以后的每一次开机，都将按上次关机前的设置温度运行。

本房车全直流变频空调最佳节能状态如下：制冷时设定24℃，内机风量设定中档。

由于空调外机布置在底盘下，需要定期清洗外机风扇，避免风扇堵转。

家居控制面板说明



模式选择功能：

1、直接触摸模式，空调进入相应模式调节，5秒无操作，自动保存模式设定并退出设置。

温度调节功能：

- 1、按-键或+键，触摸屏上的温度随着变化，进入温度设定功能调节。
- 2、每按+键，温度升高1℃，最高可调节到30℃。
- 3、每按-键，温度降低1℃，最低可调节到17℃。

4、5秒无操作，自动保存温度设定值并退出设置。

风量设定功能：

1、直接触摸风速，空调进入相应风速调节，5秒无操作，自动保存模式设定并退出设置。

车顶天窗

(请以您的车辆实际状态为准)



行车过程中严禁开启车顶天窗，否则可能导致事故或人员伤亡。


注意

车顶天窗开启后，请将天窗卡扣固定牢固，防止大风将天窗刮坏，风速大于 10 米/秒（5 级）时请收起天窗。


类型一：

车顶天窗开启操作步骤：


1、旋开天窗扣（按箭头方向往窗内旋转 90°）。




2、将支撑杆推至车后固定处（按箭头方向往窗后推进 90°）。



3、将支架扣推至支撑杆固定处（按箭头方向旋转 90° 至垂直）。




4、关闭时请注意将天窗扣锁死（按箭头方向旋转 90°）。




类型二：

车顶天窗开启操作步骤：


1、旋开 4 个天窗扣（按箭头方向往窗内旋转 90°）。




2、将天窗推至所需位置，支撑杆有 3 个固定位置（按箭头方向往窗后开启并要求手动旋紧撑杆限位螺母）。



3、关闭时请注意将天窗扣锁死（按箭头方向旋转 90°）。



电动换气扇使用说明



1、手动旋钮；2、控制面板；3、防虫网卡口；4、温度传感器

1、旋钮，外壳的开启关闭手动操作

a. 手动操作模式

开启前向下拉出旋钮解除锁定，顺时针旋转关闭外壳，逆时针为外壳开启。当外壳开启或关闭动作完成时，向上推入旋钮，锁定位置。旋转和锁定时，请注意不要用力过大。

b. 自动操作模式

当车身电源关闭时，可以关闭风扇外壳。因此，此旋钮没有锁定。请勿推进或拔出。旋转开关顺时针关闭外壳，逆时针开启外壳。

当旋转开启外壳时，禁止对外壳施加任何外力

2、面板控制



ON/OFF

可以开启或关闭风扇。自动模式下无论风扇是开启或关闭状态下，外壳同样会开启或关闭。在自动模式下，正在外壳开启行程中，按下 ON/OFF 键，可以退出自动模式变为手动。风扇会停机，风扇外壳将会停止在当前位置。当自动模式下，外壳正在开启的行程中，按下 ON/OFF 键，同样会退出自动模式，风扇关闭，外壳关闭。



IN/OUT:

按下此键，可以控制风扇的转动方向。首先扇页会降速，然后停止 2 秒后开始反方向旋转。注意：在自动模式下，当扇页的旋转方向处于自动排风模式时，可以按下此键强制改为进气模式。



AUTO:

自动：此键可以通过风扇的启停自动调节设定温度。按下此键至少 3 秒进入自动模式。在听到 3 声短音后确认进入自动模式。当退出自动模式则需按下 ON/OFF 键。出厂默认设定自动模式的温度为 78° F, 即 25℃。绿色 LED 显示自动模式的工作状态，调节自动模式的温度，请遵照以下说明：

在没有设定初始温度的情况下，或者用户需要改变初始温度数值，长按 AUTO 键多余 3 秒直到听到一声长滴，自动模式温标数值会重置为 78° F, 即 25℃。如果需要进一步调节设定温度值，则需要通过 (+) 或 (-) 图标调节，每按一下，变化 1° F。每次按下调节，风扇都会发出短滴声确认设置。如果初始温度

数值已经设定，风扇会自动记忆温度设定值，在下次开启自动模式时，风扇会根据温度自动选择排风的方向。风扇的转速也会根据车内温度自动调节。当车内温度升高，风扇会加大转速。注意：如果电源与风扇断开，风扇的自动模式温度指标会自动重新设定为 78° F, 即 25℃。



箭头标识

自动模式下：使用 (+), (-) 箭头调节设定温度高低。每次按下，增加或降低 1° F。

手动模式下：使用 (+), (-) 箭头调节风扇转速高低。当风扇转速已经达到最高或最低速，再次按下 (+), (-) 号时，则会两短滴声报警。

同时按下 (+), (-) 键时：仅自动模式下有效

同时按下两键，风扇外壳会开启或关闭，风扇马达会保持原有状态。

3、防虫网卡口

旋转卡口 1/2 即可移出防虫网。


注意：风扇运行时，禁止移除防虫网。

注意：拆除清洁放虫网时，需要关闭换气扇并断开电源。请使

用中性温和的清洁剂清洗。

车顶太阳能电池板

（请以您的车辆实际状态为准）



提醒：车顶太阳能电池板，在阳光直射时发电效率最高。



太阳能电池板基材料为易碎件。请定期检查顶部太阳能电池板的完好性。如需要维修时，请先用不透明材料遮挡太阳能电池板，然后再进行维修操作。

注意

安装有太阳能电池板的车辆，一定要定期清洗太阳能电池

表面，否则会影响太阳能电池板发电效率。

车侧外推窗

（请以您的车辆实际状态为准）




行车过程中严禁开启车侧外推窗，否则可能导致事故或人员伤亡。

注意


外推窗为亚克力材质，清洗时请勿用带有砂砾的布擦拭，禁止打蜡处理。在风速大于 6 米/秒（4 级）时最好关闭外推窗。

外推窗开启操作步骤：


- 1、打开两边与中间锁扣（把手旋转 90°）。



- 2、向外推到一定位置后可通过左右两个旋钮将窗户锁好固定。



3、使用窗帘及纱窗。



拉动铝合金窗帘框两端，调整至您需要窗帘纱窗。收起时沿窗户按下铝合金搭扣，窗帘分开收起。

左侧电动升降窗控制 (请以您的车辆实际状态为准)



功能项	功能描述
点动向上功能	当“UP”按钮一档时，玻璃将向上运动，直到手松开时玻璃才停止运动。
点动向上功能	当“DOWN”按钮一档时，玻璃将向下运动，直到手松开时玻璃才停止运动。
一键上升功能	当“UP”按钮二档时，玻璃将自动向上运


	动，在此期间任何其他操作都将中止电机运行。
一键下降功能	当“DOWN”按钮二档时，玻璃将自动向下运动，在此期间任何其他操作都将中止电机运行。
防夹功能	防夹方式采用纹波防夹，电机选用满足纹波防夹条件电机。车窗在上升过程中，如遇到障碍物时，能自动下降 1/4 行程，防止夹伤，防夹力度可软件设定。当出现自动上升到顶后，无有效障碍物时车窗自动退回一定距离的情况下，可以按步骤二重新学习防夹功能。
自学习功能	1、将车窗点动上升到顶位置（最少要保证 3/4 位置以上，否则容易造成学习不成功）； 2、将点火开关打到 OFF 位置（样机直接断开 12V 正极线）等待 2 秒以上； 3、摁下上升开关，并保持住不能松开，将点火开关打到 ON 位置（样机直接接上 12V 正极线），等待 5 秒钟以上，车窗自动下降运行，松开上升开关，进入自学习阶段；

	4、自学习过程（车窗下降到底后，自动上升直到顶端位置停机，学习完成）；
软件热保护功	当出现异常工况时，软件能够自我恢复。

车侧通道门 （请以您的车辆实际状态为准）



行车过程中严禁开启车侧通道门，否则可能导致事故或人员伤亡。



注意

门锁不可以内外同时操作。门与纱门不能同时关闭，关门时一定要先打开纱门。钥匙只能在竖直状态下拔出。
--


1、车外锁门：关上门，撞钩钩住撞环，到全锁紧位置，从门外插入钥匙，逆时针旋转 45° ，钥匙弹回到竖直状态可拔下，拉动外锁把手，门无反应，门被锁上；



2、车外开门：插入钥匙，顺时针旋转 90° ，钥匙弹回到竖直状态下可拔下，拉动外锁把手即可开门；




3、车内锁门：关上门后，将内拉手向里推入，门在内部被锁上，外侧拉手不能开门。



4、车内开门：无论从车外锁门，或者车内锁门，均可以在车

内开门，只需将内拉手拉出即可。



电动踏步

（请以您的车辆实际状态为准）

电动踏板位置如下图：



- 1、发动机处于未点火状态，拉开中门，踏步伸出；关闭中门，踏步收回；
- 2、踏步处于伸出状态，发动机点火，踏步强制收回；踏步处于缩回状态，发动机点火，踏步状态不变；
- 3、发动机处于点火状态，踏步最终处于收回状态；拉开中门，踏步不动；关闭中门，踏步不动；
- 4、电动踏步具有防夹功能，伸出过程中，遇到阻碍，踏步轻撞三次后停止运动；缩回过程中，遇到阻碍，踏步轻撞三次后停止运动。

车侧遮阳棚

（请以您的车辆实际状态为准）



请按操作说明书收好车侧遮阳棚，否则可能导致行车过程中发生事故或人员伤亡。



注意

遮阳棚棚布部分为布基材料，雨雪天气使用遮阳棚后，最好等棚布完全晾干后再收起遮阳棚。在大风大雪大雨天气不要使用遮阳棚，确保安全。

行车前请确认遮阳棚已经收回到位。

遮阳棚是专门为遮挡阳光而设计制造的，并没有针对雨、雪、风等天气情况做出专门的有针对性的设计。因此，遇到此类天气时，请将遮阳棚收好。


防风地钉在手套箱内。

遮阳棚开闭时请将侧通道门关闭，避免遮阳棚拐臂与侧通道门碰撞。


提醒：遮阳棚的保养工作主要分两个方面：首先，每逢换季时节，都要对遮阳棚的硬件部分进行针对性的排查；其次，定期给按钮、手柄和旋钮等涂上润滑油。

具体操作步骤如下：

1、打开车门，从车上取下遮阳棚摇杆（注意轻拿轻放，以免损坏车辆卡扣）。





2、将遮阳棚摇杆插入遮阳棚前端孔内。





3、将遮阳棚摇杆折成图中样子，控制遮阳棚摇杆和车体角度在 30° 以内，并逆时针旋转，打开遮阳棚（最大伸出距离 2 米（短轴），2.5 米（长轴））。建议当遮阳棚展开 1 米左右后，将遮阳棚支撑杆从遮阳棚里取出。

提醒：顺时针旋转遮阳棚摇杆为收起遮阳棚。遮阳棚打开后请取下摇杆，防止移门关闭过程中损坏车门及摇杆。




4、将支撑腿从固定槽内往两边拉出，沿立面将支撑杆再旋转 90°。提醒：在支撑杆的铰链结合点附近握住支撑杆，然后水平方向将其拉出。




注意

遮阳棚收起时请务必保证撑杆收拢到位。


5、逆时针旋转拧开支撑腿长度调整机构。



6、将支撑腿长度拉到适宜位置，并顺时针旋转拧紧支撑腿长度调整机构。



7、将螺钉插入支撑腿末端的孔内以固定支撑腿。






8、如地面的硬度无法将螺钉插入，也可将支撑腿插入车侧壁的固定槽内。


1) 固定罩上提。

2) 将支撑腿斜插入固定槽内。

3) 固定罩下扣，支撑腿固定完毕。








遮阳棚收起按开启顺序反向进行，但需注意：

收起遮阳棚时，必须将遮阳棚撑杆及限位旋钮收到位（如图示），保证遮阳棚撑杆和相关附件收拢到位，且撑杆与遮阳棚箱体间没有它物，方可关闭遮阳棚，否则可能会发生遮阳棚无法完全关闭的现象，如下图所示。



尾门爬梯

(请以您的车辆实际状态为准)



请按下列说明正确使用尾门爬梯, 否则可能导致事故或人员伤亡。尾门爬梯最大承重 **100KG**。

提醒: 遇雨、雪天气时, 登梯检查时必须将爬梯上的雨水和雪清理干净, 保证无积水 and 积雪后, 方可登梯。上下爬梯时, 两手必须抓紧爬梯扶手, 一步一个台阶, 严禁上下爬梯时, 一步多个台阶。夜间登梯检查车辆时, 必须将爬梯处置于光线充足的地方, 方可登车检查。

具体使用步骤:

1、松开安全带将爬梯打开。





2、爬梯不使用时请折叠固定并将安装带绑紧。

尾门自行车架 (请以您的车辆实际状态为准)



请按下列说明正确使用尾门自行车架, 否则可能导致事故或人员伤亡。自行车架最大承重 55KG。

注意

自行车架放下及收起时, 自行车导轨不要超出车辆本体宽度。

具体使用步骤:

1、松开安全带将自行车架摆放成 90°。



2、自行车轮放入槽内，将卡槽带扣放入防滑槽内，锁死。



3、将自行车大梁固定架卡槽带扣放入防滑槽内，锁死。



3、自行车架不使用时请折叠固定并将安装带绑紧。

外接市电线和外接市电转接线 (请以您的车辆实际状态为准)

外接市电线和外接市电转接线放置在尾床大对柜储物舱里。



外接市电接口 (请以您的车辆实际状态为准)



在启动车辆前，请将外接市电接口拔出，并将盖板盖好。严禁带电操作，否则可能导致事故或人员伤亡。


外接市电规格：AC220V 50Hz

请勿使用其他规格外接电源，否则将导致电器设备损坏。

房车额定用电电流/功率 16A/3520W，外接市电前，请确认外接电源输出能力，避免因输出能力不足导致过载保护。

当外接电源输出能力不足时，也可通过以下操作继续使用：

- A、打开 12V 电源
- B、进入电源设置
- C、调整 AEA 值，缺省为 16A，将数值调整为外部电源可以承受的数值，该值可设置范围 4-16A（对应功率为 880W-3520W）



车辆接入市电操作:

1、打开盖板, 插入外接市电电源线, 盖好盖板。

类型一:



类型二:



2、插好外接市电后再推上外部电源开关，如果市电正常输入

至车内，家居控制面板上逆变器按键区域左上角逆变图标变为橙色先亮 1-2S，之后再熄灭，随后逆变器按键区域上面的充电指示灯亮起和右上角市电指示灯图标变为绿色常亮，充满电后，充电图标熄灭，市电图标绿色常亮。



- 3、随车配备有外接市电线、外接市电线转接线和多功能充电口电缆，请根据车辆离充电桩位置及充电桩接口来选择配套使用线缆（请以您的车辆实际状态为准）。
- 4、正常插入市电后，打开家居控制面板“12V 电源”电源开关，车载逆变器工作，给车辆辅助蓄电池充电，同时给 AC220V 插座供电。
- 5、断开外接市电的操作，与接入市电操作相反，应先关断外部电源开关，再拔出房车市电电源线。

注意
确认外接电是否符合国标，非标市电会造成车辆设备损坏。 当车内接入市电使用大功率电气设备时电缆需完全展开。

车内用电设备供电说明如下（请以您的车辆实际状态为准）:

设备名	房车辅助电池供电	市电供电
交流 220V 插座	√	√
驻车空调	√（锂电）/x（铅酸）	√
电视机	√	√
电磁炉	√	√
驻车加热器	√	√
照明	√	√
USB 直流插座	√	√
冰箱	√	√
娱乐系统	√	√

外接重力加水口 (请以您的车辆实际状态为准)

注意
在加水操作完毕后请将加水盖盖好，以防止异物进入污染水箱。

车辆有机械式和电动式 2 种外接重力加水口类型(请以您的车辆实际状态为准)。

机械式类型:

车辆随车配备有重力加水口钥匙 2 把及加水用软管套装。

加水操作:

1、用随车钥匙打开重力加水口(逆时针打开),插入加水软管,软管插入约 20 厘米,打开外部水龙头。



2、加水过程中如果水箱水已满,会有水从清水箱的加水口(如图箭头所示)流出。



3、加完水后，将重力加水口顺时针安装到位，拔出随车钥匙。
提醒：为了避免清水箱受到污染，请每次进行完加水操作后，将加水软管晾干，保证无积水，以备下次加水使用。

电动式类型：
加水操作：

1、解锁中控，用手按压重力加水口盖，打开重力加水口，打开重力加水口黑色胶塞，插入加水软管，软管插入约 20 厘米，打开外部水龙头。



提醒：打开重力加水口之前，必须先解锁中控锁。

2、加水过程中如果水箱水已满，会有水从清水箱的加水口流出。



3、加完水后，将重力加水口黑色胶塞安装到位，同时按压重力加水口盖。

注意
当加水量达到 75%时，重力加水口会出现蜂鸣报警声，间隔 1S，同时伴有报警指示灯闪烁。
当加水量达到 100%时，重力加水口会出现连续蜂鸣报警声，同时伴有报警指示灯闪烁。

提醒：为了避免清水箱受到污染，请每次进行完加水操作后，将加水软管晾干，保证无积水，以备下次加水使用。

外接卡式炉



本产品过度的使用或者使用在特殊的地方的话，可能会引起受伤或火灾等意想不到的事故，致使本产品烧毁。请务必遵守本使用说明书中规定的事项，正确使用本产品。

为预防火灾、防止发生燃气事故，一旦发现气体泄漏，应立即熄火。

严禁气瓶过热。

禁止自行拆卸、改造本产品。

炉灶使用完毕后，请确保便携气瓶妥善保存好，否则在行车中可能导致事故或人员伤亡。

外接卡式炉发生故障时，请联系专业人员进行维修，不推荐客户自行维修。

外接卡式炉位于右后储物箱舱门之内。安装位置见下图：



- 1、 向下同时按压左右的锁扣 1，并向外拉出炉灶，直到听到咔哒一声为止，再向下同时按压左右的锁扣 2，并向外拉出炉灶，直到听到咔哒一声为止。



- 2、 双手向上慢慢拉动炉灶安装平台，听到咔哒一声即可锁定平台高度。



- 3、 收起时将炉灶安装平台拉到最高点，将平台放平，并依次将滑轨归位。

注意
使用炉灶时，请远离易燃物品，应在通风良好的场所使用。 在使用炉灶之前，要确保炉灶支架都锁住后，才可以进行。 使用完炉灶之后，要取出便携式气瓶，按压左右锁扣后，便可 使炉灶装回舱门内。再将便携式气瓶放置安全地方。 本车使用的外接卡式炉的品牌是岩谷便携炉，型号为 BDZ-203-A(ZB-19M)。气瓶品牌是岩谷便携瓶，型号为 BDP-250-A。

外接卡式炉的使用说明：

1、气瓶的安装

- a. 打开侧盖。
- b. 把开关旋转到“OFF”位。
- c. 确认磁铁上有无粘有异物。
- d. 气瓶阀门缺口对准磁铁上的气瓶接头凸部，然后沿水平方向向前推进，“咔嚓”一声后装上了。
- e. 气瓶安装完成，盖上侧盖。

注意
请配套使用岩谷便携气瓶，若使用其他气体品牌的气瓶可能会有漏气或不正常使用的现象发生。 经常检查保管中的气瓶，如有生锈请确认无泄漏后尽快使用。 当气瓶内压力异常升高时，气瓶自动脱落，切断供气，使炉火熄灭。 除非将开关旋至“OFF”位置，否则气瓶无法装入炉身。 安装气瓶时，确认磁铁与气瓶没有缝隙。 当气瓶安装不了时，在气瓶的前端涂上少许植物油，安装就会比较顺畅。

2、点火和熄火

- a. 点火：把开关往“ON”方向转动，压电点火装置发出“咔嚓”的声音，确认有无点火。一次没点着，请再转动几次。
在没点着火的状态下，开关转到“ON”位置的话会有漏气危险，所以请务必确认有无点着火。
- b. 火力调节：开关往“ON”方向旋转，调大火焰；开关往“OFF”方向旋转，调小火焰。
- c. 熄火：把开关旋转到“OFF”的位置，切断供气，熄灭火焰。
- d. 气瓶取出及保管：打开侧盖，将气瓶按安装的反方向水平滑动取出。若气瓶内还有剩余气体，请盖上气瓶盖，放置在 40℃ 以下的场所保管。将气瓶取出后，合上侧盖。

燃油灶使用说明

燃油灶使用原车油箱内柴油进行工作，因此使用燃油灶前请确保油箱内有油。燃油灶状态如下：



1、电源按键；2、火力高档位调节/启动键；3、火力低档位调节

请严格按照产品使用说明进行操作。

注意：

- (1) 请勿在灶具周围放置易燃易爆物品。
- (2) 请定期 3 个月清理一次积炭。
- (3) 请在进入冬季房车换柴油型号时，点燃一次本产品，将油管里的柴油烧尽，以免出现供油不良问题。

故障代码及说明：

故障代码显示	故障内容	解决方法
E01	油泵异常	联系厂家
E02	主风机异常	联系厂家
E03	点火线圈异常	联系厂家
E04	点火传感器异常	联系厂家
E05	火焰传感器异常	联系厂家
E06	主板信号传输异常	联系厂家
E07	燃烧异常	联系厂家，指导排查故障
E08	电压异常	检查电池是否在 10.5V 以上
E09	副风机异常	联系厂家
E10	高温保护	冷却后可继续使用
E11	点火异常	检查油管是否有油，如无，可手动泵油再次尝试

电动排水阀使用说明

房车配置电动排水阀，以实车状态为准。

电动排水阀操作：

(1) 打开控制面板，初始界面如下图



(2) 电动排水阀上电默认状态为关闭状态，排水阀字样下显示 ON，点击 ON 按钮，排水阀打开，字样变为 OFF，如下图。




(3) 点击电动排水阀图标，可实现清水箱电动排水阀和灰水箱电动排水阀之间切换。




(4) 无电动排水阀时，界面显示未配置。



电动排水阀手动功能：电动排水阀设计有手动开关，当电动功能失效时，可应急使用手动功能，手动操作方法如下：



(1) 逆时针旋下手动调节盖帽，翻转盖帽，将盖帽上六角头插入旋钮孔（如下图）。



(2) 顺时针旋转为关闭水阀，逆时针旋转为打开水阀。操作过程中请勿点电动排水阀开关按钮。

注意：使用手动功能时，请注意操作力度，避免力度过大损坏执行器内齿轮箱！

电动支撑腿


（请以您的车辆实际状态为准）



请在平整硬质地面使用电动支撑腿

具体使用步骤：（支腿控制面板在左后储物仓内）

- 1、 将车辆钥匙打到“ON”档，驻车支撑电源接通，使用“群支”或者分别使用“左支”“右支”来调整左右支撑腿的高度，当车辆调平后，将开关调至“停”，然后将钥匙打到“LOCK”档。
- 2、 收回支腿时，先将车辆钥匙打到“ON”档，然后调节面板开关，收回支腿。
- 3、 电源接通情况下，支腿位于支撑位置或者未收回到位，车内蜂鸣器会一直处于报警状态。



限高防撞系统



限高防撞系统并不是始终可靠的，它仅起限高防撞预警作用。限高防撞系统可能探测不到某些类型障碍物，例如电线、铁丝或绳索类细小物体、边缘与水平面夹角超过 30° 直线或弯曲的非直线限高障碍物、建筑墙体或玻璃幕墙。

限高防撞外壳透光玻璃上应当没有污垢、冰、水 and 雪，如果玻璃表面上有沉积物，会妨碍它的正常工作。另外，在清洗车辆时，应避免高压水枪近距离直接喷射限高防撞壳体。

限高防撞系统的工作状态：

限高防撞系统在车辆行驶过程中通过额头安装的摄像机图像识别功能，可以探测车辆正前方一定距离内、车辆高度范围内的障碍物，如探测到障碍物，该系统会通过声光信号向驾驶员传送这一信号。需要注意的是，限高防撞系统探测距离和准确度会受环境光亮度和雨雾天气影响，因此，该系统不能完全作为个人观察和判断的替代物。



车内设备

驾驶员旋转座椅 (请以您的车辆实际状态为准)



车辆行驶时，切勿进行驾驶员座椅的调整。如此时调整，车辆可能处于失控状态而导致事故。

在使用驾驶室旋转座椅时，请确保车辆停靠在平整路面上。在操作完毕后将手刹拉起。

注意

为防止座椅旋转过程中产生干涉，调节靠背倾斜角度至最前端，调节座椅前后滑动使滑动至最后端，同时将座椅扶手旋至最下端。

因座椅为PVC面料，易燃，请不要在座椅上抽烟，以防火星掉落在坐垫上引起火灾。



前后滑动调整

向上拉起横杆（1），并将座椅滑动至所需位置。松开横杆（1）并确认座椅已锁定到位。

座椅旋转调整

向上提起操作杆（2），座椅旋转一个小角度，松开旋转把手，座椅仍可旋转，当座椅旋转至一个档位后，座椅即被锁定。该座椅共有 4 个档位，每 45° 一个档位，可从初始位置顺时针旋转 180° 。

提醒：人员可以坐在座椅上进行旋转操作。

坐垫高度调整

可以调整坐垫的高度。提起操作杆（3）即可抬高坐垫的高度，按下操作杆（3）即可降低坐垫的高度。大幅度调整时，需要连续提起或按下操作杆（3）。

提醒：升高坐垫高度时，请不要将身体的重量全压在座椅坐垫上；降低坐垫高度时，靠身体的重量压下座椅坐垫使坐垫高度下降。

靠背倾斜调整


 驾驶员座椅的倾斜角度不宜过大，当座椅靠背与垂直方向约成 25° 时，安全带才能提供最大保护。

将身体微向前倾，向上拉起调节器（4），座椅靠背会自动弹回，然后将身体向后靠向椅背，调整至所需的角。松开调节器（4）并确认椅背已锁定到位。

扶手高度调整

扶手可以从最低位置向上调节，共有 3 个档位，调至所需位置即可。

当需将扶手从高位调低时，需先将扶手调至最高位置，再向下调扶手至最低位置，然后再向上调节扶手至所需位置。




头枕



为减少颈部或头部受伤的危险，应当将头枕调整至支撑头后部而非颈部。车辆行驶时，切勿调整头枕。

按下箭头所示按钮，可将头枕向下推或向上拉，以调整头枕至所需的位置。

当拉到一定的位置时，可拔出头枕。



前排乘员旋转座椅

（请以您的车辆实际状态为准）



车辆行驶时，切勿进行驾驶员座椅的调整。如此时调整，车辆可能处于失控状态而导致事故。

在使用驾驶室旋转座椅时，请确保车辆停靠在平整路面上。在操作完毕后将手刹拉起。

提醒：前排乘员旋转座椅的调整方式和驾驶员旋转座椅的调整方式一致。

前部双人座



车辆行驶时，请将座椅安全带扣好。

因座椅下方为电气设备，请不要在行车过程中在前部双人座上饮用流质食品。

PVC 面料座椅具体操作：

拉动拉带，调节靠背倾斜角度。



注意

因座椅为 PVC 面料，易燃，请不要在座椅上抽烟，以防火星掉落在坐垫上引起火灾。

电动升降桌



小桌板边缘最大承重 25KG，中心最大承重 50KG。



电动升降桌使用：

按压座椅下方按钮，即可实现桌板的升降。



通过向两侧翻折铰链，即可实现桌板的缩小；向外翻折桌板即可实现桌板伸长。



前部单人座

(请以您的车辆实际状态为准)



车辆行驶时，请将座椅安全带扣好。

PVC 面料座椅具体操作：拉动座椅旁拉带（红色箭头），调节靠背倾斜角度。拉动座椅正下方拉带（蓝色箭头），调节座椅旋转角度。其他调节（前后调节、头枕等）如主副驾驶。



注意

因座椅为 PVC 面料，易燃，请不要在座椅上抽烟，以防火星掉落在坐垫上引起火灾。

拼床

将第二、第三排座椅调整为对坐状态，分别取下头枕并放平座椅靠背，将电动升降桌展开并调节至合适位置，即可实现拼床状态。





卡座上部吊柜、橱柜上部吊柜



请勿将锋利、沉重或液体物品存放在吊柜内，以免坠落时对人体造成伤害。

吊柜内摆放物品最高质量 5KG。





吊柜门操作：

按下门锁扣手，外拉把手即可打开柜门；

按下门锁扣手，内推柜门至关闭状态，松开扣手即可关闭。

注意


车辆行驶过程中，严禁将柜门处于常打开状态。

储物衣柜



请勿将锋利、沉重或液体物品存放在衣柜内，以免坠落时对人体造成伤害。

衣柜内摆放物品最高质量 5KG。



衣柜门操作：

按压圆形按钮，按钮头部弹出，柜门解锁，外拉即可打开；

关闭柜门后，再次按压，按钮头部收缩后，柜门即进行锁止。

注意

车辆行驶过程中，严禁将柜门处于常打开状态。

橱柜下部抽屉



请勿将锋利、沉重或液体物品存放抽屉内，以免坠落时对人体造成伤害。

每层抽屉内摆放物品最高质量 5KG。



抽屉门操作：

按压圆形按钮，按钮头部弹出，柜门解锁，外拉即可打开；
抽屉回位后，再次按压，按钮头部收缩，柜门即进行锁止。

卫生间

（请以您的车辆实际状态为准）



当心卫生间地面湿滑，防止摔倒。

车辆卫生间使用时，请注意顶部排风扇，当心撞头。
车辆卫生间为：整体式。



使用：洗浴时，可以将浴帘拉起来，避免水通过门缝溢出。

提醒：洗浴前后都需检查污水箱水位，以免水溢出来。

卫生间天窗

具体操作请参阅“车顶排气窗”。

卫生间晾衣架和毛巾架



使用：将晾衣架从卡扣上脱开，即可使用，挂钩可用手从挂钩槽中拉出，即可悬挂

抽取座便器



当心卫生间地面湿滑，防止摔倒。

卫生间使用时，请注意顶部排风扇，当心撞头。

盒式马桶主要由两个主要部分组成：一个是固定安装的马桶；另一个是可拆卸的黑水箱。具体使用方法：

一、马桶使用

- 1、在马桶使用前要保证黑水箱中要有 1L 以上的水，并按 1:20 的比例加入降解液。
- 2、在家居控制面板上打开水泵开关。
- 3、从左往右拨动“手柄”，排泄物会落入车底黑水箱中。
- 4、按下“蓝色冲洗按钮”冲洗马桶，可倒入一点蓝色降解剂去味。



- 5、黑水箱满指示灯亮提醒（如下图所示）。




- 6、冲洗干净后确保拨回“手柄”，关闭黑水箱阀门。

注意
使用时不得将纸、布、菜叶等杂物投入座便器内以防堵塞。

二、黑水箱使用

- 1、排空座便器内水，如图沿箭头方向向下推动打开座便器阀

门，沿箭头方向向上推动关闭座便器阀门。



2、插入钥匙旋转，两手同时向下按钥匙孔和下孔，打开黑水箱。



3、沿箭头方向提起固定拉手，并将水箱往外抽取，并提到厕所或指定排污点。



4、将排污管转到如图排污位置，打开盖子倾斜黑水箱，同时按下空气减压阀，排秽物会缓缓流出。



提醒：马桶黑水箱容量是 20L，一般 2~3 天就要倾倒清洗一次。

5、倾倒完毕后需用清水冲洗黑水箱，并在黑水箱中倒入适量降解剂和清水，方可重新使用。

后部床铺

(请以您的车辆实际状态为准)

床铺类型一：上下铺。

上铺上面有 1 块床垫总成，下铺上面有 1 块床垫总成。



床铺类型二：单层横床。

床铺上有 2 块床垫总成，床垫下面带有可掀起床板。



注意

法律规定房车在行驶过程中，乘客必须系安全带。在车辆行驶时禁止躺在床上，禁止随意走动，禁止在行车过程中煮饭。建议大家在驻车平稳状态下躺在床上休息或做饭！
房车出行，安全第一！
后部床最高承载为 100KG。

后部床柜储物功能
(请以您的车辆实际状态为准)



使用：拉出门锁按钮，锁舌弹出，外拉锁按钮即可打开锁门。
关闭时将锁舌按入即可。

前部床铺
(请以您的车辆实际状态为准)

床铺类型为：额头床。
额头床上有 1 块床垫。

注意
法律规定房车在行驶过程中，乘客必须系安全带。在车辆行驶时禁止躺在床上，禁止随意走动，禁止在行车过程中煮饭。建议大家在驻车平稳状态下躺在床上休息或做饭！ 房车出行，安全第一！ 前部床最高承载为 200KG。

额头床爬梯
(请以您的车辆实际状态为准)

使用：将爬梯固定在床板塑料件中，下方着地，即可使用。

注意
不就寝时，请将上铺爬梯折起，以防碰擦、刮伤。

电动升降床

(请以您的车辆实际状态为准)



提醒:

- 1、升降床床边安全带处于锁止状态，打开控制面板电源开关，按升降床开关的向上/向下按钮，床不动；
- 2、升降床床边安全带处于解开状态，打开控制面板电源开关，按住升降床开关的向下按钮不松，床下降；按住向上按钮不松，

床上升；



- 3、升降床升到最高处，与顶板接触，电机堵转，电流达到限值，电机停止转动；升降床降至最低处，ECU 识别电流变化，电机自动停止转动；



注意

升降床下降时，需确保里侧双人卡座座椅靠背处于完全放倒状态。

电器设备使用

家居显示及控制面板

注意

车辆上大多数电器设备使用前需要将控制面板上的电源开关打开，并只能在正常电压范围（11V-14V）内工作（**以实车状态为准**）。在发动机未启动情况下，请勿长时间打开原车钥匙电源，否则会引起启动电池电压低故障

家居控制面板的物理按键上的对应开关。



家居控制面板的触摸屏按键上的对应开关。（备用操作方式）



提醒：

1、当车辆电源低于 12V 时，请插入市电或启动原车车辆为电瓶充电。

2、在一些特定的情况下（包含但不限于），触控屏上的按钮将无法操作：

- 当清水箱水位显示低于 0%时，控制面板上水泵按钮将无法操作。
- 当电池电压低于 12.8V 时，家居控制面板延时 5min，随即切断家居负载。
- 当电池电压低于 12.3V 时，家居控制面板延时 1min，随即切断整个电器控制系统。


1、清水箱——房车清水箱水位显示，分为 0%、25%、50%、75%、100%五个档位，清水箱水位低于 25%时，控制面板弹窗提示“清水箱水位低”。



2、污水箱——房车污水箱水位显示、分为 0%、25%、50%、75%、100%五个档位，污水箱水位高于 75%时，控制面板弹窗提示“污水箱水位高”，并伴随蜂鸣声响。



- 3、辅助电池——辅助电池电量百分比。注：当控制面板上出现电池电量低时，表示辅助电池电量将耗尽，为保证电池寿命，请尽快给辅助电池充电。
- 4、照明灯按键——开启、关闭照明灯。
- 5、氛围灯按键——开启、关闭氛围灯。
- 6、遮阳篷灯按键——开启、关闭遮阳篷灯。
- 7、水泵按键——开启、关闭水泵，清水箱水位低（<0%）水泵禁用。在禁用期间按下“水泵”按键，水泵不工作。
- 提示：按下“水泵”按键，触控屏弹出水量信息加大显示弹窗，持续 3 秒以上后自动关闭。



- 8、逆变器按键——开启、关闭逆变器的逆变状态。外接市电时，充电、市电指示灯点亮。使用 220V 电源时，可以用外接市电或者打开逆变器。注：在逆变器开机情况下，当市电接入时，逆变器将自动打开至充电及市电模式。

- 9、冰箱按键——开启、关闭冰箱供电（绿灯表示冰箱已经供电可以使用，橙灯表示冰箱压缩机处在工作状态）。
- 10、娱乐系统按键——开启、关闭智能电视机或卫星机顶盒、信号放大器供电（以实车状态为准）。
- 11、供热按键——开启、关闭驻车加热器。
- 12、夜晚模式按键——屏蔽面板开关的指示灯、背光和其他按键。逆变器状态指示灯不受此按键控制。
- 13、12V 电源按键——实现一键关闭家居控制模块的所有输出，关闭家居显示及控制面板上的指示灯，系统进入低功耗。控制面板总电源按键处于关闭状态时，面板上其他的按键无效。

注意
当长期不用电源设备时，请将控制面板总电源开关关闭，如辅助蓄电池是铅酸电池，还需要关闭电瓶闸刀开关。如遇到设备故障时，请不要擅自拆卸电器设备，应咨询售后专业技术人员后进行检修操作，同时，车辆家居控制模块电源插头处于断开状态。

家居开关

(请以您的车辆实际状态为准)

包括：照明灯开关、卫生间开关、氛围灯开关、厨房灯开关。

提醒：照明灯与氛围灯，支持触控屏、控制面板、家居开关三种控制方式。



照明双联开关：打开或关闭照明灯及氛围灯。



卫生间灯开关：打开或关闭卫生间灯。



厨房灯开关：打开或关闭厨房灯。



阅读灯开关：打开、关闭阅读灯。



提醒：尾床大对柜储物舱灯开关-开/关由灯自带开关控制。
卡座右侧灯带开关-开/关随侧移门开启、闭合状态控制。

辅助电瓶充电 (请以您的车辆实际状态为准)

车辆有两种充电模式：

1、市电接入充电

市电接入充电请参阅“外接市电接口”。

提醒：在控制面板上总电源未开机时，插入市电，通过逆变器可以为后部电瓶充电，日常电瓶保养时可以按此方案进行。

2、原车发电机辅助充电（需启动车辆）

在未有市电接入情况，可以通过启动车辆，通过 DC/DC 为后部电瓶充电。

注意

车辆辅助电瓶不能进行深度放电，请最好在家居控制面板上提示电池电压低时就为辅助电瓶充电。通过启动车辆充电只是备用方案，不可以作为后部电瓶唯一充电方式。使用频繁的车辆应定期（1 周左右）用市电接入充电形式为后部电瓶充电。长期存储车辆需每 30 天进行一次市电接入充电进行电池维护（时长 3 小时）。

车内交流插座

(请以您的车辆实际状态为准)



使用时注意用电安全，不要让儿童接触到车内 220V 插座-高压危险！

请勿将手指、导电物体插入到 220V 插座。请将液体物品放置在远离 220V 插座地方。

请勿在车辆处于潮湿和不通风环境下使用 220V 插座。车内逆变器最大额定功率为 3000W，所有交流插座的电功率总和不得大于 3000W，单个交流插座电功率不得大于 2200W。

请勿同时使用电磁炉与大功率外接设备（在电磁炉使用时其他用电功率的总和不得超过 1800W），否则将引起逆变器过载保护。

外接市电总功率 3520W，整车用电功率（包括驻车空调）总和不得超过 3520W。提醒：驻车空调在外接市电和驻行车的情况下都可以使用。

以下为房车配置的交流 220V 电器参考功率清单，具体请以您车辆上的配置为准。


电器设备	额定电功率
电磁炉	1200W
洗衣机	1500W
微波炉	850W/500W
微烤一体机	700W
饮水机	1600W
220V 电视	50W



交流插座

提醒：使用 220V 插座前，先将家居控制面板触摸屏或物理按

键“逆变器”打开。（见下图）



注意

在接入市电时，打开家居控制面板“12V 电源”电源开关，逆变器自动开机，按钮亮起（同时为后部电瓶充电）。

车内 USB 插座

（请以您的车辆实际状态为准）



请勿将手指、导电物体插入到插座内。请将液体物品放置在远离插座地方。



USB 插座

注意：

- (1) 请勿将手指、导电物体插入到插座内。请将液体物品放置在远离插座地方。
- (2) 该 USB 插座仅提供电源充电功能，无数据传输功能。

水泵及热水设备

(请以您的车辆实际状态为准)



在使用热水设备前, 请确保清水箱内有水, 并且水泵处于正常工作状态。

在车辆行驶过程中使用热水时当心热水溅出引起烫伤。

提醒: 水泵及所有热水设备只有在控制面板上总电源开关开启下进行操作。在使用热水前, 建议先试试水温, 避免烫伤。

注意

在用水之前, 先打开控制面板上的水泵按钮, 若要用热水或者暖风设备, 需要打开控制面板上的供热按钮, 再等一会就可以使用。




驻车加热器: 燃烧油箱油料加热液体, 通过热交换将热水送出。

注意

冬季时水路会结冰, 请在冬季来临之前将水路设备水排空。

车内暖风


使用车内暖风时, 先打开控制面板上的供热按钮, 5min 后打开第二排卡座上的后暖风旋钮, 出风口即可出热风。




新风使用说明

新风操作步骤：

- 1、打开家居控制面板
- 2、左右翻页找到“空气调节”，点开“空气调节”。



- 3、找到“新风”，点开“新风”，新风界面如下，可查看 PM2.5 浓度、CO₂ 浓度、温度、湿度、滤芯状态等信息。



- 4、找到电源按钮，点开电源，开机默认为自动模式，可根据实际情况调节模式，风量等。

直流冰箱



冰箱内部不能直接接触液体。

冰箱需要定期清除霜。

行车过程中确保冰箱门上锁。

房车配备的冰箱品牌和规格主要有如下几种，具体以您的车辆实际状态为准，请根据冰箱容积适当放置需冷藏或冷冻的物品。

英得尔	英得尔	阿雷纳	多美达	赛德福德	英得尔
49L	85L	96L	135L	142L	152L

冰箱开机和温度调节操作：同时打开家具控制面板电源键和冰箱按键，冰箱可通电工作，部分冰箱内还设置有温度调节装置，可根据需求调节冰箱温度高低。



例：温度调节装置

冰箱使用详见冰箱内附带的使用说明书

注意：

- (1) 冰箱内不可放置任何电器；
- (2) 冰箱需要定期清洁和除霜；
- (3) 行车过程中确保冰箱门关闭；
- (4) 请确保玻璃容器中的食物或液体不要过度冷冻，液体冷

冻时体积会膨胀，可能会损坏玻璃容器；

(5) 食物最好储存在原包装中或适宜容器中

注意

如冰箱内存储有容易变质食品时，下车时不建议将控制面板上的总电源关闭。

提醒：后部锂电池单独接入冰箱使用时长则为 120 小时左右，因为冰箱在达到设定温度后，会停止工作。

安防监控使用说明

房车可选配置 4 路或 6 路安防监控系统，具体配置请以您的车辆实际状态为准。该系统用于录制车辆前、后、左、右方向画面。

(一) 安防监控开机操作

打开房车控制面板或原车钥匙上电，安防监控系统自动开机工作。

(二) 查看监控画面

打开电视，电视输入源选择 HDMI，即可在电视上查看安防监控画面；或对于配置独立安防监控屏幕的房车，可通过安防监控屏直接查看。

(三) 安防设置和视频管理

使用安防自带遥控器进入安防功能主菜单，可进行系统设置及视频资料管理，具体方法如下：

通过 Menu - 管理员登陆（无密码），可进入菜单设置界面。





遥控器

安防功能主

菜单

〈录像检索〉: 搜索硬盘/SD 卡中存储的录像文件并进行回放等操作;

〈录像设置〉: 设置录像的音视频参数、工作模式等;

〈功能设置〉: 设置报警、云台、时间、网络、磁盘、系统等;

〈系统信息〉: 显示设备序列号、版本号、SIM 卡、GPS 模块、WIFI、MAC 地址等信息;

〈车辆信息〉: 设置车辆编号、开关机设置、无线设置、WIFI

设置等;

〈显示设置〉: 设置监视画面和录像数据内容, 通道名称、时间叠加、开机预览画面等;

〈密码管理〉: 设置菜单密码;

〈返回〉: 退出菜单。

(四) 远程控制

该安防监控具备远程控制功能, 通过以下操作可实现远程视频查看和处理等应用:

1、 安防主机连接外部网络

注: 当外部网络信号不佳时, 可能会导致远程查看视频卡顿或失败

2、 客户手机端下载远控 APP 软件: CMSV6 (可支持安卓和苹果系统), 下载并输入安防主机标签上的账号密码及 IP 登录, 如下图:




3、在 APP 中搜索登录的安防监控设备，如下图。

注：GPS 信号太弱会搜寻不到在线终端设备和 GPS 定位偏差。



流媒体

功能简介：



MENU 键：短按切换选项；长按切换单路和三路画面；

OK 键：确认键；

▼ ： 下翻选项；

▲ ： 上翻选项；

车内照明

（请以您的车辆实际状态为准）



LED 灯具清洁时请将灯具关闭，并用干净湿布清理灯具表面。

提醒：车内照明使用前需将控制面板电源按钮打开。

车内常规照明分为以下：

照明灯：由控制面板和橱柜立板处开关共同控制。

厨房灯：由右侧 C 柱立板处开关控制。



卫生间灯：由卫生间开关控制。



阅读灯：由阅读灯底座中间的触摸开关控制。



氛围灯：由控制面板和橱柜立板处开关共同控制。

注意
车辆电池电压过低时（25%以下），车内可能导致照明灯无法开启，需及时提前给电池充电（请参阅“辅助电瓶充电”）。

车外照明



LED 灯具清洁时请将灯具关闭，并用干净湿布清理灯具表面。

遮阳棚灯：只能由家居控制面板上的遮阳棚灯开关控制。



提醒：车外照明使用前需将家居控制面板电源按键打开。

注意

车外照明安装在遮阳棚下部，使用遮阳棚时请注意不要用

摇杆撞击灯带。

烟雾报警器

烟雾报警器安装在吊柜下。



CO 报警器

CO 报警器安装在内饰顶棚上。



电磁炉在逆变器打开或外接市电情况下得电，开关方式如下：

1、 打开电磁炉开关（独立控制面板）。



2、 根据所需要烹饪种类选择火力大小。

电磁炉



电磁炉使用结束后**严禁**用手直接触摸，防止烫伤。

电磁炉为独立控制面板。

注意

电磁炉表面请保持清洁干净。如果外接市电为 10A 电源插座时使用电磁炉时不要开启地置驻车空调，以免外接电源功率不够触发跳闸。

娱乐影音

娱乐影音分为两种，一种为智能电视，另一种为卫星电视。（请以实车状态为准）

使用须知：

- 1、车辆行驶时，请不要将娱乐系统音量调至最大，避免影响驾驶员注意力集中，从而影响行车安全。
- 2、娱乐影音系统使用时需将控制面板上的总电源开关打开。
- 3、由于网络与市场视频质量参差不齐，因此一些质量较差的视频使用时，可能会出现视频不能识别无法播放、视频播放出现画面部分马赛克或停顿现象。
- 4、特别高或者特别低的温度会干扰娱乐设备正常功能。一旦车内温度回到正常范围，即可恢复正常功能。如不能恢复，请联系本公司授权服务商进行检修。
- 5、如果车内娱乐影音设备发生故障（电源不通、无图像、无声音）或者处于异常状态（内部有异物、进水、冒烟或者有异味），请勿私自打开设备机盒、拆卸机体。应当立即切断电源，并联系本公司授权服务商进行检修。
- 6、智能电视操作详见智能电视操作手册。

智能电视

一、注意事项

为了您的安全，请尽量不要在驾驶时观看视频和操作机器；开车时请将音量调到能清楚听到

外界声音的水平。开始操作前，请详细阅读本手册以及系统的其他手册，了解本使用手册和机器上的相关安全提示和警告标识，阅读完之后放在随手可及的地方以备随时参考。

- 首先请注意交通安全。
- 如您在操作本系统遇到困难时，请将车停放在安全的地方后操作。
- 勿让儿童操作本机器，以免造成人身伤害或机器损坏。
- 在使用卫星导航功能时请遵照交通规则驾驶。
- 请不要在禁止使用电子设备或严禁明火的地方使用，如：加油站、酒厂、电磁强干扰地区等，否则可能造成危险。
- 不要自行保养、维护、安装本机器。在接通电源的情况下请勿安装或维修本机，由未受过电子设备或车辆附件安装训练或缺乏经验的人员安装及维修本机器非常危险。
- 不要把本机器贮藏或安装在阳光直射的地方，也不要将

其置于其他有害物质环境里，特别是液晶屏。如果安装的时候，液晶屏正好处于空调器通风道附近，请保证凉风或者热风不要直接吹到机器上，否则可能损坏机器，甚至对汽车或者人身产生伤害。

- 切勿用一些尖锐的物体刮划显示屏，不要拿硬物大力按压显示屏，否则会造成显示屏或触摸屏的损坏。
- 为了保证机器正常运转，防止火灾或电击发生，请不要将机器暴露在潮湿的空气中，更不能将液体洒落机器上。


二、基本操作

1、启动/关闭智能电视

- 打开控制面板上的总电源开关并按下触控屏上娱乐按键。
- 如本车装有声控，可通过声控喊“小通你好”和“打开娱乐系统”启动智能电视。
- 关闭控制面板上娱乐按钮并关闭触摸屏上的总电源开关。
- 如本车装有声控，可通过声控喊“小通你好”和“关闭娱乐系统”，关闭智能电视。

2、开机画面，桌面图标

当本机出现以下画面时，就说明开机成功。






3、主页面说明

- 主页面上部为智能电视状态条，在任何界面都存在。点击可向下弹出信息窗口。
- 左侧是时间和日期显示区，点击可进入修改日期和时间窗口。
- 右侧是各功能图标区。

- 智能电视状态条和右侧图标功能说明如下表：

序号	按钮	功能说明
1		
2		
3		HOME 按钮，点击后播放器返回主页面。
4		本车所处地方天气情况。
5		表示本机插有 U 盘。
6		表示本机定位功能打开。

7		表示本机蓝牙功能打开。
8		表示本机WiFi 功能打开。
9		表示本机3G/4G 功能打开。
10		显示当前时间。
11		多任务按钮, 点击可查看最近运行的app。
12		RETURN 按钮, 点击可返回上一级菜单。
13		视频播放器图标, 点击可进入播放视频窗口。
14		音频播放器图标, 点击可进入播放音频窗口。

15		喇叭控制图标, 点击可进控制喇叭窗口。
----	---	---------------------

- 声控激活词是“小马小马”。
- 使用声控说明: 命令“打开音乐”, 智能电视打开“音乐”播放器。命令“播放音乐”, 智能电视打开“酷我音乐”。
- 悬浮球用法说明
悬浮球在任何界面都存在, 点击悬浮球, 会弹出一个工具条如下:



上面工具条中的按钮作用如下表:

序号	按钮	功能说明
1		HOME 按钮, 点击后播放器返回主页面。

2		RETURN 按钮，点击可返回上一级菜单。
3		窗口缩小按钮，点击可使当前窗口缩小。
4		VOL- 按钮，点击可减小音量。
5		VOL+ 按钮，点击可增大音量。
6		MUTE 按钮，点击喇叭无声音输出。
7		LUM 按钮，点击可关屏，再点屏上任何一点可打开显示屏。

4、重启/复位

- 重启/复位按键在智能电视左下角SIM卡右边。如果出现由不当操作引起的死机等非正常工作现象时，请长按复位“RESET”键3秒以上，本机即可恢复正常。
- 由于面板上的复位键较小，请用笔尖或类似的类头物体点按此键。

5、模式和播放位置记忆

关闭本机电源，然后再重新开机，系统将恢复到原来关机前的模式，如果是收音，开机后会继续收听之前记忆的电台；如果是音乐或者视频，会继续从上次中断的位置恢复播放。

6、背景壁纸

- 在主页面的任意空白处，长按2秒，会出现壁纸选择对话框。用户可以选择静态内置壁纸，动态壁纸，也可以从ES 文件浏览器中导入用户自定义壁纸，自定义壁纸的格式可以支持jpg，png，bmp 等图片格式。如下图：



3		小部件图标，点击可进入调整主页面功能图标的大小和位置。
---	---	-----------------------------


- 壁纸仅在主页面中显示，进入其它应用，壁纸不再作为背景。
- 为了使壁纸有更好的结果，请尽量不要使用分辨率比屏幕低的图片。本机屏幕的分辨率为1366*768。

上面窗口中的按钮作用如下表：

序号	按钮	功能说明
1		壁纸图标，点击后进入更换壁纸窗口。
2		页面动画图标，点击可进入设置主页面动画方式。

三、视频播放器

点击主页面中右侧功能区的“视频”图标，进入视频源选择窗口，如下图：



- 视频源选择窗口中的图标及按钮功能说明如下表：

序号	按钮	功能说明
1		刷新按钮，点击后刷新视频源窗口的内容。

2		搜索按钮，点击可搜索视频源中的视频文件。
3		设置按钮，点击可进入调整主页面功能图标的大小和位置。
4		播放按钮，点击开始播放选中的视频文件。


- 视频源选择窗口中的左下角文件夹图标“udisk1”是指外部U盘中的内容。
- 点击视频源选择窗口中的右上角的“搜索”按钮，弹出下图窗口（上）。
- 点击视频源选择窗口中的右上角的“设置”按钮，弹出下图窗口（下）。






- 选择要播放的视频文件，智能电视开始播放，播放窗口如下图。



- 在播放窗口任一处点击一下，窗口上方和下方会弹出一排工具条，下方工具条如下：



上面工具条中的按钮作用如下表：


序号	按钮	功能说明
1		播放进度条，点击后播放器可按点击的位置进行播放。
2		显示这个视频文件已播放时间。
3		显示这个视频文件总的播放时间。
4		LOCK 按钮，点击可锁此工具条。在播放窗口任一处点击一下，窗口左上方弹出此按钮，点击关闭。
5		上一视频文件按钮，点击可播放视频源中上一视频文件。
6		暂停按钮，点击后暂停播放，同时按钮变为播放按钮。

7		播放按钮，点击后开始播放，同时按钮变为暂停按钮。
8		下一视频文件按钮，点击可播放视频源中下一视频文件。
9		适应屏幕显示按钮，点击后按钮变为拉伸显示按钮。
10		拉伸显示按钮，点击后按钮变为剪切显示按钮。
11		剪切显示按钮，点击后按钮变为全图显示按钮。
12		全图显示按钮，点击后按钮变为适应屏幕显示按钮。

- 在播放窗口任一处点击一下，窗口上方会弹出一排工具条：



上面工具条中的按钮作用如下表：


序号	按钮	功能说明
1		返回按钮，点击返回视频文件所在的路径。
2		选择按钮，点击可选择硬件或软件解码。
3		声音设置按钮，点击可设置音轨等参数。
4		图像设置按钮，点击可设置图像，字幕等参数。



四、音频播放器



点击主页面中右侧功能区的“音频”图标，进入音频播放窗口，如下图：



- 音频播放器窗口中的图标及按钮功能说明如下表：

序号	按钮	功能说明
1		显示音乐专辑封面图片。

2		显示艺术家名字。
3		显示专辑名字。
4		显示这首曲子的名字。
5		显示这首曲子的文件名及文件类型。
6		显示这首曲子已播放时间。
7		显示这首曲子总的时间。
8		曲子信息区/ 歌词显示区, 点击可来回切换。

9		随机播放按钮。
10		重复播放按钮, 有1首重复和所有重复两种模式。
11		音量按钮, 点击会弹出音量条来调节音量。
12		路径按钮, 点击会弹出这首曲子在磁盘的位置。
13		上一曲按钮, 点击播放上一首曲子。
14		暂停按钮, 点击后暂停播放, 同时按钮变为播放按钮。

15		下一曲按钮，点击播放下一首曲子。
16		播放按钮，点击后开始播放，同时按钮变为暂停按钮。
17		关闭按钮，点击将关闭音乐播放器。

- 说明 1 要显示曲子的歌词，需在曲子的同一目录下拷贝同名LRC 文件。
- 说明 2 要显示曲子专辑封面，需正版软件才能显示。

五、喇叭设置

点击主页面中右侧功能区的“喇叭”图标，进入音频播放窗口，如下图：



喇叭设置窗口中的按钮功能说明如下表：

序号	按钮	功能说明
1		点击前喇叭按钮，点击后只有车前部有声音。
2		点击前喇叭+后喇叭按钮，点击后前部和后部都有声音。
3		点击后喇叭按钮，点击后只有车后部有声音。

六、GPS 卫星导航功能操作

点击主页面中右侧功能区的“导航包”图标，进入导航和 GPS 测试功能选择窗口，如下图：




高德地图使用提示

1. 欢迎您使用高德地图软件！请您务必在使用本软件前认真阅读和充分理解[《高德地图服务条款》](#)，您开始使用本软件即表示您已经完全理解并同意前述条款。
 2. 请您不要在驾驶车辆的同时操作本软件，务必在确保安全的前提下使用本软件，以防发生交通事故或其他危险情况。
 3. 本软件提供的地点查询、路线规划、出行导航、交通路况等功能和服务仅供您参考，请不要以此作为您行驶或出行的唯一依据。请您以实际的交通和道
- ☐ 不再提示

退出

同意

- 点击“导航”图标，智能电视进入导航窗口，如上图，点击“同意”按钮，进入导航界面。点击“退出”按钮，退出导航。
- 点击“GPS 测试”图标，智能电视进入 GPS 测试窗口。



在此界面可以看到智能电视收星个数, 状态, 位置等相关参数。

- 导航窗口中的图标及按钮功能说明如下表:


序号	按钮	功能说明
1		个人导航设置按钮, 点击可进入个人导航设置窗口。
2		导航设置和显示工具条, 点击可弹出设置WiFi。
3		路况按钮, 点击后可在地图上显示道路实时状况
4		3D 地图按钮, 点击后可以进入3D导航模式。
5		返回按钮, 点击后导航画面返回到车符号在地图中的位置。
6		导航目的地按钮, 点击可进入设置目的地窗口。

7		返回按钮，点击播放器可返回主页面。
8		地图放大按钮，点击后可放大地图。放大到最大时按钮变为灰色。
9		地图缩小按钮，点击后可缩小地图。缩小到最小时按钮变为灰色。

- 点击“个人导航设置按钮”，导航弹出窗口中的图标及按钮功能说明如下表：



序号	按钮	功能说明
1		返回按钮，点击可返回导航页面。
2		登陆按钮，点击可进入登陆高德地图用户窗口。登陆前需下载高德地图APP软件并注册。
3		点击可查看高德发布的消息。
4		点击可输入车牌等信息，避开限行地域。
5		收藏夹按钮，点击后可查看收藏夹内收藏的地点。
6		互联按钮，通过WiFi（手机热点）与手机相连。

7		数据下载按钮，可通过网络下载地图数据。
8		导航设置按钮，可设置路线偏好等。


- 点击“导航目的地按钮”按钮，导航弹出窗口中的图标及按钮功能说明如下表：



序号	按钮	功能说明
1		返回按钮，点击可返回导航页面。
2		搜索按钮，点击可进入输入要搜索地方的名字界面。
3		导航回家快捷按钮。点击可直接导航回家，需事先输入家的位置。
4		导航去公司快捷按钮。点击可直接导航去公司，需事先输入公司的位置。
5		导航去收藏地点快捷按钮。点击可选择收藏地点，需事先加入收藏点的位置。


- 点击“导航设置和显示工具条”按钮，导航弹出窗口中的图标及按钮功能说明如下表：



序号	按钮	功能说明
1		返回按钮，点击可返回导航页面。
2		显示日期时间和天气按钮，点击无变化。
3		导航音量按钮。点击可增大或减小导航音量。
4		导航定位按钮。点击可显示导航定位情况。
5		导航连网按钮。点击可选择 WiFi 及连接。
6		显示手机与导航连接情况，点击可进入导航与手机热点相连接界面。

七、蓝牙音乐功能

- 点击“蓝牙音乐”图标，智能电视进入蓝牙相关功能窗口。
如下图：



- 蓝牙功能窗口中的图标及按钮功能说明如下表：


序号	按钮	功能说明
1		蓝牙功能图标，未连接时为红色，连接后为蓝色。

2		本机蓝牙设备名。
3		与本机蓝牙相连接的蓝牙设备名，未连时空白。
4		蓝牙连接按钮，点击可连接蓝牙设备。
5		蓝牙断开按钮，点击可断开已连接的蓝牙设备。
6		连接功能按钮，点击后进入蓝牙连接/断开窗口。
7		拨号功能按钮，点击后进入拨号功能窗口。


8		号码本功能按钮，点击后进入电话号码本窗口。
9		通话记录按钮，点击后进入通话记录窗口。
10		蓝牙音乐按钮，点击后可进入蓝牙音乐播放窗口


- 说明 1 本机蓝牙未连接其它蓝牙设备时，先蓝牙连接窗口。
- 说明 2 本机蓝牙未连接其它蓝牙设备时，点击上表中的第 7，8，9，10 按钮无效。
- 蓝牙连接：在手机上打开蓝牙功能，搜索蓝牙，找到 BT0709 设备，点击连接。
- 拨号功能：连好蓝牙后，点击拨号功能按钮，进入拨号

功能窗口。




拨号功能窗口中的图标和按钮功能说明如下表：

序号	按钮	功能说明
1		电话号码按钮。
2		摘机按钮，拨完电话号码，按此键。
3		挂机按钮。

4		切换声音按钮，点击可以在车身喇叭和手机喇叭之间来回切换。
5		麦克风静音模式。
6		通话记录显示区。
7		删除按钮，点击可删除1位拨错的电话号码。
8		通话记录开关按钮，点击可打开/关闭通话记录。
9		拨号区。

- 号码本功能：点击号码本功能按钮，进入电话号码本功能窗口。




拨号功能窗口中的图标和按钮功能说明如下表：


序号	按钮	功能说明
1		搜索按钮，点击可搜索电话本中所存的号码。

2		下载按钮，点击可把手机中的电话号码本下载到本机中。
3		删除按钮，点击可删除本机所存的电话号码本。

- 通话记录功能：点击通话记录功能按钮，进入通话记录功能窗口。



- 通话记录功能窗口中的图标和按钮功能说明如下表：

序号	按钮	功能说明
1		接入的电话记录。
2		拨出的电话记录。
3		未接电话记录。
4		删除按钮，点击可删除通话记录。
5		通话记录显示区。

- 蓝牙音乐功能：点击蓝牙音乐功能按钮，进入蓝牙音乐播放功能窗口。



上面窗口中的图标和按钮作用如下表：

序号	按钮	功能说明
1	 张也	显示艺术家名字。
2	 深情民歌 Cd2	显示专辑名字。
3	 月亮走我也走	显示这首曲子的名字。

4		音量按钮, 点击会弹出音量条来调节音量。
5		上一曲按钮, 点击播放手机里的上一首曲子。
6		播放按钮, 点击后开始播放。
7		暂停按钮, 点击后暂停播放。
8		下一曲按钮, 点击播放下一首曲子。


八、收音机功能

点击“收音机”图标, 智能电视进入收音机功能窗口。如下图:



上面窗口中的图标和按钮作用如下表:

序号	按钮	功能说明
1		向下扫描按钮, 单击向下扫描, 搜到电台后停止; 双击按钮频率向下跳一步。
2		立体声符号。


3		存储电台的频率。在FM频段，单位是MHz。在AM频段，单位是KHz。
4		立体声开关，点击可关闭立体声。需在FM 频段中接收立体声信号才有效。
5		FM频段按钮，点击可切换到FM频段。
6		搜索按钮，点击后收音机从最低频率开始向上搜索整个频段。
7		向上扫描按钮，单击向上扫描，搜到电台后停止；双击按钮频率向上跳一步。
8		存储电台组按钮，本机共有5组，FM1,FM2,FM3,AM1和AM2。每组有6个电台。

9		音量按钮，点击后可弹出音量条，调整音量大小。
10		AM频段按钮，点击可切换到AM频段。
11		喇叭调整按钮，点击可进入喇叭调整界面。该界面与喇叭设置窗口相同。
12		收音机开关，点击将关闭收音机。

九、酷我音乐



点击“酷我音乐”图标，智能电视进入酷我音乐窗口。如下图所示：



十、同屏传输



- 点击“同屏传输”图标，智能电视进入同屏传输窗口。如下图：



苹果手机：用手机数据线把手机和智能电视同屏专用的 USB 口连接起来。



- 在手机连接后，在手机上点击允许，之后即可使用苹果 CarPlay 功能。如下图：



安卓手机:

- 步骤 1 : 先把手机蓝牙打开, 按前面所述方法把手机同智能电视的蓝牙连起来。在手机应用商店下载安装 CarLife应用



- 步骤 2 : 先打开手机开发者模式, 一般是连续点击安卓系统的版本号, 即可打开开发者模式。然后进入开发者模式, 打开USB调试, 点击确定。如图:





- 步骤 3：用手机数据线把手机和智能电视同屏专用的 USB 口连接起来。在手机上点击弹出的允许请求，之后在大屏上便可使用百度 CarLife 功能，如下图：



- 版本升级：



如需要升级点击上图 AutoPlay 升级/盒子升级。

十一、喜马拉雅 FM



点击“喜马拉雅 FM”图标喜马拉雅，智能电视进入喜马拉雅 FM 窗口。如下图：



十二、系统功能操作

点击主页面中相应图标，如下图：



点击上图中的一个图标，进入相关功能窗口。

1、流量管理功能

- 点击“流量管理”图标，智能电视进入流量管理窗口。如下图：



通过此窗口，可以观察总流量，总剩余等数据。
强烈建议用户通过实名认证。

点击“购买流量”按钮，可以给 SIM 卡充值。点击后弹出以下窗口：



- 用户先选择购买的流量，再用手机扫描右侧的二维码，在手机上的窗口如下：



- 在手机上点击“立即支付”，支付成功后就完成给流量卡充值的过程了。

2、系统设置

- 点击“设置”图标，智能电视进入系统设置窗口。如下图：



- 悬浮球图标可以上图“通用设置”中打开和关闭。
- 用户可根据具体情况和自己的喜好进行系统设置。

十三、视频输入功能操作



点击上图中的“视频输入”图标，智能电视进入 AUX 播放功能窗口。如下图：



十四、常见故障排除向导

假如您在使用中遇到下列问题，故障排除将帮您快速的解决问题，如果问题还是没有解决，请联络专业人士或到销售处咨询，切勿私自拆开本机，以免造成严重后果！

故障	原因	处理方法
不能开机	车钥匙未插入电门，未开电门	插入车钥匙并打开电门
	电源线位插入主机	插入电源线
	可能是本机的保险丝被烧掉	更换成额定电流相同的保险丝
触摸屏不响应	系统正在处理事务（道路搜索等），稍等片刻，若仍无法解决，建议联系我们售后服务部协助解决	
倒车无后视图像	未安装摄像头	安装摄像头，插入主机的CCD插头
	摄像头制式不对	更换匹配制式的摄像头
系统未启动，倒车过程出现倒车后视图像，按键	产品设计时注重驾驶安全的原则，预设倒车后视优先	必须终止倒车动作后，才能按原车电源键启动系统开机

无效		
GPS 不能定位	GPS 天线未插入	插入GPS天线
	可能正处于一些GPS信号的屏蔽区	试将车开出一段距离，观察GPS是否恢复信号，若未恢复，请联系售后服务部
开机后不能定位和导航	导航地图盲区，有些偏远地区尚未建立在本地图内	请联系售后服务部，确认更新地图
模糊查找找不到要去的地方	首先确认输入的汉字是否正确，其次试着输入该地点的另一个名字，如果还找不到，可能该地点不在我们的数据库中。	
导航系统给选定的路“舍近求远”	导航系统在道路搜索时会考虑多方面的因素，除距离外还会考虑道路的级别、交规、高架桥、主干道等，总之是方便驾车者在尽可能短的时间到达目的地。	
地图上一片空白	可能是导航比例尺设置过大或过小。尝试改变比例尺大小，看是否能恢复地图显示。若还未解决，可能是失去定位所致，请重新选择一个标志点。	

注意
用户如自行进行安装 app 造成系统中毒，系统崩溃或死机的情况，不在免费保修范围。 人为因素，比如机器进水，砸坏屏幕等人为破坏性因素或不可抗力因素（如地震，水灾，战争等）造成机器不能正常工作的情况，不在免费保修范围。 AutoPlay 功能，如在设置里面打开了镜像功能，可能由于 ios 系统更新而导致暂时不能连接状况，请耐心等待新版本更新，在 AutoPlay 设置里面可以更新。安卓手机由于品牌较多，每个手机兼容性不一致，如出现连接问题，相信每一位使用者都是很聪明的，认真看说明书执行相关操作即可。由于镜像功能属于额外赠送功能，普通用户不建议打开此功能，如果由于特殊情况造成镜像功能不能使用的状况，此种情况亦不在保修范围之内。

水路设备使用

水路防冻坏排水操作指导



房车水路系统在低温冰冻前需实施排空操作，严禁带水冰冻和工作，造成破坏不属三包范围

操作步骤：

- 1、排空水箱。打开水箱排水阀，排空水箱。
- 2、排空管路、热水器（过水热）。
 - a) 水龙头及热水器支路排水。将一个水龙头开启至冷水最大，强按水泵开关至无水排出；再开启至热水最大，强按水泵开关至无水排出，期间其余用水功能件关闭。其他水龙头也按此操作（含外置淋浴器，若带此配置）。
 - b) 马桶支路排水。一人按压马桶开关（盒式马桶），另一个人强按水泵开关。
 - c) 打开车辆底部排水阀。
 - d) 用空气吹营地加水口（排空营地加水管路）。
 - e) 至此水路排净。
 - f) 开启水路系统各阀门（冷热混水龙头放置中间状态）至非冻害天气后再关闭，正常加水使用。

清水箱



清水箱安装在车辆底盘部位，尽量不要行驶在颠簸不平路面，以免碰破水箱，造成财产损失。

注意

清水箱容积为 185L，当水位不足时请及时加水。冬季时请及时排空水箱内清水。在车辆长期存储时也需要将水放光。清水箱排水阀位于右后轮后。

清水箱水位指示请参阅“车辆水路使用”。

清水箱加水操作请参阅“外接重力加水口”。

清水箱排水操作为手动式排水。

手动式：

将水箱出水口处阀门沿箭头方向逆时针旋转打开阀门，放水完毕后，将阀门复位。（请以您的车辆实际状态为准）

注意

当家居控制面板上的清水箱水位显示为 0 时，水箱内可能还有残余水量。在车辆进行存储前，请务必进行放水操作。清水箱内存储的水为非直接饮用水。

外接接水软管总成



一端连接自来水龙头



一端连接重力加水口


房车营地加水口（请以您的车辆实际状态为准）

房车营地加水外接水管安装：

具体安装操作请参阅“营地加水外接水管安装类型一”，安装完毕状态如下图（接头处需缠绕生料带，防止漏水）。




营地取水水龙头连接方法：



清水箱加热（请以您的车辆实际状态为准）

环境温度低于 10 摄氏度用水时，可开启水箱加热，水箱加热

阀门开关布置在尾床前部卡座下（座垫可抬起）。环温高时，
请关闭水箱加热，避免无冷水可用。



灰水箱



灰水箱安装在车辆底盘位置，尽量不要行驶在颠簸不平路面，以免碰破水箱，造成财产损失。


注意

灰水箱容积为 75L。冬季时请及时排空水箱内污水。在车辆长期存储时也需要将水放光。灰水箱排水阀位于右后轮后。

污水箱排水操作有 2 种类型：手动式或电动式。

手动式：

将水箱出水口处阀门沿箭头方向逆时针旋转打开阀门，放水完毕后请将阀门复位。（请以您的车辆实际状态为准）



电动式：


打开家居控制面板 12V 电源，在左侧触摸屏上点击清水箱图标

2 次，出现电动排水阀图标，再点击一次电动排水阀图标，即可将水箱水排完。（请以您的车辆实际状态为准）



按下卫生间灰水箱电动排水阀开关按钮，蓝色指示灯亮起，排水阀工作，待污水排净后，再按一次卫生间灰水箱电动排水阀开关按钮，排水阀关闭，关闭到位后指示灯熄灭。（请以您的车辆实际状态为准）

排污水时请在有下水道地方排放，注意环境卫生。排放口如图所示。



提醒：即使没有储满也要尽量随时排放污水箱和黑水箱，以保证车辆的卫生及日后使用。

水泵及热水设备使用说明

水泵操作：控制面板开机后，点击水泵按键即可给水泵通电②）
如下图。

提醒：

- (1) 水泵自带压力开关，在水泵启动、无用水需求（水龙头、马桶、花洒等关闭）情况下，水泵会运行一段时间后，因压力开关动作而自行停止，因此无需反复操作水泵按键控制水泵工作和停止。
- (2) 在清水箱水量在 25%以下时，水泵延时运行 3min 后会自行停止工作，以保护水泵。

热水操作：分别点击水泵和供热按键，开启水泵和加热器。



提醒：需使用热水前，请确保清水箱内有水，油箱内有油。

注意：

在车辆行驶过程中使用热水时当心热水溅出引起烫伤。

在使用热水前，建议先试试水温，避免烫伤。

冬季时水路会结冰，请在冬季来临之前将水路设备水排空。

厨房水龙头

（请以您的车辆实际状态为准）



在使用厨房水龙头时，请注意热水，防止烫伤。

车辆水路第一次使用时，需要打开龙头冷水档将管路内空气排空。

提醒：在使用水龙头之前请将水泵打开。

使用：龙头把手旋转至左（上）侧为热水（红色标示）；

龙头把手旋转至右（上）侧为冷水（蓝色标示）；

龙头把手压下为关闭水龙头。

卫生间水龙头

（请以您的车辆实际状态为准）




在使用卫生间水龙头时，请注意热水，防止烫伤。

车辆水路第一次使用时，需要打开龙头冷水档将管路内空气排空。

提醒：在使用水路之前请将水泵打开。

卫生间水龙头水路开启方式与厨房水龙头一致。

提醒：卫生间水龙头可以抽出（如图所示），挂至卫生间壁，当淋浴头使用。（请以您的车辆实际状态为准）



外部厨房水龙头
(请以您的车辆实际状态为准)



提醒：外部厨房水龙头为冷热水。需要使用热水时请提前打开供热按钮。使用完毕请将龙头阀门关闭到位，避免水流入车内。

厨房切菜案板

（请以您的车辆实际状态为准）

注意

注意

使用案板时请放置在牢固可靠的地方，避免案板滑动造成意外发生。

驻车加热器



不要在车库或其他空气不流通场所中内使用燃油热水器，以防止窒息及尾气中毒。

燃油热水器可以作为车辆辅助加热装置及后部驻车暖风使用。

提醒：驻车加热器操作前先打开家居控制面板上的总电源开关，再按控制面板触摸屏或物理按键供热按钮。




驻车加热器使用流程：

- 1、打开控制面板触摸屏或物理按键供热按钮。
- 2、等待驻车加热器运行约 10-15 分钟后，开启热水龙头。

注意
要是进行沐浴时，请等待驻车加热器运行约 30 分钟后，再开启热水龙头。

- 3、请等待风扇运行约 5 分钟后，后部暖风机机口出暖风。
- 提醒：驻车加热器运行后，排气管会有尾气排出（如图）。



注意
燃油加热消耗原车油箱油料，当使用燃油热水器前，请根据油箱油量来选择使用时间。燃油热水器部分负荷每小时消耗燃料约为 0.4L，满负荷约为 0.7L。
在油表警告灯亮起时，请勿使用加热器，请尽快加油，当驻车加热器因油箱缺油无法启动时，禁止再次启动加热器，并立即前往 4S 店进行检查。

现象	现象分析
水不热	未工作/开关未开/流量过大超过热交换能力（可将水流变小来实现舒适温度）

故障与诊断

电器设备

（请以您的车辆实际状态为准）

使用车辆内部电器设备前，请打开房车电源，如需要使用驻车空调等大功率设备，请接入市电（请参阅“外接市电接口”），并确保交流电源盒内的漏电保护装置在接通状态。

漏电保护装置（请以您的车辆实际状态为准）

该装置位于柜体左侧的交流电源盒内，可在交流电源电路发生短路或过载时，切断交流电源电路，在外接市电前，请确保该装置处于接通状态（拨档开关向上为接通状态）。



空调设备

（请以您的车辆实际状态为准）



驻车空调一般故障表现为无制冷效果，检修前请保证电源有电。

故障	可能造成的原因
房车全直流变频空调不工作	● 电源是否接通 ● 电压是否过低 ● 环境温度是否低于设定温度 ● 主开关有否打开

房车全直流变频空调报警	● 断开电源后重新上电 ● 检查连接线是否有松动
压缩机长时间工作	● 夏季外部环境温度高，房车全直流变频空调长时间连续工作属于正常现象 ● 车门没有关好或处于敞开状态 ● 开启车门次数过于频繁
噪声大	● 检查螺钉是否松动 ● 检查部品是否开裂

提醒：当驻车空调控制面板显示下表故障时，则说明房车全直流变频空调出现了故障，应尽快联系维修人员。

故障代码

故障	故障代码描述	解决方法
E01	压缩机温度过高	关闭房车全直流变频空调，待压缩机温度降至启动值时，再重新启动房车全直流变频空调
E02	室内风机转速异常	检查接线是否松动或

		电路板故障
E03	室外风机电流异常	检查接线是否松动或电路板故障
E04	室内/压缩机传感器故障	检查接线是否松动或电路板故障
E05	室内/压缩机传感器故障	检查接线是否松动或电路板故障
E06	电压监测 48V 异常	断电后重新上电
E07	压缩机/驱动模块综合故障	请联系售后维修人员
E08	压缩机/驱动模块综合故障	请联系售后维修人员
E10	室内外通讯异常	检查接线是否松动或电路板故障
E13	外机与驱动基板通讯异常	检查接线是否松动或电路板故障
E16	电压监测 48V 异常	断电后重新上电
E17	室内/室外盘管传感器故障	检查接线是否松动或电路板故障
E18	室内/室外盘管传感器故障	检查接线是否松动或电路板故障
E19	室外风机转速异常	检查外风机保险丝是

		否熔断或电路板故障
E21	室外环境温度传感器短路或断路	检查接线是否松动或电路板故障
E22	显示基板与室内基板通讯异常	检查接线是否松动或电路板故障

水路设备



水路设备一般故障表现为漏水及无水现象，在检修前请关闭水泵打开水龙头，为水路泄压。

水路设备在正常使用前都需打开控制面板上的总电源及水泵开启，并同时要确保清水箱有水。

注意
当出现漏水现象时，首先将漏水处连接处重新连接。如因结冰引起的管路破损，则需专业人员进行维修操作，切不可自


行将管路改装维修。

设备	故障	故障分析
水龙头	无水	水泵未开/水箱无水/水泵处于保护状态
座便器	按下开关后 无水	水泵未开/水箱无水/水泵处于保护状态

拓展机构



拓展机构一般故障表现为按压开关无反应或运动卡滞，出现故障后请参考简易方法进行排除，超出范围的故障请联系专业人员维修。



注：拓展机构控制器位于后部行李舱右侧封板内。

电器故障解决方案：

检查控制器指示灯状态

指示灯状态	状态描述	备注
绿灯、红灯均不亮	待机	/
绿灯闪烁点亮，红灯不亮	电机运行	/
绿灯、红灯同时闪烁	箱体到位	/
红灯闪烁 2次	电压低于9V	检查车辆蓄电池电压
红灯闪烁 3次	电压高于18V	检查车辆蓄电池电压
红灯闪烁 4次	电机过载	检查箱体是否卡住
红灯闪烁 5次	信号故障	按复位键1234567次，双灯互闪
红灯闪烁 6次	电线/电机故障	检查控制器到电机间的线或电机
红灯闪烁 7次	超同步误差	按复位键10秒不放，直到双灯互闪
红灯闪烁 8次	防夹启动	按进出开关手动退回或前进到位

机械故障:


拓展舱手动收回:

将电机控制线从控制器上拔下，从后方将拓展舱推进车内。

更换电机:

1 从外部取电机：把立柱上半圆部密封条拉开，取下顶部压密封条螺丝跟电机限位螺丝，然后再把条形密封条拉下，取下电机盖，将电机连线断开后电机直接上提取出。

2 内部取电机：取密封条方法同上，取电机前需要先用细铁丝套在电机中上部，把电机向车内拉倾斜 目前是避开外面的限位螺丝，然后用一字螺丝刀在电机底部向上撬电机。





维护和保养

定期维护



关于底盘车辆的维护请参考底盘车《用户保修保养手册》，并严格按照手册内容进行阶段性保养。

对车辆进行定期维护有利于您车辆的经济性，安全性和可靠性，必须切记确保车辆安全且适于道路行驶和车内设备正常适于的责任最终在于您自己（车主/操作人员）。

按照规定的要求对您的车辆进行定期维护将确保您的最大利益。

定期检查

车内电源、灯光、空调、冰箱、逆变、驻车加热器、水泵、烟雾报警器、CO 报警器、卡式炉、便携气瓶、微波炉、遮阳棚、智能电视、卫星电视（如有）、太阳能电池板（如有）、外接市电线、外接市电线转接线的功能是否正常。外推窗、橱柜门、卫生间门、座椅、床铺结构是否完好。在水路正常开启的情况下目测底盘是否有水、燃油以及其他泄漏。

进入长期存储之前检查

车内电器设备是否正常，后部辅助电瓶的标称电压是否是 48V。

冰箱内是否有不便于长期存储的食品。

水路内水是否还未放光。便携气瓶是否从车辆上拆除。

车辆长期存储期间，应每隔一段时间（20-30 天）对后部电瓶

进行市电接入充电。

车辆每次使用完毕后检查外推窗、橱柜门、卫生间门、座椅、床铺是否有松动现象。

建议在长时间不使用房车时，断开家居控制模块电源插头。

家居控制模块电源插头用于断开房车电器设备和辅助电池的连接，以更好的保持辅助电池电量。

提醒：家居控制模块电源插头位置在进门柜内（控制面板后）（以实车状态为准）。



储能锂电池日常使用及维护

为更好使用锂电，使用注意点和维护方法如下：

- (1) 深度放电会降低电池使用寿命，浅充浅放会延长电池寿命。低温环境下会显著降低锂电池的放电性能。
- (2) 在明确长时间不使用（超过 3 个月）时，确保锂电池电量在 50%以上进行存放；不允许车辆在锂电池电量低于 20%的情况下停放超过 7 天。
- (3) 建议每个月至少使用车辆一次。建议每个月对车辆进行市电充电，直到家居控制模块面板显示电量为 100%，以延长锂电池寿命。
- (4) 车辆首次使用时请插入市电进行满充操作，直到家居控制模块面板显示电量为 100%。
- (5) 请尽量避免在在 0℃以下使用大功率电器，如热水器等。如确需使用，请尽量启动发动机为锂电池完成加热之后再使用。

冬季维护及保养



请在气温低于 4℃时就应将水路内泄压并排空水路内积水，否则气温持续降低至零下时，会导致水路系统冻裂。

水路泄压排水操作：

- 1、关闭车辆水泵，打开任意一处水龙头。



- 2、直至龙头完全无水流出，水龙头不要关闭。
- 3、排空水箱内水，请参阅“清水箱”、“灰水箱”。
- 4、排空管路中水。请参阅“清水箱”节中“排水阀”。

注意
当清水箱低水位时，为了在冬天能够将水路剩余水排干，控制策略在原基础上增加了强制排水功能。这时需要先打开水龙头，长按控制面板上“水泵”按键，水泵开始强制工作将水路剩余水从水龙头排出，直至水龙头没有连续水流时松开“水泵”按键，水泵停止工作。

提醒：单次强排水，操作时间不超过 90 秒。冬季排水防冻，在上述操作前需要先打开清水箱和污水箱的排水阀，让水箱中存水先放掉。

冬季不做好排水操作，房车热水器系统、发动机系统、水路系统有冰冻损坏风险。

• 驻车加热器

在冬季只需要将车辆内部水路泄压排水即可，驻车加热器热风取暖功能可继续使用。

其他维护

车辆长期存储前

车内冰箱、储物柜里的一切食物一定要及时取出，以防食物在车上发霉，发臭，在车上发出异味，造成车内空气污染，影响我们生活。

车内生活区的所有电源一定要确保断电

- 一是避免漏电，造成不必要的损伤。
- 二是车上生活区的电要时常外接充电，长时间用电不充的话，会亏电。

车内清洗

车内饰材料分为：机织布、超纤皮与油漆表面。

机织布清洗：可以采用多功能泡沫清洗剂配合毛刷来进行清洗。

超纤皮与油漆表面清洗可以用干净湿布擦拭，如在超纤皮表面有顽固污渍，可以使用皮革去污剂，严禁使用带有挥发性及易溶性液体（酒精、橡胶水）擦拭油漆及皮革表面。

祝您用车愉快谢谢