

英威腾变频器怎么调试！英威腾变频器参数重新设定-奕灿网

一、英威腾变频器参数重新设定

断开启动端子，恢复出厂设置之后，重新设置参数即可。

二、英威腾变频器调什么可以看到转速

以英威腾CHF系列变频器为例，在变频器运行状态中，循环按压操作面板上面的SHIF键，当变频器面板数码显示屏幕右边的三个红灯第一个和第二个亮的时候，此时屏幕显示的就是变频器通过计算得出的电动机的实际转速。

三、英威腾变频器设置求助

可以这么切换，控制15千瓦的罗茨风机，用S曲线，加速时间设置为10S左右都可以，停车方式用自由停车就好，减速时间不用设置。

四、英威腾变频器初始化调哪一个

CHF100系列的是P0.13=1，变频器将所有参数恢复缺省值。
不能保证所有的系列都一样啊，最好是自己找一下使用手册，看一下。

五、英威腾CHF100A变频器，如何设置高中低3段频率，分别为50、40、30Hz，设置哪几个参数？

P0.07-5P5.02-16 P5.03-17 P5.04-18PA.06-60 PA.10-80 PA.18-100

六、英威特变频器如何调速

英威腾变频器啊，最简单的办法就是按上面的上下键，出厂设置就是的，如果不管用的话，请查看参数P0.06(频率给定方式)，改成0就能够了。

七、变频器怎么调试

- 1.首先通过漏电保护开关将变频器的电源输入端子连接到电源，然后将变频器的接地端子接地。
- 2.确认变频器名牌标签的电压频率等级是否与电网一致，无误后开始送电。
- 3.当主接触器接合且风扇运转时，使用万用表ac测试输入电源电压是否在标准规格范围内。
- 4.设置变频器工作频率为50hz，测试变频器U、V、W相输出电压平衡，断电完全不显示后连接电机线。

参考文档

[下载：《英威腾变频器怎么调试.pdf》](#) [下载：《英威腾变频器怎么调试.doc》](#)
[更多关于《英威腾变频器怎么调试》的文档...](#)

声明：本文来自网络，不代表【奕灿网】立场，转载请注明出处。