

笔画输入法

- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

例如：如欲输入“力”字，按下**5**输入“乛”，然后按下**3**输入“㇀”。
- 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。
- 按下相应按键，选择所需汉字。

英文词输入法

- 按**2**至**9**键开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

例如：用英文词输入法输入“Hello”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**。

如果未显示所需单词，按下**0**，显示与所按按键对应的其它单词选项。
- 单词显示正确时，按**✱**在单词后插入空格。

英文字输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依此类推。

例如，按下**2**三次输入字母“C”，按下**5**两次输入字母“K”。

符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键。按下**左**或**右**，可显示更多特殊符号。

功能	说明	选择
查看特定日期	输入所需查看的特定日期。	菜单>日程表>转到日期
闹钟	设置闹钟在特定时间响铃。	菜单>日程表>闹钟设置
计算器	执行基本运算功能。	菜单>日程表>计算器
今日日程	为今天安排新事件。	菜单>日程表>今日日程
计划清单	编制计划清单，并对每项计划分配截止日期。	菜单>日程表>计划清单
记事本	编辑需要记住的重要事情的备忘录。	菜单>日程表>记事本
倒计时	计算做某事需要多长时间，或者到特定事件出现还剩余多少天。	菜单>日程表>倒计时
世界时间	查看世界其它地方的当前时间。	菜单>日程表>世界时间
游戏	玩有趣的内置游戏。	菜单>娱乐>游戏

重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

数字输入法

按下与要输入的数字相应的数字键。

文本输入提示

- 如欲移动光标，按导航键。
- 如欲依次删除光标左侧输入的字符，按下**C**。如欲删除光标左侧输入的全部字符，按住**C**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下**✱**（笔画和符号输入法除外）。
- 如欲在英文字或英文词输入法中切换大小写，按下**✱**。
- 如欲在英文字或英文词输入法中输入标点符号，按下**1**。

发送信息

- 在待机模式下，按下**菜单**软键，并选择**信息**→**新信息**。
- 输入信息文字，并按下**确定**软键。
- 选择所需存储选项，并按下**确定**软键。
- 输入收信人号码。
- 按下**确定**软键，发送或存储信息。

功能	说明	选择
FM 收音机	通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。首先，必须将手机与可用作广播天线的耳机连接。	菜单>娱乐>FM 收音机
音乐铃声	选择来电、信息和闹钟 / 日程表铃声。	菜单>设置>声音>铃声
铃声振动类型	选择来电铃声、信息和闹钟 / 日程表的铃声音量和类型。	菜单>设置>声音>铃声振动类型
功能提示音	设置在设定时间发出提示音，以提示您某些事情已经发生。	菜单>设置>声音>功能提示音
显示图像	选择待机模式下显示的背景图像。	菜单>设置>显示>墙纸
标文	设定待机模式下显示的标文信息。	菜单>设置>显示>标文
背景灯	设定显示屏背景灯持续照亮的时间长度和键盘背景灯模式。选择省电模式可使键盘背景灯从上午 8 点至下午 5 点期间处于关闭状态。	菜单>设置>显示>背景灯
时间和日期	手动设置时间和日期（处于服务区时，无法使用此功能）。	菜单>设置>显示>设置时间

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，然后按  拨打。未经允许，请不要挂断电话。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。

小心	如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。
	长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

使用三星认可的软件

只能使用三星授权的软件。使用其它未授权的软件可能会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

功能	说明	选择
查看最近通话	查看并拨打最近已拨、已接或未接的电话。	菜单>呼叫>未接、打入、打出
通话时间	查看最近语音和数据呼叫的持续时间。也可将通话计时器置零。	菜单>呼叫>通话时间
呼叫转移	设置为将来电转移到您指定的电话号码上。	菜单>呼叫>呼叫转移
呼叫等待	设置为在通话时提示您有另一来电。	菜单>呼叫>呼叫等待
拒接电话	编辑要拒接的电话号码的列表。	菜单>呼叫>拒接电话
国际接入字	设置常用的国际接入字。如欲显示选择的号码，在待机模式下且按键未锁定时，按住 0 。	菜单>呼叫>国际接入字
查找联系电话	通过名字、组群名称或存储位置查找联系电话信息。	菜单>联系电话>查找

功能	说明	选择
显示屏亮度	在不同照明条件下，调节显示屏亮度。当电池电量较低时，显示屏的亮度将降低。	菜单>设置>显示>对比度
拨号字体	选择拨号时号码的字体颜色。	菜单>设置>显示>拨号字体
锁定键盘	设定手机在未使用期间自动或手动锁定键盘。	菜单>设置>锁定键盘
应答模式	选择如何接听来电。	菜单>设置>应答模式
话机锁	启动话机锁功能以防手机被盗用。	菜单>设置>保密>话机锁
更改锁定代码	更改手机密码。	菜单>设置>保密>锁定代码
紧急号码	存储或编辑紧急号码。即便手机被锁定或限制打出电话，也可拨打这些号码。	菜单>设置>保密>紧急号码
语音保密	使用安全性极高的加密线路，以使他人无法窃听通话，或使用标准线路。	菜单>设置>保密>语音保密

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（ Pb ）	汞（ Hg ）	镉（ Cd ）	六价铬（ Cr6+ ）	多溴联苯（ PBB ）	多溴二苯醚（ PBDE ）
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了底线。三星公司将继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

	本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。
---	--

功能	说明	选择
添加新联系电话	在联系电话中存储电话号码、电子邮件地址或其他。	菜单>联系电话>增加
组群重命名	更改各个组群名称。	菜单>联系电话>组群设置
查看本机号码	查看或编辑本机号码。	菜单>联系电话>本机号码
发送信息	编写短信息，以便向其它手机发送短信息。	菜单>信息>新信息
阅读信息	阅读已收到、已发送或已存信息。	菜单>信息>收件箱、发件箱、草稿箱
信息选项	设置信息功能使用选项。	菜单>信息>设置
SOS 信息	启用 SOS 信息功能。输入收信人，并选择提示方式。	菜单>信息>SOS 信息设置
信息存储状态	查看电话存储器和 UIM 卡的信息存储情况。	菜单>信息>内存信息
日程	记录日程。	菜单>日程表>月历

功能	说明	选择
限制	限制打出或打入电话，或者限制使用联系电话。	菜单>设置>保密>限制
清除内存	可删除 UIM 卡或话机存储器中存储的联系电话条目或信息。	菜单>设置>保密>清除内存
话机复位	恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除话机存储器中的所有数据。	菜单>设置>保密>话机复位
卡设定	设置 PIN 码检查，防止卡被盗用。	菜单>设置>保密>卡设定
输入方式	选择默认文本输入法。	菜单>设置>输入方式
显示语言	选择文本显示语言。	菜单>设置>语言 /Language
我的设备信息	查看手机的序列号。	菜单>设置>我的设备信息

电池安全

有关电池的信息

时间	类型	标准电池（ 800 mAh ）
	通话时间	约 180 分钟
待机时间		约 80 至 140 小时

（充足电的电池）

* 测量时间标准：

在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。