

ZTE WP623

Manual do Usuário

Copyright © 2008 ZTE do Brasil

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser extraída, reproduzida, traduzida ou utilizada de nenhuma forma ou através de nenhum meio, eletrônico ou mecânico, incluído fotocópia e microfilme, sem permissão prévia por escrito da ZTE do Brasil.

Este manual é publicado pela ZTE do Brasil. Reservamo-nos o direito de fazer modificações em erros de impressão ou atualizar especificações sem aviso prévio. As informações na embalagem e as imagens são apenas para sua referência. Verifique o modelo do produto antes de adquirir.

ZTE中兴

ZTE do Brasil Ltda. Al. Juari 522 Tamboré – Barueri - SP

CEP: 06460-090 [Http://www.ztebrasil.com.br](http://www.ztebrasil.com.br)

Conheça seu Telefone



Instruções das Teclas

Tecla MENU/SELECIONAR Utilizada para entrar no menu principal, selecionar ou confirmar opções do Menu, ou confirmar o caractere escolhido na condição de entrada de caracteres.

Tecla NOMES/CLR/VOLTAR Utilizada para apagar informações, cancelar as informações inseridas, ou cancelar a operação, sair para a janela pop-up anterior.

Tecla MESSAGE Esta é a tecla de atalho para entrar no menu de mensagem.

Teclas NUMÉRICAS Utilize as teclas numéricas para inserir números e caracteres.

Tecla #, Tecla * Diferentes em modos, opções ou menu de função

Tecla de Rolagem Pressione estas teclas para rolar o cursor para a esquerda, direita, para cima ou para baixo quando inserindo caracteres ou selecionando itens. Ou funções padrão em modo "REPOUSO" são configuradas no menu Configurações.

Tecla SAIR Utilizada para ligar/desligar ou sair de qualquer janela para o modo "repouso"

Tecla CHAMADA/REDISCAR Pressione esta tecla para fazer uma chamada após ter inserido o número de telefone para chamada ou inserir o último número chamado.

Tecla VIVA-VOZ Se você utilizar o aparelho para fazer uma chamada e colocar a conversa no alto-falante, pressione a tecla "Viva-Voz" e deixe o telefone para colocar a conversa no alto-falante.

Ícones da Interface

Descrição do Ícone	Ícone	Descrição
--------------------	-------	-----------

		Potência do Sinal	Nova Mensagem (falha quando a memória está cheia)
--	--	-------------------	---

		Mudo	Transferência de Chamada
--	--	------	--------------------------

		Barrar Lista Negra	Barrar Tudo
--	--	--------------------	-------------

Instalação

1. Monofone

Conecte o aparelho de telefone e o receptor com o fio do Monofone

2. Adaptador de alimentação externa

Ligue o adaptador de alimentação externa em uma tomada AC de 100V □240V.

Como ligar/desligar

- ◆ Ligue passando o botão interruptor para o lado "□" localizado na traseira do telefone
- ◆ Pressione a tecla \downarrow /EXIT por cerca de 3 segundos; o telefone testará automaticamente se o cartão SIM está inserido e é válido.
- ◆ No modo standby, além de fazer e responder chamadas, você também pode:
 - Pressionar a tecla **MENSAGEM** para entrar no menu **Mensagens**.
 - Pressione a tecla **MENU/SELECIONAR** para entrar no **Menu** principal.
 - Pressione a tecla **NOMES/CLR/VOLTAR** para entrar na lista de **NOMES**.
- ◆ No modo ligado, pressione e segure a tecla \downarrow /EXIT; a tela LCD se fecha ou desliga diretamente a chave liga/desliga.

Como Fazer uma Chamada

- ◆ Pegue o aparelho ou pressione a tecla **VIVA-VOZ**
- ◆ Insira o número do telefone utilizando o **Teclado numérico** (adicione código de área quando fizer uma chamada interurbana) ou selecione a partir da lista telefônica.
- ◆ Pressione a tecla **CHAMAR/REDISCAR** para fazer a chamada.

Inserção de Texto

Operação	Método
Inserir Letras	Inserção Multitap —"ABC" ou "abc", pressione a letra correspondente até que a letra apareça.
Inserção de Palavras	Inserção eZiText —"Eng", pressione qualquer tecla uma vez para digitar uma palavra.
Inserir Dígitos	Inserir Números —"123", pressione a tecla numérica uma vez.
Inserir Símbolo	Inserção de Símbolos —pressione a tecla * e pressione as teclas Esquerda/Direita e Para Cima/Para Baixo para selecionar o símbolo correspondente. Inserção ABC/abc — pressione a tecla "1" até que o símbolo (símbolos comuns) apareça.
Inserção de Espaço	Pressione a tecla "0", exceto se estiver em modo numérico.
Apagar Caractere	Pressione a tecla NOMES/CLR/VOLTAR .
Apagar todos os caracteres	Segure a tecla NOMES/CLR/VOLTAR até que todos os caracteres sejam apagados.
Mover o cursor para a esquerda ou direita	Pressione a tecla Esquerda/Direita .
Mudar o modo de inserção	Pressione a tecla # para mudar o modo de inserção de texto.
Maiúscula	Pressione a tecla # para o modo de inserção "ABC" e "abc" para mudar entre maiúscula e minúscula.

Árvore de Menu

1. Mensagens Curtas

- 1.1 Nova mensagem
- 1.2 Caixa de entrada
- 1.3 Caixa de saída
- 1.4 Caixa de rascunho
- 1.5 Configuração da Mensagem
- 1.6 Correio de voz

2. Menu Chamada

- 2.1 Chamadas
- 2.2 Desvios

3. Configuração

- 3.1 Configurações do Telefone
- 3.2 Configurações da tela
- 3.3 Configurações de áudio
- 3.4 Configurações do relógio
- 3.5 Configurações de chamada
- 3.6 Configurações de rede
- 3.7 Configurações de segurança

4. Ferramentas

- 4.1 Despertador
- 4.2 Calculadora

Correio de Voz

Antes de utilizar o **Correio de voz**, consulte o provedor de serviços para confirmar se a caixa de correio de voz foi ativada.

O sistema envia automaticamente uma mensagem para seu telefone informando que há uma nova mensagem de voz. Leia a mensagem e então disque o número da caixa de correio de voz para ouvir a mensagem de voz.

Para ler seu correio de voz, segure a **tecla "1"** para discar número da caixa de correio de voz em modo "repouso

Mensagem

1. Selecione **Mensagens Curtas** em **Menu**.
2. Selecione **Nova mensagem** para escrever e editar o texto da mensagem.
3. Selecione **Opções** para enviar ou salvar a mensagem.
 - Selecione **Caixa de Entrada** para visualizar a mensagem.
 - Selecione **Caixa de Saída** para visualizar as mensagens enviadas.
 - Selecione **Caixa de Rascunho** para visualizar os rascunhos de mensagens.
 - Selecione **Configurações das Mensagens** para fazer algumas configurações necessárias nas mensagens curtas.

Menu Função

Daqui em diante estão instruções breves sobre as funções do menu do telefone

Função	Descrição	Seleção
Adicionar contato	Salva o número do telefone	Contatos → Opções → Adicionar novo contato
Busca de contato	Buscar uma entrada de contato	Contatos → Opções → Busca
Espaço utilizado	Visualizar o número de entradas e a capacidade máxima de entradas de números no telefone ou SIM	Contatos → Opções → Espaço utilizado
Modelos de mensagem	Algumas mensagens usadas normalmente pré-formatadas.	Menu → Mensagens Curtas → Configurações Msg → Modelos
Correio de voz	Receber e ouvir mensagens de voz	Menu → Mensagens Curtas → Correio de voz
Chamadas recentes	Visualizar ou discar todas chamadas recentes	Menu → Menu de chamada → Chamada
Transferência de chamada	Transfere uma mensagem para um número de telefone designado	Menu → Menu de Chamada → desviar
Tecla de atalho	Configura a tecla de rolagem como Tecla de algum menu	Menu → Configurações → Configurações do telefone → Config. De teclas rápidas
Trava do teclado	Trava o teclado automaticamente	Menu → Configurações → Configurações do telefone → Travar teclado automaticamente
Tom	Seleciona a Campanha/Tecla/Tom de aviso	Menu → Configurações → Config. de áudio → Campanha/Tecla/Tom de aviso
Alerta de Mensagem	Seleciona o tipo de tom para avisar quando há uma mensagem	Menu → Configurações → Config. de áudio → Alerta de mensagem
Volume	Configura o volume da campanha /alto-falante /VIVA-VOZ-livres	Menu → Configurações → Config. de áudio → volume da Campanha/Alto-falante/VIVA-VOZ
Data & Hora	Configura a data e a hora	Menu → Configurações → Configurações do relógio → Data & Hora
Função	Descrição	Seleção
Formato da data	Configura o formato da data	Menu → Configurações → Configurações do relógio → Formato da data
Espera de chamada	Coloca a chamada atual em espera para responder outra chamada	Menu → Configurações → Configurações de Chamada → Espera de chamada
Configurações de rede	Configura a forma de buscar a rede	Menu → Configurações → Configurações de rede
Senha do SIM	Configura ou altera a senha do SIM	Menu → Configurações → Configurações do SIM → senha do SIM
Trava do telefone	Configura ou altera o código de trava do telefone	Menu → Configurações → Configurações de Segurança → Trava do telefone
Barra de chamada	O provedor de serviço oferecerá um código de rede de 4 dígitos para destravar a barra de chamada de rede	Menu → Configurações → Configurações de Segurança → Barra de chamada de rede

Phone Lock

A trava do telefone pode evitar o uso ilegal do seu aparelho. A senha padrão é 1234. Mude-a para a senha do seu telefone assim que possível.

Código PIN e Código PUK

Código **PIN**: Este código pode evitar que seu cartão SIM seja usado ilegalmente. Quando a trava do Pin está ligada, você deve inserir o código PIN quando abrir o telefone novamente. Altere a senha do código PIN para a sua senha assim que possível

Código **PUK**: A inserção consecutiva do código PIN errado por várias vezes pode causar o travamento do cartão SIM. Para destravar, você precisa do PUK.

O código PIN e o código PUK podem ser oferecidos juntamente com o cartão SIM. Se não, entre em contato com a operadora da rede.

Aviso e Manutenção

- Mantenha o telefone fora do alcance das crianças. O telefone pode causar ferimentos se usado como brinquedo.
 - Utilize os acessórios originais ou acessórios autorizados pelo fabricante.
 - Mantenha o telefone seco e armazene em local fresco e sombreado.
 - Não exponha seu telefone celular à luz solar ou o guarde em áreas quentes. Temperaturas altas podem encurtar a vida dos dispositivos eletrônicos.
 - Evite que líquido caia dentro do seu telefone.
 - Não deixe seu telefone cair ou bata nele ou trate-o de maneira descuidada. O manuseio descuidado pode quebrar as placas de circuito internas.
 - Não conecte o telefone a equipamentos periféricos não autorizados. Não tente desmontar o telefone e a bateria.
 - Desligue o telefone antes de limpá-lo. Utilize um pano limpo anti-estático para limpar o telefone.
 - Uma vez que seu telefone pode produzir campo eletromagnético, não o utilize próximo a aparelhos elétricos.
 - Não carregue o telefone sem bateria.
 - Informe-se sobre as limitações de uso quando utilizando o telefone em locais como depósitos de óleo ou fábricas de produtos químicos.
 - O usuário fica avisado de que alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante podem cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento.
 - Para satisfazer os requisitos de conformidade de exposição FCC RF, esta concessão é aplicável apenas para Configurações Móveis. As antenas utilizadas para este transmissor devem ser instaladas para fornecer uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e não deve ser co-localizado ou operando em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.
 - Declarado que o produto é instalado com a bateria separadamente na caixa. A etiqueta FCC ID é colocada no telefone de forma claramente visível para todas as pessoas no momento da aquisição.
- Este dispositivo satisfaz a parte 15 das Instruções FCC. A operação está sujeita às seguintes condições:
- (1) Este dispositivo não deve causar interferência nociva, e
 - (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar operação não desejada.

Termos de Garantia

Essa garantia não se aplica aos defeitos ou erros do Equipamento causados por:

- (a) Dano proposital dos equipamentos;
- (b) Erro do usuário para seguir os procedimentos ou instruções de instalação, operação ou manutenção indicados pela ZTE;
- (c) Mal uso, manipulação, negligência, instalação imprópria, desmontagem, armazenamento, serviço ou operação do Equipamento por parte do Usuário Final;
- (d) Modificações ou reparos realizados fora da ZTE ou por pessoas não certificadas pela mesma;
- (e) Falha de energia, picos de energia, incêndio, inundação, acidente, ação de terceiros ou outros eventos fora do controle da ZTE.
- (f) Uso de produtos de terceiros, ou uso em conjunto com produtos de terceiros que indiquem que tal defeito seja devido ao uso conjunto;
- (g) Qualquer outra causa além do limite de utilização normal de Equipamentos.

O Usuário Final não terá o direito de rejeitar, devolver ou ser reembolsado por qualquer produto da ZTE sob as situações mencionadas acima.

Essa garantia é o único recurso do usuário e é a única responsabilidade de ZTE para itens com defeito ou imperfeições, e substitui todas as outras garantias, expressas, implícitas ou estatutárias, incluindo, mas não limitado a garantias implícitas de negociabilidade e conveniência para um fim em particular, a menos que solicitadas sob cláusulas obrigatórias da lei.

Limitação de Responsabilidade

A ZTE não deve ser responsabilizada por nenhuma perda financeira ou indireta, especial, incidental ou em consequência de danos resultantes de eventos sem conexão com a utilização desse produto, tendo sido a ZTE advertida ou não da possibilidade de tais danos.