

ZTE WP650

Telefone Sem Fio GSM

Manual do Usuário

Copyright © 2010 por ZTE Corporation
 Todos os direitos reservados.
 Nenhuma parte desta publicação pode ser extraída, reproduzida, traduzida ou utilizada em qualquer forma ou por qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilmagem, sem a prévia autorização por escrito de ZTE Corporation.
 Este manual é publicado por ZTE Corporation. Reservamo-nos o direito de fazer modificações sobre erros de impressão ou atualizar as especificações sem aviso prévio. As informações e as imagens da embalagem são apenas para sua referência. Por favor, verifique o modelo do produto antes da compra.

Distribuído por: ZTE do Brasil, Comércio, Serviços e Participações Ltda.
 Alameda Juari, 522 – Barueri – SP CEP: 06460-090
 CNPJ: 05.216.804/0001-46 http://www.ztebrasil.com.br

Conheça Seu Telefone

Nota: Esta imagem é apenas para referência, por favor, consulte o objeto real.

Instrução de Teclas

Tecla	Descrição
Menu/ Selecionar	- Entre no Menu principal. - Selecione ou confirme as opções no Menu. - Confirme o caractere escolhido na condição de entrada de caracteres.
Chamar	- Fazer uma chamada ou atender uma chamada recebida. - No modo de espera, pressione a tecla Chamar para abrir a lista de chamadas recentes.

Tecla	Descrição
Contatos/ Limpar/ Voltar	- Pressione para acessar o menu Contatos. - Pressione esta tecla para apagar o(s) caracter (es) durante a edição do contato. - Pressione esta tecla para retornar à página anterior durante a navegação pelo menu.
Ligar/ Desligar	- Terminar uma chamada ativa ou rejeitar chamadas. - Ligar/desligar o telefone. - Sair de qualquer tela de operação para o modo de espera.
SMS (mensagem)	Atalho para entrar no menu de mensagens.
Para Cima/Para Baixo/Esquerda/ Direita (Navegação)	- Pressione estas teclas para deslocar o cursor para a esquerda, direita, para cima ou para baixo quando introduzir caracteres ou selecionar itens. - As funções padrão em estado de espera são definidas no menu de Configurações.
Teclas Numéricas	Utilize as teclas numéricas para introduzir números e caracteres.
Tecla #, Tecla *	Funções específicas para os menus de função, modos ou opções.

Nota: “Pressione a tecla” no manual significa pressionar uma certa tecla uma vez, “Segure a tecla” significa pressionar a tecla por 2 ou 3 segundos.

Ícones da Tela

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Nível do sinal		Nova mensagem (pisca quando a memória está cheia)
	Nova mensagem de voz		Perfil silencioso ativo
	Desvio de chamada ativo		Indicador do nível de bateria
	Alarme ativo		Bloqueio de teclado ativo
	Roaming		

Instalação

- Carregar a bateria**
 - Ligue o conector DC no carregador de mesa do telefone.
 - Ligue o carregador em uma tomada AC comum.
 - Ao posicionar o telefone no carregador de mesa o indicador de energia no canto superior direito do visor se movimenta ciclicamente, indicando que o carregamento está em andamento. Quando desligado durante o carregamento, a tela mostra apenas o indicador de carga. O indicador de bateria pode demorar um pouco caso a bateria esteja completamente descarregada.
 - O indicador de energia no visor para de se movimentar, quando a carga estiver completa. A recarga leva normalmente até 4 horas para ser concluída. No processo de recarga, é normal que a bateria, o telefone e o carregador se aqueçam.
 - Após a conclusão da recarga, desconecte o carregador do telefone e da tomada AC.

Nota:

- Durante a recarga, posicione o telefone em local de boa ventilação e com temperatura entre 0°C~+45°C. Certifique-se de usar o carregador oferecido pelo fabricante. O uso de um carregador não autorizado pode causar dano e violar a aprovação do telefone e o artigo de garantia.
- Um alerta de “Bateria fraca” aparece na tela quando a bateria está sem energia.
- O tempo de duração no estado de espera ou em conversação do telefone é baseado em condições ideais. Na prática, o tempo de funcionamento da bateria varia de acordo com a condição de rede, com o ambiente de trabalho e com os métodos de aplicação.
- Por favor, instale a bateria antes de carregar ou usar o telefone.

- Cartão SIM**
 - Desligue o telefone.
 - Pressione e empurre a tampa de trás do telefone para baixo para removê-la.

Como Ligar/Desligar

- Pressione a tecla para ligar o telefone.
- Quando ligado, segure a tecla para desligar o telefone.

Como Realizar uma Chamada

- Digite o número do telefone.

Nota: Adicione o prefixo internacional, o código do país e o código de área (sem o 0 à esquerda) antes do número quando fizer uma chamada internacional.

- Pressione a tecla para fazer a chamada.

Nota: Se necessário, pressione a tecla duas vezes para o prefixo internacional “+”, ou insira o prefixo internacional, por exemplo “00”, diretamente. Pressione a tecla duas vezes para o símbolo de pausa “P”.

Caixa Postal de Voz

Antes de usar a caixa postal de voz, consulte sua operadora para confirmar se a caixa postal de voz foi ativada. O sistema envia automaticamente uma mensagem para o seu telefone informando sobre uma nova mensagem de voz. Leia a mensagem e em seguida disque o número da caixa postal de voz para ouvir a sua mensagem de voz.

Para ouvir a mensagem de voz, segure a tecla para discar o número de caixa postal de voz no modo de espera.

Mensagem

Selecione **Mensagens** no **Menu**.

- Selecione **Nova mensagem** para escrever mensagens de texto (pressione a tecla para inserir o modelo de mensagem), selecione **Opções** para enviar ou guardar a mensagem.
- Selecione **Caixa de Entrada** para visualizar as mensagens recebidas.
- Selecione **Caixa de Saída** para visualizar as mensagens enviadas.
- Selecione **Rascunhos** para visualizar as mensagens salvas em rascunho.
- Selecione **Configurações** para definir algumas configurações necessárias de mensagens.
- Selecione **Caixa postal** para ouvir a **mensagem de voz**, ou definir o número da **caixa postal**.

Código do Telefone

O código do telefone pode evitar que o seu telefone seja usado por pessoas não autorizadas. O código pré-definido do telefone é 1234. Troque-o para seu próprio código assim que possível. O Código do Telefone deve ser utilizado para acessar o menu de segurança (Menu→Configurações→Segurança).

Código PIN1 e Código PUK

- Código **PIN1** (senha SIM): O Código PIN1 pode evitar que o seu cartão SIM seja usado ilegalmente. Quando a senha do SIM é inserida, você deve digitar o código PIN1 ao ligar o telefone novamente. Altere a senha padrão do código PIN1 para sua própria senha de Código PIN1 o mais rápido possível.
- Código **PUK**: A introdução do código PIN1 errado por 3 vezes consecutivas pode bloquear o cartão SIM. Para desbloquear, é necessário o código PUK.

O código PIN1 e o código PUK são fornecidos juntos com o cartão SIM. Caso não sejam, entre em contato com a sua operadora.

Entrada de Texto

Operação	Método
Inserir Letras	No modo de entrada “ ABC ” ou “ abc ”, pressione a tecla de letra correspondente até que a letra apareça.
Inserir Palavras	No modo de entrada “ Eng ” ou “ Pt ”, pressione as teclas Numéricas para inserir os caracteres da palavra.
Inserir Dígitos	No modo de entrada “ 123 ”, pressione a tecla de dígitos uma vez.
Inserir Símbolos	Pressione a tecla *, em seguida selecione o símbolo correspondente pressionando a tecla de Navegação . No modo de Entrada ABC/abc , pressione a tecla “ 1 ” até que o símbolo desejado apareça.
Inserir Espaço	Pressione tecla “ 0 ”, exceto se estiver no modo de números.
Apagar Caractere	Pressione a tecla Limpar .
Apagar todos os caracteres	Segure a tecla Limpar até que todos os caracteres sejam apagados.
Mover cursor	Pressione a tecla de Navegação .
Alterar modo de entrada	Pressione a tecla # para alterar o modo de entrada de texto.

Árvore de Menu

- Mensagens**
 - Nova mensagem
 - Caixa de entrada
 - Caixa de saída
 - Rascunhos
 - Configurações
 - Caixa postal
 - Info do celular
- Menu de Chamada**
 - Histórico
 - Desvio de chamada
 - Restrição de chamada

- Configurações**
 - Telefone
 - Tela
 - Áudio
 - Data e Hora
 - Chamada
 - Número de discagem fixa
 - Rede
 - Segurança
- Ferramentas**
 - Alarme
 - Calculadora

Funções do Menu

A seguir estão breves instruções sobre as funções do menu do telefone.

Função	Descrição	Seleção
Novo contato	Guardar número de telefone	Contatos→Opções→Novo contato
Buscar	Procurar um contato salvo	Contatos →Opções →Buscar
Editar	Editar um contato salvo	Contatos →Opções → Editar
Apagar	Apagar um contato	Contatos→Opções → Apagar
Toque	Definir toque para um grupo	Contatos → Opções → Configurações → Toque
Salvar em	Definir onde será salvo o contato	Contatos → Opções →Configurações → Salvar em

Função	Descrição	Seleção
Memória	Ver o número de contatos armazenados e o número máximo de capacidade de entradas no telefone e no SIM Card	Contatos → Opções → Configurações → Memória
Lista de discagem rápida	Visualizar a lista de discagem rápida	Contatos → Opções → Configurações → Lista de discagem rápida
Gerenciar contatos	Copiar/mover os contatos entre o cartão SIM e o telefone. Excluir todos os contatos no cartão SIM ou no telefone.	Contatos → Opções → Gerenciar contatos
Nova mensagem	Enviar mensagem sms	Menu → Mensagens → Nova mensagem
Ler mensagem	Ler mensagem na Caixa de Entrada, Caixa de Saída, Rascunho	Menu → Mensagens → Caixa de Entrada / Caixa de Saída / Rascunhos
Modelos	Mensagens pré-definidas comumente usadas	Menu → Mensagens → Configurações → Modelos
Caixa postal	Ouvir mensagens de Voz	Menu → Mensagens → Caixa postal
Histórico	Visualizar ou chamar a partir da lista de chamadas recentes	Menu → Menu de Chamada → Histórico
Desvio de chamada	Desviar uma chamada recebida para um número de telefone designado	Menu → Menu de Chamada → Desvio de chamada
Restrição de chamada	Definir Restrição de Chamadas Recebidas	Menu → Menu de Chamadas → Restrição de chamada

Função	Descrição	Seleção
Idioma	Definir o idioma exibido	Menu → Configurações → Telefone → Idioma
Meu número	Exibe o número do telefone	Menu → Configurações → Telefone → Meu número
Teclas de atalho	Definir a tecla de navegação como tecla de atalho de algum menu	Menu → Configurações → Telefone → Teclas de atalho
Bloqueio automático do teclado	Bloquear o teclado automaticamente	Menu → Configurações → Telefone → Bloqueio automático do teclado
Luz de fundo	Ligar / desligar a luz de fundo da tela ao utilizar o telefone	Menu → Configurações → Tela → Luz de fundo
Toque	Seleciona o toque de Aviso/ Tecla/ Chamada	Menu → Configurações → Áudio → Toque/Som das teclas/Toque de alerta
Alerta de chamada perdida	Alertar quando houver chamadas perdidas.	Menu → Configurações → Áudio → Alerta de chamada perdida
Toque de mensagem	Selecionar tipo de aviso quando há uma mensagem	Menu → Configurações → Áudio → Toque de mensagem
Volume	Definir o volume do toque / alto-falante / viva-voz	Menu → Configurações → Áudio → Volume do Toque / Volume do Alto falante / Volume do Viva-voz
Toque Liga/ Desliga	Ativa/ Desativa o toque ao ligar ou desligar o telefone	Menu → Configurações → Áudio → Toque Liga/ Desliga
Data e Hora	Ajustar o dia e a hora	Menu → Configurações → Data e Hora → Ajustar data e hora
Formato da data	Definir o formato da data	Menu → Configurações → Data e Hora → Formato da data

Função	Descrição	Seleção
Alerta minuto	Definir o lembrete de minuto durante uma chamada	Menu → Configurações → Chamada → Alerta minuto
Alerta de conexão	Definir o alerta de conexão	Menu → Configurações → Chamada → Alerta de conexão
Chamada em espera	Pôr a chamada atual em espera para atender a outra chamada recebida	Menu → Configurações → Chamada → Chamada em espera
Ocultar meu número	Ocultar o seu número ao fazer uma chamada.	Menu → Configurações → Chamada → Ocultar meu número
Número de discagem fixa	Se esta função está ativada, apenas os números da lista podem ser discados e nenhuma mensagem pode ser enviada.	Menu → Configurações → Número de discagem fixa
Rede	Definir o modo de procura pela rede (Automático ou Manual)	Menu → Configurações → Rede
Senha SIM	Definir ou alterar a senha SIM	Menu → Configurações → Segurança → Senha SIM
Bloqueio do telefone	Ativar/ Desativar ou alterar a senha de bloqueio do telefone	Menu → Configurações → Segurança → Bloqueio do telefone
Bloqueio de chamadas	A operadora oferecerá um Código de Rede para ativar o bloqueio de chamadas	Menu → Configurações → Segurança → Bloqueio de chamadas
Alarme	Definir alarme	Menu → Ferramentas → Alarme
Calculadora	Executar cálculos básicos de matemática	Menu → Ferramentas → Calculadora

 **Aviso de Segurança**

Ao Proprietário

- Alguns dispositivos eletrônicos são sensíveis a interferências eletromagnéticas enviadas por telefone, se estiverem inadequadamente protegidos. Use o telefone a pelo menos 20 cm ou o mais afastado possível de aparelhos de TV, rádio e outros equipamentos de rádio frequência, de modo a evitar interferências eletromagnéticas.
- A operação do telefone pode causar interferência em dispositivos médicos, como aparelhos auditivos e marca passos, ou outros dispositivos médicos em hospitais. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico antes de usar o telefone.
- Esteja ciente das limitações de utilização do telefone em locais como postos de gasolina ou fábricas de produtos químicos, onde existem gases explosivos ou produtos explosivos sendo processados, porque mesmo com o telefone no estado de espera, ele ainda transmite energia de rádio frequência (RF). Portanto, desligue o telefone, se necessário.
- Mantenha o telefone fora do alcance de crianças pequenas. O telefone pode causar ferimentos se utilizado como um brinquedo.

Uso do Telefone

- Use acessórios originais ou acessórios autorizados pelo fabricante. O uso de acessórios não autorizados pode afetar o desempenho do seu telefone e violar a regulamentação nacional sobre terminais de telecomunicações, ou até mesmo colocar o seu corpo em risco.
- Como o seu telefone pode produzir campo eletromagnético, não o posicione perto de pontos magnéticos, tais como discos de computador.
- Não exponha seu telefone à luz solar direta, nem o armazene em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração de vida dos dispositivos eletrônicos.

Função	Descrição	Seleção
Alerta minuto	Definir o lembrete de minuto durante uma chamada	Menu → Configurações → Chamada → Alerta minuto
Alerta de conexão	Definir o alerta de conexão	Menu → Configurações → Chamada → Alerta de conexão
Chamada em espera	Pôr a chamada atual em espera para atender a outra chamada recebida	Menu → Configurações → Chamada → Chamada em espera
Ocultar meu número	Ocultar o seu número ao fazer uma chamada.	Menu → Configurações → Chamada → Ocultar meu número
Número de discagem fixa	Se esta função está ativada, apenas os números da lista podem ser discados e nenhuma mensagem pode ser enviada.	Menu → Configurações → Número de discagem fixa
Rede	Definir o modo de procura pela rede (Automático ou Manual)	Menu → Configurações → Rede
Senha SIM	Definir ou alterar a senha SIM	Menu → Configurações → Segurança → Senha SIM
Bloqueio do telefone	Ativar/ Desativar ou alterar a senha de bloqueio do telefone	Menu → Configurações → Segurança → Bloqueio do telefone
Bloqueio de chamadas	A operadora oferecerá um Código de Rede para ativar o bloqueio de chamadas	Menu → Configurações → Segurança → Bloqueio de chamadas
Alarme	Definir alarme	Menu → Ferramentas → Alarme
Calculadora	Executar cálculos básicos de matemática	Menu → Ferramentas → Calculadora

 **Aviso de Segurança**

Ao Proprietário

- Alguns dispositivos eletrônicos são sensíveis a interferências eletromagnéticas enviadas por telefone, se estiverem inadequadamente protegidos. Use o telefone a pelo menos 20 cm ou o mais afastado possível de aparelhos de TV, rádio e outros equipamentos de rádio frequência, de modo a evitar interferências eletromagnéticas.
- A operação do telefone pode causar interferência em dispositivos médicos, como aparelhos auditivos e marca passos, ou outros dispositivos médicos em hospitais. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico antes de usar o telefone.
- Esteja ciente das limitações de utilização do telefone em locais como postos de gasolina ou fábricas de produtos químicos, onde existem gases explosivos ou produtos explosivos sendo processados, porque mesmo com o telefone no estado de espera, ele ainda transmite energia de rádio frequência (RF). Portanto, desligue o telefone, se necessário.
- Mantenha o telefone fora do alcance de crianças pequenas. O telefone pode causar ferimentos se utilizado como um brinquedo.

Uso do Telefone

- Use acessórios originais ou acessórios autorizados pelo fabricante. O uso de acessórios não autorizados pode afetar o desempenho do seu telefone e violar a regulamentação nacional sobre terminais de telecomunicações, ou até mesmo colocar o seu corpo em risco.
- Como o seu telefone pode produzir campo eletromagnético, não o posicione perto de pontos magnéticos, tais como discos de computador.
- Não exponha seu telefone à luz solar direta, nem o armazene em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração de vida dos dispositivos eletrônicos.

Esta Garantia não Cobre

(a) Defeitos ou danos provocados pelo uso indevido do produto.
(b) Defeitos ou danos provocados pelo uso irregular, condições irregulares, armazenamento inadequado, exposição à umidade, ambientes corrosivos ou úmidos, modificações não autorizadas, consertos não autorizados, negligência, abuso, mau manuseio, acidentes, alterações, instalação inadequada, aplicação incorreta da voltagem, derramamentos de líquidos e alimentos e fenômenos da natureza.
(c) Quebra ou dano de antenas, exceto aqueles causados diretamente por defeitos no material ou na fabricação.
(d) Desgaste normal por utilização contínua.
(e) Defeitos ou mau funcionamento não informados ao Serviço de Atendimento ao Cliente da ZTE do Brasil durante o período de garantia.
(f) Todas as superfícies plásticas e todas as outras partes expostas externamente que tenham sido arranhadas ou danificadas devido à utilização imprópria pelo usuário.
(g) Danos causados por agentes da natureza (chuva, raios, sol, enchente, maresia, etc.).
(h) Se o produto tiver sido aberto, modificado ou reparado por alguém que não seja do Centro de Serviço Autorizado ou se for reparado com peças não autorizadas.
(i) Se o número de série ou o acessório móvel com código de data for removido, apagado, desconfigurado, alterado ou apresentar-se ilegível de qualquer forma, sujeito ao julgamento exclusivo da ZTE do Brasil.

Solução de Problemas

Problema	Ponto de Verificação
Ao ligar o telefone, ele mostra a mensagem "Insira PIN1".	Introduza o seu Código PIN1 oferecido com o cartão SIM. Se você tiver alterado o código PIN1, insira o novo Código PIN1.
Ao ligar o telefone, ele exibe a mensagem "Somente Emergência".	Verifique se um cartão SIM válido está inserido ou não.
Ao ligar o telefone, ele exibe a mensagem "Inserir código do telefone".	Insira o código de bloqueio que você definiu para desbloquear o telefone.
Nenhum toque para uma chamada recebida.	Verifique o volume da campanha.
Nenhuma visualização na tela ao desligar da fonte de alimentação externa.	Verifique se a bateria tem carga, ou se está danificada, ou conecte o telefone novamente ao carregador.
Nenhum número é enviado ao pressionar a tecla Chamar.	Verifique se você configurou o Bloqueador de Chamada.
Certas chamadas não podem ser recebidas.	Verifique se o número está restringido para chamadas a receber.

Problema	Ponto de Verificação
Não pode enviar mensagens sms.	Verifique a condição de rede, ou as definições da central de mensagens.
Outros fenômenos anormais.	Consulte primeiro o manual do usuário, em seguida verifique se a carregador está conectado corretamente ou não; se não há problemas, por favor, desligue e reinicie o telefone novamente.



WP650
850/1900 MHz
ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
0662-10-1914



(01) 0789893365487 1
ZTE DO BRASIL

Se os seguintes problemas aparecerem no seu telefone no processo de aplicação, leia antes as seguintes informações. Se os problemas ainda não puderem ser resolvidos, entre em contato com o distribuidor ou fornecedor de serviços.