

Allen Bradley DH485 PLC

人机默认值


通讯速率：19200, 8, None, 1

控制器站号：1

控制区/状态区：B3:0/B3:10

控制器接线的说明

a. RS-485（DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端	
9 pin D-sub male (RS-485)	RS-485 接线端子	
D+ (1)	(1)T+	
D- (6)	(2)T-	

控制器 Read/Write 地址的定义

b. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f)			
Output file	O:n	O:0 – O:255 (s = 0, f = 0)	Word	
	O:s.n	O:0.0 – O:255.255 (f = 0)		
Input file	I:n	I:0 – I:255 (s = 0, f = 1)	Word	
	I:s.n	I:0.0 – I:255.255 (f = 1)		
Status file	S2:n	S2:0 – S2:255 (f = 2)	Word	
Bit file	B:n	B:0 – B:255 (f = 3)	Word	
	Bf:n	B3:0 – B3:255, B9:0 – B255:255		
Timer flag	T:n	T:0 – T:255 (f = 4)	Word	
	Tf:n	T4:0 – T4:255, T9:0 – T255:255		
Timer Preset Value	T:n.PRE	T:0.PRE – T:255.PRE (f = 4)	Word	
	Tf:n.PRE	T4:0.PRE – T4:255.PRE, T9:0.PRE – T255:255.PRE		
Timer Accumulator Value	T:n.ACC	T:0.ACC – T:255.ACC, (f = 4)	Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f)			
	Tf:n.ACC	T4:0.ACC – T4:255.ACC, T9:0.ACC – T255:255.ACC		
Counter flag	C:n	C:0 – C:255, (f = 5)	Word	
	Cf:n	C5:0 – C5:255, C9:0 – C255:255		
Counter Preset Value	C:n.PRE	C:0.PRE – C:255.PRE, (f = 5)	Word	
	Cf:n.PRE	C5:0.PRE – C5:255.PRE, C9:0.PRE – C255:255.PRE		
Counter Accumulator Value	C:n.ACC	C:0.ACC – C:255.ACC, (f = 5)	Word	
	Cf:n.ACC	C5:0.ACC – C5:255.ACC, C9:0.ACC – C255:255.ACC		
Control file	R:n	R:0 – R:255, (f = 6)	Word	
	Rf:n	R6:0 – R6:255, R9:0 – R255:255		
Control Size of Bit Array	R:n.LEN	R:0.LEN – R:255.LEN, (f = 6)	Word	
	Rf:n.LEN	R6:0.LEN – R6:255.LEN, R9:0.LEN – R255:255.LEN		
Control Reserved file	R:n.POS	R:0.POS – R:255.POS, (f = 6)	Word	
	Rf:n.POS	R6:0.POS – R6:255.POS, R9:0.POS – R255:255.POS		
Integer file	N:n	N:0 – N:255, (f = 7)	Word	
	Nf:n	N7:0 – N7:255, N9:0 – N255:255		
Floating Point file	F:n	F:0 – F:255, (f = 8)	Double	
	Ff:n	F8:0 – F8:255, F9:0 – F255:255	Word	
String File	STf:n	ST9:0 – ST255:255	41 Words	
Long Word File	Lf:n	L9:0 – L255:255	Double Word	

c. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f) Bit No. (b)		
Output	O:n/b	O:0/0 – O:255/15 (s = 0, f = 0)	
	O:s.n/b	O:0.0/0 – O:255.255/15 (f = 0)	
Input	I:n/b	I:0/0 – I:255/15 (s = 0, f = 1)	
	I:s.n/b	I:0.0/0 – I:255.255/15 (f = 1)	
Status	S2:n/b	S2:0/0 – S2:255/15 (f = 2)	
Bit	B:n/b	B:0/0 – B:255/15, (f = 3)	
	Bf:n/b	B3:0/0 – B3:255/15, B9:0/0 – B255:255/15	

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f) Bit No. (b)		
Timer	T:n/b	T:0/0 – T:255/15, (f = 4)	
	Tf:n/b	T4:0/0 – T4:255/15, T9:0/0 – T255:255/15	
	T:n/EN	T:0/EN – T:255/EN, (b = 15) (f = 4)	
	Tf:n/EN	T4:0/EN – T4:255/EN, (b = 15), T9:0/EN – T255:255/EN (b = 15)	
	T:n/TT	T:0/TT – T:255/TT, (b = 14) (f = 4)	
	Tf:n/TT	T4:0/TT – T4:255/TT, (b = 14) T9:0/TT – T255:255/TT (b = 14)	
	T:n/DN	T:0/TT – T:255/TT, (b = 13), (f = 4)	
	Tf:n/DN	T4:0/TT – T4:255/TT, (b = 13) T9:0/TT – T255:255/TT (b = 13)	
Timer Preset Value	T:n.PRE/b	T:0.PRE/0 – T:255.PRE/15, (f = 4)	
	Tf:n.PRE/b	T4:0.PRE/0 – T4:255.PRE/15, T9:0.PRE/0 – T255:255.PRE/15	
Timer Accumulator Value	T:n.ACC/b	T:0.ACC/0 – T:255.ACC/15, (f = 4)	
	Tf:n.ACC/b	T4:0.ACC/0 – T4:255.ACC/15, T9:0.ACC/0 – T255:255.ACC/15	
Counter flag	C:n/b	C:0/0 – C:255/15, (f = 5)	
	Cf:n/b	C5:0/0 – C5:255/15, C9:0/0 – C255:255/15	
	C:n/CU	C:0/CU – C:255/CU, (b = 15) (f = 5)	
	Cf:n/CU	C5:0/CU – C5:255/CU, (b = 15) C9:0/CU – C255:255/CU (b = 15)	
	C:n/CD	C:0/CD – C:255/CD, (b = 14) (f = 5)	
	Cf:n/CD	C5:0/CD – C5:255/CD, (b = 14) C9:0/CD – C255:255/CD (b = 14)	
	C:n/DN	C:0/DN – C:255/DN, (b = 13) (f = 5)	
	Cf:n/DN	C5:0/DN – C5:255/DN, (b = 13) C9:0/DN – C255:255/DN (b = 13)	
	C:n/OV	C:0/OV – C:255/OV, (b = 12) (f = 5)	
	Cf:n/OV	C5:0/OV – C5:255/OV, (b = 12) C9:0/OV – C255:255/OV (b = 12)	
	C:n/UN	C:0/UN – C:255/UN, (b = 11) (f = 5)	
	Cf:n/UN	C5:0/UN – C5:255/UN, (b = 11) C9:0/UN – C255:255/UN (b = 11)	
	C:n/UA	C:0/UA – C:255/UA, (b = 10) (f = 5)	

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f) Bit No. (b)		
	Cf:n/UA	C5:0/UA – C5:255/UA, (b = 10) C9:0/UA – C255:255/UA (b = 10)	
Counter	C:n.PRE/b	C:0.PRE/0 – C:255.PRE/15, (f = 5)	
	Cf:n.PRE/b	C5:0.PRE/0 – C5:255.PRE/15, C9:0.PRE/0 – C255:255.PRE/15	
Counter Accumulator Value	C:n.ACC/b	C:0.PRE/0 – C:255.PRE/15, (f = 5)	
	Cf:n.ACC/b	C5:0.PRE/0 – C5:255.PRE/15, C9:0.PRE/0 – C255:255.PRE/15	
Control	R:n/b	R:0/0 – R:255/15, (f = 6)	
	Rf:n/b	R6:0/0 – R6:255/15, R9:0/0 – R255:255/15	
	R:n/EN	R:0/EN – R:255/EN, (b = 15) (f = 6)	
	Rf:n/EN	R6:0/EN – R6:255/EN, (b = 15) R9:0/EN – R255:255/EN (b = 15)	
	R:n/EU	R:0/EU – R:255/EU, (b = 14) (f = 6)	
	Rf:n/EU	R6:0/EU – R6:255/EU, (b = 14) R9:0/EU – R255:255/EU (b = 14)	
	R:n/DN	R:0/DN – R:255/DN, (b = 13) (f = 6)	
	Rf:n/DN	R6:0/DN – R6:255/DN, (b = 13) R9:0/DN – R255:255/DN (b = 13)	
	R:n/EM	R:0/EM – R:255/EM, (b = 12) (f = 6)	
	Rf:n/EM	R6:0/EM – R6:255/EM, (b = 12) R9:0/EM – R255:255/EM (b = 12)	
	R:n/ER	R:0/ER – R:255/ER, (b = 11) (f = 6)	
	Rf:n/ER	R6:0/ER – R6:255/ER, (b = 11) R9:0/ER – R255:255/ER (b = 11)	
	R:n/UL	R:0/UL – R:255/UL, (b = 10) (f = 6)	
	Rf:n/UL	R6:0/UL – R6:255/UL, (b = 10) R9:0/UL – R255:255/UL (b = 10)	
	R:n/IN	R:0/IN – R:255/IN, (b = 9) (f = 6)	
	Rf:n/IN	R6:0/IN – R6:255/IN, (b = 9) R9:0/IN – R255:255/IN (b = 9)	
	R:n/FD	R:0/FD – R:255/FD, (b = 8) (f = 6)	
	Rf:n/FD	R6:0/FD – R6:255/FD, (b = 8) R9:0/FD – R255:255/FD (b = 8)	
Control size of bit array	R:n.LEN/b	R:0.LEN/0 – R:255.LEN/15, (f = 6)	

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f) Bit No. (b)		
	Rf:n.LEN/b	R6:0.LEN/0 – R6:255.LEN/15, R9:0.LEN/0 – R255:255.LEN/15	
Control Reserved	R:n.POS/b	R:0.POS/0 – R:255.POS/15, (f = 6)	
	Rf:n.POS/b	R6:0.POS/0 – R6:255.POS/15, R9:0.POS/0 – R255:255.POS/15	
Integer	N:n/b	N:0/0 – N:255/15, (f = 7)	
	Nf:n/b	N7:0/0 – N7:255/15, N9:0/0 – N255:255/15	
Long Word File	Lf:n/b	L9:0/0 – L255:255/31	



注1 此通信协议仅支持 CRC 错误检查模式。

Allen Bradley Ethernet IP(Controllogix, Compactlogix)

（支持 Allen Bradley ControlLogix, CompactLogix 系列 PLC）

人机默认值

控制器 IP 位址：192.168.0.1

控制器通讯接口：44818 (注 4)

控制器站号：0 (Slot Number) (注 5)

控制区/状态区：None / None

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	File No.(f) Word No.(n)			
SINT Variable	SINT f:n	SINT 0:0 – SINT 999:65534	Byte	1
INT Variable	INT f:n	INT 0:0 – INT 999:65535	Word	
DINT Variable	DINT f:n	DINT 0:0 – DINT 999:65535	Double Word	
BOOL Variable	BOOL f:n	BOOL 0:0 – BOOL 999:65504	Double Word	2
REAL Variable	REAL f:n	REAL 0:0 – REAL 999:65535	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写位址范围	注
	File No.(f) Word No.(n) Bit No.(b)		
SINT Variable	SINT f:n/b	SINT 0:0/0 – SINT 999:65535/7	
INT Variable	INT f:n/b	INT 0:0/0 – INT 999:65535/15	
DINT Variable	DINT f:n/b	DINT 0:0/0 – DINT 999:65535/31	
BOOL Variable	BOOL f:n	BOOL 0:0 – BOOL 999:65535	



-
- 註 1 **SINTf**: n 的 n 需为偶数
- 註 2 **BOOLf**: n 的 n 需为 32 的倍数
- 註 3 欲通讯的 PLC 地址需先使用 RSLogix 5000 软件规划并下载到 PLC 后，才能读取详细设定细节请参考 RSLogix 5000 软件手册
- 註 4 请勿变更通讯接口设定
- 註 5 此通讯驱动中控制器站号参数代表 PLC 的 Slot No.

Allen Bradley Ethernet IP(MicroLogix, SLC500)

(支持 Allen Bradley MicroLogix, SLC500 系列 PLC)

人机默认值

控制器 IP 位址: 192.168.0.1

控制器通讯接口: 44818(注 2)

控制器站号: 1 (注 3)

控制区/状态区: None / None

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f)			
Output file	O:n	O:0 – O:255 (s = 0, f = 0)	Word	
	O:s.n	O:0.0 – O:255.255 (f = 0)		
Input file	I:n	I:0 – I:255 (s = 0, f = 1)	Word	
	I:s.n	I:0.0 – I:255.255 (f = 1)		
Status file	S2:n	S2:0 – S2:255 (f = 2)	Word	
Bit file	B:n	B:0 – B:255 (f = 3)	Word	
	Bf:n	B3:0 – B3:255, B9:0 – B255:255		
Timer flag	T:n	T:0 – T:255 (f = 4)	Word	
	Tf:n	T4:0 – T4:255, T9:0 – T255:255		
Timer Preset Value	T:n.PRE	T:0.PRE – T:255.PRE (f = 4)	Word	
	Tf:n.PRE	T4:0.PRE – T4:255.PRE, T9:0.PRE – T255:255.PRE		
Timer Accumulator Value	T:n.ACC	T:0.ACC – T:255.ACC, (f = 4)	Word	
	Tf:n.ACC	T4:0.ACC – T4:255.ACC, T9:0.ACC – T255:255.ACC		

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f)			
Counter flag	C:n	C:0 – C:255, (f = 5)	Word	
	Cf:n	C5:0 – C5:255, C9:0 – C255:255		
Counter Preset Value	C:n.PRE	C:0.PRE – C:255.PRE, (f = 5)	Word	
	Cf:n.PRE	C5:0.PRE – C5:255.PRE, C9:0.PRE – C255:255.PRE		
Counter Accumulator Value	C:n.ACC	C:0.ACC – C:255.ACC, (f = 5)	Word	
	Cf:n.ACC	C5:0.ACC – C5:255.ACC, C9:0.ACC – C255:255.ACC		
Control file	R:n	R:0 – R:255, (f = 6)	Word	
	Rf:n	R6:0 – R6:255, R9:0 – R255:255		
Control Size of Bit Array	R:n.LEN	R:0.LEN – R:255.LEN, (f = 6)	Word	
	Rf:n.LEN	R6:0.LEN – R6:255.LEN, R9:0.LEN – R255:255.LEN		
Control Reserved file	R:n.POS	R:0.POS – R:255.POS, (f = 6)	Word	
	Rf:n.POS	R6:0.POS – R6:255.POS, R9:0.POS – R255:255.POS		
Integer file	N:n	N:0 – N:255, (f = 7)	Word	
	Nf:n	N7:0 – N7:255, N9:0 – N255:255		
Floating Point file	F:n	F:0 – F:255, (f = 8)	Double Word	
	Ff:n	F8:0 – F8:255, F9:0 – F255:255		
String File	STf:n	ST9:0 – ST255:255	41 Words	
Long Word File	Lf:n	L9:0 – L255:255	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f) Bit No. (b)		
Output	O:n/b	O:0/0 – O:255/15 (s = 0, f = 0)	
	O:s.n/b	O:0.0/0 – O:255.255/15 (f = 0)	
Input	I:n/b	I:0/0 – I:255/15 (s = 0, f = 1)	
	I:s.n/b	I:0.0/0 – I:255.255/15 (f = 1)	
Status	S2:n/b	S2:0/0 – S2:255/15 (f = 2)	
Bit	B:n/b	B:0/0 – B:255/15, (f = 3)	
	Bf:n/b	B3:0/0 – B3:255/15, B9:0/0 – B255:255/15	

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f) Bit No. (b)		
Timer	T:n/b	T:0/0 – T:255/15, (f = 4)	
	Tf:n/b	T4:0/0 – T4:255/15, T9:0/0 – T255:255/15	
	T:n/EN	T:0/EN – T:255/EN, (b = 15) (f = 4)	
	Tf:n/EN	T4:0/EN – T4:255/EN, (b = 15), T9:0/EN – T255:255/EN (b = 15)	
	T:n/TT	T:0/TT – T:255/TT, (b = 14) (f = 4)	
	Tf:n/TT	T4:0/TT – T4:255/TT, (b = 14) T9:0/TT – T255:255/TT (b = 14)	
	T:n/DN	T:0/TT – T:255/TT, (b = 13), (f = 4)	
	Tf:n/DN	T4:0/TT – T4:255/TT, (b = 13) T9:0/TT – T255:255/TT (b = 13)	
Timer Preset Value	T:n.PRE/b	T:0.PRE/0 – T:255.PRE/15, (f = 4)	
	Tf:n.PRE/b	T4:0.PRE/0 – T4:255.PRE/15, T9:0.PRE/0 – T255:255.PRE/15	
Timer Accumulator Value	T:n.ACC/b	T:0.ACC/0 – T:255.ACC/15, (f = 4)	
	Tf:n.ACC/b	T4:0.ACC/0 – T4:255.ACC/15, T9:0.ACC/0 – T255:255.ACC/15	
Counter flag	C:n/b	C:0/0 – C:255/15, (f = 5)	
	Cf:n/b	C5:0/0 – C5:255/15, C9:0/0 – C255:255/15	
	C:n/CU	C:0/CU – C:255/CU, (b = 15) (f = 5)	
	Cf:n/CU	C5:0/CU – C5:255/CU, (b = 15) C9:0/CU – C255:255/CU (b = 15)	
	C:n/CD	C:0/CD – C:255/CD, (b = 14) (f = 5)	
	Cf:n/CD	C5:0/CD – C5:255/CD, (b = 14) C9:0/CD – C255:255/CD (b = 14)	
	C:n/DN	C:0/DN – C:255/DN, (b = 13) (f = 5)	
	Cf:n/DN	C5:0/DN – C5:255/DN, (b = 13) C9:0/DN – C255:255/DN (b = 13)	
	C:n/OV	C:0/OV – C:255/OV, (b = 12) (f = 5)	
	Cf:n/OV	C5:0/OV – C5:255/OV, (b = 12) C9:0/OV – C255:255/OV (b = 12)	
	C:n/UN	C:0/UN – C:255/UN, (b = 11) (f = 5)	
	Cf:n/UN	C5:0/UN – C5:255/UN, (b = 11) C9:0/UN – C255:255/UN (b = 11)	
	C:n/UA	C:0/UA – C:255/UA, (b = 10) (f = 5)	
	Cf:n/UA	C5:0/UA – C5:255/UA, (b = 10) C9:0/UA – C255:255/UA (b = 10)	

接点种类	符号格式	读写位址范围	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f) Bit No. (b)		
Counter	C:n.PRE/b	C:0.PRE/0 – C:255.PRE/15, (f = 5)	
	Cf:n.PRE/b	C5:0.PRE/0 – C5:255.PRE/15, C9:0.PRE/0 – C255:255.PRE/15	
Counter Accumulator Value	C:n.ACC/b	C:0.PRE/0 – C:255.PRE/15, (f = 5)	
	Cf:n.ACC/b	C5:0.PRE/0 – C5:255.PRE/15, C9:0.PRE/0 – C255:255.PRE/15	
Control	R:n/b	R:0/0 – R:255/15, (f = 6)	
	Rf:n/b	R6:0/0 – R6:255/15, R9:0/0 – R255:255/15	
	R:n/EN	R:0/EN – R:255/EN, (b = 15) (f = 6)	
	Rf:n/EN	R6:0/EN – R6:255/EN, (b = 15) R9:0/EN – R255:255/EN (b = 15)	
	R:n/EU	R:0/EU – R:255/EU, (b = 14) (f = 6)	
	Rf:n/EU	R6:0/EU – R6:255/EU, (b = 14) R9:0/EU – R255:255/EU (b = 14)	
	R:n/DN	R:0/DN – R:255/DN, (b = 13) (f = 6)	
	Rf:n/DN	R6:0/DN – R6:255/DN, (b = 13) R9:0/DN – R255:255/DN (b = 13)	
	R:n/EM	R:0/EM – R:255/EM, (b = 12) (f = 6)	
	Rf:n/EM	R6:0/EM – R6:255/EM, (b = 12) R9:0/EM – R255:255/EM (b = 12)	
	R:n/ER	R:0/ER – R:255/ER, (b = 11) (f = 6)	
	Rf:n/ER	R6:0/ER – R6:255/ER, (b = 11) R9:0/ER – R255:255/ER (b = 11)	
	R:n/UL	R:0/UL – R:255/UL, (b = 10) (f = 6)	
	Rf:n/UL	R6:0/UL – R6:255/UL, (b = 10) R9:0/UL – R255:255/UL (b = 10)	
	R:n/IN	R:0/IN – R:255/IN, (b = 9) (f = 6)	
	Rf:n/IN	R6:0/IN – R6:255/IN, (b = 9) R9:0/IN – R255:255/IN (b = 9)	
	R:n/FD	R:0/FD – R:255/FD, (b = 8) (f = 6)	
	Rf:n/FD	R6:0/FD – R6:255/FD, (b = 8) R9:0/FD – R255:255/FD (b = 8)	
Control size of bit array	R:n.LEN/b	R:0.LEN/0 – R:255.LEN/15, (f = 6)	
	Rf:n.LEN/b	R6:0.LEN/0 – R6:255.LEN/15, R9:0.LEN/0 – R255:255.LEN/15	
Control Reserved	R:n.POS/b	R:0.POS/0 – R:255.POS/15, (f = 6)	
	Rf:n.POS/b	R6:0.POS/0 – R6:255.POS/15, R9:0.POS/0 – R255:255.POS/15	

接点种类	符号格式	读写位址范围	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f) Bit No. (b)		
Integer	N:n/b	N:0/0 – N:255/15, (f = 7)	
	Nf:n/b	N7:0/0 – N7:255/15, N9:0/0 – N255:255/15	
Long Word File	Lf:n/b	L9:0/0 – L255:255/31	



- 註 1 欲通讯的 PLC 位址需先使用 RSLogix 5000 软件规划并下载到 PLC 后，才能读取详细设定细节请参考 RSLogix 5000 软件手册
- 註 2 请勿变更通讯接口设定
- 註 3 控制器站号在此通讯驱动中无作用


Allen-Bradley MicroLogix

人机默认值

通讯速率：19200, 8, None, 1
控制器站号：1
控制区/状态区：B3:0/B3:10

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No. (n) File No. (f)			
Output file	O:n	O:0 – O:255 (f = 0)	Word	
	O:s.n	O:0.0 – O:8.255 (f = 0)		
Input file	I:n	I:0 – I:255 (f = 1)	Word	
	I:s.n	I:0.0 – I:7.255 (f = 1)		
Status file	S2:n	S2:0 – S2:255 (f = 2)	Word	
Bit file	B:n	B:0 – B:255 (f = 3)	Word	
	Bf:n	B3:0 – B3:255, B9:0 – B255:255		
Timer flag	T:n	T:0 – T:255 (f = 4)	Word	
	Tf:n	T4:0 – T4:255, T9:0 – T255:255		
Timer Preset Value	T:n.PRE	T:0.PRE – T:255.PRE (f = 4)	Word	
	Tf:n.PRE	T4:0.PRE – T4:255.PRE, T9:0.PRE – T255:255.PRE		
Timer Accumulator Value	T:n.ACC	T:0.ACC – T:255.ACC, (f = 4)	Word	
	Tf:n.ACC	T4:0.ACC – T4:255.ACC, T9:0.ACC – T255:255.ACC		
Counter flag	C:n	C:0 – C:255, (f = 5)	Word	
	Cf:n	C5:0 – C5:255, C9:0 – C255:255		
Counter Preset Value	C:n.PRE	C:0.PRE – C:255.PRE, (f = 5)	Word	
	Cf:n.PRE	C5:0.PRE – C5:255.PRE, C9:0.PRE – C255:255.PRE		
Counter Accumulator Value	C:n.ACC	C:0.ACC – C:255.ACC, (f = 5)	Word	
	Cf:n.ACC	C5:0.ACC – C5:255.ACC, C9:0.ACC – C255:255.ACC		
Control file	R:n	R:0 – R:255, (f = 6)	Word	
	Rf:n	R6:0 – R6:255, R9:0 – R255:255		
Control Size of Bit Array	R:n.LEN	R:0.LEN – R:255.LEN, (f = 6)	Word	
	Rf:n.LEN	R6:0.LEN – R6:255.LEN, R9:0.LEN – R255:255.LEN		
Control Reserved file	R:n.POS	R:0.POS – R:255.POS, (f = 6)	Word	
	Rf:n.POS	R6:0.POS – R6:255.POS, R9:0.POS – R255:255.POS		

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No. (n) File No. (f)			
Integer file	N:n	N:0 – N:255, (f = 7)	Word	
	Nf:n	N7:0 – N7:255, N9:0 – N255:255		
Floating Point file	F:n	F:0 – F:255, (f = 8)	Double Word	2
	Ff:n	F8:0 – F8:255, F9:0 – F255:255		
String File	STf:n	ST9:0 – ST255:255	41 Words	
Long Word File	Lf:n	L9:0 – L255:255	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Bit No. (b) File No. (f)		
Output	O:n/b	O:0/0 – O:255/15 (f = 0)	
	O:s.n/b	O:0.0/0 – O:8.255/15 (f = 0)	
Input	I:n/b	I:0/0 – I:255/15 (f = 1)	
	I:s.n/b	I:0.0/0 – I:8.255/15 (f = 1)	
Status	S2:n/b	S2:0/0 – S2:255/15 (f = 2)	
Bit	B:n/b	B:0/0 – B:255/15, (f = 3)	
	Bf:n/b	B3:0/0 – B3:255/15, B9:0/0 – B255:255/15	
Timer	T:n/b	T:0/0 – T:255/15, (f = 4)	
	Tf:n/b	T4:0/0 – T4:255/15, T9:0/0 – T255:255/15	
	T:n/EN	T:0/EN – T:255/EN, (b = 15) (f = 4)	
	Tf:n/EN	T4:0/EN – T4:255/EN, (b = 15), T9:0/EN – T255:255/EN (b = 15)	
	T:n/TT	T:0/TT – T:255/TT, (b = 14) (f = 4)	
	Tf:n/TT	T4:0/TT – T4:255/TT, (b = 14) T9:0/TT – T255:255/TT (b = 14)	
	T:n/DN	T:0/TT – T:255/TT, (b = 13), (f = 4)	
	Tf:n/DN	T4:0/TT – T4:255/TT, (b = 13) T9:0/TT – T255:255/TT (b = 13)	
Timer Preset Value	T:n.PRE/b	T:0.PRE/0 – T:255.PRE/15, (f = 4)	
	Tf:n.PRE/b	T4:0.PRE/0 – T4:255.PRE/15, T9:0.PRE/0 – T255:255.PRE/15	
Timer Accumulator Value	T:n.ACC/b	T:0.ACC/0 – T:255.ACC/15, (f = 4)	
	Tf:n.ACC/b	T4:0.ACC/0 – T4:255.ACC/15, T9:0.ACC/0 – T255:255.ACC/15	
Counter	C:n/b	C:0/0 – C:255/15, (f = 5)	

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Bit No. (b) File No. (f)		
	Cf:n/b	C5:0/0 – C5:255/15, C9:0/0 – C255:255/15	
	C:n/CU	C:0/CU – C:255/CU, (b = 15) (f = 5)	
	Cf:n/CU	C5:0/CU – C5:255/CU, (b = 15) C9:0/CU – C255:255/CU (b = 15)	
	C:n/CD	C:0/CD – C:255/CD, (b = 14) (f = 5)	
	Cf:n/CD	C5:0/CD – C5:255/CD, (b = 14) C9:0/CD – C255:255/CD (b = 14)	
	C:n/DN	C:0/DN – C:255/DN, (b = 13) (f = 5)	
Counter	Cf:n/DN	C5:0/DN – C5:255/DN, (b = 13) C9:0/DN – C255:255/DN (b = 13)	
	C:n/OV	C:0/OV – C:255/OV, (b = 12) (f = 5)	
	Cf:n/OV	C5:0/OV – C5:255/OV, (b = 12) C9:0/OV – C255:255/OV (b = 12)	
	C:n/UN	C:0/UN – C:255/UN, (b = 11) (f = 5)	
	Cf:n/UN	C5:0/UN – C5:255/UN, (b = 11) C9:0/UN – C255:255/UN (b = 11)	
	C:n/UA	C:0/UA – C:255/UA, (b = 10) (f = 5)	
	Cf:n/UA	C5:0/UA – C5:255/UA, (b = 10) C9:0/UA – C255:255/UA (b = 10)	
Counter Preset Value	C:n.PRE/b	C:0.PRE/0 – C:255.PRE/15, (f = 5)	
	Cf:n.PRE/b	C5:0.PRE/0 – C5:255.PRE/15, C9:0.PRE/0 – C255:255.PRE/15	
Counter Accumulator Value	C:n.ACC/b	C:0.PRE/0 – C:255.PRE/15, (f = 5)	
	Cf:n.ACC/b	C5:0.PRE/0 – C5:255.PRE/15, C9:0.PRE/0 – C255:255.PRE/15	
Control	R:n/b	R:0/0 – R:255/15, (f = 6)	
	Rf:n/b	R6:0/0 – R6:255/15, R9:0/0 – R255:255/15	
	R:n/EN	R:0/EN – R:255/EN, (b = 15) (f = 6)	
	Rf:n/EN	R6:0/EN – R6:255/EN, (b = 15) R9:0/EN – R255:255/EN (b = 15)	
	R:n/EU	R:0/EU – R:255/EU, (b = 14) (f = 6)	
	Rf:n/EU	R6:0/EU – R6:255/EU, (b = 14) R9:0/EU – R255:255/EU (b = 14)	
	R:n/DN	R:0/DN – R:255/DN, (b = 13) (f = 6)	
	Rf:n/DN	R6:0/DN – R6:255/DN, (b = 13) R9:0/DN – R255:255/DN (b = 13)	
	R:n/EM	R:0/EM – R:255/EM, (b = 12) (f = 6)	

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Bit No. (b) File No. (f)		
Control	Rf:n/EM	R6:0/EM – R6:255/EM, (b = 12) R9:0/EM – R255:255/EM (b = 12)	
	R:n/ER	R:0/ER – R:255/ER, (b = 11) (f = 6)	
	Rf:n/ER	R6:0/ER – R6:255/ER, (b = 11) R9:0/ER – R255:255/ER (b = 11)	
	R:n/UL	R:0/UL – R:255/UL, (b = 10) (f = 6)	
	Rf:n/UL	R6:0/UL – R6:255/UL, (b = 10) R9:0/UL – R255:255/UL (b = 10)	
	R:n/IN	R:0/IN – R:255/IN, (b = 9) (f = 6)	
	Rf:n/IN	R6:0/IN – R6:255/IN, (b = 9) R9:0/IN – R255:255/IN (b = 9)	
	R:n/FD	R:0/FD – R:255/FD, (b = 8) (f = 6)	
	Rf:n/FD	R6:0/FD – R6:255/FD, (b = 8) R9:0/FD – R255:255/FD (b = 8)	
Control Size of Bit Array	R:n.LEN/b	R:0.LEN/0 – R:255.LEN/15, (f = 6)	
	Rf:n.LEN/b	R6:0.LEN/0 – R6:255.LEN/15, R9:0.LEN/0 – R255:255.LEN/15	
Control Reserved	R:n.POS/b	R:0.POS/0 – R:255.POS/15, (f = 6)	
	Rf:n.POS/b	R6:0.POS/0 – R6:255.POS/15, R9:0.POS/0 – R255:255.POS/15	
Integer	N:n/b	N:0/0 – N:255/15, (f = 7)	
	Nf:n/b	N7:0/0 – N7:255/15, N9:0/0 – N255:255/15	
Long Word File	Lf:n/b	L9:0/0 – L255:255/31	



注1、此通讯协议仅支持 DF1 protocol 模式，可透过 PLC 上方的 Panel 进行设定，设定参数为 [Advance Set](#) → [DCOMM Cfg](#) → [Enable](#) → [Comms config set to DF1 default](#)

注2、此通信协议支持 BCC 或 CRC 错误检查模式。

Allen-Bradley OEMAX

人机默认值

通讯速率：9600, 8, None, 1

控制器站号：255

控制区/状态区：W0/W10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)		
RXD (2)	—————	(2) TXD
TXD (3)	—————	(3) RXD
GND (5)	—————	(5) GND

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)		
D- (1)	└───┬──────────┘	(6) 485(-)
D- (4)		
D+ (2)	└───┬──────────┘	(7) 485(+)
D+ (3)		

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No. (n) File No. (f)			
External I/O area (R)	Rn	R0 – R127	Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No. (n) File No. (f)			
Link contact (L)	L n	L0 – L63	Word	
Internal contact (M)	M n	M0 – M127	Word	
Keep contact (K)	K n	K0 – K127	Word	
Special contact(F)	F n	F0 – F15	Word	
Timer/Counter Set Value(SV)	SV n	SV0 – SV255	Word	
Timer/Counter Preset Value(PV)	PV n	PV0 – PV255	Word	
Data register(W)	W n	W0 – W5119	Word	
Special Register(SR)	SR n	SR0 – SR511	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Bit No. (b) File No. (f)		
External I/O area (R)	R n.b	R0.0 – R127.15	
Link contact (L)	L n.b	L0.0 – L63.15	
Internal contact (M)	M n.b	M0.0 – M127.15	
Keep contact (K)	K n.b	K0.0 – K127.15	
Special contact(F)	F n.b	F0.0 – F127.15	
Timer/Counter (TC)	TC n	TC0 – TC255	



Allen-Bradley SLC5

人机默认值

通讯速率：19200, 8, None, 1

控制器站号：1

控制区/状态区：B3:0/B3:10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	
RXD (2)	(3) TXD
TXD (3)	(2) RXD
GND (5)	(5) SG
	(7) RTS
	(8) CTS

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f)			
Output file	O:n	O:0 – O:255 (s = 0, f = 0)	Word	
	O:s.n	O:0.0 – O:255.255 (f = 0)		
Input file	I:n	I:0 – I:255 (s = 0, f = 1)	Word	
	I:s.n	I:0.0 – I:255.255 (f = 1)		
Status file	S2:n	S2:0 – S2:255 (f = 2)	Word	
Bit file	B:n	B:0 – B:255 (f = 3)	Word	
	Bf:n	B3:0 – B3:255, B9:0 – B255:255		
Timer flag	T:n	T:0 – T:255 (f = 4)	Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f)			
	Tf:n	T4:0 – T4:255, T9:0 – T255:255		
Timer Preset Value	T:n.PRE	T:0.PRE – T:255.PRE (f = 4)	Word	
	Tf:n.PRE	T4:0.PRE – T4:255.PRE, T9:0.PRE – T255:255.PRE		
Timer Accumulator Value	T:n.ACC	T:0.ACC – T:255.ACC, (f = 4)	Word	
	Tf:n.ACC	T4:0.ACC – T4:255.ACC, T9:0.ACC – T255:255.ACC		
Counter flag	C:n	C:0 – C:255, (f = 5)	Word	
	Cf:n	C5:0 – C5:255, C9:0 – C255:255		
Counter Preset Value	C:n.PRE	C:0.PRE – C:255.PRE, (f = 5)	Word	
	Cf:n.PRE	C5:0.PRE – C5:255.PRE, C9:0.PRE – C255:255.PRE		
Counter Accumulator Value	C:n.ACC	C:0.ACC – C:255.ACC, (f = 5)	Word	
	Cf:n.ACC	C5:0.ACC – C5:255.ACC, C9:0.ACC – C255:255.ACC		
Control file	R:n	R:0 – R:255, (f = 6)	Word	
	Rf:n	R6:0 – R6:255, R9:0 – R255:255		
Control Size of Bit Array	R:n.LEN	R:0.LEN – R:255.LEN, (f = 6)	Word	
	Rf:n.LEN	R6:0.LEN – R6:255.LEN, R9:0.LEN – R255:255.LEN		
Control Reserved file	R:n.POS	R:0.POS – R:255.POS, (f = 6)	Word	
	Rf:n.POS	R6:0.POS – R6:255.POS, R9:0.POS – R255:255.POS		
Integer file	N:n	N:0 – N:255, (f = 7)	Word	
	Nf:n	N7:0 – N7:255, N9:0 – N255:255		
Floating Point file	F:n	F:0 – F:255, (f = 8)	Double	
	Ff:n	F8:0 – F8:255, F9:0 – F255:255	Word	
String File	STf:n	ST9:0 – ST255:255	41 Words	
Long Word File	Lf:n	L9:0 – L255:255	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f) Bit No. (b)		
Output	O:n/b	O:0/0 – O:255/15 (s = 0, f = 0)	
	O:s.n/b	O:0.0/0 – O:255.255/15 (f = 0)	
Input	I:n/b	I:0/0 – I:255/15 (s = 0, f = 1)	

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f) Bit No. (b)		
	I:s.n/b	I:0.0/0 – I:255.255/15 (f = 1)	
Status	S2:n/b	S2:0/0 – S2:255/15 (f = 2)	
Bit	B:n/b	B:0/0 – B:255/15, (f = 3)	
	Bf:n/b	B3:0/0 – B3:255/15, B9:0/0 – B255:255/15	
Timer	T:n/b	T:0/0 – T:255/15, (f = 4)	
	Tf:n/b	T4:0/0 – T4:255/15, T9:0/0 – T255:255/15	
	T:n/EN	T:0/EN – T:255/EN, (b = 15) (f = 4)	
	Tf:n/EN	T4:0/EN – T4:255/EN, (b = 15), T9:0/EN – T255:255/EN (b = 15)	
	T:n/TT	T:0/TT – T:255/TT, (b = 14) (f = 4)	
	Tf:n/TT	T4:0/TT – T4:255/TT, (b = 14) T9:0/TT – T255:255/TT (b = 14)	
	T:n/DN	T:0/TT – T:255/TT, (b = 13), (f = 4)	
	Tf:n/DN	T4:0/TT – T4:255/TT, (b = 13) T9:0/TT – T255:255/TT (b = 13)	
Timer Preset Value	T:n.PRE/b	T:0.PRE/0 – T:255.PRE/15, (f = 4)	
	Tf:n.PRE/b	T4:0.PRE/0 – T4:255.PRE/15, T9:0.PRE/0 – T255:255.PRE/15	
Timer Accumulator Value	T:n.ACC/b	T:0.ACC/0 – T:255.ACC/15, (f = 4)	
	Tf:n.ACC/b	T4:0.ACC/0 – T4:255.ACC/15, T9:0.ACC/0 – T255:255.ACC/15	
Counter flag	C:n/b	C:0/0 – C:255/15, (f = 5)	
	Cf:n/b	C5:0/0 – C5:255/15, C9:0/0 – C255:255/15	
	C:n/CU	C:0/CU – C:255/CU, (b = 15) (f = 5)	
	Cf:n/CU	C5:0/CU – C5:255/CU, (b = 15) C9:0/CU – C255:255/CU (b = 15)	
	C:n/CD	C:0/CD – C:255/CD, (b = 14) (f = 5)	
	Cf:n/CD	C5:0/CD – C5:255/CD, (b = 14) C9:0/CD – C255:255/CD (b = 14)	
	C:n/DN	C:0/DN – C:255/DN, (b = 13) (f = 5)	
	Cf:n/DN	C5:0/DN – C5:255/DN, (b = 13) C9:0/DN – C255:255/DN (b = 13)	
	C:n/OV	C:0/OV – C:255/OV, (b = 12) (f = 5)	
	Cf:n/OV	C5:0/OV – C5:255/OV, (b = 12) C9:0/OV – C255:255/OV (b = 12)	
	C:n/UN	C:0/UN – C:255/UN, (b = 11) (f = 5)	

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f) Bit No. (b)		
	Cf:n/UN	C5:0/UN – C5:255/UN, (b = 11) C9:0/UN – C255:255/UN (b = 11)	
	C:n/UA	C:0/UA – C:255/UA, (b = 10) (f = 5)	
	Cf:n/UA	C5:0/UA – C5:255/UA, (b = 10) C9:0/UA – C255:255/UA (b = 10)	
Counter	C:n.PRE/b	C:0.PRE/0 – C:255.PRE/15, (f = 5)	
	Cf:n.PRE/b	C5:0.PRE/0 – C5:255.PRE/15, C9:0.PRE/0 – C255:255.PRE/15	
Counter Accumulator Value	C:n.ACC/b	C:0.PRE/0 – C:255.PRE/15, (f = 5)	
	Cf:n.ACC/b	C5:0.PRE/0 – C5:255.PRE/15, C9:0.PRE/0 – C255:255.PRE/15	
Control	R:n/b	R:0/0 – R:255/15, (f = 6)	
	Rf:n/b	R6:0/0 – R6:255/15, R9:0/0 – R255:255/15	
	R:n/EN	R:0/EN – R:255/EN, (b = 15) (f = 6)	
	Rf:n/EN	R6:0/EN – R6:255/EN, (b = 15) R9:0/EN – R255:255/EN (b = 15)	
	R:n/EU	R:0/EU – R:255/EU, (b = 14) (f = 6)	
	Rf:n/EU	R6:0/EU – R6:255/EU, (b = 14) R9:0/EU – R255:255/EU (b = 14)	
	R:n/DN	R:0/DN – R:255/DN, (b = 13) (f = 6)	
	Rf:n/DN	R6:0/DN – R6:255/DN, (b = 13) R9:0/DN – R255:255/DN (b = 13)	
	R:n/EM	R:0/EM – R:255/EM, (b = 12) (f = 6)	
	Rf:n/EM	R6:0/EM – R6:255/EM, (b = 12) R9:0/EM – R255:255/EM (b = 12)	
	R:n/ER	R:0/ER – R:255/ER, (b = 11) (f = 6)	
	Rf:n/ER	R6:0/ER – R6:255/ER, (b = 11) R9:0/ER – R255:255/ER (b = 11)	
	R:n/UL	R:0/UL – R:255/UL, (b = 10) (f = 6)	
	Rf:n/UL	R6:0/UL – R6:255/UL, (b = 10) R9:0/UL – R255:255/UL (b = 10)	
	R:n/IN	R:0/IN – R:255/IN, (b = 9) (f = 6)	
	Rf:n/IN	R6:0/IN – R6:255/IN, (b = 9) R9:0/IN – R255:255/IN (b = 9)	
	R:n/FD	R:0/FD – R:255/FD, (b = 8) (f = 6)	

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Slot No. (s) File No. (f) Bit No. (b)		
	Rf:n/FD	R6:0/FD – R6:255/FD, (b = 8) R9:0/FD – R255:255/FD (b = 8)	
Control size of bit array	R:n.LEN/b	R:0.LEN/0 – R:255.LEN/15, (f = 6)	
	Rf:n.LEN/b	R6:0.LEN/0 – R6:255.LEN/15, R9:0.LEN/0 – R255:255.LEN/15	
Control Reserved	R:n.POS/b	R:0.POS/0 – R:255.POS/15, (f = 6)	
	Rf:n.POS/b	R6:0.POS/0 – R6:255.POS/15, R9:0.POS/0 – R255:255.POS/15	
Integer	N:n/b	N:0/0 – N:255/15, (f = 7)	
	Nf:n/b	N7:0/0 – N7:255/15, N9:0/0 – N255:255/15	
Long Word File	Lf:n/b	L9:0/0 – L255:255/31	



注1 此通信协议仅支持 CRC 错误检查模式。

BECKHOFF CX8090 TCP IP

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯埠：48898

控制器站号：1

控制区/状态区：DW0 / DW10

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input Relay	IWn	IW0 – IW65534	Word	1
Output Relay	QWn	QW0 – QW65534	Word	1
Internal Relay	MWn	MW0 – MW65534	Word	1
Data Area	DWn	DW0 - DW2097150	Word	1


b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
Input Relay	IXn	IX0.0 – IX65535.7	
Output Relay	QXn	QX0.0 – QX65535.7	
Internal Relay	MXn	MX0.0 – MX65535.7	
Data Area	DXn	DX0 - DX16777215	



注1 寄存器需为偶数地址。

注2 请在特殊参数内设定与 Beckhoff 对应的 Sender AMS NetId、Target AMS NetId、ADS Port。



Cimon PLC

（此通信协议适用于 BP、CP、XP 系列 PLC）

人机默认值

通讯速率：38400, 8, None, 1

控制器站号：1

控制区/状态区：D00000/D00010

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)		6 pin RJ11
RXD (2)	—————	(2)
TXD (3)	—————	(3)
GND (5)	—————	(5)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input X	X _n	X 000 – X 511	Word	
Output Y	Y _n	Y 000 – Y 511	Word	
General Purpose Relay M	M _n	M 000 – M 999	Word	
General Purpose Relay L	L _n	L 000 – L 999	Word	
Latch Relay K	K _n	K 000 – K 999	Word	
Flags F	F _n	F 000 – F 127	Word	
Timer (Set) TS	TS _n	TS 0000 – TS 4095	Word	
Timer (Current) TC	TC _n	TC 0000 – TC 4095	Word	
Counter (Set) CS	CS _n	CS 0000 – CS 4095	Word	
Counter (Current) CC	CC _n	CC 0000 – CC 4095	Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
General Purpose Word Data D	D n	D 00000 – D 31999	Word	
Step Controller S	S n	S 00 – S 99	Byte	1

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n) Bit No.(b)		
Input X	X nb	X 0000 – X 511F	
Output Y	Y nb	Y 0000 – Y 511F	
General Purpose Relay M	M nb	M 0000 – M 999F	
General Purpose Relay L	L nb	L 0000 – L 999F	
Latch Relay K	K nb	K 0000 – K 999F	
Flags F	F nb	F 0000 – F 127F	
Timer Status T	T b	T 0000 – T 4095	
Counter Status C	C b	C 0000 – C 4095	



注1 由于此 PLC 内部存储器配置以 byte 为单位，且 device **S** 是以 byte 为单位存取，故建议使用元件的存取地址不要取相邻的两个 device **S** 地址，否则会有互相干扰的情形发生。例如，两个数值输入元件，请使用 **S24 S26**，而不要使用 **S24 S25**。

Copley Servo (Stepnet protocol)

人机默认值

通讯速率：9600, 8, None, 1

控制器站号：0

控制区/状态区：None/None

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	
RXD (2)	RS-232 TxD
TXD (3)	RS-232 RxD
GND (5)	Signal Ground

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No. (n)			
Ram memory R	Rnn	R00 – RFF	Double Word	16 进位
Flash memory F	Fnn	F00 – FFF	Double Word	16 进位
Internal Register IR	IRn	IR0 – IR31	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Bit No. (b)		
BIT_DEVICE_RB	RBnn.b	RB00.0 – RBFF.31	1
BIT_DEVICE_FB	FBnn.b	FB00.0 – FBFF.31	1
BIT_DEVICE_T0	T0b	T00	2 , 5
BIT_DEVICE_T1	T1b	T10	2 , 5
BIT_DEVICE_T2	T2b	T20	2 , 5

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No. (n) Bit No. (b)		
BIT_DEVICE_RST	RSTb	RST0	3 , 5
BIT_DEVICE_CPR	CPRnn	CPR00 – CPRFF	16 进位, 4 , 5
BIT_DEVICE_CPF	CPFnn	CPF00 – CPFFF	16 进位, 4 , 5



- 注1 **RB, FB** 用来读取 Ram/Flash memory 的 bit，故 **RB21.14** 表示读取 Ram memory 0x21 的 bit 14。
- 注2 **T0, T1, T2** 为模拟 Trajectory Generator Command 所设的虚拟装置，其中 0, 1, 2 表该 command 的 subcommand，故仅接受 bit 0。
- 注3 **RST** 则模拟 Reset Command，亦仅接受 bit 0。
- 注4 **CPR, CPF** 分别模拟 Ram 与 Flash 的 Copy Command，其后所接的地址(n)则为欲复制的 Ram/Flash 地址。例如，**CPR12** 表示将 Ram memory 0x12 内容复制至 Flash memory 0x12，而 **CPF6A** 则是将 Flash memory 0x6A 内容复制至 Ram memory 0x6A。
- 注5 **T0, T1, T2, RST, CPR, CPF** 均为只读属性，且不能使用于「设 off」按钮元件。


Danfoss VLT 2800 (FC protocol)

人机默认值


通讯速率：9600, 8, Even, 1 (RS-485)
控制器站号：1
控制区/状态区：None / None

控制器接线的说明

a. RS-485（DOP-A/AE 系列适用）



b. RS-485（DOP-AS57 系列适用）



c. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)		RS-485 接线端子
R+		(68)
T+		
R-		(69)
T-		
Shell		Shell

d. RS-485 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)		RS-485 接线端子
D+ (1)		(68)
D- (6)		(69)
Shell		Shell

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Index No.(i)			
Parameter	Pn:i	P0:0 – P3499:31	Double Word	6 、 7 、 8
Control Word	CTRWDn	CTRWD0	Word	9 、 11
Status Word	STAWDn	STAWD0	Word	10 、 12

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Index No.(i); Bits No.(b)		
Parameter	Pn:i.b	P0:0.0 – P3499:31.31	



- 注1 适用 VLT-2800, 5000, 6000, 7000。
- 注2 由于 Danfoss 变频器的参数不是固定长度, 所以不支持多重复制功能。
- 注3 警报设定的警报数量只支持 16 个 (警报编号最大只可设到 16), 超过 16 个会出现错误。
- 注4 不支持读取最佳化。
- 注5 若是字串, 长度必须大于 2。
- 注6 Index No. 若没输入, 采默认值 0。
- 注7 P606 – P617 的 Index No. 默认值为 1。
- 注8 注意 Danfoss 某些参数需要输入 Index, 此时需注意 Index 范围。若范围不是从 0 开始 (例如参数 P615 的 Index 范围是 1~20), 一定要输入 Index 值, ex: P615:1, 否则因为 Index 没输入其默认值是 0, 会导致参数存取失败。详细范围请参考 Danfoss 使用手册。
- 注9 **CTRWD: Write-Only** (不能使用在数值显示或数值输入等会读取的元件, 建议使用在设值、设常数值按钮或宏写入)。
- 注10 **STAWD: Read-Only**。
- 注11 Control Word

Bit	Bit = 0	Bit = 1
15	No Function	Reversing
14	Choice of Setup 2 (msb)	
13	Choice of Setup 1 (lsb)	
12	No Function	Relay 04 activated
11	No Function	Relay 01 activated
10	Data Not Vaild	Vaild
9	Ramp 1	Ramp2
8	Jog 1 OFF	ON
7	No Function	Reset
6	Ramp Stop	Start
5	Hold	Ramp Enable
4	Quick-Stop	Ramp
3	Coasting	Enable
2	DC Brake	Ramp
1	Preset reference choice msb	
0	Preset reference choice msb	

Bit 10 =1 (Data Vaild), Control Word 才有作用。

注12 Status Word

Bit	Bit = 0	Bit = 1
15	Timer OK	Above limit
14	Torque OK	Above limit
13	Voltage OK	Above limit
12	Temperature OK	Over-Temp, auto-start pending
11	Not Running	Running
10	Out of Range	Frequency OK
9	Local Control	Bus Control
8	Speed reference	Speed reference
7	No Warning	Warning
6	Reserved	
5	Reserved	
4	Reserved	
3	No Fault	Trip
2	Coasting	Enabled
1	VLT not ready	Ready
0	Control not ready	Ready

Delta 10EMC TCP

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯端口：502

控制器站号：1

控制区/状态区：D0 / D10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input Relay	Xn	X0 – X511	Word	
Output Relay	Yn	Y0 – Y511	Word	
Special data Register	SRn	SR0 – SR2047	Word	
Data Register	Dn	D0 – D65535	Word	
Timer	Tn	T0 – T2047	Word	
Counter	Cn	C0 – C2047	Word	
32-bit Counter	HCn	HC0 – HC63	Double Word	
Index Register	En	E0 – E31	Word	
Auxiliary Relay	Mn	M0 – M8191	Word	1
Special Auxiliary Relay	SMn	SM0 – SM2047	Word	1
Stepping Relay	Sn	S0 – S2047	Word	1

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		

Input Relay	Xn.b	X0.0 – X511.15	
Output Relay	Yn.b	Y0.0 – Y511.15	
Stepping Relay	Sb	S0 – S2047	
Auxiliary Relay	Mb	M0 – M8191	
Special Auxiliary Relay	SMb	SM0 – SM2047	
Timer	Tb	T0 – T2047	
Counter	Cb	C0 – C2047	
32-bit Counter	HCb	HC0 – HC63	
Data Register	Dn.b	D0.0 – D65535.15	
Link Register	Ln.b	L0.0 – L65535.15	



注1 元件地址必须是 16 的倍数。


Delta 10MC PLC (Standard Modbus)

人机默认值


通讯速率：9600, 7, Even, 1
控制器站号：2
控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明


a. RS-485（DOP-A/AE 系列适用）




b. RS-485（DOP-AS57 系列适用）



c. RS-485（DOP-AS35/AS38 系列适用）



d. RS-485 (DOP-B 系列适用)



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
M_Data	Mn	M0 – M4095	Word	1
D_Register	Dn	D0 – D45055	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
Discrete Input	Ib	I0 – I7	
Discrete Output	Qb	Q0 – Q3	
M_Data	Mb	M0 – M4095	
D_Register	Dn	D0.0 – D45055.15	



注1 元件地址必须是 16 的倍数。

Delta 15MC TCP

人机默认值

IP 地址: 192.168.0.1

通讯端口: 502

控制器站号: 1

控制区/状态区: %MW0 / %MW10

支持机种: DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input Relay	%IWn	%IW0 - %IW63	Word	只读
Output Relay	%QWn	%QW0 - %QW63	Word	
M_Data	%MWn	%MW0 - %MW65535	Word	
Input Relay	%IDn	%ID0 - %ID31	Double Word	只读
Output Relay	%QDn	%QD0 - %QD31	Double Word	
M_Data	%MDn	%MD0 - %MD32767	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Byte No.(n); Bit No.(b)		
Input Relay	%IXn.b	%IX0.0 - %IX127.7	只读
Output Relay	%QXn.b	%QX0.0 - %QX127.7	
M_Data	%MXn.b	%MX0.0 - %MX131071.7	



Delta 15MC

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1,

控制器站号：1

控制区/状态区：%MW0 / %MW10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

a. RS-232

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub (RS-232)		15 pin D-Sub Female (RS-232)
RXD (2)	_____	(3) TXD
TXD (3)	_____	(9) RXD
GND (5)	_____	(5) GND

b. RS-485

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub (RS-485)		15 pin D-Sub Female (RS-485)
D+ (1)	_____	(11) D+
D- (6)	_____	(12) D-

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 缓存器

缓存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input Relay	%IWn	%IW0 - %IW63	Word	只读
Output Relay	%QWn	%QW0 - %QW63	Word	
M_Data	%MWn	%MW0 - %MW65535	Word	
Input Relay	%IDn	%ID0 - %ID31	Double	只读


缓存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
			Word	
Output Relay	%QDn	%QD0 - %QD31	Double Word	
M_Data	%MDn	%MD0 - %MD32767	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Byte No.(n); Bit No.(b)		
Input Relay	%IXn.b	%IX0.0 - %IX127.7	只读
Output Relay	%QXn.b	%QX0.0 - %QX127.7	
M_Data	%MXn.b	%MX0.0 - %MX131071.7	



注 1 控制器提供两种通讯模式与 Delta 15MC 联机 ASCII 与 RTU。在 DOPSoft 通信设置 → Delta 15MC 控制器，特殊参数的 Extra 1.可以设定，默认为 ASCII 模式。Delta 15MC 可以透过 Delta CANopen Builder 软件设定通讯模式为 ASCII 或 RTU。



Delta AH series PLC (Standard Modbus)

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1, RS232

控制器站号：1

控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	9 pin Mini DIN male (RS-232)
RXD (2)	(3) TXD
TXD (3)	(2) RXD
GND (5)	(5) GND

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input Relay	Xn	X0 – X511	Word	
Output Relay	Yn	Y0 – Y511	Word	
Auxiliary Relay	Mb	M0 – M8191	Word	6
Stepping Relay	Sn	S0 – S2047	Word	6
Special Auxiliary Relay	SMn	SM0 – SM2047	Word	6
Special data Register	SRn	SR0 – SR2047	Word	
Data Register	Dn	D0 – D65535	Word	
Timer	Tn	T0 – T2047	Word	
Counter	Cn	C0 – C2047	Word	
32-bit Counter	HCn	HC0 – HC63	Double	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
			Word	
Index Register	En	E0 – E31	Word	
Link Register	Ln	L0 – L65535	Word	


b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
Input Relay	Xn.b	X0.0 – X511.15	
Output Relay	Yn.b	Y0.0 – Y511.15	
Stepping Relay	Sb	S0 – S2047	
Auxiliary Relay	Mb	M0 – M8191	
Special Auxiliary Relay	SMb	SM0 – SM2047	
Timer	Tb	T0 – T2047	
Counter	Cb	C0 – C2047	
32-bit Counter	HCb	HC0 – HC63	
Data Register	Dn.b	D0.0 – D65535.15	4
Link Register	Ln.b	L0.0 – L65535.15	



注1 PLC 断电会重设为 Modbus Ascii protocol。

注2 可透过 Screen Editor 的通讯设定页面中的「特殊参数」设定 HMI, Modbus Ascii 或 Modbus RTU, 默认为 Modbus Ascii。



注3 PLC 可使用 Delta ISPSOft \ Project 进入 PLC Parameter，设定 Modbus Ascii 或 Modbus RTU。

注4 接点 Dn.b 不可使用於广播。

注5 Modbus 地址与人机寄存器对应关系如下表：

Delta AH series PLC (Standard Modbus) 位址		Modbus 位址 (Dec)	Modbus 位址 (Hex)
Holding Registers	D0.0 – D32767.15	W400001 – W4 32768	W400001 – W4 32768

注6 元件地址需为 16 的倍数。

Delta AS Series PLC (Standard Modbus TCP)

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯端口：502

控制器站号：1

控制区/状态区：D0 / D10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n);			
X_Register	Xn	X0 – X63	Word	
Y_Register	Yn	Y0 – Y63	Word	
S_Register	Sn	S0 – S2047	Word	1
M_Register	Mn	M0 – M8191	Word	1
SM_Register	SMn	SM0 – SM2047	Word	1
D_Register	Dn	D0 – D29999	Word	
SR_Register	SRn	SR0 – SR2047	Word	
E_Register	En	E0 – E9	Word	
T_Register	Tn	T0 – T511	Word	
C_Register	Cn	C0 – C511	Word	
HC_Register	HCn	HC0 – HC255	DWord	

a. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b) ;		
X_Coil	Xn.b	X0.0 – X63.15	

Y_Coil	Yn.b	Y0.0 – Y63.15	
D_Coil	Dn.b	D0.0 – D29999.15	
S_Coil	Sb	S0 – S2047	
M_Coil	Mb	M0 – M8191	
SM_Coil	SMb	SM0 – SM2047	
T_Coil	Tb	T0 – T511	
C_Coil	Cb	C0 – C511	
HC_Coil	HCb	HC0 – HC255	



注1 元件地址必须是 16 的倍数

Delta AS Series PLC (Standard Modbus)

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1,

控制器站号：1

控制区/状态区：D0 / D10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

a. RS-232

DOP 接线端 9 pin D-sub (RS-232)	Controller 接线端 9 pin D-sub male (RS-232)
RXD (2)	(2) TXD
TXD (3)	(3) RXD
GND (5)	(5) GND

b. RS-485

DOP 接线端 9 pin D-sub (RS-485)	Controller 接线端 RS-485 接线端子
D+ (1)	D+
D- (6)	D-

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n);			
X_Register	Xn	X0 – X63	Word	
Y_Register	Yn	Y0 – Y63	Word	
S_Register	Sn	S0 – S2047	Word	1
M_Register	Mn	M0 – M8191	Word	1
SM_Register	SMn	SM0 – SM2047	Word	1
D_Register	Dn	D0 – D29999	Word	
SR_Register	SRn	SR0 – SR2047	Word	
E_Register	En	E0 – E9	Word	
T_Register	Tn	T0 – T511	Word	
C_Register	Cn	C0 – C511	Word	
HC_Register	HCn	HC0 – HC255	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b) ;		
X_Coil	Xn.b	X0.0 – X63.15	
Y_Coil	Yn.b	Y0.0 – Y63.15	
D_Coil	Dn.b	D0.0 – D29999.15	
S_Coil	Sb	S0 – S2047	
M_Coil	Mb	M0 – M8191	
SM_Coil	SMb	SM0 – SM2047	
T_Coil	Tb	T0 – T511	
C_Coil	Cb	C0 – C511	
HC_Coil	HCb	HC0 – HC255	



注1 元件地址必须是 16 的倍数。

Delta ASD-M-R

人机默认值

通讯速率：115200, 8, None, 1

控制器站号：4

控制区/状态区：DH0/DH10

控制器接线的说明

Delta Servo


a. RS-232（DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	CN3 接头 (RS-232)
RXD (2)	(2) TX
TXD (3)	(4) RX
GND (5)	(1) GND

b. RS-422（DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	CN3 接头 (RS-422)
RXD- (9)	(6) TX-
RXD+ (4)	(5) TX+
TXD+ (1)	(3) RX+
TXD- (6)	(4) RX-

c. RS-485（DOP-B 系列适用）



控制器 Read/Write 地址的定义

a.寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
伺服通讯地址 DH	DHn	DH0 – DH20479	Word	
伺服通讯地址 DV	DVn	DV0 –DV20479	Word	
伺服通讯地址 MH	MHn	MH0 –MH2047	Word	
伺服通讯地址 MV	MVn	MV0 –MV14335	Word	
伺服通讯地址 X	Xn	X0 –X1023	Word	
伺服通讯地址 Y	Yn	Y0 –Y1023	Word	
伺服通讯地址 T	Tn	T0 –T1023	Word	只读
伺服通讯地址 CU	CUn	CU0 –CU1023	Word	只读
伺服通讯地址 CD	CDn	CD0 –CD1023	Word	只读
伺服通讯地址	SERVO-n	SERVO-0 – SERVO-FFFF	Word	16 进位

b.接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		
伺服通讯地址 DH	DHn.b	DH0.0 – DH20479.15	
伺服通讯地址 DV	DVn.b	DV0.0 – DV20479.15	
伺服通讯地址 MH	MHn.b	MH0.0 – MH2047.15	
伺服通讯地址 MV	MVn.b	MV0.0 – MV14335.15	
伺服通讯地址 X	Xn.b	X0.0 – X1023.15	

伺服通讯地址 Y	Yn.b	Y0.0 – Y1023.15	
伺服通讯地址 T	Tb	T0 – T1023	只读
伺服通讯地址 CU	CUb	CU0 – CU1023	只读
伺服通讯地址 CD	CDb	CD0 – CD1023	只读
伺服通讯地址	SERVO-n.b	SERVO-0.0 – SERVO-FFFF.F	16 进位



注1 此通信协议通讯仅支持 ASD-M-0721-R 与 ASD-M-1521-R 的 RTU 模式通讯。

Delta CNC Controller ASCII

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1

控制器站号：1

控制区/状态区：DT0 / DT10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

a. RS-485

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	RS-485 接线端子
D+ (1)	D+
D- (6)	D-

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Bit No.(b) ; Axis No.(a) ; Code No.(c) ; Group No.(g); Parameter No.(p)			
T_Register	Tn	T0 – T255	Word	
C_Register	Cn	C0 – C63	Word	
D_Register	Dn	D0 – D1535	Word	
WRMEM_Register	WRMEMn	WRMEM0 – WRMEM1023	Word	只读
WRWMEM_Register	WRWMEMn	WRWMEM0 – WRWMEM1023	Word	
VRWMEM_Register	VRWMEMn	VRWMEM0 –	Word	

		VRWMEM1023		
HC_Register	HCn	HC64 – HC77	Double Word	
G_Register	Gc/g	G0/0 – G8/19	Double Word	
MV_Register	MVn	MV10001 – MV11100	Double Word	
P_Register	Pn/a	P0/0 – P75/9	Double Word	
PAR_Register (AH)	WPARn.b/a	WPAR0.0/0 – WPAR9999.31/9	Double Word	
CUT_Register (AH)	CUTn/a	CUT1/0 – CUT100/9	Double Word	
SS_Register (AH)	SSn/a	SS12/0 – SS15/9	Double Word	
		SS41/0 – SS41/9		
BC_Register	BCn	BC0 – BC1279	Word	1
SP	SPn.a/g.p	SP0.0/0.0 – SP0.9/7.99	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b) ;		
X_Coil	Xb	X0 – X511	
Y_Coil	Yb	Y0 – Y511	
T_Coil	Tb	T0 – T255	
C_Coil	Cb	C0 – C77	
M_Coil	Mb	M0 – M3071	
A_Coil	Ab	A0 – A511	只读
RMEM_Coil	RMEMn.b	RMEM0.0 – RMEM1023.15	只读
RWMEM_Coil	RWMEMn.b	RWMEM0.0 – RWMEM1023.15	
VRWMEM_Coil	VWMEMn.b	VWMEM0.0 – VWMEM1023.15	



注1 元件地址必须是 64 的倍数。

Delta Controller ASCII/RTU

（适用台达变频器、伺服驱动器、PLC、温度控制器）

人机默认值

通讯速率：9600, 7, None, 2 (ASCII); 9600, 8, None, 2 (RTU)

控制器站号：1

控制区/状态区：None/None

控制器接线的说明

Delta Servo

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	CN3 接头 (RS-232)
RXD (2)	(2) TX
TXD (3)	(4) RX
GND (5)	(1) GND

b. RS-422（DOP-A/AE 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	CN3 接头 (RS-422)
RXD- (1)	(6) TX-
RXD+ (2)	(5) TX+
TXD+ (3)	(3) RX+
TXD- (4)	(4) RX-

c. RS-422 (DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)		CN3 接头 (RS-422)
R-	_____	(6) TX-
R+	_____	(5) TX+
T+	_____	(3) RX+
T-	_____	(4) RX-


d. RS-422 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)		CN3 接头 (RS-422)
RXD- (9)	_____	(6) TX-
RXD+ (4)	_____	(5) TX+
TXD+ (1)	_____	(3) RX+
TXD- (6)	_____	(4) RX-


e. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)		CN3 接头 (RS-485)
D+ (2)	┌───┐	(3) 485+
D+ (3)	└───┘	(5) 485+
D- (1)	┌───┐	(4) 485-
D- (4)	└───┘	(6) 485-


f. RS-485 (DOP-AS57 系列适用)



g. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)




h. RS-485 (DOP-B 系列适用)




Delta 变频器


a. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)



b. RS-485 (DOP-AS57 系列适用)



c. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)




d. RS-485 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)		RJ-11 (RS-485)
D+(1)	—————	(4) SG+
D-(6)	—————	(3) SG-
GND (5)	—————	(2) GND

Temperature Controller


a. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)		RS-485 接线端子
D+ (2)		D+
D+ (3)		
D- (1)		D-
D- (4)		


b. RS-485 (DOP-AS57 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)		RS-485 接线端子
R+	—————	D+
R-	—————	D-

c. RS-485（DOP-AS35/AS38 系列适用）



d. RS-485（DOP-B 机种适用）



控制器 Read/Write 地址的定义

a.寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
伺服通讯地址	SERVO-n	SERVO-0 – SERVO-FFFF	Word	16 进位
变频器通讯地址	INVERTER-n	INVERTER-0 – INVERTER-FFFF	Word	16 进位
温控器通讯地址	TEMP_CTRL-n	TEMP_CTRL-0 – TEMP_CTRL-6000	Word	16 进位
PLC 通讯地址 X	PLC_Xn	PLC_X0 – PLC_X360	Word	8 进位, 1
PLC 通讯地址 Y	PLC_Yn	PLC_Y0 – PLC_Y360	Word	8 进位, 1
PLC 通讯地址 M	PLC_Mn	PLC_M0 – PLC_M1520, PLC_M1536 – PLC_M4080	Word	1
PLC 通讯地址 S	PLC_Sn	PLC_S0 – PLC_S1008	Word	1
PLC 通讯地址 T	PLC_Tn	PLC_T0 – PLC_T255	Word	
PLC 通讯地址 C	PLC_Cn	PLC_C0 – PLC_C199	Word	
PLC 通讯地址 D	PLC_Dn	PLC_D0 – PLC_D11999	Word	
PLC 通讯地址 HC	PLC_HCn	PLC_HC200 – PLC_HC255	Double Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
PLC 通讯地址 Module	PLC_Modulen	PLC_Module4000 – PLC_Module4499	Word	16 进位
Output Registers	RW-n	RW-0 – RW-FFFF	Word	16 进位
Input Registers	R-n	R-0 – R-FFFF	Word	16 进位
Output Registers	Wn	W40001 – W50000	Word	
Input Registers	Wn	W30001 – W40000	Word	

b.接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		
伺服通讯地址	SERVO-n.b	SERVO-0.0 – SERVO-FFFF.F	16 进位
变频器通讯地址	INVERTER-n.b	INVERTER-0.0 – INVERTER-FFFF.F	16 进位
温控器通讯地址	TEMP_CTRL-n.b	TEMP_CTRL-0.0 – TEMP_CTRL-6000.F	16 进位
Servo Digital Input	SERVO_DI-b	SERVO_DI-1 – SERVO_DI-8	2
Servo Digital Output	SERVO_DO-b	SERVO_DO-1 – SERVO_DO-5	2
PLC 通讯地址 X	PLC_Xb	PLC_X0 – PLC_X377	8 进位
PLC 通讯地址 Y	PLC_Yb	PLC_Y0 – PLC_Y377	8 进位
PLC 通讯地址 M	PLC_Mb	PLC_M0 – PLC_M1535, PLC_M1536 – PLC_M4095	
PLC 通讯地址 S	PLC_Sb	PLC_S0 – PLC_S1023	
PLC 通讯地址 T	PLC_Tb	PLC_T0 – PLC_T255	
PLC 通讯地址 C	PLC_Cb	PLC_C0 – PLC_C255	
PLC 通讯地址 D	PLC_Dn.b	PLC_D0.0 – PLC_D11999.15	
温控器 Bit 通讯地址	TEMP_CTRLB-b	TEMP_CTRLB-800 – TEMP_CTRLB-8FF	16 进位
Discrete Outputs	RWB-b	RWB-0 – RWB-FFFF	16 进位
Discrete Inputs	RB-b	RB-0 – RB-FFFF	16 进位
Discrete Outputs	Bb	B1 – B10000	
Discrete Inputs	Bb	B10001 – B20000	



注1 元件地址必须是 16 的倍数。

注2 **SERVO_DI-**, **SERVO_DO-** 为 Servo 专用, 且仅 A 系列、B 系列、AB 系列与 A+系列 Servo 支持。

注3 当人机连接多台温控器并采用 RTU 模式通讯时，通讯延迟时间建议设定在 5ms 以上。

Delta DVP PLC

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1
控制器站号：1
控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）



DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	8 pin Mini DIN male (RS-232)
RXD (2)	(5) TXD
TXD (3)	(4) RXD
GND (5)	(8) GND

b. RS-485（DOP-A/AE 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	RS-485 接线端子
D+ (2)	D+
D+ (3)	
D- (1)	D-
D- (4)	

c. RS-485（DOP-AS57 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	RS-485 接线端子
R+	D+
R-	D-

d. RS-485（DOP-AS35/AS38 系列适用）**e. RS-485（DOP-B 系列适用）****控制器 Read/Write 地址的定义****a. 寄存器**

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
X_Data	Xn	X0 – X360	Word	8 进位, 1
Y_Data	Yn	Y0 – Y360	Word	8 进位, 1
M_Data	Mn	M0 – M4080	Word	1
S_Data	Sn	S0 – S1008	Word	1
T_Register	Tn	T0 – T255	Word	
C_Register	Cn	C0 – C199	Word	
D_Register	Dn	D0 – D11999	Word	
HC_Register	Cn	C200 – C255	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		

X_Data	X b	X0 – X377	
Y_Data	Y b	Y0 – Y377	
M_Data	M b	M0 – M4095	
S_Data	S b	S0 – S1023	
T_Coil	T b	T0 – T255	
C_Coil	C b	C0 – C255	
D_Register	D n	D0.0 – D11999.15	



注1 元件地址必须是 16 的倍数。

Delta DVP Q-Link PLC

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1
控制器站号：1
控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）



DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	8 pin Mini DIN male (RS-232)
RXD (2)	(5) TXD
TXD (3)	(4) RXD
GND (5)	(8) GND

b. RS-485（DOP-A/AE 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	RS-485 接线端子
D+ (2)	D+
D+ (3)	
D- (1)	D-
D- (4)	

c. RS-485（DOP-AS57 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	RS-485 接线端子
R+	D+
R-	D-

d. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)**e. RS-485 (DOP-B 系列适用)****控制器 Read/Write 地址的定义****a. 寄存器**

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
X_Data	Xn	X0 – X360	Word	8 进位, 1
Y_Data	Yn	Y0 – Y360	Word	8 进位, 1
M_Data	Mn	M0 – M4080	Word	1
S_Data	Sn	S0 – S1008	Word	1
T_Register	Tn	T0 – T255	Word	
C_Register	Cn	C0 – C199	Word	
D_Register	Dn	D0 – D11999	Word	
HC_Register	Cn	C200 – C255	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
X_Data	Xb	X0 – X377	
Y_Data	Yb	Y0 – Y377	
M_Data	Mb	M0 – M4095	
S_Data	Sb	S0 – S1023	
T_Coil	Tb	T0 – T255	
C_Coil	Cb	C0 – C255	
D_Register	Dn	D0.0 – D11999.15	



注1 元件地址必须是 16 的倍数。

注2 Q-Link Protocol 仅支持以下台达控制器：

台达控制器机种	控制器韧体版本
SV	请使用 V1.6 之控制器韧体以上版本
EH2	
ES2	请使用 V1.0 之控制器韧体以上版本
EX2	
SA2	
SX2	
SS2	

Delta DVP TCP/IP

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯埠：502

控制器站号：1

控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
X_Data	Xn	X0 – X360	Word	八进位, 1
Y_Data	Yn	Y0 – Y360	Word	八进位, 1
M_Data	Mn	M0 – M1520, M1536 - M4080	Word	1
S_Data	Sn	S0 – S1008	Word	1
T_Register	Tn	T0 – T255	Word	
C_Register	Cn	C0 – C199	Word	
D_Register	Dn	D0 – D11999	Word	
HC_Register	Cn	C200 – C255	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
X_Data	Xb	X0 – X377	
Y_Data	Yb	Y0 – Y377	
M_Data	Mb	M0 – M4080	
S_Data	Sb	S0 – S1023	
T_Coil	Tb	T0 – T255	
C_Coil	Cb	C0 – C255	

D_Register	Dn	D0.0 – D11999.15	
------------	----	------------------	--



- 注1 元件地址必须是 16 的倍数。
- 注2 D_Register **D** 的有效地址是 5 个不连续区块，**D0~D4095** 及 **D4096~D11999**，多重复制不支持跨区块复制。

Delta RTU-EN01 (Modbus TCP)

人机预设值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯口：502

控制器站号：1

控制区/状态区：None / None

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Basic Register	BR-n	BR-0 – BR-63	Word	只读
Timer Register	T-n	T-0 – T-15	Word	
Counter Register	C-n	C-0 – C-15	Word	
I/O Module Control Register	RCR-n	RCR-0 – RCR-399	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
Input Relay	RX-b	RX-0 – RX-255	只读
Output Relay	RY-b	RY-0 – RY-255	
Timer Relay	T-b	T-0 – T-15	
R Relay	R-b	R-0 – R-15	
Counter Relay	C-b	C-0 – C-15	



注 1 地址输入最多三位数，即使高位数补 0，全部位数依然不可大于三位数。

注 2 与 Modbus 地址对应关系如下表。

Delta RTU-EN01 (Modbus TCP) 地址		Modbus 地址 (Dec)
Basic Register	BR-0 – BR-63	W400001 – W400064
Timer Register	T-0 – T-15	W405633 – W405648
Counter Register	C-0 – C-15	W407681 – W407696
I/O Module Control Register	RCR-0 – RCR-399	W412289 – W412689
Input Relay	RX-0 – RX-255	B101025 – B101280
Output Relay	RY-0 – RY-255	B001281 – B001536
Timer Relay	T-0 – T-15	B005633 – B005648
R Relay	R-0 – R-15	B006401 – B006416
Counter Relay	C-0 – C-15	B007681 – B007696

Delta Solectria Inverter

人机默认值



通讯速率：19200, 8, None, 1
控制器站号：1
控制区/状态区：None/None

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)		
RXD (2)	_____	(3)TXD
TXD (3)	_____	(2) RXD
GND (5)	_____	(4)GND

b. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)		
D+ (2)		(7) TX_A
D+ (3)		
D- (1)		(8) RX_B
D- (4)		
GND (5)	_____	(5) GND

c. RS-485 (DOP-AS57 系列适用)

DOP 接线端 Terminal Block(RS-485)	Controller 接线端 (RS-485)
R+	(7) TX_A
R-	(8) RX_B
GND	(5) GND

d. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)

DOP 接线端 Terminal Block (RS-485)	Controller 接线端 (RS-485)
R+	(7) TX_A
T+	
R-	(8) RX_B
T-	
GND	(5) GND

e. RS-485 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端 9 pin D-sub male (RS-485)	Controller 接线端 (RS-485)
D+ (1)	TX_A (7)
D- (6)	RX_B (8)
GND (5)	GND (4)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	command(n); sub-command(m)			
Command Group	CMDBn:m	CMDB1:1 – CMDB255:127	Byte	
Command Group	CMDWn:m	CMDW1:1 – CMDW255:127	Word	
Command Group	CMDDn:m	CMDD1:1 – CMDD255:127	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Command(n); sub-command(m); Bit No.(b)		
Command Group	CMDBn:m/b	CMDB1:1/0 – CMDB255:127/7	
Reset Group Data	RSTb	RST1 – RST255	



- 注1 元件地址代表控制器所提供的功能编号，其中 **n** 表示指令编号，而 **m** 表示副指令编号。CMD 后缀的字元 (B/W/D) 则表示功能所需的数据长度，分别为 Byte/Word/Double word。换句话说，用户必须参考控制器的手册，根据元件所对应的功能编号，选择正确的数据长度。比如说，要使用功能 12:01，必须选择 CMDB 元件；而功能 22:03 则要选择 CMDD 元件。
- 注2 接点元件 CMDB 的地址，代表存取数据长度为 byte 的功能编号的某个位元。接点元件 RST 则代表「重设」的副指令，其地址表示欲重设的功能编号。比如说，RST23 代表功能 23:128 (reset statistic)。
- 注3 副指令 0 通常用于存取该指令群组中的所有数据，因为需要的数据长度不固定而不支持；基于同样的理由，指令 0 也不支持。
- 注4 由于各功能在意义上各自独立，因此不支持「读取最佳化」。
- 注5 由于各功能所需的数据长度不同，元件的数值格式也必须依据所选编号加以设定。若选择 CMDB 或 CMDW 寄存器元件，则其数值格式必须设定为 Word，而 CMDD 元件则要选择 Double Word 格式。比如说，若元件地址为 CMDW12:05，则该元件数值格式必须设为 Word，否则在编译时会出现错误。

Delta VFD-CP2000 人机默认值

通讯速率：38400, 8, None, 1

控制器站号：10

控制区/状态区：AV0:85/AV20:85

控制器接线的说明

a. RS-485 (DOP-B,W 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	RS-485 接线端子
D+ (1)	TXD/RXD+ (3)
D- (6)	TXD/RXD- (8)
GND (5)	SG (5)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n) Property No.(p)			
Analog Value	AVn:p	AV0:0 – AV68:255	Word	2 , 3 , 4
Binary Value	BVn:p	BV0:0 – BV31:255	Word	2 , 3 , 4
Device Value	DEVICEn:p	DEVICE0:0 – DEVICE 255:255	Word	2 , 3 , 4

b. 接点


接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n) Property No.(p) Bit No.(b)		
Analog Value	AVn:p/b	AV0:0/0 – AV68:255/15	2 , 3 , 4
Binary Value	BVn:p/b	BV0:0 – BV31:255/15	2 , 3 , 4
Device Value	DEVICEn:p	DEVICE0:0/0 –	2 , 3 , 4

		DEVICE255:255/15	
--	--	------------------	--



注1 HMI 的站号必须为 0~127。

注2 输入地址时，可以透过选择 Property 名称来代替手动输入 Property ID。各个 Object 的 Property 请参考下列注 3。



注3 Property Table of Object

Object Name	Property Name	Property ID	Data type
AV	Description	28	Character String
AV	Device address binding	30	Signed Integer
AV	Event state	36	Enumerated
AV	Object identifier	75	BACnetObjectIdentifier
AV	Object name	77	Character String
AV	Object type	79	Enumerated
AV	Out of service	81	Boolean
AV	Present value	85	Real
AV	Priority array	87	Bit String
AV	Relinquish default	104	Enumerated
AV	Status flags	111	Bit String

AV	Units	117	Enumerated
BV	Active text	4	Character String
BV	Description	28	Character String
BV	Event state	36	Enumerated
BV	Inactive text	46	Character String
BV	Object identifier	75	BACnetObjectIdentifier
BV	Object name	77	Character String
BV	Object type	79	Enumerated
BV	Out of service	81	Boolean
BV	Present value	85	Enumerated
BV	Priority array	87	Null
BV	Relinquish default	104	Enumerated
BV	Status flags	111	Bit String
DEVICE	APDU timeout	11	Unsigned Integer
DEVICE	Application software version	12	Character String
DEVICE	Description	28	Character String
DEVICE	Device address binding	30	Signed Integer
DEVICE	Firmware revision	44	Character String
DEVICE	Max APDU length accepted	62	Unsigned Integer
DEVICE	Max info frames	63	Unsigned Integer
DEVICE	Max master	64	Unsigned Integer
DEVICE	Model name	70	Character String
DEVICE	Number of APDU retries	73	Unsigned Integer
DEVICE	Object identifier	75	BACnetObjectIdentifier
DEVICE	Object name	77	Character String
DEVICE	Object type	79	Enumerated
DEVICE	Protocol object types supported	96	Bit String
DEVICE	Protocol services supported	97	Bit String
DEVICE	Protocol version	98	Unsigned Integer
DEVICE	Segmentation supported	107	Enumerated
DEVICE	System status	112	Enumerated
DEVICE	Vendor identifier	120	Unsigned Integer
DEVICE	Vendor name	121	Character String
DEVICE	Protocol revision	139	Unsigned Integer
DEVICE	Database revision	155	Unsigned Integer

***a.** Object AV0~AV26 与 BV0~BV15 的 Property “Present value”为可擦写，而 AV27~AV68 与 BV16~BV31 的 Property “Present value”则为只读。

***b.** DEVICE Object 的 Property “Object identifier”与 “Object name”为可擦写。

注4 CP2000 的 Object Table

Analog Value Object

AV0~AV26 的 property "Present Value"为可读写

Object				
Number	R/W	Object Name	Object Description	Unit
AV0	RW	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV1	RW	FreqRefValue	Frequency Reference Value	UNITS_HERTZ
AV2	RW	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV3	RW	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV4	RW	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV5	RW	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV6	RW	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV7	RW	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV8	RW	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV9	RW	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV10	RW	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV11	RW	(P9-11 map set)	AV11 will modify data which is P9-11 mapping to	Depends
AV12	RW	(P9-12 map set)	AV12 will modify data which is P9-12 mapping to	Depends
AV13	RW	(P9-13 map set)	AV13 will modify data which is P9-13 mapping to	Depends
AV14	RW	(P9-14 map set)	AV14 will modify data which is P9-14 mapping to	Depends
AV15	RW	(P9-15 map set)	AV15 will modify data which is P9-15 mapping to	Depends
AV16	RW	(P9-16 map set)	AV16 will modify data which is P9-16 mapping to	Depends
AV17	RW	(P9-17 map set)	AV17 will modify data which is P9-17 mapping to	Depends
AV18	RW	(P9-18 map set)	AV18 will modify data which is P9-18 mapping to	Depends
AV19	RW	(P9-19 map set)	AV19 will modify data which is P9-19 mapping to	Depends
AV20	RW	(P9-20 map set)	AV20 will modify data which is P9-20 mapping to	Depends
AV21	RW	(P9-21 map set)	AV21 will modify data which is P9-21 mapping to	Depends

AV22	RW	(P9-22 map set)	AV22 will modify data which is P9-22 mapping to	Depends
AV23	RW	(P9-23 map set)	AV23 will modify data which is P9-23 mapping to	Depends
AV24	RW	(P9-24 map set)	AV24 will modify data which is P9-24 mapping to	Depends
AV25	RW	(P9-25 map set)	AV25 will modify data which is P9-25 mapping to	Depends
AV26	RW	(P9-26 map set)	AV26 will modify data which is P9-26 mapping to	Depends

Status (Read only) Analog Value Object

AV27~AV68 的 property "Present Value"为只读

Object				
Number	R/W	Object Name	Object Description	Unit
AV27	R	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV28	R	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV29	R	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV30	R	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV31	R	Output frequency	Display output frequency(Hz)	UNITS_HERTZ
AV32	R	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV33	R	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV34	R	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV35	R	Output torque(%)	Display output torque(%)	UNITS_PERCENT
AV36	R	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV37	R	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV38	R	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV39	R	Status word	Display status word,made from BV16~BV31	UNITS_NO_UNITS
AV40	R	Reserved	Reserved	UNITS_NO_UNITS
AV41	R	Driver type code	Driver type code	UNITS_NO_UNITS
AV42	R	Warn code	Warn code	UNITS_NO_UNITS
AV43	R	Error code	Error code	UNITS_NO_UNITS
AV44	R	Output current	Display output current(Amp)	UNITS_AMPERES
AV45	R	DC-bus voltage	Display DC-BUS voltage(Volt)	UNITS_VOLTS
AV46	R	Output Voltage	Display output voltage of U, V, W(Volt)	UNITS_VOLTS
AV47	R	Count Value	Display counter value of TRG	UNITS_NO_UNITS

			terminal	
AV48	R	Power Angle	Display output power angle of U, V, W	UNITS_POWER_FACT OR
AV49	R	Output Power	Display actual output power of U, V, W(kw)	UNITS_KILOWATTS
AV50	R	IGBT temperature	Display the IGBT temperature	UNITS_DEGREES_CELS IUS
AV51	R	Temperature of driver	Display the temperature of capacitance	UNITS_DEGREES_CELS IUS
AV52	R	Real carry frequency	Display real carrier frequency of the drive(KHz)	UNITS_KILOHERTZ
AV53	R	PID feedback value	Display PID feedback value(%)	UNITS_PERCENT
AV54	R	Overload rate	Display overload condition(%)	UNITS_PERCENT
AV55	R	Ground fail detect level	Display GND fail detect level(%)	UNITS_PERCENT
AV56	R	DC bus ripple	Display DCbus voltage ripples(Volt)	UNITS_VOLTS
AV57	R	Fan Speed	Fan speed of the drive(%)	UNITS_PERCENT
AV58	R	Output speed(rpm)	Output speed(rpm)	UNITS_REVOLUTIONS _PER_MINUTE
AV59	R	KW per Hour	KW per Hour	UNITS_KILOWATTS
AV60	R	Multi-speed switch	Real multi-speed switch	UNITS_NO_UNITS
AV61	R	AVI input value	0~10V corresponds to 0~100%	UNITS_PERCENT
AV62	R	ACI input value	4~20mA/0~10V corresponds to 0~100%	UNITS_PERCENT
AV63	R	AUI input value	-10V~10V corresponds to -100~100%	UNITS_PERCENT
AV64	R	Digital input status	Refer to P2-12	UNITS_NO_UNITS
AV65	R	Digital output status	Refer to P2-18	UNITS_NO_UNITS
AV66	R	CPU pin status of DI	Corresponding CPU pin status of digital input	UNITS_NO_UNITS
AV67	R	CPU pin status of DO	Corresponding CPU pin status of digital output	UNITS_NO_UNITS
AV68	R	PLC D1043 value	PLC D1043 value	UNITS_NO_UNITS

Writable Binary Value Object

BV0~BV15 的 property "Present Value"为可读写

Object	R/W	Object Name	Object Description
--------	-----	-------------	--------------------

Number			
BV0	RW	ACTIVE CMD	(0)FreqCmd=0;(1)FreqCmd=FreqRefValue
BV1	RW	FWD/REV CMD	(0)Forward; (1)Reverse
BV2	RW	Reserved	Reserved
BV3	RW	HALT CMD	(0)None;(1)RampDown to 0Hz.
BV4	RW	LOCK CMD	(0)None;(1)OutputFreq stays at current frequency
BV5	RW	Reserved	Reserved
BV6	RW	QSTOP CMD	(0)None;(1)Force driver quick stop
BV7	RW	ServoPower CMD	(0)PowerOff(free run to stop);(1)PowerOn
BV8	RW	Reserved	Reserved
BV9	RW	Reserved	Reserved
BV10	RW	Reserved	Reserved
BV11	RW	Reserved	Reserved
BV12	RW	Reserved	Reserved
BV13	RW	Reserved	Reserved
BV14	RW	Reserved	Reserved
BV15	RW	RESET	RESET:(0)Do nothing;(1)Reset fault

Status (Read only) Binary Value Object

BV16~BV31 的 property "Present Value"为只读

Object Number	R/W	Object Name	Object Description
BV16	R	ARRIVE STATE	(0)Not yet;(1)Arrive (OutputFreq=FreqCmd)
BV17	R	FWD/REV STATE	(0)Forward;(1)Reverse
BV18	R	WARN STATE	(0)No Warn;(1)Occur Warn
BV19	R	ERROR STATE	(0)No Error;(1)Occur Error
BV20	R	Reserved	Reserved
BV21	R	Reserved	Reserved
BV22	R	QSTOP STATE	(0)No QSTOP;(1)Occur QSTOP
BV23	R	SerovPower STATE	(0)PowerOff(free run to stop);(1)PowerOn
BV24	R	Reserved	Reserved
BV25	R	Reserved	Reserved
BV26	R	Reserved	Reserved
BV27	R	Reserved	Reserved
BV28	R	Reserved	Reserved
BV29	R	Reserved	Reserved
BV30	R	Reserved	Reserved

BV31	R	Reserved	Reserved
------	---	----------	----------

Device Object

DEVICE10 是预设的 Device Object，可以在 CP2000 内重新定义。

Emerson EC20 Series PLC

人机默认值

通讯速率：19200, 8, Even, 1
控制器站号：1
控制区/状态区：D0/D10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)		
RXD (2)	_____	TXD
TXD (3)	_____	RXD
GND (5)	_____	GND



b. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)		
D- (1)		RS485-
D- (4)		
D+ (2)		RS485+
D+ (3)		
GND (5)	_____	GND

c. RS-485 (DOP-AS57 系列适用)

DOP 接线端 Terminal Block (RS-485)		Controller 接线端
R+	—————	RS485+
R-	—————	RS485-
GND	—————	GND

d. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)

DOP 接线端 Terminal Block (RS-485)		Controller 接线端
R-		RS485-
T-		
R+		RS485+
T+		
GND	—————	GND

e. RS-485 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端 9 pin D-sub male (RS-485)		Controller 接线端
D+ (1)	—————	RS485+
D- (6)	—————	RS485-
GND (5)	—————	GND

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No. (n)			
Data Word D	D n	D0 – D7999	Word	
Special Data Word SD	SD n	SD0 – SD255	Word	3
Data Word Z	Z n	Z0 – Z15	Word	
Timer T	T n	T0 – T255	Word	
Counter C	C n	C0 – C199	Word	
Double word Counter CDW	CDW n	CDW200 – CDW255	Double Word	
Double word Data Word DDW	DDW n	DDW0 – DDW7998	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No. (b)		
External Output Relay Y	Y b	Y0 – Y377	8 进位
External Input Relay X	X b	X0 – X377	8 进位
Internal Relay M	M b	M0 – M1999	
Special Internal Relay SM	SM b	SM0 – SM255	3
Status Relay S	S b	S0 – S991	
Timer T	T b	T0 – T255	
Counter C	C b	C0 – C255	



- 注1 此系列 PLC 有 COM0 与 COM1，支持协议有与 PC 端连线的通信协议、Modbus 通信协议，以及用户自定协议。但默认仅 COM0 开启，故须先透过 PC 软件设定为 Modbus 模式。详细设定步骤请参考 Emerson PLC 使用手册
- 注2 Emerson PLC COM1 支持 RS-232 与 RS-485。
- 注3 存取 **SM**、**SD** 元件须注意并非所有地址都可写入，详细元件读写限制请参考 Emerson PLC 使用手册。

Facon FB Series PLC

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1

控制器站号：1

控制区/状态区：R0 / R10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B,W 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	15 pin male 接头 (RS-232)
RXD (2)	(2) TXG
TXD (3)	(1) RXG
GND (5)	(6) SG
	(3) RTS
	(4) CTS

b. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B,W 系列适用) CB(通讯板)/CM(通讯模块), FBs Series Port 1)


DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	(2) TXD
TXD (3)	(3) RXD
GND (5)	(5) GND
	(8) RTS
	(7) CTS

c. RS-232: FBs Series Port 0, (DOP-A/AE/AS, DOP-B,W 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)		4 pin Mini DIN male (RS-232)
RXD (2)	—————	(4) TXD
TXD (3)	—————	(2) RXD
GND (5)	—————	(1) GND
		(3) +5V

d. RS-485 (DOP-B,W 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)		(RS-485)
D+ (1)	—————	D+
D- (6)	—————	D-



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	n: Word No.			
Input Relay	WX n	WX0 - WX9992	Byte	1
Output Relay	WY n	WY0 - WY9992	Byte	1
Internal Relay	WM n	WM0 - WM9992	Byte	1
Step Relay	WS n	WS0 - WS9992	Byte	1
Data Register	R n	R0 - R65534	Word	
Data Register	D n	D0 - D65534	Word	
Timer Present Value	RT n	RT0 - RT9999	Word	
Counter Present Value	RC n	RC0 - RC9999	Word	
Data Register	DRC n	DRC200 - DRC255	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	b: Bits No.		
Input Relay	Xb	X0 - X9999	
Output Relay	Yb	Y0 - Y9999	
Internal Relay	Mb	M0 - M9999	
Step Relay	Sb	S0 - S9999	
Timer Flag	Tb	T0 - T9999	
Counter Flag	Cb	C0 - C9999	



注1 元件地址必须是 8 的倍数。

注2 PLC 内通信协议设定请选择「永宏通讯协议」。

Fatek FB Series TCP

人机默认值

控制器 IP 地址: 192.168.0.1

控制器通讯端口: 500

控制器站号: 1

控制区/状态区: D0 / D10

支持机种: DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	n: Word No.			
Input Relay	WXn	WX0 - WX9992	Byte	1
Output Relay	WYn	WY0 - WY9992	Byte	1
Internal Relay	WMn	WM0 - WM9992	Byte	1
Step Relay	WSn	WS0 - WS9992	Byte	1
Data Register	Rn	R0 - R65534	Word	
Data Register	Dn	D0 - D65534	Word	
Timer Present Value	RTn	RT0 - RT9999	Word	
Counter Present Value	RCn	RC0 - RC9999	Word	
Data Register	DRCn	DRC200 - DRC255	Double Word	

a. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	b: Bits No.		
Input Relay	Xb	X0 - X9999	
Output Relay	Yb	Y0 - Y9999	
Internal Relay	Mb	M0 - M9999	
Step Relay	Sb	S0 - S9999	
Timer Flag	Tb	T0 - T9999	

Counter Flag	Cb	C0 - C9999	
--------------	----	------------	--



注1 元件地址必须是 8 的倍数。

Festo PLC

人机默认值

通讯速率：9600, 8, None, 1

控制器站号：0（此通信协议无 PLC 站号，故只能一对一连线）

控制区/状态区：R0 / R10

控制器接线的说明

PLC 通讯 port: COM port

需使用 FESTO 专用 Cable --- TTL 转 RS232 的转换线（PLC 端为 6 pin RJ-12 接头）。

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
WORD_DEVICE_IW	Iwn	IW0 – IW255	Word	
WORD_DEVICE_OW	Own	OW0 – OW255	Word	
WORD_DEVICE_FW	FWn	FW0 – FW9999	Word	
WORD_DEVICE_TW	TWn	TW0 – TW255	Word	
WORD_DEVICE_CW	CWn	CW0 – CW255	Word	
WORD_DEVICE_R	Rn	R0 – R255	Word	
WORD_DEVICE_TP	TPn	TP0 – TP255	Word	
WORD_DEVICE_CP	CPn	CP0 – CP255	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		
BIT_DEVICE_I	In.b	I0.0 – I255.15	
BIT_DEVICE_O	On.b	O0.0 – O255.15	
BIT_DEVICE_F	Fn.b	F0.0 – F9999.15	
BIT_DEVICE_T	Tb	T0 – T255	
BIT_DEVICE_C	Cb	C0 – C255	
BIT_DEVICE_TON	TONb	TON0 – TON255	
BIT_DEVICE_TOFF	TOFFb	TOFF0 – TOFF255	



注1 可连接 PLC 型号：FEC-FC Model。

FuFeng APC Controller

人机默认值

通讯速率：115200, 8, None, 1

控制器站号：0

控制区/状态区：D0/D10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	
RXD (2)	TXD(2)
TXD (3)	RXD(3)
GND (5)	GND(5)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
计时器设定值	TSn	TS0 – TS127	Word	
计时器目前值	TNn	TN0 – TN127	Word	1
计数器设定值	CSn	CS0 – CS127	Word	
计数器目前值	CNn	CN0 – CN127	Word	1
数据记忆区	Dn	D0 – D999	Word	
温控温度设定值	KSn	KS0 – KS15	Word	
温控温度现在值	KNn	KN0 – KN15	Word	1
温控电流不足设定值	CLn	CL0 – CL15	Word	
温控高温警报设定值	Hn	H0 – H15	Word	
温控低温警报设定值	Ln	L0 – L15	Word	
温控电流现在值	In	I0 – I15	Word	1

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
温控周期设定值	Rn	R0 – R15	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
R 节点	Rb	R0 – R255	
X 节点	Xb	X0 – X239	
Y 节点	Yb	Y0 – Y159	
S 节点	Sb	S0 – S239	
K 节点	Kb	K0 – K127	
T 节点	Tb	T0 – K127	
C 节点	Cb	C0 – C127	



注1 此类型元件仅可读取

Fuji Frenic Inverter

人机默认值


通讯速率：9600, 8, None, 2

控制器站号：1(注 1)


控制区/状态区：None/None



控制器接线的说明

a. RS-485（DOP-A/AE 系列适用）



b. RS-485（DOP-AS57 系列适用）



c. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)**d. RS-485 (DOP-B 机种适用)****控制器 Read/Write 地址的定义****a. 寄存器**

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Fundamental functions	F _n	F0 – F42	Word	
Extension terminal functions	E _n	E1 – E47	Word	
Control functions of frequency	C _n	C1 – C33	Word	
motor Parameters	P _n	P1 – P9	Word	
High speed frequency	H _n	H3 – H39	Word	
Alternative motor parameters	A _n	A1 – A18	Word	
Optional functions	O _n	O1 – O29	Word	
Setting data function	S _n	S1 – S12	Word	
Monitoring data functions	M _n	M1 – M48	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n) Bit No.(b)		
Fundamental functions	F n.b	F 0.0 – F 42.15	
Extension terminal functions	E n.b	E 1.0 – E 47.15	
Control functions of frequency	C n.b	C 1.0 – C 33.15	
motor Parameters	P n.b	P 1.0 – P 9.15	
High speed frequency	H n.b	H 3.0 – H 39.15	
Alternative motor parameters	A n.b	A 1.0 – A 18.15	
Optional functions	O n.b	O 1.0 – O 29.15	
Setting data function	S n.b	S 1.0 – S 12.15	
Monitoring data functions	M n.b	M 1.0 – M 48.15	



- 注1 站号可设定范围为 1 ~ 31 ， 站号 99 则用于广播。
- 注2 并非所有地址皆可用于广播，各元件地址是否可用于广播，请参考 Fuji Frenic Inverter 使用手册。
- 注3 并非所有元件地址皆可读写，各元件地址读写特性请参考 Fuji Frenic Inverter 使用手册。

GE Fanuc 90 Series SNP PLC

人机默认值

通讯速率：19200, 8, Odd, 1
控制器站号：0（此通信协议无 PLC 站号，故只能一对一连线）
控制区/状态区：%R1 / %R10

控制器接线的说明


a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	RJ-45 (RS-232)
RXD (2)	(4) TXD
TXD (3)	(3) RXD
GND (5)	(8) GND


b. RS-422（DOP-A/AE 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	15 pin male 接头 (RS-422)
RXD- (1)	(12) SD(A')
RXD+ (2)	(13) SD(B')
TXD+ (3)	(11) RD(B)
TXD- (4)	(10) RD(A)
	(9) RD(*) (注 2)
	(6) RTS(A)
	(15) CTS(A')
	(8) CTS(B)
	(14) RTS(B')

c. RS-422 (DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用)



d. RS-422 (DOP-B 系列适用)



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Discrete Inputs	%In	%I1 – %I12288	Word	3
Discrete Outputs	%Qn	%Q1 – %Q12288	Word	3
Discrete Temporaries	%Tn	%T1 – %T256	Word	3
Discrete Internals	%Mn	%M1 – %M12288	Word	3
%SA Discretes	%SAn	%SA1 – %SA128	Word	3
%SB Discretes	%SBn	%SB1 – %SB128	Word	3
%SC Discretes	%SCn	%SC1 – %SC128	Word	3
%S Discretes	%S-n	%S-1 – %S-128	Word	3
Genius Global Data	%Gn	%G1 – %G7680	Word	3
Registers	%Rn	%R1 – %R16384	Word	
Analog Inputs	%AI n	%AI1 – %AI8192	Word	
Analog Outputs	%AQn	%AQ1 – %AQ8192	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Discrete Inputs	%Ib	%I1 – %I12288	
Discrete Outputs	%Qb	%Q1 – %Q12288	
Discrete Temporaries	%Tb	%T1 – %T256	
Discrete Internals	%Mb	%M1 – %M12288	
%SA Discretes	%SAb	%SA1 – %SA128	
%SB Discretes	%SBb	%SB1 – %SB128	
%SC Discretes	%SCb	%SC1 – %SC128	
%S Discretes	%S-b	%S-1 – %S-128	
Genius Global Data	%Gb	%G1 – %G7680	



注1 若 PLC 有设定“检查密码”功能，请于通讯参数中输入 4 位数密码。

注2 若通讯 PLC 型号为 Series 90-70 PLC IC697CPU731 与 IC697CPU771，则(9) RD(*)须与(11) RD(B)串接，其他型号则 RD(*)须与(10) RD(A)串接。

注3 元件地址必须为 16 的倍数加 1。

Hitachi EH series PLC

（支持 Procedure1、Procedure 2 通讯模式）

人机默认值

通讯速率：19200, 7, Even, 1 (RS232)

控制器站号：0

控制区/状态区：WR0 / WR10

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	RJ-45 接头 (RS-232)
RXD (2)	(5) SD1
TXD (3)	(6) RD1
GND (5)	(1) SG1
RTS (7)	(7) DR1
CTS (8)	(8) RS1

b. RS-422（DOP-A/AE 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	RJ-45 接头 (RS-422)
RXD- (1)	(5) TXN
RXD+ (2)	(4) TX
TXD+ (3)	(6) RX
TXD- (4)	(7) RXN
GND (5)	(1) SG1

c. RS-422 (DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用)

DOP 接线端 Terminal Block (RS-422)	Controller 接线端 RJ-45 接头 (RS-422)
R- _____	(5) TXN
R+ _____	(4) TX
T+ _____	(6) RX
T- _____	(7) RXN
GND _____	(1) SG1


d. RS-422 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端 Terminal Block (RS-422)	Controller 接线端 RJ-45 接头 (RS-422)
RXD- (9) _____	(5) TXN
RXD+ (4) _____	(4) TX
TXD+ (1) _____	(6) RX
TXD- (6) _____	(7) RXN
GND (5) _____	(1) SG1


e. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端 9 pin D-sub male (RS-485)	Controller 接线端 RJ-45 接头(RS-485)
D+ (2) _____	(5) TXN
D+ (3) _____	(6) RXN
D- (1) _____	(4) TX
D- (4) _____	(7) RX
GND (5) _____	(1) SG1


f. RS-485 (DOP-AS57 系列适用)



g. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)



h. RS-485 (DOP-B 系列适用)



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Rank No.(r); Unit No.(u) Slot No.(s) Word No.(n)			
External Input	WX _{rusn}	WX 0000 – WX 44A7	Word	3 , 5
External Output	WY _{rusn}	WY 0000 – WY 44A7	Word	3 , 5
Internal Output	WR _n	WR 0 – WR C3FF	Word	
Special Internal Output	WR _n	WRF 000 – WRF 1FF	Word	
Shared Internal Output	WM _n	WM 0 – WM 3FF	Word	
CPU Link Area 1	WL _n	WL 0 – WL 3FF	Word	4
CPU Link Area 2	WL _n	WL 1000 – WL 13FF	Word	4
Timer/Counter	TC _n	TC 0 – TC 511	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Rank No.(r); Unit No.(u) Slot No.(s); Word No.(n); Bit No.(b)		
External Input	X _{rusb}	X 0000 – X 44A95	3 , 5
External Output	Y _{rusb}	Y 0000 – Y 44A95	3 , 5
Internal Output	R _b	R 0 – R 7FF	
Shared Internal Output	M _{nb}	M 00 – M 3FFF	
CPU Link Area 1	L _{nb}	L 00 – L 3FFF	4
CPU Link Area 2	L _{nb}	L 10000 – L 13FFF	4
On Delay Timer	TD _b	TD 0 – TD 255	
Single-shot Timer	SS _b	SS 0 – SS 255	
Up Counter	CU _b	CU 0 – CU 511	
Up-down Counter up input	CTU _b	CTU 0 – CTU 511	
Up-down Counter down input	CTD _b	CTD 0 – CTD 511	
Up-down Counter down output	CT _b	CT 0 – CT 511	
Progress Value Clear	CL _b	CL 0 – CL 511	
Rising Edge Detection	DIF _b	DIF 0 – DIF 511	
Falling Edge Detection	DFN _b	DFN 0 – DFN 511	



- 注1 在 EH 系列 PLC 中, 支持 procedure1 及 procedure 2 通讯模式, 可透过 DIP 开关及特定的 Special Internal Input (WR)设定。详细信息请参考 Hitachi EH PLC 操作手册。
- 注2 EH-150 系列中, 仅 EH-CPU***A/448/516/548 可以使用 procedure 2 通讯模式。
- 注3 EH PLC 的 External I/O (WX, WY, X, Y) 信息必须先设定好, 否则人机无法存取该位置。详细信息请参考 Hitachi EH PLC 操作手册。
- 注4 此类型寄存器仅 EH-150 系列支持。
- 注5 External I/O (X, Y, WX, WY)地址规则:
- A. 符号格式:
 - Rank No.: r, 仅 EH-150 系列有支持
 - Unit No.: u
 - Slot No.: s
 - Word No.: n
 - Bit No.: b
 - B. 地址范例
 - WX103** 表示 unit 1, slot 0 的 word 3
 - X103** 表示 slot 1 的 bit 3
 - X113** 表示 slot 1 的 bit 13
 - Y2004** 表示 unit 2, slot 0 的 bit 4
 - Y2104** 表示 unit 2, slot 1 的 bit 4
- 注6 EH-150 设定注意事项:
- A. DIP 5 必须设为 On
 - B. 若 DIP 5 为 On , PLC 会以 **WRf037** 的数值来判断该使用的 procedure (1 or 2) 通讯模式。要设定该地址则写入值的最高位元必须为 1 , 如此 PLC 才会将其余 7 位元数据写入。此数据在 PLC 断电重开不会消失。因此,
 - i 当写入 0x8000 数值时, 重开的后该地址数值为 0x0000, 以 procedure 1 通讯
 - ii 当写入 0xC000 数值时, 重开的后该地址值为 0x4000 , 以 procedure 2 通讯
 - C. DIP 3, 4 设定 port 1 通讯速率
 - i DIP3 on, DIP4 off 为 19200 bps, 其余通讯速率设定请参考 Hitachi EH PLC 操作手册。

D. DIP 6, PHL 设定 port 2 通讯速率

- i DIP6 off, PHL on 为 19200 bps, 其余通讯速率设定请参考 Hitachi EH PLC 操作手册。

注7 MicroEH 设定注意事项:

A. DIP 开关用来设定通讯速率

- i SW1 on 为 19200 bps, 其余通讯速率设定请参考 Hitachi EH PLC 操作手册。

B. PLC 会以 **WRf01a** 的值来判断该使用的 procedure (1 or 2) 通讯模式。不同于 EH-150, 设定该地址不需将写入值的最高位元设为 1, 但数据在 PLC 断电重开后消失。不过若是将 **R7f6** 位元设为 1, 则 **WRf01a** 的数据会被储存在 Flash memory 中。

- i 当写入 0x0000 数值时为 procedure 1 通讯模式。
- ii 当写入 0x8000 数值时为 procedure 2 通讯模式。
- iii 注意: 若设定为 procedure 2 并存入 Flash memory, 则仅支持 procedure 1 的周边或应用程式 (ladder editor) 将无法与其连线。
- iv 基本 MicroEH PLC 内建的 External I/O 有
 - slot 0: X48(Digital type)
 - slot 1: Y32(Digital type)
 - slot 2: empty16(Digital type)
 - slot 3: X4W(Analog type)
 - slot 4: Y4W(Analog type)

HUST (亿图) CNC

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 2

控制器站号：0

控制区/状态区：W0 / W10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	(2) TXD
TXD(3)	(3) RXD
GND(5)	(5) SG
	(8) RTS
	(7) CTS

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Word 寄存器	Wn	W0 – W13500	Word	
Double Word 寄存器	Dn	D0 – D13500	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		
BIT_DEVICE_B	Bn.b	B0.0 – B13500.31	
BIT_DEVICE_I	Ib	I0 – I255	8 DW
BIT_DEVICE_O	Ob	O0 – O255	8 DW

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		
BIT_DEVICE_C	Cb	C0 – C255	8 DW
BIT_DEVICE_S	Sb	S0 - S255	8 DW
BIT_DEVICE_A	Ab	A0 - A1023	32 DW

IDEC Micro Smart PLC

人机默认值


通讯速率：9600, 7, Even, 1

控制器站号：0 (0 ~ 31, 255)

控制区/状态区：D0/D10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
input	Xn	X00 – X290	Word	1
output	Yn	Y00 – Y290	Word	1
internal relay (ordinary)	Mn	M00 – M1260	Word	1
internal relay (special)	Mn	M8000 – M8140	Word	1
shift register	Rn	R0 – R112	Word	2
Timer(Preset value)	TPn	TP0 – TP99	Word	
Timer(Current value)	TCn	TC0 – TC99	Word	
Counter(Preset value)	CPn	CP0 – CP99	Word	
Counter(Current value)	CCn	CC0 – CC99	Word	
Data register	Dn	D0 – D1299	Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Data register	Dn	D2000 – D7999	Word	
Data register (special)	Dn	D8000 – D8199	Word	
Calendar/clock	Wn	W0 – W6	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
input	Xnnb	X000 – X307	3
output	Ynnb	Y000 – Y307	3
internal relay (ordinary)	Mnnnb	M0000 – M1277	3
internal relay (special)	Mnnnb	M8000 – M8157	3
shift register	Rb	R0 – R127	
Timer Status	TSb	TS0 – TS99	2
Counter Status	CSb	CS0 – CS99	2



注1 n 的“个位数地址”需为 0，且为八进位数字，其余为十进位数字

注2 元件地址必须为 8 的倍数。

注3 n 为十进位，b 为八进位

注4 此类元件为只读元件

注5 支持 MicroSmart / ONC(OpenNet Controller) / MICRO3 / MICRO3C

注6 TSn / CSn 仅可用于 MicroSmart / ONC(OpenNet Controller)

Jetter JC Series PLC

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Even, 1(RS232)

控制器站号：0 (此通信协议无 PLC 站号，故只能一对一连线)

控制区/状态区：WR0 / WR10

控制器接线的说明

a. RS-232(DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	8 pin Mini DIN male (RS-232)
RXD (2)	(8) TXD
TXD (3)	(4) RXD
GND (5)	(2) GND

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
16 Bits Register	WRn	WR0 – WR32767	16 Bits	
32 Bits Register	Rn	R0 – R32767	24 Bits	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		
Input Relay	Inbb	I101 – I3216	
Output Relay	Onbb	O101 – O3216	
Flag Relay	Fb	F0 – F32767	

Jetter Nano Series PLC

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Even, 1(RS-232)

控制器站号：0(此通信协议无 PLC 站号，故只能一对一连线)

控制区/状态区：WR0 / WR10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	(2) TXD
TXD (3)	(3) RXD
GND (5)	(7) GND

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
16 Bits Register	WRn	WR0 – WR32767	16 Bits	5
32 Bits Register	Rn	R0 – R32767	24 Bits	3 , 6 , 7

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		
Input Relay	Inbb	I101 – I3208	
Output Relay	Onbb	O101 – O3208	
Flag Relay	Fb	F0 – F32767	



注1 每个寄存器最多都只有 24 Bits，部分寄存器只用到 8 Bits。

注2 此系列 PLC 启动初始时间较长，建议设定 10 秒以上的开机延迟时间

注3 寄存器 **R** 使用于 Double Word 元件时，请将元件数值格式设为有号数格式。

注4 此系列 PLC 端 RS232 接脚定义与标准 RS232 接脚定义不同，请勿弄错！

注5 **WR** 只用到每个寄存器的 Bit0 ~ Bit15

注6 **R** 除了用到每个寄存器的 24 个 Bits 外，Bit24 ~ Bit31 内定为 0。

注7 10 进位值范围为 -8388608 ~ +8388607；16 进位值范围为 0x000000 ~ 0xFFFFFFFF

注8 **WR** 与 **R** 的差异：

1. 使用数据长度为 word 元件时，地址设为 **WRn** 与设为 **Rn** 相同，都是使用第 n 个寄存器的 Bit0 ~ Bit15。

2. 使用数据长度为 Double word 的元件时，地址设为 **WRn** 是取第 n 个寄存器的 Bit0 ~ Bit15 当 low word。取第 n+1 个寄存器的 Bit0 ~ Bit15 当 high word。地址设为 **Rn** 是取第 n 个寄存器的 Bit0 ~ Bit23 来用。(写入数值时需注意，数值不可超过 24 Bits 值最大值(16777215)，否则 HMI 将显示错误讯息“....Value is Incorrect”)。
3. 同理，使用数据长度为 m 个 words 元件时，地址设为 **WRn** 是取第 n 个寄存器的 Bit0 ~ Bit15 当 lowest word 取第 n+m-1 个寄存器的 Bit0 ~ Bit15 当 highest word。地址设为 **Rn** 是取第 n 个寄存器的 Bit0 ~ Bit23，第 n+1 个寄存器的 Bit0 ~ Bit23 来用每个寄存器皆视为一个 double word。其中，Bit24 ~Bit31 皆为 0。

Keyence KV Series TCP

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯埠：8501

控制器站号：0

控制区/状态区：DM-0 / DM-10

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Data Memory	DM-n	DM-0 ~ DM-65534	Word	
Control Memory	CM-n	CM-0 ~ CM-11998	Word	
Temporary Data Memory	TM-n	TM-0 ~ TM-511	Word	
Extended Data Memory	EM-n	EM-0 ~ EM-65534	Word	
Extended Data Memory	FM-n	FM-0 ~ FM-32767	Word	
Address Register	Z-n	Z-1 ~ Z-12	Word	
Digital Trimmer	AT-n	AT-0 ~ AT-7	Double Word	
High-speed Counter	CTH-n	CTH-0 ~ CTH-3	Double Word	
CTC Preset Value	PCTC-n	PCTC-0 ~ PCTC-3	Double Word	
Timer Preset Value	PT-n	PT-0 ~ PT-3999	Double Word	
Counter Preset Value	PC-n	PC-0 ~ PC-3999	Double Word	
High-speed Counter Comparator	CTC-n	CTC-0 ~ CTC-7	Double Word	
Timer	T-n	T-0 ~ T-3999	Double Word	
Counter	C-n	C-0 ~ C-3999	Double Word	
File Register	ZF-n	ZF-0 ~ ZF-131071		

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
------	------	--------	---

	Word No.(n); Bit No.(b)		
Control Relay	CR-nbb	CR-000 ~ CR-3915	
Internal Memory Relay	MR-nbb	MR-000 ~ MR-99915	
Latch	LR-nbb	LR-000 ~ LR-99915	
Relay	R-nbb	R-000 ~ R-99915	
High-speed Counter comparator	CTC-b	CTC-0 ~ CTC-3	
Timer Contact	T-b	T-0 ~ T-3999	
Counter Contact	C-b	C-0 ~ C-3999	
Extended Data Memory	EM-n.b	EM-0.0 ~ EM-65534.15	
Extended Data Memory	FM-n.b	FM-0.0 ~ FM-32767.15	
Data Memory	DM-n.b	DM-0.0 ~ DM-65534.15	

Keyence KV/KZ Series

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Even, 1 (RS-232)

控制器站号：0(此通讯协议无 PLC 站号，故只能一对一连线)

控制区/状态区：DM-0 / DM-10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A、DOP-B 机种适用)

KV Series (注 1)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	RJ-11 (RS-232)
RXD (2)	(5) SD
TXD (3)	(3) RD
GND (5)	(4) SG

KZ Series (注 1)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	RJ-11 (RS-232)
RXD (2)	(5) SD
TXD (3)	(3) RD
GND (5)	(4) SG

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Timer	T-n	T-0 – T-199	Word	
Counter	C-n	C-0 – C-199	Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
High-speed counter	CTH-n	CTH-0 – CTH-1	Word	
High-speed counter comparator	CTC-n	CTC-0 – CTC-3	Word	
Data memory	DM-n	DM-0 – DM-1999	Word	
Temporary data memory	TM-n	TM-0 – TM-31	Word	
Timer preset value	PT-n	PT-0 – PT-199	Word	
Counter preset value	PC-n	PC-0 – PC-199	Word	
CTC preset value	PCTC-n	PCTC-0 – PCTC-3	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		
Relay	R-nbb	R-000 – R-6915	
Timer	T-b	T-0 – T-199	1
Counter	C-b	C-0 – C-199	1
High-speed counter comparator	CTC-b	CTC-0 – CTC-3	



注1 请注意 KZ-80T 与 KV 系列 PLC 的 SD, RD 接脚定义颠倒

本通讯协议依照 KV 系列 PLC 通讯协议，当与 KZ 系列 PLC 通讯时，会出现下列差异：

1. 可读取的 Timer 不连续

例如：

T-0 – T-9 可读取

T-10 不可读取

T-11 – T-20 可读取

T-21 – T-50 不可读取

2. 关于 Counter 皆不可读取

例如：

寄存器 **C-, CTH-, CTC-, PC-, PCTC-** 皆不可读取。

接点 **C-, CTC-** 皆不可读取。

Keyence KV1000

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Even, 1 (RS-232)

控制器站号：0（此通讯协议无 PLC 站号，故只能一对一连线）

控制区/状态区：DM-0/DM-10

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)		
RXD (2)	—————	(5) SD
TXD (3)	—————	(3) RD
GND (5)	—————	(4) SG

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Data Memory	DM-n	DM-0 ~ DM-65534	Word	
Control Memory	CM-n	CM-0 ~ CM-11999	Word	
Temporary Data Memory	TM-n	TM-0 ~ TM-511	Word	
Extended Data Memory	EM-n	EM-0 ~ EM-65535	Word	
Extended Data Memory	FM-n	FM-0 ~ FM-32767	Word	
Address Register	Z-n	Z-1 ~ Z-12	Word	
Digital Trimmer	AT-n	AT-0 ~ AT-7	Word	
High-speed Counter	CTH-n	CTH-0 ~ CTH-1	Double Word	
CTC Preset Value	PCTC-n	PCTC-0 ~ PCTC-3	Double Word	
Timer Preset Value	PT-n	PT-0 ~ PT-3999	Double Word	
Counter Preset Value	PC-n	PC-0 ~ PC-3999	Double Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
High-speed Counter Comparator	CTC-n	CTC-0 ~ CTC-3	Double Word	
Timer	T-n	T-0 ~ T-3999	Double Word	
Counter	C-n	C-0 ~ C-3999	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
Control Relay	CR-nbb	CR-000 ~ CR-3915	
Internal Memory Relay	MR-nbb	MR-000 ~ MR-99915	
Latch	LR-nbb	LR-000 ~ LR-99915	
Relay	R-nbb	R-000 ~ R-59915	
High-speed Counter comparator	CTC-b	CTC-0 ~ CTC-3	
Timer Contact	T-b	T-0 ~ T-3999	
Counter Contact	C-b	C-0 ~ C-3999	

Keyence KV Nano Series

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Even, 1 (RS-232)

控制器站号：0（此通讯协议无 PLC 站号，故只能一对一连线）

控制区/状态区：DM-0/DM-10

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)		
RXD (2)	—————	(5) SD
TXD (3)	—————	(3) RD
GND (5)	—————	(4) SG

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Timer	T-n	T-0 ~ T-3999	Double Word	
Counter	C-n	C-0 ~ C-3999	Double Word	
High-speed Counter	CTH-n	CTH-0 ~ CTH-3	Double Word	
High-speed Counter Comparator	CTC-n	CTC-0 ~ CTC-7	Double Word	
Timer Preset Value	PT-n	PT-0 ~ PT-3999	Double Word	
Counter Preset Value	PC-n	PC-0 ~ PC-3999	Double Word	
CTC Preset Value	PCTC-n	PCTC-0 ~ PCTC-3	Double Word	
Index Register (32bits)	Z-n	Z-1 ~ Z-12	Double Word	
Temporary Data Memory	TM-n	TM-0 ~ TM-511	Word	
Control Memory	CM-n	CM-0 ~ CM-11998	Word	
Data Memory	DM-n	DM-0 ~ DM-65534	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
Relay	R -nbb	R -000 ~ R -99915	
Control Relay	CR -nbb	CR -000 ~ CR -8915	
Internal Memory Relay	MR -nbb	MR -000 ~ MR -99915	
Latch Relay	LR -nbb	LR -000 ~ LR -99915	
Timer	T -b	T -0 ~ T -3999	
Counter	C -b	C -0 ~ C -3999	
High-speed Counter comparator	CTC -b	CTC -0 ~ CTC -3	

Koyo K-Sequence

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Odd, 1 (RS-232)

控制器站号：1

控制区/状态区：R1400 / R1420

控制器接线的说明


a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）Port0 通讯线

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)		RJ-11 (RS-232)
RXD (2)	—————	(4) TXD
TXD (3)	—————	(3) RXD
GND (5)	—————	(1) GND
		(6) GND(注 3)


b. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)		RJ-11 (RS-232)
RXD (2)	—————	(3) TXD
TXD (3)	—————	(2) RXD
GND (5)	—————	(5) SG

c. RS-485（DOP-A/AE 系列适用）Port1 通讯线



d. RS-485（DOP-B 系列适用）Port1 通讯线



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input Status	Xn	X0 – X1760	Word	8 进位, 2
Output Status	Yn	Y0 – Y1760	Word	8 进位, 2
Link Relays	GXn	GX0 – GX3760	Word	8 进位, 2
Relays	GQn	GQ0 – GQ3760	Word	8 进位, 2
Relays	Mn	M0 – M3760	Word	8 进位, 2
Stage	Sn	S0 – S1760	Word	8 进位, 2
Timer Status	Tn	T0 – T360	Word	8 进位, 2
Control Relays	Cn	C0 – C360	Word	8 进位, 2
Special Relay 1	SPn	SP0 – SP760	Word	8 进位, 2
Register	Rn	R0 – R41237	Word	8 进位
Register	Pn	P0 – P37777	Word	8 进位

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Input Status	Xb	X0 – X1777	8 进位
Output Status	Yb	Y0 – Y1777	8 进位
Link Relays	GXb	GX0 – GX3777	8 进位
Relays	GQb	GQ0 – GQ3777	8 进位
Control Relays	Mb	M0 – M3777	8 进位
Stage	Sb	S0 – S1777	8 进位
Timer Status	Tb	T0 – T377	8 进位
Counter Status	Cb	C0 – C377	8 进位
Special Relay 1	SPb	SP0 – SP777	8 进位



注1 对超过有效范围的地址做读写时， HMI 会显示错误信息“....Error 6..... Command Can Not be Executed....”

注2 元件地址必须为 16 的倍数。

注3 若使用 SM-24R 型号的 PLC，则 pin6 必须接地(GND)。

注4 使用 CCM2 通信协议与 K-Sequence 通信协议的寄存器对应说明地址对应关系

CCM2	K sequence	SN32DRA
V	R	R
X	X	I
Y	Y	Q
C	M	M
S	S	S
T	T	T
CT	C	C
SP	SP	SP

Koyo SU/DL Series

人机默认值



通讯速率：9600, 8, Odd, 1 (RS-232)

控制器站号：1

控制区/状态区：V1400 / V1410

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Timer Accumulated	Vn	V0 – V377	Word	8 进位
Data Register	Vn	V400 – V777	Word	8 进位
Counter Accumulated	Vn	V1000 – V1377	Word	8 进位
Data Register	Vn	V1400 – V7377	Word	8 进位
Special Register	Vn	V7400 – V7777	Word	8 进位
Extended Data Register	Vn	V10000 – V37777	Word	8 进位
Link Input Relays	Vn	V40000 – V40177	Word	8 进位
Link Output Relays	Vn	V40200 – V40377	Word	8 进位
Input Status	Vn	V40400 – V40477	Word	8 进位
Output Status	Vn	V40500 – V40577	Word	8 进位
Control Relays	Vn	V40600 – V40777	Word	8 进位
Stage	Vn	V41000 – V41077	Word	8 进位
Timer Status	Vn	V41100 – V41117	Word	8 进位
Registers(Reserved)	Vn	V41120 – V41137	Word	8 进位
Counter Status	Vn	V41140 – V41157	Word	8 进位
Registers(Reserved)	Vn	V41160 – V41177	Word	8 进位
Special Relay	Vn	V41200 – V41237	Word	8 进位

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Linker Relays	GXb	GX0 – GX3777	8 进位
Input Status	Xb	X0 – X1777	8 进位
Output Status	Yb	Y0 – Y1777	8 进位
Control Relays	Cb	C0 – C3777	8 进位
Stage	Sb	S0 – S1777	8 进位
Timer Status	Tb	T0 – T377	8 进位
Counter Status	CTb	CT0 – CT377	8 进位
Special Relay	SPb	SP0 – SP777	8 进位

Lenze LECOM-A/B protocol

（支持 82XX frequency inverters 及 93XX servo inverters）

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1
控制器站号：1 (1~99)[\(注 5\)](#)
控制区/状态区：None/None

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）[\(注 1\)](#)

DOP 接线端		Controller 接线端	
9 pin D-sub male (RS-232)		9 pin D-SUB male(RS-232)	
RXD (2)	—————	(3) TXD	
TXD (3)	—————	(2) RXD	
GND (5)	—————	(5) GND	

b. RS-485（DOP-A/AE 系列适用）

DOP 接线端		Controller 接线端	
9 pin D-SUB male(RS-485)		9 pin D-SUB male(RS-485)	
D- (1)	┌───┐ └───┘	—————	(7) T/R(A)
D- (4)			
D+ (2)	┌───┐ └───┘	—————	(8) T/R(B)
D+ (3)			

c. RS-485（DOP-AS57 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	9 pin D-SUB male(RS-485)
R-	(7) T/R(A)
R+	(8) T/R(B)

d. RS-485（DOP-AS35/AS38 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male(RS-485)	9 pin D-SUB male(RS-485)
R- T-	(7) T/R(A)
R+ T+	(8) T/R(B)

e. RS-485（DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	9 pin D-SUB male(RS-485)
D- (6)	(7) T/R(A)
D+ (1)	(8) T/R(B)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Format(m); Subcode(y)			
Parameter w/o subcode	CW _n	CW1 – CW10000	Word	
	CW _{n.m}	CW1.0 – CW10000.23	Word	2 , 4
Parameter with subcode	CW _{n/y}	CW1/1 – CW10000/255	Word	
	CW _{n/y.m}	CW1/1.0 – CW10000/255.23	Word	2 , 4
Parameter w/o subcode	CD _n	CD1 – CD10000	Double Word	
	CD _{n.m}	CD1.0 – CD10000.23		2 , 4
Parameter with subcode	CD _{n/y}	CD1/1 – CD10000/255	Double Word	
	CD _{n/y.m}	CD1/1.0 – CD10000/255.23		2 , 4

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Subcode(y); Bit No.(b)		
Parameter w/o subcode	CB _{n.b}	CB1.0 - CB10000.31	3 , 4
Parameter with subcode	CB _{n/y.b}	CB1/1.0 - CB10000/255.31	3 , 4



注1 使用 RS232 通讯时，不可使用一般的 RS232 通讯线。详细接脚定义，请参考控制器接线的说明。

注2 m 代表 HMI 通讯写入的数据格式。其数值代表不同的通讯数据格式，叙述如下：

m = 0 ~10	无号数格式 (Unsigned decimal)，使用 ASCII decimal format (VD)。 m 代表小数位数。 m=0 代表小数位数 0 位；m=1 代表支援小数位数 1 位；m=2 代表支援小数位数 2 位。以此类推...
m = 11 ~20	有号数格式(Signed decimal)，使用 ASCII decimal format (VD)。 m 代表小数位数。 例如：m=11 代表支援小数位数 1 位；m=12 代表支援小数位数 2 位。 以此类推...

m = 21	有号数格式(Signed decimal), 使用 ASCII decimal format (VD)。不支援小数位数。
m = 22	使用 ASCII hexadecimal format (VH), 两位数。 使用此格式会自动将写入值限制在 0~0xFF (low byte)。 例如: 写入 0x1234. 实际执行通讯写入时, 只会被写入 0x34。
m >= 23	使用 ASCII hexadecimal format (VH)。(四位数或是八位数)
没有设定 m	同上

注3 只有 VH type 参数, 才提供 bit 读写功能。

注4 此控制器数据格式有以下分类:

1. VS (String format)
2. VO (Octet string format data blocks)
3. VH (ASCII hexadecimal format)(1, 2, 4 bytes)
4. VD (ASCII decimal format)(正数, 负数, 小数,...)

不同通讯格式间无法相容, 所以 HMI 的元件属性格式要与各通讯地址的格式相符才能正常, 详细通讯地址的格式, 请参考 Lenze 使用手册。

通讯寄存器部分, 只可处理控制器 VH, VD 的数据 (可设定通讯处理的数据格式)。

1. ASCII hexadecimal format (VH), ASCII decimal format (VD) 格式要设对。当设定错误时, 会出现无法写入数值或是写入数值错误的现象。
2. ASCII decimal format (VD), 元件属性的小数位数要设对, 否则写入值会错误。
3. ASCII hexadecimal format (VH), 2 numbers (m = 22), 限制其值为 2 位数。这个格式会自动将写入值限制在 0~0xFF (low byte)。
4. 不同的通讯地址其数据长度有所不同, 数据长度为 Word 的地址, 请用 **CW** 寄存器存取, 数据长度为 Double Word 的地址, 请用 **CD** 寄存器存取。详细通讯地址信息, 请参考 Lenze 使用手册。

接点部分, 只可处理 VH 格式的数据。详细说明如下:

1. 不可对不存在的 Bit 地址做写入动作, 否则 HMI 会显示 “....Write Command Can Not be Executed” 信息。
例如: **CW470/1** 有效值为 0 ~ 0xFF, 因此 Bit 8 ~ 31 不存在。HMI 虽会显示其值为 0, 但不可写(设定)。

注5 控制器有效站号为 0 ~ 99, 并支援广播功能。详细设定请参考下表:

控制器站号	广播站号范围
0	1 - 99
10	11 - 19
20	21 - 29
30	31 - 39
40	41 - 49

控制器站号	广播站号范围
50	51 – 59
60	61 – 69
70	71 – 79
80	81 – 89
90	91 – 99

LG Glofa GM6 CNET

人机默认值

通讯速率：19200, 8, None, 1 (RS-232)

控制器站号：0

控制区/状态区：%MW0 / %MW10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

via CPU Port

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	(7) TXD
TXD (3)	(4) RXD
GND (5)	(5) GND

b. RS-422(DOP-A/AE 系列适用)

via G6L-CUEC CNET 通讯模块([注 1](#))

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	(RS-422)
RXD+ (2)	SDA
RXD- (1)	SDB
TXD- (4)	RDB
TXD+ (3)	RDA
GND (5)	SG

c. RS-422(DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用)

via G6L-CUEC CNET 通讯模块([注 1](#))

DOP 接线端 Terminal Block (RS-422)	Controller 接线端 (RS-422)
R+	SDA
R-	SDB
T-	RDB
T+	RDA
GND	SG

d. RS-422(DOP-B 系列适用)

via G6L-CUEC CNET 通讯模块([注 1](#))

DOP 接线端 9 pin D-SUB male (RS-422)	Controller 接线端 (RS-422)
RXD+ (4)	SDA
RXD- (9)	SDB
TXD- (6)	RDB
TXD+ (1)	RDA
GND (5)	SG

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Slot No.(s); Base No.(b)			
Input Image	%IWb.s.n	%IW0.0.0 – %IW1.7.3	Word	
Input Image	%IDb.s.n	%ID0.0.0 – %ID1.7.1	Double Word	
Output Image	%QWb.s.n	%QW0.0.0 – %QW1.7.3	Word	
Output Image	%QDb.s.n	%QD0.0.0 – %QD1.7.1	Double Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Slot No.(s); Base No.(b)			
Internal Memory	%MWn	%MW0 – %MW4095	Word	
Internal Memory	%MDn	%MD0 – %MD2047	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(n); Slot No.(s); Base No.(b)		
Input Image	%IXb.s.n	%IX0.0.0 – %IX1.7.63	
Output Image	%QXb.s.n	%QX0.0.0 – %QX1.7.63	
Internal Memory	%MXn	%MX0 – %MX65535	



注1 人机默认通讯端口为 CPU Port。若欲连接 CNET 通讯模块, 通讯设定值要改成: 38400, 8, None, 1. (RS-422 / RS-485)

LG Master K120S/200S

人机默认值

通讯速率：38400, 8, None, 1 (RS-232)

控制器站号：0（此协定无 PLC 站号，故只能一对一连线）

控制区/状态区：DW0 / DW10

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

DOP 接线端		Controller 接线端	
9 pin D-SUB (RS-232)		9 pin D-SUB male (RS-232 for LG K120S/200S)	
RXD (2)	_____	(3) TXD	
TXD (3)	_____	(2) RXD	
GND (5)	_____	(5) GND	

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
WORD_DEVICE_PW	PW _n	PW0 – PW15	Word	
WORD_DEVICE_MW	MW _n	MW0 – MW191	Word	
WORD_DEVICE_KW	KW _n	KW0 – KW31	Word	
WORD_DEVICE_LW	LW _n	LW0 – LW63	Word	
WORD_DEVICE_FW	FW _n	FW0 – FW63	Word	
WORD_DEVICE_TW	TW _n	TW0 – TW255	Word	
WORD_DEVICE_CW	CW _n	CW0 – CW255	Word	
WORD_DEVICE_DW	DW _n	DW0 – DW9999	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		
BIT_DEVICE_P	P nb	P 00 – P 15F	
BIT_DEVICE_M	M nb	M 00 – M 191F	
BIT_DEVICE_K	K nb	K 00 – K 31F	
BIT_DEVICE_L	L nb	L 00 – L 63F	
BIT_DEVICE_F	F nb	F 00 – F 63F	
BIT_DEVICE_T	T b	T 0 – T 255	
BIT_DEVICE_C	C b	C 0 – C 255	



注1 若 LG PLC 端连接脚位为 Pin 4 (RXD)、Pin 7 (TXD) 及 Pin 5 (SG), 及代表使用 CNET 通信协议 (请参阅 “LG Master-K CNET” 手册)。120S/200S 通信协议与 CNET 通信协议不可同时使用。

LG Master-K CNET

人机默认值(注 1)

通讯速率：38400, 8, None, 1 (RS-422)

控制器站号：0

控制区/状态区：DW0 / DW10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用) LG 120S PLC (Master K)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	(7) TXD
TXD (3)	(4) RXD
GND (5)	(5) GND

b. RS-422 (DOP-A/AE 系列适用) via G6L-CUEC CNET 通讯模块

DOP 接线端	Controller 接线端
99 pin D-SUB male (RS-422)	(RS-422)
RXD+ (2)	SDA
RXD- (1)	SDB
TXD- (4)	RDB
TXD+ (3)	RDA
GND (5)	SG

c. RS-422 (DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用) via G6L-CUEC CNET 通讯模块

DOP 接线端		Controller 接线端
99 pin D-SUB male (RS-422)		(RS-422)
R+	—————	SDA
R-	—————	SDB
T-	—————	RDB
T+	—————	RDA
GND	—————	SG

d. RS-422 (DOP-B 系列适用) via G6L-CUEC CNET 通讯模块

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)		(RS-422)
RXD+ (4)	—————	SDA
RXD- (9)	—————	SDB
TXD- (6)	—————	RDB
TXD+ (1)	—————	RDA
GND (5)	—————	SG

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
I/O Relay	PW _n	PW0 – PW31	Word	
Auxiliary Relay	MW _n	MW0 – MW191	Word	
Keep Relay	KW _n	KW0 – KW31	Word	
Link Relay	LW _n	LW0 – LW63	Word	
Special Relay	FW _n	FW0 – FW63	Word	只读
Timer Elapsed Value	TW _n	TW0 – TW255	Word	
Counter Elapsed Value	CW _n	CW0 – CW255	Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Data Register	DWn	DW0 – DW9999	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); b: Bits No.(b)		
I/O Relay	PXnb	PX00 – PX31F	
Auxiliary Relay	MXnb	MX00 – MX191F	
Keep Relay	KXnb	KX00 – KX31F	
Link Relay	LXnb	LX00 – LX63F	
Special Relay	FXnb	FX00 – FX63F	
Timer Contact Relay	TXb	TX0 – TX255	
Counter Contact Relay	CXb	CX0 – CX255	



注1 人机默认值是接 CNET 通讯模块 G6L-CUEC。

LG XBM/XBC/XGK CPU Direct

人机默认值

通讯速率：115200, 8, None, 1

控制器站号：0

控制区/状态区：DW0 / DW10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

a. RS-232

DOP 接线端		Controller 接线端	
9 pins D-sub male (RS-232)		9 pins D-sub Female (RS-232)	
RXD (2)	—————	(3) TXD	
TXD (3)	—————	(2) RXD	
GND (5)	—————	(5) GND	

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Slot No. (s) Word No.(n)			
I/O Relay	PWn	PW0 – PW2047	Word	
Auxiliary Relay	MWn	MW0 – MW2047	Word	
Keep Relay	KWn	KW0 – KW2559	Word	
Link Relay	LWn	LW0 – LW11263	Word	
Special Relay	FWn	FW0 – FW2047	Word	
Data Register	DWn	DW0 – DW32767	Word	
File Register	RWn	RW0 – RW32767	Word	
Step Control Relay	SWn	SW0 – SW127	Word	
Special Module Register	UWs.n	UW0.0 –	Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Slot No. (s) Word No.(n)			
		UW7F.31		
Timer Elapsed Value	TWn	TW0 – TW2047	Word	
Counter Elapsed Value	CWn	CW0 – CW2047	Word	
Communication data register	NWn	NW0 – NW21503	Word	
Index register_128 words	ZWn	ZW0 – ZW127	Word	
File Register	ZRWn	ZRW0 – ZRW32767	Word	
Setup value	TSWn	TSW0 – TSW2047	Word	
Setup value	CSWn	CSW0 – CSW2047	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Slot No. (s); Word No.(n); Bits No.(b)		
I/O Relay	PXnb	PX00 – PX2047F	
Auxiliary Relay	MXnb	MX00 – MX2047F	
Keep Relay	KXnb	KX00 – KX2559F	
Link Relay	LXnb	LX00 – LX11263F	
Special Relay	FXnb	FX00 – FX2047F	
Data Register	DXnb	DX00 – DX32767F	
File Register	RXnb	RX00 – RX32767F	
Step Control Relay	SXn.b	SX0 – SX127.99	1
Special Module Register	UXs.n.b	UX0.0.0 – UX7F.31.F	
Timer Contact Relay	TXb	TX0 – TX2047	
Counter Contact Relay	CXb	CX0 – CX2047	



注1 SX 的地址反应 SW 的值，例如将 SX0.60 切为 ON 时会将 SW0 写入为 60。

LG XGT CNET

（支持 LG CNET 通讯模块 XGL-CH2A）

人机默认值

通讯速率：9600, 8, None, 1

控制器站号：0

控制区/状态区：DW0 / DW10

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）XGL-CH2A CNET 通讯模块 (Channel 1)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	(3) TXD
TXD (3)	(2) RXD
GND (5)	(5) GND

b. RS-422（DOP-A/AE 系列适用）XGL-CH2A CNET 通讯模块 (Channel 2)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	(RS-422)
RXD- (1)	TX-
RXD+ (2)	TX+
TXD+ (3)	RX+
TXD- (4)	RX-
GND (5)	GND

c. RS-422 (DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用) XGL-CH2A CNET 通讯模块 (Channel 2)

DOP 接线端 Terminal Block (RS-422)	Controller 接线端 (RS-422)
R-	TX-
R+	TX+
T+	RX+
T-	RX-
GND (5)	GND

d. RS-422 (DOP-A/AE 系列适用) XGL-CH2A CNET 通讯模块 (Channel 2)

DOP 接线端 9 pin D-sub male (RS-422)	Controller 接线端 (RS-422)
RXD- (9)	TX-
RXD+ (4)	TX+
TXD+ (1)	RX+
TXD- (6)	RX-
GND (5)	GND

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
I/O Relay	PWn	PW0 – PW2047	Word	
Auxiliary Relay	MWn	MW0 – MW2047	Word	
Keep Relay	KWn	KW0 – KW2047	Word	
Link Relay	LWn	LW0 – LW11263	Word	
Special Relay	FWn	FW0 – FW2047	Word	唯读
Timer Elapsed Value	TWn	TW0 – TW2047	Word	
Counter Elapsed Value	CWn	CW0 – CW2047	Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Data Register	DWn	DW0 – DW32767	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
I/O Relay	PXnb	PX00 – PX2047F	
Auxiliary Relay	MXnb	MX00 – MX2047F	
Keep Relay	KXnb	KX00 – KX2047F	
Link Relay	LXnb	LX00 – LX11263F	
Special Relay	FXnb	FX00 – FX2047F	
Timer Contact Relay	TXb	TX0 – TX2047	
Counter Contact Relay	CXb	CX0 – CX2047	
Data Relay	DXn.b	DX0.0 – DX32767.F	

LIYAN LYPLC EX

人机默认值


通讯速率：9600, 7, Even, 1

控制器站号：0

控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Auxiliary Relay	Mn	M0 – M3064	Byte	1
Special Auxiliary Relay	Mn	M8000 – M8248	Byte	1
Status Relay	Sn	S0 – S992	Byte	1
Input Relay	Xn	X0 – X360	Byte	八进位, 1
Output Relay	Yn	Y0 – Y360	Byte	八进位, 1
Timer PV	Tn	T0 – T255	Word	
16-位元 Counter PV	Cn	C0 – C199	Word	
32-位元 Counter PV	Cn	C200 – C255	Double Word	
Data Register	Dn	D0 – D7999	Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Special Data Register	Dn	D8000 – D8255	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Auxiliary Relay	Mb	M0 – M3071	
Special Auxiliary Relay	Mb	M8000 – M8255	
Status Relay	Sb	S0 – S999	
Input Relay	Xb	X0 – X377	八进位
Output Relay	Yb	Y0 – Y377	八进位
Timer Flag	Tb	T0 – T255	
Counter Flag	Cb	C0 – C255	



注1 元件地址必须是 8 的倍数。

M2i Master

人机默认值

通讯速率：38400, 8, None, 1

控制器站号：1

控制区/状态区：SB0 / SB10

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Word Address	SBn	SB0000 – SBFFFF	Word	16 进位

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n) ; Bit No.(b)		
Bit Address	SBn.b	SB0000.0 – SBFFFF.F	16 进位

M2i Slave

人机默认值

通讯速率：38400, 8, None, 1

控制器站号：1（此协议无 PLC 站号，故只能一对一连线）

控制区/状态区：SB0 / SB10

控制器接线的说明

DOP 端接脚定义请参阅「串行通讯脚位定义」。

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Word Address	SBn	SB0000 - SBFFFF	Word	16 进位

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
Bit Address	SBn.b	SB0000.0 - SBFFFF.F	16 进位



注1 HMI Station 号码即为 Slave Station No.（默认值为 0）

注2 M2i 地址与人机内部寄存器对应

Modbus address	HMI 内部数据定义
SB0000 – SB7FFF	→ \$0 – \$32767
SB8000 – SB83FF	→ \$M0 – \$M1023
SB8400	→ RCPNO
SB8500 – SBFFFF	→ RCP0 – RCP31487

Matsushita FP PLC

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Odd, 1
控制器站号：238(注 1)
控制区/状态区：DT0 / DT10

控制器接线的说明

a. RS-232 for FP0 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端	
9 pin D-SUB (RS-232)		5 pin Mini DIN male(RS-232 for FP0)	
RXD (2)	_____	(2) TXD	
TXD (3)	_____	(3) RXD	
GND (5)	_____	(1) SG	

b. RS-232 for FP1 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端	
9 pin D-SUB (RS-232)		9 pin D-SUB male(RS-232 for FP1)	
RXD- (2)	_____	(2) TXD	
RXD+ (3)	_____	(3) RXD	
TXD+ (5)	_____	(7) GND	
		(4) RTS	
		(5) CTS	

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Internal Relay	WRn	WR0 – WR886, WR900 – WR910	Word	
Special Internal Relay				
Link Relay	WLn	WL0 – WL639	Word	
External Input Relay	WXn	WX0 – WX511	Word	
External Output Relay	WYn	WY0 – WY511	Word	
Timer/Counter P.V.	EVn	EV0 – EV3071	Word	
Timer/Counter S.V.	SVn	SV0 – SV3071	Word	
Data Register	DTn	DT0 – DT32764	Word	
Link Data Register	LDn	LD0 – LD8447	Word	
File Register	FLn	FL0 – FL32764	Word	
Speical Data Register	DT9_n	DT9_0 – DT9_511	Word	2

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
Internal Relay	Rnb	Rn00 – Rn886F	
Special Internal Relay	Rnb	Rn9000 – Rn910F	
Link Relay	Lnb	Ln00 – Ln639F	
External Input Relay	Xnb	Xn00 – Xn511F	
External Output Relay	Ynb	Yn00 – Yn511F	
Timer Flag Contact	Tb	T0 – T3071	
Counter Flag Contact	Cb	C0 – C3071	



注1 PLC 默认站号为 238 可供任何站号的外部装置连线，若有需要变更站号，支持的站号范围为 0~99，详细 PLC 站号说明请参考 PLC 原厂使用手册。

注2 Special data register(DT9_n)寄存器适于 FP0 T32C, FP2, FP2SH, FP10SH 等機種。
DT9_n 实际送出的地址为 DT 90000 + n。
例如：DT9_0 实际对应的 PLC 地址为 DT90000；DT9_1 实际对应的 PLC 地址为 DT90001；DT9_2 实际对应的 PLC 地址为 DT90002，以此类推。

Megmeet MC 280

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1
控制器站号：1
控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）



DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	8 pin Mini DIN male (RS-232)
RXD (2)	(5) TXD
TXD (3)	(4) RXD
GND (5)	(8) GND

b. RS-485（DOP-A/AE 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	RS-485 接线端子
D+ (2)	D+
D+ (3)	
D- (1)	D-
D- (4)	

c. RS-485（DOP-AS57 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	RS-485 接线端子
R+	D+
R-	D-

d. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)**e. RS-485 (DOP-B 系列适用)****控制器 Read/Write 地址的定义****a. 寄存器**

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
D_Register	Dn	D0 – D7999	Word	
SD_Register	SDn	SD0 – SD511	Word	
Z_Register	Zn	Z0 – Z15	Word	
T_Register	Tn	T0 – T511	Word	
C_Register	Cn	C0 – C199	Word	
R_Register	Rn	R0 – R32767	Word	
HC_Register	HCn	HC200 – HC306	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
X_Coil	Xb	X0 – X377	8 进位

Y_Coil	Yb	Y0 – Y377	8 进位
M_Coil	Mb	M0 – M10239	
SM_Coil	SMb	SM0 – SM511	
S_Coil	Sb	S0 – S4095	
T_Coil	Tb	T0 – T511	
C_Coil	Cb	C0 – C306	



Mirle FAMA SC

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1

控制器站号：0

控制区/状态区：40100 / 40200

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	(3) TXD
TXD (3)	(2) RXD
GND (5)	(5) SG

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	Wn	W40001 – W50000	Word	
Input Registers	Wn	W30001 – W40000	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Discrete Outputs	Bb	B1 – B10000	
Discrete Inputs	Bb	B10001 – B20000	只读

Mitsubishi A Series (CPU Port)

(支持 A2A, A2AS, A2USH, A1SH, A3N, A2ASH(CPU-S1))

人机默认值

通讯速率: 9600, 8, ODD, 1

控制器站号: 0(此通信协议无 PLC 站号, 仅能与一台通讯)([注 3](#))

控制区/状态区: D0 / D10

控制器接线的说明

a. RS-422 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	25 pin D-SUB male(RS-422)
RXD+ (2)	(3) SDB (TXD+)
RXD- (1)	(16) SDA (TXD-)
TXD- (4)	(15) RDA (RXD-)
TXD+ (3)	(2) RDB (RXD+)
RTS+ (7)	(4) CTS+
CTS+ (8)	(5) RTS+
RTS- (6)	(17) CTS-
CTS- (9)	(18) RTS-
	(20)
	(21)

b. RS-422（DOP-AS57 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	25 pin D-SUB male(RS-422)
R+(COM2)	(3) SDB (TXD+)
R-(COM2)	(16) SDA (TXD-)
T-(COM2)	(15) RDA (RXD-)
T+(COM2)	(2) RDB (RXD+)
T+(COM3)	(4) CTS+
R+(COM3)	(5) RTS+
T-(COM3)	(17) CTS-
R-(COM3)	(18) RTS-
	(20)
	(21)

c. RS-422 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	25 pin D-SUB male(RS-422)
RXD+ (COM2-4)	(3) SDB (TXD+)
RXD- (COM2-9)	(16) SDA (TXD-)
TXD- (COM2-6)	(15) RDA (RXD-)
TXD+ (COM2-1)	(2) RDB (RXD+)
RTS+ (COM3-1)	(4) CTS+
CTS+ (COM3-4)	(5) RTS+
RTS- (COM3-6)	(17) CTS-
CTS- (COM3-9)	(18) RTS-
	(20)
	(21)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input	Xn	X0 – X7FF	Word	16 进位, 1 , 4
Output	Yn	Y0 – Y7FF	Word	16 进位, 1
Link Relay	Bn	B0 – BFFF	Word	16 进位, 1
Internal Relay	Mn	M0 – M8191	Word	1
Special Internal Relay	SMn	SM9000 – SM9255	Word	2
Latch Relay	Ln	L0 – L8191	Word	1
Annunciator	Fn	F0 – F2047	Word	1
Timer Value	TNn	TN0 – TN2047	Word	
Counter Value	CNn	CN0 – CN1023	Word	
Data Register	Dn	D0 – D8191	Word	
Special Data Register	SDn	SD9000 – SD9255	Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
File Register	Rn	R0 – R8191	Word	
Link Register	Wn	W0 – WFFF	Word	16 进位
Input Card Register	PXn	PX0 – PX7FF	Word	16 进位, 1 , 4

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Input	Xb	X0 - X7FF	16 进位, 4
Output	Yb	Y0 - Y7FF	16 进位
Link Relay	Bb	B0 - BFFF	16 进位
Internal Relay	Mb	M0 - M8191	
Special Internal Relay	SMb	SM9000 - SM9255	
Latch Relay	Lb	L0 - L2047	
Annunciator	Fb	F0 - F2047	
Timer Contact	TSb	TS0 - TS2047	
Timer Coil	TCb	TC0 - TC2047	
Counter Contact	CSb	CS0 - CS1023	
Counter Coil	CCb	CC0 - CC1023	
Input Card Register	PXb	PX0 - PX7FF	16 进位, 4



注1 元件地址需为 16 的倍数

注2 元件地址需为 9000 加上 16 的倍数

注3 PLC 站号默认值为 0, 当发现 HMI 读取或写入数值发生寄存器错位现象时, 请将 PLC 站号改设定为 255。

注4 当 HMI 读取或写入 X 寄存器发生错位现象时, 请改用 PX 寄存器。

注5 R 地址会因 PLC 所设定的 FILE REGISTER 大小而异。

例如: A2USH

1K : 3800-4000H

2K : 3000-4000H

3K : 2800-4000H

4K : 2000-4000H

5K~8K : ...

FILE REGISTER: PLC 需正确开启, 否则 Read/Write 将不正确。

注6 设定 File Register (R) for Mitsubishi A serial PLC。

1. 开启 MELSOFT series GX Developer。
2. 打开 Project Data List 视窗 (View 选项)。
3. Double click Parameter \ PLC Parameter, 开启设定视窗。
4. 设定 Memory Capacity \ File Register (0 ~8)。
5. 按下方 End 键, 完成设定。
6. 执行 OnLine\Write to PLC。
7. 勾选 Parameter \ PLC/Network 及 File register \ Main 选项。
8. 按 Execute 键。
9. 完成。

Mitsubishi A Series/J71UC24 Computer Link

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Odd, 1
控制器站号：0 ([注 1](#))
控制区/状态区：D0/D10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	
RXD (2)	(3) TXD
TXD (3)	(2) RXD
GND (5)	(5) SG
	(1) CD
	(4) DSR[DR]
	(6) DTR[ER]
	(7) CTS
	(8) RTS

b. RS-422 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	
RXD- (1)	SDB
RXD+ (2)	SDA
TXD+ (3)	RDA
TXD- (4)	RDB


c. RS-422 (DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	
R-	SDB
R+	SDA
T+	RDA
T-	RDB


d. RS-422 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	
RXD- (9)	SDB
RXD+ (4)	SDA
TXD+ (1)	RDA
TXD- (6)	RDB


e. RS-485（DOP-A/AE 系列适用）




f. RS-485（DOP-AS57 系列适用）



g. RS-485（DOP-AS35/AS38 系列适用）



h. RS-485 (DOP-B 系列适用)



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input	Xn	X0 – X7FF	Word	3
Output	Yn	Y0 – Y7FF	Word	3
Link Relay	Bn	B0 – BFFF	Word	3
Internal Relay	Mn	M0 – M8176	Word	3
Special Internal Relay	SMn	SM9000 – SM9240	Word	4
Latch Relay	Ln	L0 – L2032	Word	3
Annunciator	Fn	F0 – F2032	Word	3
Timer Value	TNn	TN0 – TN999	Word	
Counter Value	CNn	CN0 – CN999	Word	
Data Register	Dn	D0 – D8191	Word	
Special Data Register	SDn	SD9000 – SD9255	Word	
File Register	Rn	R0 – R8191	Word	
Link Register	Wn	W0 - WFFF	Word	


b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Input	Xb	X0 – X7FF	
Output	Yb	Y0 – Y7FF	
Link Relay	Bb	B0 – BFFF	

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Internal Relay	Mb	M0 – M8191	
Special Internal Relay	SMb	SM9000 – SM9255	
Latch Relay	Lb	L0 – L2047	
Annunciator	Fb	F0 – F2047	
Timer Contact	TSb	TS0 – TS999	
Timer Coil	TCb	TC0 – TC999	
Counter Contact	CSb	CS0 – CS999	
Counter Coil	CCb	CC0 – CC999	



- 注1 a. AJ71UC24-R2 通讯 mode switch 需设定为 4(Form 4)，站号只能为 0。
b. AJ71UC24-R4 通讯 mode switch 需设定为 8(Form 4)，站号可由 X1/X10 switch 设定。
- PLC 端的通讯参数 switch 设定后，PLC 需重新开机。
- 此通信协议有使用 CheckSum，PLC Mode 为 Form4，其余通讯参数的 Switch 设定请查阅原厂模块使用手册。
- 注2 此通讯模块必须先透过其编辑软件 GX Developer 设定参数。详细设定方法请查阅 PLC 原厂使用手册。
- 注3 元件地址需为 16 的倍数。
- 注4 元件地址需为 16 的倍数再加上 9000。
- 注5 部分 Output Relay (Y) 及 Special Data Relay (SM) 设为 1 时，会使 PLC 停止通讯，而且 PLC 不会自动恢复通讯。（需将 PLC RESET）
- 注6 此通信协议支持长/短地址的通讯格式，默认为短地址格式。若发现有元件仅部份地址可使用，请在通讯设定画面的特殊参数中改变地址格式（Short/Long）。



Mitsubishi FX series Computer Link

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1

控制器站号：0

控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明


a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)		9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	—————	(3) TXD
TXD (3)	—————	(2) RXD
GND (5)	—————	(5) GND


b. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)		Terminal Block
D+ (2)	┌───┐	SDA
D+ (3)	└───┘	RDA
D- (1)	┌───┐	SDB
D- (4)	└───┘	RDB
GND (5)	—————	GND


c. RS-485 (DOP-AS57 系列适用)



d. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)



e. RS-485 (DOP-B 系列适用)



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Auxiliary Relay	Mn	M0 – M7679	Word	2
Special Auxiliary Relay	Mn	M8000 – M8511	Word	2
Status Relay	Sn	S0 – S4095	Word	2
Input Relay	Xn	X0 – X377	Word	8 进位, 2
Output Relay	Yn	Y0 – Y377	Word	8 进位, 2
Timer PV	Tn	T0 – T255	Word	
16-位元 Counter PV	Cn	C0 – C199	Word	
32-位元 Counter PV	Cn	C200 – C255	Double Word	
Data Register	Dn	D0 – D7999	Word	
Special Data Register	Dn	D8000 – D8511	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Auxiliary Relay	Mb	M0 – M7679	
Special Auxiliary Relay	Mb	M8000 – M8511	
Status Relay	Sb	S0 – S4095	
Input Relay	Xb	X0 – X377	8 进位
Output Relay	Yb	Y0 – Y377	8 进位
Timer Flag	Tb	T0 – T255	
Counter Flag	Cb	C0 – C255	



注1 此通信协议支持使用在 FX 系列的 485-BD / 232-BD 通讯模块。


注2 元件地址必须为 8 的倍数。

设定范例

以 RS485, 19200, 8, N, 1 为例。

Screen Editor:

1. 如下图所示



GX Developer (Version 8.35M):

1. 进入 Parameter>> PLC Parameter, 点选 PLC system(2),

项目	设定值
CH1/CH2	CH1
Operate communication setting	Enable
Protocol	Dedicate protocol
Data Length	8bit
Parity	None
Stop Bit	1bit
Transmission Speed	19200 bps
H/W type	RS-485

项目	设定值
Sum check	Enable
Transmission Control Procedure	Form4(with CR,LF)
Station number setting	00
Time out judge time	1

2. 下载 PLC Parameter 至 PLC 后，请把 PLC 重开机。
3. 其他详细的通讯参数设定方法及说明，请查阅 Mitsubishi 原厂通讯使用手册 「User's Manual-Data Communication Edition」。

Mitsubishi FX Series PLC(注1) / Mitsubishi FX2N PLC(注2)

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1

控制器站号：0（此通信协议无 PLC 站号，仅能与一台通讯）

控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明

a. RS-422（DOP-A/AE 系列适用）

DOP 接线端		Controller 接线端	
9 pin D-SUB male (RS-422)		8 pin Mini DIN male (RS-422)	
RXD+ (2)	_____	(7) TXD+	
RXD- (1)	_____	(4) TXD-	
TXD+ (3)	_____	(2) RXD+	
TXD- (4)	_____	(1) RXD-	
GND (5)	_____	(3) SG	

b. RS-422（DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用）

DOP 接线端		Controller 接线端	
9 pin D-SUB male (RS-422)		8 pin Mini DIN male (RS-422)	
R+	_____	(7) TXD+	
R-	_____	(4) TXD-	
T+	_____	(2) RXD+	
T-	_____	(1) RXD-	
GND	_____	(3) SG	


c. RS-422 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	8 pin Mini DIN male (RS-422)
RXD+ (4)	(7) TXD+
RXD- (9)	(4) TXD-
TXD+ (1)	(2) RXD+
TXD- (6)	(1) RXD-
GND (5)	(3) SG

d. RS-422 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	25 pin D-SUB male(RS-422)
RXD+ (2)	(3) SDB (TXD+)
RXD- (1)	(16) SDA (TXD-)
TXD- (4)	(15) RDA (RXD-)
TXD+ (3)	(2) RDB (RXD+)
	(4) DSR+
	(8) SG
	(17) DSR-
	(18) DTR-
	(20)
	(21)

e. RS-422 (DOP-AS57 系列适用)



f. RS-422（DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	25 pin D-SUB male(RS-422)
RXD+ (4)	(3) SDB (TXD+)
RXD- (9)	(16) SDA (TXD-)
TXD- (6)	(15) RDA (RXD-)
TXD+ (1)	(2) RDB (RXD+)
	(4) DSR+
	(8) SG
	(17) DSR-
	(18) DTR-
	(20)
	(21)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Auxiliary Relay	Mn	M0 – M3064	Byte	3
Special Auxiliary Relay	Mn	M8000 – M8248	Byte	3
Status Relay	Sn	S0 – S992	Byte	3
Input Relay	Xn	X0 – X360	Byte	8 进位, 3
Output Relay	Yn	Y0 – Y360	Byte	8 进位, 3
Timer PV	Tn	T0 – T255	Word	
16-位元 Counter PV	Cn	C0 – C199	Word	
32-位元 Counter PV	Cn	C200 – C255	Double Word	
Data Register	Dn	D0 – D7999	Word	
Special Data Register	Dn	D8000 – D8255	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Auxiliary Relay	Mb	M0 – M3071	
Special Auxiliary Relay	Mb	M8000 – M8255	
Status Relay	Sb	S0 – S999	
Input Relay	Xb	X0 – X377	8 进位
Output Relay	Yb	Y0 – Y377	8 进位
Timer Flag	Tb	T0 – T255	
Counter Flag	Cb	C0 – C255	



注1 三菱 FX 系列 PLC 请选用 Mitsubishi FX Series 通信协议。

注2 三菱 FX1N/FX2N 系列 PLC 请选用 Mitsubishi FX2N 通信协议。

注3 元件地址必须是 8 的倍数。

Mitsubishi FX3U Ethernet

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯端口：5556

控制器站号：0

控制区/状态区：D0 / D10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Auxiliary Relay	Mn	M0 – M7664	Word	1
Special Auxiliary Relay	Mn	M8000 – M8496	Word	1
Status Relay	Sn	S0 – S4080	Word	1
Input Relay	Xn	X0 – X360	Word	8 进位, 1
Output Relay	Yn	Y0 – Y360	Word	8 进位, 1
Timer PV	Tn	T0 – T511	Word	
16-位 Counter PV	Cn	C0 – C199	Word	
32-位 Counter PV	Cn	C200 – C255	Double Word	
Data Register	Dn	D0 – D7999	Word	
Special Data Register	Dn	D8000 – D8511	Word	
Extension Register	Rn	R0 – R32767	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Auxiliary Relay	Mb	M0 – M7679	
Special Auxiliary Relay	Mb	M8000 – M8511	


Status Relay	Sb	S0 – S4095	
Input Relay	Xb	X0 – X377	8 进位
Output Relay	Yb	Y0 – Y377	8 进位
Timer Flag	Tb	T0 – T511	
Counter Flag	Cb	C0 – C255	



注1 元件地址必须为 16 的倍数。

注2 控制器提供两种通讯协议与 Mitsubishi FX3U 网络联机，MC 协议与 MELSOFT 协议。在 DOPSoft 通信设置 → Mitsubishi FX3U Ethernet 控制器，特殊参数的 Extra 1.可以设定，预设为 MELSOFT 协议。

使用 MELSOFT 协议时，固定使用 5556 通讯端口联机；使用 MC 协议时，可以透过使用者自定义通讯端口联机，Mitsubishi FX3U 网络通讯端口的详细设定方法请查阅 Mitsubishi FX3U 原厂使用手册。



Mitsubishi FX3U

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1

控制器站号：0（此通信协议无 PLC 站号，故只能一对一连线）

控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明

a. RS-422（DOP-A/AE 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male	
RXD- (1)	TXD- (4)
RXD+ (2)	TXD+ (7)
TXD+ (3)	RXD+(2)
TXD- (4)	RXD-(1)
GND (5)	SG (3)

b. RS-422（DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male	
R-	TXD- (4)
R+	TXD+ (7)
T+	RXD+(2)
T-	RXD-(1)
GND (5)	SG (3)

c. RS-422 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male		
RXD- (9)	—————	TXD- (4)
RXD+ (4)	—————	TXD+ (7)
TXD+ (1)	—————	RXD+(2)
TXD- (6)	—————	RXD-(1)
GND (5)	—————	SG (3)

d. RS-232 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male		FX _{3U} -RS232-BD
RXD (2)	—————	(3) SD[TXD]
TXD (3)	—————	(2) RD[RXD]
GND (5)	—————	(5) SG

e. RS-485 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male		FX _{3U} -RS485-BD
		(1) SDA
TXD+ (1)	—————	(5) RDA
		(3) SDB
TXD- (6)	—————	(7) RDB
GND (5)	—————	(2) SG

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Auxiliary Relay	Mn	M0 – M7664	Word	1
Special Auxiliary Relay	Mn	M8000 – M8496	Word	1
Status Relay	Sn	S0 – S4080	Word	1
Input Relay	Xn	X0 – X360	Word	8 进位, 1
Output Relay	Yn	Y0 – Y360	Word	8 进位, 1
Timer PV	Tn	T0 – T511	Word	
16-位元 Counter PV	Cn	C0 – C199	Word	
32-位元 Counter PV	Cn	C200 – C255	Double Word	
Data Register	Dn	D0 – D7999	Word	
Special Data Register	Dn	D8000 – D8511	Word	
Extension Register	Rn	R0 – R32767	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Auxiliary Relay	Mb	M0 – M7679	
Special Auxiliary Relay	Mb	M8000 – M8511	
Status Relay	Sb	S0 – S4095	
Input Relay	Xb	X0 – X377	8 进位
Output Relay	Yb	Y0 – Y377	8 进位
Timer Flag	Tb	T0 – T511	
Counter Flag	Cb	C0 – C255	



注1 元件地址必须为 16 的倍数

Mitsubishi FX5U Ethernet

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯端口：1025

控制器站号：0

控制区/状态区：D-0 / D-10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input	X-n	X-0 – X-1777	Word	8 进位, 2
Output	Y-n	Y-0 – Y-1777	Word	8 进位, 2
Latch Relay	L-n	L-0 – L-32767	Word	2
Annunciator	F-n	F-0 – F-32767	Word	2
Step Relay	S-n	S-0 – S-8191	Word	2
Link Relay	B-n	B-0 – B-7FFF	Word	16 进位, 2
Special Link Relay	SB-n	SB-0 – SB-7FF	Word	16 进位, 2
Internal Relay	M-n	M-0 – M-32767	Word	2
Special Internal Relay	SM-n	SM-0 – SM-2047	Word	2
Timer Value	TN-n	TN-0 – TN-23087	Word	
Retentive Timer Value	SN-n	SN-0 – SN-23087	Word	
Counter Value	CN-n	CN-0 – CN-23087	Word	
Data Register	D-n	D-0 – D-4212735	Word	
Special Data Register	SD-n	SD-0 – SD-2047	Word	
Index Register	Z-n	Z-0 – Z-19	Word	
File Register	R-n	R-0 – R-32767	Word	

Link Register	W-n	W-0 – W-4047FF	Word	16 进位
Special Link Register	SW-n	SW-0 – SW-7FF	Word	16 进位

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Input	X-b	X-0 – X-1777	8 进位
Output	Y-b	Y-0 – Y-1777	8 进位
Latch Relay	L-b	L-0 – L-32767	
Annunciator	F-b	F-0 – F-32767	
Step Relay	S-b	S-0 – S-8191	
Link Relay	B-b	B-0 – B-7FFF	16 进位
Special Link Relay	SB-b	SB-0 – SB-7FF	16 进位
Internal Relay	M-b	M-0 – M-32767	
Special Internal Relay	SM-b	SM-0 – SM-2047	
Timer Contact	TS-b	TS-0 – TS-23087	
Timer Coil	TC-b	TC-0 – TC-23087	
Retentive Timer Contact	SS-b	SS-0 – SS-23087	
Retentive Timer Coil	SC-b	SC-0 – SC-23087	
Counter Contact	CS-b	CS-0 – CS-23087	
Counter Coil	CC-b	CC-0 – CC-23087	
Data Register	D-n.b	D-0.0 – D-4212735.15	
File Register	R- n.b	R-0.0 – R-32767.15	
Link Register	W-n.b	W-0.0 – W-4047FF.F	16 进位



注1 此通讯协议必须先透过其编辑软件 **GX Works** 设定参数。详细设定方法请查阅 **PLC** 原厂使用手册。

注2 元件地址需为 **16** 的倍数。

Mitsubishi FX5U

人机默认值

通讯速率：19200, 8, Odd, 1

控制器站号：0

控制区/状态区：D-0 / D-10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明


a. RS-232

DOP 接线端 9 pin D-SUB (RS-232)	Controller 接线端 9 pin D-SUB (RS-232)
RXD (2)	(3) SD[TXD]
TXD (3)	(2) RD[RXD]
GND (5)	(5) SG
	(7) RS[RTS]
	(8) CS[CTS]
	(6) DSR[DR]
	(4) DTR[ER]

b. RS-422

DOP 接线端 9 pin D-SUB (RS-422)	Controller 接线端 QJ71C24N, CH2
RXD+ (4)	(1) SDA
RXD- (9)	(3) SDB
TXD+ (1)	(5) RDA
TXD- (6)	(7) RDB
GND (5)	(2) SG

c. RS-485



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input	X-n	X-0 – X-1777	Word	8 进位, 2
Output	Y-n	Y-0 – Y-1777	Word	8 进位, 2
Latch Relay	L-n	L-0 – L-32767	Word	2
Annunciator	F-n	F-0 – F-32767	Word	2
Step Relay	S-n	S-0 – S-8191	Word	2
Link Relay	B-n	B-0 – B-7FFF	Word	16 进位, 2
Special Link Relay	SB-n	SB-0 – SB-7FF	Word	16 进位, 2
Internal Relay	M-n	M-0 – M-32767	Word	2
Special Internal Relay	SM-n	SM-0 – SM-2047	Word	2
Timer Value	TN-n	TN-0 – TN-23087	Word	
Retentive Timer Value	SN-n	SN-0 – SN-23087	Word	
Counter Value	CN-n	CN-0 – CN-23087	Word	
Data Register	D-n	D-0 – D-45055	Word	
Special Data Register	SD-n	SD-0 – SD-2047	Word	
Index Register	Z-n	Z-0 – Z-19	Word	
File Register	R-n	R-0 – R-32767	Word	
Link Register	W-n	W-0 – W-657F	Word	16 进位
Special Link Register	SW-n	SW-0 – SW-7FF	Word	16 进位

b. 接点


接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n) Bit No.(b)		
Input	X-b	X-0 – X-1777	8 进位
Output	Y-b	Y-0 – Y-1777	8 进位
Latch Relay	L-b	L-0 – L-32767	
Annunciator	F-b	F-0 – F-32767	
Step Relay	S-b	S-0 – S-8191	
Link Relay	B-b	B-0 – B-7FFF	16 进位
Special Link Relay	SB-b	SB-0 – SB-7FF	16 进位
Internal Relay	M-b	M-0 – M-32767	
Special Internal Relay	SM-b	SM-0 – SM-2047	
Timer Contact	TS-b	TS-0 – TS-23087	
Timer Coil	TC-b	TC-0 – TC-23087	
Retentive Timer Contact	SS-b	SS-0 – SS-23087	
Retentive Timer Coil	SC-b	SC-0 – SC-23087	
Counter Contact	CS-b	CS-0 – CS-23087	
Counter Coil	CC-b	CC-0 – CC-23087	
Data Register	D-n.b	D-0.0 – D-45055.15	
File Register	R- n.b	R-0.0 – R-32767.15	
Link Register	W-n.b	W-0.0 – W-1FFF.F	16 进位



注1 此通讯协议必须先透过其编辑软件 **GX Works** 设定参数。详细设定方法请查阅 **PLC 原厂使用手册**。

注2 元件地址必须是 **16** 的倍数。

注3 可以透过 DopSoft 的通信设置→特殊参数，来设定 Format Type，预设是 Type 4。



Mitsubishi J2s Series

人机默认值


通讯速率：9600, 8, Even, 1 (RS-232)

控制器站号：0

控制区/状态区：None/None

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Parameter list (cmd: 05/84)	Pn	P0 – P84	Double Word	
Status display (cmd: 01,8n/NA)	Sn	S0 – SE	Double Word	16 进位, 只读, 1
Alarm Number in history (cmd: 33,1n/NA)	ANn	AN0 – AN5	Word	只读, 1
Alarm Occurrence time in history (cmd: 33,2n/NA)	AO n	AO0 – AO5	Double Word	只读, 1
Current alarm number (AC) (cmd: 02/NA)	ACn	AC0	Word	只读, 1
Status display at alarm occurrence (AS) (cmd: 35,8/NA)	ASn	AS0 – AS5	Double Word	只读, 1

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
External Input pin status (EI) (cmd: 12,40/92,00)	EIn	EI0	Double Word	
External Output pin status (EO) (cmd: 12,C0/92,A0)	EO_n	EO0	Double Word	
Operation mode selection (OP) (cmd: NA/8B,00)	OP_n	OP0	Double Word	只写, 1
Speed for test operation (TSPD) (cmd: NA/A0,10)	TSPD_n	TSPD0	Word	只写, 1
Acceleration/deceleration for test operation (TACC) (cmd: NA/A0,11)	TACC_n	TACC0	Double Word	只写, 1
Distance for test operation (TDIS) (cmd: NA/A0,13)	TDIS_n	TDIS0	Double Word	只写, 1

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Status display clear (SRST) (cmd: NA/81,00)	SRSTb	SRST0	只写, 1
Alarm history clear (ACLR) (cmd: NA/82,20)	ACLRb	ACLR0	只写, 1
Alarm reset (ARST) (cmd: NA/82,00)	ARSTb	ARST0	只写, 1
Turn off the external input signals (DI) (OFDI) (cmd: NA/90,00)	OFDIb	OFDI0	只写, 1
Changes the external output signals (DO) (CHDO) (cmd: NA/90,03)	CHDOb	CHDO0	只写, 1
Enable the disabled external input signals (ENDI) (cmd: NA/90,10)	ENDIb	ENDI0	只写, 1
Enable the disabled external output signals (ENDO) (cmd: NA/90,13)	ENDO_b	ENDO0	只写, 1
Clear the time constant of acceleration in test operation mode (TCLR) (cmd: NA/A0,12)	TCLRb	TCLR0	只写, 1
Temporary stop of position mode in test operation (TSTP) (cmd: NA/A0,15)	TSTPb	TSTP0	只写, 1



注1 读写限制

此通信协议使用元件来模拟 Servo 的各种动作，因此在元件的读写上有所限制。列表中寄存器种类/接点种类一栏中，「cmd:」后字符串代表该元件「读/写」所对应的 Servo 指令。以下为范例：

1. 「**P**arameter List (cmd: 05/84)」就代表该寄存器使用 05 指令读取数据，84 指令写入数据，所以此寄存器**可读可写**。
2. 「**S**tatus display (cmd: 01,8n/NA)」就代表该寄存器使用 01,8n 指令读取数据，但不支持写入数据指令，所以此寄存器仅**可读取**，但**不可写入**。
3. 「**O**peration mode selection (cmd: NA/8B,00)」就代表该寄存器使用 8B,00 写入数据，但不支持读取数据指令，所以此寄存器仅**可写入**，但**不可读取**。

Mitsubishi Q Series Computer Link (3C Frame)

人机默认值

通讯速率：19200, 8, Odd, 1

控制器站号：0

控制区/状态区：D-0 / D-10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明


a. RS-232

DOP 接线端 9 pin D-SUB (RS-232)	Controller 接线端 9 pin D-SUB (RS-232)
RXD (2)	(3) SD[TXD]
TXD (3)	(2) RD[RXD]
GND (5)	(5) SG
	(7) RS[RTS]
	(8) CS[CTS]
	(6) DSR[DR]
	(4) DTR[ER]

b. RS-422

DOP 接线端 9 pin D-SUB (RS-422)	Controller 接线端 QJ71C24N, CH2
RXD+ (4)	(1) SDA
RXD- (9)	(3) SDB
TXD+ (1)	(5) RDA
TXD- (6)	(7) RDB
GND (5)	(2) SG

c. RS-485



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input	X-n	X-0 – X-1FFF	Word	16 进位, 2
Output	Y-n	Y-0 – Y-1FFF	Word	16 进位, 2
Direct Input	DX-n	DX-0 – DX-1FFF	Word	16 进位, 2
Direct Output	DY-n	DY-0 – DY-1FFF	Word	16 进位, 2
Latch Relay	L-n	L-0 – L-32767	Word	2
Annunciator	F-n	F-0 – F-32767	Word	2
Edge Relay	V-n	V-0 – V-32767	Word	2
Step Relay	S-n	S-0 – S-8191	Word	2
Link Relay	B-n	B-0 – B-7FFF	Word	16 进位, 2
Special Link Relay	SB-n	SB-0 – SB-7FF	Word	16 进位, 2
Internal Relay	M-n	M-0 – M-32767	Word	2
Special Internal Relay	SM-n	SM-0 – SM-2047	Word	2
Timer Value	TN-n	TN-0 – TN-23087	Word	
Retentive Timer Value	SN-n	SN-0 – SN-23087	Word	
Counter Value	CN-n	CN-0 – CN-23087	Word	
Data Register	D-n	D-0 – D-45055	Word	
Special Data Register	SD-n	SD-0 – SD-2047	Word	
Index Register	Z-n	Z-0 – Z-19	Word	
File Register	R-n	R-0 – R-32767	Word	
File Register	ZR-n	ZR-0 – ZR-65535	Word	4

		ZR-0 – ZR-FFFF	Word	16 进位, 4
Link Register	W-n	W-0 – W-657F	Word	16 进位
Special Link Register	SW-n	SW-0 – SW-7FF	Word	16 进位

b. 接点


接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Input	X-b	X-0 – X-1FFF	16 进位
Output	Y-b	Y-0 – Y-1FFF	16 进位
Direct Input	DX-b	DX-0 – DX-1FFF	16 进位
Direct Output	DY-b	DY-0 – DY-1FFF	16 进位
Latch Relay	L-b	L-0 – L-32767	
Annunciator	F-b	F-0 – F-32767	
Edge Relay	V-b	V-0 – V-32767	
Step Relay	S-b	S-0 – S-8191	
Link Relay	B-b	B-0 – B-7FFF	16 进位
Special Link Relay	SB-b	SB-0 – SB-7FF	16 进位
Internal Relay	M-b	M-0 – M-32767	
Special Internal Relay	SM-b	SM-0 – SM-2047	
Timer Contact	TS-b	TS-0 – TS-23087	
Timer Coil	TC-b	TC-0 – TC-23087	
Retentive Timer Contact	SS-b	SS-0 – SS-23087	
Retentive Timer Coil	SC-b	SC-0 – SC-23087	
Counter Contact	CS-b	CS-0 – CS-23087	
Counter Coil	CC-b	CC-0 – CC-23087	
Data Register	D-n.b	D-0.0 – D-45055.15	
File Register	R- n.b	R-0.0 – R-32767.15	
File Register	ZR-n.b	ZR-0.0 – ZR-32768.15	4
		ZR-0.0 – ZR-7FFF.F	16 进位, 4
Link Register	W-n.b	W-0.0 – W-1FFF.F	16 进位




注1 此通讯协议必须先透过其编辑软件 GX Developer 设定参数。详细设定方法请查阅 PLC 原厂使用手册。

注2 元件地址需为 16 的倍数。

注3 可以透过 DopSoft 的通信设置→特殊参数，来设定 Format Type，预设是 Type 4。



注4 ZR 寄存器地址可以使用 10 或 16 进制输入方式，预设为 16 进制。切换方式如下图所示。



Mitsubishi Q Series Computer Link

人机默认值

通讯速率：19200, 8, None, 1
控制器站号：0
控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	
RXD (2)	(3) TXD
TXD (3)	(2) RXD
GND (5)	(5) SG
	(8) RTS
	(7) CTS
	(4) DSR[DR]
	(6) DTR[ER]

b. RS-422 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	
RXD- (1)	SDB (2)
RXD+ (2)	SDA (1)
TXD+ (3)	RDA (3)
TXD- (4)	RDB (4)
GND (5)	SG (5)

c. RS-422 (DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	
R-	SDB (2)
R+	SDA (1)
T+	RDA (3)
T-	RDB (4)
GND	SG (5)

d. RS-422 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	
RXD- (9)	SDB (2)
RXD+ (4)	SDA (1)
TXD+ (1)	RDA (3)
TXD- (6)	RDB (4)
GND (5)	SG (5)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input	Xn	X0 – X1FF0	Word	16 进位, 2
Output	Yn	Y0 – Y1FF0	Word	16 进位, 2
Internal Relay	Mn	M0 – M8176	Word	2
Special Internal Relay	Mn	M9000 – M9240	Word	3
Link Relay	Bn	B0 – B1FF0	Word	16 进位, 2
Annunciator	Fn	F0 – F2032	Word	2
Timer Value	TNn	TN0 – TN2047	Word	
Counter Value	CNn	CN0 – CN2047	Word	
Data Register	Dn	D0 – D8191	Word	
Special Data Register	Dn	D9000 – D9255	Word	
Link Register	Wn	W0 – W1FFF	Word	16 进位

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Input	Xb	X0 – X1FFF	16 进位
Output	Yb	Y0 – Y1FFF	16 进位
Internal Relay	Mb	M0 – M8191	
Special Internal Relay	Mb	M9000 – M9255	
Link Relay	Bb	B0 – B1FFF	16 进位
Annunciator	Fb	F0 – F2047	
Timer Contact	TSb	TS0 – TS2047	
Timer Coil	TCb	TC0 – TC2047	
Counter Contact	CSb	CS0 – CS2047	
Counter Coil	CCb	CC0 – CC2047	



注1 此通信协议必须先透过其编辑软件 GX Developer 设定参数。详细设定方法请查阅 PLC 原厂使用手册。

注2 元件地址需为 16 的倍数

注3 元件地址需为 16 的倍数再加上 9000

Mitsubishi Q series CPU Port

人机默认值

通讯速率：19200, 8, Odd, 1

控制器站号：0(此通信协议无 PLC 站号，仅能与一台通讯)

控制区/状态区：D-0 / D-10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	6 pin Mini DIN male (RS-232)
RXD (2)	(2) SD[TXD]
TXD (3)	(1) RD[RXD]
GND (5)	(3) GND
	(5) DSR[DR]
	(6) DTR[ER]

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input	X-n	X-0 – X-1FFF	Word	16 进位, 2
Output	Y-n	Y-0 – Y-1FFF	Word	16 进位, 2
Direct Input	DX-n	DX-0 – DX-1FFF	Word	16 进位, 2
Direct Output	DY-n	DY-0 – DY-1FFF	Word	16 进位, 2
Latch Relay	L-n	L-0 – L-32767	Word	2
Annunciator	F-n	F-0 – F-32767	Word	2
Edge Relay	V-n	V-0 – V-32767	Word	2
Step Relay	S-n	S-0 – S-8191	Word	2

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Link Relay	B-n	B-0 – B-7FFF	Word	16 进位, 2
Special Link Relay	SB-n	SB-0 – SB-7FF	Word	16 进位, 2
Internal Relay	M-n	M-0 – M-32767	Word	2
Special Internal Relay	SM-n	SM-0 – SM-2047	Word	2
Timer Value	TN-n	TN-0 – TN-23087	Word	
Retentive Timer Value	SN-n	SN-0 – SN-23087	Word	
Counter Value	CN-n	CN-0 – CN-23087	Word	
Data Register	D-n	D-0 – D-25983	Word	
Special Data Register	SD-n	SD-0 – SD-2047	Word	
Index Register	Z-n	Z-0 – Z-19	Word	
File Register	R-n	R-0 – R-32767	Word	
File Register	ZR-n	ZR-0 – ZR-FFFF	Word	16 进位
Link Register	W-n	W-0 – W-657F	Word	16 进位
Special Link Register	SW-n	SW-0 – SW-7FF	Word	16 进位

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Input	X-b	X-0 – X-1FFF	16 进位
Output	Y-b	Y-0 – Y-1FFF	16 进位
Direct input	DX-b	DX-0 – DX-1FFF	16 进位
Direct output	DY-b	DY-0 – DY-1FFF	16 进位
Latch Relay	L-b	L-0 – L-32767	
Annunciator	F-b	F-0 – F-32767	
Edge Relay	V-b	V-0 – V-32767	
Step Relay	S-b	S-0 – S-8191	
Link Relay	B-b	B-0 – B-7FFF	16 进位
Special Link Relay	SB-b	SB-0 – SB-7FF	16 进位
Internal Relay	M-b	M-0 – M-32767	
Special Internal Relay	SM-b	SM-0 – SM-2047	
Timer Contact	TS-b	TS-0 – TS-23087	
Timer Coil	TC-b	TC-0 – TC-23087	
Retentive timer Contact	SS-b	SS-0 – SS-23087	
Retentive timer Coil	SC-b	SC-0 – SC-23087	
Counter Contact	CS-b	CS-0 – CS-23087	

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Counter Coil	CC-b	CC-0 – CC-23087	



注1 如通讯速率不对，HMI 会自动将 PLC 通讯速率更改为与 HMI 设定通讯速率相同。

注2 元件地址需为 16 的倍数。

注3 此通信协议有支持 Q00、Q00J 型号。

Mitsubishi Q Series Ethernet (3E Frame)

人机默认值

IP 地址：192.168.0.1

通讯端口：1025

控制器站号：0

控制区/状态区：D-0 / D-10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input	X-n	X-0 – X-1FFF	Word	16 进位, 2
Output	Y-n	Y-0 – Y-1FFF	Word	16 进位, 2
Direct Input	DX-n	DX-0 – DX-1FFF	Word	16 进位, 2
Direct Output	DY-n	DY-0 – DY-1FFF	Word	16 进位, 2
Latch Relay	L-n	L-0 – L-32767	Word	2
Annunciator	F-n	F-0 – F-32767	Word	2
Edge Relay	V-n	V-0 – V-32767	Word	2
Step Relay	S-n	S-0 – S-8191	Word	2
Link Relay	B-n	B-0 – B-7FFF	Word	16 进位, 2
Special Link Relay	SB-n	SB-0 – SB-7FF	Word	16 进位, 2
Internal Relay	M-n	M-0 – M-32767	Word	2
Special Internal Relay	SM-n	SM-0 – SM-2047	Word	2
Timer Value	TN-n	TN-0 – TN-23087	Word	
Retentive Timer Value	SN-n	SN-0 – SN-23087	Word	
Counter Value	CN-n	CN-0 – CN-23087	Word	
Data Register	D-n	D-0 – D-4212735	Word	

Special Data Register	SD-n	SD-0 – SD-2047	Word	
Index Register	Z-n	Z-0 – Z-19	Word	
File Register	R-n	R-0 – R-32767	Word	
File Register	ZR-n	ZR-0 – ZR-9999999	Word	3
		ZR-0 – ZR-98967F	Word	16 进位, 3
Link Register	W-n	W-0 – W-4047FF	Word	16 进位
Special Link Register	SW-n	SW-0 – SW-7FF	Word	16 进位


b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Input	X-b	X-0 – X-1FFF	16 进位
Output	Y-b	Y-0 – Y-1FFF	16 进位
Direct Input	DX-b	DX-0 – DX-1FFF	16 进位
Direct Output	DY-b	DY-0 – DY-1FFF	16 进位
Latch Relay	L-b	L-0 – L-32767	
Annunciator	F-b	F-0 – F-32767	
Edge Relay	V-b	V-0 – V-32767	
Step Relay	S-b	S-0 – S-8191	
Link Relay	B-b	B-0 – B-7FFF	16 进位
Special Link Relay	SB-b	SB-0 – SB-7FF	16 进位
Internal Relay	M-b	M-0 – M-32767	
Special Internal Relay	SM-b	SM-0 – SM-2047	
Timer Contact	TS-b	TS-0 – TS-23087	
Timer Coil	TC-b	TC-0 – TC-23087	
Retentive Timer Contact	SS-b	SS-0 – SS-23087	
Retentive Timer Coil	SC-b	SC-0 – SC-23087	
Counter Contact	CS-b	CS-0 – CS-23087	
Counter Coil	CC-b	CC-0 – CC-23087	
Data Register	D-n.b	D-0.0 – D-4212735.15	
File Register	R- n.b	R-0.0 – R-32767.15	
File Register	ZR-n.b	ZR-0.0 – ZR-9999999.15	3
		ZR-0.0 – ZR-98967F.F	16 进位, 3
Link Register	W-n.b	W-0.0 – W-4047FF.F	16 进位



- 注1 此通讯协议必须先透过其编辑软件 **GX Developer** 设定参数。详细设定方法请查阅 **PLC** 原厂使用手册。
- 注2 元件地址需为 **16** 的倍数。

註 1 ZR 寄存器地址可以使用 10 或 16 进制输入方式，预设 16 进制。切换方式如下图所示。



Mitsubishi Q Series Ethernet

(支持 QJ71E71 / QJ71E71-B2 / QJ71E71-B5 / QJ71E71-100 模块)

人机默认值

IP 地址: 192.168.0.1

通讯埠: 1025

控制区/状态区: D0 / D10

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input	Xn	X0 – X7F0	Word	16 进位, 2
Output	Yn	Y0 – Y7F0	Word	16 进位, 2
Internal Relay	Mn	M0 – M8176	Word	2
Special Internal Relay	Mn	M9000 – M9240	Word	3
Link Relay	Bn	B0 – BFF0	Word	16 进位, 2
Annunciator	Fn	F0 – F2032	Word	2
Timer Value	TNn	TN0 – TN2047	Word	
Counter Value	CNn	CN0 – CN1023	Word	
Data Register	Dn	D0 – D6143	Word	
Special Data Register	Dn	D9000 – D9255	Word	
Link Register	Wn	W0 – WFFF	Word	16 进位

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Input	Xb	X0 – X7FF	16 进位
Output	Yb	Y0 – Y7FF	16 进位

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Internal Relay	Mb	M0 – M8191	
Special Internal Relay	Mb	M9000 – M9255	
Link Relay	Bb	B0 – BFFF	16 进位
Annunciator	Fb	F0 – F2047	
Timer Contact	TSb	TS0 – TS2047	
Timer Coil	TCb	TC0 – TC2047	
Counter Contact	CSb	CS0 – CS1023	
Counter Coil	CCb	CC0 – CC1023	



注1 此通信协议必须先透过其编辑软体 GX Developer 设定参数。详细设定方法请查阅 PLC 原厂使用手册。


注2 元件地址需为 16 的倍数

注3 元件地址需为 16 的倍数再加上 9000


设定范例

Screen Editor:

1. 设定 HMI 网路参数



2. 设定 PLC 网路参数



GX Developer (V8.35M):

1. Network Parameter MNET/10H Ethernet Settings

項目	設定值
Network Type	Ethernet
Starting I/O No.	0000
Network No.	1
Group No.	1
Station No.	1
Mode	On-line

2. Operation Settings

項目	設定值
Communication Data Code	Binary code
Initial Timing	Always wait for OPEN
IP Address	192.168.0.1
Send Frame Setting	Ethernet (V2.0)
Enable Write at RUN time	Enable
TCP Living Confirmation Setting	Use the KeepAlive

3. Open Settings

项目	设定值
Protocol	TCP
Open Method	Unpassive
Fixed buffer	Send
Fixed buffer communication procedure	Procedure exist
Existence confirmation	No confirm
Host Station Port No.	0401(HEX)

4. 参数详细设定方法请查阅 PLC 原厂使用手册。

Mitsubishi QnA series CPU Port

人机默认值

通讯速率：19200, 8, Odd, 1

控制器站号：0

控制区/状态区：D-0 / D-10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

a. RS-232 (via AC24B 转接头)

DOP 接线端 9 pin D-sub male		Controller 接线端 9 pin D-sub female
RXD (2)	—————	TXD (3)
TXD (3)	—————	RXD (2)
GND (5)	—————	GND (5)
RTS (7)	—————	CTS (8)
CTS (8)	—————	RTS (7)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input	X -n	X -0 – X -1FFF	Word	16 进位, 1
Output	Y -n	Y -0 – Y -1FFF	Word	16 进位, 1
Direct Input	DX -n	DX -0 – DX -1FFF	Word	16 进位, 1
Direct Output	DY -n	DY -0 – DY -1FFF	Word	16 进位, 1
Latch Relay	L -n	L -0 – L -32767	Word	1
Annunciator	F -n	F -0 – F -32767	Word	1
Edge Relay	V -n	V -0 – V -32767	Word	1
Step Relay	S -n	S -0 – S -8191	Word	1
Link Relay	B -n	B -0 – B -7FFF	Word	16 进位, 1
Special Link Relay	SB -n	SB -0 – SB -7FF	Word	16 进位, 1
Internal Relay	M -n	M -0 – M -32767	Word	1
Special Internal Relay	SM -n	SM -0 – SM -2047	Word	1
Timer Value	TN -n	TN -0 – TN -23087	Word	
Retentive Timer Value	SN -n	SN -0 – SN -23087	Word	
Counter Value	CN -n	CN -0 – CN -23087	Word	
Data Register	D -n	D -0 – D -45055	Word	
Special Data Register	SD -n	SD -0 – SD -2047	Word	
Index Register	Z -n	Z -0 – Z -19	Word	
File Register	R -n	R -0 – R -32767	Word	
File Register	ZR -n	ZR -0 – ZR -1042431	Word	
Link Register	W -n	W -0 – W -657F	Word	16 进位
Special Link Register	SW -n	SW -0 – SW -7FF	Word	16 进位

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Input	X -b	X -0 – X -1FFF	16 进位
Output	Y -b	Y -0 – Y -1FFF	16 进位
Direct Input	DX -b	DX -0 – DX -1FFF	16 进位
Direct Output	DY -b	DY -0 – DY -1FFF	16 进位
Latch Relay	L -b	L -0 – L -32767	

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Annunciator	F-b	F-0 – F-32767	
Edge Relay	V-b	V-0 – V-32767	
Step Relay	S-b	S-0 – S-8191	
Link Relay	B-b	B-0 – B-7FFF	16 进位
Special Link Relay	SB-b	SB-0 – SB-7FF	16 进位
Internal Relay	M-b	M-0 – M-32767	
Special Internal Relay	SM-b	SM-0 – SM-2047	
Timer Contact	TS-b	TS-0 – TS-23087	
Timer Coil	TC-b	TC-0 – TC-23087	
Retentive Timer Contact	SS-b	SS-0 – SS-23087	
Retentive Timer Coil	SC-b	SC-0 – SC-23087	
Counter Contact	CS-b	CS-0 – CS-23087	
Counter Coil	CC-b	CC-0 – CC-23087	



注1 元件地址必须是 16 的倍数。

注2 此通讯协议仅能与一台 Mitsubishi QnA PLC 通讯。


MKS BY125 Low Cost Synchrocontroller

人机默认值


通讯速率：9600, 7, Even, 1
控制器站号：11(注 1)
控制区/状态区：None/None

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用) (注 2)



b. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)



c. RS-485 (DOP-AS57 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	
R-	T- (7)
R+	T+ (8)

d. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	
R+	T- (7)
T+	
R-	T+ (8)
T-	

e. RS-485 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	
D-(6)	T- (7)
D+(1)	T+ (8)

控制器 Read/Write 地址的定义**a. 寄存器**

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Data In Register / Setup Register	Cn	C0 – C17, C40 – C41, C45 – C48, C50, C90 – C92	Double Word	3
Synchronizing (Differential Counter)	SYN_ERRn	SYN_ERR0	Double Word	
Integration register	IRn	IR0	Double Word	
Actual Master speed	MAS_SPDn	MAS_SPD0	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Reset	RSTb	RST0	
Jog Trim+	JOGTRIM_INCb	JOGTRIM_INC0	
Jog Trim-	JOGTRIM_DECb	JOGTRIM_DEC0	
Activate Data	ACT_DATAb	ACT_DATA0	4
Store EEPROM	STR_EEPROMb	STR_EEPROM0	
Index Slave	IND_SLAb	IND_SLA0	
Index Master	IND_MASb	IND_MAS0	



- 注1 有效站号为 11 ~ 99，其中 20、30、40、50、60、70、80、90 为广播站号，规则如下：
 00 为全体站号广播用；
 10 为第 11 ~ 19 站广播用；
 20 为第 21 ~ 29 站广播用，以此类推。
 由于目前不提供广播功能，此类站号不可使用。
- 注2 请注意 RS-232 接线只使用 pin2, pin3, pin5; pin9 则为+5V，请勿接错，否则可能会烧毁。
- 注3 Cn 的有效地址不连续 (5 个区块：C0 – C17, C40 – C41, C45 – C48, C50, C90 – C92)。规划元件时，不可跨区块。例如，元件地址为 C15，长度只能到 6 Words (C15, C16, C17)，若长度超过则占用到 C0 – C17 以外的地址，会因此发生错误。
- 注4 所有寄存器地址写入后，元件显示的数值不会改变，需要再触发 ACT_DATA0 接点后，数值才会更新。

MKS CT150

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1 (RS-232)

控制器站号：11

控制区/状态区：None / None

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	9 pin D-sub male (RS-232)
RXD (2)	(3) TXD
TXD (3)	(2) RXD
GND (5)	(5) SG

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Data In Register	Cn	C0 – C25		
Setup Register	Cn	C40 – C43; C45 – C50; C90 – C97		
Error Count	Err_CNT	0		
LV Value	LV_VAL	0		
Printmark Error	PRTMARK_ERR	0		
Batch Counter	BAT_CNT	0		
Waste Counter	WASTE_CNT	0		
Line Speed	LINE_SPD	0		
Actual Cutting Length	ACT_CUT_LEN	0		

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Register	Cn.b	C0.0 – C50.15	
Reset	RST	0	
Jog Trim+	JOGTRIM_INC	0	
Jog Trim-	JOGTRIM_DEC	0	
Read PI	READ_PI	0	
Activate Data	ACT_DATA	0	
Store Eeprom	STR_EEPROM	0	
Start/Stop	START_STOP	0	
Reset Mark Counter	RSTMARK_CNT	0	

MKS MC700/720 Motion Controller

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1

控制器站号：11([注 1](#))

控制区/状态区：None/None

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用) ([注 2](#))

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)		
RXD (2)	—————	TXD(3)
TXD (3)	—————	RXD(2)
GND (5)	—————	GND(5)

b. RS-422 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)		9 pin D-sub male (RS-422)
RXD- (1)	—————	T- (7)
RXD+ (2)	—————	T+ (8)
TXD+ (3)	—————	R+ (6)
TXD- (4)	—————	R- (1)

c. RS-422 (DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)		9 pin D-sub male (RS-422)
R-	—————	T- (7)
R+	—————	T+ (8)
T+	—————	R+ (6)
T-	—————	R- (1)

d. RS-422 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)		9 pin D-sub male (RS-422)
RXD- (9)	—————	T- (7)
RXD+ (4)	—————	T+ (8)
TXD+ (1)	—————	R+ (6)
TXD- (6)	—————	R- (1)

e. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)		
D- (1)		T- (7)
D- (4)		
D+ (2)		T+ (8)
D+ (3)		

f. RS-485 (DOP-AS57 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	
R-	T- (7)
R+	T+ (8)

g. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	
R+	T- (7)
T+	
R-	T+ (8)
T-	

h. RS-485 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	
D-(6)	T- (7)
D+(1)	T+ (8)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
General Parameters	GPn	GP0 – GP31	Double Word	
Parameter Block for Slave 1	PB1_n	PB1_0 – PB1_31	Double Word	
Parameter Block for Slave 2	PB2_n	PB2_0 – PB2_31	Double Word	
Parameter Block for Slave 3	PB3_n	PB3_0 – PB3_31	Double Word	
Parameter Block for Slave 4	PB4_n	PB4_0 – PB4_31	Double Word	
Process Data	PRODn	PROD0 – PROD31	Double Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Communication Settings	CSETn	CSET0 – CSET31	Double Word	
Setup Settings	STUPn	STUP0 – STUP31	Double Word	
Status of Commands and Outputs	S_CO n	S_CO0 – S_CO4	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
Commands	CMDb	CMD0 – CMD31	
Outputs	OUTb	OUT0 – OUT31	
Status of Commands and Outputs	S_CO n.b	S_CO0.0 – S_CO4.31	



注1 有效站号为 11 ~ 99，其中 20、30、40、50、60、70、80、90 为广播站号，规则如下：

00 为全体站号广播用；

10 为第 11 ~ 19 站广播用；

20 为第 21 ~ 29 站广播用，以此类推。

由于目前不提供广播功能，此类站号不可使用。

注2 请注意 RS-232 接线只使用 pin2, pin3, pin5; pin9 则为+5V，请勿接错，否则可能会烧毁。

Modbus 984 RTU / ASCII (Master)

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1 (ASCII); 9600, 8, Even, 1 (RTU)

控制器站号：0

控制区/状态区：W40100 / W40200

控制器接线的说明

DOP 端接脚定义请参阅「串行通讯接脚定义」。

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器


寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	Wn	W40001 – W50000	Word	
Input Registers	Wn	W30001 – W40000	Word	只读

b. 接点


接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Discrete Outputs	Bb	B1 – B10000	
Discrete Inputs	Bb	B10001 – B20000	只读
Output Registers	Wn.b	W40001.0 – W50000.15	
Input Registers	Wn.b	W30001.0 – W40000.15	只读



注1 当连接的控制器有指定 Modbus 写入命令时，可透过设定特殊参数来设定 Modbus 写入命令。系统默认值为 Auto，代表人机会自动依照写入数据长短来切换单笔写入命令 (0x06)或是多笔写入命令(0x10)



注2 Master HMI 端通讯延迟时间建议设定在 5ms 以上,避免命令间隔时间太短,造成 Slave 端误判。



注3 984RTU(Master) 为标准的 Modbus 通讯程式; 而 RTU nW(master) 为特殊规格的通讯程式, 此兩者除了下列三點差异外, 其余相同。

1. 广播

- i. 984RTU(Master), 控制器站号 0 为广播站号。
- ii. RTU nW(Master), 無广播站号; 控制器站号 0 为一般站号, 无特殊定义。

2. 寄存器写入命令

- i. 984RTU(Master), 有两种写入命令: 0x06 (写入 1 Word 数据)與 0x10。
- ii. RTU nW(Master), 只有一种写入命令: 0x10, 写入 1 Word 数据时也是使用 0x10。

3. 接点读取命令

- i. 984RTU(Master), 一次通讯只可读取 1 个接点。
- ii. RTU nW(Master), 一次通讯只可读取 16 个接点, 此为特殊规格。

Modbus 984 RTU / ASCII (Master, 6 Digits)

人机预设值

通讯速率：9600, 7, Even, 1(ASCII); 9600, 8, Even, 1(RTU)

控制器站号：1

控制区/状态区：W4-1 / W4-11

控制器接线的说明

DOP 端接脚定义请参阅『串行通讯脚位定义』。

寄存器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器


寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	W4-n	W4-00001 – W4-65535	Word	
Input Registers	W3-n	W3-00001 – W3-65535	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
Discrete Outputs	B0-b	B0-00001 – B0-65535	
Discrete Inputs	B1-b	B1-00001 – B1-65535	只读
Output Registers	W4-n.b	W4-00001.0 – W4-65535.15	
Input Registers	W3-n.b	W3-00001.0 – W3-65535.15	只读



註 1 当连线的控制器有指定 Modbus 写入命令时，可透过设定特殊参数来设定 Modbus 写入命令。系统预设值为 Auto，代表人机会自动依照写入数据长短来切换单笔写入命令 (0x06)或是多笔写入命令(0x10)。



Modbus nW RTU / ASCII (Master)

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1.(ASCII); 9600, 8, Even, 1.(RTU)

控制器站号：1(注 1)

控制区/状态区：W40100 / W40200

控制器接线的说明

DOP 端接脚定义请参阅「串行通讯脚位定义」。

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	Wn	W40001 – W50000	Word	
Input Registers	Wn	W30001 – W40000	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Discrete Outputs	Bb	B1 – B10000	
Discrete Inputs	Bb	B10001 – B20000	只读
Output Registers	Wn.b	W40001.0 – W50000.15	
Input Registers	Wn.b	W30001.0 – W40000.15	只读



注1 此通信协议不支持站号 0（广播功能）。

注2 通讯设定中的读取最佳化必须勾选。若选择静态最佳化，请勿勾选长度限制。

注3 984RTU(Master) 为标准的 Modbus 通讯程式；而 RTU nW(master) 为特殊规格的通讯程式，此两者除了下列三点差异外，其余相同。

1. 广播

- i. 984RTU(Master), 控制器站号 0 为广播站号。
 - ii. RTU nW(Master), 無广播站号; 控制器站号 0 为一般站号, 无特殊定义。
2. 寄存器写入命令
- i. 984RTU(Master), 有两种写入命令: 0x06 (写入 1 Word 数据)與 0x10。
 - ii. RTU nW(Master), 只有一种写入命令: 0x10, 写入 1 Word 数据时也是使用 0x10。
3. 接点读取命令
- i. 984RTU(Master), 一次通讯只可读取 1 个接点。
 - ii. RTU nW(Master), 一次通讯只可读取 16 个接点, 此为特殊规格。

Modbus RTU 2W (Master)

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1 (ASCII); 9600, 8, Even, 1 (RTU)

控制器站号：0

控制区/状态区：W40100 / W40200

控制器接线的说明

DOP 端接脚定义请参阅「串行通讯脚位定义」。

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器


寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	Wn	W40001 – W50000	Word	
Input Registers	Wn	W30001 – W40000	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Discrete Outputs	Bb	B1 – B10000	
Discrete Inputs	Bb	B10001 – B20000	只读



注1 当连接的控制器有指定 Modbus 写入命令时，可透过设定特殊参数来设定 Modbus 写入命令。系统默认值为 Auto，代表人机会自动依照写入数据长短来切换单笔写入命令 (0x06)或是多笔写入命令(0x10)



Modbus RTU / ASCII (Slave)

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1 (ASCII); 9600, 8, Even, 1 (RTU)

控制器站号：1（无作用）

控制区/状态区：W40100 / W40200

控制器接线的说明

DOP 端接脚定义请参阅「串行通讯脚位定义」。

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	W n	W 40001 – W 50000	Word	2

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Discrete Outputs	B b	B 1 – B 2048	2



注 1 当使用此通信协议时，人机站号即代表人机在通讯网络上的站号（默认值为 0）。

注 2 Modbus 地址与人机寄存器对应关系如下表：

Modbus 地址	Modbus 6 Digits 地址		HMI 内部寄存器定义
W40001 – W41024	W4-00001 – W4-01024	→	\$0 – \$1023 内部寄存器
W42001 – W43024	W4-02001 – W4-00001	→	\$M0 – \$M1023 断电保持内部寄存器
W44001	W4-04001	→	RCPNO 配方编号寄存器
W45001 ...	W4-05001 ...	→	RCP0 – RCPn 配方寄存器
B00001 – B01024	B0-00001 – B0-01024	→	\$2000.0 – \$2063.15 内部寄存器(bit)
B01025 – B02048	B0-01025 – B0-02048	→	\$M200.0 – \$M263.15 断电保持内部寄存器(bit)

若要读取人机内部寄存器 \$0，则对应的 Modbus 地址即为 W40001，人机存取 W40001；若要读取人机断电保持内部寄存器 \$M200.1，则对应的 Modbus 地址即为 B01026，以此类推。

注3 Modbus Slave 支持指令：

支持代码	读写格式	最大读写长度
0x01	Bit	1
0x03	Word	125
0x04	Word	125
0x05	Bit	1
0x06	Bit	1
0x0F	Byte	246
0x10	Word	123

Modbus RTU / ASCII Hex Address (Master)

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1 (ASCII); 9600, 8, Even, 1 (RTU)

控制器站号：1

控制区/状态区：RW-0 / RW-10

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	RW-n	RW-0 – RW-FFFF	Word	
Input Registers	R-n	R-0 – R-FFFF	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Discrete Outputs	RWB-b	RWB-0 – RWB-FFFF	
Discrete Inputs	RB-b	RB-0 – RB-FFFF	只读
Output Registers	RW-n.b	RW-0.0 – RW-FFFF.F	
Input Registers	R-n.b	R-0.0 – R-FFFF.F	只读



注1 本通信协议通讯地址皆使用 16 进位表示。

Modbus TCP/IP (6 Digits)

人机预设值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯口：502

控制器站号：1

控制区/状态区：W4-1 / W4-11

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义


a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	W4-n	W4-00001 – W4-65535	Word	
Input Registers	W3-n	W3-00001 – W3-65535	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
Discrete Outputs	B0-b	B0-00001 – B0-65535	
Discrete Inputs	B1-b	B0-00001 – B0-65535	只读

注1 此通信协议有两个特殊参数，当连接的控制器有指定 Modbus 写入命令时，可透过设定特殊参数 1 来设定 Modbus 写入命令。系统默认值为 Auto，代表人机会自动依照写入数据长短来切换单笔写入命令(0x06)或是多笔写入命令(0x10)；特殊参数 2 可设定数据的排列顺序，系统默认值为 Low word first。



Modbus TCP/IP

人机默认值

控制器 IP 地址: 192.168.0.1

控制器通讯端口: 502

控制器站号: 1

控制区/状态区: RW-0 / RW-10

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义


a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	RW-n	RW-0 – RW-FFFF	Word	
Input Registers	R-n	R-0 – R-FFFF	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Discrete Outputs	RWB-b	RWB-0 – RWB-FFFF	
Discrete Inputs	RB-b	RB-0 – RB-FFFF	只读

注1 此通信协议有三个特殊参数，当连接的控制器有指定 **Modbus** 写入命令时，可透过设定特殊参数 1 来设定 **Modbus** 写入命令。系统默认值为 **Auto**，代表人机会自动依照写入数据长短来切换单笔写入命令(0x06)或是多笔写入命令(0x10)；特殊参数 2 可设定数据的排列顺序，系统默认值为 **Low word first**；特殊参数 3 可设定写入命令延迟，设定范围为 0 ms ~ 999 ms，系统默认值为 0 ms。



Modicon TSX (1-1 Uni-Telway)

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Odd, 1

控制器站号：1(此通信协议无 PLC 站号，故只支持一对一连线)

控制区/状态区：%MW0 / %MW10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

需使用 **Modicon Uni-Telway** 专用通讯线(TSX PCX 1031)，再依下表制作转接线连接。

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	(2) SD
TXD (3)	(3) RD
GND (5)	(5) SG

b. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
RXD+ (2)	(1) D+
TXD+ (3)	
RXD- (1)	(2) D-
TXD- (4)	

c. RS-485（DOP-AS57 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
R+	(1) D+
R-	(2) D-

d. RS-485（DOP-AS35/AS38 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
R+	(1) D+
T+	
R-	(2) D-
T-	

e. RS-485（DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
D+ (1)	(1) D+
D- (6)	(2) D-

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
WORD_DEVICE_ Internal	%MWn	%MW0 – %MW65534	Word	4
WORD_DEVICE_ System	%SWn	%SW0 – %SW127	Word	
WORD_DEVICE_ Input	%KWn	%KW0 – %KW65534	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
BIT_DEVICE_ Internal	%Mn:b	%M0:0 – %M65534:15	2 , 4
BIT_DEVICE_ System	%Sb	%S0 – %S127	
BIT_DEVICE_ Internal1	%Mb	%M0 – %M65534	3



注1 PLC 需先将 Internal memory 及相关参数设好。否则除 %S 外，皆无法通讯。

注2 %Mn:b 为对应 WORD_DEVICE_ Internal (%MWn) 的 Bit 地址。

注3 %Mb 为 PLC 内部 Relay 的地址。

注4 WORD_DEVICE_ Internal / BIT_DEVICE_ Internal 可读写范围视 PLC 实际使用的记忆体大小而定。

注5 Modicon 通讯协议差异：

当 PLC 设定为 Modbus Slave 模式	当 PLC 设定为 Uni-Telway Slave 模式
以下皆可使用 1. Modicon / TWIDO 2. Modbus / 984 RTU (Master) 3. Modbus / 984 RTU (Master, 6 Digits) 4. Modbus / RTU Hex Address (Master)	1. 当 PLC 一次通讯最多只能读写 1 个 word 的 %MW 资料时，请选择 NEZA (Uni-Telway) 2. 当 PLC 一次通讯最多可读写 30 个 words 的 %MW 资料，而且需连接 2 台以上的 PLC 或人机时，请选择 TSX (Uni-Telway) 3. 当 PLC 一次通讯最多可读写 30 个 words 的 %MW 资料，且只需连接 1 台的 PLC 及 1 台人机时，请选择 TSX (Uni-Telway 1-1) ，可有效提升通讯效率

Modicon TSX (Uni-Telway)

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Odd, 1

控制器站号：2(注 2)

控制区/状态区：%MW0 / %MW10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

需使用 **Modicon Uni-Telway** 专用通讯线(TSX PCX 1031)，再依下表制作转接线连接。

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	(2) SD
TXD (3)	(3) RD
GND (5)	(5) SG

b. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
RXD+ (2)	(1) D+
TXD+ (3)	
RXD- (1)	(2) D-
TXD- (4)	

c. RS-485（DOP-AS57 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
R+	(1) D+
R-	(2) D-

d. RS-485（DOP-AS35/AS38 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
R+	(1) D+
T+	
R-	(2) D-
T-	

e. RS-485（DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
D+ (1)	(1) D+
D- (6)	(2) D-

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
WORD_DEVICE_ Internal	%MWn	%MW0 – %MW65534	Word	6
WORD_DEVICE_ System	%SWn	%SW0 – %SW127	Word	
WORD_DEVICE_ Input	%KWn	%KW0 – %KW65534	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
BIT_DEVICE_Internal	%Mn:b	%M0:0 – %M65534:15	4 , 6
BIT_DEVICE_System	%Sb	%S0 – %S127	
BIT_DEVICE_Internal1	%Mb	%M0 – %M65534	5



注1 HMI Station 需调整为 1 – 8。

注2 PLC 站号和人机站号可以一样。但 PLC 站号不可为 0。

注3 PLC 需先将 Internal memory 及相关参数设好。否则除 %S 外，皆无法通讯。

注4 %Mn:b 为对应 WORD_DEVICE_Internal (%MWn) 的 Bit 地址。

注5 %Mb 为 PLC 内部 Relay 的地址。

注6 WORD_DEVICE_Internal / BIT_DEVICE_Internal 可读写范围视 PLC 实际使用的记忆体大小而定。

注7 Modicon 通讯协议差异：

当 PLC 设定为 Modbus Slave 模式	当 PLC 设定为 Uni-Telway Slave 模式
以下皆可使用 1. Modicon / TWIDO 2. Modbus / 984 RTU (Master) 3. Modbus / 984 RTU (Master, 6 Digits) 4. Modbus / RTU Hex Address (Master)	1. 当 PLC 一次通讯最多只能读写 1 个 word 的 %MW 资料时，请选择 NEZA (Uni-Telway) 2. 当 PLC 一次通讯最多可读写 30 个 words 的 %MW 资料，而且需连接 2 台以上的 PLC 或人机时，请选择 TSX (Uni-Telway) 3. 当 PLC 一次通讯最多可读写 30 个 words 的 %MW 资料，且只需连接 1 台的 PLC 及 1 台人机时，请选择 TSX (Uni-Telway 1-1) ，可有效提升通讯效率

Modicon TSX NEZA (Uni-Telway)

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Odd, 1
控制器站号：2
控制区/状态区：%MW0 / %MW10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

需使用 **Modicon Uni-Telway** 专用通讯线(TSX PCX 1031)，再依下表制作转接线连接。

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)		9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	_____	(2) SD
TXD (3)	_____	(3) RD
GND (5)	_____	(5) SG

b. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-485)		8 pin Mini DIN male (RS-485)
RXD+ (2)		(1) D+
TXD+ (3)		
RXD- (1)		(2) D-
TXD- (4)		

c. RS-485 (DOP-AS57 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
R+	(1) D+
R-	(2) D-

d. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
R+	(1) D+
T+	
R-	(2) D-
T-	

e. RS-485 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
D+ (1)	(1) D+
D- (6)	(2) D-

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
WORD_DEVICE_ Internal	%MWn	%MW0 – %MW65534	Word	6
WORD_DEVICE_ System	%SWn	%SW0 – %SW127	Word	
WORD_DEVICE_ Input	%KWn	%KW0 – %KW65534	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
BIT_DEVICE_ Internal	%Mn:b	%M0:0 – %M65534:15	4 , 6
BIT_DEVICE_ System	%Sb	%S0 – %S127	
BIT_DEVICE_ Internal1	%Mb	%M0 – %M65534	5



注1 HMI Station 需调整为 1 – 8。

注2 PLC 站号和人机站号可以一样。

注3 PLC 需先将 Internal memory 及相关参数设好。否则除 %S 外，皆无法通讯。

注4 %Mn:b 为对应 WORD_DEVICE_ Internal (%MWn) 的 Bit 地址。

注5 %Mb 为 PLC 内部 Relay 的地址。

注6 WORD_DEVICE_ Internal / BIT_DEVICE_ Internal 可读写范围视 PLC 实际使用的记忆体大小而定。

注7 Modicon 通讯协议差异：

当 PLC 设定为 Modbus Slave 模式	当 PLC 设定为 Uni-Telway Slave 模式
以下皆可使用 1. Modicon / TWIDO 2. Modbus / 984 RTU (Master) 3. Modbus / 984 RTU (Master, 6 Digits) 4. Modbus / RTU Hex Address (Master)	1. 当 PLC 一次通讯最多只能读写 1 个 word 的 %MW 资料时，请选择 NEZA (Uni-Telway) 2. 当 PLC 一次通讯最多可读写 30 个 words 的 %MW 资料，而且需连接 2 台以上的 PLC 或人机时，请选择 TSX (Uni-Telway) 3. 当 PLC 一次通讯最多可读写 30 个 words 的 %MW 资料，且只需连接 1 台的 PLC 及 1 台人机时，请选择 TSX (Uni-Telway 1-1) ，可有效提升通讯效率

Modicon TWIDO

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Even, 1
控制器站号：1
控制区/状态区：W40100 / W40200

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

需使用 **Modicon Uni-Telway** 专用通讯线(TSX PCX 1031)，再依下表制作转接线连接。

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)		9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	_____	(2) SD
TXD (3)	_____	(3) RD
GND (5)	_____	(5) SG

b. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-485)		8 pin Mini DIN male (RS-485)
RXD+ (2)		(1) D+
TXD+ (3)		
RXD- (1)		(2) D-
TXD- (4)		

c. RS-485 (DOP-AS57 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
R+	(1) D+
R-	(2) D-

d. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
R+	(1) D+
T+	
R-	(2) D-
T-	

e. RS-485 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	8 pin Mini DIN male (RS-485)
D+ (1)	(1) D+
D- (6)	(2) D-

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	Wn	W40001 – W50000	Word	
Input Registers	Wn	W30001 – W40000	Word	唯读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Discrete Outputs	Bb	B1 – B10000	
Discrete Inputs	Bb	B10001 – B20000	只读



注1 通讯前，必须先用 Modicon PLC 编辑软件 PL7 将 PLC 通讯模式切换至 Modbus Slave。

Moeller EasyPLC 800/MFD

人机默认值

通讯速率：19200, 8, None, 1

控制器站号：0

控制区/状态区：None/None

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

a. RS-232 (via PC-CAB-1)

DOP 接线端 9 pin D-sub male	Controller 接线端 PC-CAB-1 D-sub female
RXD (2)	TXD (2)
TXD (3)	RXD (3)
GND (5)	GND (5)
DC 12V	(7) (注1)
DC 0V	(4) (注1)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No. (n)			
I Inputs	In	I1 – I99	Word	3
Q Outputs	Qn	Q1– Q99	Word	3
R Inputs	Rn	R1	Word	
S Outputs	Sn	S1	Word	
P Buttons	Pn	P1	Word	
Marker MW	MW n	MW 1 – MW 128	Word	
Marker MD	MD n	MD 1 – MD 128	Double Word	2
Diagnostics Bits ID	ID n	ID 1	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No. (b)		
I Inputs	Ib	I1 – I99	
Q Outputs	Qb	Q1 – Q99	
R Inputs	Rb	R1 – R16	
S Outputs	Sb	S1 – S8	
P Buttons	Pb	P1 – P4	
M Marker Bits	Mb	M1 – M128	
Diagnostics Bits ID	IDb	ID1 – ID16	



注1 此控制器的通讯端口需额外的 10 ~ 12 伏特的电压，方可正常通讯。分别在 Pin7 提供正电压， pin4 提供负电压，两者压差在 10 ~ 12 伏特的范围即可。

注2 使用此组件时，其数据长度必须设定为大于等于 2 words ，否则会出现编译错误。

注3 元件地址必须是 16 的倍数。

Moeller PS3 Series PLC

人机默认值

通讯速率：9600, 8, None, 1 (RS-232)

控制器站号：2

控制区/状态区：MW0/MW10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)		8pin PRG
RXD (2)	_____	(5)
TXD (3)	_____	(2)
GND (5)	_____	(3)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Marker MW	MW n	MW 0 – MW 123	Byte	2
Marker MW	MW n	MW 126 – MW 2171	Byte	2
Diagnostic Status	DSW n	DSW 0	Byte	
Process Status	PSW n	PSW 0	Byte	
Diagnostic Counter	DC n	DC 0 – DC 15	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
Marker M	M n.b	MW 0.0 – MW 123.7	2
Marker M	M n.b	MW 126.0 – MW 2171.7	2
Diagnostic Status	DS n.b	DS 0.0 – DS 1.7	

Process Status	PSn.b	PS0.0 – PS1.7	
----------------	-------	---------------	--



注1 PS4 系列 PLC 的 Marker **MW** 寄存器存取范围需在先使用其 PC 端软件或透过 PLC 程式设定好，否则会发生通讯错误。PS3 系列 PLC 的 Marker **MW** 寄存器则为固定区间 (0 – 2172)，其中地址 **MW126** 无法使用。

注2 Marker **MW** 寄存器为偶数定址，但 Marker **M** 接点则无此限制。

Moeller PS4 Series PLC

人机默认值

通讯速率：9600, 8, None, 1 (RS-232)

控制器站号：2

控制区/状态区：MW0/MW10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	8pin PRG
RXD (2)	(5)
TXD (3)	(2)
GND (5)	(3)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Marker MW	MW _n	MW0 – MW32766	Byte	2
Diagnostic Status	DSW _n	DSW0	Byte	
Process Status	PSW _n	PSW0	Byte	
Diagnostic Counter	DC _n	DC0 – DC15	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
Marker M	M _{n.b}	MW0.0 – MW32766.7	2
Diagnostic Status	DS _{n.b}	DS0.0 – DS1.7	
Process Status	PS _{n.b}	PS0.0 – PS1.7	



- 注1 PS4 系列 PLC 的 Marker **MW** 寄存器存取范围需在先使用其 PC 端软件或透过 PLC 程式设定好，否则会发生通讯错误。PS3 系列 PLC 的 Marker **MW** 寄存器则为固定区间 (0 – 2172)，其中地址 **MW126** 无法使用。
- 注2 Marker **MW** 寄存器为偶数定址，但 Marker **M** 接点则无此限制。

NIKKI DENSO NCS-FI/FS Series

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Odd, 2

控制器站号：1 (有效站号 0 ~ 99)

控制区/状态区：None/None

控制器接线的说明

a. RS-422 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	14 pin special male (RS-422)
RXD- (1)	(9) TXD(B)
RXD+ (2)	(2) TXD(A)
TXD+ (3)	(4) RXD(A)
TXD- (4)	(11) RXD(B)
GND (5)	(14) GND

b. RS-422 (DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	14 pin special male (RS-422)
R-	(9) TXD(B)
R+	(2) TXD(A)
T+	(4) RXD(A)
T-	(11) RXD(B)
GND	(14) GND

c. RS-422 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	14 pin special male (RS-422)
RXD- (1)	(9) TXD(B)
RXD+ (2)	(2) TXD(A)
TXD+ (3)	(4) RXD(A)
TXD- (4)	(11) RXD(B)
GND (5)	(14) GND

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
WORD_DEVICE_ RRegister	RW -n	RW -0 – RW -3999	Word	
WORD_DEVICE_ RRegister	RW -n	RW -8000 – RW -9999	Word	
WORD_DEVICE_ DStatus	XW -n	XW -0 – XW -8	Word	
WORD_DEVICE_ DStatus	DW -n	DW -0 – DW -9999	Word	只读
WORD_DEVICE_ RRegister	RD -n	RD -0 – RD -3999	Double Word	
WORD_DEVICE_ RRegister	RD -n	RD -8000 – RD -9998	Double Word	
WORD_DEVICE_ DStatus	DD -n	DD -0 – DD -9998	Double Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
BIT_DEVICE_ RRegister	RB -nb	RB -00 – RB -3999F	
BIT_DEVICE_ RRegister	RB -nb	RB -80000 – RB -9999F	
BIT_DEVICE_ BitControl	XB -nb	XB -00 – XB -8F	



注1 控制器有效站号 0 ~ 99, 若超过此范围则只取末两位为站号。

Omron C Series PLC

（可同时支持 OMRON C/CPM 系列 PLC）

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 2

控制器站号：0

控制区/状态区：DM0 / DM10

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

1:1 Host Link via RS-232C 转接器

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub (RS-232)		9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	—————	(2) TXD
TXD (3)	—————	(3) RXD
GND (5)	—————	(9) SG
		(4) RS
		(5) CS

b. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub (RS-232)		25 pin D-SUB male(RS-232)
RXD (2)	—————	(2) TXD
TXD (3)	—————	(3) RXD
GND (5)	—————	(7) SG
		(4) RS
		(5) CS

c. RS-422 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	9 pin D-SUB male (RS-422)
RXD- (1)	(9) TXD-
RXD+ (2)	(5) TXD+
TXD+ (3)	(1) RXD+
TXD- (4)	(6) RXD-

d. RS-422 (DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	9 pin D-SUB male (RS-422)
R-	(9) TXD-
R+	(5) TXD+
T+	(1) RXD+
T-	(6) RXD-

e. RS-422 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	9 pin D-SUB male (RS-422)
RXD- (9)	(9) TXD-
RXD+ (4)	(5) TXD+
TXD+ (1)	(1) RXD+
TXD- (6)	(6) RXD-

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
IR area	IR n	IR 0 – IR 6143	Word	
HR area	HR n	HR 0 – HR 511	Word	
AR area	AR n	AR 0 – AR 959	Word	
LR area	LR n	LR 0 – LR 199	Word	
Timer	TC n	TC 0 – TC 2047	Word	
Counter	CN n	CN 0 – CN 2047	Word	
DM area	DM n	DM 0 – DM 9999	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
IR area	IR nbb	IR 000 – IR 614315	
HR area	HR nbb	HR 000 – HR 51115	
AR area	AR nbb	AR 000 – AR 95915	
LR area	LR nbb	LR 000 – LR 19915	
Timer	TC b	TC 0 – TC 2047	
Counter	CN b	CN 0 – CN 2047	
DM area	DM nbb	DM 0 – DM 999915	

Omron CJ1/CS1 Series PLC

（支持 OMRON CS/CJ/CP1/CQM/CV/CVM 系列 PLC）

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 2 (RS-232)

控制器站号：0

控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

CJIM CPU module (RS-232)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub (RS-232)		9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	_____	(2) TXD
TXD (3)	_____	(3) RXD
GND (5)	_____	(9) SG
		(4) RS
		(5) CS

b. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub (RS-232)		25 pin D-SUB male(RS-232)
RXD (2)	_____	(2) TXD
TXD (3)	_____	(3) RXD
GND (5)	_____	(7) SG
		(4) RS
		(5) CS

c. RS-422 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	9 pin D-SUB male (RS-422)
RXD- (1)	(9) TXD-
RXD+ (2)	(5) TXD+
TXD+ (3)	(1) RXD+
TXD- (4)	(6) RXD-

d. RS-422 (DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	9 pin D-SUB male (RS-422)
R-	(9) TXD-
R+	(5) TXD+
T+	(1) RXD+
T-	(6) RXD-

e. RS-422 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	9 pin D-SUB male (RS-422)
RXD- (9)	(9) TXD-
RXD+ (4)	(5) TXD+
TXD+ (1)	(1) RXD+
TXD- (6)	(6) RXD-

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Bank No.(m); Word No.(n)			
CIO area	CIO n	CIO 0 – CIO 9999	Word	
Hold area	H n	H 0 – H 1535	Word	
Auxiliary area	A n	A 0 – A 11535	Word	1
DM area	D n	D 0 – D 65535	Word	
EM area	Em .n	E 0.0 – E 12.65535	Word	
Timer PVs	T n	T 0 – T 9999	Word	
Counter PVs	C n	C 0 – C 9999	Word	
Work area	W n	W 0 – W 999	Word	
EM Current Bank area	EM n	EM 0 – EM 65535	Word	
Index Register	IR n	IR 0 – IR 99	Double Word	
DR area	DR n	DR 0 – DR 99	Word	
TK area	TK n	TK 0 – TK 1022	Byte	只读, 3

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bank No.(m); Word No.(n); Bit No.(b)		
CIO area	CIOB nbb	CIOB 000 – CIOB 999915	
Hold area	HB nbb	HB 000 – HB 153515	
Auxiliary area	AB nbb	AB 000 – AB 1153515	2
DM area	DB nbb	DB 000 – DB 6553515	
EM area	EB m.nbb	EB 0.000 – EB 12.6553515	
Timer area	TB b	TB 0 – TB 9999	只读
Counter area	CB b	CB 0 – CB 9999	只读
Work area	WB nbb	WB 000 – WB 99915	
EM Current Bank area	EMB nbb	EMB 000 – EMB 6553515	
Index Register	IRB nbb	IRB 000 – IRB 9931	
DR area	DRB nbb	DRB 000 – DRB 9915	
TK area	TKB nbb	TKB 000 – TKB 1022.15	只读, 3



注1 A0 – A447 为只读属性

注2 AB000 – AB44715 为只读属性

注3 寄存器 **TK** 需为偶数地址。

Omron CJ/NJ Series FINS TCP

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯端口：9600

控制器站号：0

控制区/状态区：D0 / D10

支持機種：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Bank No.(m); Word No.(n)			
CIO Area	CIO _n	CIO0 – CIO6143	Word	
Holding Area	H _n	H0 – H1535	Word	
Auxiliary Area	A _n	A0 – A447, A448 – A1471, A10000 – A11535	Word	1
DM Area	D _n	D0 – D32767	Word	
EM Area	EM _n	E0.0 – E 3.32767	Word	
Timer Area	T _n	T0 – T4095	Word	
Counter Area	C _n	C0 – C4095	Word	
Work Area	W _n	W0 – W511	Word	
EM Current Bank	EM _n	EM0 – EM32767	Word	
Index Register	IR _n	IR0 – IR15	Double Word	
Data Register	DR _n	DR0 – DR15	Word	
Task Flag	TK _n	TK0 – TK127	Byte	唯讀,2

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bank No.(m); Word No.(n); Bit No.(b)		
CIO Area	CIOB nbb	CIOB 000 – CIOB 614315	
Holding Area	HB nbb	HB 000 – HB 153515	
Auxiliary Area	AB nbb	AB 000 – AB 44715, AB 44800 – AB 147115, AB 1000000 – AB 1153515	1.
DM Area	DB nbb	DB 000 – DB 3276715	
EM Area	EB m.nbb	EB 0.000 – EB 3.3276715	
Timer Area	TB b	TB 0 – TB 4095	唯讀
Counter Area	CB b	CB 0 – CB 4095	唯讀
Work Area	WB nbb	WB 000 – WB 51115	
EM Current Bank	EMB nbb	EMB 000 – EMB 3276715	唯讀
Index Register	IRB nbb	IRB 000 – IRB 1531	只读
Data Register	DRB nbb	DRB 000 – DRB 1515	唯讀
Task Flag	TKB nbb	TKB 000 – TKB 12715	2. 唯讀



註 1 寄存器 **A0 – A447**、**A10000~A11535** 只能读；接点 **AB000 – AB44715**、**AB1000000~AB1153515** 只能读。

註 2 **TKn**，n 表示地址，数值必须为偶数。

Omron TPM1A PLC

（与 Omron C Series PLC 相同）

Panasonic FP PLC

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Odd, 1
控制器站号：238(注 1)
控制区/状态区：DT0 / DT10

控制器接线的说明

a. RS-232 for FP0 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端	
9 pin D-SUB (RS-232)		5 pin Mini DIN male(RS-232 for FP0)	
RXD (2)	_____	(2) TXD	
TXD (3)	_____	(3) RXD	
GND (5)	_____	(1) SG	

b. RS-232 for FP1 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端	
9 pin D-SUB (RS-232)		9 pin D-SUB male(RS-232 for FP1)	
RXD- (2)	_____	(2) TXD	
RXD+ (3)	_____	(3) RXD	
TXD+ (5)	_____	(7) GND	
		(4) RTS	
		(5) CTS	

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Internal Relay	WRn	WR0 – WR886, WR900 – WR911	Word	
Special Internal Relay				
Link Relay	WLn	WL0 – WL639	Word	
External Input Relay	WXn	WX0 – WX511	Word	
External Output Relay	WYn	WY0 – WY511	Word	
Timer/Counter P.V.	EVn	EV0 – EV3071	Word	
Timer/Counter S.V.	SVn	SV0 – SV3071	Word	
Data Register	DTn	DT0 – DT32764	Word	
Link Data Register	LDn	LD0 – LD8447	Word	
File Register	FLn	FL0 – FL32764	Word	
Speical Data Register	DT9_n	DT9_0 – DT9_511	Word	2

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
Internal Relay	Rnb	Rn00 – Rn886F	
Special Internal Relay	Rnb	Rn9000 – Rn911F	
Link Relay	Lnb	Ln00 – Ln639F	
External Input Relay	Xnb	Xn00 – Xn511F	
External Output Relay	Ynb	Yn00 – Yn511F	
Timer Flag Contact	Tb	T0 – T3071	
Counter Flag Contact	Cb	C0 – C3071	



注1 PLC 默认站号为 238 可供任何站号的外部装置连线，若有需要变更站号，支持的站号范围为 0~99，详细 PLC 站号说明请参考 PLC 原厂使用手册。

注2 Special data register(DT9_n)寄存器适于 FP0 T32C, FP2, FP2SH, FP10SH 等機種。

DT9_n 实际送出的地址为 DT 90000 + n。

例如：DT9_0 实际对应的 PLC 地址为 DT90000；DT9_1 实际对应的 PLC 地址为 DT90001；DT9_2 实际对应的 PLC 地址为 DT90002，以此类推。

Panasonic FP Series TCP

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯埠：9094

控制器站号：238([注 1](#))

控制区/状态区：DT0 / DT10

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Internal Relay	WRn	WR0 – WR886, WR900 – WR911	Word	
Special Internal Relay				
Link Relay	WLn	WL0 – WL639	Word	
External Input Relay	WXn	WX0 – WX511	Word	
External Output Relay	WYn	WY0 – WY511	Word	
Timer/Counter P.V.	EVn	EV0 – EV3071	Word	
Timer/Counter S.V.	SVn	SV0 – SV3071	Word	
Data Register	DTn	DT0 – DT32764	Word	
Link Data Register	LDn	LD0 – LD8447	Word	
File Register	FLn	FL0 – FL32764	Word	
Speical Data Register	DT9_n	DT9_0 – DT9_511	Word	2

a. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
Internal Relay	Rnb	Rn00 – Rn886F	
Special Internal Relay	Rnb	Rn9000 – Rn911F	
Link Relay	Lnb	Ln00 – Ln639F	
External Input Relay	Xnb	Xn00 – Xn511F	
External Output Relay	Ynb	Yn00 – Yn511F	
Timer Flag Contact	Tb	T0 – T3071	
Counter Flag Contact	Cb	C0 – C3071	



注1 PLC 默认站号为 238 可供任何站号的外部装置连线，若有需要变更站号，支持的站号范围为 0~99，详细 PLC 站号说明请参考 PLC 原厂使用手册。

注2 Special data register(DT9_n)寄存器适于 FP0 T32C, FP2, FP2SH, FP10SH 等機種。

DT9_n 实际送出的地址为 DT 90000 + n。

例如：DT9_0 实际对应的 PLC 地址为 DT90000；DT9_1 实际对应的 PLC 地址为 DT90001；DT9_2 实际对应的 PLC 地址为 DT90002，以此类推。

Panasonic FP7 Series PLC

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Odd, 1

控制器站号：238([注 1](#))

控制区/状态区：DT0 / DT10

控制器接线的说明

a. RS-232 for FP7 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端		Controller 接线端	
9 pin D-SUB (RS-232)		5 pin Mini DIN male(RS-232 for FP7)	
RXD (2)	_____	(2) TXD	
TXD (3)	_____	(3) RXD	
GND (5)	_____	(1) SG	

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Internal Relay	WRn	WR0 – WR2047	Word	
Link Relay	WLn	WL0 – WL1023	Word	
External Input Relay	WXn	WX0 – WX511	Word	
External Output Relay	WYn	WY0 – WY511	Word	
Data Register	DTn	DT0 – DT999423	Word	
Special Data Register	SDn	SD0 – SD39	Word	
		SD50 – SD85	Word	
		SD100 – SD115	Word	
		SD120 – SD125	Word	
Link Data Register	LDn	LD0 – LD16383	Word	
Timer Setting Value	TSn	TS0 – TS4095	Double Word	
Timer Elapsed Value	TEn	TE0 – TE4095	Double Word	
Counter Setting Value	CSn	CS0 – CS4095	Double Word	
Counter Elapsed Value	CEn	CE0 – CE4095	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Slot No. (s) Word No.(n); Bit No.(b)		
Internal Relay	Rnb	R00 – R2047F	
Special Internal Relay	SRnb	SR00 – SR3F	
		SR100 – SR259	
		SR1000 – SR1499	
Link Relay	Ln timer	Ln00 – Ln1023F	
External Input Relay	Xnb	Xn00 – Xn511F	
External Output Relay	Ynb	Yn00 – Yn511F	
Direct Input	INs.nb	IN1.00 – IN64.62F	
Direct Output	OT s.nb	OT1.00 – OT64.62F	
Pulse Relay	Pnb	P00 – P255F	
Error Notification Relay	Eb	E0 – E4095	
Timer Flag Contact	Tb	T0 – T4095	

Counter Flag Contact	Cb	C0 – C1023	
----------------------	----	------------	--



注1 PLC 默认站号为 238 可供任何站号的外部装置连线，若有需要变更站号，支持的站号范围为 0~99，详细 PLC 站号说明请参考 PLC 原厂使用手册。

Panasonic FP7 Series TCP

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯埠：9094

控制器站号：238([注 1](#))

控制区/状态区：DT0 / DT10

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Internal Relay	WRn	WR0 – WR2047	Word	
Link Relay	WLn	WL0 – WL1023	Word	
External Input Relay	WXn	WX0 – WX511	Word	
External Output Relay	WYn	WY0 – WY511	Word	
Data Register	DTn	DT0 – DT999423	Word	
Special Data Register	SDn	SD0 – SD39	Word	
		SD50 – SD85	Word	
		SD100 – SD115	Word	
		SD120 – SD125	Word	
Link Data Register	LDn	LD0 – LD16383	Word	
Timer Setting Value	TSn	TS0 – TS4095	Double Word	
Timer Elapsed Value	TEn	TE0 – TE4095	Double Word	
Counter Setting Value	CSn	CS0 – CS4095	Double Word	
Counter Elapsed Value	CEn	CE0 – CE4095	Double Word	

a. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Slot No. (s) ; Word No.(n); Bit No.(b)		
Internal Relay	Rnb	R00 – R2047F	
Special Internal Relay	SRnb	SR00 – SR3F	
		SR100 – SR259	
		SR1000 – SR1499	
Link Relay	Ln timer	Ln00 – Ln1023F	
External Input Relay	Xnb	Xn00 – Xn511F	
External Output Relay	Ynb	Yn00 – Yn511F	
Direct Input	INs.nb	IN1.00 – IN64.62F	
Direct Output	OT s.nb	OT1.00 – OT64.62F	
Pulse Relay	Pnb	P00 – P255F	
Error Notification Relay	Eb	E0 – E4095	
Timer Flag Contact	Tb	T0 – T4095	
Counter Flag Contact	Cb	C0 – C1023	



注1 PLC 默认站号为 238 可供任何站号的外部装置连线，若有需要变更站号，支持的站号范围为 0~99，详细 PLC 站号说明请参考 PLC 原厂使用手册。

Parker Compax3 Servo

人机默认值

通讯速率：115200, 8, None, 1

控制器站号：0(注 1)

控制区/状态区：None/None

控制器接线的说明


a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	
RXD (2)	(3) TXD
TXD (3)	(2) RXD
GND (5)	(5) GND


b. RS-485 (2-wire) (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	
D- (1)	(3) TXD_RXD/
D- (4)	
D+ (2)	(7) TXD_RXD
D+ (3)	
GND (5)	(5) GND
	(1) Enable RS-485
	(9) +5V


c. RS-485 (2-wire) (DOP-AS57 系列适用)




d. RS-485 (2-wire) (DOP-AS35/AS38 系列适用)




e. RS-485 (2-wire) (DOP-B 系列适用)




f. RS-422 (4-wire) (DOP-A/AE 系列适用)



g. RS-422 (4-wire) (DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用)



h. RS-422 (4-wire) (DOP-B 系列适用)



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Index No.(n); Sub-Index No.(m)			
Object	OBJW _{n.m}	OBJW 0.1 – OBJW 65535.32	Word	
Object	OBJD _{n.m}	OBJD 0.1 – OBJD 65535.32	Double word	3
Object	OBJR _{n.m}	OBJR 0.1 – OBJR 65535.32	Floating point	3


b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Index No.(n); Sub-Index No.(m); Bit No.(b)		
Object	OBJWB _{n.m/b}	OBJWB 0.1/0 – OBJWB 65535.32/15	
Object	OBJDB _{n.m/b}	OBJDB 0.1/0 – OBJDB 65535.32/31	



注1 以 RS-232 连线时不需要设定站号，但以 RS-485 连线时需设定站号，范围为 0 ~ 99。

注2 此程式可支持 ASCII/BINARY RECORD 两种模式，默认为 ASCII，可透过 Screen Editor 的通讯设定页面中的「特殊参数」选择。



注3 此通信协议仅支持存取 Compax3 上的参数，并定义为 **OBJ**。由于不同地址的数据型态不一定相同，所以分开为不同字尾表示欲存取的数据型态。其中 **OBJW** 用于存取 16 位元数据；**OBJD** 用于存取 32 位元数据，元件其数值格式必须设为 Double Word 且数值单位不可为 **Floating**；**OBJR** 则用于存取 32 位元数据，元件数值格式必须设为 Double Word 且数值单位必须设定为 **Floating**。

注4 请注意参数的「只读」与「可读写」特性。详细参数特性请参考 Compax3 原厂手册。

RKC CB Series

人机默认值



通讯速率：9600, 8, None, 1 (RS-485)

控制器站号：0

控制区/状态区：None/None

控制器接线的说明

a. RS-485（DOP-A/AE 系列适用）



b. RS-485（DOP-AS57 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male	CB100/CB400/CB500/CB900
R-	T/R(A) (14)
R+	T/R(B) (15)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male	CB700
R-	T/R(A) (8)
R+	T/R(B) (9)

c. RS-485（DOP-AS35/AS38 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male	CB100/CB400/CB500/CB900
R-	T/R(A) (14)
T-	
R+	T/R(A) (15)
T+	

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male	CB700
R-	T/R(A) (8)
T-	
R+	T/R(A) (9)
T+	

d. RS-485（DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male	CB100/CB400/CB500/CB900
D-(6)	T/R(A) (14)
D+(1)	T/R(B) (15)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male	CB700
D-(6)	T/R(A) (8)
D+(1)	T/R(B) (9)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Channel No.(n)			
Measured value (PV)	M1:n	M1:1	Word	只读, 1
Current transformer input 1	M2:n	M2:1	Word	只读, 1
Current transformer input 2	M3:n	M3:1	Word	只读, 1
Error code	ER:n	ER:1	Word	只读, 1
Set value (SV)	S1:n	S1:1	Word	1
	S1:n.m	S1:1.1	Word	2
Alarm 1 setting	A1:n	A1:1	Word	1
	A1:n.m	A1:1.1	Word	2
Alarm 2 setting	A2:n	A2:1	Word	1
	A2:n.m	A2:1.1	Word	2
Heater break alarm 1 setting	A3:n	A3:1	Word	1
	A3:n.m	A3:1.1	Word	2
Heater break alarm 2 setting	A4:n	A4:1	Word	1
	A4:n.m	A4:1.1	Word	2
Control loop break alarm (LBA) setting	A5:n	A5:1	Word	1
	A5:n.m	A5:1.1	Word	2
LBA deadband	A6:n	A6:1	Word	1

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Channel No.(n)			
	A6:n.m	A6:1.1	Word	2
Heat-side proportional band	P1:n	P1:1	Word	1
	P1:n.m	P1:1.1	Word	2
Integral time	I1:n	I1:1	Word	1
Derivative time	D1:n	D1:1	Word	1
Anti-reset windup	W1:n	W1:1	Word	1
Heat-side proportioning cycle	T0:n	T0:1	Word	1
Cool-side proportional band	P2:n	P2:1	Word	1
Overlap/deadband	V1:n	V1:1	Word	1
	V1:n.m	V1:1.1	Word	2
Cool-side proportioning cycle	T1:n	T1:1	Word	1
PV bias	PB:n	PB:1	Word	1
	PB:n.m	PB:1.1	Word	2
Set data lock function	LK:n	LK:1	Word	1

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Channel No.(b)		
Alarm 1 status	AA:b	AA:1	只读
Alarm 2 status	AB:b	AB:1	只读
Burnout status	B1:b	B1:1	只读
RUN/STOP transfer	SR:b	SR:1	
Autotuning (AT)	G1:b	G1:1	
Self-tuning (ST)	G2:b	G2:1	
EEPROM storage mode	EB:b	EB:1	
EEPROM storage state	EM:b	EM:1	只读



注1 此类型数值输入/显示元件皆不支援小数位数。

注2 此类型数值输入/显示元件皆必须设定一位小数位数。

注3 最多可连接 31 台控制器。

注4 控制器参数设定完成后, 需将控制器断电重开, 或是切换 RUN/STOP (设定为 RUN)。

- 注5 CB900 的 Input, pin 11 和 pin 12 没有负载时，需短路；否则 ALM1 会亮起、PV 会显示 oversacle (“oooo”) 。
- 注6 控制器需设定为 RKC Protocol (SL10 的十位数需为 0(XX0X)) 。
- 注7 寄存器 Set data lock function(LK:n)，功能仅对控制器操作键有效，依然可透过通信设定数值。
- 注8 若寄存器为整数，但控制器写入有小数位数的数值时，小数位会被省略。

RKC Rex B Series

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 2 (RS-422)

控制器站号：1

控制区/状态区：None/None

控制器接线的说明

a. RS-422 (DOP-A/AE 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male	
RXD- (1)	TA (12)
RXD+ (2)	TB (13)
TXD+ (3)	RB (15)
TXD- (4)	RA (14)
GND (5)	SG (11)

b. RS-422 (DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male	
R-	TA (12)
R+	TB (13)
T+	RB (15)
T-	RA (14)
GND	SG (11)

c. RS-422 (DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male	
RXD- (9)	TA (12)
RXD+ (4)	TB (13)
TXD+ (1)	RB (15)
TXD- (6)	RA (14)
GND (5)	SG (11)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Channel No.(n)			
Temperature measured-value (PV)	M1:n	M1:1 – M1:8	Word	只读, 1
Control output status (Heating-side)	O1:n	O1:1 – O1:8	Word	只读, 1
Control output status (Cooling-side)	O2:n	O2:1 – O2:8	Word	只读, 1
Heater break alarm status	AC:n	AC:1 – AC:8	Byte	只读
Current transformer input value	M2:n	M2:1 – M2:8	Word	只读, 1
Error code	ER:n	ER:1	Word	只读
Communication Error code	EC:n	EC:1	Word	只读
PID/AT identification	G1:n	G1:1 – G1:8	Byte	
Temperature set-value (SV)	S1:n	S1:1 – S1:8	Word	1
Proportional band (Heating-side)	P1:n	P1:1 – P1:8	Word	1
Proportional band (Cooling-side)	P2:n	P2:1 – P2:8	Word	1
Integral time	I1:n	I1:1 – I1:8	Word	
Derivative time	D1:n	D1:1 – D1:8	Word	
Anti-reset windup	W1:n	W1:1 – W1:8	Word	
Deadband	V1:n	V1:1 – V1:8	Word	1
Alarm 1 setting	A1:n	A1:1 – A1:8	Word	1
Alarm 2 setting	A2:n	A2:1 – A2:8	Word	1
Channel used/unused	EI:n	EI:1 – EI:8	Byte	
Proportional cycle (Heating-side)	T0:n	T0:1 – T0:8	Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Channel No.(n)			
Proportional cycle (Cooling-side)	T1:n	T1:1 – T1:8	Word	
PV bias	PB:n	PB:1 – PB:8	Word	1
Heater break alarm setting	A3:n	A3:1 – A3:8	Word	1
Memory area execution NO. setting	ZA:n	ZA:1	Byte	
Control response parameter	CA:n	CA:1 – CA:8	Byte	
Output Monitoring time	TU:n	TU:1	Word	
Event function selection	XK:n	XK:1	Byte	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Channel No.(b)		
Alarm 1 status	AA:b	AA:1 – AA:8	只读
Alarm 2 status	AB:b	AB:1 – AB:8	只读
Burnout status	B1:b	B1:1 – B1:8	只读
Control run/stop	X1:b	X1:1	
Alarm interlock release	AR:b	AR:1	只读
Event input status	L1:b	L1:1	只读



注1 此类型数值输入/显示元件皆必须设定一位小数位数。但温控器是否支持小数数值请参考 RKC 原厂手册。

Saia PCD3 Series PLC

人机默认值


通讯速率：9600, 8, Even, 1

控制器站号：0 ([1](#))


控制区/状态区：R1 / R10

控制器接线的说明

a. RS-485(2-Wire) (DOP-A/AE/AS 系列适用)



b. RS-485(2-Wire) (DOP-B 系列适用)



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input	In	I0 – I8191	Word	2
Output	On	O0 – O8191	Word	2
Flag	Fn	F0 – F8191	Word	2
Register	Rn	R0 – R16383	Double Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Data Block	DB m.n	DB 0.0 – DB 255.16383	Double Word	
Timer	T n	T 0 – T 1599	Double Word	
Counter	C n	C 0 – C 1599	Double Word	
Text	X n	X 0 – X 8191	256 Bytes	

a. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Input	I n	I 0 – I 8191	
Output	O n	O 0 – O 8191	
Flag	F n	F 0 – F 8191	
Register	R n.b	R 0.0 – R 16383.31	
Data Block	DB m.n.b	DB 0.0.0 – DB 255.16383.31	



注1 255 为广播站号。

注2 元件地址必须是 16 的倍数。

Siemens S7 200 (ISO TCP)

人机默认值

IP 地址：192.168.0.1

通讯端口：102

控制区/状态区：VW0 / VW20

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Timer	Tn	T0 – T255	Word	
Analog input word	AIWn	AIW0 – AIW30	Word	1
Counter	Cn	C0 – C255	Word	
Analog output word	AQWn	AQW0 – AQW30	Word	1
Input Image	IWn	IW0 – IW14	Word	
Input Image	IDn	ID0 – ID12	Double Word	
Output Image	QWn	QW0 – QW14	Word	
Output Image	QDn	QD0 – QD12	Double Word	
Special Bits	SMWn	SMW0 – SMW199	Word	
Special Bits	SMDn	SMD0 – SMD197	Double Word	
Internal Bits	MWn	MW0 – MW98	Word	
Internal Bits	MDn	MD0 – MD96	Double Word	
Data Area	VWn	VW0 – VW9998	Word	
	DBWn	DBW0 – DBW9998		
Data Area	VDn	VD0 – VD9996	Double Word	
Special S	SWn	SW0 – SW99	Word	
Special S	SDn	SD0 – SD97	Double Word	


b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
Input Image	I n.b	I 0.0 – I 15.7	
Output Image	Q n.b	Q 0.0 – Q 15.7	
Special Bit	SM n.b	SM 0.0 – SM 200.7	
Internal Bit	M n.b	M 0.0 – M 99.7	
Data Area Bit	V n.b	V 0.0 – V 9999.7	
Special S Bit	S n.b	S 0.0 – S 100.7	




注1 n 需为偶数。

注2 当 S7-200 内部程式扫描时间较长或是有使用中断功能时，可能会造成与人机的通讯反应变慢，而出现“Must Retry”或“No Such Resource”的通讯错误信息。建议可以透过设定「通讯延迟时间」来避免此类情况。此参数设定单位为 ms，建议设定值为 10，最大值建议不要超过 30。



注3 此通讯协议支持 S7-200 的网络模块使用不同的 Number 与 Position。请在通讯设定画面的特殊参数中设定，Number 的设定范围为 0~7；Position 的设定范围为 0~6。



注4 除了寄存器 Tn、Cn 以外，其余的寄存器数据的数据型态是 **Byte**，并且其数据排列顺序与一般的控制器颠倒，例如：

- 1、IW3 是由 IB3 和 IB4 组成 1 Word，IW3 的高位是 IB3；低位是 IB4。
- 2、ID3 是由 IB3,IB4,IB5 和 IB6 组成 1 Double Word，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB3,IB4,IB5 和 IB6。

另外还需注意，由于数据型态与数据长度不同，在使用寄存器时，地址 n 必须视为“起始地址”，每次存取数据时会占用 1 个以上的寄存器。例如：

- 1、AIW6，数据型态为 **Byte**，数据长度为 1 Word，用于 1 Word 的数值输入组件时，实际占用 AIB6 和 AIB7 两个地址。
- 2、MD12，数据型态为 **Byte**，数据长度为 Double Word，用于 1 Word 的数值输入组件时，实际占用 MB12,MB13,MB14 和 MB15 四个地址，但数据只会存在 MB14 和 MB15。
- 3、IW3，数据型态为 **Byte**，数据长度为 1 Word，用于 Double Word 的数值输入组件时，实际占用 IB3,IB4,IB5 和 IB6，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB5,IB6,IB3 和 IB4。

Siemens S7 200 (ISO TCP)

人机默认值

IP 地址：192.168.0.1

通讯端口：102

控制区/状态区：VW0 / VW20

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Timer	Tn	T0 – T255	Word	
Analog input word	AIWn	AIW0 – AIW110	Word	1
Counter	Cn	C0 – C255	Word	
Analog output word	AQWn	AQW0 – AQW110	Word	1
Input Image	IWn	IW0 – IW30	Word	
Input Image	IDn	ID0 – ID28	Double Word	
Output Image	QWn	QW0 – QW30	Word	
Output Image	QDn	QD0 – QD28	Double Word	
Special Bits	SMWn	SMW0 – SMW1534	Word	
Special Bits	SMDn	SMD0 – SMD1532	Double Word	
Internal Bits	MWn	MW0 – MW30	Word	
Internal Bits	MDn	MD0 – MD28	Double Word	
Data Area	VWn	VW0 – VW8190	Word	
	DBWn	DBW0 – DBW8190		
Data Area	VDn	VD0 – VD8188	Double Word	
Special S	SWn	SW0 – SW30	Word	
Special S	SDn	SD0 – SD28	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
Input Image	I _n .b	I0.0 – I31.7	
Output Image	Q _n .b	Q0.0 – Q31.7	
Special Bit	SM _n .b	SM0.0 – SM1535.7	
Internal Bit	M _n .b	M0.0 – M31.7	
Data Area Bit	V _n .b	V0.0 – V8191.7	
Special S Bit	S _n .b	S0.0 – S31.7	



注1 n 需为偶数。

注2 当 S7-200 内部程式扫描时间较长或是有使用中断功能时，可能会造成与人机的通讯反应变慢，而出现“Must Retry”或“No Such Resource”的通讯错误信息。建议可以透过设定「通讯延迟时间」来避免此类情况。此参数设定单位为 ms，建议设定值为 10，最大值建议不要超过 30。

The screenshot shows the 'Module Parameters' (模組參數) dialog box with the 'Communication' (通訊) tab selected. The 'Communication Parameters' (通訊參數) section includes settings for 'Human Station Number' (人機站號: 0), 'Communication Interface' (通訊界面: RS485), 'Data Bits' (資料位元: 8 Bits), 'Stop Bits' (停止位元: 1 Bits), 'Baud Rate' (鮑率: 9600), and 'Parity' (同位元: Even). The 'Controller Settings' (控制器設定) section includes 'Controller' (控制器: S7 200), 'Password' (密碼: 12345678), 'PLC Preset Station Number' (PLC 預設站號: 2), 'Communication Delay Time' (通訊延遲時間: 0, highlighted with a red box), 'Timeout (ms)' (Timeout(ms): 300), 'Retry Count' (Retry 次數: 3), and checkboxes for 'Optimize Reading' (讀取最佳化, checked) and 'Length Limit' (長度限制, unchecked). At the bottom, there are checkboxes for 'Cancel Connection After Communication Interruption' (通訊中斷後取消連線) and 'Retry Count After Interruption' (中斷後重試次數: 3). The 'General' (一般) tab is also visible, showing 'COM1', 'COM2', and 'Base Port'.

Siemens S7 200

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Even, 1

控制器站号：2

控制区/状态区：VW0/VW20

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

a. RS-232 (via PPI Multi-Master Cable)

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub (RS-232)		9 pin D-sub (RS-232)
RXD (2)	—————	TD (3)
TXD (3)	—————	RD (2)
GND (5)	—————	GND (5)

b. RS-485

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-sub (RS-485)		9 pin D-sub Female (RS-485)
D+ (1)	—————	TXD/RXD+ (3)
D- (6)	—————	TXD/RXD- (8)
GND (5)	—————	SG (5)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Timer	Tn	T0 – T255	Word	
Analog input word	AIWn	AIW0 – AIW30	Word	1,3
Counter	Cn	C0 – C255	Word	
Analog output word	AQWn	AQW0 – AQW30	Word	1, 3
Input Image	IWn	IW0 – IW14	Word	3
Input Image	IDn	ID0 – ID12	Double Word	3
Output Image	QWn	QW0 – QW14	Word	3
Output Image	QDn	QD0 – QD12	Double Word	3
Special Bits	SMWn	SMW0 – SMW199	Word	3
Special Bits	SMDn	SMD0 – SMD197	Double Word	3
Internal Bits	MWn	MW0 – MW98	Word	3
Internal Bits	MDn	MD0 – MD96	Double Word	3
Data Area	VWn	VW0 – VW 20478	Word	3
	DBWn	DBW0 – DBW 20478	Double Word	3
Data Area	VDn	VD0 – VD 20476	Double Word	3
Special S	SWn	SW0 – SW99	Word	3
Special S	SDn	SD0 – SD97	Double Word	3


b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bit No.(b)		
Timer Bit	Tb	T0 – T255	只读
Counter Bit	Cb	C0 – C255	只读
Input Image	In.b	I0.0 – I15.7	
Output Image	Qn.b	Q0.0 – Q15.7	
Special Bit	SMn.b	SM0.0 – SM200.7	
Internal Bit	Mn.b	M0.0 – M99.7	
Data Area Bit	Vn.b	V0.0 – V 20479.7	
Special S Bit	Sn.b	S0.0 – S100.7	



註1 n 需为偶数。

註2 当 S7-200 内部程序扫描时间较长或是有使用中断功能时，可能会造成与人机的通讯反应变慢，而出现“Must Retry”或“No Such Resource”的通讯错误讯息。建议可以在 DOPSoft 通信设置 → Siemens S7 200 控制器，透过设定「通讯延迟时间」来避免此类情况。此参数设定单位为 ms，建议设定值为 10，最大值建议不要超过 30。



註3 除了寄存器 Tn、Cn 以外，其余的寄存器数据的数据型态是 Byte，并且其数据排列顺序与一般的控制器颠倒，例如：

1、IW3 是由 IB3 和 IB4 组成 1 Word，IW3 的高位是 IB3；低位是 IB4。

2、ID3 是由 IB3,IB4,IB5 和 IB6 组成 1 Double Word，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB3,IB4,IB5 和 IB6。

另外还需注意，由于数据型态与数据长度不同，在使用寄存器时，地址 n 必须视为「起始地址」，每次存取数据时会占用 1 个以上的寄存器。例如：

1、AIW6，数据型态为 Byte，数据长度为 1 Word，用于 1 Word 的数值输入元件时，实际占用 AIB6 和 AIB7 两个地址。

2、 MD12，数据型态为 Byte，数据长度为 Double Word，用于 1 Word 的数值输入元件时，实际占用 MB12,MB13,MB14 和 MB15 四个地址，但数据只会存在 MB14 和 MB15。

3、 IW3，数据型态为 Byte，数据长度为 1 Word，用于 Double Word 的数值输入元件时，实际占用 IB3,IB4,IB5 和 IB6，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB5,IB6,IB3 和 IB4。

Siemens S7 300 (Direct MPI)

人机默认值


通讯速率：187500, 8, Even, 1 (RS-485) ([注 1](#))

控制器站号：2([注 2](#)、[注 3](#)、[注 4](#))


控制区/状态区：DBW0/DBW20

控制器接线的说明


a. RS-485 (DOP-A/AE 系列适用)




b. RS-485 (DOP-AS57 系列适用)



c. RS-485（DOP-AS35/AS38 系列适用）



d. RS-485（DOP-B 系列适用）



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Bank No.(m)			
Input Image	IWn	IW0 – IW65534	Word	
	IDn	ID0 – ID65532	Double Word	
Output Image	QWn	QW0 – QW65534	Word	
	QDn	QD0 – QD65532	Double Word	
Internal Bits	MWn	MW0 – MW65534	Word	
	MDn	MD0 – MD65532	Double Word	
Data Area	DBm.DBWn	DB1.DBW0 – DB65535.DBW65534	Word	5
	DBm.DBDbn	DB1.DBW0 – DB65535.DBW65532	Double Word	5


寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Bank No.(m)			
Data Area (DB10)	DBW n	DBW 0 – DBW 65534	Word	
	DBD n	DBD 0 – DBD 65532	Double Word	
	VW n	VW 0 – VW 65534	Word	
	VD n	VD 0 – VD 65532	Double Word	
Timer	T n	T 0 – T 65535	Word	6
Counter	C n	C 0 – C 65535	Double Word	6

b. 接点


接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bank No.(m); Bit No.(b)		
Input Image	I n.b	I 0.0 – I 65535.7	
Output Image	Q n.b	Q 0.0 – Q 65535.7	
Internal Bits	M n.b	M 0.0 – M 65535.7	
Data Area	DB m. DBX n.b	DB 1. DBX 0.0 – DB 65535. DBX 65535.7	5
Data Area (DB10)	DBX n.b	DBX 0.0 – DBX 65535.7	
	V n.b	V 0.0 – V 65535.7	



- 注1 此通信协议通讯仅支持 187500 bps。一个项目只能有一个 COM 端口可以使用此通信协议（仅能使用 COM2 或 COM3，不支持 COM1）。
- 注2 此通信协议可支持多台人机与多台 PLC 连线。多对多连线的情况，建议一台 PLC 最多同时与两台人机通讯，人机超过两台时通讯效率不高，也容易引起通讯逾时的错误。
- 注3 通讯特殊参数 1 可设定最大扫描站号(HSA)，默认值为 31，最大/最小值分别为 126/2。此设定值需与 PLC 的设定一致。



注4 通讯特殊参数 2 可设定 GAP 更新系数(GUF)，此系数代表通讯网络上已连线的人机询问其他站号是否存在的频率，数值越大则更新频率越低，表示其他机器要加入网路前必须等待时间更长。默认值为 5，最大/最小值分别为 32/1。若使用多台人机连线，建议减低此系数，避免新加入人机等待时间过长，出现无法加入网路的错误。



注5 PLC 需先设定开启 DB memory (**DBm.DBWn**、**DBm.DBDn**、**DBm.DBXn.b**)，方能读写 DB 元件。

注6 Timer 元件的有效位数只有 3 位。若超过 3 位则取最高 3 位(10 进制)，其余位数以 0 取代。例如输入值 **12345**，则实际会以 **12300** 写入 PLC。

注7 Counter 元件的有效位数只有 3 位。若超过 3 位则舍弃不用。例如输入值 **12345**，则实际会以 **123** 写入 PLC。

Siemens S7 300 (ISO TCP)

人机默认值

IP 地址: 192.168.0.1

通讯端口: 102

控制区/状态区: DBW0 / DBW20

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Bank No.(m)			
Input Image	IWn	IW0 – IW65534	Word	
	IDn	ID0 – ID65532	Double Word	
Output Image	QWn	QW0 – QW65534	Word	
	QDn	QD0 – QD65532	Double Word	
Internal Bits	MWn	MW0 – MW65534	Word	
	MDn	MD0 – MD65532	Double Word	
Data Area	DBm.DBWn	DB1.DBW0 – DB65535.DBW65534	Word	1
	DBm.DBDbn	DB1.DBDb0 – DB65535.DBW65532	Double Word	1
Data Area (DB10)	DBWn	DBW0 – DBW65534	Word	
	DBDn	DBD0 – DBD65532	Double Word	
	VWn	VW0 – VW65534	Word	
	VDn	VD0 – VD65532	Double Word	
Timer	Tn	T0 – T65535	Word	2
Counter	Cn	C0 – C65535	Double Word	3

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bank No.(m); Bit No.(b)		
Input Image	In.b	I0.0 - I65535.7	
Output Image	Qn.b	Q0.0 - Q65535.7	
Internal Bits	Mn.b	M0.0 - M65535.7	
Data Area	DBm.DBXn.b	DB1.DBX0.0 – DB65535.DBX65535.7	
Data Area (DB10)	DBXn.b	DBX0.0 – DBX65535.7	
	Vn.b	V0.0 – V65535.7	



注1 PLC 需先设定开启 DB memory (DBm.DBWn、DBm.DBn、DBm.DBXn.b)，方能读写 DB 元件。

注2 Timer 元件的有效位数只有 3 位。若超过 3 位则取最高 3 位(10 进制)，其余位数以 0 取代。例如输入值 **12345**，则实际会以 **12300** 写入 PLC。

注3 Counter 元件的有效位数只有 3 位。若超过 3 位则舍弃不用。例如输入值 **12345**，则实际会以 **123** 写入 PLC。

注4 除了寄存器 Tn、Cn 以外，其余的寄存器数据的数据型态是 Byte，并且其数据排列顺序与一般的控制器颠倒，例如：

1. IW3 是由 IB3 和 IB4 组成 1 Word，IW3 的高位是 IB3；低位是 IB4。
2. ID3 是由 IB3,IB4,IB5 和 IB6 组成 1 Double Word，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB3,IB4,IB5 和 IB6。


另外还需注意，由于数据型态与数据长度不同，在使用寄存器时，地址 n 必须视为“起始地址”，每次存取数据时会占用 1 个以上的寄存器。例如：

1. AIW6，数据型态为 Byte，数据长度为 1 Word，用于 1 Word 的数值输入组件时，实际占用 AIB6 和 AIB7 两个地址。
2. MD12，数据型态为 Byte，数据长度为 Double Word，用于 1 Word 的数值输入组件时，实际占用 MB12,MB13,MB14 和 MB15 四个地址，但数据只会存在 MB14 和 MB15。
3. IW3，数据型态为 Byte，数据长度为 1 Word，用于 Double Word 的数值输入组件时，实际占用 IB3,IB4,IB5 和 IB6，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB5,IB6,IB3 和 IB4。


设定范例

Screen Editor:

1. 设定 HMI 网络参数



2. 设定 PLC 网络参数



Simatic (V5.4):

1. 对 CP343-1 Lean 模块按右键，选取 "Object Properties"，在该页面中设定模块的 "IP address" 与 "Subnet mask"。设定的 "IP address"需与 Screen Editor 内设定的 PLC 网络参数相同。设定的 "Subnet mask"需与 Screen Editor 内设定的 HMI 网络参数相同。

2. 新增一个 "Other station" ，对其按右键选择 "Object Properties" ，新增一个 Interface 并设定其 "Type" 为 "Industrial Ethernet" 。在 "Ethernet interface" 的 "Properties" 页面中设定 HMI 的 "IP address" 与 "Subnet mask" (设定值需与 Screen Editor 内设定的 HMI 网络参数相同)。设定完成后，对 "Other station"图示上的绿色方块按左键拖曳连接上方的绿线。
3. 对 CPU 模块按右键，选取 "Insert New Connection" ，在该页面中的 "Connection Partner" 选 "(Unspecified)" ， "Connection" 的 "Type" 选 "TCP connection" 。再在接下来的 "Properties - TCP connection" 页面中的 "Options" 标签，设定 "Mode" 为 "Fetch passive"； "Addresses" 标签中设定 Local 的 Port No. (需与 Screen Editor 内设定的 PLC 网络参数相同)，Partner 的 IP(需与 Screen Editor 内设定的 HMI 网络参数相同)与 Port No. (可设定任意 Port No.，视连线网络架构需要)。
4. 再对 CPU 模块按右键，加入另一个 "TCP connection" ，其设定如步骤 2. ，但在 "Options" 标签中的 "Mode" 选择 "Write passive" 。
5. 经过上述步骤，在 PLC 的网络设定画面中可看到下方的列表中有两个 "TCP connection" ，即完成 PLC 的网络设定。
6. 参数详细设定方法请查阅 PLC 原厂使用手册。

Siemens S7 300 (with PC adapter)

人机默认值

通讯速率：19200, 8, Even, 1

控制器站号：2([注 1](#), [注 2](#), [注 3](#))

控制区/状态区：DBW0/DBW20

控制器接线的说明

a. RS-232 (via PC adapter) (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male	9 pin D-sub female
RXD (2)	TXD (3)
TXD (3)	RXD (2)
GND (5)	GND (5)
RTS (7)	CTS (8)
CTS (8)	RTS (7)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Bank No.(m)			
Input Image	IWn	IW0 – IW65534	Word	
	IDn	ID0 – ID65532	Double Word	
Output Image	QWn	QW0 – QW65534	Word	
	QDn	QD0 – QD65532	Double Word	
Internal Bits	MWn	MW0 – MW65534	Word	
	MDn	MD0 – MD65532	Double Word	
Data Area	DBm.DBWn	DB1.DBW0 – DB255.DBW65534	Word	4

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Bank No.(m)			
Data Area	DBm.DBDn	DB1.DBD0 – DB255.DBW65532	Double Word	4
Data Area (DB10)	DBWn	DBW0 – DBW65534	Word	
	DBDn	DBD0 – DBD65532	Double Word	
	VWn	VW0 – VW65534	Word	
	VDn	VD0 – VD65532	Double Word	
Timer	Tn	T0 – T65535	Word	5
Counter	Cn	C0 – C65535	Double Word	6

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bank No.(m); Bit No.(b)		
Input Image	In.b	I0.0 - I65535.7	
Output Image	Qn.b	Q0.0 - Q65535.7	
Internal Bits	Mn.b	M0.0 - M65535.7	
Data Area	DBm.DBXn.b	DB1.DBX0.0 – DB255.DBX65535.7	4
Data Area (DB10)	DBXn.b	DBX0.0 – DBX65535.7	
	Vn.b	V0.0 – V65535.7	



- 注1 透过 PC adapter 通讯，仅能 1 对 1 通讯，故使用此通信协议时，站号无实质效用。
- 注2 PLC 波特率需设为 187.5kbps 以上(不可为 19.2kbps)。HMI 波特率可选择 19.2kbps 或 38.4kbps (需对应 PC adapter 上 Switch 设定值)。
- 注3 PC adapter 两端需设定分别对应 PLC 与 HMI。一旦接上 PLC 后,PC adapter 的 Power LED 会随即亮起，而通讯 LED 仅在通讯时才会闪烁，当通讯失败，无法连线的状况下则不亮。
- 注4 PLC 需先设定开启 DB memory (**DBm.DBWn**、**DBm.DBDn**、**DBm.DBXn.b**)，方能读写 DB 元件。
- 注5 Timer 元件的有效位数只有 3 位。若超过 3 位则取最高 3 位(10 进制)，其余位数以 0 取代。例如输入值 **12345**，则实际会以 **12300** 写入 PLC。
- 注6 Counter 元件的有效位数只有 3 位。若超过 3 位则舍弃不用。例如输入值 **12345**，则实际会以 **123** 写入 PLC。

注7 除了寄存器 Tn、Cn 以外，其余的寄存器数据的数据型态是 **Byte**，并且其数据排列顺序与一般的控制器颠倒，例如：

1. IW3 是由 IB3 和 IB4 组成 1 Word，IW3 的高位是 IB3；低位是 IB4。
2. ID3 是由 IB3,IB4,IB5 和 IB6 组成 1 Double Word，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB3,IB4,IB5 和 IB6。

另外还需注意，由于数据型态与数据长度不同，在使用寄存器时，地址 n 必须视为“起始地址”，每次存取数据时会占用 1 个以上的寄存器。例如：

1. AIW6，数据型态为 **Byte**，数据长度为 1 Word，用于 1 Word 的数值输入组件时，实际占用 AIB6 和 AIB7 两个地址。
2. MD12，数据型态为 **Byte**，数据长度为 Double Word，用于 1 Word 的数值输入组件时，实际占用 MB12,MB13,MB14 和 MB15 四个地址，但数据只会存在 MB14 和 MB15。
3. IW3，数据型态为 **Byte**，数据长度为 1 Word，用于 Double Word 的数值输入组件时，实际占用 IB3,IB4,IB5 和 IB6，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB5,IB6,IB3 和 IB4。

Siemens S7 300 (without PC adapter)

人机默认值


通讯速率：19200, 8, Even, 1 (RS-485) ([注 1](#))

控制器站号：2([注 2](#)、[注 3](#)、[注 4](#))


控制区/状态区：DBW0/DBW20

控制器接线的说明


a. RS-485（DOP-A/AE 系列适用）




b. RS-485（DOP-AS57 系列适用）



c. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)



d. RS-485 (DOP-B 系列适用)



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Bank No.(m)			
Input Image	IWn	IW0 – IW65534	Word	
	IDn	ID0 – ID65532	Double Word	
Output Image	QWn	QW0 – QW65534	Word	
	QDn	QD0 – QD65532	Double Word	
Internal Bits	MWn	MW0 – MW65534	Word	
	MDn	MD0 – MD65532	Double Word	
Data Area	DBm.DBWn	DB1.DBW0 – DB65535.DBW65534	Word	5
	DBm.DBDbn	DB1.DBW0 – DB65535.DBW65532	Double Word	5


寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Bank No.(m)			
Data Area (DB10)	DBW n	DBW 0 – DBW 65534	Word	
	DBD n	DBD 0 – DBD 65532	Double Word	
	VW n	VW 0 – VW 65534	Word	
	VD n	VD 0 – VD 65532	Double Word	
Timer	T n	T 0 – T 65535	Word	6
Counter	C n	C 0 – C 65535	Double Word	6

b. 接点


接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bank No.(m); Bit No.(b)		
Input Image	I n.b	I 0.0 – I 65535.7	
Output Image	Q n.b	Q 0.0 – Q 65535.7	
Internal Bits	M n.b	M 0.0 – M 65535.7	
Data Area	DB m. DBX n.b	DB 1. DBX 0.0 – DB 65535. DBX 65535.7	5
Data Area (DB10)	DBX n.b	DBX 0.0 – DBX 65535.7	
	V n.b	V 0.0 – V 65535.7	



- 注1 此通信协议通讯仅支持 19200 bps。一个项目只能有一个 COM 端口可以使用此通信协议（仅能使用 COM2 或 COM3，不支持 COM1）。
- 注2 此通信协议可支持多台人机与多台 PLC 连线。多对多连线的情况，建议一台 PLC 最多同时与四台人机通讯，人机超过四台时通讯效率不高，也容易引起通讯逾时的错误。
- 注3 通讯特殊参数 1 可设定最大扫描站号(HSA)，默认值为 31，最大/最小值分别为 126/2。此设定值需与 PLC 的设定一致。



注4 通讯特殊参数 2 可设定 GAP 更新系数(GUF), 此系数代表通讯网络上已连线的人机询问其他站号是否存在的频率, 数值越大则更新频率越低, 表示其他机器要加入网络前必须等待时间更长。默认值为 5, 最大/最小值分别为 32/1。若使用多台人机连线, 建议减低此系数, 避免新加入人机等待时间过长, 出现无法加入网络的错误。



注5 PLC 需先设定开启 DB memory (**DBm.DBWn**、**DBm.DBDn**、**DBm.DBXn.b**), 方能读写 DB 元件。

注6 Timer 元件的有效位数只有 3 位。若超过 3 位则取最高 3 位(10 进制), 其余位数以 0 取代。例如输入值 **12345**, 则实际会以 **12300** 写入 PLC。

注7 Counter 元件的有效位数只有 3 位。若超过 3 位则舍弃不用。例如输入值 **12345**, 则实际会以 **123** 写入 PLC。

注8 除了寄存器 Tn、Cn 以外, 其余的寄存器数据的数据型态是 **Byte**, 并且其数据排列顺序与一般的控制器颠倒, 例如:

1. IW3 是由 IB3 和 IB4 组成 1 Word, IW3 的高位是 IB3; 低位是 IB4。
2. ID3 是由 IB3,IB4,IB5 和 IB6 组成 1 Double Word, 数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB3,IB4,IB5 和 IB6。

另外还需注意, 由于数据型态与数据长度不同, 在使用寄存器时, 地址 n 必须视为“起始地址”, 每次存取数据时会占用 1 个以上的寄存器。例如:

1. AIW6, 数据型态为 **Byte**, 数据长度为 1 Word, 用于 1 Word 的数值输入组件时, 实际占用 AIB6 和 AIB7 两个地址。

2. MD12, 数据型态为 Byte, 数据长度为 Double Word, 用于 1 Word 的数值输入组件时, 实际占用 MB12,MB13,MB14 和 MB15 四个地址, 但数据只会存在 MB14 和 MB15。
3. IW3, 数据型态为 Byte, 数据长度为 1 Word, 用于 Double Word 的数值输入组件时, 实际占用 IB3,IB4,IB5 和 IB6, 数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB5,IB6,IB3 和 IB4。

Siemens S7 1200 (ISO TCP)

人机默认值

控制器 IP 地址: 192.168.0.1

控制器通讯端口: 102

控制器站号: 2

控制区/状态区: DBW0 / DBW20

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Bank No.(m)			
Input Image	IWn	IW0 – IW65534	Word	
	IDn	ID0 – ID65532	Double Word	
Output Image	QWn	QW0 – QW65534	Word	
	QDn	QD0 – QD65532	Double Word	
Internal Bits	MWn	MW0 – MW65534	Word	
	MDn	MD0 – MD65532	Double Word	
Data Area	DBm.DBWn	DB1.DBW0 – DB255.DBW65534	Word	1
	DBm.DBDn	DB1.DBD0 – DB255.DBW65532	Double Word	1
Data Area (DB10)	DBWn	DBW0 – DBW65534	Word	
	DBDn	DBD0 – DBD65532	Double Word	
	VWn	VW0 – VW65534	Word	
	VDn	VD0 – VD65532	Double Word	
Timer	Tn	T0 – T65535	Word	2
Counter	Cn	C0 – C65535	Double Word	3

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bank No.(m); Bit No.(b)		
Input Image	In.b	I0.0 - I65535.7	
Output Image	Qn.b	Q0.0 - Q65535.7	
Internal Bits	Mn.b	M0.0 - M65535.7	
Data Area	DBm.DBXn.b	DB1.DBX0.0 – DB255.DBX65535.7	
Data Area (DB10)	DBXn.b	DBX0.0 – DBX65535.7	
	Vn.b	V0.0 – V65535.7	



注1 PLC 需先设定开启 DB memory (DBm.DBWn、DBm.DBn、DBm.DBXn.b)，方能读写 DB 元件。

注2 Timer 元件的有效位数只有 3 位。若超过 3 位则取最高 3 位(10 进制)，其余位数以 0 取代。例如输入值 **12345**，则实际会以 **12300** 写入 PLC。

注3 Counter 元件的有效位数只有 3 位。若超过 3 位则舍弃不用。例如输入值 **12345**，则实际会以 **123** 写入 PLC。

注4 一台 S7-1200 ISO TCP PLC 仅支持同时与三台人机通讯。

注5 除了寄存器 Tn、Cn 以外，其余的寄存器数据的数据型态是 Byte，并且其数据排列顺序与一般的控制器颠倒，例如：

1. IW3 是由 IB3 和 IB4 组成 1 Word，IW3 的高位是 IB3；低位是 IB4。
2. ID3 是由 IB3,IB4,IB5 和 IB6 组成 1 Double Word，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB3,IB4,IB5 和 IB6。

另外还需注意，由于数据型态与数据长度不同，在使用寄存器时，地址 n 必须视为“起始地址”，每次存取数据时会占用 1 个以上的寄存器。例如：

1. AIW6，数据型态为 Byte，数据长度为 1 Word，用于 1 Word 的数值输入组件时，实际占用 AIB6 和 AIB7 两个地址。
2. MD12，数据型态为 Byte，数据长度为 Double Word，用于 1 Word 的数值输入组件时，实际占用 MB12,MB13,MB14 和 MB15 四个地址，但数据只会存在 MB14 和 MB15。
3. IW3，数据型态为 Byte，数据长度为 1 Word，用于 Double Word 的数值输入组件时，实际占用 IB3,IB4,IB5 和 IB6，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB5,IB6,IB3 和 IB4。

Siemens S7 1500 (ISO TCP)

人机默认值

IP 地址：192.168.0.1

通讯端口：102

控制器站号：2

控制区/状态区：DBW0 / DBW20

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Bank No.(m)			
Input Image	IWn	IW0 – IW65534	Word	
	IDn	ID0 – ID65532	Double Word	
Output Image	QWn	QW0 – QW65534	Word	
	QDn	QD0 – QD65532	Double Word	
Internal Bits	MWn	MW0 – MW65534	Word	
	MDn	MD0 – MD65532	Double Word	
Data Area	DBm.DBWn	DB1.DBW0 – DB255.DBW65534	Word	1
	DBm.DBDn	DB1.DBW0 – DB255.DBW65532	Double Word	1
Data Area (DB10)	DBWn	DBW0 – DBW65534	Word	
	DBDn	DBD0 – DBD65532	Double Word	
	VWn	VW0 – VW65534	Word	
	VDn	VD0 – VD65532	Double Word	
Timer	Tn	T0 – T65535	Word	2
Counter	Cn	C0 – C65535	Word	3

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bank No.(m); Bit No.(b)		
Input Image	In.b	I0.0 - I65535.7	
Output Image	Qn.b	Q0.0 - Q65535.7	
Internal Bits	Mn.b	M0.0 - M65535.7	
Data Area	DBm.DBXn.b	DB1.DBX0.0 – DB255.DBX65535.7	
Data Area (DB10)	DBXn.b	DBX0.0 – DBX65535.7	
	Vn.b	V0.0 – V65535.7	



- 注1 PLC 需先设定开启 DB memory (DBm.DBWn、DBm.DBn、DBm.DBXn.b)，方能读写 DB 元件。
- 注2 Timer 元件的有效位数只有 3 位。若超过 3 位则取最高 3 位(10 进制)，其余位数以 0 取代。例如输入值 **12345**，则实际会以 **12300** 写入 PLC。
- 注3 Counter 元件的有效位数只有 3 位。若超过 3 位则舍弃不用。例如输入值 **12345**，则实际会以 **123** 写入 PLC。
- 注4 S7-1500 ISO TCP 通讯仅支持三台人机同时联机。
- 注5 除了寄存器 Tn、Cn 以外，其余的寄存器数据的数据型态是 Byte，并且其数据排列顺序与一般的控制器颠倒，例如：

1、IW3 是由 IB3 和 IB4 组成 1 Word，IW3 的高位是 IB3；低位是 IB4。

2、ID3 是由 IB3,IB4,IB5 和 IB6 组成 1 Double Word，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB3,IB4,IB5 和 IB6。

另外还需注意，由于数据型态与数据长度不同，在使用寄存器时，地址 n 必须视为“起始地址”，每次存取数据时会占用 1 个以上的寄存器。例如：

1、AIW6，数据型态为 Byte，数据长度为 1 Word，用于 1 Word 的数值输入元件时，实际占用 AIB6 和 AIB7 两个地址。

2、MD12，数据型态为 Byte，数据长度为 Double Word，用于 1 Word 的数值输入元件时，实际占用 MB12,MB13,MB14 和 MB15 四个地址，但数据只会存在 MB14 和 MB15。

3、IW3，数据类型为 Byte，数据长度为 1 Word，用于 Double Word 的数值输入元件时，实际占用 IB3,IB4,IB5 和 IB6，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB5,IB6,IB3 和 IB4。

Siemens S7 LOGO (ISO TCP)

人机默认值

控制器 IP 地址: 192.168.0.1

控制器通讯端口: 102

控制器站号: 2

控制区/状态区: DBW0 / DBW20

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n); Bank No.(m)			
Input Image	IWn	IW0 – IW65534	Word	
	IDn	ID0 – ID65532	Double Word	
Output Image	QWn	QW0 – QW65534	Word	
	QDn	QD0 – QD65532	Double Word	
Internal Bits	MWn	MW0 – MW65534	Word	
	MDn	MD0 – MD65532	Double Word	
Data Area	DBm.DBWn	DB1.DBW0 – DB255.DBW65534	Word	1
	DBm.DBDn	DB1.DBD0 – DB255.DBW65532	Double Word	1
Data Area (DB10)	DBWn	DBW0 – DBW65534	Word	
	DBDn	DBD0 – DBD65532	Double Word	
	VWn	VW0 – VW65534	Word	
	VDn	VD0 – VD65532	Double Word	
Timer	Tn	T0 – T65535	Word	2
Counter	Cn	C0 – C65535	Double Word	3

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bank No.(m); Bit No.(b)		
Input Image	In.b	I0.0 - I65535.7	
Output Image	Qn.b	Q0.0 - Q65535.7	
Internal Bits	Mn.b	M0.0 - M65535.7	
Data Area	DBm.DBXn.b	DB1.DBX0.0 – DB255.DBX65535.7	
Data Area (DB10)	DBXn.b	DBX0.0 – DBX65535.7	
	Vn.b	V0.0 – V65535.7	



注1 除了寄存器 Tn、Cn 以外，其余的寄存器数据的数据型态是 **Byte**，并且其数据排列顺序与一般的控制器颠倒，例如：

1. IW3 是由 IB3 和 IB4 组成 1 Word，IW3 的高位是 IB3；低位是 IB4。
2. ID3 是由 IB3,IB4,IB5 和 IB6 组成 1 Double Word，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB3,IB4,IB5 和 IB6。

另外还需注意，由于数据型态与数据长度不同，在使用寄存器时，地址 n 必须视为“起始地址”，每次存取数据时会占用 1 个以上的寄存器。例如：

1. AIW6，数据型态为 **Byte**，数据长度为 1 Word，用于 1 Word 的数值输入组件时，实际占用 AIB6 和 AIB7 两个地址。
2. MD12，数据型态为 **Byte**，数据长度为 Double Word，用于 1 Word 的数值输入组件时，实际占用 MB12,MB13,MB14 和 MB15 四个地址，但数据只会存在 MB14 和 MB15。
3. IW3，数据型态为 **Byte**，数据长度为 1 Word，用于 Double Word 的数值输入组件时，实际占用 IB3,IB4,IB5 和 IB6，数据排列顺序由最高位到最低位分别是 IB5,IB6,IB3 和 IB4。

Taian TP02 PLC

人机默认值

通讯速率：19200, 7, None, 1

控制器站号：1

控制区/状态区：V1 / V10

控制器接线的说明

a. RS-422（DOP-A/AE 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	9 pin D-SUB male (RS-422)
RXD+ (2)	(3) TXD+
RXD- (1)	(8) TXD-
TXD+ (3)	(2) RXD+
TXD- (4)	(7) RXD-

b. RS-422（DOP-AS35/AS38/AS57 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
Terminal Block(RS-422)	9 pin D-SUB male (RS-422)
R+	(3) TXD+
R-	(8) TXD-
T+	(2) RXD+
T-	(7) RXD-

c. RS-422（DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS-422)	9 pin D-SUB male (RS-422)
RXD- (4)	(3) TXD+
RXD+ (9)	(8) TXD-
TXD+ (1)	(2) RXD+
TXD- (6)	(7) RXD-


d. RS-485（DOP-A/AE 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB male (RS485)	RS-485(T/R+, T/R-)接线端子
RXD+ (2)	T/R+
TXD+ (3)	
RXD- (1)	T/R-
TXD- (4)	


e. RS-485(DOP-AS57 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
Terminal Block(RS-485)	RS-485(T/R+, T/R-)接线端子
R+	T/R+
R-	T/R-

f. RS-485 (DOP-AS35/AS38 系列适用)



g. RS-485 (DOP-B 系列适用)



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
WORD_DEVICE_X	X _n	X1 – X384	Word	1
WORD_DEVICE_Y	Y _n	Y1 – Y384	Word	1
WORD_DEVICE_C	C _n	C1 – C2048	Word	1
WORD_DEVICE_V	V _n	V1 – V1024	Word	
WORD_DEVICE_D	D _n	D1 – D2048	Word	
WORD_DEVICE_WS	WS _n	WS1 – WS128	Word	
WORD_DEVICE_WC	WC _n	WC1 – WC912	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
BIT_DEVICE_X	X _b	X1 – X384	
BIT_DEVICE_Y	Y _b	Y1 – Y384	
BIT_DEVICE_C	C _b	C1 – C2048	

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
BIT_DEVICE_SC	SCb	SC1 – SC128	



注1 元件地址必须是 16 的倍数加 1。

Toshiba V Series Computer Link

人机预设值

通讯速率：9600, 8, Odd, 1

控制器站号：1 ([注 1](#))

控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明

DOP 接线端 9 pin D-SUB male (RS-422)	Controller 接线端 25 pin male (RS-422)
RXD+ (2)	(3)TXA
RXD- (1)	(11)TXB
TXD+ (3)	(2)RXA
TXD- (4)	(10)RXB
	(4)CTSA
	(5)RTXA
	(12)CTSB
	(13)RTSB-

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
External Input Register	XWn	XW0 – XW8191	Word	
External Output Register	YWn	YW0 – YW8191	Word	
Special Register	SWn	SW0 – SW511	Word	
Auxiliary Register	RWn	RW0 – RW4095	Word	
Data Register	Dn	D0 – D4095	Word	
File Register	Fn	F0 – F32767	Word	2 , 3

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
External Input Device	Xnb	X00000 – X8191F	
External Output Device	Ynb	Y00000 – Y8191F	
Special Device	Snb	S0000 – X511F	
Auxiliary Device	Rnb	R00000 – R4095F	



注 1 有效控制器站号设定值：1 ~ 32。

注 2 V2000- S2PU22/ S2PU32/ S2PU72 机种没有支持 File Register。

注 3 V2000- S2PU82、V3000 机种有支持 File Register。

ULTRA PLC

人机默认值

通讯速率：9600, 8, None, 1

控制器站号：1

控制区/状态区：D0 / D100

控制器接线的说明

DOP 端接脚定义请参阅「串行通讯接脚定义」。

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	Dn	D0 – D9999	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Outputs	Ob	O0 – O127	
Inputs	Ib	I0 – I127	只读
Flags	Fb	F512 – F4096	



Vigor M Series

人机默认值

通讯速率：19200, 7, Even, 1

控制器站号：0 ([注 1](#))

控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

PROGRAMMER PORT

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)		USB TAPE A Connector
RXD (2)	—————	(3) TXD
TXD (3)	—————	(2) RXD
GND (5)	—————	(4) GND

COM PORT

DOP 接线端		Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)		9 pin D-SUB female (RS-232)
RXD (2)	—————	(3) TXD
TXD (3)	—————	(2) RXD
GND (5)	—————	(5) GND

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
输入继电器	Xn	X0 – X770	Word	8 进位, 2
输出继电器	Yn	Y0 – Y770	Word	8 进位, 2
辅助继电器	Mn	M0 – M5112	Word	2
特殊继电器	Mn	M9000 – M9248	Word	3
步进继电器	Sn	S0 – S992	Word	2
Timer 经过值	Tn	T0 – T255	Word	
16 bits Counter 经过值	Cn	C0 – C199	Word	
32 bits Counter 经过值	Cn	C200 – C255	Word	
Data 寄存器	Dn	D0 – D8191	Word	
Special Data 寄存器	Dn	D9000 – D9255	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
输入继电器	Xb	X0 – X777	8 进位
输出继电器	Yb	Y0 – Y777	8 进位
辅助继电器	Mb	M0 – M5119	
特殊继电器	Mb	M9000 – M9255	
步进继电器	Sb	S0 – S999	
Timer 接点	Tb	T0 – T255	
Counter 接点	Cb	C0 – C255	
Timer 线圈	TCb	TC0 – TC255	
Counter 线圈	CCb	CC0 – CC255	



注1 Controller 站号 0: PROGRAMMER PORT ; 1: COM PORT 。

注2 元件地址必须是 8 的倍数

注3 元件地址必须是 9000 加上 8 的倍数

注4 VB Series 亦适用此 driver。

VIPA PLC

（与 Siemens S7 300 PLC (with PC Adaptor) 相同）

XINJE XC Series PLC (Standard Modbus TCP)

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯端口：502

控制器站号：1

控制区/状态区：D0 / D10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
X_Data	Xn	X0 – X1020	Word	8 进位, 1
Y_Data	Yn	Y0 – Y1020	Word	8 进位, 1
M_Data	Mn	M0 – M7984 M8000 – M8752	Word	1
S_Data	Sn	S0 – S1008	Word	1
TD_Register	TDn	TD0 – TD639	Word	
CD_Register	CDn	CD0 – CD639	Word	
FD_Register	FDn	FD0 – FD7151 FD8000 – FD9023	Word	
ID_Register	IDn	ID0 – ID1099	Word	
QD_Register	QDn	QD0 – QD1099	Word	
D_Register	Dn	D0 – D7999 D8000 – D9023	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		

X_Data	Xb	X0 – X1037	8 进位
Y_Data	Yb	Y0 – Y1037	8 进位
M_Data	Mb	M0 – M7999 M8000 – M8767	
S_Data	Sb	S0 – S1023	
T_Coil	Tb	T0 – T639	
C_Coil	Cb	C0 – C639	
TD_Coil	TDn.b	TD0.0 – TD639.15	<u>2</u>
CD_Coil	CDn.b	CD0.0 – CD639.15	<u>2</u>
FD_Coil	FDn.b	FD0.0 – FD7151.15 FD8000.0 – FD9023.15	<u>2</u>
ID_Coil	IDn.b	ID0.0 – ID1099.15	<u>2</u>
QD_Coil	QDn.b	QD0.0 – QD1099.15	<u>2</u>
D_Coil	Dn.b	D0.0 – D7999.15 D8000.0 – D9023.15	<u>2</u>



注1 元件地址必须是 16 的倍数。

注2 此接点为同名称寄存器的对应地址。

XINJE XC Series PLC (Standard Modbus)

人机默认值

通讯速率：19200, 8, Even, 1

控制器站号：1

控制区/状态区：D0 / D10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

a. RS-232

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	8 pin Mini DIN male (RS-232)
RXD (2)	(5) TXD
TXD (3)	(4) RXD
GND (5)	(8) GND

b. RS-485

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-485)	RS-485 接线端子
D+ (1)	D+
D- (6)	D-

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
X_Data	Xn	X0 – X1020	Word	8 进位, 1
Y_Data	Yn	Y0 – Y1020	Word	8 进位, 1
M_Data	Mn	M0 – M7984 M8000 – M8752	Word	1

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
S_Data	S n	S0 – S1008	Word	1
TD_Register	TD n	TD0 – TD639	Word	
CD_Register	CD n	CD0 – CD639	Word	
FD_Register	FD n	FD0 – FD7151 FD8000 – FD9023	Word	
ID_Register	ID n	ID0 – ID1099	Word	
QD_Register	QD n	QD0 – QD1099	Word	
D_Register	D n	D0 – D7999 D8000 – D9023	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		
X_Data	X b	X0 – X1037	8 进位
Y_Data	Y b	Y0 – Y1037	8 进位
M_Data	M b	M0 – M7999 M8000 – M8767	
S_Data	S b	S0 – S1023	
T_Coil	T b	T0 – T639	
C_Coil	C b	C0 – C639	
TD_Coil	TD n.b	TD0.0 – TD639.15	2
CD_Coil	CD n.b	CD0.0 – CD639.15	2
FD_Coil	FD n.b	FD0.0 – FD7151.15 FD8000.0 – FD9023.15	2
ID_Coil	ID n.b	ID0.0 – ID1099.15	2
QD_Coil	QD n.b	QD0.0 – QD1099.15	2
D_Coil	D n.b	D0.0 – D7999.15 D8000.0 – D9023.15	2



注1 组件地址必须是 16 的倍数。

注2 此接点为同名称寄存器的对应地址。

YASKAWA SIO UDP PLC

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯埠：10000

控制器站号：1

控制区/状态区：MW0 / MW10

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Holding Register	MWn	MW0 – MW65534	Word	
Input Register	IWn	IW0 – IWFFFF	Word	16 进位, 1
Coil	MBn	MB0 – MB65534	Word	
Input Relay	IBn	IB0 – IBFFFF	Word	16 进位, 2
System Register	SWn	SW0 – SW8191	Word	
Output Register	OWn	OW0 – OWFFFF	Word	16 进位, 3
C Register	CWn	CW0 – CW16383	Word	唯读

a. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Coil	MBn.b	MB0.0 – MB65534.F	Bit 为 16 进位,
Input Relay	IBn.b	IB0.0 – IBFFFF.F	16 进位, 4
System Register	SBn.b	SB0.0 – SB8191.F	Bit 为 16 进位,
Output Register	OBn.b	OB0.0 – OBFFFF.F	16 进位,



- 注1 寄存器 IW9000~IWFFFF 为唯读。
- 注2 寄存器 IB9000~IBFFFF 为唯读。
- 注3 寄存器 OW9000~OWFFFF 为唯读。
- 注4 接点 IB9000.0~IBFFFF.F 为唯读。


YASKAWA MEMOBUS PLC

人机默认值


通讯速率：9600, 8, Even, 1 (ASCII mode)
控制器站号：1 ([1](#))
控制区/状态区：MW1 / MW10

控制器接线的说明


a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)



b. RS-422/485（DOP-A/AE 系列适用）



c. RS-422/485（DOP-B 系列适用）



控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Holding Register	MW n	MW 0 – MW 65534	Word	
Input Register	IW n	IW 0 – IW 7FFF	Word	唯读
Coil	MB n	MB 0 – MB 4095	Word	
Input Relay	IB n	IB 0 – IB FFF	Word	唯读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Coil	MB n.b	MB 0.0 – MB 4095.F	
Input Relay	IB n.b	IB 0.0 – IB FFF.F	唯读



注1 0 为广播站号，有效站号为 1 ~ 254。

YOKOGAWA ACE PLC

人机默认值

通讯速率：9600, 8, Even, 1 (ASCII mode)

控制器站号：1

CPU No(人机站号)：0 ([注 2](#))

控制区/状态区：D1 / D10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

使用 YOKOGAWA ACE PLC 专用通讯线

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	(RS-232 for YOKOGAWA)
RXD (2)	TXD (1)
TXD (3)	RXD (2)
GND (5)	GND (5)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
WORD_DEVICE_X	Xn	X201 – X65464	Word	3
WORD_DEVICE_Y	Yn	Y201 – Y65464	Word	3
WORD_DEVICE_I	In	I1 – I16384	Word	4
WORD_DEVICE_E	En	E1 – E4096	Word	4
WORD_DEVICE_L	Ln	L1 – L65488	Word	4
WORD_DEVICE_M	Mn	M1 – M9984	Word	4
WORD_DEVICE_TP	TPn	TP1 – TP3072	Word	
WORD_DEVICE_CP	CPn	CP1 – CP3072	Word	
WORD_DEVICE_D	Dn	D1 – D8192	Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
WORD_DEVICE_B	B _n	B 1 – B 32768	Word	
WORD_DEVICE_W	W _n	W 1 – W 65499	Word	
WORD_DEVICE_Z	Z _n	Z 1 – Z 512	Word	
WORD_DEVICE_V	V _n	V 1 – V 64	Word	
WORD_DEVICE_R	R _n	R 1 – R 4096	Word	
WORD_DEVICE_TS	TS _n	TS 1 – TS 3072	Word	
WORD_DEVICE_CS	CS _n	CS 1 – CS 3072	Word	


b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
BIT_DEVICE_X	X _b	X 201 – X 65464	5
BIT_DEVICE_Y	Y _b	Y 201 – Y 65464	5
BIT_DEVICE_I	I _b	I 1 – I 16384	
BIT_DEVICE_E	E _b	E 1 – E 4096	
BIT_DEVICE_L	L _b	L 1 – L 65488	
BIT_DEVICE_M	M _b	M 1 – M 9984	
BIT_DEVICE_TU	TU _b	TU 1 – TU 3072	
BIT_DEVICE_CU	CU _b	CU 1 – CU 3072	



注1 PLC 需设定为不使用 Checksum，也不使用结束字元。

注2 此通信协议中「人机站号」参数代表 CPU number，此参数设定值必须大于 1。



注3 元件地址的最后 2 位，必须是 16 的倍数加 1，并且需小于 65。

注4 元件地址必须是 16 的倍数加 1。

注5 元件地址的最后 2 位，需小于 65。