湿度对照图

建筑材料	显示值	湿度状态
石膏板	<30	Dry
	30~60	Risk
	>60	Wet
水泥	<25	Dry
	25~50	Risk
	>50	Wet
木材	<50	Dry
	50~80	Risk
	>80	Wet

使用说明书

RS-128M

编号：146-9082

非接触式水分测试仪

中文



特点

- 手持式快速测量湿度
- 是碳化方法测量湿度分析仪的
- 渗透深度约为 20mm — 40mm
- HOLD 功能
- 最大值，最小值测试功能
- 超标报警功能，报警阀值可设定
- 低电指示功能
- 自动关机功能
- 带背光的 LCD 显示屏

技术规格

测量范围	0.0 到 100.0
渗透深度	20 到 40mm
分辨率	0.1
电源	3 节 "AAA" 电池

操作方法

按开机键“⏻”开机，在开机后第一次测量时仪表必须自动校准一次，将仪表处于空气中，使之周围 8~10cm 内没有障碍物，按下 MEAS 按键，仪表的 LCD 出现 CAL 指示，之后会有湿度数值显示在 LCD 上，请注意此时仪表的读数不能超过 0.5，如果超过 0.5，则重新按照上述方法校准，之后可以开始测量被测物体。在测量状态下按下 MEAS 按键则仪表退出测量状态，仪表显示最后测得的数据并显示 HOLD 符号，大概持续约 30 秒，仪表会自动关机。

注意：当第一次开机使用仪表时一定要自动校准，

非接触式水分测试仪

当仪表换到另一个环境时仪表也必须要自我校准一次。

报警模式

在数据保持状态下按 SET 接键进入报警设置模式，仪表出现 RISK 图标，主显示显示的是报警值，按 UP 或 DOWN 按键来改变这个报警值，之后按 SET 按键保存修改后的报警值，此时仪表会出现 WET 图标，主显示显示报警值，按 UP 或 DOWN 来改变这个报警值之后按 SET 按键保存修改后的报警，这样将 RISK 和 WET 两个报警值设定完毕，当仪表测得的值大于 RISK 设置的值时，仪表会间隔两分钟发出一次蜂鸣声，当仪表的测得值大于 ET 设置的值时，仪表会每隔 15 秒发出一次蜂鸣声。

注意：

RISK 报警值只能设置在 0~50，默认值为 30。

WET 报警值只能设置在 50~100，默认值为 60。

背光

在仪表处于开机并且在数据保持的模式下，利用 UP 按键来开和关仪表的背光。

警告

- 如果测试时处在一个角落则仪表的测试探头应该距离各边缘大于 8~10cm。
- 仪表在测量时必须将测试探头垂直对准被测试的物体，不能够倾斜以免导致测试不准。
- 仪表如果出现低电符号，应该立即更换电池。