

BenQ

DGDS5

New 3D Glasses

User Manual



PNH-4JH06.001

The 3D glasses are designed to be emitter free and work with 3D enabled DLP® Link projectors. The DLP projector should be in 3D mode and displaying 3D content.

Box contents

- A. 3D glasses x 1
B. USB charging cable x 1
C. User manual x 1
D. Cleaning cloth x 1
E. Pouch x 1

Product overview

No.	Name	Description
a.	USB charging port	Connects to a USB port on a computer to charge the battery.
b.	LED indicator	- When the device is powered on, the light goes in green for 1.5 seconds. - When the device is being powered off, the light flashes green for 3 times. - When the battery is running low, the light goes flashing green. - When the battery is fully charged, the light goes solid red. When the battery is fully charged, the light goes off.
c.	Power button	- Press to power on the device. - Press and hold to power off the device.
d.	Sensor	Receives 3D signals.
e.	Glass	Liquid crystal shutter glass.
f.	Earpiece	You can fold up the earpieces when the glasses are not in use.

Charging

- First battery charging time is 3 hours. Do not power on the device while charging.
- If you do not use the device for a long time, charge it before it is being stored. And recharge it every six months.

Motion range

- Suggested distance of use within 8 meters.
- Viewing angle is 30°.

Different modes

The device features several modes that could be switched automatically depending on the availability of 3D synchronization signal. Once the device is powered on, it enters standby mode and is activated once the synchronization signal is received. If the projector becomes disconnected due to either a change in the viewing angle or distance, the 3D glasses are switched back to standby mode after 3 seconds, and turn off automatically after 5 minutes.

- The 3D glasses may not work properly if there is any other 3D product or electronic devices turned on near the glasses or projector.
- Be sure to stay within the viewing angle and optimum viewing distance when watching 3D pictures. Otherwise, you may not be able to enjoy proper 3D effects.

Battery Caution

- Do not put the 3D glasses in the direct heat, humidity. Avoid fire.
- Do not drop the 3D glasses.
- Do not expose the 3D glasses to water or moisture, this could result in malfunction.
- There may be local restrictions on the disposal or recycling of batteries. Consult your local regulations or waste disposal provider.
- The battery provides almost 30 hours (active mode) of battery life.

Fransis

Les lunettes 3D sont conçues pour fonctionner sans émetteur et avec les projecteurs DLP® Link habilités pour la 3D. Le projecteur DLP doit être en mode 3D et doit afficher du contenu 3D.

Contenu de la boîte

- A. Lunettes 3D x 1
B. Câble de chargement USB x 1
C. Manuel d'utilisation x 1
D. Linceul de nettoyage x 1
E. Etui x 1

Présentation du produit

No.	Nom	Description
a.	Port de charge USB	Se connecte à un port USB sur un ordinateur pour charger la pile.
b.	Témoin à diode	- Quand l'appareil est allumé, la lumière s'allume en vert pendant 1,5 secondes. - Quand l'appareil est mis hors tension, la lumière clignote en vert 3 fois. - Quand la batterie se est épuisée, la lumière clignote en vert. - Pendant la charge de la pile, la lumière est rouge, quand la pile est pleinement chargée, la lumière s'éteint.
c.	Bouton d'alimentation	- Appuyez pour allumer l'appareil. - Appuyez et maintenez pour éteindre l'appareil.
d.	Capteur	Reçoit les signaux 3D.
e.	Verre	Verre à obturation à cristaux liquides.
f.	Branchie	Vous pouvez replier les branches quand les lunettes ne sont pas utilisées.

Español

Las gafas 3D están diseñadas para una emisión libre y para su uso con los proyectores DLP® habilitados para la 3D. El proyector DLP debe estar en el modo 3D y mostrando contenido 3D.

Contenido del paquete

- A. Gafas 3D x 1
B. Cable de carga USB x 1
C. Manual del usuario x 1
D. Paño de limpieza x 1
E. Estuche x 1

Presentación del producto

N.º	Nombre	Descripción
a.	Puerto de carga USB	Permite conectar las gafas al puerto USB de un ordenador para cargar la batería.
b.	Indicador LED	- Cuando el dispositivo se enciende, la luz se ilumina de color verde durante 1,5 segundos. - Cuando el dispositivo se está apagando, la luz parpadea en verde tres veces. - Cuando la batería se está agotando, la luz parpadea en verde. - Durante la carga de la batería, la luz permanece encendida de color rojo. Cuando la carga de la batería está totalmente cargada, la luz se apaga.
c.	Boton de encendido y apagado	- Pulselo para encender el dispositivo. - Manténgalo pulsado para apagar el dispositivo.
d.	Sensor	Recebe señales 3D.
e.	Cristal	Cristal obturador de cristal líquido.
f.	Patillas	Cuando no esté usando las gafas, podrá doblar las patillas.

Deutsch

Die 3D-Brille ist strahlungsfrei und funktioniert mit 3D-fähigen DLP® Link-Projektoren. Der DLP-Projektor sollte sich im 3D-Modus befinden und 3D-Inhalte anzeigen.

Lieferumfang

- A. 3D-Brille x 1
B. USB Ladekabel x 1
C. Benutzerhandbuch x 1
D. Reinigungstuch x 1
E. Tasche x 1

Produktübersicht

Nr.	Name	Beschreibung
a.	USB-Ladeanschluss	Nach Anschließen an einen USB-Anschluss eines Computers zum Laden des Akkus.
b.	LED-Anzeige	- Wenn das Gerät eingeschaltet wird, leuchtet das Lampe für 1,5 Sekunden grün auf. - Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, blinkt die Lampe drei Mal grün. - Wenn die Ladung des Akkus zur Neige geht, blinkt die Lampe grün. - Beim Laden des Akkus leuchtet de Lampe steeg rot. Nachdem der Akku voll geladen wurde, geht das Licht aus.
c.	Ein-/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten.
d.	Sensor	Drücken Sie die Taste etwas länger, um das Gerät auszuschalten.
e.	Brille	Empfang 3D-Signale.
f.	Brille	Flüssigkristall-Shutter-Brille.
g.	Bügel	Sie können die Bügel einklappen, wenn Sie die Brille nicht verwenden.

Italiano

Gli occhiali 3D sono studiati per essere privi di emettitore e per funzionare con proiettori DLP® Link abilitati per il 3D. Il proiettore DLP deve essere in modalità 3D e visualizzare i contenuti 3D.

Contenuto della confezione

- A. 1 occhiali 3D
B. 1 cavo di carica USB
C. 1 Manuale utente
D. 1 panno di pulizia
E. 1 custodia

Panoramica del prodotto

No.	Nome	Descrizione
a.	Porta di carica	Collegare a una porta USB sul computer per ricaricare la batteria.
b.	Indicatore LED	- Quando il dispositivo è acceso, si illumina di colore verde per 1,5 secondi. - Quando il dispositivo viene spento, la luce pulsa a verde tre volte. - Quando la batteria si sta scaricando, la luce inizia a lampeggiare di colore verde. - Quando la batteria è in carica, la luce diventa di colore rosso fisso. Quando la batteria è carica, la luce si spegne.
c.	Pulsante di accensione	- Premere per accendere il dispositivo. - Tenere premuto per spegnere il dispositivo.
d.	Sensore	Receve segnali 3D.
e.	Verro	Verre a cristallo liquido.
f.	Asina	Le asine possono ripiegare quando gli occhiali non vengono utilizzati.

Português

Os óculos 3D são concebidos para serem utilizados sem emissor 3D e funcionar com projetores DLP® Link suportem 3D. O projetor DLP deverá estar em modo 3D e exibir conteúdo 3D.

Conteúdo da caixa

- A. Óculos 3D x 1
B. Cabo de carregamento USB x 1
C. Manual do usuário x 1
D. Paño de limpeza x 1
E. Bots x 1

Visão geral do produto

N.º	Nome	Descrição
a.	Porta de carga	Liga a uma porta USB de um computador para carregar a bateria.
b.	Indicador LED	- Quando o aparelho é ligado, a luz acende-se a verde durante 1,5 segundos. - Quando o aparelho é desligado, a luz pulsa a verde três vezes. - Quando a bateria se está a esgotar, a luz inicia a lampear de cor verde. - Quando a bateria é e-rica, a luz diventa de cor verde fixa. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz desliga-se.
c.	Botão de energia	- Pressione para ligar o aparelho. - Mantenha premido para desligar o aparelho.
d.	Sensor	Recebe sinais 3D.
e.	Verro	Verre com filtro de cristais líquidos.
f.	Asina	Le asine possono ripiegare quando gli occhiali non vengono utilizzati.

Nederlands

De 3D-bril is stralingsvrij ontworpen en functioneert met DLP® Link-projectoren met 3D-ondersteuning. De DLP-projector moet de 3D-modus hebben geactiveerd en 3D-inhoud weergeven.

Inhoud van de verpakking

- A. 3D-bril x 1
B. Usb-oadekabel x 1
C. Gebruikershandleiding x 1
D. Schoonmaakdoekje x 1
E. Zakje x 1

Productoverzicht

Nr.	Naam	Beschrijving
a.	Usb-ophoort	Wordt aangesloten op een usb-poort van een computer om de batterij op te laden.
b.	Leindicator	- Het lampje brandt 1,5 seconde groen als het toestel wordt ingeschakeld. - Als het toestel wordt uitgeschakeld, knippert het lampje drie maal groen. - Als de batterij bijna leeg is, knippert de licht een rood. - Als de batterij wordt opgeladen, brandt het lampje rood. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat het lampje uit.
c.	Aan/uittoeg	- Indrukken om het toestel in te schakelen. - Indrukken en vasthouden om het toestel uit te schakelen.
d.	Sensor	Ontvang 3D-signalen.
e.	Glas	Glas met vloeibare kristallen structuur.
f.	Pooten	U kunt de voeten inklappen als de bril niet wordt gebruikt.

Svenska

Dessa 3D-glasögon är emissionsfria och fungerar tillslut med DLP® Link-projektorer som stöder 3D-funktionalitet. DLP-projektorn ska vara inställd på 3D-läge och visa 3D-innehåll.

Kartongens innehåll

- A. 3D-glasögon x 1
B. USB-laddningskabel x 1
C. Användarhandbok x 1
D. Rengöringsduk x 1
E. Fåse x 1

Produktöversikt

Nr.	Namn	Beskrivning
a.	USB-laddningsport	Ansluter till en USB-port på en dator för att ladda batteriet.
b.	LED-indikator	- När enheten startas upp lyser lampen grönt i 1,5 sekund. - När enheten stängs av blinkar lampen grönt 3 gånger. - När batterinivån börjar bli låg blinkar lampen blått grönt. - När batteriet laddas lyser lampen med fast rött sken. När batteriet är fulladdat blinkar lampen.
c.	An/på-knapp	- Tryck för att starta enheten. - Tryck och håll ned för att stänga av enheten.
d.	Sensor	Tar emot 3D-signalerna.
e.	Glas	Stärsglas med flydande kristaller.
f.	Skålm	Du kan vika skålmarna åt sidan när glasögonen inte används.

Русский

Эти 3D-очки без излучателя предназначены для использования с 3D-проекторами, поддерживающими протокол DLP® Link. DLP-проектор должен быть переведен в режим 3D и проецировать 3D-контент.

Содержимое упаковки

- A. 3D-очки - 1 шт.
B. USB-кабель зарядки - 1 шт.
C. Руководство пользователя - 1 шт.
D. Протирочная ткань - 1 шт.
E. Чехол - 1 шт.

Знакомство с устройством

Поз.	Название	Описание
a.	USB-разъем для зарядки	Подключается к USB-разъему компьютера для зарядки аккумулятора.
b.	Индикатор	- При включении питания устройства горит зеленый в течение 1,5 секунд. - При выключении питания устройства мигает зеленый 3 раза. - При низком уровне зарядки аккумулятора горит красный мигает зеленым. - По мере зарядки аккумулятора индикатор непрерывно горит красным. - Когда аккумулятор заряжен полностью, индикатор гаснет.
c.	Кнопка питания	- Нажмите, чтобы включить питание устройства. - Нажмите и удерживайте, чтобы выключить питание устройства.
d.	Датчик	Принимает 3D-сигналы.
e.	Стекло	Жидко-кристаллическое стекло.
f.	Заушники	Когда очки не используются, заушники можно сложить.

Charge

- Durée de première charge de la pile : 3 heures. N'allumez pas l'appareil pendant la charge.
- Si vous ne utilisez pas l'appareil pendant une longue période, chargez-le avant de le stocker. Et rechargez-le tous les six mois.

Plage de déplacement

- Distance suggérée d'utilisation : jusqu'à 8 mètres.
- Angle de vision : 30°.

Different modes

Certaines dispose de plusieurs modes qui peuvent être activés automatiquement en fonction de la disponibilité du signal de synchronisation 3D. Une fois l'appareil allumé, il passe en mode veille et est activé lorsque le signal de synchronisation 3D est reçu. Si le projecteur est déconnecté du fait d'un changement de l'angle de vision ou de la distance, les lunettes 3D retournent au mode veille après 3 secondes et s'éteignent automatiquement après 5 minutes.

- Les lunettes 3D peuvent ne pas fonctionner correctement si d'autres produits 3D ou appareils électroniques sont allumés à proximité des lunettes 3D.
- Veillez à rester dans l'angle de vision et la distance de visionnag optimale lorsque vous regardez des images 3D. Sinon, vous ne pourrez pas profiter pleinement des effets 3D.

Avertissement de la pile

- Ne mettez pas les lunettes 3D dans la chaleur directe, ou l'humidité. Évitez le feu.
- Ne laissez pas tomber les lunettes 3D.
- N'exposez pas les lunettes 3D à l'eau ou à l'humidité, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement.

Carga

- Tiempo de primera carga de la batería: 3 horas. No encender el dispositivo mientras carga.
- Si no va a usar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado, carguelo antes de almacenarlo. Y recarguelo cada seis meses.

Rango de movimiento

- Distancia de uso sugerida: 8 metros.
- Ángulo de visualización: 30°.

Distintos modos

Este dispositivo incorpora diversos modos que pueden conmutarse automáticamente en función de la disponibilidad de la señal de sincronización 3D. Cuando el dispositivo se enciende, este accede al modo de espera y se activa cuando se recibe el señal de sincronización 3D. Si el proyector se desconecta debido a un cambio en el ángulo o la distancia de visualización, las gafas 3D cambian de modo al modo de espera transcurridos 3 segundos, y se apagan automáticamente después de 5 minutos.

- Las gafas 3D puede que no funcionen correctamente si hay otros productos 3D o dispositivos electrónicos encendidos cerca de las gafas o del proyector.
- Asegúrese de permanecer dentro del ángulo de visualización y a una distancia de visualización óptima cuando vea imágenes 3D. De lo contrario, puede que no disfrute de unos efectos 3D adecuados.

Aviso sobre la batería

- No sitúe las gafas 3D bajo la influencia directa de calor o humedad. Evite el fuego.
- No deje caer las gafas 3D.
- No someta las gafas 3D al agua ni a la humedad, podría producirse fallos de funcionamiento.

Laden des Akkus

- Erstmalige Ladezeit: 3 Stunden. Schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht ein.
- Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, laden Sie es, bevor Sie es lagern. Laden Sie es max. einmal alle sechs Monate.

Bewegungsbereich

- Empfohlener Abstand für die Verwendung: Weniger als 8 Meter.
- Ansichtswinkel: 30°.

Unterschiedliche Modi

Die Geräte verfügt über mehrere Modi, die automatisch, je nach Verfügbarkeit des 3D-Synchronisationssignals, gewechselt werden können. Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, befindet es sich im Standby-Modus. Sobald es ein 3D-Synchronisationssignal empfängt, wird es aktiviert.

Wenn die Verbindung zum Projektor wegen einer Änderung des Ansichtswinkels oder Abstands unterbrochen wird, wechselt die 3D-Brille nach 3 Sekunden zurück in den Standby-Modus. Nach 5 Minuten schaltet die 3D-Brille wieder automatisch aus.

Die 3D-Brille funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn in der Nähe der Brille oder des Projektors ein weiteres 3D-Produkt oder Gerät eingeschaltet ist.

Achten Sie beim Anschauen von 3D-Bildern darauf, innerhalb des Ansichtswinkels und des optimalen Abstands zu bleiben. Andernfalls könnten die 3D-Effekte vielleicht nicht dargestellt werden.

Akkuhinweise

- Bringen Sie die 3D-Brille nicht an einen heißen oder feuchten Ort. Vermeiden Sie Feuer.
- Lassen Sie die 3D-Brille nicht fallen.

Ricarica

- Tempo di carica iniziale della batteria: 3 ore. Non accendere il dispositivo durante o ricarica.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, ricaricarlo prima di riporlo. Ricaricarlo ogni sei mesi.

Portata

- Distancia di utilizzo consigliata: entro 8 metri.
- Angolo di visione: 30°.

Modalità differenti

Questo dispositivo è dotato di più modalità che possono essere selezionate automaticamente in base alla disponibilità del segnale di sincronizzazione 3D. Quando il dispositivo è acceso, passa alla modalità standby e viene attivato quando riceve il segnale di sincronizzazione 3D.

Se il proiettore si disconnette a causa della modifica dell'angolo di visione o della distanza, gli occhiali 3D passano alla modalità standby dopo 3 secondi e si spengono automaticamente dopo 5 minuti.

Gli occhiali 3D possono non funzionare correttamente nel caso siano presenti altri prodotti 3D o dispositivi elettronici accesi vicino agli occhiali o al proiettore.

Assicurarsi di rimanere all'interno dell'angolo di visione e a una distanza di visione ottimale durante la visione di immagini 3D. In caso contrario, l'effetto 3D potrebbe non essere ottimale.

Avvertenza per la batteria

- Non esporre gli occhiali 3D a calore diretto e umidità. Evitare il fuoco.
- Non far cadere gli occhiali 3D.
- Non esporre gli occhiali 3D ad acqua o umidità, in caso contrario vi è il rischio di malfunzionamento.

Carregamento

- Tempo do primeiro carregamento da bateria: 3 horas. Não ligar o dispositivo durante o carregamento.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um período de tempo prolongado, carregue-o a cada seis meses.

Alcance de movimento

- Distância de utilização recomendada: menos de 8 metros.
- Ângulo de visualização: 30°.

Diferentes modos

Este dispositivo possui vários modos que podem ser alternados automaticamente consoante a disponibilidade do sinal de sincronização 3D. Quando o dispositivo é ligado, entra no modo de espera e é ativado após receber o sinal de sincronização 3D.

Caso o projetor se desconecte devido a uma alteração no ângulo ou distância de visualização, os óculos 3D entram no modo de espera após 3 segundos e desligam-se automaticamente após 5 minutos.

Os óculos 3D poderão não funcionar corretamente caso existam outros produtos 3D ou dispositivos eletrônicos ligados na proximidade dos óculos ou do projetor.

Certifique-se de que se mantém dentro do ângulo de visualização e a uma distância ótima ao ver imagens 3D. Caso contrário, o efeito 3D poderá não ser tão bom.

Precações relativas à bateria

- Não exponha os óculos 3D a calor direto ou humidade. Evite o fogo.
- Não deixe cair os óculos 3D.
- Não exponha os óculos 3D à água ou humidade, pois poderá provocar uma avaria.

Opladen

- Benodigde tijd om de batterij voor het eerst op te laden: 3 uur. Schakel het toestel niet in tijdens het opladen.
- Als u het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt, laad u het op voordat het wordt opgeborgen. Laad het toestel elke zes maanden opnieuw op.

Bereik

- Gebruiksafstand: binnen 8 meter.
- Werkhoek: 30°.

Verschillende modi

De toestel heeft diverse modi die automatisch kunnen worden omgeschakeld, afhankelijk van de beschikbaarheid van een 3D-synchronisatiesignaal. Zodra het toestel is ingeschakeld, wordt de stand-by-modus geopend en geactiveerd zodra het het 3D-synchronisatiesignaal ontvangt.

Niet iedereen heeft toegang tot alle functies. Het toestel kan worden gebruikt in de volgende modi:

- Als de verbinding met de projector is verbroken door een verandering van de werkhoek of afstand is veranderd, wordt de 3D-bril na 3 seconden automatisch in de stand-by-modus wordt geschakeld, en na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.
- De 3D-bril functioneert wellicht niet correct als er ander 3D-product of elektronisch apparaat is ingeschakeld in de buurt van de bril of projector.
- Zorg dat u binnen de werkhoek en de optimale werkafstand blijft als u 3D-beelden bekijkt. Anders kunt u wellicht niet genieten van volledige 3D-effecten.

Waarschuwing m.b.t. de batterij

- Plaats de 3D-bril niet op hete of vochtige plekken. Voorkom brand.
- Versla de 3D-bril niet vallen.
- Stel de 3D-bril niet bloot aan water of vocht, aangezien dit kan resulteren in een defect.

Laddning

- Tid för första batteriladdningen: 3 timmar. Ställ på enheten medan den laddar.
- Om du inte ska använda enheten på länge ska du ladda den innan den ställs undan. Ladda den därefter var sjätte månad.

Rörlighetsområde

- Rekommenderad användaravstånd: inom 8 meter.
- Visningsvinkel: 30°.

Olika lägen

Enheten har flera olika lägen som kan växlas automatiskt beroende på 3D-signalens tillgänglighet. När enheten har startats går den in i vänteläge, och aktiveras sedan så fort den har mottagit synkroniseringssignalen.

Niet iedereen heeft toegang tot alle functies. Het toestel kan worden gebruikt in de volgende modi:

- Als de verbinding met de projector is verbroken door een verandering van de werkhoek of afstand is veranderd, wordt de 3D-bril na 3 seconden automatisch in de stand-by-modus wordt geschakeld, en na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.
- De 3D-bril functioneert wellicht niet correct als er ander 3D-product of elektronisch apparaat is ingeschakeld in de buurt van de bril of projector.
- Zorg dat u binnen de werkhoek en de optimale werkafstand blijft als u 3D-beelden bekijkt. Anders kunt u wellicht niet genieten van volledige 3D-effecten.

Forsikringsanvisninger for batteriet

- Udsæt ikke 3D-glasögonen för direkte hetta eller fukt. Undvik eld.
- Toppen 3D-glasögonen inte exponeras för vatten eller fukt eftersom det kan leda till funktionsfel.
- Utsätt inte 3D-glasögonen för värme eller fukt eftersom det kan leda till funktionsfel.

Зарядка

- Длительность первой зарядки аккумулятора: 3 часа. Во время зарядки не включайте питание устройства.
- Если вы не планируете использовать устройство длительное время, то зарядите его, прежде чем положить на хранение. И перезаряжайте каждые полгода.

Дальность действия

- Расстояние, рекомендуемое для использования: не более 8 метров.
- Угол обзора: 30°.

Разные режимы

Это устройство может работать в нескольких разных режимах, которые переключаются автоматически в зависимости от наличия сигнала синхронизации 3D. После включения питания устройство переходит в режим ожидания и активируется после получения сигнала синхронизации.

Не все пользователи имеют доступ ко всем функциям. Устройство может использоваться в следующих режимах:

- Если связь с проектором была прервана из-за изменения угла обзора или расстояния, 3D-очки переходят в режим ожидания, а через 3 секунды автоматически возвращаются в режим ожидания.
- 3D-очки могут работать неправильно, если рядом с очками или проектором находится другое 3D-устройство или электронное устройство.
- При просмотре 3D-изображений сохраняйте угол обзора и оптимальное расстояние для просмотра 3D-изображений. В противном случае вы можете не увидеть 3D-эффекты так, как надо.

Предупреждение об аккумуляторах

- Не подвержайте 3D-очки воздействию прямого тепла и влажности. Держите вдаль от огня.
- Не бросайте 3D-очки.
- Не подвержайте 3D-очки воздействию воды или влаги, иначе они могут выйти из строя.

Caution

- Do not place the product in a location exposed to direct sunlight, heat, fire, or water. Otherwise, it may result in product malfunction or fire.
- Do not apply force to the 3D glasses. Do not drop or bend the product. Otherwise, it may result in product malfunction.
- When cleaning, do not spray cleaner directly onto the surface of the product. Otherwise, it may result in fire or electric shock, damage to the products surface, or result in the indication labels peeling from the product surface.
- Do not use chemicals containing alcohols, solvents or surfactants or chemicals such as wax, benzene, thinner, mosquito repellent, lubricant, or cleaners. Otherwise, it may result in discoloration or cracks on the product surface and cause the indication labels to peel from the product surface.

