



# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**MODELO: ED-87B**

## **DISTINGUIDO CLIENTE**

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca ELCO.

Su tecnología, diseño y funcionalidad junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

Este manual incluye la información del producto para un uso correcto. Evite equivocaciones y lea atentamente este manual antes de operar con el producto.

El contenido de este manual puede ser actualizado para un mejor servicio.

Reservado el derecho de realizar cambios en este manual sin previo aviso.

## **INSTALACION DE LAS PILAS**

Retire la tapa de pilas (1). Inserte 2 pilas tipo AA en la polaridad correcta. Cierre la tapa de pilas.

## **AJUSTE DE HORA Y CALENDARIO**

1. Coloque el selector de funciones (2) a la posición TM SET, los dígitos empezarán a parpadear. Pulse los botones UP (4) o DOWN (5) hasta ajustar el año adecuado. (máximo: Año 2099)
2. Pulse el botón MODE (3) para cambiar al siguiente modo (Mes -> Día -> Idioma del calendario -> 12 o 24 Horas -> Temperatura °C o °F en pantalla. Cuando los dígitos estén en intermitente, pulse los botones UP (4) o DOWN (5) para seleccionar de acuerdo sus necesidades. Mantenga pulsado los botones UP (4) o DOWN (5) para un avance rápido.
3. Para terminar con los ajustes coloque el selector de funciones (2) a la posición LOCK.

## **IDIOMAS PARA EL CALENDARIO**

Seleccione el idioma deseado para mostrar en pantalla el día de la semana:

ENG = Inglés, DEU = Alemán, FRA = Francés, ITA = Italiano, ESP = Español.

## **TEMPERATURA / HUMEDAD**

Rango de temperatura: -9 °C hasta + 50 °C (-15 °F hasta 122 °F)

Rango de humedad: 10%-99%

## **AJUSTE DE LA ALARMA**

1. Coloque el selector de funciones a la posición (2) ALM SET. El formato de hora parpadeará. Pulse los botones UP (3) o DOWN (4) para fijar la hora deseada.
2. Pulse el botón MODE (3) para cambiar al siguiente modo. El formato de minutos parpadeará. Pulse los botones UP (4) o DOWN (5) para fijar los minutos deseados. Mantenga pulsado los botones UP (4) o DOWN (5) para un avance rápido.
3. Coloque el selector de activación de la alarma ON/OFF (6) a la posición ON para activar la función de alarma.
4. Para terminar con los ajustes, coloque el selector de funciones a la posición (2) LOCK. En modo hora, pulse el botón MODE (3) para ver la hora de la alarma y pulse otra vez para salir.

## **LUZ & REPETICIÓN (SNOOZE)**

1. Pulse el botón LIGHT/SNOOZE (7) para encender la luz del reloj.
2. Cuando salte la alarma, pulse el botón LIGHT/SNOOZE (7) para detener el sonido de la alarma, per pasados 5 minutos volverá a sonar.
3. Pulse el botón de alarma ON/OFF (6) a la posición OFF para desactivar la función de la alarma.

## **PROYECTOR:**

1. Pulse el botón LIGHT/SNOOZE (7) para activar la función proyector con la hora actual.
2. Cuando salte la alarma, automáticamente se activará la función proyector con la hora actual.



## TARJETA DE GARANTIA

MODELO \_\_\_\_\_ FECHA DE COMPRA \_\_\_\_\_

Nº DE SERIE \_\_\_\_\_ FECHA DE CADUCIDAD \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CLIENTE \_\_\_\_\_

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

**Electrónica de Consumo-1, S.A.**

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 76 56

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.

