

Operações	Código que aparece no display	Descrição da função
no display	A.001-A.512	Função de endereçamento DMX tipo 1
	D.001-D.255	Função de endereçamento DMX tipo 2
	FF00-FF99	Gradiente da função de cor
	EE00-EE99	Passo da função de transição
	CC00-CC99	Função de cor taquicardia
	SOUND	Função sonora ativa
	R000-R255	Controle da cor branco frio
	G000-G255	Controle da cor branco quente

- Configurações do modo master e slave: Quando dois ou mais aparelhos estiverem ligados pelo cabo de três vias (cabo DMX), sem o uso de uma controladora DMX externa, pode-se definir um dos aparelhos como “master” selecionado alguma das funções (gradiente de cor, passos de cor, etc), e os demais aparelhos como “slave” devem ser definidos como a função “d.001”. Deste modo, os aparelhos configurados como “slave” irão copiar todos os efeitos do aparelho configurado como “master”.

PAR LED COB – 1x200W

MODELO: NE-COB

MANUAL DO USUÁRIO



MADE IN CHINA

Modelo: NE-COB

Por favor, leia com atenção este manual antes de operar o Par LED.

• Notas

1. Este é um produto de categoria LED (Light Emission Diode).
2. Não desmontar ou reparar o aparelho case não tenha entendimento de eletrônica. Quando houver algum problema, por favor, entre em contato com um técnico especializado, ou o seu representante local.
3. A instalação deve ser feita por profissionais da área ou que conheça bem o produto.
4. Não exponha o produto a ambientes úmidos ou empoeirados.
5. Não toque no aparelho com as mãos úmidas e não retire o aparelho da tomada puxando pelo cabo de energia.
6. Não ligar ou desligar o aparelho com frequência, evitar deixar ligado por muito tempo.
7. Evitar colocar o aparelho sobre fortes vibrações.
8. Evitar que outros objetos nocivos entrem no aparelho.
9. Mantenha o aparelho pelo menos um metro entre os objetos na iluminação.
10. Conecte o cabo de energia apenas quando o aparelho estiver instalado.
11. Antes de ligar ou desligar a energia, ajuste a luminosidade do diodo como mais fraca possível para evitar qualquer dano.
12. Antes de ligar o sistema, certifique-se o cabo de energia está bem conectado à tomada de energia.
13. Desligue o aparelho por 10 minutos depois de usar constantemente por quatro horas; assegura-se que o produto é capaz de esfriar num ambiente adequado.
14. Quando for transportar o aparelho, use cases ou a caixa original.



15. Este símbolo indica que a coleta para equipamentos elétricos e eletrônicos é especial.

• Inspeção

Verifique se os seguintes componentes estão presentes dentro do pacote ao receber o produto – segue a lista abaixo:

1 x Par LED COB

1 x Manual do Usuário

● ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	AC 110V-240V 50/60Hz
Corrente:	5A
Potência:	200W
Lâmpada:	LED COB de alto brilho nas cores branco frio e quente
Quantidade de LEDs	1 LED COB (Chip On Board)

● Função

	“A001”		
Modo DMX	Canal	Valor	Efeito
	CH1	0-255	Ligado ou desligado
	CH2	0-255	Strobo
		0-50	Verde desligado
		51-100	Vazio
		101-150	Mudança truncada
	151-200	Pulso variável	
	201-255	Modo sonoro	
	CH4	0-255	Velocidade do CH3
	CH5	0-255	Branco frio
CH6	0-255	Branco quente	

	“D001”		
Modo DMX	Canal	Valor	Efeito
	CH1	0-255	Ligado ou desligado
	CH2	0-255	Branco frio
	CH3	0-255	Branco quente
	CH4	0-255	Strobo
		0-50	Verde desligado
		51-100	Vazio
		101-150	Mudança truncada
	151-200	Pulso variável	
	201-255	Modo sonoro	
CH6	0-255	Velocidade do CH5	