

INSTRUCCIONES CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO



- PONERLE PILAS AL CONTROL REMOTO Y ASEGURARSE QUE EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ESTÉ CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA.
- PRESIONAR EL BOTON "S" (SELECT) Y SOSTENERLO POR APROXIMADAMENTE 4 SEGUNDOS
- UN NÚMERO DE CUATRO CIFRAS (CÓDIGO) EN FORMA PARPADEANTE EMPEZARÁ A SUBIR SECUENCIALMENTE: 0001, 0002, 0003, ETC.
- MANTENER EL CONTROL REMOTO APUNTANDO AL EQUIPO, HASTA QUE EL EQUIPO REACCIONE (POR LO GENERAL SE ENCIENDE, SE APAGA, O EMITE UN "BEEP").
- CUANDO SE ESCUCHE ESE "BEEP" INMEDIATAMENTE PRESIONAR EL BOTÓN "OK" PARA QUE EL CÓDIGO DEJE DE CORRER. DE ESA FORMA SE FIJA EL CÓDIGO Y EL CONTROL REMOTO YA QUEDA PROGRAMADO LISTO PARA USAR.
- SI CREE QUE SE PASÓ, PRESIONE (SIN SOSTENER) LA TECLA "S" Y CON EL CÓDIGO DE CUATRO CIFRAS PARPADEANDO, PUEDE VOLVER MANUALMENTE HACIA ATRÁS O HACIA ADELANTE CON LAS TECLAS "-" Y "+" HASTA QUE EL EQUIPO EMITA EL "BEEP" Y LUEGO PRESIONAR "OK".

(LOS BOTONES "S", "+" Y "-" SE ENCUENTRAN OCULTOS, SE ACCEDE A ELLOS DESLIZANDO LA CUBIERTA INFERIOR DEL CONTROL REMOTO HACIA ABAJO)

IMPORTANTE:

DESESTIMAR EL LISTADO DE MARCAS PROVISTAS CON EL CONTROL REMOTO

EL MISMO ES INDICATIVO Y CONTIENE MARCAS QUE NO EXISTEN EN NUESTRO MERCADO - PARA HACER FUNCIONAR EL CONTROL REMOTO, SEGUIR LAS PRESENTES INSTRUCCIONES

SI AL PROGRAMARLO (AL HALLAR UN CÓDIGO QUE HAGA REACCIONAR AL EQUIPO) EL MISMO NO RESPONDE A TODAS LAS FUNCIONES (POR EJEMPLO FUNCIONA EN FRÍO PERO NO EN CALOR) VOLVER A BUSCAR OTRO CÓDIGO QUE CORRESPONDA CON TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO.

SE SUGIERE UNA VEZ HALLADO EL CÓDIGO, ANOTARLO Y GUARDARLO DENTRO DEL COMPARTIMIENTO DE LAS PILAS DEL CONTROL REMOTO, PARA QUE EN UN FUTURO SI SE DESPROGRAMA, VOLVER A PROGRAMARLO DE FORMA RÁPIDA.

INSTRUCCIONES CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO



- PONERLE PILAS AL CONTROL REMOTO Y ASEGURARSE QUE EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ESTÉ CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA.
- PRESIONAR EL BOTON "S" (SELECT) Y SOSTENERLO POR APROXIMADAMENTE 4 SEGUNDOS
- UN NÚMERO DE CUATRO CIFRAS (CÓDIGO) EN FORMA PARPADEANTE EMPEZARÁ A SUBIR SECUENCIALMENTE: 0001, 0002, 0003, ETC.
- MANTENER EL CONTROL REMOTO APUNTANDO AL EQUIPO, HASTA QUE EL EQUIPO REACCIONE (POR LO GENERAL SE ENCIENDE, SE APAGA, O EMITE UN "BEEP").
- CUANDO SE ESCUCHE ESE "BEEP" INMEDIATAMENTE PRESIONAR EL BOTÓN "OK" PARA QUE EL CÓDIGO DEJE DE CORRER. DE ESA FORMA SE FIJA EL CÓDIGO Y EL CONTROL REMOTO YA QUEDA PROGRAMADO LISTO PARA USAR.
- SI CREE QUE SE PASÓ, PRESIONE (SIN SOSTENER) LA TECLA "S" Y CON EL CÓDIGO DE CUATRO CIFRAS PARPADEANDO, PUEDE VOLVER MANUALMENTE HACIA ATRÁS O HACIA ADELANTE CON LAS TECLAS "-" Y "+" HASTA QUE EL EQUIPO EMITA EL "BEEP" Y LUEGO PRESIONAR "OK".

(LOS BOTONES "S", "+" Y "-" SE ENCUENTRAN OCULTOS, SE ACCEDE A ELLOS DESLIZANDO LA CUBIERTA INFERIOR DEL CONTROL REMOTO HACIA ABAJO)

IMPORTANTE:

DESESTIMAR EL LISTADO DE MARCAS PROVISTAS CON EL CONTROL REMOTO

EL MISMO ES INDICATIVO Y CONTIENE MARCAS QUE NO EXISTEN EN NUESTRO MERCADO - PARA HACER FUNCIONAR EL CONTROL REMOTO, SEGUIR LAS PRESENTES INSTRUCCIONES

SI AL PROGRAMARLO (AL HALLAR UN CÓDIGO QUE HAGA REACCIONAR AL EQUIPO) EL MISMO NO RESPONDE A TODAS LAS FUNCIONES (POR EJEMPLO FUNCIONA EN FRÍO PERO NO EN CALOR) VOLVER A BUSCAR OTRO CÓDIGO QUE CORRESPONDA CON TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO.

SE SUGIERE UNA VEZ HALLADO EL CÓDIGO, ANOTARLO Y GUARDARLO DENTRO DEL COMPARTIMIENTO DE LAS PILAS DEL CONTROL REMOTO, PARA QUE EN UN FUTURO SI SE DESPROGRAMA, VOLVER A PROGRAMARLO DE FORMA RÁPIDA.



Copyright © INPI Nº 2751345 - Todos los derechos reservados
ElReyDelRemoto.com.ar
Panamá 925 - Ciudad de Buenos Aires - Telefonos (011) 6091-3037 / 6379-6583



Copyright © INPI Nº 2751345 - Todos los derechos reservados
ElReyDelRemoto.com.ar
Panamá 925 - Ciudad de Buenos Aires - Telefonos (011) 6091-3037 / 6379-6583