

Frente



Verso



Guia de Uso

Advertência

Leia Atentamente este guia antes de utilizar o produto! Em caso de dúvida fale com seu distribuidor.

GUARDE ESSE MANUAL EM LOCAL SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS!

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Especificações

Modelo: Digital Key
Frequência: 433,92MHz
Nº Canais: 4
Modulação: OOK
Codificação: Hopping Code
Alimentação: 3V CR2032

Troca da Bateria

Abra o controle desencaixando com cuidado as tampas, verifique a polaridade correta da bateria.

Gravando o Controle

- 1-Em uma central AGL pressione o botão aprender
- 2-Pressione um dos botões do controle.
- 3-Led irá piscar indicando que o botão foi apreendido.
- 4-Repita o passo 1 para gravar os demais botões ou novos controles

JASGAL Automação ME
CNPJ: 21.725.948/0001-84
IE: 002496605.00-57
Rua Ferroviário Anísio Viriato nº320
Divinópolis MG Fone(37)3215-5535



Agência Nacional de Telecomunicações
03536-16-03296

sac@aglautomacao.com.br