

# Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
SMARTPHONE PCS01



# Philco

**PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!**

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.



**LEIA O MANUAL**

## CONTEÚDO

---

<b>Recomendações</b> .....	01
<b>Cuidados com o produto diariamente</b> .....	01
<b>Vista frontal</b> .....	02
<b>Vista traseira</b> .....	03
<b>Recursos básicos</b> .....	04
Ligar e desligar o telefone .....	04
Cartão SIM .....	04
Carregar .....	05
<b>Telefone</b> .....	06
Fazer chamadas .....	06
Chamadas recebidas .....	06
Envio de mensagem .....	06
Contatos .....	07
<b>Assistente inteligente Philco</b> .....	08
<b>Eliminação correta do produto</b> .....	08

## RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



**Nota:** Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



**Importante / Aviso:** Recomendações que garantem a segurança do usuário



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



**Atenção / Cuidado :** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

## CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

O Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

- Respeite as restrições locais para uso de aparelhos celulares.

- Mantenha este produto fora do contato:

- Direto da luz solar e próximo a fontes de alta temperatura, pois o calor em excesso pode danificar o produto.

- Água, umidade e fontes eletromagnéticas fortes, pois podem causar curto-circuito nos componentes eletrônicos e interferência magnética o que leva ao mau funcionamento.

- Não aplicar ou permitir choque mecânico/vibração excessiva nesse produto. Impactos fortes podem danificar os componentes internos.

- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho podem prejudicar o funcionamento do produto.

- Proteger o cabo elétrico do carregador contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ser dobrado, torcido, pisado ou preso por uma porta ou calçado.

- Caso você identifique odores estranhos, calor excessivo vindo do produto, ou qualquer outro sinal de mau funcionamento, desconecte esse produto da energia imediatamente e entre em contato com o Atendimento ao Consumidor Philco.

- Utilize apenas um pano macio para a limpeza da tela.

- Se uma substância estranha ou água entrar no produto enquanto ele carrega, desconecte o adaptador de energia.

- Não tente desmontar ou modificar esse produto. Para substituir qualquer peça, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco.

- A bateria deve ser reciclada ou descartada de modo adequado. Para mais informações entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento.

- Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

## VISTA FRONTAL



## VISTA TRASEIRA



## RECURSOS BÁSICOS

### LIGAR E DESLIGAR O TELEFONE

•**Ligar:**

Pressione o botão Ligar/Desligar para ligar o telefone.

•**Desligar:**

Pressione o botão Ligar/Desligar até o menu aparecer. Toque em "Desligar". Se o aparelho não responder, pressione o botão Ligar/Desligar durante 15seg para forçar o reinício.

•**Reiniciar:**

Pressione o botão Liga/Desliga até o menu aparecer. Toque em "Reiniciar".

### CARTÃO SIM



•**Inserir cartão SIM e cartão de memória:** Use a ferramenta fornecida para extração da bandeja do cartão SIM para removê-la da lateral do telefone. Coloque o cartão SIM dentro da bandeja e insira-o no dispositivo.

•**Remova cartão SIM e cartão de memória:** Use a ferramenta fornecida para extração da bandeja do cartão SIM para removê-la da lateral do telefone. Remova o cartão SIM da bandeja e insira-a de volta no dispositivo.

•**Configurações do cartão SIM e cartão de memória:**

É possível inserir até dois cartões SIM no dispositivo. Em dispositivos dual chip, é possível definir os cartões SIM padrão para fazer chamadas e para usar dados móveis em:

"CONFIGURAR > REDE E INTERNET > CARTÕES SIM"

É possível editar os nomes dos cartões SIM. Para isso, toque no cartão SIM para editar. É possível também, alterar os tipos de redes preferenciais.

## CUIDADO

- Não utilize ferramentas afiadas ou solventes no seu aparelho para evitar arranhões;
- Um cartão nano SIM cortado, poderá não encaixar e ser detectado pelo aparelho.

## CARREGAR

Quando a bateria do telefone estiver fraca, conecte o cabo USB ao telefone e ao adaptador ligado a uma tomada elétrica. Retire o carregador quando o telefone estiver totalmente carregado. Use apenas cabos USB e adaptadores de energia autorizados. O uso de dispositivos não autorizados para carregar o telefone poderá danificar gravemente a bateria e causar explosões.



## NOTA

- Para fins de segurança e evitar danos, use somente o carregador e cabos originais que acompanham o produto;
- A faixa de tensão de entrada do adaptador é de 100-240V AC. A tensão de saída do cabo USB tipo B é +5V  $\overline{\text{DC}}$  2A, 10W.

## TELEFONE

### FAZER CHAMADAS

#### •Teclado de discagem:

Digite o número desejado e pressione no botão  chamar. Se o botão for pressionado diretamente, será exibido o último número discado.

#### •Discagem rápida (favoritos):

Pressione  em um número já salvo, para adicionar a lista de favoritos.

#### •Histórico de chamada:

Selecione um dos números no histórico para fazer a chamada.

#### •Agenda:

Adicione contatos na sua agenda.

#### •Pesquisar:

Pressione “pesquisar contatos” para buscar contatos salvos no seu Smartphone.

### CHAMADAS RECEBIDAS

#### •Atender a chamadas:

Deslize o botão  para atender uma chamada.

#### •Rejeitar chamadas:

Deslize o botão  para rejeitar uma chamada.

#### •Responder com SMS:

Deslize o botão de mensagem para responder com uma mensagem a chamada.

#### •Não perturbe:

Configurar notificação de chamadas:

“CONFIGURAR > APPS E NOTIFICAÇÕES > NOTIFICAÇÕES > NÃO PERTURBE”

#### •Identificador de chamadas:

O identificador de chamadas permite identificar os números de telefone que não estão salvos nos contatos. Os dados são obtidos de duas fontes: banco de dados de páginas amarelas e relatórios de usuários.

### ENVIO DE MENSAGEM

#### •Enviar:

Pressione  em seguida . Digite um nome, número ou endereço de e-mail. Digite sua mensagem de texto e em seguida pressione “SMS”  para enviar.

#### •Receber:

Digite a mensagem de texto como resposta e pressione “SMS”  para enviar.

•**Anexo:**

É possível anexar imagens, GIF's e emoji's nas convexas.

**CONTATOS**

•**Criar novo contato:**

Pressione o botão  para adicionar novos contatos. Você poderá salvar na sua conta Google, ou no seu Smartphone.

•**Marcadores:**

É possível gerenciar marcadores  para facilitar a busca pelos contatos. Para criar um novo marcador, pressione  > "+ CRIAR MARCADOR" > selecionar a conta > criar um nome para o marcador > "ADICIONAR CONTATOS" > selecionar os contato desejados.

•**Discagem rápida (favoritos):**

Pressione  em um número já salvo, para adicionar a lista de favoritos. A lista de favoritos está na nas chamadas .

## ASSISTENTE INTELIGENTE PHILCO

---

Mantenha seu produto sempre em alta performance, de forma simples e segura.



A Philco desenvolveu o **Assistente Inteligente Philco**. Com ele é possível atualizar seu dispositivo e retornar aos padrões de fábrica. Acesse pelo QR Code:



## ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO

---



NÃO jogue a bateria no lixo municipal. A bateria não deve ser jogada em lixo comum. Para evitar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, realize o descarte adequado.



NÃO jogue esse produto no lixo municipal. Para impedir danos à saúde pública, devido aos descartes não controlados, este produto deve ser separado de forma responsável, para promover uma reutilização dos recursos materiais. Verifique as regras locais para eliminação de produtos eletrônicos.

# CERTIFICADO DE GARANTIA INFORMÁTICA

A Philco garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

CELULARES	
<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	270 Dias
<b>Garantia total**</b>	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os acessórios terão somente garantia legal de 0 dias incluindo a bateria.

A Philco prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente através de Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados Philco, o produto deverá ser enviado através da modalidade e-ticket dos Correios, o proprietário (ou detentor do equipamento) deve: (1) entrar em contato com a Central de Relacionamento Philco que, após coletar dados do usuário e identificar que o Equipamento está com defeito físico, irá fornecer um código de autorização de postagem (e-ticket) e prazo para direcionar-se à agência própria dos Correios mais próxima. (2) Após a postagem o Equipamento será encaminhado para a Assistência Técnica Philco, a qual realizará o devido reparo. (3) Após concluído o reparo e efetuados os testes adequados, o Equipamento é remetido à residência do usuário através dos Correios. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam

de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- Produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada Philco.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresias, raios, etc.)
- Problemas decorrentes de erro de operação por parte do usuário, que causem perda de funcionalidade ou desconfiguração.
- Danos causados por vírus.
- Problemas relacionados a instalação de sistema operacional que não seja o original de fábrica.
- Problemas relacionados a software de terceiros.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.
- A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499.

## BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC  
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA

