



Procedimento A - Resetar a fechadura: Coloque as pilhas, e aperte e segure o botão reset conforme figura 1, um sinal luminoso branco será emitido e mais 3 beeps sonoros. Após reset, o código de proprietário voltará a ser 123456.

Procedimento B – Modificar código de proprietário: Toque o teclado e pressione dois números aleatórios, aperte * + 1 + #, e digite o código de proprietário 123456 + #, digite o novo código (4 a 9 dígitos) + #, três beeps serão ouvidos e o led azul piscará.

Procedimento C – Código Mestre: Toque o teclado e pressione dois números aleatórios, aperte * + 2 + #, e digite o **código de proprietário** (criado acima) + #, digite o código mestre (4 a 9 dígitos) + #, três beeps serão ouvidos e o led azul piscará.

Procedimento D – Código de serviço: Toque o teclado e pressione dois números aleatórios, aperte * + 99 + #, e digite o **código de proprietário** (criado acima) + #, digite o código de serviço (4 a 9 dígitos) + #, três beeps serão ouvidos e o led azul piscará.

Procedimento E - Código permanente: Toque o teclado e pressione dois números aleatórios, aperte * + 3 + #, e digite o **código de proprietário** (criado acima) + #, pressione o Número de ID (01 a 10) digite o código permanente (4 a 9 dígitos) + #, três beeps serão ouvidos e o led azul piscará.

Procedimento F: Mudar o código mestre: Toque o teclado e pressione dois números aleatórios, aperte * + 6 + #, e digite o **Código Mestre** + #, digite o novo código mestre (4 a 9 dígitos) + #, três beeps serão ouvidos e o led azul piscará.

Procedimento G: Mudar o código permanente: Toque o teclado e pressione dois números aleatórios, aperte * + 7 + #, e digite o **Código Mestre** + #, pressione o Número de ID (01 a 10) digite o código permanente (4 a 9 dígitos) + #, três beeps serão ouvidos e o led azul piscará.]

Ativar modo público: Toque o teclado e digite dois números qualquer, pressione * + 88 + #, coloque o código de proprietário + #, então você vai ouvir três beeps e o led azul piscará.

Deletar código permanente com a senha de proprietário: Toque o teclado e digite dois números qualquer, pressione * + 5 + #, coloque o código de proprietário + #, coloque o ID correspondente (01-10) que você precisa deletar, então você vai ouvir três beeps e o led azul piscará.

Deletar código Mestre: Toque o teclado e digite dois números qualquer, pressione * + 4 + #, coloque o código de proprietário + #, então você vai ouvir três beeps e o led azul piscará.

Deletar código Mestre: Toque o teclado e digite dois números qualquer, pressione * + 00 + #, coloque o código de proprietário + #, então você vai ouvir três beeps e o led azul piscará.

Deletar código permanente com a senha Mestre: Toque o teclado e digite dois números qualquer, pressione * + 5 + #, coloque o código mestre + #, coloque o ID correspondente (01-10) que você precisa deletar, então você vai ouvir três beeps e o led azul piscará.

Uso em Modo público: Bloquear: Coloque seu código temporário (4 a 9 dígitos, testar por favor) + #
Desbloquear: repita o processo acima.

BACK-UP DE ENERGIA PARA EMERGÊNCIA

Caso as pilhas acabem completamente, insira o estojo de bateria de 6V no plug de emergência ou conecte a bateria de 9V ao pólo elétrico e, em seguida, use o código de abertura para destravar o leitor.



INSTALAÇÃO

