Inspiron 15 7000 Series Manual Servis





Catatan, perhatian, dan peringatan



CATATAN: CATATAN menunjukkan informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan komputer lebih baik lagi.



PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberitahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.



PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian

Copyright © 2015 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Produk ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual di AS dan internasional. Dell™ dan logo Dell merupakan merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lain. Seluruh merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini dapat merupakan merek dagang perusahaannya masing-masing.

2015 - 09

Rev. A00

Daftar Isi

Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer	8
Persiapan	8
Petunjuk keselamatan	
Alat bantu yang direkomendasikan	
Setelah mengerjakan bagian dalam komputer	11
Melepaskan penutup bawah	12
Prosedur	
Memasang kembali penutup bawah	14
Prosedur	
Melepaskan baterai	15
Langkah-langkah sebelumnya	15
Prosedur	15
Memasang kembali baterai	17
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	17
Melepaskan modul memori	18
- Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	18
Memasang kembali modul memori	20
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	21

Melepaskan hard disk	22
- Langkah-langkah sebelumnya	22
Prosedur	22
Memasang kembali hard disk	25
Prosedur	25
Langkah-langkah berikutnya	25
Melepaskan baterai sel berbentuk koin	26
Langkah-langkah sebelumnya	26
Prosedur	26
Memasang kembali baterai sel berbentuk koin	28
Prosedur	28
Langkah-langkah berikutnya	28
Melepaskan kartu nirkabel	29
Langkah-langkah sebelumnya	29
Prosedur	29
Memasang kembali kartu nirkabel	31
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	32
Melepaskan daughter-board keyboard	33
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	33
Memasang kembali daughter-board keyboard	35
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	35

Melepaskan speaker	36
Langkah-langkah sebelumnya	36
Prosedur	36
Memasang kembali speaker	38
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	38
Melepaskan panel sentuh	39
Langkah-langkah sebelumnya	39
Prosedur	39
Memasang kembali panel sentuh	45
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	46
Melepaskan kipas	47
Langkah-langkah sebelumnya	47
Prosedur	47
Memasang kembali kipas	50
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	50
Melepaskan unit pendingin	51
Langkah-langkah sebelumnya	51
Prosedur	51
Memasang kembali unit pendingin	53
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	Г7

Melepaskan port adaptor daya	54
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	54
Memasang kembali port adaptor daya	56
Prosedur	56
Langkah-langkah berikutnya	56
Melepaskan board daya dan tombol-volume	57
Langkah-langkah sebelumnya	57
Prosedur	57
Memasang kembali board daya dan tombol-volume	60
Prosedur	60
Langkah-langkah berikutnya	60
Melepaskan board I/O	61
Langkah-langkah sebelumnya	61
Prosedur	61
Memasang kembali board I/O	63
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	63
Melepaskan unit display	64
Langkah-langkah sebelumnya	64
Prosedur	64
Memasang kembali unit display	67
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	68

Melepaskan board sistem	69
Langkah-langkah sebelumnya	69
Prosedur	69
Memasang kembali board sistem	73
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	74
Memasukkan Tag Servis dalam program pengaturan BIOS	74
Melepaskan keyboard	75
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	75
Memasang kembali keyboard	78
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	78
Melepaskan dasar komputer	79
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	79
Memasang kembali dasar komputer	81
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	81
Menjalankan Flashing BIOS	82
Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell	83
Sumber daya bantuan mandiri	
Menghubungi Dell	84

Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer



CATATAN: Gambar di dalam dokumen ini mungkin berbeda dengan komputer Anda bergantung pada konfigurasi yang Anda pesan.

Persiapan

- Simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua aplikasi yang terbuka.
- 2 Matikan komputer Anda.
 - Windows 10: Klik atau ketuk Mulai → U Matikan → Daya.
 - Windows 8.1: Pada layar Mulai, klik atau ketuk ikon daya ♥→
 Matikan
 - Windows 7: Klik atau ketuk Mulai → Matikan .
 - **CATATAN:** Jika menggunakan sistem operasi lain, lihat dokumentasi sistem operasi Anda untuk petunjuk penonaktifan.
- 3 Lepaskan komputer dan semua perangkat yang terpasang dari stopkontak.
- 4 Lepaskan sambungan semua kabel seperti kabel telepon, kabel jaringan dan sebagainya, dari komputer Anda.
- **5** Lepaskan sambungan semua perangkat dan periferal yang terpasang, seperti keyboard, mouse, monitor, dan sebagainya, dari komputer Anda.
- 6 Lepaskan semua kartu media dan cakram optik dari komputer Anda, jika ada.

Petunjuk keselamatan

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk melindungi komputer dari kemungkinan kerusakan dan memastikan keselamatan diri Anda.



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik tentang keselamatan, lihat halaman depan Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERINGATAN: Lepaskan sambungan semua sumber daya sebelum membuka penutup komputer atau panel. Setelah Anda selesai mengerjakan bagian dalam komputer, pasang kembali semua penutup, panel, dan sekrup sebelum menyambungkannya ke sumber daya.



PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan pada komputer, pastikan permukaan tempat Anda bekerja telah bersih dan rata.



PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan, tangani semua komponen dan kartu dengan memegang bagian tepinya dan jangan sentuh pin serta bidang kontaknya.



PERHATIAN: Anda hanya melakukan pemecahan masalah dan perbaikan sesuai dengan yang diizinkan atau diarahkan oleh tim bantuan teknis Dell. Kerusakan karena melakukan servis yang tidak diizinkan oleh Dell tidak akan dicakup oleh garansi Anda. Lihat instruksi keselamatan yang dikirimkan bersama produk tersebut atau yang ada di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Sebelum menyentuh apa pun di bagian dalam komputer, sentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti logam pada bagian belakang komputer. Saat bekerja, sentuh secara berkala permukaan logam yang tidak bercat untuk menghilangkan listrik statis, yang dapat mengganggu komponen internal.



PERHATIAN: Saat Anda melepaskan sambungan suatu kabel, tariklah pada konektornya atau tariklah tab penariknya, bukan kabelnya. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci atau sekrup yang harus Anda lepaskan sebelum melepaskan sambungan kabel. Saat menyambungkan kabel, pastikan bahwa port dan konektor sudah diarahkan dan disejajarkan dengan benar.



PERHATIAN: Tekan dan keluarkan setiap kartu yang terpasang dari pembaca kartu media.

Alat bantu yang direkomendasikan

Prosedur dalam dokumen ini memerlukan alat bantu sebagai berikut:

- Obeng Phillips
- Pencungkil plastik

Setelah mengerjakan bagian dalam komputer

Δ

PERHATIAN: Membiarkan sekrup yang lepas atau longgar di dalam komputer Anda dapat merusak parah komputer.

- Pasang kembali semua sekrup dan pastikan bahwa tidak ada sekrup yang tertinggal di dalam komputer Anda
- 2 Sambungkan setiap perangkat eksternal, periferal, dan kabel yang telah Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer.
- 3 Pasang kembali semua kartu media, disk, dan setiap komponen lain yang Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer Anda.
- 4 Sambungkan komputer dan semua perangkat yang terpasang ke stopkontak.
- 5 Nyalakan Komputer.

Melepaskan penutup bawah



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

- **1** Tutup display lalu balik posisi komputer.
- 2 Lepaskan sekrup penahan yang menahan penutup bawah ke dasar komputer.

3 Dengan menggunakan pencungkil plastik, cungkil penutup bawah dari dasar komputer.



- 1 pencungkil plastik
- 3 penutup bawah

- 2 sekrup (10)
- 4 dasar komputer

Memasang kembali penutup bawah



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

- 1 Sejajarkan tab pada penutup bawah ke dalam slotnya di dasar komputer dan pasang penutup bawah ke tempatnya.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan penutup bawah ke dasar komputer.

Melepaskan baterai




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan penutup bawah.

- 1 Lepaskan sekrup yang mengencangkan baterai ke dasar komputer.
- 2 Lepaskan kabel hard disk dari pemandu perutean pada baterai.

3 Angkat baterai dari dasar komputer.



- 1 pemandu perutean
- 2 kabel hard disk

3 dasar komputer

4 sekrup (4)

- 5 baterai
- 4 Balikkan komputer dan buka display.
- 5 Tekan dan tahan tombol daya selama 4 detik untuk membumikan board sistem.

Memasang kembali baterai



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- **1** Tutup display lalu balik posisi komputer.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada baterai dengan lubang sekrup di dasar komputer dan tempatkan baterai di dasar komputer.
- 3 Pasang kembali sekrup yang mengencangkan baterai ke dasar komputer.
- 4 Rutekan kabel hard disk melalui pemandu perutean pada baterai.

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali penutup bawah.

Melepaskan modul memori



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 2 Lepaskan baterai.

Prosedur

1 Gunakan ujung jari untuk merentangkan klip penahan pada setiap slot modul memori hingga modul memori tersembul ke atas.

2 Lepaskan modul memori dari slot modul memori.



- 1 slot modul memori
- 2 klip penahan (2)

3 modul memori

Memasang kembali modul memori




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

 Sejajarkan takik pada modul memori dengan tab pada slot modul memori. 2 Geser modul memori ke dalam konektor dengan kemiringan tertentu dan tekan modul memori ke bawah hingga terdengar bunyi klik saat terpasang di tempatnya.



CATATAN: Jika Anda tidak mendengar bunyi klik, lepas modul memori, lalu pasang kembali.



Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali baterai.
- Pasang kembali penutup bawah. 2

Melepaskan hard disk



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Hard disk merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.




PERHATIAN: Untuk menghindari kehilangan data, jangan melepaskan hard disk saat komputer sedang dalam kondisi tidur atau menyala.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.

- Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel hard disk dari board sistem.
- 2 Kelupas perekat yang menahan kabel hard disk ke dasar komputer.
- 3 Lepaskan sekrup yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.


Angkat unit hard disk bersama dengan kabelnya dari dasar komputer. 4



- 3 unit hard disk
- 5 kabel hard disk

- 4 dasar komputer
- tab penarik 6
- Lepaskan sambungan interposer dari unit hard disk. 5
- Lepaskan sekrup yang menahan bracket hard disk ke hard disk. 6

7 Angkat hard disk dari bracket hard disk.



24

Memasang kembali hard disk



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Hard disk merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.

Prosedur

- Sejajarkan lubang sekrup pada bracket hard disk dengan lubang sekrup pada hard disk.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan bracket hard disk ke hard disk.
- 3 Sambungkan interposer ke unit hard disk.
- 4 Sejajarkan lubang sekrup pada unit hard disk dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- **5** Pasang kembali sekrup yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.
- **6** Sambungkan kabel hard disk ke board sistem.
- 7 Tempelkan perekat yang menahan kabel hard disk ke dasar komputer.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali baterai.
- 2 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan baterai sel berbentuk koin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Melepaskan baterai sel berbentuk koin akan me-reset setelan program pengaturan BIOS ke pengaturan standar. Disarankan agar Anda mencatat setelan program pengaturan BIOS sebelum melepaskan baterai sel berbentuk koin tersebut.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 2 Lepaskan baterai.

Prosedur

Dengan menggunakan pencungkil plastik, perlahan cungkil baterai sel berbentuk koin dari soket baterai pada board I/O.



- 1 soket baterai
- 3 board I/O

- 2 baterai sel berbentuk koin
- 4 pencungkil plastik

Memasang kembali baterai sel berbentuk koin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

Dengan sisi positif menghadap ke atas, pasang baterai sel berbentuk koin pada soket baterai di board I/O.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali baterai.
- 2 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan kartu nirkabel




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 2 Lepaskan baterai.

- 1 Lepaskan sambungan kabel antena dari kartu nirkabel.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan kartu nirkabel ke board I/O.

3 Geser dan lepaskan kartu nirkabel dari slot kartu nirkabel.



- 1 kabel antena (2)
- 3 sekrup
- 5 slot kartu nirkabel
- 7 tab

- 2 kartu nirkabel
- 4 takik
- 6 board I/O

Memasang kembali kartu nirkabel



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur




PERHATIAN: Untuk menghindari kerusakan pada kartu nirkabel, jangan menempatkan kabel apa pun di bawahnya.

- 1 Sejajarkan takik pada kartu nirkabel dengan tab pada slot kartu nirkabel.
- 2 Masukkan kartu nirkabel secara miring ke dalam slot kartu nirkabel.
- 3 Sejajarkan lubang sekrup pada kartu nirkabel dengan lubang sekrup pada board I/O.
- 4 Pasang kembali sekrup yang menahan kartu nirkabel ke board I/O.

5 Sambungkan kabel antena ke kartu nirkabel.
Tabel berikut menginformasikan skema warna kabel antena untuk kartu nirkabel yang didukung oleh komputer Anda.

Konektor pada kartu nirkabel	Warna kabel antena
Utama (segitiga putih)	Putih
Tambahan (segitiga hitam)	Hitam



- 1 sekrup
- 3 kartu nirkabel
- 5 slot kartu nirkabel
- 7 tab

- 2 kabel antena (2)
- 4 board I/O
- 6 takik

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali <u>baterai</u>.
- 2 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan daughter-board keyboard




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.

- 1 Angkat dan tahan kabel panel sentuh untuk mengakses kabel keyboard dan kait kabel lampu latar keyboard yang berada di bawahnya.
- 2 Angkat kait dan lepaskan sambungan kabel keyboard dan kabel lampu latar keyboard dari daughter-board keyboard.

3 Dengan menggunakan pencungkil plastik, cungkil perlahan daughterboard keyboard dari dasar komputer.



- 1 kabel panel-sentuh
- 3 kabel keyboard (2)
- 5 pencungkil plastik
- 7 dasar komputer

- 2 kait (4)
- 4 kabel lampu latar keyboard (2)
- 6 daughter-board keyboard

Memasang kembali daughterboard keyboard



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- **1** Tempelkan daughter-board keyboard ke dasar komputer.
- 2 Angkat dan tahan kabel panel sentuh untuk mengakses kabel keyboard dan kait kabel lampu latar keyboard yang berada di bawahnya.
- 3 Geser kabel keyboard dan kabel lampu latar keyboard ke dalam konektor daugther-board keyboard lalu tekan kaitnya untuk menahan kabel tersebut.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali <u>baterai</u>.
- 2 Pasang kembali penutup bawah.

Melepaskan speaker




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.

- 1 Lepaskan sambungan kabel speaker dari board sistem.
- 2 Lepaskan kabel speaker dari pemandu perutean pada dasar komputer.
- **3** Kelupas perekat yang menahan kabel speaker ke bracket panel sentuh.
- 4 Lepaskan speaker dari tab pada dasar komputer.

5 Angkat speaker bersama dengan kabelnya dari dasar komputer.



- 1 tab (4)
- 3 perekat (2)
- 5 dasar komputer
- 7 pemandu perutean

- 2 speaker (2)
- 4 bracket panel sentuh
- 6 kabel speaker

Memasang kembali speaker



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan tiang penyelarasan, letakkan speaker pada slot yang ada di dasar komputer dan masukkan speaker ke tempatnya.
- 2 Rekatkan perekat yang menahan kabel speaker ke bracket panel sentuh.
- 3 Rutekan kabel speaker melalui panduan perutean pada dasar komputer.
- 4 Sambungkan kabel speaker ke board sistem.

- 1 Pasang kembali <u>baterai</u>.
- 2 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan panel sentuh




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.


- Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel hard disk dari board sistem.
- 2 Angkat kait lalu lepaskan sambungan kabel panel sentuh dari panel sentuh tersebut.

3 Catat perutean kabel panel sentuh dan lepaskan kabel dari panel sentuh.



- tab penarik
- 3 kabel panel-sentuh
- 4 kait
- Angkat kait lalu lepaskan sambungan kabel keyboard dari daugther-board keyboard.
- Kelupas perekat yang menahan kabel keyboard ke board sistem. 5
- 6 Geser kait lalu lepaskan sambungan kabel keyboard dari board sistem.


7 Kelupas kabel keyboard dari dasar komputer.



3 perekat


- 4 board sistem
- 5 daughter-board keyboard
- 8 Kelupas perekat yang menahan panel sentuh ke dasar komputer.

Angkat speaker kiri dan kelupas perekat yang menahan kabel speaker ke bracket panel sentuh.




10 Lepaskan sekrup yang menahan bracket panel sentuh ke dasar komputer.

Angkat braket panel sentuh dengan cara memiringkannya dan lepaskan dari dasar komputer.



12 Lepaskan sekrup yang menahan panel sentuh ke dasar komputer.

13 Angkat dan geser panel sentuh dari bawah tab pada dasar komputer.



- 1 sekrup (3)
- 3 panel sentuh

- 2 dasar komputer
- 4 tab (2)

Memasang kembali panel sentuh



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

- **1** Geser panel sentuh di bawah tab pad dasar komputer.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada panel sentuh dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan panel sentuh ke dasar komputer.
- **4** Geser tab pada bracket panel sentuh ke dalam slot pada dasar komputer.
- 5 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket panel sentuh dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- **6** Pasang kembali sekrup yang menahan bracket panel sentuh ke dasar komputer.
- 7 Dengan menggunakan tiang penyelarasan, letakkan speaker kiri pada dasar komputer dan masukkan ke tempatnya.
- 8 Rekatkan perekat yang menahan kabel speaker ke bracket panel sentuh.
- **9** Tempelkan foil ke panel sentuh.
- **10** Geser kabel keyboard ke dalam konektor daughter-board keyboard dan tekan kaitnya untuk menahan kabel.
- **11** Geser kabel keyboard ke dalam konektor board sistem dan geser kaitnya untuk menahan kabel tersebut.
- **12** Tempelkan perekat ke konektor kabel keyboard pada board sistem.
- **13** Geser kabel panel sentuh ke dalam konektor panel sentuh dan tekan kaitnya untuk menahan kabel tersebut.
- **14** Sambungkan kabel hard disk ke board sistem.

- 1 Pasang kembali <u>baterai</u>.
- 2 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan kipas




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 2 Lepaskan baterai.


Prosedur

 Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel board I/O dari board sistem. 2 Kelupas pita perekat dan lepaskan kabel board I/O dari pemandu peruteannya pada kipas.



- pemandu perutean
- Lepaskan kabel kipas dari board sistem. 3
- Lepaskan sekrup yang menahan kipas ke dasar komputer.

5 Angkat kipas bersama dengan kabelnya keluar dari dasar komputer.



Memasang kembali kipas



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- Sejajarkan lubang sekrup pada kipas dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan kipas ke dasar komputer.
- **3** Sambungkan kabel kipas ke board sistem.
- 4 Rutekan kabel board I/O melalui pemandu perutean pada kipas.
- 5 Tempelkan kabel board-I/O ke dasar komputer dan sambungkan kabel ke board sistem.

- 1 Pasang kembali <u>baterai</u>.
- 2 Pasang kembali penutup bawah.

Melepaskan unit pendingin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERINGATAN: Unit pendingin bisa menjadi panas selama pengoperasian normal. Berikan waktu yang cukup bagi unit pendingin untuk menjadi dingin dulu sebelum Anda menyentuhnya.



PERHATIAN: Untuk pendinginan maksimum pada prosesor, jangan sentuh area transfer panas pada unit pendingin. Minyak di kulit Anda dapat mengurangi kemampuan transfer panas dari gemuk termal tersebut.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan kipas.

Prosedur

Secara berurutan (seperti yang ditunjukkan pada unit pendingin), longgarkan sekrup penahan yang mengecangkan unit pendingin ke board sistem.

2 Angkat unit pendingin dari board sistem.



1 unit pendingin

3

board sistem

2 baut penahan (3)

Memasang kembali unit pendingin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Kekeliruan dalam penempatan unit pendingin bisa merusak board sistem dan prosesor.



CATATAN: Gemuk termal original dapat digunakan kembali jika board sistem dan unit pendingin original dipasang kembali secara bersamasama. Jika board sistem atau unit pendingin tersebut diganti, gunakan alas termal yang disediakan di dalam kit untuk memastikan tercapainya konduktivitas termal

Prosedur

- Sejajarkan lubang sekrup pada unit pendingin dengan lubang sekrup pada board sistem.
- 2 Secara berurutan (ditunjukkan pada unit pendingin), kencangkan sekrup penahan yang menahan unit pendingin ke board sistem.

- 1 Pasang kembali kipas.
- 2 Pasang kembali baterai.
- 3 Pasang kembali penutup bawah.

Melepaskan port adaptor daya




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 2 Lepaskan baterai.

- 1 Lepaskan sambungan kabel port adaptor daya dari board sistem.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan port adaptor daya ke dasar komputer.

3 Angkat port adaptor daya bersama dengan kabelnya dari dasar komputer.



- 1 kabel port adaptor daya
- 3 sekrup

- 2 port adaptor daya
- 4 dasar komputer

Memasang kembali port adaptor daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tempatkan port adaptor daya di slot pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan port adaptor daya ke dasar komputer.
- **3** Sambungkan kabel port adaptor daya ke board sistem.

- 1 Pasang kembali baterai.
- 2 Pasang kembali penutup bawah.

Melepaskan board daya dan tombol-volume




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 4 di "Melepaskan hard disk".


- 1 Kelupas pita perekat yang menahan kabel board daya dan tombolvolume ke dasar komputer.
- 2 Lepaskan sambungan kabel board daya dan tombol-volume dari board I/O.

Lepaskan kabel board daya dan tombol-volume dari pemandu perutean pada dasar komputer.



- 3 pemandu perutean
- Kelupas pita perekat yang menahan board daya dan tombol-volume ke dasar komputer.
- Geser dan lepaskan board daya dan tombol-volume di bawah tab pada dasar komputer.

6 Angkat board daya dan tombol-volume bersama kabelnya dari dasar komputer.



- 1 dasar komputer
- 3 tab (2)
- 5 kabel board daya dan tombol-volume
- 2 board tombol daya dan tombol-volume
- 4 perekat

Memasang kembali board daya dan tombol-volume



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser board daya dan tombol-volume ke dalam slot yang ada pada dasar komputer dan masukkan board daya dan tombol-volume tersebut ke tempatnya.
- 2 Tempelkan perekat yang menahan board daya dan tombol-volume ke dasar komputer.
- 3 Rutekan kabel board daya dan tombol-volume melalui pemandu perutean pada dasar komputer.
- 4 Sambungkan kabel board daya dan tombol-volume ke board I/O.
- 5 Tempelkan perekat yang menahan kabel board daya dan tombol-volume ke dasar komputer.

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 7 di "Memasang kembali hard disk".
- 2 Pasang kembali baterai.
- 3 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan board I/O




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 4 di "Melepaskan hard disk".
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.
- 5 Lepaskan baterai sel berbentuk koin.

- 1 Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel board I/O dari board I/O.
- 2 Lepaskan sambungan kabel board daya dan tombol-volume dari board I/O.
- 3 Lepaskan sekrup yang menahan board I/O ke dasar komputer.

4 Angkat board I/O dari dasar komputer.



- 1 sekrup
- 3 kabel board daya dan tombol-volume
- 5 kabel board I/O

- 2 board I/O
- 4 dasar komputer
- 6 tab penarik

Memasang kembali board I/O



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan tiang penyelarasan, tempatkan board I/O pada dasar komputer.
- **2** Sejajarkan lubang sekrup pada board I/O dengan lubang sekrup di dasar komputer.
- **3** Pasang kembali sekrup yang menahan board I/O ke dasar komputer.
- 4 Sambungkan kabel board daya dan tombol-volume ke board I/O.
- 5 Hubungkan kabel board I/O ke board I/O.

- 1 Pasang kembali <u>baterai sel berbentuk koin</u>.
- 2 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 7 di "<u>Memasang kembali</u> <u>hard disk</u>".
- 4 Pasang kembali <u>baterai</u>.
- 5 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan unit display




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.

- 1 Lepaskan sambungan kabel antena dari kartu nirkabel.
- 2 Kelupas perekat yang menahan kabel antena ke engesel display.
- 3 Lepaskan kabel antena dari pemandu perutean pada dasar komputer.
- 4 Lepaskan sekrup yang menahan bracket kabel-display ke board sistem.
- 5 Angkat bracket kabel-display dari board sistem.
- **6** Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel display dari board sistem.
- 7 Kelupas perekat yang menahan kabel board tombol-Windows ke board sistem
- **8** Angkat kaitnya lalu lepaskan sambungan kabel board tombol-Windows dari board sistem.


9 Kelupas perekat yang menahan kabel display ke engesel display.



- 1 kartu nirkabel
- 3 pemandu perutean
- 5 sekrup (2)
- 7 kabel display
- 9 kait

- 2 perekat (2)
- 4 kabel antena (2)
- 6 bracket kabel-display
- 8 kabel board tombol-Windows
- 10 Balikkan komputer dan buka display hingga ke sudut 180-derajat.
 - PERHATIAN: Letakkan komputer pada permukaan yang lembut dan bersih untuk menghindari goresan pada display.
- **11** Letakkan komputer dengan menghadap ke bawah pada permukaan yang bersih dan rata.
- 12 Lepaskan sekrup yang menahan unit display ke dasar komputer.

13 Angkat unit display dari dasar komputer.



- 1 unit display
- 3 engsel display (2)

- 2 sekrup (2)
- 4 dasar komputer

Memasang kembali unit display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur



PERHATIAN: Letakkan komputer pada permukaan yang lembut dan bersih untuk menghindari goresan pada display.

- 1 Dengan layar display menghadap ke bawah, sejajarkan lubang sekrup pada engsel display dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan unit display tersebut ke dasar komputer .
- **3** Balikkan komputer dan tutup display.
- 4 Balikkan komputer.
- **5** Geser kabel board tombol-Windows ke dalam konektor board-sistem dan tekan pada kaitnya untuk menahan kabel tersebut.
- 6 Tempelkan perekat ke konektor board tombol-Windows.
- 7 Sambungkan kabel display ke board sistem.
- **8** Sejajarkan lubang sekrup pada bracket kabel display dengan lubang sekrup pada board sistem.
- **9** Pasang kembali sekrup yang menahan bracket kabel display ke board sistem.
- 10 Tempelkan perekat yang menahan kabel display ke engsel display.
- 11 Rutekan kabel antena melalui pemandu perutean pada dasar komputer dan tempelkan perekat yang menahan kabel antena ke engsel display.
- 12 Sambungkan kabel antena ke kartu nirkabel. Lihat "<u>Memasang kembali</u> kartu nirkabel".

- 1 Pasang kembali <u>baterai</u>.
- 2 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan board sistem



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Tag Servis komputer Anda disimpan di dalam board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam program pengaturan BIOS setelah Anda memasang kembali board sistem.



CATATAN: Memasang kembali board sistem akan menghilangkan pengubahan yang telah Anda buat pada BIOS menggunakan program pengaturan BIOS. Anda harus membuat lagi pengubahan yang diinginkan tersebut setelah Anda memasang kembali board sistem tersebut.




CATATAN: Sebelum melepaskan kabel dari board sistem, catat lokasi konektornya agar Anda dapat menghubungkan kembali kabel dengan benar setelah Anda memasang kembali board sistem.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan modul memori.
- 4 Lepaskan kipas.
- 5 Lepaskan unit pendingin.


- 1 Lepaskan sekrup yang menahan bracket kabel-display ke board sistem.
- 2 Angkat bracket kabel-display dari board sistem.
- 3 Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel display dari board sistem.
- 4 Kelupas perekat yang menahan kabel board tombol-Windows ke board sistem

- 5 Angkat kait dan lepaskan sambungan kabel board tombol-Windows dan kabel lampu latar keyboard dari board sistem.
- Lepaskan sambungan kabel speaker dan kabel port adaptor daya dari board sistem.



1	sekrup (2)	2	bracket kabel-display
3	kabel display	4	tab penarik
5	perekat	6	kabel board tombol- Windows
7	kait (2)	8	kabel lampu latar keyboard
9	kabel speaker	10	kabel port adaptor daya

- 7 Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel hard disk dari board sistem.
- **8** Angkat kaitnya lalu lepaskan sambungan kabel panel-sentuh dari board sistem.
- **9** Kelupas perekat, geser kait, dan lepaskan sambungan kabel keyboard dari board sistem.



3 perekat


4 kabel hard disk

5 tab penarik

6 kabel panel-sentuh

10 Lepaskan sekrup yang menahan board sistem ke dasar komputer.

11 Angkat board sistem dari dasar komputer.



- 1 sekrup (3)
- 3 dasar komputer

2 board sistem

Memasang kembali board sistem

Λ

PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Tag Servis komputer Anda disimpan di dalam board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam program pengaturan BIOS setelah Anda memasang kembali board sistem.



CATATAN: Memasang kembali board sistem akan menghilangkan pengubahan yang telah Anda buat pada BIOS menggunakan program pengaturan BIOS. Anda harus membuat lagi pengubahan yang diinginkan tersebut setelah Anda memasang kembali board sistem tersebut.

Prosedur

- Sejajarkan lubang sekrup pada board sistem dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan board sistem ke dasar komputer.
- **3** Geser kabel keyboard ke dalam konektor board sistem dan geser kaitnya untuk menahan kabel tersebut.
- 4 Tempelkan perekat ke konektor kabel keyboard pada board sistem.
- 5 Geser kabel panel sentuh dan kabel lampu latar keyboard ke dalam konektor board sistem, lalu tekan kait ke bawah untuk menahan kabel tersebut.
- **6** Sambungkan kabel hard disk, kabel port adaptor daya, dan kabel speaker ke board sistem.
- 7 Geser kabel board tombol-Windows ke dalam konektor board-sistem dan tekan kaitnya untuk menahan kabel.
- 8 Tempelkan pita perekat ke konektor board tombol-Windows.
- **9** Sambungkan kabel display ke board sistem.

- **10** Sejajarkan lubang sekrup pada bracket kabel display dengan lubang sekrup pada board sistem.
- **11** Pasang kembali sekrup yang menahan bracket kabel display ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali <u>unit pendingin</u>.
- 2 Pasang kembali kipas.
- **3** Pasang kembali modul memori.
- 4 Pasang kembali baterai.
- 5 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Memasukkan Tag Servis dalam program pengaturan BIOS

- 1 Hidupkan komputer.
- **2** Tekan F2 saat logo DELL ditampilkan untuk memasuki program pengaturan BIOS.
- 3 Navigasikan ke tab **Main (Utama)** dan masukkan Tag Servis pada bidang **Tag Service Input (Input Tag Servis)**.

Melepaskan keyboard



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan modul memori.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.
- 5 Lepaskan <u>baterai sel berbentuk koin</u>.
- 6 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 4 di "Melepaskan hard disk".
- 7 Lepaskan kipas.
- 8 Lepaskan unit pendingin.
- 9 Lepaskan board I/O.
- 10 Lepaskan unit display.
- 11 Lepaskan board sistem.

Prosedur

- 1 Angkat kait dan lepaskan sambungan kabel keyboard dan kabel lampu latar keyboard dari daughter-board keyboard.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan unit keyboard tersebut ke dasar komputer.

3 Angkat unit keyboard dari dasar komputer.



- 1 unit keyboard
- 3 dasar komputer
- 5 daughter-board keyboard
- 7 kabel keyboard

- 2 sekrup (32)
- 4 kabel lampu latar keyboard
- 6 kait (2)
- Balikkan unit keyboard dan letakkan di atas permukaan yang rata dan bersih.
- 5 Cungkil keyboard dari bracket keyboard.

6 Angkat keyboard bersama dengan kabelnya dari bracket keyboard.



Memasang kembali keyboard



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- **1** Tempelkan keyboard ke bracket keyboard.
- 2 Balikkan unit keyboard.
- 3 Sejajarkan lubang sekrup pada unit keyboard dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 4 Pasang kembali sekrup yang menahan unit keyboard tersebut ke dasar komputer.
- 5 Geser kabel keyboard dan kabel lampu latar keyboard ke dalam konektor daugther-board keyboard lalu tekan kaitnya untuk menahan kabel tersebut.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali <u>board sistem</u>.
- 2 Pasang kembali <u>unit display</u>.
- **3** Pasang kembali <u>board I/O</u>.
- 4 Pasang kembali <u>unit pendingin</u>.
- **5** Pasang kembali <u>kipas</u>.
- **6** Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 7 di "<u>Memasang kembali hard disk</u>".
- 7 Pasang kembali <u>baterai sel berbentuk koin</u>.
- 8 Pasang kembali <u>kartu nirkabel</u>.
- **9** Pasang kembali <u>modul memori</u>.
- **10** Pasang kembali <u>baterai</u>.
- 11 Pasang kembali penutup bawah.

Melepaskan dasar komputer



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan modul memori.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.
- 5 Lepaskan <u>baterai sel berbentuk koin</u>.
- 6 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 4 di "Melepaskan hard disk".
- 7 Lepaskan daughter-board keyboard.
- 8 Lepaskan panel sentuh.
- 9 Lepaskan kipas.
- 10 Lepaskan unit pendingin.
- 11 Lepaskan board I/O.
- 12 Lepaskan board daya dan tombol-volume.
- 13 Lepaskan speaker.
- 14 Lepaskan unit display.
- 15 Lepaskan port adaptor daya.
- 16 Lepaskan board sistem.
- 17 Lepaskan keyboard.

Prosedur

Setelah melakukan langkah-langkah yang ada di dalam langkah-langkah sebelumnya, akan tersisa dasar komputer.



1 dasar komputer

Memasang kembali dasar komputer



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

Letakkan dasar komputer pada permukaan yang bersih dan rata.

Langkah-langkah berikutnya

- Pasang kembali <u>keyboard</u>.
- 2 Pasang kembali board sistem.
- 3 Pasang kembali port adaptor daya.
- 4 Pasang kembali unit display.
- 5 Pasang kembali speaker.
- 6 Pasang kembali board daya dan tombol-volume.
- 7 Pasang kembali board I/O.
- 8 Pasang kembali unit pendingin.
- 9 Pasang kembali kipas.
- 10 Pasang kembali panel sentuh.
- 11 Pasang kembali <u>daughter-board keyboard</u>.
- 12 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 7 di "Memasang kembali hard disk".
- 13 Pasang kembali <u>baterai sel berbentuk koin</u>.
- 14 Pasang kembali kartu nirkabel.
- **15** Pasang kembali <u>modul memori</u>.
- **16** Pasang kembali baterai.
- 17 Pasang kembali penutup bawah.

Menjalankan Flashing BIOS

Anda mungkin perlu melakukan flash (pembaruan) pada BIOS ketika pembaruan tersedia atau setelah memasang kembali board sistem. Untuk menjalankan flashing BIOS:

- 1 Hidupkan komputer.
- 2 Kunjungi www.dell.com/support.
- 3 Klik **Product Support** (Dukungan Produk), masukkan Tag Servis dari komputer Anda lalu klik Submit (Ajukan).



CATATAN: Jika Anda tidak memiliki Tag Servis, gunakan fitur deteksi otomatis atau ramban secara manual untuk melihat mode komputer Anda

- 4 Klik **Drivers & downloads** (Driver & unduhan).
- 5 Pilih sistem operasi yang dipasang di komputer Anda.
- 6 Gulir ke bawah halaman dan luaskan BIOS.
- Klik **Download File** (Unduh File) untuk mengunduh versi BIOS terbaru 7 untuk komputer Anda.
- 8 Simpan file dan, setelah unduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file update BIOS tersebut.
- 9 Klik dua kali pada ikon file pembaruan BIOS tersebut lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar.

Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell

Sumber daya bantuan mandiri

Anda bisa mendapatkan informasi dan bantuan tentang produk dan layanan Dell dengan menggunakan sumber daya bantuan mandiri ini:

Informasi tentang produk dan layanan Dell.

www.dell.com

Windows 8.1 dan Windows 10

aplikasi Dell Help & Support (Bantuan & Dukungan Dell)



Windows 10

Aplikasi Get started (Cara memulai)



Windows 8.1

Aplikasi Bantuan + Tips



Mengakses bantuan dalam Windows 8, Windows 8.1, dan Windows 10

Dalam pencarian Windows, ketik **Help and Support** (Bantuan dan Dukungan), dan tekan **Enter**.

Mengakses bantuan di dalam Windows 7 Klik Mulai → Bantuan dan Dukungan.

Bantuan online untuk sistem operasi

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

Informasi pemecahan masalah, panduan pengguna, petunjuk pengaturan, spesifikasi produk, blog bantuan teknis, driver, pembaruan perangkat lunak, dan lain sebagainya www.dell.com/support

Pelajari tentang sistem operasi Anda, pengaturan dan cara penggunaan komputer Anda, pencadangan data, diagnostik, dan lain sebagainya. Lihat Saya dan Dell Saya di www.dell.com/support/manuals.

Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat **www.dell.com/contactdell**.



CATATAN: Ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di negara Anda.



CATATAN: Jika Anda tidak memiliki sambungan internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.