



System Storage DS3200, DS3300, and DS3400 - Guide d'installation rapide

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, lisez la "Déclaration de garantie" du document *IBM System Storage DS3200 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance*, *IBM System Storage DS3300 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance* ou *IBM System Storage DS3400 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance*. Ces documents se trouvent dans le dossier Documentation du CD IBM *System Storage DS3200, DS3300, and DS3400 Support* (CD de support) qui accompagne le sous-système de stockage.

Les sous-systèmes IBM System Storage DS3200, IBM System Storage DS3300 et IBM System Storage DS3400 sont conformes aux limites de la classe A de la Commission fédérale des communications (FCC). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Bruits radioélectriques" du *Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance*.

Le présent *Guide d'installation rapide* fournit des informations sur la manière de se procurer la documentation d'installation et de configuration du sous-système de stockage IBM System Storage DS3200, DS3300 ou DS3400.

Obtention de la documentation sur le site Web de support IBM

La documentation d'IBM System Storage à laquelle le présent *Guide d'installation rapide* fait référence se trouve sur le site Web de support IBM ou sur le CD de support fourni avec le sous-système de stockage. Pour accéder à la documentation et aux mises à jour techniques les plus récentes sur le site Web de support IBM, procédez comme suit :

1. Accédez à <http://www.ibm.com/servers/storage/support/>.
2. Sous **Select your product**, dans la zone **Product Family**, cliquez sur **Disk systems**.
3. Dans la zone **Product**, cliquez sur **IBM System Storage DS3200**, **IBM System Storage DS3300** ou sur **IBM System Storage DS3400**, selon le cas.
4. Cliquez sur **Go**.
5. Cliquez sur l'onglet **Install/Use**.

Tâches d'installation et de configuration et accès aux informations

Le tableau 1 contient une liste séquentielle des tâches d'installation et de configuration communes à la plupart des configurations DS3000. Pour installer et configurer le sous-système de stockage DS3000, recherchez dans ce tableau la documentation qui explique comment effectuer chaque tâche.

Tableau 1. Accès aux procédures et aux informations d'installation et de configuration des sous-systèmes de stockage DS3200, DS3300 et DS3400

Etape	Tâche d'installation ou de configuration	Accès à la procédure ou aux informations
1	Planifiez l'installation	<ul style="list-style-type: none">• <i>IBM System Storage DS3200 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i>• <i>IBM System Storage DS3300 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i>• <i>IBM System Storage DS3400 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i>

Tableau 1. Accès aux procédures et aux informations d'installation et de configuration des sous-systèmes de stockage DS3200, DS3300 et DS3400 (suite)

Etape	Tâche d'installation ou de configuration	Accès à la procédure ou aux informations
2	Installez le sous-système de stockage DS3000 dans l'armoire	<i>Instructions d'installation dans l'armoire</i>
3	Installez l'unité d'extension de stockage EXP3000 dans l'armoire	
4	Branchez les câbles SAS de l'unité d'extension de stockage	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IBM System Storage DS3200 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i>
5	Branchez les câbles du système hôte	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IBM System Storage DS3200 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i>
6	Mettez le sous-système de stockage sous tension	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IBM System Storage DS3200 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i>
7	Configurez les paramètres réseau du sous-système DS3000	<i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Guide d'installation et de support pour Microsoft Windows Server 2003, Linux, Novell NetWare et VMware ESX Server</i>
8	Segmentez le commutateur matriciel (connexion à un réseau de stockage à canal optique uniquement)	Reportez-vous à la documentation livrée avec le commutateur.
9	Installez le logiciel DS3000 Storage Manager sur le poste de gestion	<i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Guide d'installation et de support pour Microsoft Windows Server 2003, Linux, Novell NetWare et VMware ESX Server</i>
10	Installez les pilotes de périphérique de reprise en ligne du logiciel hôte sur le système hôte	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 d'installation et de support pour Microsoft Windows Server 2003, Linux, Novell NetWare et VMware ESX Server</i> • Aide en ligne du sous-système DS3000 Storage Manager (pour les tâches post-installation)
11	Démarrez le logiciel DS3000 Storage Manager	
12	Réglez l'horloge du sous-système DS3000 Storage Manager	
13	Vérifiez l'état du sous-système de stockage DS3000	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IBM System Storage DS3200 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance</i>
14	Activez la clé du programme DS3000	<i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 d'installation et de support pour Microsoft Windows Server 2003, Linux, Novell NetWare et VMware ESX Server</i>

Tableau 1. Accès aux procédures et aux informations d'installation et de configuration des sous-systèmes de stockage DS3200, DS3300 et DS3400 (suite)

Etape	Tâche d'installation ou de configuration	Accès à la procédure ou aux informations
15	Activez les fonctions de base de DS3000 Storage Manager	<p>Vous pouvez activer les fonctions de base suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DS3000 EXP3000 Expansion License • DS3000 FlashCopy Expansion License • DS3000 Volume Copy License • DS3000 Partition Expansion License <p><i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 d'installation et de support pour Microsoft Windows Server 2003, Linux, Novell NetWare et VMware ESX Server</i></p>
16	Configurez les matrices de disque et les unités logiques	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 d'installation et de support pour Microsoft Windows Server 2003, Linux, Novell NetWare et VMware ESX Server</i>
17	Configurez les hôtes et les partitions hôte	<ul style="list-style-type: none"> • Aide en ligne du sous-système DS3000 Storage Manager (pour les tâches post-installation)
18	Vérifiez les accès hôte au sous-système de stockage DS3000	

Première édition - novembre 2007

Réf. US : 44W1263

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.can.ibm.com> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
Tour Descartes
92066 Paris-La Défense Cedex 50*

© Copyright IBM France 2007. Tous droits réservés.

© **Copyright International Business Machines Corporation 2006, 2007. All rights reserved.**

(1P) P/N: 44W3965

