



SPJ50 型 破 碎 机

使用说明书



丹阳市大粮机械厂

厂址：江苏省丹阳市蒋墅镇迎宾东路 153 号

E-mail: sales@dlmech.cn 网址: www.dlmech.cn

SPJ50 型破碎机

一、产品用途：

SPJ50 型破碎机主要用于边角、片料、条料、管料、异形料、机头料、注塑浇口以及各种塑料粉碎用。

二、主要特点：

刀轴形状为人（八）字型，对薄壁、中空塑料制品有很强抓着力，刀片安装为背靠式，具有很强切削力，也可加载自动进料装置和自动输料灌装系统，生产效率高。

三、主要技术参数：

型号	SPJ50
动力	15kw
旋转刀片	6 片
固定刀片	4 片
筛网孔径	$\Phi(8\sim 22)\text{mm}$
有效口径	320×510 (mm)
破碎能力	(300~500) (kg/h)
外型尺寸	1500×1400×1700
重量	650kg

四、安装与使用维护

- 1、运转前检查各部件螺栓是否松动，开启破碎机检查定刀与动刀间隙，根据破碎机的物料使间隙在 (0.1~0.5) mm 之间，并检查室内是否有物料。

检查该破碎机主轴、电动机旋转方向无误后方能进行试车。

2、运转部件检查

刀磨损更换时，应将刀片放入正确位置，旋上螺栓（不可忘记）弹簧垫轻压螺栓适应刀间隙（0.1~0.5）mm 之间，然后栓紧个螺栓。

3、注意事项

该破碎机停止，严禁喂料，在运转过程中，如果发生闷车现象，应及时停止喂料，待转速达到正常时继续喂料破碎，定期检查刀片，刀片钝了时应更换刀片或进行刃磨，同时检查定刀及动力紧固螺栓。

4、各轴承部件，应定期（一个月）加注润滑脂，操作都应注意各轴承温度，一般不能超过 80℃。

5、筛片严重磨损应及时更换，以免影响破碎能力。

五、联系方法：

丹阳市大粮机械厂

电话：0511-82393598 传真：0511-86616790

厂址：江苏省丹阳市蒋墅镇迎宾东路 153 号

邮编：212364 手机：13905294133

E-mail:sales@dlmech.cn 网址：www.dlmech.cn

检验合格证书

经检验：

各项技术支票符合厂标规定，准予
出厂。

检验员盖章： _____

日期： _____

丹阳市大粮机械厂技术部