

東訊SD-DX1688/2488單機操作手冊

一．發話

- (1) 外線發話：提聽筒™按"0"或外線代碼(700~723)™按電話號碼™通話。
- (2) 內線發話：提聽筒™按分機號碼™通話。
- (3) 外線重撥：提聽筒™按"# 8"™通話。
- (4) 個人簡撥：
設定：提聽筒™按"# 1"™按簡撥組號(500~549)™按電話號碼™按"暫切"鍵(或按"掛鉤")™
嗶一聲。(出廠預設10組)
操作：提聽筒™按簡撥組號(500~699)™通話。
註：個人簡撥組號為500~549，系統簡撥組號為600~699。每套系統的簡撥組號合計為
1000組，產品出廠時僅分配系統簡撥100組，客戶可依需求彈性分配，每部分機之個
人簡撥最多可分配50組。
取消：提聽筒™按"# 1"™按簡撥組號(500~549)™按兩次"暫切"鍵(或按"掛鉤")™
嗶一聲。

二．收話

- (1) 受話：話機響鈴™提聽筒通話。
- (2) 保留：通話中™按"暫切"鍵(或按"掛鉤")™掛聽筒。
註：保留超過60秒(預設值)時，系統會自動響鈴回叫。
- (3) 保留接取：
自我保留：提聽筒™按"暫切"鍵(或按"掛鉤")™通話。
他人保留：提聽筒™按保留中外線代碼™通話。
- (4) 兩外線交替通話：外線通話中™按"暫切"鍵(或按"掛鉤")™再撥一通外線電話™按"暫切"鍵™
按"2"™可循序做兩線交替通話。
欲取消通話中之一方，按"暫切"鍵(或按"掛鉤")™按"1"即可。
- (5) 暫留接取：聽到廣播有暫留電話後，提聽筒™按"# 73"™按分機號碼™嗶一聲™通話。

三．轉接

- (1) 直接轉接：通話中™按"暫切"鍵™聽到撥號音™按分機號碼™掛聽筒。
- (2) 語音轉接：通話中™按"暫切"鍵™聽到撥號音™按分機號碼™通話™掛聽筒。
- (3) 呼叫轉接：通話中™按"暫切"鍵™聽到撥號音™按分機號碼™按"T"™呼叫™掛聽筒。
(註：僅可對數位話機操作。)

四．代接

- (1) 直接代接：提聽筒™按響鈴分機號碼™按"6"™通話。
- (2) 同群代接：提聽筒™按"T"™通話。
- (3) 跨群代接：提聽筒™按代接群碼(460~467)™通話。

五．三方會談

通話中™按"暫切"鍵(或按"掛鉤")™聽到撥號音再撥一通內外線電話™按"暫切"鍵(或按"掛鉤")™
按"3"™三方會談。

六・分機密碼

- (1) 鎖定：提聽筒TM按"# 97"TM按分機密碼（四位數）TM按"# "TM嗶一聲。
註：分機密碼的預設值為"0000"，分機鎖定後只允接電話。
- (2) 取消：提聽筒TM按"# 97"TM按分機密碼（四位數）TM按"T"TM嗶一聲。
- (3) 變更：提聽筒TM按"# 97"TM按舊密碼（四位數）TM按新密碼（四位數）TM嗶一聲。
註：若密碼忘記時，可由顯示型話機進入系統資料庫內，第四大項中User Password項下查詢。

七・廣播

- (1) 全體廣播：提聽筒TM按"400"TM嗶一聲TM廣播。
- (2) 外接擴音器廣播：提聽筒TM按"820"TM嗶一聲TM廣播。
- (3) 分群廣播：提聽筒TM按分機群號（401～408）（共8群）TM嗶一聲TM廣播。
- (4) 回答廣播：聽到廣播TM提聽筒TM按"# 59"TM與廣播者通話。

八・分機跟隨

在分機設有任何跟隨功能後，內線撥號音會轉為特殊撥號音，以提醒使用者。分機取消跟隨功能時，內線撥號音會恢復為正常撥號音。

- (1) 忙線跟隨：當本話機忙線時，自動將來電轉移至設定分機處響鈴。
設定：提聽筒TM按"# 21"TM按分機號碼TM按1（外線）/2（全部）/3（內線）TM嗶一聲。
取消：提聽筒TM按"# T21"TM嗶一聲。
- (2) 直接跟隨：將本話機所有來電，直接轉移至設定分機處響鈴。
設定：提聽筒TM按"# 22"TM按分機號碼TM按1（外線）/2（全部）/3（內線）TM嗶一聲。
取消：提聽筒TM按"# T22"TM嗶一聲。
- (3) 遙控跟隨：在他人分機處，欲將自己分機的來電，直接轉移至所在分機處響鈴。
※單機設定：提聽筒TM按"# 23"TM按使用者分機號碼TM按1（外線）/2（全部）/3（內線）TM按使用者分機密碼（四位數）TM嗶一聲。
單機取消：提聽筒TM按"# T23"TM按使用者分機號碼TM按使用者分機密碼（四位數）TM嗶一聲。
S標準型話機設定：不提聽筒TM按"功能"鍵TM按"23"TM按使用者分機號碼TM按1（外線）/2（全部）/3（內線）TM按使用者分機密碼（四位數）TM嗶一聲。
標準型話機取消：不提聽筒TM按"功能"鍵TM按"T23"TM按使用者分機號碼TM按使用者分機密碼（四位數）TM嗶一聲。
若使用者已回自己分機處，欲取消在他人分機處所設之遙控跟隨：按"# T25"TM嗶一聲。
- (4) 定時跟隨：當本話機來電，響鈴一定時間後，即將來電轉移至設定分機處響鈴。
設定：提聽筒TM按"# 24"TM按使用者分機號碼TM按1（外線）/2（全部）/3內線）TM按第一次無應答時間（0～4）TM按第二次無應答時間（0～4）TM嗶一聲。
取消：提聽筒TM按"# T24"TM嗶一聲。
註：0為10秒，1為20秒，2為30秒，3為40秒，4為50秒。
- (5) 自設跟隨：當本話機已被跟隨時，擬將原設跟隨者及本話機來電一起轉移至設定分機處響鈴。
設定：提聽筒TM按"# 25"TM按使用者分機號碼TM按1（外線）/2（全部）/3內線）TM嗶一聲。
取消：提聽筒TM按"# T25"TM嗶一聲。

九・內線通話特殊操作

- (1) **聯絡總機**：提聽筒™按"9"™通話。
- (2) **自動回叫**：
設定：撥內線電話，聽到忙音或回鈴音未應答時™按"# "™嗶一聲™掛聽筒。
當對方講完電話或使用過電話後，立刻回叫™本話機（響急促鈴）™提聽筒™聽到回鈴音待對方接聽™通話。
取消：在自動回叫等待中™提聽筒™按"# # #"™嗶一聲。
- (3) **內線駐留**：撥內線聽到忙音時™按"4"（聽筒聽到保留音樂）。
待對方掛聽筒後™對方話機響鈴™待對方接聽™通話。
- (4) **秘書插話（OHVA）**：（只能對30Key顯示型話機操作）
撥內線聽到忙音時™按"0"™嗶一聲™呼叫。
- (5) **忙線插話**：撥內線聽到忙音時™按"8"™嗶一聲™即可對該話機插話。
註：此功能須在資料庫設定允用插話。
- (6) **訊息等待**：
設定：撥內線聽到忙音或回鈴音未應答時™按"9"™嗶一聲™掛聽筒™等待回電。
取消：提聽筒™按"# T # 9T"™嗶一聲。
- (7) **響鈴與呼叫互換**：撥內線聽到回鈴音時™按"T"™呼叫™再按"T"™聽到回鈴音。（僅可對數位話機操作）。

十・其他功能

- (1) **禁鈴**：分機設禁鈴功能時，內外線撥入為忙線狀態，而內線撥號音會轉成特殊撥號音，以提醒使用者。
設定：提聽筒™按"# 4"™嗶一聲™掛聽筒。
取消：提聽筒™按"# 4"™嗶一聲™掛聽筒。
- (2) **鬧鈴**：
設定：提聽筒™按"# 92"™按入時間（0000～2359）™按"1（一次式）/2（永久式）"™嗶一聲™掛聽筒。
註：時間是以24小時制表示，前二位為小時，後二位為分鐘。
取消：提聽筒™按"# T92"™嗶一聲™掛聽筒。
- (3) **隨身密碼**：提聽筒™按"1"™按隨身密碼（密碼正確系統自動選取任一空閒外線）™按電話號碼™通話。
- (4) **監聽**：他分機忙線中™提聽筒撥該分機號碼™聽到忙線音按"1"™監聽。
註：監聽等級須高於被監聽者，才可執行監聽功能。
- (5) **清除設定值**：提聽筒™按"# 69T"™嗶一聲™掛聽筒。
註：清除話機本身所設定的功能如禁鈴、跟隨、鬧鈴．．．等，唯簡撥號碼及分機密碼不清除。
- (6) **會議室會談**：提聽筒™按會議室代碼(860～867)™通話。
註：每組會議室電話允許4方(內外線)通話，如為第一方進入會議室會先聽到保留音樂。
- (7) **LCR外撥**：提聽筒™按"0"(聽到模擬撥號音)™按電話號碼™系統自動選擇路由撥出™通話。
註：系統須設定分機LCR功能啟用。

“暫切”鍵說明：

手冊中使用“暫切”鍵與其它的“轉接”鍵、“閃切”鍵、“FLASH”鍵皆是相同功能，若無上述鍵時，可使用掛鉤快按一次替代。

381-000150