

DIGITAL MUSIC PLAYER
MP3&WMA 數碼音樂播放機

使用說明書
USER MANUAL

MP3&WMA/FM/REC/USB

連接、操作或調節本機時，請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管本使用說明書。
Before connecting, operating or adjusting this product please read these instructions completely.
Please save this manual.

1 前言

本機是全新一代數碼隨身聽設備，支持 MP1、MP2、MP3、WMA、WMV、ASF、WAV 等格式音樂。本機完美的音質、極高的可靠性和精巧的外觀相得益彰，堪稱大師級的作品，衷心的希望能帶給您帶來數碼時代的超凡享受。為了您能儘快輕鬆自如地操作本機，

在您開始使用本機之前，請仔細閱讀我們隨機提供的所有資料，以便使您能正確使用本機。本手冊中的資訊如有變更，恕不另行通知。

2 注意事項

- 2.1 如果您長時間不使用本機，請取出電池，以避免因電池的滲漏和腐蝕引起的損壞。
- 2.2 不要在特別熱、冷、多塵和潮濕的環境中使用本機。
- 2.3 在使用前請確認“按鍵鎖”處於關閉位置。
- 2.4 不要讓本機與硬物摩擦撞擊，否則可能會導致本機表面磨花或電池脫落或其他硬體損壞。
- 2.5 在下列情況下請更換電池。
 - A、電池電量顯示為空。
 - B、系統自動關機，再次開機後仍未開機。
 - C、操作按鍵沒有反應並且取下電池再次裝上去後仍然沒有反應。
- 2.6 儘量避免在特別乾燥的環境下使用本機，以防靜電。
- 2.7 本機在格式化或正在進行上傳下載時不要突然斷開連接，否則可能導致程式出錯。
- 2.8 本機如有異移動或碰撞時，用戶請按正確管理操作方式存儲導出檔。任何錯誤操作方法導致檔丟失，本公司概不負責。


3 本機特色

- ▲ 支援多種不同音頻格式，例如 MP1、MP2、MP3、WMA、WMV、ASF、WAV 等音頻格式。
 - ▲ 支援 FM 收音功能。
 - ▲ 支援歌詞（16 個漢字）同步顯示。
 - ▲ 大屏 128*32 點陣 LCD 顯示
- 1 —
- ▲ 藍色背景光及個性化背景顏色
 - ▲ 支援語音存檔功能
 - ▲ 7 種音色等化器。
 - ▲ 普通模式、單曲迴圈、目錄播放、目錄迴圈、全部迴圈、隨機播放、流覽播放。

- (2)、長按：按下按鍵，超過 3 秒不鬆手才生效，且僅生效一次。
- (3)、單按：按下按鍵，直到鬆開手時的瞬間才生效。
- (4)、按按：按下按鍵到鬆手的過程中，事件以一定的頻率多次生效，比如“快速、快速”。

6.4 顯示幕

本機採用 128*32 點大尺寸 LCD




7 顯示及操作說明

7.1 開機

長按“▶||”鍵，本機開機，進入前一次關機時的工作模式。

7.2 主菜單

長按“MODE”進入模式主功能表，如下圖顯示：



通過按“▶”和“◀”，可以在眾多的選項中切換，然後再短按“MODE”就可以進入子功能表或確定該功能。

主菜單功能如下表：

表（一）

| | |
|--|------|
| | 音樂模式 |
| | 錄音模式 |
| | 語音模式 |
| | 電話簿 |
| | 系統設置 |
| | 退出設置 |

7.3 停止子功能表

在模式主功能表狀態下，按“MODE”鍵，進入停止子功能表。



7.3.1 選擇不同目錄（停止子功能表）

用戶可以以不同種方法放在不同的目錄中（目錄要在電腦中事先造好），以便把文件分門別類播放與管理，本機支持 9 個一級子目錄的辨識。

A、在停止介面，（當前舉例為音樂模式，錄音和收音都可以選擇目錄）




B、按“MODE”鍵進入停止子功能表



C、再按“MODE”鍵進入目錄選擇介面

- D、按“▶”或“◀”鍵在目錄中選擇
- 
- E、按“MODE”鍵確認選中的目錄
- 
- 注意：在刪除狀態下，進入可刪除文件，則刪除目錄。
 音樂模式、錄音模式、收音模式可以分別設定有刪除的獨立目錄，而三種模式對應的不一樣是同一個目錄。
- 7.3.2 刪除檔案（停止子功能表）
- 7.3.3 在音樂模式、錄音模式和 FM 模式下不可以刪除相對應的檔和存台。
- A、在停止介面，（FM 沒有停止介面）
- 
- B、短按“MODE”鍵進入停止子功能表
- 
- C、按動“▶”或“◀”鍵在功能表中選擇“單個檔”或“全部檔”
- 
- D、短按“MODE”鍵進入刪除介面
- 

- E、按動“▶”或“◀”鍵將“NO”變為“YES”
- F、按“MODE”鍵確認，開始刪除



注意：“全部刪除”會把當前目錄下的所有檔案的相關檔全部刪除（比如在音樂模式下全部刪除，只刪除音樂相關檔，錄音檔不會全部刪除）。

FM 的刪除介面更簡單，只會出現刪除三步，刪除的是以於存檔的檔案。

在圖上刪除檔案時，圖標必須安全帶出檔狀態再按下 USB 鍵，否則會出現檔案未該刪除現象。

7.4 音樂播放模式

在模式主功能表狀態下，按“▶”或“◀”鍵選擇“音樂模式”。



按“MODE”鍵，進入“音樂模式”。

7.4.1 按鍵操作

表 7.1 (二)

| 按鍵 | 動作 | 停止狀態 | 播放狀態 | 播放子功能表 | 停止子功能表 |
|-------|----|-------|-------|--------|--------|
| ▶ ◀ | 長按 | 關機 | 關機 | 關機 | 關機 |
| ▶ ◀ | 短按 | 播放 | 停止 | 退出菜單 | 退出菜單 |
| MODE | 長按 | 進入主菜單 | 進入主菜單 | 進入主菜單 | 進入主菜單 |

| | 短按 | 進入停止子功能表 | 進入播放子功能表 | 確認跳過功能表 | 確認跳過功能表 |
|------|----|----------|----------|---------|---------|
| ▶ | 播放 | 下一曲 | 下一曲或播放 | 移動子功能表 | 移動子功能表 |
| ◀ | 按往 | 連續前進流覽 | 快速 | 連續前進移動 | 連續前進移動 |
| ◀ | 播放 | 上一曲 | 上一曲或播放 | 移動子功能表 | 移動子功能表 |
| | 按往 | 連續後退流覽 | 快速 | 連續後退移動 | 連續後退移動 |
| Vol+ | 短按 | 音量單步增加 | 音量單步增加 | X | X |
| | 按往 | 音量連續增加 | 音量連續增加 | X | X |
| Vol- | 短按 | 音量單步減少 | 音量單步減少 | X | X |
| | 按往 | 音量連續減少 | 音量連續減少 | X | X |

7.4.3 音樂播放子功能表

在播放音樂時，按“MODE”鍵，進入“播放子功能表”，其中包括：“迴圈模式”、“音效模式”、“播放速度”、“複讀模式”、“複讀次數”、“複讀間隔”、“退出”，可以選擇不同的播放模式。當選擇確定後播放系統會按照設定的規則播放。

按“▶”或“◀”鍵選擇，按“MODE”鍵確認。

— 8 —

A. 迴圈模式



表 4 (三)

| | | |
|-----|----------------|---------------------------------------|
| ◀ ▶ | (普通模式, Normal) | 當前目錄的歌曲播放完後，繼續播放後一個目錄的音樂，直到播放完所有檔後停止。 |
|-----|----------------|---------------------------------------|

| | | |
|-----|-----------------------|----------------------|
| ◀ ▶ | 單曲迴圈, Repeat One | 重複播放一個單一的音樂 |
| ◀ ▶ | 目錄播放, Folder | 播放檔夾內所有的音樂 |
| ◀ ▶ | (目錄迴圈, Repeat Folder) | 重複播放檔夾內所有的音樂 |
| ◀ ▶ | (全部迴圈, Repeat All) | 重複播放全部的音樂 |
| ◀ ▶ | (隨機播放, Random) | 隨機播放當前的檔夾的音樂 |
| ◀ ▶ | (跳聲播放, Intro) | 順序播放當前檔夾所有音樂的前 10 秒。 |

按“▶”或“◀”鍵選擇，按“MODE”鍵確認。

B. 音效模式



— 9 —

有七種音效可以選擇

- MODE
- Natural (自然效果, Natural)
- Rock (搖滾效果, Rock)
- POP (流行效果, Pop)
- Classical (古典效果, Classical)
- Soft (柔和效果, Soft)
- Jazz (爵士效果, Jazz)

DBB (重低音, DBB)

按 "B" 或 "M" 鍵選擇, 按 "MODE" 鍵確認。

C、播放速度

在播放音樂 (只對 MP3 檔有效) 時, 可以選擇不同的播放速度 (如變快或變慢), 但聲音不會變。

撥動 "M" 鍵, 變快播放; 撥動 "M" 鍵, 變慢播放。



注意: 調整播放速度對每一首歌, 重新下次播放生效。

D、循環模式

A、A-B 循環

進入循環模式, 循環顯示 中 "A" 閃爍, 等待確定起點 A。



— 10 —

撥動 "B" 鍵, 確定起點 A, 再次撥動 "B" 鍵, 確定終點 B。循環顯示 固定, 開始 A-B 點間的反復播放, 到達設定的次數後退出循環模式; 在模式內可以短按 "M" 鍵重新定 A 點。

循環模式下, 可以調整按 VOL+ 或 VOL- 設定 "播放速度"。

A、跟讀功能 (收音模式沒有此功能)

A-B 段正在循環中, 短按 "M" 鍵進入跟讀模式, 循環顯示 變為跟讀顯示 。此時開始記錄用戶的聲音, 時間長或為前面 A-B 循環的時間, 時間到後, 又播放原音, 顯示變為 , 此時可以按 "M" 進入對比功能。

此狀態下按 "M" 鍵可以回到 "A-B 循環" 狀態。

A、跟讀對比功能 (收音模式沒有此功能)

進入對比功能後, 循環顯示顯示為 , 此時播放原音, 原音播放完畢後, 顯示變為 。

播放您的跟讀聲音, 您的跟讀聲音播放完畢後, 又開始播放原音, 反反覆復不會停止 (不定循環次數而定) 直到 除非按 "MODE" 鍵退出。

此狀態下按 "M" 鍵可以回到 "跟讀功能" 狀態。

在上面的三個狀態下, 短按 "MODE" 鍵可以退出循環模式。

E、循環次數



按 "MODE" 鍵, 進入循環次數設定, 按 "B" 或 "M" 鍵選擇, 按 "MODE" 鍵確認。

循環次數決定 A-B 循環多少次後退出。

F、循環間隔



— 11 —

按 "MODE" 鍵, 進入循環間隔設定, 按 "B" 或 "M" 鍵選擇, 按 "MODE" 鍵確認。

循環間隔決定了這一次播放與上一次播放之間要停頓的時間長度 (單位為秒)。

7.4.3 歌詞同步顯示

於 MP3 播放器支援 ".lrc" 歌詞檔 (用戶可以到 "歌詞吾愛" 網站去下載), 實現歌詞與歌曲同步播放。

如何使用歌詞檔?

將歌詞檔的名稱與歌曲檔的名稱保持一致。

舉例: 歌曲檔名稱為: 劉德華-當我遇上你.mp3

歌詞檔名稱為: 劉德華-當我遇上你.lrc

如何知道有無歌詞?

如果當前歌曲有歌詞檔匹配, 則音樂模式中左上角的 顯示會變為 。

A、發現有歌詞匹配



B、長按“MODE”鍵進入歌詞介面
C、歌詞顯示



D、短按“MODE”鍵返回歌曲模式



E、短按“VOL-”、“VOL+”鍵可以前後翻閱歌詞。
注意：1、歌詞不能多於500字。

7.5 錄音模式

本機支援每個目錄下 99 個錄音檔的存儲。
A、在主功能表中選擇“錄音模式”。



B、按“MODE”鍵，進入“錄音模式”。



C、短按“▶||”鍵，開始錄音。

D、再次短按“▶||”鍵，暫停錄音（時間閃爍）。
E、第三次短按“▶||”鍵，繼續錄音。
F、長按“▶||”鍵，停止錄音。
**與顯示數字有關的“錄音停止”功能將在“主盤目錄”中指定的當前目錄下。
如果顯示數字為“空”，代表沒有空間記錄新的錄音文件，請刪除其他的文件以釋放空
間。
如果顯示數字不為“目錄已滿”，代表本目錄已儲存 99 個錄音檔，請換一個目錄，
繼續錄音。**

A、右錄音停止介面



B、短按“MODE”鍵，進入錄音子功能表



按“▶”或“◀”鍵選擇，按“MODE”鍵進入該選項。

A、選擇錄音檔存儲位置（目錄）



目錄檔次需要在電腦上設置

按“▶”或“◀”鍵選擇，按“MODE”鍵確定。

B、選擇錄音“錄音類型”





B、短按“MODE”鍵進入停止子功能表



C、按動“▶”或“◀”鍵在功能表中選擇“單個檔”或“全部檔”

— 16 —



D、短按“MODE”鍵進入刪除介面



E、按動“▶”或“◀”鍵將“NO”變為“YES”

F、按“MODE”鍵確認，開始刪除



7.6.3 語音播放

按說明書參考表 4 (二)

7.6.4 語音播放模式選擇

在播放狀態下，按“MODE”鍵，進入播放模式選擇。



A、迴圈模式；

參考表 4 (三)

B、播放速度；

參考 7.4.2 條 C 項。


C、複製模式；

語音播放模式僅支援 A-B 複選，參考 7.4.2 條 D 項。

— 17 —


7.7 使用電話簿

A、在主功能表選擇“電話簿”



— 19 —

B、短按“MODE”鍵進入“電話簿模式”。



C、各功能表項目體功能：

▲、查詢電話簿

使用此功能可以查看保存在播放器中的電話記錄。

▲、導入電話簿

使用 PC 工具把已經編輯好的電話簿檔 TEL_SAVE.BIN 放在 U 盤的根目錄，使用本功能可以把新電話記錄資訊導入 MP3 播放器中。

▲、導出電話簿

使用此功能可以把本機的電話記錄導出並保存為 Tel_Exp.bin 在 U 盤的根目錄下。

7.8 系統設置

在主功能表中選擇“系統設置”。



在這裏可以設定系統參數，各選項隨著固件升級而改變。
在主功能表中，短按“MODE”鍵進入系統設定介面，其介面如下：



— 20 —

各參數項目功能簡介：表四

| | | |
|--|------|--------------------------|
| | 錄音時間 | 設定錄音檔存儲時記錄的日期和時間 |
| | 背光時間 | 背光被觸發後不做任何操作時，持續點亮的時間（秒） |
| | 語言選擇 | 設定不同國家語言 |
| | 關機設定 | 設定一個倒計時時間（分鐘），時間一到會自動關機 |
| | 複讀設定 | 設定複讀工作時的工作狀態 |
| | 對比調節 | 設定顯示幕的對比度 |

| | | |
|--|------|---------------|
| | 背景顏色 | 設定不同顏色的背光 |
| | 聯機模式 | 針對“異度空間”功能的選項 |
| | 儲存狀況 | 察看記憶體大小及使用情況 |
| | 開機動畫 | 設定不同的開機動畫 |
| | 開機標識 | 設定不同的開機圖片 |
| | 固件版本 | 顯示播放器的固件版本 |
| | 固件升級 | 固件升級專用 |
| | 退出 | 退出本介面 |

— 21 —

詳細使用說明

● “錄音時間”設定

A、在系統設定介面中，



B、短按“MODE”鍵進入“錄音時間”設定介面：



C、短按VOL+從年份（VOL-方向相反）開始設定（年份開始閃爍）




- D、撥動“M”鍵調大數值（“4”鍵相反）（年份變大）
E、調整完畢，短按“MODE”鍵確認退出。

▲、“背光時間”設定

- A、在系統設定介面中，撥動“M”鍵選定背光時間顯示



- B、短按“MODE”鍵進入“背光時間”設定介面：



- C、撥動“M”或“4”鍵調整時間。
D、調整完畢後按“MODE”鍵確定退出。

▲、“語言選擇”設定

- A、在系統設定介面中，撥動 NextLast 鍵選定“語言選擇”顯示：



- B、短按“MODE”鍵進入“語言選擇”設定介面：
C、撥動“M”或“4”鍵選擇合適的語言。
顯示對應的語言，如下：

| | | |
|--|------|----------------|
| | 簡體中文 | Simple Chinese |
| | 英文 | English |
| | 繁體中文 | Trad Chinese |

| | | |
|--|------|----------|
| | 日語 | Japanese |
| | 韓語 | Korean |
| | 法語 | French |
| | 義大利 | Italian |
| | 德語 | German |
| | 西班牙語 | Spanish |
| | 瑞典語 | Swedish |
| | 葡萄牙語 | Portugai |
| | 丹麥語 | Danmark |
| | 荷蘭語 | Dutch |

短按“MODE”鍵確定退出。

— 23 —

▲、“睡眠設定”

操作方法參照“背光時間”設定。
“省電模式”表示：可以設定這種一個時間（單位：秒鐘），在停止狀態，從沒有任何按鍵操作開始計算，到時間就自動關機以省電；數字0表示此功能關閉。

“睡眠模式”表示：可以設定這種一個時間（單位：分鐘），不論在任何狀態，從沒有任何按鍵操作開始計算，到時間就自動關機，用於睡眠的節能使用。
注意：睡眠模式一設置就只生效一次，關機後會自動清除掉才設定時間，此項要對功能時間再次設定。

▲、“夜讀設定”

操作方法參照“語言選擇”設定。
“自動模式”表示A-B 複讀時不能自動斷句，只能人工設定中斷點。
“自動模式”表示A-B 複讀時可以自動斷句。（用於無音樂的英文朗讀）

▲、“對比調節”

操作方法參照“背光時間”設定。

— 24 —

▲ **“選擇程式”**

操作方法參照“語言選擇”設定。

有些作業系統（Windows 2K SP4 之前版本）不能支援一個 USB 磁片帶兩個圖符，因此，使用了“異位空間”功能後，需要在這裏選擇當將要使用哪個磁片，即“單音通盤”或“單加密盤”，以便連接後能顯示欲選中的磁片。

▲ **“存儲狀況”**

這裏的數位表示磁片的總容量，百分比表示已經使用的空間比。

▲ **“選擇裝置”**

操作方法參照“語言選擇”設定。

▲ **“選擇標題”**

操作方法參照“語言選擇”設定。

▲ **“固件版本”**

可以看到播放器當前使用的固件版本。

用於升級固件的介面，固件升級時要先進入這個介面。

技巧提示：短按“MODE”鍵能在進項後，可以短按“>”、“<”、“|”、“|”鍵快速退出功能表功能表所有功能表均有效。

7.9 使用 USB 磁片

本機為標準 USB 磁片功能，支援 Windows98（要安裝驅動程式）、Windows 2K 以上（不需要安裝驅動程式）系統、Mac OS 10.3 及以上、Linux Redhat 8.0 及以上。


本機支援 USB 為小機供電，無需電池也能播放。在“等待狀態”，短按“MODE”鍵，退出到主功能表，再選擇要工作的模式進入。

本機支援 Suspend 模式。

短按“<”鍵後視的，播放器有三種顯示模式：

A、等待狀態

— 25 —



B、下載資料中



C、上傳資料中




7.10 升級

本播放器可以利用電腦上安裝的工具軟體升級或維護系統固件。

A、進入主菜單



B、按動“>”鍵選擇“系統設置”



— 26 —

C、短按“MODE”鍵進入“系統設定”



D、按動“*”鍵選擇“固件升級”



E、短按 Mode 鍵進入“固件升級”介面



F、將播放器聯接到 PC 機運行 PC 機的升級工具“MP3 Player Update”，然後點擊“選則新版
本固件檔”按鈕



— 27 —

G、選擇新的固件程式（可以在隨機光碟裏找到，也可以在廠商的網站上下載）



H、點擊“開始升級”按鈕，系統開始升級工作。



— 28 —

J、升級成功，播放器顯示提示如下。



◎、固件升級是用於提高和優化讀取數據的性能，不將固件升級也不會影響讀取碟片本身的正常運行。

◎、固件升級可能會在升級過程中而使碟機導不健正常工作！請在操作前仔細閱讀說明書，該操作適合具有一定電腦操作基礎的人員使用。

◎、此類較新的固件升級軟體不適應其他系列的讀取器，反之亦然。

8、具體使用功能

一般的 MP3 用戶都會受到“資料洩密”的困擾，不願讓自己的“個人資料”被別人看到，當朋友借用 MP3 時只能先刪除這些“隱私”，這樣造成很大的麻煩。

從今天起，本廠提供的“保密空間”功能就解決了這個問題。

用戶可以用本廠附帶的工具把 USB 碟片分割成任意比例的兩個部分，（用戶在電腦上可以看到兩個盤符，Windows 2K 要安裝 SP4，否則只能看到一個盤符，要想看到另一個盤符必須在“系統設定 / 聯機模式”下去選擇“單普通盤”或“單加密盤”。）並把其中一個加密（也可以不加密，這種就分成兩個碟片來用），將內容隱藏起來，沒有密碼就不能看到這些資料，這就是非常好用的“雙空間”功能。

A、將播放器連接到電腦上。

B、運行隨機附帶的安裝程式工具包 MP3 Player Disk Tool



C、首先看到的格式化工具，選擇“分區和加密”選項，將加密碟片容量選擇一個合適的容量，並設置用戶名或密碼，在“新用戶名”處輸入用戶名，在“新密碼”處輸入密碼，在“新密碼確認”處重新輸入相同的密碼，點擊“開始”按鈕，則開始分區。

D、分區完成，提示如下



E、按“確定”後電腦提示重新啟動，確定並重新啟動電腦。

F、啟動後可以看到有兩個碟片（Windows 2K SP4 前的版本只能看到一個盤符。），點看加密的碟片（排在第二位的），上面有三個檔，其中兩個為隱藏檔，一個為可執行檔，且磁碟空間只有 300K 大小。



- G、運行可執行檔“RdiskDecrypt.exe”，在對話方塊中輸入用戶名和密碼。如果正確，則可以打開磁片，向上面 Copy 檔了；
- H、每次連接電腦，都必需輸入用戶名和密碼才能打開加密磁片。



— 31 —

注意：將一個磁片分為兩個磁片會將磁片資料刪除，刪除的部份磁片上的資料，兩個磁片合併後一個磁片也會刪除資料。
警告：請不要更改密碼輸入的用戶名和密碼，否則將無法用該磁片，而且只能讓合符磁片來取捨這磁片磁片，這磁片會喪失這磁片的鎖。

9 按鎖鎖

“HOLD”開關置於 ON 位置後，按鍵將被鎖定，Hold 顯示將會點亮。

溫馨提示：當 PC 啟動關於鎖之際進行資料的讀取，系統將會顯示“Busy...”，表示資料正在讀取中，禁止進行其他操作，在此過程中千萬不要拔除 USB 鎖，以免造成資料損壞不全或讀取錯誤。

款鎖·配置！配置！！

10 技術規格

- (1)、內置 FLASH.....64/128/256/512/1024MB (任選)
- (2)、音樂格式.....MP1、MP2、MP3、WMA、WMV、ASF、WAV
- (3)、FM.....76MHz~96MHz / 87MHz~108MHz
- (4)、FM 靈敏度.....6dB (100MHz)
- (5)、液晶顯示幕.....128*32 點陣
- (6)、背景顏色.....七彩 (可選)
- (7)、多種語言顯示.....簡體中文、英文、繁體中文、日語、韓語、法語、義大利語、德語、西班牙語、瑞典語、葡萄牙語、丹麥語、荷蘭語。
- (8)、電源.....1.5V/AAAx1
- (9)、介面.....USB1.1 (讀 1000K Byte、寫 800K Byte)
- (10)、錄音採樣率.....WAV (32k bps)、AC3 (8K bps)
- (11)、錄音格式 / 時長.....AGS / 36 小時 (128M)
—— 32 ——
- (12)、支援壓縮速率.....MP3 (8Kbps~320Kbps)
WMA、WMV、ASF (3K bps~384K bps)
- (13)、頻率回應.....20Hz~20KHz
- (14)、失真.....<0.1%
- (15)、信噪比.....>85dB
- (16)、傳輸速率.....>4Mbps
- (17)、音頻輸出.....(L) 10mW + (R) 10mW (320Hz)
- (18)、使用溫度.....-5~40 攝氏度
- (19)、所支援作業系統.....Windows98/SE/ME/2K/XP、Mac OS 10、Linux 2.4.2
- (20)、重量.....30g (不含電池)
- (21)、尺寸.....96mm*30mm*21mm(長*寬*厚)

11 一般故障檢查

↑ 不能開機

- 是否安裝電池？請裝入“AAA”規格的電池。
- 電池是否裝反？於機器上的標識，正確的裝好電池。
- 電池容量是否耗盡？更換新的電池。

↑ 按鍵不工作

檢查“HOLD”開關是否置於鎖鍵位置，將其置於非鎖鍵位置。

↑ 機器開機不久就關機

電池電量不足，更換新電池。

↑ USB 插入後，找不到移動磁符

- 檢查 USB 介面連線是否在正確插入 PC 機和本機的 USB 介面上。
- 檢查 USB 介面連線是否損壞。
- 檢查 PC 機的 BIOS 是否開啟（正確為：USB ENABLED，不正確為：USB DISABLED）。
- 驅動程式是否安裝正確，重新安裝驅動程式。

— 33 —

- 您的 PC 機上是否支援 USB 介面，請升級您的主板驅動程式。

↑ 播放時，沒有聲音

- A、音量大小，請調節音量。
- B、記憶體格式化的系統不正確，請用“FAT”系統重新格式化。
- C、請確保耳機清潔。
- D、請確保音樂不在 0 的狀態，及耳機的連接沒有問題。
- E、絕大部分的 MP3 將可能製造不同程度的噪音，甚至不能播放音樂，請確保檔完整。

↑ 下載、上傳時發生錯誤或停止

- 檢查 USB 介面連線是否在 PC 機上或播放機上脫落。

↑ 收音效果不好

- A、您所在的位置對收音信號有所遮罩，信號較弱，請在信號好一些的地方收 FM。
- B、電臺頻率調節不準確，請手動調節到準確位置。
- C、調整一下機器或其機身的方向。

↑ 錄音功能台時地時或沒聲音，但不關保存

由於操作不當造成，機器在每次全自動搜索時的保存只是臨時記錄，要真正保存，必須先退出收音模式，然後按“▶”鍵，正常關機，電臺保存有效。如果在正常關機之前，去掉機器

電源，電臺保存失效。