

F100 触发 灯带控制器-LED 解码器 V2.1

一、操作说明

长按面板上的按键“+”或“-”约 2 秒钟，进入**设置模式**，面板上显示“d.XXX”。“XXX”为本解码器的 DMX512 地址，范围为 1~512。建议使用 450、460、470、480、490 和 500 地址。

“+” / “-” 的功能：短按时，为细调地址；长按时，为快速调节地址。

当无操作按键约 5 秒钟，则自动保存当前设置并退出**设置模式**，返回到**正常模式**。

在**正常模式**，短按任一键将显示当前地址，约 2 秒后熄灭。当面板上的 4 个小数点同时闪烁，表示正常接收到 DMX512 信号。

当解码器接收到 DMX512 信号时则执行对应的 LED 效果；若接收不到 DMX512 信号则关闭 LED 效果。

装修演示模式：当退出**设置模式**时无 DMX512 信号输入，则进入**装修演示模式**。此模式下在无 DMX512 信号时会循环显示**红、绿、蓝、全暗**，用户可以根据此**颜色顺序**检查工程布线的正确性。一旦有 DMX512 信号输入则会自动退出**装修演示模式**。

二、DMX512 解码使用说明

CH1：红绿蓝颜色的总亮度

CH2：红绿蓝颜色的闪烁速度，或自走模式时颜色的渐变速度

CH3：红色的亮度

CH4：绿色的亮度

CH5：蓝色的亮度

CH6：自走模式的开关

0：关闭自走模式

1：开启自走模式 1

2：开启自走模式 2

3~45：红色渐变

46~87：绿色渐变

88~129：蓝色渐变

130~171：红+绿色渐变

172~213：红+蓝色渐变

214~255：绿+蓝色渐变

全文完