

電壓：110V / 60Hz
功率：1200W
淨重：0.5 Kg
外觀尺寸：L230*W270*H90mm

各部名稱

- ① 吹風子旋鈕
- ② 出風口
- ③ 手握
- ④ 手把
- ⑤ 切換開關
- ⑥ 鏡扣
- ⑦ 入風口
- ⑧ 吹風子切換開關



請勿將吹風機直接連接至牆面之插座，以免造成燒毀或漏電現象。
請勿將吹風機直接連接至牆面之插座，以免造成燒毀或漏電現象。

拆裝及組合說明

1. 將吹風機之鏡頭（鏡）旋出，再將吹風機之手把旋出。
2. 將吹風機之手把旋出後，再將吹風機之手把旋出。
3. 將吹風機之手把旋出後，再將吹風機之手把旋出。
4. 將吹風機之手把旋出後，再將吹風機之手把旋出。
5. 將吹風機之手把旋出後，再將吹風機之手把旋出。
6. 將吹風機之手把旋出後，再將吹風機之手把旋出。

以順時針方向旋轉鏡頭，以逆時針方向旋回。
以順時針方向旋轉手把，以逆時針方向旋回。
以順時針方向旋轉手把，以逆時針方向旋回。
以順時針方向旋轉手把，以逆時針方向旋回。
以順時針方向旋轉手把，以逆時針方向旋回。
以順時針方向旋轉手把，以逆時針方向旋回。

規格	尺寸	規格	尺寸	規格	尺寸	規格	尺寸
吹風機	ED-PA12N	鏡頭	ED-PA12N	手把	ED-PA12N	鏡扣	ED-PA12N
鏡頭	ED-PA12N	手把	ED-PA12N	鏡扣	ED-PA12N	鏡頭	ED-PA12N

SAMPO

吹風機 ED-PA12N 鏡頭

請勿將吹風機直接連接至牆面之插座。
請勿將吹風機直接連接至牆面之插座。

SAMPO

吹風機 使用說明書

ED-PA12N

User Manual

使用說明

使用方法

- 功能選擇
 - 開 - 關閉電源
 - 冷風 - 冷風開關
 - 600M - 低速風扇
 - 1200M - 高速熱風
- 自離子開關
 - 開 - 表示自離子功能開啟
 - 關 - 表示自離子功能關閉

特點說明

- 自離子能讓水分充分進入頭髮深層，並將水分子鎖在頭髮裡，讓頭髮煥發柔順光亮。
- 使用自離子吹風機可保濕頭髮，溼透皮膚內部，活化細胞，避免頭髮分叉、斷裂、老化、打結等問題。

清潔與保養

- 清潔及保養前，必酒先將電源插頭拔掉插座。
- 如需清潔時，應先待機體冷却後，使用乾淨的布或海綿擦拭機身表面，避免讓水或任何液體進入機體內。
- 如有毛髮雜物吸附在入風網口時，則以毛刷清除之。
- 停止使用後，在機體尚未完全冷卻仍在插電狀況時，千萬不可將電源線纏繞機身存放，以免食後及摺壞。

安全注意事項

- 使用過後或自插頭拔掉插頭前，請務必將吹風機開關調至「關」的位置。不使用的時候將插頭拔掉。
- 拔掉插頭時請務必扭住插頭，不要拉扯電源線，以免造成電源線接壞產生漏電危険。
- 請勿將插頭插入插座之前，請先確定吹風機所顯示的電壓符合您當地的適用電壓(110V)。
- 請勿將電源線繩在吹風機上，這些行為可能造成火災或電擊。若是電線受到損壞或退色，請立刻停止使用。
- 若是吹風機使用中所吹出的風是鋸齒狀，請立刻停止使用，這可能造成火災、電擊、燙傷或燒傷。
- 請勿將髮針等異物插入風口或出風口，這可能造成火災、燙傷或電擊。
- 使用吹風機時，請勿靠近羊、油漆稀釋液、蠟裝噴漆等易燃物品，這可能會造成爆炸或火災。
- 請勿靠近火源，這可能造成電擊或短路。
- 請勿將吹風機放置或存放在接近水的地方，例如浴室或溼度較高的地方，這可能會造成電擊或火災。
- 請勿將吹風機放置於水中，這可能造成電擊或短路。
- 請將吹風機放置於小孩子拿不到的地方，不要讓他們使用或玩弄吹風機，以免發生燙傷、電擊或其他傷害。

緊急處理方法

- 若是吹風機的電線或插頭受到燙傷，請立刻停止使用。
- 使用時若有持續發生冒煙或起火燒燙現象，請將插頭立即拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何燙壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

注意事項

- 請勿將您的手放在出風口腹內，你可能因此被燙傷。
- 請勿讓吹風機一直開著或當成電暖器使用，這可能引起火災。
- 若吹風機出口已燙壞，請勿繼續使用，你可能因此被燙傷。
- 除吹髮頭髮之外，請勿使用吹風機於其他用途(如烘乾衣物)，也請勿使用於嬰兒身上，這可能造成燙傷或燙傷、火災或意外。
- 若吹風機被摔落或砸撞而燙壞，請勿繼續使用，這可能造成電擊或火災。
- 出風口在使用中或使用後會很燙，請勿觸碰，否則可能造成燙傷。
- 請勿以稀釋液、苯、或其他溶劑清潔吹風機，這可能造成吹風機燙壞。
- 本產品具有自動過熱保護裝置，如果過熱，吹風機將會自動關掉。此時，請吹風機冷卻後再繼續使用(約30分鐘之後)。
- 使用本產品時，你可能會聞到些許特有的氣味。這是因為產生自離子時，會產生少量臭氧所引起的，對人體無害，請放心使用。