

Skyworth Q86

用户手册

目 录

安全预防措施.....	5
版权声明.....	6
了解您的手机.....	6
1 按键及部件.....	7
手机各部分名称及功能介绍.....	8
2 开始使用.....	9
3 菜单浏览.....	10
3.1 图标.....	11
4 基本操作.....	11
4.1 开机和关机.....	11
4.1.1 开机.....	11
4.1.2 关机.....	11
4.2 信号强度.....	11
4.3 免提通话.....	11
4.4 静音.....	11
4.5 语音加密开启.....	12
4.6 通信录.....	12
4.7 通话录音.....	12
4.8 拨号.....	12
4.9 接听.....	12
4.10 重拨.....	12
4.11 快捷拨号.....	12
4.12 呼叫等待.....	13
4.13 来电显示.....	13
5 手机菜单使用说明.....	13
5.1 信息.....	13
5.1.1 写信息.....	13
5.1.2 收件箱.....	13
5.1.3 发件箱.....	14

5.1.4	语音信箱.....	14
5.1.5	草稿箱.....	14
5.1.6	模板.....	14
5.1.7	删除信息.....	14
5.1.8	信息设置.....	14
5.1.9	容量信息.....	15
5.2	通信录.....	15
5.2.1	添加.....	15
5.2.2	查找.....	15
5.2.3	群组.....	16
5.2.4	快捷拨号.....	16
5.2.5	复制.....	16
5.2.6	移动.....	16
5.2.7	删除.....	16
5.2.8	本机号码.....	17
5.2.9	容量信息.....	17
5.3	通话记录.....	17
5.3.1	已拨电话.....	17
5.3.2	已接电话.....	17
5.3.3	未接电话.....	17
5.3.4	通话时间.....	17
5.3.5	删除通话记录.....	17
5.3.6	通话设置.....	17
5.4	多媒体.....	18
5.4.1	FM收音机.....	18
5.4.2	游戏.....	19
5.4.3	录音.....	19
5.5	天翼.....	19
5.5.1	号码百事通.....	19
5.5.2	爱音乐.....	19
5.5.3	UIM卡应用.....	20

5.5.4 客户服务.....	20
5.6 管理器.....	20
5.6.1 闹钟.....	20
5.6.2 日程表.....	21
5.6.3 记事本.....	21
5.6.4 秒表.....	21
5.6.5 计算器.....	21
5.6.6 区号查找.....	21
5.7 显示设置.....	21
5.7.1 时间格式.....	21
5.7.2 日期格式.....	22
5.7.3 LCD背景灯.....	22
5.8 情景模式.....	22
5.9 设置.....	22
5.9.1 SOS设置.....	22
5.9.2 手机设置.....	23
5.9.4 安全设置.....	24
附录.....	25
手机电池安全规程和使用说明.....	25
推荐使用事项.....	25

安全预防措施

- 在医院中应该关机，因为手机可能会影像某些医疗设备的功能，如起搏器等。
- 在加油站、化工厂附近或执行易爆作业时必须关机，因为手机会影响技术性安装操作。
- (U)SIM卡可以卸下，请注意避免让儿童吞下此部件。
- 不可超出电源供电系统指定电压，并请使用规定的外部设备。
- 无论在任何情况下，都不可拆开手机和电池，并严禁对这些设备进行修改。手机防拆标签若有损坏，手机保修服务即失效。
- 废弃的电池请按当地情况妥善处理。
- 手机可能干扰电视机、收音机、电脑等电器设备。
- 乘坐飞机的任意时刻都必须关机，以免手机干扰电子系统，造成飞机事故。
- 在驾驶车辆时，请务必使用耳机，避免因单手驾车而造成的交通事故。
- 警告：使用不当会导致使用失效。

版权声明

- 1 本公司拥有对本手册的最终解释权。
- 2 本公司保留在不作任何预先通知的情况下对本说明书中技术规格作修改的权利。
- 3 本公司保留在不作任何预先通知情况下修改本说明书的权利。
- 4 在未经我公司事先书面允许的情况下，严禁以任何形式复制、使用、发表本手册中的任何内容。
- 5 在任何情况下，我公司不对手机原因引起的任何数据和收入方面的损失承担责任。

本手册的任何图片仅供参考，请以实物为准

了解您的手机

1 配件介绍

打开手机包装盒，请确认您拥有本手机的所有附件，如有缺少部件，或用户指南出现缺页等严重影响阅读的情况，请与当地的经销商联系。

2 您的手机包装中提供以下部件：

- 一部 Q86 手机
- 一个旅行充电器
- 一根 USB 数据线
- 一块锂电池
- 一本用户指南
- 一张合格证
- 一张保修卡
- 一副耳机

1 按键及部件



手机各部分名称及功能介绍

序号	名称	功能
1	按键音量调节键	➢ 待机状态下，短按“+”键可以调大按键音量，短按“-”键调小按键音量 ➢ 菜单操作时，滑动此键可以上下滚动选择菜单
2	FM 收音机快捷键	➢ 向上滑动此键可以开启FM收音机 ➢ 向下滑动此键可以关闭FM收音机
3	左软键/拨号/接听键 /确认键 	➢ 菜单操作时按该键可进入相应子菜单或完成相应功能的选定 ➢ 输入电话号码后，按此键可以选择拨打电话 ➢ 来电时，按此键可以接听电话 ➢ 待机状态下，按此键可以提取最近电话
4	键盘区	➢ 输入对应的数字和字符，在编辑信息时，按“#”可以快速转换输入模式，按“*”键可以快速输入标点符号 ➢ 当设置了快捷号码时，按对应的键可以快速拨打电话
5	导航键 	菜单操作时移动选择条。 在待机状态时： ➢ 短按上方向键进入菜单 ➢ 短按下方向键进入号码百事通列表 在通话过程中，短按上方向键开启免提，短按下方向键，再按上下方向键可以调整通话音量大小。
6	右软键/清除键/关机/开机键 	➢ 在编辑数字、文字或符号输入时短按此键逐个删除光标前的字符；长按此键删除光标前面的所有字符 ➢ 菜单操作时返回上一级菜单 ➢ 开启/关闭手机

7	手电筒快捷键	➢ 向上滑动此键开启手电筒 ➢ 向下滑动此键关闭手电筒
8	键盘锁快捷键	➢ 向上滑动此键可以解除手机键盘锁 ➢ 向下滑动此键可以锁定手机键盘锁
9	SOS紧急键	遇到紧急状况时，向上推动此键，5 秒钟后，发出警报声，将会自动拨打您所设置的 SOS 紧急号码，并将 SOS 短信发送到您所设置的电话号码。

2 开始使用

安装和拆卸电池

- 将电池盖向下推出。
- 将电池有金属片的一端对应手机电池仓内的金属弹片，将电池卡入电池仓内。
- 向下按压电池尾端。
- 将手机后盖与手机机身卡好，向上推紧，电池即安装完毕。在开机前请确保电池安装妥当。
- 拆卸电池，请先推出电池盖，再拨出电池。

电池充电

使用原装的充电器充电。

在第一次使用手机前，请先充电将电池充满。

- 将充电器的插头插入手机的数据/充电端口。
- 将充电器插到100~240V（市电）电源插座上，开始充电。
- 充电结束后，从电源插座上拔下充电器，然后将插头从手机中拔出。
- 充电时，电池电量图标闪烁；充电结束后，电池电量图标停止闪烁。

安装UIM卡

- 关机后取下手机后盖和电池。
- 将手机卡有芯片的一面向下，将手机卡沿卡槽方向插入。
- 装好电池和手机后盖。

电池电量显示

在屏幕的右上角，会有电池电量提示，不同的格数代表不同的电量如下：



当电量较低时，低电量标志将闪烁，并且屏幕会弹出提示充电信息。若持续该状态，手机将自动关机。

3 菜单浏览

1. 信息

1. 写信息
2. 收件箱
3. 发件箱
4. 语音信箱
5. 草稿箱
6. 模板
7. 删除信息
8. 信息设置
9. 容量信息

2. 通信录

1. 添加
2. 查找
3. 群组
4. 快捷拨号
5. 复制
6. 移动
7. 删除
8. 本机号码
9. 容量信息

3. 通话记录

1. 已拨电话
2. 已接电话
3. 未接电话
4. 通话时间
5. 删除通话记录
6. 通话设置

4. 多媒体

1. FM 收音机
2. 游戏
3. 录音

5. 天翼

1. 号码百事通
2. 爱音乐
3. UIM 卡应用
4. 客户服务

6. 管理器

1. 闹钟
2. 日程表
3. 记事本
4. 秒表
5. 计算器

7. 显示设置

1. 时间格式
2. 日期格式
3. LCD 背景灯

8. 情景模式

1. 振动模式
2. 静音模式
3. 一般模式
4. 户外模式
5. 耳机模式

9. 设置

1. SOS 设置
2. 手机设置
3. 安全设置

3.1 图标

显示屏顶端显示如下图标，不同的图标表示不同的操作模式。

	当前 CDMA 网络信号强度		户外模式
	当前电池电量		 通用模式
	有未读的新短信息		 静音模式
	当前设置有闹钟		 振动模式
	手机键盘锁开启		

4 基本操作

4.1 开机和关机

4.1.1 开机

- 1) 装入一个已充好电的电池。
- 2) 长按  2秒钟时间，直到显示屏出现开机动画。

4.1.2 关机

待机状态时长按  直至显示屏关闭。

4.2 信号强度

如果在建筑物内，靠近窗户时信号会更强，您能通过屏幕上的信号强度标志  来看。

4.3 免提通话

在通话状态时，按上方向键可使用免提功能。

4.4 静音

静音功能可以在通话中阻止对方听到您的声音，但允许您听到对方的声音。

1) 在通话状态下，按左软键选择“静音”，再按左软键确认，在通话中静音开启。

2) 在静音通话状态下，按左软键选择“取消静音”，再按左软键确认，静音功能被取消。

4.5 语音加密开启

开启语音加密功能，防止第三方窃听您的通话，能保障您在通话中的个人隐私。

4.6 通信录

在通话过程中，您可以按左软键查找通信录。

4.7 通话录音

在通话过程中，可以用此功能对通话进行录音。

4.8 拨号

如果要拨打电话，请按照如下步骤进行：

1) 确认手机已经开机，否则请长按进行开机。

2) 输入电话号码或者在联系人中选择号码，然后按选择“呼叫”即可进行通话。

3) 按结束通话。

4.9 接听

1) 当手机来电时，按可接听电话，按右软键可以拒绝接听电话。

2) 按结束通话。

4.10 重拨

在待机状态下，按一次显示最近已拨出的电话号码和未接电话，使用方向键选择要拨的电话号码，再按键选择“呼叫”拨出。

4.11 快捷拨号

快速拨号方便拨打电话。通过设定快速拨号代号，可以方便的拨打电话。数字键1至9，*、#键可以被设为快速拨号的快捷键。

1) 设定快速拨号请参考 [5.2.4] 快捷拨号。

2) 长按快捷键，设定数字键1至9，*、#键的快速拨号代号被拨出。

4.12 呼叫等待

当通话正在进行时，而您听到两声嘟声，说明有另一新的来电。当呼叫等待服务可用时，您可以不用挂断正在进行的通话，并且接听新的来电。

这项服务需要您的服务供应商支持。

- 1) 当在通话中收到新的来电，按  键接通并切换到新的来电。
- 2) 再按  键可在两个来电之间转换。

4.13 来电显示

当电话响起时，通过来电显示可以看到对方的电话号码。如果已经存储了对方的电话号码和姓名，来电时，将一同显示。

这项服务需要您的服务供应商支持。

5 手机菜单使用说明

5.1 信息

按上方向键进入短信息菜单，可编辑文字信息等内容。此外，在查看信息时，按  键可以选择给发件人回拨电话。

5.1.1 写信息

编辑新信息，在编辑短信时，若有电话打入，短信将自动保存。

1. 输入短信，然后按确认键确认。
2. 在输入一个要发送短信的电话号码后，如果您还要发送给别的接收者，请按下方向键，然后输入电话号码。最多可以加入10条发送地址。按左软键：

- **发送：**发送信息；
- **最近号码：**选择最近发送的号码；
- **查找通信录：**从通信录中查找号码；
- **优先级：**设置信息的优先权为高或低；
- **保存发送信息：**设置发送信息是否保存。

5.1.2 收件箱

此项功能可以让您查看到已收到的所有短信息。

1. 按[上]/[下]键选择信息存储位置，按确认键确认。
2. 按[上]/[下]键您所需要的短信，然后按确认键查看短信。

短信默认储存在手机上，按左软键进行查看、回复、转到UIM卡收件箱、删除操作。

5.1.3 发件箱

选择保存项“是”，发送成功或者发送失败的信息将存储在发件箱中。

1. 选择已发或未发的信息，按确认键；
2. 通过按[上]/[下]键选择信息，按确认键查看信息。

选择已发短信，按左软键您可以进行查看、转发、转到UIM卡收件箱、删除操作。

选择未发短信，按左软键您可以进行查看、重发、转发、转到UIM卡收件箱、删除操作。

5.1.4 语音信箱

语音信箱通知表示有新语音信息传到信箱中，仅最近的语音信息被保存在手机中以前的信息将被覆盖。

当接听另一个来电时，如果有新信息，发件人号码会显示在屏幕上。

请确认服务供应商是否提供此功能。

5.1.5 草稿箱

信息发送失败时可以存储到草稿箱。

用 [上]/[下]键选定您需要的信息，按确认键查看编辑信息，然后发送信息。

5.1.6 模板

在模板中有15个预定义的短语句子，您可以编辑和增加新的模板。

用[上]/[下]键选择您需要的模板，按左软键查看，添加信息。

5.1.7 删除信息

可以删除手机、发件箱、UIM卡、草稿箱中的信息。

5.1.8 信息设置

根据个人需要设定手机短信息功能。

优先级

当发信息时，您可以设定信息的优先级，如：高或低。

回执报告

开启回执报告功能，可以提示您，信息已发送成功。

有效期限

信息有效期限是指发送短信息时，对方手机在关机、收信箱已满等情况下无法接收短信息时，短信中心保存来信的时间，超过这个时间，来信会被自动删除，不再发给对方手机。可以选择默认时间、30分钟、1小时、2小时、12小时、1天、2天等。

保存发送信息

当该功能开启时，已发送或者未发送成功信息将自动保存到发件箱中。

锁定 UIM 卡收件箱

为了保护个人隐私设置该功能，进入**UIM卡收件箱**时需要输入默认密码0000。

自动滚动时间

当详细查看信息时，如果信息内容大于屏幕，内容会按计时器设定的时间自动滚动。

自动删除信息

此功能开启时，当收件箱的短信存储到超过容量时，所接收到的最早一条短信将自动被删除；

信息提醒

设置信息提示，当接收到新信息后，如果没有及时处理，手机会自动提醒您。

5.1.9 容量信息

您可以查看手机、发件箱、UIM卡和草稿箱的容量信息。

5.2 通信录

存储联系人信息，可以添加、查找联系人，设定群组及快捷拨号功能，进行复制、移动或者删除操作，存储本机号码，查看手机和UIM卡的容量信息。

5.2.1 添加

通过该功能，您可以添加联系人并保存其详细信息。存储在手机里的联系人，可以添加姓名、所在群组、移动电话号码、办公室电话、家庭电话、其它号码、来电铃声、E-mail地址及记事本；存储在UIM卡中的联系人可添加姓名和电话号码。

注：当设置联系人所在群组时，需要按键进行切换。

5.2.2 查找

在手机和UIM卡中查找电话号码。

通过如下方法搜索通讯录查找联系人：

- (1) 按 [上]/[下] 滚动选择联系人；
- (2) 输入全名称或姓名开头字母；
- (3) 输入全号码或部分号码；

5.2.3 群组

允许更改群组名称，编辑群组中联系人的详细信息，还可以设置群铃声。

按[上]/[下]键选择目标群，然后按左软键，可以进行**添加成员、设置来电铃声、重命名**等操作。

5.2.4 快捷拨号

快速拨出目标号码。

快捷拨号的设置方法：按左软键出现数字1~9键、“*”、“#”键，通过[上]/[下]键选定您想要设置的快捷键，按左软键选择“设置”，出现电话号码列表，利用[上]/[下]键选择您要设置的电话号码，按左软键选择“设置”，则设置快捷电话成功。当您已经设置了快捷拨号的号码时，你也可以进行替换、呼叫、删除操作。

注：快捷拨号里的号码只能从手机联系人中设置。

5.2.5 复制

把存储在手机上的联系人信息复制到UIM卡，或将UIM卡的联系人信息复制到手机上。按左软键进入：

1. 按[上]/[下]键选择复制模式：从手机到UIM卡或者从UIM卡到手机，然后按确认键选定；
2. 按[上]/[下]键选择联系人，然后按确认键进行选定；
3. 按左软键选择**复制**；
4. 选择 **“是”**，然后按确认键选择。

5.2.6 移动

将存储在手机上的联系人移动到UIM卡，或者将UIM卡的联系人信息移动到手机上。

具体操作方法请参考[5.2.5]。

5.2.7 删除

查找并删除保存在手机或UIM 中的联系人。

5.2.8 本机号码

可以查看和编辑本机号码。

5.2.9 容量信息

可以检查存储在UIM卡和手机存储卡上的联系人容量信息。

5.3 通话记录

通话管理包括了所有拨打、已接、未接电话的详细信息，可以进行通话设置(IP拨号设置，接听方式，开启耳机模式下自动应答功能，呼叫等待，呼叫转移、语音加密等)

按■键或从菜单界面的通话记录进入，可以查看最近通话记录。

5.3.1 已拨电话

查看已拨电话列表。

按左软键选择**已拨电话**，屏幕上显示已经拨打的电话号码，按[上]/[下]键选择一个已拨号码，然后按左软键可进行如下操作：**呼叫/查看/信息/IP拨号/呼叫前编辑/删除/全部删除**；

注：如果该号码未储，您还可以将该号码保存在手机或者UIM卡。

5.3.2 已接电话

查看已接电话列表。

具体操作请参考[5.3.1]。

5.3.3 未接电话

查看未接来电列表。

具体操作请参考[5.3.1]。

5.3.4 通话时间

查看选定的通话记录的时间信息。

5.3.5 删除通话记录

删除所有通话记录。包括已拨电话、已接电话、未接电话。

5.3.6 通话设置

接听方式

选择来电时按键接听电话方式，有二种方式可选：任意键接听和仅接听键接听。

耳机模式

此项功能允许您在耳机模式下开启或者关闭自动应答功能。

IP拨号设置

您可以设置IP号码，本款电话可以允许您设置三个IP号码。若您已经设置了IP号码，可以选择IP号，在拨打电话时自动添加IP号码再拨打电话。

呼叫转移

此菜单可以设定呼叫转移服务，来电转移到用户指定的号码。

1. 按[上]/[下]键，选定需要设定呼叫转移的情形：**全部 / 遇忙时 / 无应答时 / 默认 / 全部取消**，然后按确认键；
2. 按[上]/[下]键选择**激活 / 解除**，按左软键进行切换。

呼叫等待

此菜单可以设定呼叫等待服务。

语音加密

使用增强性加密或使用标准加密，防止别人窃听通话内容。

自动增益调节

设置在通话中音频功能自动开启或关闭，自动调节音量功能。

连接提示音

此功能开启时，在拨号中手机连接到移动台，可听到提示音。

5.4 多媒体

5.4.1 FM收音机

此款手机具备收音机功能。本款手机支持内放和外放功能。

从菜单多媒体→FM收音机，或者滑动手机左侧的FM快捷键进入收音机界面。在收音机界面按左软键可以进行关闭收音机，编辑收音机频道、自动搜索频道，重设收音机频道等。当您选择自动搜索频道时，按左软键进行“扫描”，手机一旦搜索到频道就会自动播放当前搜索到的频道，您可以通过[上]/[下]键将光标移动到1~9、*、#键的其中一个字符，然后按键选择“保存”可以将当前搜索到的频道保存到对应的字符，您也可以选择“跳过”，从当前搜索到的频道直接搜索下一个频道。在FM收音机播放时，您也可以按右软键隐藏FM播放界面，进行背景播放收音机。

注：在收音机播放界面，按手机上/下方向键可以进行前后收音机频道的切换，按手机左侧按键音量调节键可以调大/调小收音机音量。

如果您已经将自动搜索到的频道保存到 1~9、*、#键时，在收音机播放界面，按手机键盘对应的字符键可以直接切换收音机频道。

当搜索电台困难时，请使用随机配备的耳机。

5.4.2 游戏

提供俄罗斯方块游戏。

本机提供了一个全图形游戏：俄罗斯方块。在这里您能轻松感受游戏带来的快感。

按“左软键”进入游戏菜单，出现所选游戏界面，再按“左软键”，开始玩游戏。

1、游戏规则：共有七种不同形状的方块。游戏中设置了不同得级别难度，各难度对应不同的下落速度。

2、操作说明：可以通过上方向键或数字键 2 来旋转方块。按键时，数字 4、6 键分别实现向左、向右移动，下方向键或数字 8 键实现加速功能，按 5 键使方块直接到底，按左软键可以暂停游戏，再按一次继续游戏。

3、排行榜：显示各个难度所对应的最高分数，并输入名字保存。

5.4.3 录音

1. 新录音：录制您需要的声音文件。

2. 录音记录，查看保存的录音，按左软键，播放、重命名，删除录音文件。

5.5 天翼

本款手机支持天翼业务功能。包括号码百事通、爱音乐，UIM 卡应用，客户服务等。

5.5.1 号码百事通

按左软键拨打号码百事通电话 118114，方便你查号、订阅机票等。

5.5.2 爱音乐

按左软键拨打爱音乐电话，根据语音提示进行操作。

5.5.3 UIM卡应用

通过UIM卡应用服务，您可以查询或定制天气预报、航班信息等，还可以用手机进行证券交易等。

注意：UIM卡应用菜单存储在UIM卡中，因此手机实际显示的菜单可能会因卡而异，同时其操作速度也会相对较慢。

5.5.4 客户服务

客户服务包括掌上营业厅、业务查询退订、漫游列表更新、客服热线、国际漫游客服、手机服务指南。

掌上营业厅：包括短信和 Wap，但是本款手机不支持 Wap。

业务查询退订：包括已订业务查询和已订业务退订。

漫游列表更新：发送短信至 10659165，会接收短信提示您 PRL 是否更新成功。

客服服务热线：中国电信客户服务热线 10000，自助服务热线 10001，当您在国内漫游时，拨打归属地客户服务热线，需加拨归属地区号。

国际漫游客服：当您在海外及港澳台地区漫游时，可以拨打中国电信国际漫游客户服务热线 18918910000，通过本机拨打免费。具体拨打方式，请参阅漫游欢迎短信。您也可以通过互联网访问 <http://manyou.ct10000.com> 获得客户服务。

手机服务指南：此项功能提供本机型的公司名、地址、客服热线等，方便手机的售后服务等。

5.6 管理器

5.6.1 闹钟

在定制时间闹钟会发出提示音，并在屏幕上出现闹钟图标。

1. 选择闹钟（闹钟1~闹钟3），按确认键进入；
2. 按右软键切换闹钟模式；
3. 按[上]/[下]键选择不同的闹钟设置内容，按右软键切换闹钟时间，休眠时间，闹钟铃声 等；

4. 设置完成后，按左软键保存设置。

5.6.2 日程表

日程表方便记录日程，存储你的约会信息，简单查看。按照设定的目标来提示您的安排！

如何用按键

[导航键] 上下移动光标选择日期

[2] 移到上一年

[8] 移到下一年

[4] 移到上一个月

[6] 移到下一个月

在日历界面，您可以通过[上]/[下]键移动选择日期，查看阴历，您也可以按左软键选择“跳转到日期”，再通过手机数字键盘输入日期。

5.6.3 记事本

1. 按左软键添加新记事本内容；
2. 编辑内容；
3. 按左软键选择保存。

备注：当有已保存事件时，按左软键可执行**查看、添加、删除和全部删除**功能。

5.6.4 秒表

计时时间，应用方便。

5.6.5 计算器

计算简单的数学算术。按导航键可输入“+ - × /”按[*]键一次输入“（”，按二次输入“）”，按[#]键输入小数点，按确认键得出最终结果。

5.6.6 区号查找

输入城市名，可以输入对应的城市区号；输入区号，可以显示对应的城市名。

5.7 显示设置

在这里可以对手机各个方面进行详细设置。

5.7.1 时间格式

选择 12 小时制或者 24 小时制作为时钟表现方式。

5.7.2 日期格式

选择阴历或者阳历作为日期的表现方式。

5.7.3 LCD背景灯

选择背光灯的时间为 5 秒, 10 秒, 20 秒, 30 秒或者 1 分钟。

5.8 情景模式

定义手机情景模式。您可以设置手机情景模式为振动、静音、一般、户外模式和耳机模式。在一般模式下, 你还可以进行以下操作:

来电提示

1) **来电提示类型:** 选择不同的来电提示类型。当来电时, 按选定的类型就行提示。你也可以设置语音报读功能, 当有来电时, 有人工报读提示音。

2) **来电提示铃声:** 从默认铃声选择铃声。

短信提示

为信息设定新信息提示音。

1) **短信提示类型:** 选择信息提示格式。

2) **短信提示铃声:** 选择信息提示铃声, 收到新信息时, 选定铃声响起。

音量设置

1. 选择音量设置子菜单

- **铃声音量 / 通话音量 / 免提音量 / 按键音量 / 短信音量 / 游戏音量 / 弹出框音量 / 开关机音量**

2. 按[上]/[下]键调整, 按确认键选择保存。

服务提示音

开启此功能, 可以让您在某些特定的情况下 (如手机欠费) 连接到移动台, 接听到服务台的提示音。

5.9 设置

5.9.1 SOS设置

您可以编辑SOS短信和设置SOS号码。

当您设置了SOS号码时，遇到紧急情况，可以向上推动手机上“SOS快捷键”进入拨打SOS电话倒计时，5秒钟后，紧急警报响起，然后会自动拨打您所设置的SOS电话，并会把SOS短信发送到您所设置的SOS号码。

注意：以下四个紧急电话号码（110、112、911、999）不能设置为SOS号码。

5.9.2 手机设置

语言

设置手机的菜单界面为中文或者英文（English）。

键盘锁定

激活键盘锁定功能，待机状态下若手机无任何操作，键盘将会自动上锁。当键盘锁定时，向上滑动手机右侧的键盘锁快捷键可以解除键盘锁；您也可以先按左软键，再按“*”键解锁。当手机键盘锁定时，您仍可拨打紧急电话。

飞行模式

设置手机为飞行模式。

在乘机模式下，手机将与基站断开连接。您不能进行拨打电话，发送信息等操作。

整点报时

激活整点报时功能，每当整点时，手机将会自动人工报时。

语音报读

激活此功能，当有新来电时，会有人工语音报读，提醒您有人拨打您的电话。

版本

查看本机的型号名，软件/硬件版本等信息。

5.9.4 安全设置

您必须输入正确的解锁码才能进入安全设置。默认的解锁码为0000。

1. PIN 码设置

1) PIN码校验

您需要输入正确的PIN码才能选择打开PIN码校验功能。

打开该功能后，每次开机都需要输入正确的PIN码才能启动手机。

2) 修改PIN码

先输入原PIN密码（如：1234），再输入新密码（如：0000），最后再确认新密码（如：0000），即可成功修改PIN码。

注意：

- ① 只有开启PIN码校验才能修改PIN码。
- ② 当设置PIN码检测后，如果连续三次输错，手机卡将被锁。此时，用户需要重新开机后输入PUK解锁码才能使用这个手机卡。如果连续输错十次解锁码，则此卡将被永远锁住，此时用户需要与网络运营商联系。通过这种方式可以防止用户的服务被无授权使用。更换了手机卡后，话机仍能使用新的手机卡。
- ③ PIN码和PUK码请联系您的UIM卡供应商获取。

2. 手机锁

手机锁打开后，必须输入正确的解锁码才能解锁手机。

打开手机锁有两种选择方式。

- 1) 立即：确认后手机立即被锁。
- 2) 开机时：确认后，每次开机都需要输入解锁码进行解锁。

3. 修改手机密码

连续输入两遍修改后的新手机解锁码，即可成功修改解锁密码。

4. 恢复出厂设置

将手机的各项设置恢复为出厂时设置。如情景模式，快捷菜单等。

注意：

- ① 请谨慎使用该设置，可能会丢失部分数据和信息，包括话机上存储的电话簿、短信等。

附录

手机电池安全规程和使用说明

推荐使用事项

- ★ 使用电池前，请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。
- ★ 请在正常的室内环境中使用电池。温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $65 \pm 20\%$ 。
- ★ 在使用过程中，应远离热源、高压，避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。本电池只能使用原厂配套充电器充电，如果采用标准化充电器，请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过 24h。
- ★ 切勿将电池正负极短路，切勿自己拆装电池，也勿让电池受潮，以免发生危险。
- ★ 长期不用时，请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态，既不充满，也别放完。请用不导电材料包裹电池，以避免金属直接接触电池，造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。
- ★ 废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中或液体中。

危险警告

- ★ 禁止拆装电池
电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能，将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

- ★ 禁止让电池短路
- ★ 不要将电池的正负极用金属连接，也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路，将会有超大电流流过，将会损坏电池，造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 避免在电源附近使用电池
- ★ 不要在火源、烤炉附近或超过 80℃ 的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止弄湿电池
- ★ 不要弄湿电池，更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 避免在火源附近或阳光直射下充电
- ★ 否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 使用专用充电器和正确充电
- ★ 使用非专用充电器给电池充电，会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止破坏电流
- ★ 禁止使用金属凿入电池、捶打或摔打电池、或其他方法破坏电池否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧，甚至发生危险。
- ★ 禁止在电池上直接焊接
- ★ 过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电
- ★ 高压、大电流将会流过电池而使其损坏，或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 不可将电池用于其他设备
- ★ 不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命，甚至会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 不要直接触及漏液电池

- ★ 渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

警告

- ★ 不可与其它电池混用
- ★ 电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 将电池远离孩童
- ★ 将电池置于儿童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池，如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。
- ★ 不可长期置于充电器上
- ★ 如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电，不正常的充电可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 不可置于微波炉或其他压力容器
- ★ 瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 漏液电池不可近火
- ★ 假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源，否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。
- ★ 不可使用不正常电池
- ★ 假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器并弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

注意事项

- ★ 在强阳光下使用电池
- ★ 请不要在强阳光曝晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。
- ★ 防静电
- ★ 电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、冒烟、变形或燃烧。

- ★ 充电温度范围
- ★ 推荐的充电温度范围是 0℃～35℃。在超出范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。
- ★ 使用手册
- ★ 在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常在需要时阅读。
- ★ 充电方式
- ★ 请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境条件下给电池充电。
- ★ 第一次使用
- ★ 在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。
- ★ 儿童使用
- ★ 儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。
- ★ 避免孩童接触电池
- ★ 电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机中取、玩弄。
- ★ 注意漏液
- ★ 假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，请用清水冲洗，以免造成皮肤不适。
- ★ 手机的使用与维护
- ★ 本手机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护手机。
- ★ 将手机及所有零件置于儿童拿不到的地方。
- ★ 请保持移动电话干燥。雨水、湿气和各种液体和水可能含有腐蚀电路的矿物质。
- ★ 请勿将手机存放在布满灰尘、肮脏的地方或在该处使用手机。
- ★ 请勿将手机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并将某些塑胶零件变形或融化。

- ★ 请勿将电话存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部可能会产生湿气，可能造成电路板损坏。
- ★ 请勿尝试拆卸手机。非专业人员的不当处理可能会导致装置损毁。
- ★ 请勿投掷、敲击或摇晃手机，粗暴的使用方式可能会破坏内部的主机板。
- ★ 请勿使用刺激性的化学制品、清洁溶剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁手机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。
- ★ 请勿为手机涂上颜料，颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常操作。
- ★ 请使用厂商推荐的原厂配件，未经授权的配件可能会损坏手机。
- ★ 如果不慎将手机弄湿，请关机并取出电池，然后 24 小时后，确定手机已干再开始使用。
- ★ 请勿将金属件（专门配置的充电器接口和数据线接口除外）与手机充电器接口接触，以免造成短路。
- ★ 本手机符合《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。

★ 常见问题及帮助

★ 异常情况	★ 发生原因	★ 解决方法
★ 信号不良	★ 1. 在信号不良的地区使用手机。如高楼附近或地下室。	★ 如果在楼房内，请移到窗口附近。 ★ 如果信号很弱，请移到空旷的地方。
	★ 2. 处于通话密集时期，线路拥塞造成无法通话。	★ 尽量避免。

	★ 3. 远离网络运营商的基站站。	★ 可请网络运营商提供服务区域图。
★ 回音或杂音	★ 1. 网络运营商的中继线不良造成。 ★ 2. 某些通话地区本地线路不良。	★ 挂断再重拨，中继线的选择可能更换较好的线路。
★ 不能开机	★ 电池电量耗尽。	★ 给电池充电。
★ 待机时间变短	★ 1. 待机时间与网络运营商的系统设置有关。同一手机在不同的网络下使用，待机时间不尽相同。	★ 在信号接受不良的区域，请暂时关机。
	★ 2. 电池消耗，使用几年后电池的性能会逐渐降低。	★ 更换新电池。
	★ 3. 收不到信号时，手机会持续搜索信号，消耗大量电池，造成待机时间短。	★ 移到接收信号较好的区域或暂时关机。
★ (U)SIM 卡不能使用	★ (U)SIM 卡损坏。 ★ 不在服务区内。 ★ 信号弱	★ 1. 与网络运营商联系。 ★ 2. 检查网络运营商的服务区域。 ★ 3. 移到窗口选择另一个服务网络。

★ 无网络服务	★ (U)SIM 卡损坏。 ★ (U)SIM 卡未装好。 ★ (U)SIM 卡触点不清洁。	★ 1. 送回网络运营商处检查。 ★ 2. 重新正确安装 (U)SIM 卡。 ★ 3. 用干净的布将触点擦拭干净。
★ 不能发送短信	★ 未开通此项服务或没有输入短信中心号码。	★ 与网络运营商联系, 设定短信中心号码。
★ 无法拨打电话或无法接听电话	★ 已设置通话限制。	★ 关闭通话限制
★ PIN 错误	★ 输入 3 次不正确 PIN 密码	★ 与网络运营商联系。
★ 电池不能充电	★ 电池或充电器损坏。 ★ 手机温度低于 5℃或高于 40℃。 ★ 接触不良。 ★ 可能为内置 USB 直插头与数据线同时使用冲突。	★ 更换新电池或充电器。 ★ 调整充电环境。 ★ 检查充电器接头是否连接好。 ★ 只能使用 USB 直插头或使用数据线充电。
★ 无法将资料输入电话簿	★ 电话簿资料已满。	★ 删除部分电话簿资料。
★ 无法设置某些功能	★ 网络运营商不提供此功能。	★ 与网络运营商联系。

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率（SAR）信息

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国家标准 GB21288-2007 建议的无线电波辐射限值。这些标准包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率（SAR）。标准中规定的比吸收率限值是任意 10g 生物组织，任意连续 6min 平均 (SAR) 值不超过 2.0W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证为最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。使用设备配件也可能导致不同的比吸收率值。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.885W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。