

更改打印机控制面板配置设置

使用打印机控制面板可以更改打印机配置的常规默认设置，例如纸盘尺寸和类型、省电模式时间、打印机语言（语言）和卡纸恢复。

另外，打印机控制面板还可以通过内嵌式 Web 服务器的设置页面从计算机访问。计算机上可以显示与控制面板相同的信息。有关详细信息，请参阅[使用内嵌式 Web 服务器](#)。

小心

配置设置一般不需要更改。Hewlett-Packard 建议仅由系统管理员更改配置设置。

作业存储限制

此选项可以设置存储在打印机硬盘驱动器上的最大作业量。允许的最大数量为 100，默认值为 32。

注意

该选项仅在安装了硬盘驱动器后才可用。

设置作业存储限制

1. 按 **菜单** 进入 **菜单**。
2. 按 **▼** 以突出显示 **配置设备**。
3. 按 **✓** 选择 **配置设备**。
4. 按 **▼** 以突出显示 **系统设置**。
5. 按 **✓** 选择 **系统设置**。
6. 按 **✓** 选择 **作业存储限制**。
7. 按 **▲** 或 **▼** 可更改该值。
8. 按 **✓** 设置该值。
9. 按 **菜单**。

作业暂存超时

该选项可以设置在系统从队列删除作业中的文件以前保留文件的时间。此选项的默认设置是关键；其它可用设置包括 **1 小时**、**4 小时**、**1 天** 和 **1 周**。

注意

该选项仅在安装了硬盘驱动器后才可用。

设置作业暂存超时

1. 按 **菜单** 进入 **菜单**。
2. 按 **▼** 以突出显示 **配置设备**。
3. 按 **✓** 选择 **配置设备**。
4. 按 **▼** 以突出显示 **系统设置**。
5. 按 **✓** 选择 **系统设置**。
6. 按 **▼** 以突出显示 **暂存作业超时**。

7. 按 ✓ 选择**暂存作业超时**。
8. 按 ▲ 或 ▼ 选择合适的时间。
9. 按 ✓ 设置时间期限。
10. 按**菜单**。

显示地址

该菜单项可确定是否在屏幕上显示打印机的 IP 地址和**就绪**消息。如果已安装多个 EIO 卡，则显示安装在第一个插槽中的卡的 IP 地址。

显示 IP 地址

1. 按**菜单**进入**菜单**。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**。
3. 按 ✓ 选择**配置设备**。
4. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**。
5. 按 ✓ 选择**系统设置**。
6. 按 ▼ 以突出显示**显示地址**。
7. 按 ✓ 选择**显示地址**。
8. 按 ▲ 或 ▼ 可选择所需选项。
9. 按 ✓ 选择该选项。
10. 按**菜单**。

彩色/黑白混合

使用此菜单项可配置打印机设置，以便根据打印环境优化打印机的性能和碳粉盒的性能。如果打印机主要用于黑白打印（三分之二以上的页面仅使用黑色），可将打印机的设置更改为**大部分为黑白页面**。如果打印机主要用于彩色打印，可将打印机设置更改为**大部分为彩色页面**。如果打印机同时执行黑白打印和彩色打印作业，建议您使用打印机的默认设置**自动**。要确定彩色页面的百分比，请打印配置页。请参阅**打印机信息页**，了解如何打印配置页。配置页中显示打印的总页数和打印的彩色页数。要确定打印的彩色页的百分比，请用彩色页数除以总页数。

设置彩色/黑白组合

1. 按**菜单**进入**菜单**。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**。
3. 按 ✓ 选择**配置设备**。
4. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**。
5. 按 ✓ 选择**系统设置**。
6. 按 ▼ 以突出显示**优化速度/成本**。
7. 按 ✓ 选择**优化速度/成本**。
8. 按 ▲ 或 ▼ 可选择所需选项。

9. 按 ✓ 选择该选项。

10. 按 **菜单**。

纸盘动作选项： 使用要求的纸盘并手动进纸

允许用户定义三种纸盘动作选项：

- **使用请求的纸盘**—选择**专用**可以确保在使用某个指定纸盘时，打印机不会自动选择其它纸盘。如果指定的纸盘中没有纸，则选择**优先**可允许打印机从第二个纸盘取纸。默认设置为**专用**。
- **手动进纸**—如果选择**始终**（默认值），则从多用途纸盘取纸之前，系统将始终显示提示信息。如果选择**除非已装纸**，则系统仅在多用途纸盘无纸时才显示提示。
- **PS DEFER 介质**—此设置影响非 HP PostScript 驱动程序在本设备上的运行方式。如果使用 HP 提供的驱动程序，则无需更改此设置。 如果设置为**已启用**，则非 HP PostScript 驱动程序将使用 HP 驱动程序使用的 HP 纸盘选择方法。如果设置为**已禁用**，部分非 HP PostScript 驱动程序将使用 PostScript 纸盘选择方法而不使用 HP 方法。

设置使用请求的纸盘

1. 按 **菜单** 进入菜单。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**。
3. 按 ✓ 选择**配置设备**。
4. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**。
5. 按 ✓ 选择**系统设置**。
6. 按 ▼ 以突出显示**纸盘状态**。
7. 按 ✓ 选择**纸盘状态**。
8. 按 ✓ 选择**使用请求的纸盘**。
9. 按 ▲ 或 ▼ 以选择**专用**或**优先**。
10. 按 ✓ 设置动作。
11. 按 **菜单**。

设置手动进纸提示

1. 按 **菜单** 进入菜单。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**。
3. 按 ✓ 选择**配置设备**。
4. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**。
5. 按 ✓ 选择**系统设置**。
6. 按 ▼ 以突出显示**纸盘状态**。
7. 按 ✓ 选择**纸盘状态**。
8. 按 ▼ 以突出显示**手动进纸提示**。
9. 按 ✓ 选择**手动进纸提示**。

10. 按 ▲ 或 ▼ 以选择**始终**或**除非已装纸**。
11. 按 ✓ 设置动作。
12. 按**菜单**。

设置打印机的 PS Defer 介质默认值

1. 按**菜单**进入**菜单**。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**。
3. 按 ✓ 选择**配置设备**。
4. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**。
5. 按 ✓ 选择**系统设置**。
6. 按 ▼ 以突出显示**纸盘状态**。
7. 按 ✓ 选择**纸盘状态**。
8. 按 ✓ 选择**PS DEFER 介质**。
9. 按下或选择**已启用**或**已禁用**。
10. 按 ✓ 设置动作。
11. 按**菜单**。

省电模式时间

当打印机长时间处于非活动状态时，可调的省电模式时间功能可以降低电源消耗。您可以将打印机转入省电模式之前的时间设为 **1 分钟、15 分钟、30 分钟**或**60 分钟、90 分钟、2 小时或 4 小时**。默认设置为 **30 分钟**。

注意

打印机处于省电模式时，打印机显示屏会变暗淡。除非打印机处于省电模式超过 8 小时，否则省电模式不会影响打印机预热时间。

设置省电模式时间

1. 按**菜单**进入**菜单**。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**。
3. 按 ✓ 选择**配置设备**。
4. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**。
5. 按 ✓ 选择**系统设置**。
6. 按 ▼ 以突出显示**省电模式时间**。
7. 按 ✓ 选择**省电模式时间**。
8. 按 ▲ 或 ▼ 选择合适的时间。
9. 按 ✓ 设置时间期限。
10. 按**菜单**。

禁用/启用省电模式

1. 按 **菜单** 进入 **菜单**。
2. 按 **▼** 以突出显示 **配置设备**。
3. 按 **✓** 选择 **配置设备**。
4. 按 **▼** 以突出显示 **复位**。
5. 按 **✓** 选择 **复位**。
6. 按 **▼** 以突出显示 **省电模式**。
7. 按 **✓** 选择 **省电模式**。
8. 按 **▲** 或 **▼** 以选择 **开** 或 **关**。
9. 按 **✓** 设置此选项。
10. 按 **菜单**。

个性

此打印机功能可以自动切换打印机个性（语言）。

- **自动** 可配置打印机，使其自动检测打印作业的类型，并配置适当的语言用于该作业。
- **PCL** 配置打印机，使其使用打印机控制语言。
- **PDF** 可对打印机进行配置，以打印 PDF 文件。
- **MIME** 可对打印机进行配置，以便在该打印机上使用手持设备，如蜂窝电话和个人数字助理 (PDA) 等。
- **PS** 可配置打印机，使其使用 PostScript 仿真。

设置个性

1. 按 **菜单** 进入 **菜单**。
2. 按 **▼** 以突出显示 **配置设备**。
3. 按 **✓** 选择 **配置设备**。
4. 按 **▼** 以突出显示 **系统设置**。
5. 按 **✓** 选择 **系统设置**。
6. 按 **▼** 以突出显示 **个性**。
7. 按 **✓** 选择 **个性**。
8. 按 **▲** 或 **▼** 选择相应的个性化设置（**自动**、**PS**、**PCL** 或 **PDF**）。
9. 按 **✓** 设置个性。
10. 按 **菜单**。

可清除警告

您可以选择**开**或**作业**来决定控制面板可清除警告的显示时间。默认值为**作业**。

- **开**设置将在您按下 ✓ 之后停止显示可清除警告。
- **作业**可在生成警告的作业结束之后停止显示可清除警告。

设置可清除警告

1. 按 **菜单** 进入 **菜单**。
2. 按 ▼ 以突出显示 **配置设备**。
3. 按 ✓ 选择 **配置设备**。
4. 按 ✓ 以突出显示 **系统设置**。
5. 按 ✓ 选择 **系统设置**。
6. 按 ▼ 以突出显示 **可清除警告**。
7. 按 ✓ 选择 **可清除警告**。
8. 按 ▲ 或 ▼ 选择合适的设置。
9. 按 ✓ 设置此选项。
10. 按 **菜单**。

自动继续

您可以决定当系统发生允许自动继续操作的错误时打印机的行为。默认设置为**开**。

- **开**设置将在显示十秒钟的错误信息之后继续打印。
- **关**在显示错误消息时暂停打印，直到按下 ✓ 为止。

设置自动继续

1. 按 **菜单** 进入 **菜单**。
2. 按 ▼ 以突出显示 **配置设备**。
3. 按 ✓ 选择 **配置设备**。
4. 按 ▼ 以突出显示 **系统设置**。
5. 按 ✓ 选择 **系统设置**。
6. 按 ▼ 以突出显示 **自动继续**。
7. 按 ✓ 选择 **自动继续**。
8. 按 ▲ 或 ▼ 选择合适的设置。
9. 按 ✓ 设置此选项。
10. 按 **菜单**。

耗材不足

打印机在报告耗材不足的信息时提供了两个选项：默认值为**继续**。

- **继续**选项允许打印机在显示警告时继续打印，直到需要更换耗材为止。
- **停止**会使打印机暂停打印，直到更换旧的耗材；或者按 ✓ 允许打印机在持续显示警告时继续打印。

设置耗材不足报告

1. 按 **菜单** 进入 **菜单**。
2. 按 ▼ 以突出显示 **配置设备**。
3. 按 ✓ 选择 **配置设备**。
4. 按 ▼ 以突出显示 **系统设置**。
5. 按 ✓ 选择 **系统设置**。
6. 按 ▼ 以突出显示 **耗材不足**。
7. 按 ✓ 选择 **耗材不足**。
8. 按 ▲ 或 ▼ 选择合适的设置。
9. 按 ✓ 设置此选项。
10. 按 **菜单**。

彩色碳粉用尽

此菜单项包含两个选项。

- **autoContinueBlack** 允许打印机在彩色碳粉用尽时仅使用黑色碳粉打印。打印机处于此模式下时，控制面板上显示警告消息。在此模式下，只能打印特定的页数。之后，打印机将暂停打印，直到您更换空彩色碳粉盒。
- **停止**则使打印机停止打印，直到已更换空的彩色碳粉盒。

设置彩色碳粉用尽的响应方式

1. 按 **菜单** 进入 **菜单**。
2. 按 ▼ 以突出显示 **配置设备**。
3. 按 ✓ 选择 **配置设备**。
4. 按 ▼ 以突出显示 **系统设置**。
5. 按 ✓ 选择 **系统设置**。
6. 按 ▼ 以突出显示 **颜色耗尽**。
7. 按 ✓ 选择 **颜色耗尽**。
8. 按 ▲ 或 ▼ 选择合适的设置。
9. 按 ✓ 设置此选项。
10. 按 **菜单**。

卡塞恢复

此选项允许配置打印机对卡纸的处理方式，包括打印机处理其中所涉及页面的方法。默认值为**自动**。

- **自动**—如果有足够内存，打印机将自动打开卡塞恢复功能。
- **开**—打印机将重新打印卡塞的页面。为存储最后打印的几个页面需要额外的内存，这可能会牺牲打印机的整体性能。
- **关**—打印机不会重新打印卡塞的页面。由于未占用额外的内存来存储最新的页面，因此性能可以达到最佳。

设置卡塞恢复处理

1. 按 **菜单** 进入 **菜单**。
2. 按 **▼** 以突出显示 **配置设备**。
3. 按 **✓** 选择 **配置设备**。
4. 按 **▼** 以突出显示 **系统设置**。
5. 按 **✓** 选择 **系统设置**。
6. 按 **▼** 以突出显示 **卡塞恢复**。
7. 按 **✓** 选择 **卡塞恢复**。
8. 按 **▲** 或 **▼** 选择合适的设置。
9. 按 **✓** 设置此选项。
10. 按 **菜单**。

语言

如果控制面板的 **LANGUAGE** 显示为“英语”，请遵照以下步骤进行操作。否则，请重新启动打印机。出现 **XXXMB** 后，请按住 **✓** 不放。当所有这三个控制面板的指示灯均亮起时，请释放 **✓**，并遵照以下步骤来设置语言。

选择语言

1. 当 **Select A Language** 显示为“英语”时，请按 **✓**，然后耐心等待，直到控制面板的 **LANGUAGE** 显示为“英语”。
2. 按 **▼**，直到出现首选语言。
3. 按 **✓** 以保存首选语言。