

# B1B10 控制器安装说明

## 功能特点：

B1B10 是单相控制器，用于控制卷闸、门或窗的电机。它内置一体化的无线接收器，可记忆 250 个拨码遥控器的编码，或 1000 个拨码+滚码遥控器的编码。可通过遥控器或开关控制以开-停-关-停的方式运作。第一个信号控制开门，直到工作时间完成（或行程开关动作），第二个信号控制关门，直到工作时间完成（或行程开关动作），如果在运行时输入信号，会令运行停止，如果再输入信号，以反方向运行。

## 自动关门：

如果自动关门功能启动，门或窗会在一定时间后自动关闭。

## 开门和关门开关：

## 接线端子：

1. 天线芯线	9. 关门开关（常开）
2. 天线地线（网线）	10. 开门开关（常开）
3. 电眼输入（常闭）	11. 电机相线（关门）
4. 停止开关输入（常闭）	12. 电机相线（开门）
5. 公共端	13. 电机公共线
6. 外置遥控器输入（常开）	14. 230Vac 电源
7. 电眼电源 24Vac 1.5W	15. 230Vac 电源
8. 电眼电源 24Vac 1.5W	

## 编程：

SELECTION：选择被编程的功能，由 led 指示灯指示。20 秒不作任何操作自动退出。

MODE：对所选的功能编程。

## Led 状态说明

功能	Led 熄灭	Led 闪动	Led 常亮
遥控器对码		等待对码	已对好码
工作时间	最短工作时间（1s）	设置中 = 工作时间	设置完成
自动关门	自动关门不起作用	设置中 = 自动关门时间	自动关门起作用

### 1) 遥控器对码

对码：按 SELECTION 直到 CODE 灯闪动，然后按遥控器按钮。当 led 灯常亮时对码完成。

清除：按 SELECTION 直到 CODE 灯闪动，然后按 MODE。全部 led 灯点亮，所有已贮存的编码被清除

### 2) 工作时间：

出厂时被设置成 4 分钟。

设置工作时间：1) 关门，2) 按 SELECTION 按钮令 WORKING TIME 灯闪动，3) 按住 MODE 按钮：门打开直到门碰到限位后你松开按钮。WORK TIME 常亮。要改变工作时间的話，重复上述步骤。如果你需要一个无限大的工作时间，按住 MODE 超过 2 秒。这时需要行程开关令门停止。

### 3) 自动关门（2 秒到 2 分钟）

设置自动关门时间：1) 按 SELECTION，令 AUT.RECL.灯闪动，2) 开始计算时间，当你放开按钮时，设置完成，AUT.RECL.灯常亮。重复上述步骤可改变自动关门时间。

清除：同时按住 SELECTION 和 MODE 按钮超过 2 秒，全部 led 灯闪动一下。全部记忆被清除。

## 选择接收方式：

停电，将跳线插到拨码方式或滚码方式，如图所示。

总代理：佛山市奥图机电设备有限公司

地址：佛山市澜石镇金澜南路 109-111 号

电话：0757-3315349 3834423 传真：3319534

邮编：528041

网址：[www.fs-auto.com](http://www.fs-auto.com)

E-mail: sales@fs-auto.com