

FARGO BRAND
Electric Rice Cooker & Rice warmer

電子炊飯保溫鍋

MODEL: SW-6000



Instruction Book
使用說明書

注意事項

1. 務必使用在有適當電壓的電源插座。
2. 請勿與其他電器使用同一插座。
3. 當廚房用電量大時或在尖峰用電時段，煮飯時間會增長，或可能頂部部份的飯煮不熟。可以少煮一些米來解決問題。

請絕對不要使用其他廠牌或型號電子鍋的內鍋（內膽）在此電子鍋上，否則會造成此電子鍋的損壞，此種損壞不屬於產品的保修內。

重要安全守則

1. 仔細閱讀使用手冊。
2. 請勿直接觸摸熱表面，請使用把手。
3. 為了避免觸電危險，請勿將電源線、插頭、發熱盤浸入水中或其他液體中。
4. 當使用本電子鍋時如有兒童接近，請務必特別小心。
5. 當不使用或清洗之前，請拔下插頭。在內鍋放入或拿出外鍋前，務必等電鍋完全冷卻。
6. 在下列情況中，請勿使用本電子鍋：
甲、電源線損壞。
乙、本電子鍋損壞。
在此種狀況中，請與本公司連絡修護事宜。
7. 請勿將水或任何液體加入外鍋鍋體中，水必須加入內鍋裡。
8. 當內鍋不在電子鍋中，請勿插上電源插頭。
9. 任何使用非本公司產品零件或附屬品，將有可能導至危險。
10. 絕對不可使用其他非本電子鍋附帶的內鍋。
11. 防焦墊應使用於內鍋裡，絕對不可放在電熱盤上，否則會使電子鍋損壞。
12. 請勿將電源線置於桌子邊緣或是接觸到熱表面。
13. 請勿將電子鍋置於靠近瓦斯爐、電爐、或置於烤爐之中。
14. 當移動裝滿熱油或熱液體時，務必特別小心。
15. 必須將插頭插在牆上插座。當拔下插頭時，要抓住插頭，而非拉電源線。
16. 請勿使用本產品於其他非本產品所設計之用途。

使用要領

1. 請用量杯量米，本電子鍋所附之大型量杯，一杯生米約可煮成 10 碗飯。
註：本量杯為一般量杯五倍容量，即一大杯為五小杯。
2. 請用其他容器洗米，一直洗到容器中的米呈澄清狀態的程度。
3. 將防焦墊洗淨，平鋪於內鍋底，再將洗好之米平順的倒入鍋內。
注意：勿使防焦墊浮起。

4. 選擇下列兩種方法加入適量的水：
 - A. 使用內鍋裡的水尺刻度。
例如：20 杯的米 (即本電子鍋附屬大型量杯 4 杯) 水即加到水尺上 20 杯的刻度，30 杯米 (即大量杯 6 杯的米) 水就加到水尺 30 杯的刻度。
 - B. 使用附屬的量杯，加入同等量的米與水。
例如：5 杯生米使用 5 杯水。
注意：水量依不同的米而有所調整。
5. 在放入內鍋之前，仔細閱讀外鍋裡的注意事項頂與遵守下列指示：
 1. 先把電子鍋鍋體內外的水份擦去。
 2. 擦去內鍋外的水份，尤其是底部絕對不可有米粒、異物。正確置於外鍋之中。
 3. 為了確定內鍋是否正確置於加熱盤上，可以左右輕輕轉動內鍋。
6. 把蓋子蓋上，按鈕必須確實卡入。
7. 將電線插頭插入電源插座。
8. 按下煮飯開關，煮飯指示燈會亮，當飯煮熟後，煮飯開關會自動跳上保溫指示燈自動點亮。
9. 當飯煮熟，煮飯燈熄滅自動進入保溫狀態，保溫燈隨之而亮，此時在 15 分鐘內，請勿打開鍋蓋，讓熱氣繼續把米飯蒸煮的更美味可口。
10. 打開上蓋，把煮好的飯攪鬆，米飯會更香滑可口。

延長線的使用

電子鍋附帶的短電源線可減少糾纏或絆倒之危險。

當使用延長線時，必須非常謹慎，而且遵守下列指示：

1. 延長線的“電功率數”必須等於或大於電子鍋的功率數。
2. 使用延長線時，必須使其不吊掛於桌邊，或接觸熱表面。
3. 注意放置延長線於兒童拉不到的地方或不讓人絆倒之處。
4. 必須使用 15A (安培) 以上之延長線。

產品特性

1. 簡易操作：一個操作開關，使得操作程序非常簡易。
2. 自動保溫功能：當米飯煮好後，電子鍋會自動轉換至保溫功能。
3. 超大容量：本電子鍋附屬的量杯，6 杯生米約可煮 60 碗飯或裝 40 個便當。
4. 無鍋粿：附防焦墊，可免除鍋粿的困擾。

保溫功能

1. 當電源線插頭插上時，保溫功能發揮作用，指示燈會清楚表示出來。

2. 基於安全理由，當不使用時，或是取出內鍋時，務必拔下電源線插頭。
3. 保溫請勿超過 12 小時，請儘量在 12 小時內食用。
4. 剩飯之儲存，請將剩飯置於冰箱中，當重新加熱時，則加入少許水於米飯中，再按下煮飯開關即可。

清洗方法

1. 在此清洗之前，務必拔下電源線。
2. 請勿將電子鍋外鍋任何部份浸入水中，請用抹布擦拭即可。
3. 清洗內鍋時，將之浸入肥皂水中用布輕輕清洗。請勿重壓，或重摔內鍋，如果內鍋變形，將會導至煮飯功能失常。
4. 在儲藏不用時，務必擦乾水份。

建議點滴

可口米飯

1. 洗米的要領以溫水洗米，洗米的動作要輕快，不能用力搓磨，洗過的米糠水要儘速倒掉，通常洗二至三次直至濁水轉清為止。
2. 浸水的時間，白米在洗後一定要浸水，才能煮出香甜可口的米飯，通常夏天浸泡三十分即可，冬天則要一小時。
3. 水量的調整，視米的質量(新米、舊米) 一杯米約 1 杯的水至 1.2 杯的水。

委託修理前的點檢方法

異常狀況	確認事項	處理要領
飯有焦底	1. 防焦墊是否有放入內鍋。 2. 感溫器表面是否沾有異物。	1. 將防焦墊平鋪於內鍋再將洗好之米水輕輕放入。 2. 將異物清除乾淨，並用砂紙擦拭即可。
飯煮不熟	1. 電熱盤上是否有異物飯粒。 2. 內鍋碰凹變形。 3. 電壓是否過低。	1. 電熱盤表面有飯粒，將使內鍋無法和電熱盤密合，導致熱傳導不良，飯煮不熟，此時請將電熱盤表面洗理乾淨，再以砂紙擦拭。 2. 內鍋碰凹變形會使內鍋和電熱盤無法密合，加熱不足，飯粒不均勻，此時必須換新內鍋。 3. 請使用 15A(安培) 之專用插

		座，不得與其它電器供用，使用延長線時，亦須用 15A(安培) 以上方可，用電尖峰或廚房用電量大時，電壓不足此時以減少煮米量來解決。
米飯乾燥變色	1. 是否保溫太久 2. 飯量是否過少	1. 保溫若超過 12 小時以上，一定會有某程度的乾燥，及變色現象，故若須長時間保溫可以用小碗裝水，放入補充水份。 2. 米飯愈少內鍋內的空間部份愈大，愈易使米飯乾燥變色，故量少時，可將米飯堆置於中央。

SW-6000 零件圖

零件識別

