# US-350 商用机

使用说明

书

制造厂商:擎通电器(上海)有限公司

# 一. 基本构造

Us-350 商用食物垃圾处理机由进料系统,粉碎系统,主机架,及动力系统组成。





进料盆选用 SuS304 优质不锈钢板制成



在进料盆和粉碎箱之间采用丁晴橡胶做成的防溅联接件,防溅件有效防止各类被粉碎物在高速粉碎中不溅出粉碎箱,保证了使用者的安全和环境卫生。



担任主要粉碎功能的四具粉碎锤,选用 Icr18NipTi (不锈钢),每个粉碎锤都能 360 度回转,利用离心力原理通过矢能,将各类被粉碎物冲击挤压至四周凹凸柱状壁面,被粉碎物通过设定的间隙,变成湖状物,或外径小于 2×2×4 颗粒物,随着水流流入下水道。

主机架和粉碎箱体均采用含铬合金铸铁,坚固耐磨,整体稳定性高,即 使是粉碎较硬的物体,机器也纹丝不动。 动力系统选用功率为 1200W (2HP) 交流机,该电机设计了高扭力的启动扭矩,运转平稳,噪音低于国家标准,且无需保养,能 24 小时持续工作,并且具有防漏电防漏水的安全密封结构,专门设计的过载保护系统,更是一道安全的保护大门。在遇到被粉碎物中的金属件和纤维类物品时,能自动关闭电源,待清理后可重新启动。

## 二. 功能:

Us-350 商用食物垃圾处理机为饭店,酒楼,食堂,化工企业专用,可处理家禽残余物,猪牛碎骨(大块骨需分解,吃剩的鱼类残物及蛋壳,果蔬根皮,果核,硬壳及贝类物和剩余的饭菜,咖啡渣等,亦可以用作化工厂的原材料粉碎(粗细度可按需要专门设定)

#### 三. 主要指标:

功率 1200W (2HP) 频率 50/60Hz 转速 1450rpm 电压 AC 220V 电流 10A

外形尺寸 860 mm × 400 mm (高度×最大外径)

粉碎箱容积 3.5L 出水接口尺寸 2 英寸

排出物状态 湖状. 或外径小于 2×2×4 颗粒

净重 70KG

## 四. 安装说明

- 1. 本机一般采用单相 220V 电源,亦可提供 380V 三相电源机型,在订货时说明
- 2. 电源具备 25A 保险器或同值空气开关电源。
- 3. 供应需满足载荷要求,电流双色线必须可接地,电压要稳定。
- 4. 本机安装应选有水源,电源及下水道可到达处
- 5. 排出口应连接下水道,连接下水道之管道应低于主机出口。
- 6. 机器安装应保持平衡,机架下的三只支撑脚可随意水平调节。

### 五. 操作步骤

- 1. 开机前必须检查粉碎腔内有无纤维织物,抹布,金属物或玻璃
- 2. 把插头按入 25A 保险器或同值空气开关电源
- 3. 打开电源

- 4. 打开水源
- 5. 将粉碎物徐徐倒入料盆中(注意要少量逐步增量)对待粉碎料中大的猪,牛肉和整块釉子皮请作过分解再放入料盆,流水量一般控制在 12 升/分即 1/2 时水管龙头开足即可。
- 6. 粉碎完毕后,应保持 15 秒左右电机转动,并让清水同时冲洗,粉碎机内腔,以使机器及管道内的食物垃圾残沫冲洗干净,以保持机器和管道的清洁。

## 六. 使用注意事项

- 1. 在粉碎较硬料时请和较软物质互相参合可提高粉碎效果。
- 2. 餐桌,宴席上的擦面巾,塑料包装物等应挑出,不可放入粉碎箱内。
- 3. 粉碎腔内有异物,用手清理内腔时一定要切断电源,严禁带电作业
- 4. 遇有炸保险或断保险,应先后放能开启或请专业电器人员检查后确认没有问题方可 重新使用
- 5. 电机电源部分严禁水冲洗
- 6. 本机严禁浸料启动
- 7. 非专业人员不要操作, 谨防儿童和非成年人触及和使用
- 8. 有问题可咨询我公司专业售后服务人员,非专业人员严禁拆卸机件
- 9. 电机按线盒处有复位按钮遇有跳闸,置 20 分钟后复位使用。
- 10. 遇有误投入或剧响等异常性及时关闭电源
- 11. 应保护电源线勿受强力拉拔踏踩,不应撞和重物冲击
- 12. 建议使用漏电保护器电源

# 七. 质保及售后

本机合理使用寿命可达10年以上,保修期2年。

#### 装箱清单:

- 1. 主机
- 2. 不锈钢进料盆
- 3. 橡胶防溅圈
- 4. 出口弯管
- 5. 说明书, 合格证, 保修单