

iT-2600 标牌打印机使用注意事项

一、标牌打印机的维护：

- A、打印机维护是影响打印机运行及使用寿命的一个重要因素。
 - B、对打印机进行定期清洁可保证最佳打印质量并防止出现故障。
 - C、打印机清洁前，请清洁下打印机内部四周的灰尘（四周的灰尘在打印时可能会随着风扇的转动，漂浮在机器中，再由于静电吸附在打印头上再导致打印头断针），然后再用清洁卡清洁。
 - D、建议按每用完一卷色带使用清洁卡清洁机器中所有的滚轴并更换一个清洁轮。如果机器的使用环境灰尘比较重，请缩短清洁的时间段。
 - E、建议购买清洁笔。使用清洁笔清洁打印头，可以延长打印头的使用寿命。
- 注意：**任何打印的清洁，都会包括三个部分，清洁轮用于清洁卡片的；清洁笔：用于清洁打印头；清洁卡：用于清洁机器中所有的滚轴；是缺一不可的。
- F、打开或关闭机箱盖时请小心，注意不要接触打印头。
 - G、检查机器时请取下携带手表、戒指等硬物，避免接触打印头的（注意静电）。
 - H、请将打印机远离灰尘太重或阳光强烈的地方。
 - I、清洁卡请勿重复使用：完成一回清洁后，清洁卡上的清洁剂会挥发掉，清洁卡上会有脏的物质。干或脏的清洁卡，是不能起到清洁的作用的。

二、清洁方法：（打印机需保持在准备就绪状态）

按液晶显示屏下面 MENU----按 OK----拿掉卡----按 NEXT----拿掉色带----按 NEXT----按 YES----机器响动，打开清洁卡，并确定清洁卡是湿的。把清洁卡中小的那端放入打印机出卡槽上面的清洁孔中，注意此时打印机上盖是打开状态的（即：按液晶显示屏下面左----按右----拿掉卡----按左----拿掉色带----按左----按左----机器响动，打开清洁卡，并确定清洁卡是湿的。把清洁卡中小的那端放入打印机出卡槽上面的清洁孔中，注意此时打印机上盖是打开状态的。注意：清洁卡在第一次清洁时，可以翻转过来多清洁几回，但只能用一次。如果清洁后，效果不是很理想。请选择 NO，退出清洁状态。再选择液晶显示屏下面 MENU----NEXT----OK----按住左边的按钮，打印机的所有滚轴会转动，把清洁卡弯曲下压在清洁不理想的滚轴上，单独清洁需要清洁的滚轴。

三、手动进卡：（打印机需保持在准备就绪状态）

按液晶显示屏下面 MENU----NEXT---- NEXT----NEXT----OK,此时显示屏上显示 Hand feed OFF（关闭）/ON(开启)----CHANGE----SAVE。

四、enduro 最新监控.rar （解决每次出现第一张是白卡的问题或优化打印机的一些功能。注意：使用此程序时千万不能断开电源，否则有可能导致主板坏掉）：打开----双击应用程序----UPDATE----稍等下会出现一个对话框，选择确定----机器会自动完成初始化。

五、待机状态下显示屏的提示：

- 1、清洁
- 2、打印测试卡
- 3、打印机的咨询
- 4、手动进卡
- 5、最好不要调
- 6、返回菜单

六、后面不进卡的解决方法：

- 1、请先检查进卡槽是否有卡或卡槽是否放好。
- 2、或多放一些卡，但注意不要由于静电原因使卡粘在一起。
- 3、检查是否更改为手动进卡：点击开始----控制面板----打印机和传真----找到准备就绪的缆线标牌打印机----右击-----打印首选项----打印机状态----查看手动进卡后面是“是还是否”。
- 4、拿掉进卡盒----打开上盖----拿掉色带----按左边 MENU----按 NEXT----按 OK----按住左边的向上的按钮，打印机里的滚轴会反方向转动。按住右边的向上的按钮，打印机里的滚轴会正常转动。----检查机器里的滚轮是否都有转动。
- 5、检查机器中的黑色滚轴是否有脏东西或色带屑粘在上面，清洁打印机。

如果在使用中还有不能解决的问题，请联系：

重庆理念科技有限公司

电话：023-63050500