

25TA1-T彩色电视接收机使用说明

一、接通/关闭电源

- 1、接通交流电源，请按下电视机电源开关，红色电源指示灯发光。
 - 2、若电视机处于待机状态，按遥控器待机键可解除待机状态。
- 注：
- 1、您也可通过按压 0-9 中某个数字键解除待机状态，以取代按压待机按键。按下您想要观看的已被预置好频道的数字键（只限于一位数字），您可以在打开电视机的同时，完成频道的选择。
 - 2、当您不使用遥控器进行操作时，可以通过直接按压电视机上的节目号减/增键（P-，P+）解除待机状态。
 - 3、若要转换成待机状态，请按下遥控器上的待机键。
 - 4、若要完全关闭本机电源，请按下电视机的电源开关。

二、自动关闭电源功能

无信号输入时，电视出现游戏屏幕保护画面，（注：须在背景功能开启状态下，）15 分钟后转入待机状态。

三、如何选择电视节目

- 1. 使用数字直选键和数位选择键若要选择一位数的频道号码，按-/-键使屏幕右上方显示“-”，然后按 0-9 中某一数字键以选择频道。若要选择双位数的频道号码，按-/-键两次使屏幕右上方显示“--”，然后按 0-9 中某两个数字键选择频道。若要选择三位数的频道号码，按-/-键三次使屏幕右上方显示“---”，然后按 0-9 中某三个数字键选择频道。若选择的三位数字大于 218，则电视机自动取前两位数字作为频道号码。
- 2. 使用 CH+/-键按 CH-可以选择数字减少方向的频道号码。按 CH+可以选择数字增加方向的频道号码。
- 3. 使用 BACK 键与 PRE 键按 BACK 键可向后回到您刚才所收看的频道号码（可向后最多 4 个）。在使用过 BACK 键之后，按 PRE 键可向前回到您刚才所收看的频道号码（可向前最多 4 个）。例如，您开机后曾先后使用过 1、2、3、4、5、6 频道，而您现在的频道号为 6，此时，反复按 BACK 键可依次回到 5 途可按 PRE 键向前返回至 6 频道号上。

四、如何调整音量

按压 VOL-/+键调整音量。按 VOL-声音递减；按 VOL+声音递增。

五、节目浏览功能

- 1、如果您想浏览一下电台播放的电视节目，从中选出您最想观看的电视节目，只要按 SCAN 键，电视节目即会从当前的频道开始，每隔约 2 秒切换到下一频道号码，直到所有的已预调好的电视节目频道都显示一遍并回到开始的电视节目频道为止。
- 2、若要在自动浏览时终止此功能，只要再次按 SCAN 键即可。

六、屏幕显示功能

通常当您按一下屏显键时，屏幕右上方显示当前的频道号，再连续按一次屏幕的左上方显示当前的时间，如果再按一次则频道号与时间显示均消失。

媒体编号															
旧底图总号															
底图总号															
日期		签名		拟制		审核		25TA1-T 使用说明		W90SS-518---H					
						阶段标记				第 1 张		共 5 张			
格式 (4)		描图：										幅面：			

七、自动搜索

- 1、连续按菜单键,直至选中“频道”图标。
- 2、按 CH+/- 键移动光标至“自动搜索”字样处。
- 3、按 VOL+ 键,使“自动搜索”模式开始工作。所有正在播放节目的频道将从节目号 0 开始按顺序自动被预调。预调结束后将重新回到第一个节目号上。若要在自动搜索时终止此功能,只要按 VOL- 键即可。“自动搜索”功能预调的节目是按信号的频率高低顺序排列的 (VHFL VHFH UHF), 一般情况下,只在第一次预调节目时使用,当您已按个人喜好排定节目次序后,就不必再使用“自动搜索”功能,否则您排定的节目次序将会改变。预调后按 CH+/- 键,检查预调的频道。若某一频道的声音或色彩不正常,则可能是彩色或声音制式选择错误,此时,选择适当的彩色或声音制式即可。

八、手动搜索

- 1、按 CH+/- 键或数字直选键 (0-9) 选择所需的频道号码。(以频道 1 为例)
- 2、连续按 MENU (菜单) 键,屏幕上出现主菜单,直至选中“频道”图标。
- 3、按 CH+/- 键移动光标至“手动搜索”字样处。
- 4、按 VOL-/+ 键开始搜索。VOL- (下) 键用于向低频段搜索节目。VOL+ (上) 键用于向高频段搜索节目。重复此步骤,直至找到所需的频道。

九、手动微调

- 1、连续按菜单键,直至“频道”图标出现。
- 2、按 CH+/- 键选中节目编辑项,然后按 VOL-/+ 键进入其子菜单。
- 3、按 CH+/- 键选择频道,按 VOL-/+ 调整频道号。(注:同样的方法调整频段,可在 VL、VH、U 之间循环选择)。
- 4、按 CH+/- 键移动光标至“微调”字样处。
- 5、按住 VOL-/+ 键,开始微调,直至获得最佳图像和声音后松开按键。
VOL- (下) 键用于向低频端搜索节目。
VOL+ (上) 键用于向高频端搜索节目。

十、如何跳过一个频道号码

预调频道后,您可以跳过不需要的频道号码,以便只选择您想看的频道。

- 1、连续按菜单键,直至“频道”图标出现。
- 2、按 CH+/- 键选中“节目编辑”项,然后按 VOL-/+ 键进入其子菜单。
- 3、按 CH+/- 键选择频道号,然后按 VOL-/+ 调整频道号。
- 4、按 CH+/- 键移动光标至“跳越”字样处。
- 5、按 VOL-/+ 键,置“跳越”功能为“开”。
- 6、按 DISPLAY (屏显) 键,关闭菜单。当您用 CH+/- 键选择频道时,该频道号码将被跳过。但您仍然可以用数字直选键选择被跳过的频道号码。

注:若要恢复被跳过的频道号码

- 1、用数字直选键选择要恢复的频道号码。
- 2、连续按菜单键,直至“频道”图标出现,再按 CH+/- 键,移至“节目编辑”项,再按 VOL-/+ 键进入其子菜单,按 CH+/- 键移至“跳越”字样处。
- 3、按 VOL-/+ 键置“跳越”功能为“关”。

十一、如何选择图像模式

您可以在五种预置和一种用户个人设置的模式中迅速选择出您想得到的图像模式。按图像模式键以选择想要的图像品质。“动态图像”、“标准图像”、“柔和图像”、“记忆图像”(用户设定)、“逍遥听”、“怀旧图像”六种图像模式可轮流被选择。

媒体编号									
旧底图总号									
底图总号									
日期		签名				拟制			
						审核			
								W90SS-518---H	
格式 (4a)		描图:		幅面:				第 2 张	

- *若图像状态在“逍遥听”或“怀旧图像”，则重新开机时画面会自动恢复到“动态图像”状态。
- *若要把您想要的图像状态调到“记忆图像”里
- 1、连续按 MENU（菜单）键，直至选中“图像”菜单，再按 CH-/+键选中“调整”，按 VOL-/+键进入其子菜单。
 - 2、按 CH-/+键，把光标移至想要调整的项目上，然后按 VOL-/+键调至您期望的效果。经调整的图像状态被自动存储到“记忆图像”项目中。

十二、如何选择音量模式

您可以在三种模式中迅速选择出您想得到的音量设置模式,按“伴音模式”键以选择想要的声音模式。

十三、如何使用软换台功能

- 1.本机提供了软换台功能，当将此功能设置为“开”时，切换频道时，画面将淡入淡出，以保护您的视力。本机提供了软换台功能，当将此功能设置为“开”时，切换频道时，画面将淡入淡出，以保护您的视力。
- 2、按 CH+/-键，将光标移至“数字护眼”项目处，然后按 VOL-/+键将“软换台”设置为“开”或“关”。

十四、如何使用静音功能

当您需要注意周围的声音，或接到电话，或有客人来访时，使用静音功能，则极为便利。

- 1、按遥控器上静音键，屏幕下方出现“静音”图标，此时电视伴音被关闭。
- 2、若要恢复声音，再次按静音键或直接按音量 VOL-/+键。

十五、定时关机功能

使用定时关机功能，便可以使电视机在预定的时间到时，自动切换为待机状态。

- 1、连续按 MENU（菜单）键，直至选中“时间”图标。按 CH+/-键，将光标移至“时钟”字样处，按 VOL-/+键可以设置当前时间（定时开/关机以此时钟为准）。
- 2、按 CH+/-键将光标移至“关机时钟”字样处，然后反复按 VOL-/+键将“关机时钟”时间。

媒体编号									
旧底图总号									
底图总号									
日期		签名				拟制			
						审核			
								W90SS-518---H	
格式 (4a)		描图:		幅面:		第		3 张	

十六、睡眠定时功能

使用睡眠定时功能，可以使电视机从开启此功能起，在经过预定的一段时间之后自动切换为待机状态。睡眠关机功能可设置最长 120 分钟，每段间隔 10 分钟，共 12 种定时关机时间。

十七、定时开机功能

使用定时开机功能，可以使电视机在待机状态下一到预定时间就自动接通电源并播放预定频道的节目。

- 1、连续按 MENU（菜单）键，直至选中“时间”图标。
- 2、按 CH+/- 键，将光标移至“时钟”字样处，然后按 VOL-/+ 键可以设置当前时间。
- 3、按 CH+/- 键选择“开机时间”。此时，按 VOL-/+ 键可以设置开机时间。（方法同“定时关机”）
- 4、按 CH+/- 键，将光标移至“开机频道”字样处，按 VOL-/+ 键设置定时开机时的频道号码。

十八、节目预约

- 1、连续按 MENU（菜单）键，直至选中“时间”图标，再按 VOL-/+ 键设置当前时间。
 - 2、按 CH+/- 键移动光标至“预约时间”字样处。然后按 VOL-/+ 键设置预约时间。
 - 3、按 CH+/- 键移动至“预约频道”字样处。
 - 4、按 VOL-/+ 键设置您想要的频道号码（例如 100）。
- 当预约时间到来时，本机即自动切换到您所预约的频道号。

“节目预约”功能只在开机状态下有效，在交流关机或直流待机状态下无效。

十九、如何选择屏幕显示的语言

本机提供了中/英文两种语言选择。

连续按 MENU（菜单）键，直至选中“功能”图标。

- 1、连续按 MENU（菜单）键，直至选中“功能”图标。
- 2、按 CH+/- 键，将光标移至“语言”项目处，然后按 VOL-/+ 键选择屏显的语种，屏幕上的项目会自动按所选定的语言显示。

二十、如何启动屏幕保护功能

在背景功能开启状态下，电视机在无信号接收时，屏幕将自动变成黑背景。

连续按 MENU（菜单）键，直至选中“图像”图标，然后按 CH+/- 键将光标移至“背景”字样处，再按 VOL-/+ 键将“背景”设置为“开”。

二一、如何使用拉幕方式功能

本机提供了三种不同的开/关机拉幕方式，您可根据需要进行选择。

1. 连续按 MENU（菜单）键，直至选中“功能”图标。
2. 按 CH+/- 键移至“特色功能”处，然后按 VOL-/+ 键进入子菜单再按 CH+/- 键选中“拉幕”，然后按 VOL-/+ 键在“普通”、“无级”及“数字”三种拉幕方式中，选择其一。

普通：拉幕式开关机

无级：淡入淡出式开关机

数字：混合拉幕式开关机

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记 数量 更改单号 签名 日期 拟制 审核 第 4 张

格式 (4a)

描图:

幅面:

W90SS-518---H

