Panasonic

使用手冊

商務・個人用高性能傳真機

型號KX-FT74HK

備數碼答錄系統的傳真機

型號KX-FT78HK

如果要開始啟用,請閱讀快速啟動部 份(5頁)。



Please see the second half for English instructions.

使用本機器之前請先詳閱使用手冊,並妥 善存放本說明以備將來參考之用。 請閱讀第二部份的英文說明。 感謝您購買 Panasonic 傳真機。

您必須記錄的事項

1	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_	_	_	-
					將	銷	售」	[攵据	绿	貼	於此	上處							

以備未來參考用

購買日期	機身編號
	(位於本機後方)
經銷商的名稱和地址	
經銷商的電話號碼	

警告:

●如果同一條線上連接有其他設備,本機可能會擾亂設備的網路狀況。

注意事項:

- 這些操作說明中將省略機器型號的字尾。
- 大部份在這些操作說明中顯示的是根據KX-FT78的圖。

版權:

- 本手冊的版權屬於九州松下電器株式會社(KME)及其授權機構所擁有。根據著作權法的規定,未經 KME 及其授權機構的事先書面同意,不得以任何形式複製或轉載本手冊的全部或部份內容。
- © 九州松下電器株式會計 2002

重要的安全指示

使用本機時,請務必遵守基本安全預防措施,以避免發生火災、觸電或個人傷害的 危險。

- 1. 請詳閱所有安全指示。
- 2. 請遵守本機上標示的所有警告和指示。
- 清潔本機之前,請先拔掉電源插頭。請勿使用液態或噴霧清潔劑。清潔時,請使用沾濕的布料。
- 4. 請勿將本機置於近水處使用,例如靠近 浴缸、臉盆、廚房水槽之類的場所。
- 5. 請將本機置於平穩的地面,以防機器摔 落造成損壞和/或傷害。
- 6. 請勿覆蓋本機機殼的縫隙和開口,因為 這些縫隙和開口具有通風和預防過熱的 作用。請勿將本機置於散熱器附近,或 放置在通風不良的場所。
- 只能使用本機上註明的電源。如果您不確定家中的電源類型,請洽詢您的經銷商或當地電力公司。
- 基於安全考量,本機裝置有接地插頭。 如果您沒有這類的插座,請務必安裝。 請勿不當修改這個接地插頭,因而減損 其安全功能。
- 電源線上請勿放置任何物品。請將本機 安裝於電源線不會被踩踏或絆倒他人的 場所。
- 本機連接的插座和延長線請勿過度負荷,否則可能導致火災或觸電的危險。
- 11. 請勿將任何物品推進本機機殼的縫隙中,否則可能導致火災或觸電的危險。 請勿潑灑任何液體在本機上。
- 12. 若要避免觸電的危險,請勿拆解本機。 如果需要維修服務,請將本機送至授權 服務中心。打開或取下蓋子可能會讓您 遭受高壓或其他的危險情況。本機經過 不當拆裝後繼續使用,可能導致觸電。

- 13. 發生下列情況時,請拔下本機插頭,並 聯絡授權服務中心洽詢相關服務:
 - A. 電源線或插頭損壞或磨損時。
 - B. 液體噴灑至本機時。
 - C. 本機被雨水淋濕時。
 - D. 遵照操作指示但本機仍未正常運作時。僅調整操作指令說明的控制。 不當調整可能導致授權服務中心需要進行額外維修工作。
 - E. 本機摔落或機體損壞時。
 - F. 本機的工作效能產牛明顯的改變。
- 14. 大雷雨時,請避免使用電話 (無線電話 機型除外),因為極少數的情況下閃電 可能導致觸電危險。
- 15. 附近發生瓦斯漏氣時,請勿使用本機撥打報案電話。

妥善存放這些操作說明

注意:

安裝

- 請勿在天候不佳時,安裝電話線路。
- 請勿將電話插座安裝於潮濕場所,除非電話插座經特別設計適用於潮濕場所。
- ●請勿觸摸未絕緣的電話線或接頭,除非 已切斷電話線與網路介面的連接。
- 安裝或維修電話線路時,請謹慎小心。

安全操作說明

警告:


◆若要避免火災或觸電的危險,請勿將本產品置於雨中或任何潮濕的環境中。


其他資訊:

- ◆本機的放置場所應遠離會製造電子噪音 的器材裝置,如日光燈和馬達。
- ◆本機的放置場所應沒有灰塵、避免高溫 且沒有震動。
- 本機應避免陽光直射。
- 請勿放置重物於本機上。
- 雙手潮濕未乾時,請勿接觸插頭。

連接

只有 KX-FT74 型號提供 "EXT" 插頭。 如要連接分機電話,先移除制動裝置。






●有關詳細資訊,請參閱19頁。


安裝感熱記錄紙

1 按蓋子開啟按鈕打開蓋子,並 安裝感熱記錄紙卷。






3 按下兩邊牢牢地關閉蓋子。



- 4 按【FAX/START】。本機會將紙輕輕送出並切斷。
- ●有關詳細資訊,請參閱21頁。

2 將紙張的前緣插入熱印頭上的 開啟處並從將紙張從本機拉出。



傳真-傳送/影印


1 打開文件送稿機托盤。



2 調整文件導板,並插入最多十 頁的文件。



3 若要傳送傳真,請撥打要傳送的傳真機號碼並按 【FAX/START】。 若要影印,請按【COPY】。




●有關詳細資訊,請參閱 37,56頁。

快速啟動

傳真-接收

- 1 本機鈴響時,請拿起聽筒。
- **2** 若要接收傳真文件,按 **[FAX/START]**。



- ●有關詳細資訊,請參閱46頁。
- ●您可以根據自己的需要選擇接收 來電的方式 (44,45頁)。

答錄裝置 (適用於 KX-FT78)

錄製您自己的問候訊息



- **1** 按 [RECORD] 2次。
- 2 按 [FAX/START]。
- **3** 與麥克風保持 20 公分的距離, 然後在最長為16 秒的時間內清 楚地留言。
- **4** 完成錄音時,請按【STOP】。
- ●有關詳細資訊,請參閱 58頁。

聆聽錄製訊息



PLAY MESSAGES 指示燈閃爍時:

按【PLAY MESSAGES】。會播放新錄製的訊息。

PLAY MESSAGES 指示燈亮時:

按【PLAY MESSAGES】。播放所有的訊息。

●有關詳細資訊,請參閱62頁。

<u>目錄</u>


 事前準備		
配件	隨機的配件 配件資訊	
說明按鈕	說明功能	14
控制面板簡介	控制面板的位置	15
設定	連接 感熱記錄紙-安裝/更換 日期和時間、您的標示和傳真號碼	21
音量	調整音量	26
 電話		
導航式瀏覽電話簿	將名字和電話號碼儲存至電話簿中 編輯儲存的記錄 刪除儲存的記錄 利用電話簿撥打電話	29
錄製	錄製電話的對話 (適用於 KX-FT78)	32
來電顯示	您的電話公司所提供的來電顯示服務	33
鍵盤鎖功能	設定鍵盤鎖功能	34
語音聯絡	傳送或接收傳真後與另外一方通話	36
 傳真		
傳真文件	手動傳真 可傳送的文件 利用電話簿傳真 廣發傳送 (適用於 KX-FT78) 傳送提取傳真 (其他機器可取得本機的傳真)	39 40 41
接收傳真	設定本機接收傳真 電話模式 (手動回答所有來電) 傳真專用模式 (所有來電視為傳真) 電話/傳真模式 (接收電話來電鈴聲與靜音傳真) 分機電話 提取傳真 (從對方的傳真機提取傳真) 黑名單功能 來電傳呼通知	46 48 51 52
雙音辨號	與鈴聲偵測功能搭配使用	55

 影印		
影印	開始影印	56
	X-FT78)	
設定 (適用於 KX-FT78)	答錄/ 傳真模式 (自動接聽電話來電及傳真)	57
問候語 (適用於 KX-FT78)	錄製您自己的問候訊息 刪除您自己錄製好的問候訊息	
備忘錄訊息 (適用於 KX-FT78)	為其他人或自己留言	61
來電訊息 (適用於 KX-FT78)	聆聽錄製訊息	62
遙距操作 (適用於 KX-FT78)	遙距操作	64
選項 (適用於 KX-FT78)	轉駁錄製訊息至其他電話	67
功能簡介	設定基本功能	70
 說明		
錯誤訊息	報表 顯示屏	76
常見問題	當某個功能無法使用時,請檢查此處	79
夾紙	傳送的文件卡住	
清潔	文件送稿機	

目錄

參考清單和報表	88
本產品的技術資料	89
程序索引	
	本產品的技術資料

隨機的配件



- 如果有任何物品遺失或損壞,請洽詢經銷商。
- 請妥善存放原來的紙箱和包裝材料,以方便將來運送本機。

配件資訊


使用下列類型的紙張更換。

型號	項目	規格
KX-A106	標準感熱記錄紙	216mm×30m/卷,25 mm 軸心

說明功能

您可依照下列步驟列印快速參考。

適用於 KX-FT74



按【HELP】直到想要的項目出現為止。1. 設定本機的方法。

HOW TO SET UP

2. 如何將名字儲存至電話簿及如何撥 號。

DIRECTORY


3. 接收模式的說明。

RECEIVE MODE

2 接[SET]。

PRINTING

適用於 KX-FT78



- 1 按【HELP】直到想要的項目出現為止。
 - 1. 設定本機的方法。

HOW TO SET UP

2. 如何將名字儲存至電話簿及如何撥號。

DIRECTORY

3. 接收模式的說明。

RECEIVE MODE

4. 操作答錄裝置的問題說明。


TAD OPERATION

2 接[SET]。

PRINTING

控制面板的位置

適用於 KX-FT74



(TONE)

- 如果您的電話線路有旋轉脈衝式服務,暫時將脈衝撥號變更為音頻撥號。
- 2 顯示屏
- (RECEIVE MODE)
 - ●若要變更接收模式設定(44,45頁)。
- 4 [STOP]
 - 停止操作或取消設定。
- (FLASH)
 - ●使用特殊話機服務,例如來電等候或轉接分機來電。
- (REDIAL/PAUSE)
 - ●重撥最後一次的撥號。如果使用 【MONITOR】按鈕撥打電話時線路正 在忙線中,本機可自動重撥5次號 碼。
 - 撥號時插入暫停。

[MUTE]

- 通話中不讓對方聽到你的聲音。再按 一次即可繼續通話。
- (MONITOR)
 - 免持聽筒撥號。
- (MENU)
 - 開始或結束設定。
- (INAVIGATOR, VOLUME)
 - 調整音量 (26頁)。
 - 搜尋已儲存的名字 (31,40頁)。
 - 設定時,選擇功能或功能設定 (69 頁)。
 - 到下一個操作。
- (HELP)
 - ●列印快速參考(14頁)。

控制面板簡介


[FAX/START, SET]

- ●開始傳送或接收傳真。
- 設定時,儲存設定。

(COPY)

● 開始影印 (56頁)。

適用於 KX-FT78



(TONE)

- 如果您的電話線路有旋轉脈衝式服務,暫時將脈衝撥號變更為音頻撥號。
- 2 (SLOW)
 - 慢速重播 (62頁)。
- (QUICK)
 - 快速重播 (62頁)。
- 4 [ERASE]
 - 清除記錄訊息 (60,63頁)。
- [RECORD]
 - ●記錄訊息 (32,58,61頁)。
- 6 顯示屏
- [PLAY MESSAGES]
 - ●播放記錄訊息 (62頁)。
- (BROADCAST)
 - 傳送多個輸入 (41頁)。
- (IRECEIVE MODE)
 - ●若要變更接收模式設定(44,45頁):

(STOP)

● 停止操作或取消設定。

(FLASH)


- ●使用特殊話機服務,例如來電等候或轉接分機來電。
- (REDIAL/PAUSE)
 - 重撥最後一次的撥號。如果使用 【DIGITAL SP-PHONE】按鈕撥打電 話時線路正在忙線中,本機可自動重 撥5次號碼。
 - 撥號時插入暫停。
- (MUTE)
 - 通話中不讓對方聽到你的聲音。再按 一次即可繼續通話。
- (I) [DIGITAL SP-PHONE]
 - 免提聽筒對話功能。若要切換成使用聽筒,請拿起聽筒。若要切換回使用免提聽筒,請按【DIGITAL SP-

PHONE] -

控制面板簡介

- (MENU)
 - 開始或結束設定。
- (NAVIGATOR, VOLUME)
 - 調整音量 (26頁)。
 - 搜尋已儲存的名字 (31,40頁)。
 - 設定時,選擇功能或功能設定 (69 頁)。
 - 到下一個操作。

概述



*本圖顯示型號為 KX-FT78。


(HELP)

- 列印快速參考 (14頁)。
- (FAX/START, SET)
 - 開始傳送或接收傳真。
 - 設定時,儲存設定。
- (COPY)
 - 開始影印 (56頁)。
- 1 文件導板
- 2 揚聲器
- ③ 麥克風 (適用於 KX-FT78)
 - 使用免提聽筒與對方談話。
- 4 文件出口
- 5 接紙托盤
- 6 文件送稿機托盤
- 7 蓋子開啟按鈕
- 8 文件入口


連接

接上聽筒線與電話線,然後再接上電源線。

只有 KX-FT74 型號提供 "EXT" 插頭。 如要連接分機電話,先移除制動裝置。



2 安裝接紙托盤。



注意:

- 操作本機時,電源插座應靠近本機且易於維修之處。
- 請使用本機隨附的電話線。
- 請勿延長電話線。

設定

注意:

● 應使用接地的連接插頭,將本機連接至電源插座。

本機與電腦共同使用一條電話線

- 我們建議您傳真機和電腦應使用不同的插座。
- 將傳真機設定為電話模式 (46頁)。
- ●設定成最短鈴聲的裝置將會最先接通電話。
- 如果電腦設有電話線連接埠,則請將傳真機連接至電腦的電話線連接埠。


感熱記錄紙-安裝/更換

若要更換,請在打開蓋子後移出用過的紙 卷芯。

1 按蓋子開啟按鈕打開蓋子,並安裝感熱 記錄紙卷。




- 如果紙卷使用膠水或膠帶固定住, 請在紙圈一開始的15公分處切斷。
- **2** 將紙張的前緣插入熱印頭上的開啟處並 從將紙張從本機拉出。



● 確定紙卷沒有任何鬆動。

3 按下兩邊牢牢地關閉蓋子。

PRESS START



- 4 按[FAX/START]。
 - 本機會將紙輕輕送出並切斷。
 - ●如果不在30秒內按【FAX/START】, 則本機會自動將紙輕輕送出後切斷。

注意:


- 只能使隨本機附的紙卷或指定的感熱記錄紙,否則可能會影響列印品質,和/或造成熱印頭過大的轉損。
- 有關配件的詳細資訊,請參閱13頁。
- ●接上電源線後,每次關上蓋子時都會列 印出一個訊息。如果感熱記錄紙放錯方 向,則不會列印出任何訊息。請正確地 裝入紙張。

日期和時間、您的標示和傳真號碼

您應該設定日期和時間、您的標示和傳真 號碼。

本機所傳送的每頁文件上將列印這些資訊。

設定日期和時間



1 按【MENU】。

SYSTEM SET UP

2 按 [SET]。

PRESS[♠]&[SET]

3 按【◀】或【▶】直到顯示下列資料。

SET DATE & TIME

4 按[SET]。

節例:

M:01/D:01/Y:02

● 有底線的部份顯示出游標的位置。

5 利用撥號鍵盤,輸入各2位數字的目前 月份/日期/年份。

> 範例: 2002年8月10日 按[0][8][1][0][0][2]。

> > M:08/D:10/Y:02

6 按[SET]。

範例:

TIME: 1

12:00AM

7 利用撥號鍵盤,輸入各2位數字的目前 小時/分鐘。按【*】選擇"AM"或

"PM"。

範例: 3:15PM

1. 按 [0][3][1][5]。

TIME:

03:15AM

2. 按【★】直到顯示"PM"為止。

TIME: 03:15PM

8 按[SET]。

● 會顯示下一個功能。

9 按 [MENU]。

注意:

● 在步驟 5 和 7 中,您可以按【+】或【-】 輸入數字。此時,按【▶】移動游標。


● 時間的精準度大約每個月 ±60 秒。

修正錯誤

按【◆】或【▶】將游標移至不正確的數字, 並修正錯誤。

設定您的標示

這個標示可以是您的公司、分行或姓名。



1 按【MENU】。

SYSTEM SET UP

2 接 [SET]。

PRESS[♠]&[SET]

3 按【◀】或【▶】直到顯示下列資料。

YOUR LOGO

4 接[SET]。

LOGO=

- **5** 利用撥號鍵盤輸入您的標示,最多 30 個字元。有關詳細資訊,請參閱 24頁。 範例: "Bill"
 - 1. 按【2】2次。

LOGO = B

- 有底線的部份顯示出游標的位置。
- 2. 按【4】6次。

LOGO=Bi

3. 按【5】6次。

LOGO=Bil

4. 按【▶】將游標移至下一個空格,然 後按【**5**】6次。

LOGO=Bill

- 6 按[SET]。
 - 會顯示下一個功能。
- 7 按 [MENU]。

注意:

● 在步驟 5 中,您可以按【+】或【一】輸入 您的標示。此時,按【▶】移動游標(有 關詳細資訊,請參閱24頁)。

修正錯誤

按【◀】或【▶】將游標移至不正確的字元, 並修正錯誤。

刪除字元

按【◀】或【▶】將游標移至欲刪除的字元, 然後按【STOP】。

插入字元

- **1.** 按【◀】或【▶】將游標移至欲插入字元位 置的右側。
- 2. 按【MUTE】插入空格並輸入字元。

利用撥號鍵盤 選擇字元

按撥號鍵可選擇如下所示的字元。


按鍵	字	元																
[1]	1	[]	{	}	+	_	/	=	,		_	`	:	;	?	I	
[2]	A	В	C	a	b	c	2											
[3]	D	Е	F	d	e	f	3											
[4]	G	Н	I	g	h	i	4											
[5]	J	K	L	j	k	1	5											
[6]	M	N	0	m	n	o	6											
[7]	P	Q	R	S	p	q	r	s	7									
[8]	Т	U	V	t	u	v	8											
[9]	W	X	Y	Z	W	X	у	Z	9									
[0]	0	()	<	>	!	,	#	\$	%	&	¥	*	@	٨	,	\rightarrow	
[FLASH]	連	妾 按	鈕((插)	\破	 折號	。)											
[MUTE]	插	插入 按鈕 (插入字元或空格。)																
[STOP]	刪」	涂 按	鈕((刪除	余字	亡。)											
[+]	將	斿標	移到	右邊	是。但	世用 村	目同的	的數	字鍵	輸入	.字元	:,將	各游標	票移言	至下	一個	空格	0
[4]	將	斿標	移到	左邊	1 0													

利用【+】或【-】選擇字元


如果不使用撥號鍵,您也可以利用【**+**】或【**-**】選擇字元。

- **1.** 按【**+**】或【**-**】直到出現想要的字元為止。
- 2. 按【▶】將游標移至下一個空格。 ● 將插入步驟 1 中顯示的字元。
- 3. 回到步驟 1 輸入下一個字元。

顯示字元順序



設定傳真號碼



1 按 [MENU]。

SYSTEM SET UP

2 按[SET]。

PRESS[◀▶]&[SET]

3 按【◀】或【▶】直到顯示下列資料。

YOUR FAX NO.

4 接[SET]。

NO.=

5 利用撥號鍵盤輸入您的傳真號碼,最多 20 位數。

範例:

NO.=1234567

- 6 按[SET]。
 - 會顯示下一個功能。
- 7 按【MENU】。

注意:

- 在步驟 5 中,您可以按【+】或【-】輸入 傳真號碼。此時,按【▶】移動游標。
- ●【★】按鈕將會用"+"取代這個數字,而且 【‡】按鈕將以空格取代這個數字。 範例: +234 5678

按[*][2][3][4][廿][5][6][7][8]。

● 若要在傳真號碼中輸入破折號,按 【FLASH】。


修正錯誤

按【◀】或【▶】將游標移至不正確的數字, 並修正錯誤。

刪除數字

按【◀】或【▶】將游標移至欲刪除的數字, 然後按【STOP】。

調整音量



鈴聲音量

有四個等級 (高/中/低/關閉)可供選 擇。

本機處於待機模式時,按【+】或【-】。

如果文件入口內有任何文件,您不能調整鈴聲音量。請確認入口內沒有文件。

關閉鈴聲

1. 重複按【一】 直到顯示下列資料。

RINGER OFF= OK?

\$\frac{1}{2}\$
YES:SET/NO:STOP

2. 按【SET】。

RINGER OFF

● 重新開啟鈴聲,按【+】。

鈴聲音量設定為關閉時

若有來電,本機不會發出鈴聲,但會顯示如下。

INCOMING CALL

聽筒音量

有三個等級(高/中/低)可供選擇。 使用聽筒時,按【十】或【一】。

監聽器/免提聽筒音量

有八個等級(高至低)可供選擇。 使用監聽器/免持聽筒時,按【+】或【-】。

語音指示音量 (滴用於 **KX-FT78**)


有九個等級 (高至關閉)可供選擇。 聆聽語音指示時,按【+】或【-】。

答錄裝置音量 (滴用於 **KX-FT78**)

有九個等級 (高至關閉)可供選擇。 聆聽錄製的訊息時,按【十】或【一】。

將名字和電話號碼儲存至電話簿中

為了讓使用者快速存取常用的電話號碼,本機提供有導航式瀏覽電話簿 (50組記錄)。



1 重複按 [MENU] 直到顯示下列資料。

DIRECTORY SET

2 按[SET]。

NAME=

3 輸入姓名,最多 10 個字元 (相關說明,請參閱 24頁)。

範例:

NAME=Alice

4 按[SET]。


NO.=

5 利用撥號鍵盤輸入電話號碼,最多 30 位數。

範例:

NO.=5552233

●如果您想要輸入破折號,按 【FLASH】。 6 按[SET]。



- 設定其他輸入時,重複步驟3至6。
- **7** 按 [MENU] 結束設定。

實用提示:

● 您可以在顯示屏 (31頁) 或電話號碼清 單 (88頁) 確認儲存的記錄。

注意:

● 步驟 6 中出現下列訊息時,您只能再儲存 5 組記錄。

SPACE= 5 DIRS.

如果沒有儲存新記錄的空間,步驟6中 會出現下列訊息。清除不需要的項目 (30頁)。

DIRECTORY FULL

● 在電話號碼中插入的破折號或空格將計 算為2個數字。

導航式瀏覽電話簿

修正錯誤

按【◀】或【▶】將游標移至不正確的字元/數字,並修正錯誤。

刪除字元/數字

按【◀】或【▶】將游標移至欲刪除的字元/數字,然後按【STOP】。


使電話號碼成為秘密電話號碼

在步驟5輸入電話號碼後,按

(RECEIVE MODE) •

- 經過這個設定後,就無法檢視祕密號碼。
- 秘密電話號碼不會出現在電話號碼清單上。

編輯儲存的記錄



1 按【**▶**】。

DIRECTORY [±]

2 按【+】或【一】直到想要的名稱出現為止。

範例:

Mary $[\pm]$

3 按 [MENU]。

EDIT=* DELETE=#

4 按【*】。

範例:

NAME=Mary

- 如果您不需要編輯姓名,請跳至步 驟 6。
- 5 編輯姓名 (請參閱 24頁 的說明)。
- 6 按[SET]。

範例:


NO.=0123456

- 如果您不需要編輯電話號碼,請跳至步驟 8。
- 7 編輯電話號碼。有關詳細資訊,請參閱 27,28頁。
- 8 按[SET]。

REGISTERED

導航式瀏覽電話簿

刪除儲存的記錄



1 按【**▶**】。

DIRECTORY [±]

2 按【+】或【一】直到想要的名稱出現為止。

範例:

Peter [±]

3 按 [MENU]。

EDIT=* DELETE=#

4 按[#]。




- 如果要取消刪除,請按【STOP】。
- **5** 按[SET]。

DELETED

●已刪除儲存的姓名和電話號碼。

利用電話簿撥打電話

使用本功能前,請在電話簿內設定想要的 名稱和電話號碼(27頁)。



[MONITOR] (KX-FT74) [DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT78)

1 按【▶】。

DIRECTORY [±]

2 按【+】或【一】直到想要的名稱出現為止。

節例:

Lisa [±]

- 如果並未儲存您想要的姓名,按 【STOP】以手動撥號。
- **3** 按 [MONITOR] (KX-FT74) / [DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT78) 或拿起聽筒。
 - 本機會開始自動撥號。

確認顯示屏上儲存的電話號碼

- 1. 按【▶】。
- **2.** 按【**+**】或【**-**】直到想要的名稱出現為止。
- 3. 按【HELP】。
 - 若要取消操作,請按【STOP】。
 - 撥打電話時,按 【MONITOR】/【DIGITAL SP-PHONE】 或拿起聽筒。

依照姓名字母搜尋

範例: "Lisa"

- 1. 按【▶】。
- 2. 按【+】或【-】輸入電話簿。
- 3. 重複按【5】, 直到含有字首 "L"的名字 顯示為止(請參閱24頁上的字元表)。
 - ●搜尋符號(非字母或數字),按【★】。
- 4. 按【+】直到顯示 "Lisa" 為止。
 - ◆ 若要取消搜尋,請按【STOP】。
 - 撥打電話時,按 [MONITOR]/[DIGITAL SP-PHONE] 或拿起聽筒。

錄製電話的對話 (適用於 KX-FT78)

您可以錄製電話的對話內容。 本對話內可以在稍後直接或從遙距操作重 新播放 (62,64頁)。



1 對話時,按下【RECORD】。

2WAY RECORDING

2 若要停止錄製,請按【STOP】或更換話 筒。

注意:

錄製雙方的電話對話可能有法律限制。通知對方正在錄製對話中。

您的電話公司所提供的來電顯示服務

本機能夠配合您當地電話公司所提供的來電顯示服務。若要使用這項功能,必須先訂購來電顯示服務。

重要事項:

- 本機僅會顯示來電者的電話號碼或姓名。
- 本機不支援未來其他的電話服務。
- 本機不支援 "DTMF 用戶線路通訊協 定"的服務。
- 視當地電話公司的服務而定,可能無法 顯示來電的日期/時間或來電者的姓名。

預先將下列的鈴聲設定更改為 2 聲或 2 聲 以上。

- 答錄鈴聲設定 (70頁上的功能#06) (適用於KX-FT78)
- 傳真鈴聲設定 (70頁上的功能 #07)
- 電話/傳真鈴聲設定 (70頁上的功能 # 09)

如何顯示來電號碼

第一聲鈴響後,便會顯示來電者的電話號 碼或姓名。因此您可決定是否要接聽來電。 本機會自動儲存來電者資料(電話號碼、 姓名和來電時間)。您可以列印來電顯示清 單。

注意:

如果名稱顯示服務不是由您當地的電話公司所提供,則只會顯示出電話號碼。


利用來電顯示清單確認來電者資料

本機最多可儲存 20 組最後來電的資料。

- 手動列印,請參閱 88頁。
- 若要在每次接獲 20 組最新來電後自動列 印,請啟動功能 #26 (72頁)。

設定鍵盤鎖功能

鍵盤鎖功能可以預防本機,撥打除了預先儲存的緊急電話號碼(最多3個)之外的任何號碼。



1 重複按【MENU】直到顯示下列資料。

DIAL LOCK

2 接[SET]。

CODE=

- **3** 使用 0-9 的數字,輸入 2 到 4 位數的 PIN (個人識別碼)。
 - ●請記住自己的 PIN 碼。如果忘記 PIN 碼,請洽詢最接近的 Panasonic 服務中心。
- 4 按[SET]。

E01=

- 5 利用撥號鍵盤輸入緊急電話號碼,最多 30 位數。
- 6 按 [SET]。

E02=

- 7 必要時,輸入第二個緊急電話號碼。
 - 如果您不需要輸入,請跳至步驟 8。
- 8 按[SET]。

E03=

- 9 必要時,輸入第三個緊急電話號碼。
 - 如果您不需要輸入,請跳至步驟10。
- 10_{按[SET]。}

DIAL LOCK

注意:

 ● 在步驟 5、7 和 9 中,您也可以使用電話 簿輸入緊急電話號碼。按【+】或【一】直 到想要的名稱出現為止,然後按【SET】。

更正緊急雷話號碼

- 按【◀】或【▶】將游標移至不正確的數字,並修正錯誤。
- 若要刪除數字,將游標移至欲刪除的字 元,然後按【STOP】。

緊急撥號

1. 本機顯示下列訊息時,按【MONITOR】 (KX-FT74)/【DIGITAL SP-PHONE】 (KX-FT78)或拿起聽筒。

DIAL LOCK

● 顯示屏會出現如下訊息。

範例:

E01=0123456 [±]

2. 按【**+**】或【**-**】,直到想要的緊急電話號碼出現為止。

範例:

E03=6543210 [±]

- 3. 按【SET】。
 - 本機會開始自動撥號。
 - 如果文件入口內有任何文件,本機會 開始傳送傳真。

取消鍵盤鎖功能

1. 重複按 【MENU】 直到顯示下列資料。

DIAL LOCK

- 2. 按【SET】。
- **3.** 輸入 PIN 碼。
- 4. 按【SET】。

傳送或接收傳真後與另外一方通話

完成傳真後,您可以與對方通話。這樣可以省下另外撥打的額外費用和時間。

重要事項:

◆本功能只有在對方的傳真機配備有語音 聯絡功能時才可以使用。

啟動語音聯絡



[MONITOR] (KX-FT74) [DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT78)

1 傳送或接收文件時,按【MONITOR】 (KX-FT74)/【DIGITAL SP-PHONE】 (KX-FT78)。

VOICE STANDBY

- 本機會以特殊的鈴聲撥打給對方。
- 對方回話時,本機會發出特殊的鈴 聲。
- **2** 按【**DIGITAL SP-PHONE**】(KX-FT78)或拿起聽話筒開始說話。

注意:

- 如果您在傳送時啟動語音聯絡,且對方 也有回答,則本機在傳送完全部的文件 後,會以特殊的鈴聲通知您有來電。
- 如果您在接收時啟動語音聯絡,且對方 也有回答,則本機在接收完目前的文件 後,會以特殊的鈴聲通知您有來電。

接收語音聯絡的請求

1 如果對方啟動語音聯絡,則本機會發出 特殊的鈴聲,並且顯示下列訊息。


PLEASE PICK UP

2 按 **[DIGITAL SP-PHONE]** (KX-FT78) 或在特殊鈴聲響的 10 秒內拿起聽筒並開始設話。

注意:

- 如果您未能在特殊鈴聲響的10秒內回答:
 - 在答錄/傳真模式中,本機會播放問候 訊息,並且記錄來電的語音訊息 (適 用於 KX-FT78)。
 - 一在傳真專用、電話或電話/傳真模式中,則會切斷來電。

手動傳真



[REDIAL/PAUSE]

- 1 打開文件送稿機托盤。
- 2 調整文件導板的寬度配合文件的尺寸。
- 3 將文件正面朝下放入送稿機中(最多 10頁),直到本機感應到文件並發出一 聲嗶聲。

STANDARD [±]

- 4 必要時重複按【+】或【-】選擇想要的解析度設定。
- **5** 按 [MONITOR] (KX-FT74) /[DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT78) 或拿起聽筒。

TEL=

6 撥傳真號碼。

7 開始傳送。

聽到傳真訊號時:

按【FAX/START】,放回拿起的聽筒。

對方接起您的來電時:

請對方按開始按鈕。如果您正在使用傳 真卻聽不到傳真訊號時,按

【FAX/START】並放回拿起的聽筒。

CONNECTING....

重撥最後一次的號碼

按【REDIAL/PAUSE】。

- 若在忙線中,本機將會自動重撥,最多 重撥 5 次。
- 重撥時,會顯示下列訊息。

WAITING REDIAL

● 如果想要取消重撥,請按【STOP】。

潠擇解析度

依據文件類型選擇想要的解析度。

- "STANDARD": 適用正常尺寸字元的 列印或打字原稿。
- "FINE": 適用於字跡細小的原稿。
- "SUPER FINE":適用於字跡極細小的 原稿。這項設定僅適用於其他相容的傳 真機。
- "PHOTO":適用於包含照片、插圖等的原稿。
- 使用 "FINE"、"SUPER FINE"或 "PHOTO"設定將會增加傳送時間。
- 如果於自動送稿期間更改解析度設定, 下一張的列印結果便會改變。

傳真文件

一次傳輸 10 張以上

插入文件的前 10 張。最後一張送入本機時,再放入其他紙張(最多 10 張)。

停止傳送

按【STOP】。

● 若要送出文件,請再按一次【STOP】。


傳送確認報表

這份報表將提供您傳送結果的列印記錄。若要使用這項功能,啟動功能#04(70頁)。有關結果欄中的通訊訊息,請參閱76頁。


通訊報表

本機最多可儲存 35 個最近的傳真通訊結果。手動列印,請參閱 88頁。要在完成每 35 組最新傳真通訊後自動列印,啟動功能 #22 (72頁)。有關結果欄中的通訊訊息,請參閱 76頁。

可傳送的文件



有效掃描區域



文件重量


● 單張:45g/m²至90g/m² ● 多張:60 g/m²至75 g/m²

注意:

- 取下迴紋針、訂書針或類似物品。
- 檢查墨水、膠水或修正液已完全吹乾。
- 請勿傳送下列類型的文件:(使用複本進行傳真)
 - 一經過化學處理過的紙張,如複寫紙或 無碳複寫紙
 - 充滿靜電的紙張
 - 極度捲曲、皺褶或撕裂的紙張
 - 表面有塗覆層的紙張
 - 影像模糊的紙張
 - 一背面印的內容會透到另一面的紙張 (如報紙)。
- 傳送寬度小於 A4 (210mm) 尺寸的文件,建議使用影印機將原稿印在 A4 或 Letter 尺寸大小的紙張上,然後傳送影印文件。

利用電話簿傳真

使用本功能前,請在電話簿內設定想要的 名稱和電話號碼(27頁)。



- 1 打開文件送稿機托盤。
- 2 調整文件導板的寬度配合文件的尺寸。
- 3 將文件正面朝下放入送稿機中(最多 10頁),直到本機感應到文件並發出一 聲嗶聲。

STANDARD [±]

- **4** 必要時重複按【**+**】或【**-**】選擇想要的解析度設定(37頁)。
- 5 按[▶]。

DIRECTORY [±]

6 按【**+**】或【**-**】直到想要的名稱出現為 止。

範例: Sam

[±]

- 若要確認電話號碼,請按【HELP】。
- 有關使用電話簿的詳細資訊,請參 閱31頁。
- 7 按 [FAX/START]。

自動重撥傳真號碼

若是忙線中或沒有回應,本機將會自動重 撥,最多重撥 5 次。

- 這項功能同時適用提取傳真(52頁)和 延遲傳送(72頁上的功能 #25)。
- 重撥時,會顯示下列訊息。

WAITING REDIAL


● 如果想要取消重撥,請按【STOP】。

如果本機未傳送文件

- ●確定顯示屏上儲存的電話號碼,並檢查 對方的機器(31頁)是否已回應您的撥 號。
- 撥號時會發出接通音,告訴您對方機器 的目前狀態 (75頁上的功能 #76)。

廣發傳送 (適用於 KX-FT78)

傳送相同文件至傳真號碼儲存在電話簿 (最多10組記錄)的所選對象時,這個功 能有著很大的幫助。設定前,請確定想要 的轉送站已儲存在電話簿中(27頁)。



- 將檔案正面朝下放入。
 - 必要時重複按【+】或【-】選擇想要 的解析度設定(37頁)。
- 2 按【BROADCAST】直到顯示下列資 料。

ENTRY BROAD

3 按 [SET]。

[00] DTR=

4 按【+】或【一】直到想要的名稱出現為 止。

> 範例: Bill $[\pm]$

5 接[SET]。

節例:

DIR=Bill [01]

- 設定其他轉送站時,重複步驟4至5 (最多10組記錄)。
- 設定所有想要的記錄後,請按 [FAX/START] •
 - ◆ 文件會送入本機並掃描至記憶體。 然後本機會將資料傳送至每個記錄, 並依序撥號。
 - 傳送之後,儲存的文件將會自動刪 報表。

注意:

- ●儲存所選擇對象的記錄。如果要傳送至 相同對象,請參閱42頁。
- ●如果您選擇 "FINE"、"SUPER FINE" 或 "PHOTO"解析度,會減少本機可傳 送的頁數。
- 如果文件超過記憶體容量,會取消傳送。
- 如果某組記錄號碼忙線或沒有回應,將 會跳過這個記錄。全部記錄完成撥號後, 會自動重撥所有跳過的記錄,最多重撥 5 次。

傳送至相同對象

進行廣發傳送時,會儲存所選擇對象的記錄。這個功能對經常傳送文件給相同對象的人有很大的幫助。

- 1. 將檔案正面朝下放入。
- 2. 按【BROADCAST】直到顯示下列資料。

RESEND

3. 按【FAX/START】。

取消廣發傳送設定

1. 本機顯示如下訊息時,按【STOP】。

BROADCASTING

●顯示屏會出現如下訊息。

SEND CANCELLED?


\$

YES:SET/NO:STOP

2. 按【SET】。

傳送提取傳真(其他機器可取得本機的傳真)

這個功能允許另一個人撥打本機,以重新取得載入在本機的文件。這會節省撥打費用。這個功能會運作,真到本機設為答錄/傳真(適用於KX-FT78)、電話/傳真或傳真專用(僅使用傳真)模式為止。



- 1 將檔案正面朝下放入。
 - 必要時重複按【**+**】或【**-**】選擇想要的解析度設定(37頁)。
- **2** 重複按 [MENU] 直到顯示下列資料。

POLLED

3 按[SET]。

=OFF [±]

4 按【+】或【-】選擇 "ON"。

=ON [±]

5 按[SET]。


POLLED ON

注意:

- 來電者支付文件傳送的費用。
- 延遲傳送設為開啟時(72頁上的功能 #25),不可能使用傳送提取傳真。

取消傳送提取傳真

1. 本機於待機狀態時,請按【STOP】。



2. 按【SET】。

設定本機接收傳真

使用答錄裝置及/或傳真 (適用於 KX-FT78)

僅用作傳真機

決定本機 如何接收 來電



您想自動接收所有來電 與傳真。



您必須有另一條傳真專 用的電話線。


★

必須這樣 設定本機。 答錄/傳真模式 (57頁) 顯示屏上的箭頭指示指向 "TAD"。



● 如果箭頭指示指向 "TEL",請按 【RECEIVE MODE】。 傳真專用模式(47頁)

顯示屏上的箭頭指示指向 "FAX"。



● 如果箭頭指示指向 "TEL",請按

[RECEIVE MODE] •

本機會 如此操作。

接收電話來電時:

本機將啟動答錄裝置與錄製 語音訊息。

接收傳真時:

本機將啟動傳真功能來接收 文件。 接收來電時:

所有來電將以傳真接收。

僅用作電話/自動傳真 一般電話來電

其他選項



您想在靜音狀態下接聽 來電與接收傳真。



您打算親自接聽電話。

遙距傳真啟動 您也可利用分機 電話接收傳真。 利用分機電話聽 到傳真來電時, (*)(*)(*)(9)接收傳真(51

頁)。




電話/傳真模式 (48頁) 顯示屏上的箭頭指示指向

"TEL"和"FAX"。



● 如果箭頭指示指向 "TEL",請按 **[RECEIVE MODE]** •



顯示屏上的箭頭指示指向 "TEL" •



● 如果箭頭指示指向 "TAD"、"FAX"、或 "TEL"和 "FAX",接 [RECEIVE MODE] .



接收電話來電時:

本機將鈴響。

接收傳真時:

本機在靜音狀態下接收傳真 文件。




接收來電時:

您必須手動回答所有來電。 接收傳真文件時,每次接收 都必須按【FAX/START】。

電話模式 (手動回答所有來電)

啟動電話模式



[MONITOR] (KX-FT74) [DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT78)

如果顯示屏上的箭頭指示指向 "TAD" (適用於KX-FT78)、"FAX"、或 "TEL" 和 "FAX",按【**RECEIVE MODE】**。



手動接收傳真

- ▲ 本機鈴響時,請拿起聽筒。
 - 您可以接【MONITOR】(KX-FT74) /【DIGITAL SP-PHONE】(KX-FT78)。
- 2 需要接收文件,收到傳真來電鈴 (緩慢嗶聲),或未收到鈴聲,請按 【FAX/START】。

CONNECTING....

- 3 放回拿起的聽筒。
 - 本機會開始接收文件。

注意:

● 如果您在 15 次鈴聲內未接來電:

適用於KX-FT74:

本機將暫時切換成傳真接收。因此對方可以傳送文件。

適用於 KX-FT78:

本機將暫時啟動答錄裝置。播放問候留 言,其他對象可於稍後進行傳真。

● 接收的感熱記錄紙會比文件尺寸還要長。

停止接收

按【STOP】。

友善接收功能

接收來電與接聽傳真來電鈴(緩慢嗶聲)時,本機將自動開始傳真接收。

● 如果不需要此項目,請將功能 #46 設成 關閉 (73頁)。

記憶體中的傳真接收 (適用於 KX-FT78):

如果偵測出列印問題,本機會暫時將接收 的文件儲存至記憶體中。文件在記憶體中 時,顯示屏會顯示錯誤訊息,並選擇下列 另外的訊息。

FAX IN MEMORY

● 根據 77頁 上的說明,解決問題。

傳真專用模式 (所有來電視為傳真)

啟動傳真專用模式



- **1** 請將功能 #05 設成 "FAX ONLY" (70 頁)。
- **2** 如果箭頭指示指向 "TEL",請按 【RECEIVE MODE】。




●接收來電時,本機會自動回答所有來電,並只接收傳真文件。

注意:

- 您可以更改傳真專用模式中的回答來電前的鈴聲次數 (70頁上的功能 #07)。
- 這個模式不得與同時接有電話和傳真機的電話線路使用。即使其他人嘗試打入電話,仍會繼續傳真通訊。我們建議您使用下列設定:

範例:



僅連接一台傳真機。

電話/傳真模式 (接收電話來電鈴聲與靜音傳真)

當你位於傳真機旁,並在接收傳真時不想傳真機發出鈴聲,請使用此模式。

啟動電話/傳真模式

- **1** 請將功能 #05 設成 "TEL/FAX" (70 頁)。
- **2** 如果顯示屏上的箭頭指示指向 "TEL",請按【RECEIVE MODE】。



3 鈴聲音量設定應是啟動(26頁)。

接收到傳真來電時

1 接收到來電時,此時傳真機不會發出鈴響。

INCOMING CALL

- 響鈴長度會視乎 "電話/傳真延遲鈴 聲設定"。
- **2** 傳真機偵測到傳真鈴聲時,會以靜音方式自動接收文件。

注意:

- ●傳真來電鈴是由對方傳真機所發出的。 某些傳真機並不具備此功能。
- 如果設定鈴聲偵測功能(55頁)且接收到一相異鈴聲類型,傳真機不會自動接收傳真。

雷話/傳直延遲鈴聲設定

傳真機接收前的鈴響次數,要視70頁上的功能#09的設定。此刻傳真機不會發出鈴聲。

接收到電話來電時

1 接收到來電時,此時傳真機不會發出鈴響。

INCOMING CALL

- 響鈴長度會視乎 "電話/傳真延遲鈴 聲設定"。
- **2** 傳真機偵測不到傳真鈴聲時,會響3次。



- 響鈴長度會視乎 "靜音傳真辨識鈴 聲設定"。
- 來電方會聽見不同的回播訊號。
- 如果您有錄製自己的電話/傳真問候 留言(58頁),會自動播放給來電 方(適用於 KX-FT78)。
- 3 接聽來電。
 - 如未接聽來電,傳真機會啟動傳真功能,以免另一方的傳真機沒有送出傳真撥出鈴聲。

靜音傳真辨識鈴聲設定

傳真機產生鈴聲顯示收到來電電話。鈴響 次數視乎73頁功能 #30 的設定。此訊號不會 在分機上出現。

連接分機電話並接收到傳真來 電時

1 收到來電時,傳真機此刻不發出鈴響, 但分機會響**2次**。

INCOMING CALL



- 響鈴長度會視乎 "電話/傳真延遲鈴 聲設定"。
- **2** 傳真機偵測到傳真鈴聲時,會以靜音方式自動接收文件。

連接分機電話並收到電話來電 時

1 收到來電時,傳真機此刻不發出鈴響,但分機會響**2次**。

INCOMING CALL



- 響鈴長度會視乎 "電話/傳真延遲鈴 聲設定"。
- **2** 分機不會發出鈴響,但傳真機會響3 次。



- 響鈴長度會視乎 "靜音傳真辨識鈴 聲設定"。
- 來電方會聽見不同的回播訊號。
- 如果您有錄製自己的電話/傳真問候 留言 (58頁),會自動播放給來電 方 (適用於 KX-FT78)。

- **3** 接聽來電。 您可使用分機接聽來電。
 - **1.** 拿起聽筒。
 - 聽到會回播鈴聲訊號時,按
 (*)(0)。
 - 此碼可在74頁上的功能#49變更。
 - 如未接聽來電,傳真機會啟動傳真功能,以免另一方的傳真機沒有送出傳真撥出鈴聲。

注意:

●即使您以分機接聽來電並按下代碼,傳 真機會依分機類型來決定啟動傳真功能。 按傳真機上的【STOP】和來電方通話。

分機電話

如果您的傳真機外接有分機電話,您可利用分機電話接收傳真,所以您不需要按傳真機上的【FAX/START】。

重要事項:

◆ 外接分機使用音頻電話,並確實輸入傳 真啟動碼。




- 1 分機電話鈴響時,拿起聽筒。
- 2 需要接收文件,收到傳真來電鈴 (緩慢嗶聲),或未收到鈴聲,請正確地按 【*】【*】【*】【9】(預選傳真啟動碼)。
- 3 掛回聽筒。
 - ●傳真機開始接收。

注意:

● 您可在功能 #41 (73頁) 中更改傳真啟 動碼。

提取傳真 (從對方的傳真機提取傳真)

提取傳真功能容許閣下主動撥號到對方可 兼容的傳真機及提取對方機上的文件。而 所需的電話費用是由閣下的一方支付。本 機文件架不可以放文件及必須與被提取文 件的對方相約。



1 重複按【MENU】直到顯示下列資料。

POLLING

2 按[SET]。

FAX=


- 3 撥傳真號碼。
- 4 按[SET]。

CONNECTING....

● 本機會開始接收文件。

黑名單功能

您可以藉由使用黑名單號碼來拒絕接收傳 真。如示所示,最多可以儲存 10 組電話號 碼。



1 按 [MENU]。

SYSTEM SET UP

2 按【#】, 然後按【2】[7]。

BLACK LIST

3 按[SET]。

=OFF [±]

4 按【+】或【一】選擇 "ON"。

=ON [±]

- ●如果不需要此功能,選擇 "OFF"。
- 5 按[SET]。

NO.=

- **6** 輸入您需要的傳真電話號碼作為黑名單號碼。
 - 您可輸入一組總計 22 位數。

節例: NO.=5552233

7 按 [SET] 儲存。

NO.=


- ●要儲存其他號碼,請從步驟6重覆操 作。
- 8 按 [MENU]。

注意:

- ●如果您在設定時發生錯誤,請按 【STOP】,然後修正錯誤。
- 刪除設定好的電話號碼,請在步驟 6 游標位於第一個號碼時按【STOP】。
- ●確認設定的電話號碼,列印出功能清單。 請參閱88頁。

來電傳呼通知

本機接收到來電語音訊息 (適用於 KX-FT78) 或傳真文件時,這個功能可讓本機撥 打您的傳呼機。



1 按【MENU】。

SYSTEM SET UP

2 按 [#], 然後按 [7][0]。

KX-FT74:

FAX PAGER CALL

KX-FT78:

PAGER CALL

3 按[SET]。

=OFF [±]

4 按【+】或【-】選擇 "ON"。

=ON [±]

● 如果不需要此功能,選擇 "OFF"。

5 接[SET]。

NO.=

6 輸入您的傳呼機號碼。

● 您可輸入一組總計 46 位數及 / 或暫 停。

節例:


1 202 555 1234PP12345678PP5555#

- 1 202 555 1234:您的傳呼機號碼
- PP:暫停
- **12345678:**您的傳呼機存取碼(如果需要)。
- **5555(範例)**: 您要的訊息在傳呼機 上顯示。
- 7 按 [SET]。
- 8 按 [MENU]。

您的傳呼機接收到傳呼機來電時 您的傳呼機會顯示您在步驟 6 輸入的訊息 (例如:5555)。

與鈴聲偵測功能搭配使用

訂用雙音辨號服務時,電話公司會指派給您一個新的傳真號碼,並且告訴您被指派的鈴聲模式。完成下列傳真機上的設定, 以辨識指派的鈴聲模式。



1 按【MENU】。

SYSTEM SET UP

2 按 [#], 然後按 [3][1]。

RING DETECTION

3 按[SET]。

=OFF [±]

- **4** 按【+】或【一】選擇 "ON"。
 - 如果不需要此功能,選擇 "OFF"。

5 按 [SET]。

PRINTING

- ◆本機會列印資訊清單。
- 6 按 [MENU]。

注意:

- 設定後將傳真機設為電話模式。
- ●在電話模式中,傳真機在第一次鈴響時 會辨認撥打進來的傳真並自動回應。關 於撥打進來的電話,傳真機會以一般電 話鈴聲表示。

開始影印



- 1 打開文件送稿機托盤。
- 2 調整文件導板的寬度配合文件的尺寸。
- **3** 將文件正面朝下放入送稿機中(最多 10頁),直到本機感應到文件並發出一 聲嗶聲。

STANDARD

 $[\pm]$

- ●必要時重複按【+】或【-】選擇想要的解析度設定。
- **4** 按[COPY]。
 - ●本機開始影印。

注意:

- 列印比 A4 尺寸還要長 (大約 300mm) 的多頁文件時,建議您一次只插入一頁。
- ●任何可傳輸的文件皆可影印 (39頁)。
- ●影印的感熱記錄紙會比文件尺寸還要長。

選擇解析度

依據文件類型選擇想要的解析度。

- "FINE": 適用於字跡細小的列印或打字 原稿。
- "SUPER FINE": 適用於字跡極細小的原稿。
- "PHOTO": 適用於包含照片、插圖等的 原稿。
- ●如果您選擇"STANDARD",會使用 "FINE"模式影印。

停止影印

按【STOP】。

● 若要送出文件,請再按一次【STOP】。

答錄/ 傳真模式 (自動接聽電話來電及傳真)

設定為答錄/ 傳真模式時, 本機將作為傳真 機及/或答錄裝置使用。

如果偵測到傳真訊號,本機將自動接收傳 真。如果偵測到電話來電,答錄裝置會播 放問候訊息,而來電方可以留下語音訊息。

設定接收語音與傳真訊息



[+][-] [RECEIVE MODE]

- 務必將功能 #05 設成 "TAD/FAX" (70頁)。
- 2 如果顯示屏上的箭頭指示指向 "TEL", 請按【RECEIVE MODE】。



- 本機會播放預先錄製的間候訊息。
- 顯示錄製來電訊息的剩餘時間。

節例:

TIME = 10m13s

● 您可以更改揚聲器音量。聽取問候 訊息時,按【+】或【-】。

注意:

- ●可更改來電錄製時間 (71頁上的功能 #10) 。
- 剩餘時間變少時,刪除不必要的訊息 (63百)。
- 當正在記錄來電時,您可以通過揚聲器 進行監控。如果不需要此功能,請將功 能#67 設成關閉 (74百)。

答錄/傳真模式中的鈴聲設定

您可以從 1、2、3、4 中選擇, "TOLL SAVER"和 "RINGER OFF"。此設定可依 70頁上的功能#06進行修改。

- "TOLL SAVER": 您從遠端位置撥打至 本機,鈴響次數會告訴您有無任何新的 語音訊息。如果本機在鈴響第2次時接 聽,至少有一則新的錄製訊息。如果本 機在鈴響第4次時接聽,將無任何新的 錄製訊息。為節省來電費用,當您聽見 第3次鈴聲請立刻掛掉電話。第3次鈴聲 顯示無任何新的錄製訊息。
- "RINGER OFF":本機會以靜音模式來 接聽。
- 如果您訂購來電顯示服務,設定2聲或2 聲以上的鈴聲。


問候語 (適用於 KX-FT78)

錄製您自己的問候訊息

您可以錄製自己的答錄/傳真及電話/傳真模式的問候訊息。錄製時間限制為 16 秒。建議錄製訊息不要超過 12 秒,以便於接收傳真。

答錄/傳真問候建議訊息: "這裡是(您的姓名、公司及/或電話號碼)。我們現在無法接聽您的電話。若要傳真,請開始傳送。若要留言,請在嗶聲後開始。謝謝。"

電話/傳真問候建議訊息: "這裡是 (您的姓名、公司及/或電話號碼)。我們現在無法接聽您的電話。請稍後重試。謝謝。"



1 開始錄音。

要錄製答錄/傳真問候語接【RECORD】2次。

TAD GREETING

\$
PRESS START

要錄製電話/傳真問候語

按【RECORD】3次。

T/F GREETING

PRESS START

- 2 按 [FAX/START]。
 - ●會發出一聲長嗶聲,而且顯示屏會 依據您在步驟1中的選擇顯示下列資 料。

答錄/傳真:

TAD REC. 16s

電話/傳真:

T/F REC. 16s

- **3** 與麥克風保持 20 公分的距離,然後清楚地留言。
 - 顯示屏會顯示剩餘錄製時間。
- **4** 完成錄音時,請按【STOP】。
 - 本機會重複您的訊息。利用【**+**】或 【**-**】調整音量。

注意:

- 您可以選擇您自己長達 60 秒的答錄/傳真 問候訊息(74頁上的功能 #54)。
 - 一如果您更改成 60 秒,建議在您自己的 答錄/傳真問候訊息告訴來電方在開始 傳真前按****
 - 如果從 60 秒更改成 16 秒,將刪除您 自己的答錄/傳真問候訊息。接聽來電 時,會撥放預先錄製的問候訊息。

檢查答錄/傳真問候語

- **1.** 設為答錄/傳真模式(70頁上的功能 #05)。
- 如果顯示屏上的箭頭指示指向 "TEL", 請按【RECEIVE MODE】。 如果顯示屏上的箭頭指示指向 "TAD", 請按【RECEIVE MODE】2次。

TAD/FAX MODE

● 本機會播放答錄/傳真問候訊息。


檢查電話/傳真問候語

- **1.** 設為電話/傳真模式 (70頁上的功能 #05)。
- 如果顯示屏上的箭頭指示指向 "TEL", 請按【RECEIVE MODE】。 如果顯示屏上的箭頭指示指向 "TEL" 和 "FAX",請按【RECEIVE MODE】2 次。

TEL/FAX MODE

本機會播放電話/傳真問候訊息。

刪除您自己錄製好的問候訊息



1 開始刪除。

要刪除答錄/傳真問候語

按【ERASE】2次。

TAD GREETING


PRESS START

要刪除電話/傳真問候語

按【ERASE】3次。



2 按 [FAX/START]。



- 如果要取消刪除,請按【STOP】。
- 3 接[SET]。


GREETING ERASED

注意:

如果您刪除答錄/傳真問候訊息,接聽來 電時會撥放預先錄製的問候訊息。

為其他人或自己留言

要私人留言給某些人或自己,可以錄製語 音備忘錄。本備忘錄可以在稍後直接或從 遠端重新播放(62,64頁)。



1 按 [RECORD]。

MEMO MESSAGE


PRESS START

- 2 按[FAX/START]。
 - 會發出長嗶聲。

MEMO RECORDING

- **3** 與麥克風保持 20 公分的距離,然後清楚地留言。
- **4** 完成錄音時,請按【STOP】。

聆聽錄製訊息



當本機已錄製新語音訊息:

- PLAY MESSAGES 指示燈會閃爍。
- 顯示屏會顯示總計錄製訊息的數目。



- 如果訊息警示功能啟動,會發出緩慢嗶聲 (73頁上的的功能 #42)。

按【PLAY MESSAGES】。

- 只有播放新錄製訊息。
- 利用【+】或【-】調整揚聲器音量。

● 當播放完所有新訊息後,PLAY MESSAGES 指示燈將會停止閃爍但保持 亮起。如果你此時按

【PLAY MESSAGES】,會播放所有錄製訊息。

重複聽取訊息

聆聽訊息時,按【◀】。

- 如果您在訊息開頭的 5 秒內按【◀】,會播放前一則訊息。
- 重播特定訊息,請按【◀】或【▶】,並搜尋您想聆聽的訊息。

跳過訊息

按【▶】播放下一則訊息。

停止重播

按【STOP】。

●如果您在一分鐘內按 【PLAY MESSAGES】,本機會繼續播放 其餘的訊息。

語音時間/星期印鑑

重播過程中,一個合成聲音會告知每則訊 息錄製的時間與星期。

更改重播速度

按【QUICK】,訊息的播放速度為原速度的一倍半。按【SLOW】,訊息的播放速度為原速度的一半。

● 要恢復原播放速度,快速或緩慢重播過程中,請再按【QUICK】或【SLOW】。


刪除特定訊息

聽取您想刪除的訊息時,按【ERASE】。


刪除所有訊息

檢查您是否聆聽過所有錄製訊息。

1. 按【ERASE】。



2. 按【FAX/START】。



3. 按【SET】。

遙距操作 (適用於 KX-FT78)

遙距操作

您可從遙距位置,打電話至本機,並存取 答錄機。

重要事項:

- 事先設定遙距操作密碼(71頁上的功能 #11)。
- ◆外出前,設定本機為答錄/傳真模式(57頁)。
- 使用音頻電話作為遙距控制。

實用提示:

- 請將卡移除或在65頁 上備份,並在外出 時攜帶此卡。
- 請正確地按下按鍵。
- 請 10秒內,按遙距控制鍵。

聆聽錄製訊息

- 1 致雷本機。
- **2** 答錄/傳真問候訊息期間,請按遙距控 制密碼。
- 3 啟動遙距控制。

有新錄製訊息時

- 1. 會發出長嗶聲。
- 短嗶聲最多會響8次。
 - ●這顯示新訊息的數目。
- 3. 會重播新訊息。

沒有任何新訊息時

就不會發出短嗶聲。

- 1. 請稍候 4 秒鐘或按 [5]。
- 2. 會重播所有錄製訊息。

使用遙距控制鍵進行遙距控制

- 【1】: 重複訊息。如果您在訊息開頭的 5 秒內 按下此鍵,會播放前一則訊息。
- [2]: 跳渦訊息。
- 【4】: 只重覆一則新訊息。
- 【5】: 重播所有訊息。

注意:

本機的語音記憶體已滿時,刪除不需要的訊息。

其他遙距操作

刪除特定訊息

聽取您想刪除的訊息時,按【★】【4】。

● 會發出一長嗶聲及 3 次短嗶聲。本機會 重播下一則訊息。

刪除所有訊息

按【*】【5】刪除所有訊息。

● 會發出一長嗶聲及 3 次短嗶聲。

監聽居間內聲音

按【6】,在可安裝本機的房間中監聽房間內 聲音,監聽長度約為30秒。

● 30 秒後,發出一嗶聲。要繼續監聽,10 秒內請再按【6】。

記錄標記訊息

重播錄製訊息後,您可以補充留言。

- 1. 等候 3 次嗶聲,表示遙距控制結束。
- 2. 聽見 1 次嗶聲。
- 3. 等候約 10 秒鐘。
- 4. 聽見語音導覽或 1 次嗶聲。
- 5. 留言。

重錄問候語

您可以更改答錄/傳真問候訊息的內容。

- 1. 按【7】即可開始錄製。
 - 會發出長嗶聲。
- 2. 清楚留言, 最多 16 秒。
 - 如果您暫停超過2秒鐘,會發出6次 嗶聲並停止錄音。10秒內,重複步驟 1。
- 3. 完成錄音時,請按【9】。
 - 會播放新問候訊息。

答錄機遙距控制			
1. 致電本機。		鍵	遙距控制
2. 問候訊息期間,請按遙距控制密 碼。		[9]	停止重錄問候訊息
3. 請按遙距控制鍵。			
鍵	遙距控制	(*)[4]	刪除特定訊息
[0]	跳過問候訊息	(*][5]	刪除所有訊息
[1]	重複一則訊息	[8][0]	更改至電話模式
[2]	跳過訊息	[8][1]	啟動訊息轉換
[4]	重播新訊息	[8][2]	關閉訊息轉換
[5]	重播所有訊息	[8][3]	啟動傳呼機來電
[6]	空間監聽器	[8][4]	關閉傳呼機來電
[7]	重錄問候訊息	[*][*][9]	啟動傳真功能

遙距操作 (適用於 KX-FT78)

跳過問候訊息

播放問候訊息期間,按【0】。

●本機會跳過其餘的問候訊息。

啟動或關閉訊息轉換

您必須事先設定傳送的電話號碼 (74頁上的功能 #60)。

按【8】【1】啟動訊息轉換。

按【8】【2】關閉訊息轉換。

如果未設定傳送的電話號碼,您無法啟 動此功能。會發出6次嗶聲。

啟動或關閉傳呼機來電

您必須事先設定傳送的傳呼機號碼 (54頁 上的功能 #70)。

按【8】【3】啟動傳呼機來電。

按【8】【4】 關閉傳呼機來電。

如果未設定傳送的傳呼機號碼,您無法 啟動這個功能。會發出6次嗶聲。

更改接收模式

按 [8][0],將接收模式從答錄/傳真更改成電話模式。

●您無法在同一來電中恢復至答錄/傳真模式。若要恢復答錄/傳真模式,請參閱以下資料。

從電話模式,設定成答錄/傳真模式

- 1. 致電本機並稍候 15 次鈴聲。
 - 答錄裝置會暫時回答來電。
- 2. 問候訊息期間,請輸入遙距控制密碼。
 - 發出一長嗶聲時,本機會切換至答錄/ 傳真模式。
- 3. 掛回聽筒。

轉駁錄製訊息至其他電話

此功能可讓本機每次錄製來電語音訊息時 撥號至某一指定電話號碼。您可以利用遙 距操作重新取得轉駁訊息。

重要事項:

- 使用此功能,先設定轉駁電話號碼(74 頁上的功能#60)並設定本機為答錄/傳 頁模式。
- 您必須設定語音指示功能為啟動(74頁上的功能#47)或事先錄製自己的轉駁問候訊息。

此功能如何運作:

- 1. 將來電語音訊息錄進本機中。
- 2. 本機致電轉駁電話號碼。
- 3. 接聽轉駁電話的來電。
- 4. 本機會播放預先錄製的轉駁問候訊息。● 您可錄製自己的轉駁問候訊息。
- 5. 輸入遙距控制密碼,並重新取得用來遙 距控制的訊息 (64頁)。

錄製自己的轉駁問候訊息

錄製時間最多 16 秒內。

建議訊息: "這是(您的姓名、公司及/或 電話號碼)的轉駁訊息。請輸入您用來遙 距控制的遙距密碼。"

1 按 [MENU]。

SYSTEM SET UP

2 按[#],然後按[6][1]。

TRNS-GREETING

3 按[SET]。

CHECK [±]

4 按【+】或【一】選擇 "RECORD"。

RECORD [±]

- 5 按 [SET]。
- **6** 與麥克風保持 20 公分的距離,然後清楚地留言。
 - 顯示屏會顯示剩餘錄製時間。

範例:

TRNS REC. 15s

- **7** 完成錄音時,請按【STOP】。
 - ◆本機會重複您的訊息。利用【+】或【一】調整音量。
- **8** 按[MENU]。

選項 (適用於KX-FT78)

檢查語音轉駁問候訊息

- 1. 按 [MENU]、[‡][6][1], 然後按 [SET]。
- 2. 按【+】或【-】選擇 "CHECK"。
- 3. 按【SET】。
 - ●本機會播放訊息。
- 4. 按 【MENU】。

刪除自己的轉駁問候訊息

- 1. 按 [MENU] 和 [‡][6][1], 然後按 [SET]。
- 2. 按【+】或【-】選擇 "ERASE"。
- 3. 按【SET】。
 - ●會刪除您的個人訊息。
- 4. 按 【MENU】。


注意:

- 轉駁來電時,會撥放預先錄製的轉駁問候訊息。
- 如果語音指示功能設成關閉(74頁上的功能#47)而且您已刪除自己的轉駁問候訊息,會取消訊息轉駁功能。

設定

本機提供多項設定功能。

一般設定方法



1 按 [MENU]。

SYSTEM SET UP

2 按 [SET]。

PRESS[◀▶]&[SET]

3 選擇您想要設定的功能。

基本功能

按【◀】或【▶】直到想要的功能出現為 止。

進階功能

1. 按【◀】或【▶】直到顯示下列訊息:

ADVANCED MODE

- 2. 按【SET】。
- **3.** 按【◀】或【▶】直到想要的功能出現 為止。
- 4 按[SET]。
 - 將會顯示這項功能的目前設定。

- **5** 按【+】或【一】直到想要的設定出現為
 - 這個步驟可能依據功能而稍有不同。
- 6 按[SET]。
 - 設定您選擇的結果,便會顯示下一 個功能。
- 7 若要結束設定,請按【MENU】。

直接輸入設定碼數字進行設定

您可直接輸入設定碼(#和2位數號碼)選擇功能,而不需使用【◀】或【▶】。

- 1. 按【MENU】。
- **2.** 按【**#**】和 2 位數號碼。
- 3. 遵照本頁的步驟 4 至 7。

取消設定

按【MENU】 結束設定。

基本功能

代碼 #01:設定日期和時間

SET DATE & TIME

有關詳細資訊,請參閱22頁。

代碼 #02: 設定您的標示

YOUR LOGO

有關詳細資訊,請參閱23頁。

代碼 #03: 設定傳直號碼

YOUR FAX NO.

有關詳細資訊,請參閱25頁。

代碼 #04: 列印傳送報表

SENDING REPORT

列印並檢查傳真結果的傳送報表 (38頁)。 ERROR (預設值): 傳送文件失敗時,才 會列印這份傳送報表。

ON: 每次傳送後都會列印這份傳送報表。

OFF: 不會列印出傳送報表。

代碼 #05 (適用於 KX-FT74): 在自動接 收模式中更改接收模式

AUTO ANSWER

FAX ONLY (預設值): 傳真專用模式 (47頁)

TEL/FAX: 電話/傳真模式 (48頁)

代碼 #05 (適用於 KX-FT78):在自動接收模式中更改接收模式

AUTO ANSWER

TAD/FAX (預設值):電話答錄裝置/傳真

模式 (57頁)

FAX ONLY: 傳真專用模式 (47頁) TEL/FAX: 電話/傳真模式 (48頁)

代碼 #06 (適用於 KX-FT78): 更改答錄/ 傳直模式中的鈴聲設定

TAD RING COUNT

在本機的答錄/傳真模式回答來電之前,更改鈴聲次數。您可以選擇 1、2 (預設值)、3、4、"TOLL SAVER (省費裝置)"和 "RINGER OFF (鈴聲關閉)"。有關詳細資訊,請參閱 57頁。

代碼 #07:在 傳真專用模式中更改鈴聲設定

FAX RING COUNT

更改本機在傳真專用模式回答來電之前的 鈴聲次數。您可以選擇 1、2 (預設值)、 3、和4。

代碼 #09: 更改電話/傳真延遲鈴聲設定

TEL/FAX RING

如果在電話/傳真模式中使用分機,選擇相要的分機鈴聲號碼。您可以選擇 1、2 (預設值)、3、和4。有關詳細資訊,請參閱48,49,50頁。

代碼 #10 (適用於 KX-FT78): 更改來電訊息記錄時間

RECORDING TIME

VOX (預設值):沒有限制。

1 MIN: 最多1分鐘。

代碼 #11 (適用於 KX-FT78):設定遙距 操作ID

REMOTE TAD ID

- 1. 遵照69頁上的步驟 1-4。
- **2.** 輸入任一個 3 位數字。
- 預設代碼為 "111"。
 - ●請不要使用 0 和 7。
- 3. 按【SET】。
- 4. 按 【MENU】。

代碼 #13: 設定撥號模式

DIALLING MODE

如果無法撥號,請根據您使用的電話線服 務更改設定。

TONE (預設值): 適用音頻撥號服務。

PULSE: 適用旋轉脈衝撥號服務。

進階功能

代碼 #22:設定自動列印通訊報表

AUTO JOURNAL

ON (預設值):每35次傳真通訊之後,本機會自動列印通訊報表(38頁)。

OFF: 本機不會列印通訊報表,但是會記錄最近 35 次的傳真通訊。

代碼#23:傳送越洋文件

OVERSEAS MODE

如果傳送越洋文件時遇到困難,開始傳送 前,請先啟動這項功能。這項功能可減慢 傳送速度,因此讓文件傳送更加容易。

- 廣發傳送 (KX-FT78) 無法使用這項功能。
- 撥號費用可能更高。

ON: 傳送之後,會自動關閉這項功能。

OFF (預設值): 取消這個功能。

代碼#25:於特定時間傳送文件

DELAYED SEND

這項功能可讓您利用電話公司所提供的減價時段。可以於 24 小時之前設定這項功能。

●當傳送提取傳真(43頁)設為開啟時, 不能使用這項功能。

傳送文件:

- **1.** 插入文件。
- 2. 遵照69頁上的步驟 1-4。
- 3. 按【+】或【-】選擇 "ON"。
- 4. 按 【SET】。
- **5.** 輸入號碼。
- 6. 按【SET】。
- **7.** 輸入開始傳送的時間。按【★】選擇 "AM"或 "PM"。
- 8. 按 (SET)。
- 9. 按【MENU】。
- 設定後若要取消,請按【STOP】,然後 【SET】。

代碼 #26:設定自動列印來電顯示清單

AUTO CALL. LIST

ON (預設值): 每 20 次通來電後,本機會自動列印來電顯示清單 (33頁)。

OFF: 本機不會列印來電顯示清單,但是會記錄最近 20 次的來電記錄。

代碼 #27:設定黑名單功能

BLACK LIST

有關詳細資訊,請參閱53頁。

代碼 #30: 更改靜音傳真辨識鈴聲設定

SILENT FAX RING

在本機的電話/傳真模式偵測來電時,更改 鈴聲次數。您可以選擇3(預設值)、4、 5、6、7、8和9。有關詳細資訊,請參 閱 49頁。

代碼 #31: 設定鈴聲偵測

RING DETECTION

有關詳細資訊,請參閱55頁。

代碼 #39: 更改顯示對比

LCD CONTRAST

NORMAL (預設值): 普通對比 DARKER: 用於顯示對比太淡時。

代碼#41:更改傳真啟動碼

FAX ACTIVATION

如果您使用分機電話,且希望利用其接收傳真,請啟動這個功能,並設定啟動代碼。

- 1. 遵照69頁上的步驟1-4。
- 2. 按【+】或【-】選擇 "ON"。
- 3. 按【SET】。
- **4.** 利用 0−9 和 **★** 輸入您的編號,可輸入 2 至 4 位數。
 - 預設代碼為 "***9"。
 - ●請勿輸入"0000"。
- 5. 按【SET】。
- 6. 按【MENU】。

代碼 #42 (適用於 KX-FT78):設定訊息 警示

MESSAGE ALERT

接收新的語音訊息時,以嗶聲警示您。如果聽到慢嗶聲,按【PLAY MESSAGES】, 然後聽取語音訊息。然後嗶聲會停止。

ON: 您會聽到嗶聲。

OFF (預設值): 取消這個功能。

代碼 #43 (適用於 KX-FT78):設定記錄時間警示

REC. TIME ALERT

記錄時間剩下不到 60 秒時,以嗶聲警示 您。如果聽到慢嗶聲,請清除留言(63

頁)。然後嗶聲會停止。 ON: 您會聽到嗶聲。

OFF (預設值): 取消這個功能。

代碼 #46: 設定友善接收

FRIENDLY RCV

當您回答來電和聽到傳送來電鈴 (緩慢嗶 聲)時,自動接收傳送。

ON (預設值):接收傳真時,您不需要按 【FAX/START】。

OFF:接收傳真時,您必須按 【FAX/START】。 代碼 #47 (適用於 KX-FT78):設定語音 導覽

VOICE GUIDANCE

如果想要聽取語音導覽,啟動這項功能。

ON (預設值): 您將可聽到友善接收的語音導覽、預錄訊息和語音時間/星期印鑑。

OFF: 取消這個功能。

代碼 #49: 設定自動斷線

AUTO DISCONNECT

若要在電話/傳真模式中,以分機回答來電(50頁),啟動這項功能並設定代碼。

- 1. 遵照69頁上的步驟 1-4。
- 2. 按【+】或【-】選擇 "ON"。
- 3. 按 [SET]。
- **4.** 利用 0−9 和 **★** 輸入您的編號,可輸入 2 至 4 位數。
 - 預設代碼為 "*0"
- 5. 按【SET】。
- 6. 按 【MENU】。

代碼 #54 (適用於 KX-FT78): 更改您個 人答錄/傳真問候語的錄製時間

GREETING TIME

16 s (預設值): 最多 16 秒。

60 s: 最多 60 秒。

有關詳細資訊,請參閱 59頁。

代碼 #58:設定原稿模式

ORIGINAL

若要傳送或影印淡色或深色文件,開始傳 送或影印之前,請設定這個功能。

NORMAL (預設值): 用於一般文件。

LIGHT: 用於淡色文件。

DARKER: 用於深色文件。

代碼 #60 (適用於 KX-FT78):設定訊息 傳送

MESSAGE TRANS.

若要將記錄的接收訊息傳送至其他電話 (67頁),啟動這個功能並設定傳送的電話 號碼。

- 1. 遵照69頁上的步驟 1-4。
- 2. 按【+】或【-】選擇 "ON"。
- 3. 按【SET】。
- 4. 輸入傳送的電話號碼。
- 5. 按【SET】。
- 6. 按【MENU】。

代碼 #61 (適用於 KX-FT78):檢查、記錄或清除傳送的問候語

TRANS-GREETING

有關詳細資訊,請參閱 67,68頁。

代碼 #67 (適用於 KX-FT78):設定來電訊息監聽

ICM MONITOR

答錄機裝置製訊息時,若要以揚聲器播放接收的訊息(ICM)。

ON (預設值): 您可以監控接收的新進訊息。

OFF: 取消言個功能。

代碼 #70: 傳呼通知

(KX-FT74)

FAX PAGER CALL

(KX-FT78)

PAGER CALL

有關詳細資訊,請參閱54頁。

代碼 #76: 設定接通音

CONNECTING TONE

如果傳送文件時遇到問題,這項功能讓您 聽到接通音:傳真訊號、回撥訊號和忙線 訊號。您可確定對方機器的狀態。

- 如果回撥音調仍然繼續,對方的機器可能不是傳真機或者已沒有紙張。請與對方聯絡確定。
- 無法調整接通音量。

ON (預設值): 您會聽到接通音。

OFF: 取消這個功能。

代碼 #80:將進階功能重新設定為預設值

SET DEFAULT

重新設定進階功能:

- 1. 遵照69頁上的步驟 1-4。
- 2. 按【+】或【-】選擇 "YES"。
- 3. 按【SET】。
- 4. 再按一次 【SET】。
- 5. 按 【MENU】。

報表

如果您的裝置無法傳送傳真,請檢查下列 各項:

- 您撥的號碼是否正確。
- 對方的機器是否為傳真機。

如果問題仍存在,請依據列印在傳送和通 訊報表的通訊訊息修正問題(38頁)。

COMMUNICATION ERROR

(代碼:41-72,FF)

發生傳送或接收錯誤。請重試或與對方 聯絡確定。

DOCUMENT JAMMED

● 文件卡住。將卡住的文件取出 (82頁)。

ERROR-NOT YOUR UNIT

(代碼:53、54、59、70)

●由於對方的傳真機出問題而發生傳送或接收錯誤。請與對方聯絡確定。

MEMORY FULL

● 記憶體已滿,無法接收文件。

NO DOCUMENT

文件未適當送入本機中。重新插入文件 並重試。

OTHER FAX NOT RESPONDING

- 對方的傳真機忙碌中或沒有感熱記錄紙。重試一次。
- 文件未適當放入傳真機中。重新插入文件並重試。
- 對方的傳真機響太多次。手動傳真 (37 頁)。
- 對方的機器不是傳真機。請與對方聯絡確定。
- 您撥的號碼無法接诵。

PAPER JAMMED

感熱記錄紙卡住。將卡住的紙張取出 (83頁)。

PAPER OUT

- 本機的感熱記錄紙用完。請安裝感熱記 錄紙券(21頁)。
- 已開啟蓋子。請關閉它並重試一次。

PRESSED THE STOP KEY

●【STOP】被按下並取消傳真通訊。

PRINTER OVERHEATED

印表機過熱。請讓本機冷卻。

THE COVER WAS OPENED

●已開啟蓋子。請關閉它並重試一次。

OK

● 傳真通訊成功。

顯示屏

如果本機偵測到問題,顯示屏上可能會出 現下列的其中一個訊息。

CALL SERVICE 1

CALL SERVICE 2

本機發生問題。請與我們的維修人員聯絡。

CHECK COVER

1

OUT OF PAPER

- 已開啟蓋子。請將蓋子關上。
- ◆本機的感熱記錄紙用完。請安裝感熱記錄紙券(21頁)。

CHECK DOCUMENT

- 文件未適當送入本機中。重新插入文件。 如果經常發生夾紙,請清潔送稿機滾筒 (84頁)然後重試。
- 嘗試傳送比 600 mm 長的文件。按 【STOP】將文件移除。將文件分為兩張或 更多張,然後重新傳送一次。

CHECK MEMORY

●已清除記憶體(電話號碼、參數等)。重新設定。

DIRECTORY FULL

■電話簿中沒有儲存新項目的空間。清除 不需要的項目(30頁)。

FAX IN MEMORY

◆本機的記憶體中有文件。參照其他顯示 的訊息指示來列印文件。

MEMORY FULL

■記憶體沒有錄製語音訊息的空間。清除 不需要的訊息(63,65頁)。

NO RESPONSE

對方的傳真機忙碌中或沒有感熱記錄紙。 重試一次。

NO TAD GREETING

- 未錄製您的答錄/傳真問候訊息。請錄製 問候訊息(58頁)。
- 語音指示功能設定為關閉。請啟動74頁的功能#47。採用預先錄製的問候訊息。

NO TRNS-GREET.

- 未錄製您的轉送問候訊息。請錄製問候訊息(67頁)。
- 語音指示功能設定為關閉。請啟動74頁 的功能#47。採用預先錄製的問候訊息。

PAPER JAMMED

●感熱記錄紙夾紙。將卡住的紙張取出 (83頁)。

POLLING ERROR

對方的傳真機未提供提取傳真功能。請 與對方聯絡確定。

REDIAL TIME OUT

對方的傳真機忙碌中或沒有感熱記錄紙。重試一次。

REMOVE DOCUMENT

● 文件卡住。將卡住的文件取出(82頁)。

錯誤訊息

TRANSMIT ERROR

●發生傳送錯誤。重試一次。

UNIT OVERHEATED

●本機過熱。請讓本機冷卻。

當某個功能無法使用時,請檢查此處

一般

我無法撥出和接收電話。

- 電源線或電話線未連接。請檢查連接 (19頁)。
- 如果您使用分線器連接本機,請先移除本機並將本機直接連接到牆上的插頭。如果本機操作正常,請檢查分線器。

我無法撥出電話。

撥出模式設定錯誤。改變功能 #13 的設定(71頁)。

本機無法操作。

 切斷本機的電話線路,並將線路連接到 正常的電話機上。如果電話機操作正常, 請與我們的維修服務人員聯絡,並維修 裝置。如果電話機也無法操作,請與您 的電話公司聯絡。

本機沒有鈴響。

- 鈴聲音量設定為關閉。請調整 (26頁)。
- 設定功能 #06 的鈴聲設定為 "RINGER OFF"。更改為另一個鈴聲設定 (70頁) (適用於 KX-FT78)。

對方抱怨只聽見傳真的聲音,但無法對話。

- 設定為傳真專用模式。告知對方這個號 碼設定為只能使用傳真。
- 變更接收模式設定:
 - KX-FT74: 電話模式 (46頁) 或電話/ 傳真模式 (48頁)。
 - KX-FT78:答錄/傳真模式 (57頁)、 電話模式 (46頁)或電話/傳真模式 (48頁)。

- 如果您使用雙音辨號服務,請更改為電 話模式。
- 如果您使用雙音辨號服務,請確定您已 設定和電話公司指定的(55頁)相同鈴 聲類型。

【REDIAL/PAUSE】按鈕沒有正常作用。

 如果撥號中按下這個鈕,將會插入暫停。
 如果於撥號音後立刻按下這個鈕,將會 重撥最後一碼。

接收模式沒有正常作用。

- 設定鈴聲偵測功能 #31 (55頁)。
- 設定電話/傳真模式 (48頁)。

設定時無法輸入代碼或密碼號碼。

 所有或部分號碼相同。更改號碼:功能 #11 (71頁)、#41 (73頁)、和 #49 (74頁)。

免提聽筒無法運作 (適用於 KX-FT78)。

- ◆ 在安靜的空間中使用免提聽筒。
- 如果無法聽清楚對方的聲音,請調整音 量。

傳直 - 傳送文件

我無法傳送文件。

- 電話線連接到本機的EXT插頭。連接到 LINE 插頭 (19頁) (適用於 KX-FT74)。
- 對方的傳真機忙碌中或沒有感熱記錄紙。重試一次。
- 對方的機器不是傳真機。請與對方聯絡確定。
- 對方的傳真機響太多次。手動傳真 (37 頁)。

對方抱怨他們收到的文件字母變形或不清 楚。

- 如果您的線路具備特殊服務(例如來電等候),在傳真時可能會同時啟動這些服務。將本機連接到沒有這些服務的線路。
- 相同線路上的分機電話正在操作。掛斷 分機電話並重試。
- 試著影印文件。如果影印的影像很清楚, 可能是對方的機器有問題。

對方抱怨接收到的文件出現髒污或黑線。

玻璃或滾筒髒污。清潔這些部分(84 頁)。

我無法傳送越洋傳真。

- ●使用功能 #23 的越洋傳送模式 (72頁)。
- 在電話號碼或手動撥號結束時增加兩個 暫停。

傳真一接收

我無法接收文件。

 電話線連接到本機的EXT插頭。連接到 LINE 插頭 (19頁) (適用於 KX-FT74)。

我無法自動接收文件。

- ●接收模式設定為電話模式。變更接收模式設定:
 - KX-FT74: 傳真專用模式 (47頁) 或 電話/傳真模式 (48頁)。
 - KX-FT78:答錄/傳真模式(57頁)、 傳真專用模式(47頁)或電話/傳真模式(48頁)。
- 回答來電所花的時間太長。減少鈴聲次數:功能#06 (70頁)、#07 (70頁)、 #09 (70頁)和#30 (73頁)。

問候訊息太長。縮短訊息(58頁)(適用於 KX-FT78)。

顯示屏會顯示下列項目,但是無法接收傳 真。

CONNECTING....

- 來電不是傳真。變更接收模式設定:
 - KX-FT74: 電話模式 (46頁)。
 - KX-FT78: 電話模式 (46頁) 或答錄/ 傳真模式 (57頁)。

送出空白紙張。

- 感熱記錄紙卷沒有正確安裝。請確定紙 張的亮面朝下並重新裝入紙張(21頁)。
- 對方的傳真機文件放置方式錯誤。請與 對方聯絡確定。

白線或髒污出現在您的感熱記錄紙上。

玻璃或滾筒髒污。清潔這些部分(84 頁)。

列印品質不佳。

- 對方傳送的文件模糊。要求他們傳送較 清楚的文件。
- 熱印頭髒污。請清潔 (86頁)。

對方抱怨他們無法傳送文件。

由於沒有感熱記錄紙或感熱記錄紙夾紙, 記憶體已存滿接收的文件。安裝紙張 (21頁)或清除卡住的紙張(83頁)(適 用於 KX-FT78)。

接收模式

我無法選擇想要的接收模式。

- 如果您要設定答錄/傳真(適用於 KX-FT78)、傳真專用或電話/傳真模式,使用功能 #05 (70頁)選擇相要的模式,並重複按 【RECEIVE MODE】直到出現想要的模式為止。
- 如果您要設定電話模式,重複按 【RECEIVE MODE】直到電話模式顯示為 止。

對方抱怨他們無法傳送文件。

● 重複按【RECEIVE MODE】直到答錄/傳真(適用於 KX-FT78)、傳真專用或電話/傳真模式顯示為止。

影印

本機無法影印。

● 您無法在設定時影印。設定或停止設定 之後影印。

影印的文件上出現黑線、白線或髒污。

玻璃或滾筒髒污。清潔這些部分(84 頁)。

複印出來的影像變形。

熱印頭髒污。請清潔 (86頁)。

複製的文件空白。

感熱記錄紙沒有正確安裝。請確定紙張的亮面朝下並重新裝入紙張(21頁)。

答錄裝置 (適用於 **KX-FT78**)

我無法從遙距位置重新取得錄製的訊息。

●請正確並確定地輸入遙距操作密碼 (64 頁)。

對方抱怨他們無法留下語音訊息。

● 記憶體已滿。清除不需要的訊息 (63 頁)。


如果發生電源中斷

- 本機不能正常作用。
- 電源中斷時,本機的設計不能撥出緊急 電話。要獲得緊急服務,必須進行其他 設定。
- 傳真傳送和接收會中斷。
- ●如果已設定延遲傳送 (72頁 的功能 #25),而且在電力中斷時開始時間已 過,則恢復電源後會立刻嘗試重新傳送。

傳送的文件卡住

如果本機在入紙時無法釋放紙張,請依照 下列指示移除卡住的紙張:

1 按蓋子開啟按鈕打閑蓋子,並小心地移除卡住的紙張。




- 請勿在拉起前蓋之前,強力拉出卡 住的文件。
- 2 按下兩邊牢牢地關閉蓋子。




感熱記錄紙夾紙

如果接收傳真或影印時沒有送出任何感熱 記錄紙,則表示感熱記錄紙已卡住。取出 卡住的感熱記錄紙。


按蓋子開啟按鈕開啟蓋子。移動綠桿以 鬆開切紙器,並且移除感熱記錄紙卷。



2 切掉起皺的部份,並且以適當的方向將 感熱記錄紙卷更換入本機中。




3 將紙張的前緣插入熱印頭上的開啟處, 並且將紙張從本機拉出。



- 確定紙券沒有任何鬆動。
- 如果無法插入紙張,請再嘗試移動 綠桿。

4 按下兩邊牢牢地關閉蓋子。

PRESS START




- 5 按[FAX/START]。
 - 本機會將紙輕輕送出並切斷。
 - 如果不在30秒內按【FAX/START】, 則本機會自動將紙輕輕送出後切斷。
 - 每次關上蓋子就會印出一個訊息。如果感熱記錄紙放錯方向,則不會列印出任何訊息。請正確地裝入紙張。


文件送稿機

如果發生下列的情況,請清潔文件送稿機:

- 常常發生送紙錯誤。
- 傳送或影印時,原稿上常發生髒污或黑/ 白帶狀的東西。
- 1 切斷電源線和電話線。




2 按蓋子開啟按鈕開啟蓋子。



3 以沾上酒精的濕布清潔文件送稿機和橡膠封口,然後讓全部的零件徹底晾乾。



4 使用柔軟的乾布清潔白色板子和玻璃。



5 按下兩邊牢牢地關閉蓋子。



6 接上電源線和電話線。




注意:

● 請勿使用紙張類產品,例如紙毛巾或紙 手帕來清潔裝置內部。


熱印頭和頭蓋

如果在影印/接收文件上出現髒污或黑/白帶 狀的東西,檢查熱印頭和頭蓋上是否有灰 麈。清潔熱印頭以除去灰麈。


1 切斷電源線和電話線。




2 按蓋子開啟按鈕打開蓋子並移除感熱記錄紙卷。




3 以沾上酒精的濕布清潔熱印頭和頭蓋, 然後讓全部的零件徹底晾乾。



4 接上電源線和電話線。



5 裝入感熱記錄紙並按下兩邊牢牢地關閉蓋子,然後按【FAX/START】(21頁)。



注意:

● 若要避免因靜電引起的故障,請不要使 用乾布或直接碰觸到熱印頭。

參考清單和報表

您可以列印下列清單和報表作為參考。

基本功能清單:

提供您基本功能的目前設定 (70頁)。

進階功能清單:

提供您進階功能的目前設定 (72頁)。

電話號碼清單:


提供您儲存在電話簿的名稱和電話號碼 (27頁)。

涌訊報表:

記錄傳真傳送和接收。這份報表會在傳真 通訊 35 次之後自動列印 (72頁的功能 #22)。

來電顯示清單:

啟動來電顯示功能後,可以保留最後 20 個來電的紀錄。這份報表會在每 20 個來電之後自動列印(33頁)。



1 重複按 【MENU】 直到顯示下列資料。

PRINT REPORT

2 接[SET]。

3 按【◀】或【▶】直到想要的項目出現為止。

BASIC LIST

ADVANCED LIST

TEL NO. LIST

JOURNAL REPORT

CALLER ID LIST

4 按 (SET) 即可開始列印。

PRINTING

- 如果要停止列印,請按【STOP】。
- 5 按 [MENU]。

本產品的技術資料

滴合電話線: 公共交換電話網絡

文件尺寸: 闊:最大 216 毫米 / 長:最大 600 毫米

有效掃描寬度: 208 毫米

感熱記錄紙尺寸: 216mm×最長一卷 30 米

有效列印寬度: 208 毫米

大約15秒/頁 (原稿模式)*2 傳送時間^{*1}:

掃描解像度: 水平:8 像素/毫米

> 垂直: 3.85線/毫米-STANDARD (標準)方式, 7.7線/毫米-FINE (精細) /PHOTO (照片) 方式,

15.4線/毫米-SUPER FINE (紹精細)方式

64 級 灰度層次:

影像接觸感應 (CIS) 掃描方法:

記錄方法: 埶列臼

Modified Huffman (MH), Modified READ (MR) 訊號壓縮系統: 數據機速度: 9.600 / 7.200 / 4.800 / 2.400 bps , 自動同银 操作環境: 5°C-35°C, 45%-85% RH (相對濕度)

大約高度117毫米×寬度347毫米×深度270毫米 尺寸:

大約 2.6公斤 體積(重量): 功率消耗: 待機:大約4.5瓦

> 傳送: 大約 25瓦 (傳送ITU-T No. 1測試圖表時) 接收: 大約 30万 (接收ITU-T No. 1測試圖表時) 影印:大約30瓦(影印ITU-T No. 1測試圖表時) 最大:大約125瓦 (接收100%黑色文件時)

220-240 V AC , 50/60 Hz. 雷源:

大於20頁的文件記憶體 (未錄製任何語音訊息時,視標準 傳真記憶體容量(僅限於KX-

FT78):

模式中的 ITU-T No. 1測試圖表而定。) 記憶體中沒有文件時,可以錄製大約20分鐘的時間,這20 語音記憶體容量 (僅限於KX-

FT78) *3: 分鐘包括問侯語。

規格

- *1 傳送速度會受文件內容多少、解像度、電話線路及接收一方傳真機性能所影響。
- *2 傳送速度是以 ITU-T No. 1 測試圖表為標準。如接收一方的傳真機性能較差,傳送速度將會延長。
- *3 錄音時間或會因打電話一方的背景噪音而縮短。

ITU-T No. 1 測試圖表



注意:

- 如本操作說明的任何詳細資訊內容有變更,恕不另行通知。
- 本操作說明的圖片或插圖可能與實際產品略有不同。

程序索引

基本功	能
#01	日期和時間22
#02	您的標示23
#03	您的傳真號碼25
#04	傳送報表
#05	自動接收70
#06	答錄鈴聲設定57,70
#07	傳真鈴聲設定70
#09	電話/傳真鈴聲設定 48, 49, 50, 70
#10	記錄來電訊息的時間71
#11	遙距操作密碼71
#13	撥號模式71

進階功能
#22 通訊報表38, 72
#23 越洋模式7
#25 延遲傳輸72
#26 來電顯示清單72
#27 黑名單53, 72
#30 靜音傳真鈴聲設定49, 50, 72
#31 鈴聲偵測55
#39 顯示對比7
#41 遙距傳真啟動碼7
#42 訊息警示7
#43 記錄時間警示73
#46 友善接收7
#47 語音指示74
#49 自動斷線50, 74
#54 問候時間74
#58 原始模式74
#60 訊息轉送67, 74
#61 轉送問候訊息67, 74
#67 來電訊息監聽器74
#70 傳呼機來電54
#76 接通音量7
#80 重設進階功能7

索引

四畫	十一畫
分機電話49, 50, 51	問候訊息:訊息轉印
友善接收 (功能 #46) 46, 73	(功能 #61)67, 74
文件尺寸39	問候訊息:答錄/傳真57,58,60
日期和時間 (功能 #01) 22,70	問候訊息:電話/傳真49, 50, 58, 60
	基本功能70
五畫	基本功能清單
卡紙: 文件82	接收設定44
卡紙:紙張83	接收傳真44
六畫	接通音量 (功能 #76)
字元圖表 24	清潔
自動重撥傳真號碼40	設定預設值 (功能 #80)75
自動接收 (功能 #05)70	通訊訊息76
自動斷線 (功能 #49) 50,74	通訊報表 (功能 #22)38, 72
	連接19
八畫	
來電的記錄時間 (功能 #10)	十二畫
來電訊息監聽器 (功能 #67)	報表:來電顯示33, 72, 88
來電顯示	報表:基本功能 88
來電顯示清單 (功能 #26) 33,72	報表:通訊38, 72, 88
延遲傳送 (功能 #25)72	報表:進階功能 88
九畫	報表:傳送38, 70
按鈕 / 按鍵:BROADCAST 41	報表:電話號碼 88
按鈕 / 按鍵:DIGITAL SP-PHONE 31	報表:廣發傳送41
按鈕 / 按鍵:ERASE 60, 63	提取傳真:接收 52
按鈕 / 按鍵:HELP14	提取傳真:傳送 43
按鈕 / 按鍵:QUICK62	答錄/傳真問候的錄製時間
按鈕 / 按鍵:RECEIVE MODE	(功能 #54)74
46, 47, 48, 57	答錄/傳真模式57
按鈕 / 按鍵:REDIAL37	越洋模式 (功能 #23)72
按鈕 / 按鍵:SLOW62	進階功能72
按鈕/按鍵:刪除24	進階功能清單88
按鈕/按鍵:秘密28	黑名單 (功能 #27)53,72
按鈕/按鍵:插入24	十三書
省費裝置57	
重設 (功能 #80)75	傳真專用模式
音量 26	傳真啟動碼 (功能 #41)51, 73
上 聿	傳真號碼 (功能 #03)25,70
十 畫 原始模式 (功能 #58)74	傳送:手動
記憶接收46	傳送:電話簿40
記錄時間警示 (功能 #43)73	傳送:廣發傳送41, 42
訊息轉印 (功能 #60) 67, 74	傳送報表 (功能 #04)38,70
	感熱記錄紙13, 21
訊息警示 (功能 #42)73	感熱記錄紙尺寸
配件	形形
配件:接紙托盤19	鈴聲偵測 (功能 #31)55, 73

鈴聲設定:傳真專用(功能 #07)	70
鈴聲設定:電話/傳真(功能#09)	70
鈴聲設定:靜音傳真 (功能 #30)	73
電力中斷	
電話/傳真模式	48
電話模式	46
電話簿:傳送傳真	40
電話簿:撥打電話	31
電話簿:選擇字元	24
電話簿:儲存	27
十四畫	
- 語音指示 (功能 #47)	7/
語音時間/星期印鑑	
語音聯絡	
語 目 柳 相 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
遙距操作卡	
	03
十五畫	
廣發傳送	
影印	56
撥號模式 (功能 #13)	71
標示 (功能 #02)23,	70
十六畫	
錯誤訊息76,	77
錄製:備忘錄訊息	61
錄製:電話對話	32
錄製:語音訊息58,	67
十七畫	
- Richard Market	27
鍵盤鎖功能	
,	54
十八畫	
雙音辨號服務 (功能 #31) 55,	73
二十畫	
警示:記錄時間 (功能 #43)	73
警示:訊息 (功能 #42)	
二十三畫	
—⊤二重 顯示:對比 (功能 #39)	72
類示・對다 (切能 #39) 類示:錯誤訊息	
凞小・	//

