

管状电机使用说明书

机型：中瑞 816

频率：433MHz

编号：ZR140618

日期：2014.5.29


版本 v1.3

产品功能特点

- 1、采用无线数字识别技术，每个按键功能独立密码，互不干扰。
- 2、兼容常规手动操作功能，无线射频遥控，穿越墙壁无方向性。
- 3、采用 PIC 工业级芯片，滚动码方式，安全性能高防拷贝。
- 4、智能照明灯自动开启及关闭。
- 5、电机运行方向切换高级保护功能。

技术参数

- 1、工作电压：AC180-240V/50Hz
- 2、待机功率：<5W
- 3、工作功率：<10A
- 4、遥控距离：>20 米



调试步骤

- 1、先确认好电机线功能，根据右上图依序接好，再把电源线插头插到控制器。
- 2、通电后，点按对码键 3 秒后松开，控制器信号灯 LED1 应亮起，不亮请重新检查接线。
- 3、遥控器对码方法：点按一下对码键，控制器信号灯 LED1 亮后松开，在 6 秒内按下遥控器上升键，信号灯快闪即对码成功。
继续增加遥控器，请重复操作方法即可。控制器对码遥控器最大个数为 6 只，超限后将循环覆盖之前的遥控器。
- 4、先按遥控器的停止键，再上升键，电机运行方向为上升，如电机运行方向为下降，请将反向键拨到另一端，必须拔掉电源线 10 秒钟后，重新插上电源线，即可改变电机运行方向。
- 5、增加遥控器的空中对码功能：使用已经对码的遥控器，点按停止键 6 次后，控制器信号灯亮起，在 6 秒内按下遥控器上升键，信号灯快闪即对码成功。继续增加重复方法即可。（此功能为订制选项）
- 6、单键与四键控制切换功能：拔掉电源线 10 秒钟后，按住上升键与下降键插上电源线，信号灯闪亮后松手，即切换成功。（此功能为订制选项）

清码方法

按住对码键直至信号灯熄灭，即清除所有控制器已对码的遥控器。

保修范围

- 1、本控制器自安装之日起内一年内有效
- 2、保修期内，如因产品本身问题的可向经销商检修
- 3、不在保修范围内有：
A 因进水发生的故障
B 电池自然损耗
C 自行拆装元件
D 超出使用范围