

## 一、注意事项

- 1、在安装使用本设备前，请仔细阅读本手册每项内容。
- 2、禁止在未经许可下，传播本手册内容。
- 3、本手册仅为提供有关信息，手册中所有内容会不经通知而随时更改。
- 4、除非说明书已说明，否则请不要对本设备随意改造修正。
- 5、灯具在安装及维修前，请确认灯体电源断开并确保灯具周围环境的通风良好。
- 6、本灯具时为室内演示而设计（非防水），请不要在潮湿的环境下使用本产品。
- 7、使用以及维修时应避免本灯具接触水滴，若要用于室外，请做足防水措施。
- 8、安装、操作及维修人员必须在熟悉灯具性能后才能开始操作，大多数损坏均是因不熟悉其性能误操作而导致。
- 9、请不要长时间正视发光体，以免对眼睛造成不适。
- 10、请经常用洁净布块探拭灯具。

## 二、通道说明

### ➤ 8 通道模式(A001 模式)

通道	功能	说明
CH1	总调光	R、G、B、W 总调光，由暗到亮
CH2	R 调光	R 调光，由暗到亮
CH3	G 调光	G 调光，由暗到亮
CH4	B 调光	B 调光，由暗到亮
CH5	W 调光	W 调光，由暗到亮
CH6	总频闪	R、G、B、W 总频闪，由慢到快
CH7	功能选择	0—50: CH1-CH6 控制；51—100: 常用颜色输出（8 种）；101—150:
CH8	功能速度	功能速度，由慢到快（颜色输出时为选色）

### ➤ 4 通道模式(d001 模式)

通道	功能	说明
CH1	R 调光	R 调光，由暗到亮
CH2	G 调光	G 调光，由暗到亮
CH3	B 调光	B 调光，由暗到亮
CH4	W 调光	W 调光，由暗到亮

## 三、按键图示



显示面板按键说明：[MENU] 菜单选择键 [UP] 向上选择键（加 [DOWN] 向下选择键（减） [ENTER] 选定确认键，所有设定值或选择功能按此键后保存，再次开机时为当前界面功能。

## 四、显示说明

序号	内容	数值范围	功能及说明
1	d001	001- 512	DMX512 地址码设置, 4 通道模式
2	A001	001- 512	DMX512 地址码设置, 8 通道模式
3	r255	000 - 255	R 红色调光，由暗到亮。
4	G255	000 - 255	G 绿色调光，由暗到亮。
5	b255	000 - 255	B 蓝色调光，由暗到亮。
6	u255	000 - 255	W 白色调光，由暗到亮。
7	FH99	01 - 99	频闪，速度由慢到快。
8	CL01	01 - 08	8 种常用颜色输出。
9	CC99	01 - 99	七彩跳变，由慢到快。
10	DE99	01 - 99	七彩渐变，由慢到快。
11	CP99	01 - 99	七彩脉变，由慢到快。
12	SU01	01 - 02	模式：1-8 为 7 彩频闪，9 为 7 彩跳变

表（一）数码管显示窗功能对照表

## 五、技术参数

型号	YP-001
规格	54x3W
输入电压	100-240V/50-60HZ
功率	180W RGBW
DMX	8/4
尺寸	255*255*295mm
重量	2.8KG

主从连机模式：（注：两台或以上相同的灯具用 3 芯信号线链接，设任何一台主机为演示程序或跳变、渐变、自走、声控模式，其他灯具设为接收地址 D001 即可。）