

主板使用指南

(810E2/S/V V1.0)

目录

主板芯片组驱动程序的安装	1
主板集成显卡驱动程序的安装	1
主板集成声卡驱动程序的安装	2

如果您重新安装了Windows 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板驱动程序。以Windows 98操作系统为例, 安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

 **注意:** 在安装各部分驱动程序之前, 请首先安装主板芯片组驱动程序。同时, 按本指南所列顺序安装各部分驱动程序。

主板芯片组驱动程序的安装

1. 正确安装操作系统;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\Lx_chip\Intel\Inf”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板芯片组驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板芯片组驱动程序的安装路径如下:

Windows XP 操作系统芯片组驱动安装路径:

操作系统自动识别, 不需要安装驱动程序;

Windows 2000 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X:\Lx_chip\Intel\Inf”;

Windows NT 操作系统芯片组驱动安装路径:

不需要安装主板芯片组驱动程序。

主板集成显卡驱动程序的安装

本主板集成有显卡, 主板集成显卡的驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_VGA\810_2\WIN9X\Graphics”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成显卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成显卡驱动程序的安装路径如下:

Windows XP 操作系统集成显卡驱动安装路径:

“X:\LX_VGA\810_2\WIN2000\Graphics”;

Windows 2000 操作系统集成显卡驱动安装路径:

“X:\LX_VGA\810_2\WIN2000\Graphics”;

Windows NT 操作系统集成显卡驱动安装路径:

“X:\LX_VGA\810_2\WINNT4\Graphics”。



注: 如果在驱动中没有 Graphics 目录, 请选择上一层目录中的 Setup.exe 即可。

主板集成声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡, 主板集成声卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;

5. 重新启动计算机, 主板集成声卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成声卡驱动程序的安装路径如下:

Windows XP 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM”;

Windows 2000 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM”;

Windows NT 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\NT4”。

 注意: 如果安装过程中出现 Windows 徽标测试的警告信息, 请选择“仍然继续”, 这并不影响声卡的安装和使用。

