

智能搜台 – 搜索新增电视节目并追加到最后，不打乱原先已经存储的电视节目

- 1、通过智能搜台搜到的新频道将追加到所有已存频道后面。先前存储的节目号不会发生变化，从而使节目号一次记住，长期受用，方便选台。
- 2、按菜单键停止搜台，电视转到第一个存储的频道。
- 3、搜台过程中电视静音。

手动搜台 – 从当前频率开始按指定方向搜索电视节目

- 1、搜到节目后手动搜索过程自动停止，搜到的频道信息存储到当前节目号。
- 2、搜索过程中按菜单键停止搜索，再按菜单键退回菜单项选择状态。
- 3、手动搜台前可通过改变节目号或频段从而改变搜索频率起始点。

微调 – 进入微调功能

选择“微调”项后，按“左/右”键进行调整。

频道管理

按遥控器上的上/下/左/右键选择频道，按“菜单”键返回上一级，按“OK”键进入频道管理。

喜好：按“OK”键确认喜好操作，则光标所在当前频道设置为喜好频道，同时在喜好按钮后加心型标志。

排序：按“OK”键开始排序，则光标所在当前频道开始排序，开始排序的频道四周出现箭头（在屏幕边缘的频道只出现相应方向的箭头），当频道出现排序箭头后，按上/下/左/右键将频道移至希望排列的位置，按“OK”键确定；排序完成后，排序的频道显示在新的位置。

跳跃：按“OK”键将当前频道设为跳跃，同时在跳跃按钮后打勾，频道设置为跳跃。

液晶电视

简易操作指南

尊敬的客户，为了充分有效地应用各项功能，具体操作请您详细阅读本机使用说明书。

TCL集团股份有限公司
地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
服务热线：4008-123456
传真：0752-2636307
邮编：516006
www.tcl.com

天线和主机背板（后AV端子接口）（具体结构请以实物为准） 天线/有线电视连接方法



主机背板（侧AV端子接口）

- ① 网络输入：连接网线。
- ② 天线输入：连接天线或 CATV 信号线。
- ③ 音/视频输出：把音/视频信号连接到其它设备的音频输入端口。
- ④ AV 2/YPbPr 输入
AV2输入：将音频、视频输入信号连接到音/视频2输入端口。
YPbPr输入：将分量信号源（DVD、镭射影碟机、录像机或摄影机等）连接至分量信号输入端口。
注：AV2输入和YPbPr输入，共用音频输入端口。
- ⑤ 电脑输入：用VGA信号连接至电脑主机上。
注：在PC信源下，其音频输入共用YPbPr输入的音频输入端口。



菜单操作

1. 图像设置（不同信源具有的菜单项可能会不一样）

- ① 按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按上/下键进入“设置”菜单，按左/右键选择“图像设置”，按“OK”键确认。
- ③ 按“上/下”键选择“背光”项，按“左/右”键进行调整。
- ④ 返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。
- ⑤ 关闭菜单，请连续按“菜单”键，或按“退出”键。



项目	说明	项目	说明
背光	可调节画面整体明暗度	色度	调节色彩的鲜艳度（VGA信源下无此功能）
图像模式	选择合适的图像效果	锐度	调节画面清晰度（VGA信源下无此作用）
比例模式	选择合适的图像比例	色调	调节色彩的色调，（只有在NTSC制下有作用）
亮度	调节画面的背景亮度	色温	调节画面的冷暖感觉
对比度	调节画面黑白层次	自然光	调节背光亮度
		动态对比度	调节画面动态对比效果

2. 频道搜索（只有在TV信源下有效）

- ① 按下遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“上/下”键进入“设置”菜单，按“左/右”键选择“频道搜索”，按“OK”键确认。
- ③ 按“上/下”键选择“自动搜台”项，按“OK”键或右键确认。
- ④ 要返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。
- ⑤ 要关闭菜单，请连续按“菜单”键，或按“退出”键。



- 1、搜台前设置需要的伴音制式和彩色制式。中国大陆地区彩色制式为PAL制，声音制式为D/K或/制。
- 2、搜台完毕后会清除以前所有频道数据。
- 3、搜台过程中电视静音。